
37
30
25
26
28
29
P
2
P
27
24
38
18
17
1
3
16
35
15
21
22
P
39
P
4
14
5
P
6
P
12
19
P
23
7
11
13
20
36
8
31
10
P
34
33
9
32
Busbar
P
PMU voltage bus
Transformer
Connected load
Candidate line opening
Candidate load change