
William Stallings Arquitetura e Organização de Computadores 8ª Edição

Capítulo 11
Conjuntos de instruções:
Modos de endereçamento e formatos




## Modos de endereçamento

- · Imediato.
- Direto.
- Indireto.
- Registradores.
- Indireto por registradores.
- Deslocamento (indexado).
- · Pilha.

## Endereçamento imediato


- Operando é parte da instrução.
- Operando= campo de endereço.
- P.e., ADD 5.
  - Some 5 ao conteúdo do acumulador.
  - 5 é operando.
- Nenhuma referência de memória para buscar dados.
- Rápido.
- Faixa limitada.



## Endereçamento direto

- · Campo de endereço contém endereço do operando.
- Endereço efetivo (EA)= campo de endereço (A).
- P.e., ADD A.
  - Some conteúdo da célula A ao acumulador.
  - Procure operando no endereço A da memória.
- · Única referência à memória para acessar dados.
- Sem cálculos adicionais para calcular endereço efetivo.
- Espaço de endereços limitado.


## Diagrama do endereçamento direto



## Endereçamento indireto

- Célula de memória apontada pelo campo de endereço contém o endereço do (ponteiro para o) operando.
- EA= (A).
  - Examine A, ache endereço (A) e procure lá o operando.
- P.e., ADD (A).
  - Some o conteúdo da célula apontada pelo conteúdo de A ao acumulador.

- Grande espaço de endereços.
- 2<sup>n</sup>, onde n= tamanho da palavra.
- · Pode ser aninhado, multinível, em cascata.
  - P.e., EA = (((A))).
    - Desenhe o diagrama você mesmo.
- Múltiplos acessos à memória para encontrar operando.
- Daí mais lento.




## Endereçamento de registradores

- Operando é mantido no registrador nomeado no campo de endereço.
- EA= R.
- Número limitado de registradores.
- Necessário campo de endereço muito pequeno.
  - Instruções mais curtas.
  - Busca de instrução mais rápida.

- Nenhum acesso à memória.
- Execução muito rápida.
- Espaço de endereços muito limitado.
- Múltiplos registradores ajudam no desempenho.
  - Requer boa escrita de programação assembly ou compilador.
  - N.B. programação C.
    - Registrador int a.
- Compare com endereçamento direto.


# Diagrama do endereçamento de registradores



- Compare com endereçamento indireto.
- EA= (R)
- Operando está na célula de memória apontada pelo conteúdo do registrador R.
- Grande espaço de endereços (2<sup>n</sup>).
- Um acesso à memória a menos que o endereçamento indireto.

# Diagrama de endereçamento indireto por registradores

WILLIAM STALLINGS




## Endereçamento por deslocamento

- EA = A + (R).
- Campo de endereço mantém dois valores:
  - A= valor base, usado diretamente. Campo explícito.
  - R= registrador que mantém deslocamento (valor somado a A). Campo pode ser implícito, baseado no opcode.
- Três tipos:
  - Endereçamento relativo (ao PC)
  - Endereçamento por registrador base
  - Indexação

## Diagrama de endereçamento por deslocamento

WILLIAM STALLINGS



## Endereçamento relativo (ao PC)

- Uma versão do endereçamento por deslocamento.
- R= Contador de programa (PC). Referência implícita.
- EA = A + (PC).
- Ou seja, apanhe operando da célula A a partir do local atual apontado pelo PC.
- Tira proveito do conceito de localidade economiza bits de endereço dentro da instrução.

## Endereçamento por registrador base


- A mantém deslocamento.
- R mantém ponteiro para endereço base.
- R pode ser explícito ou implícito.
- P.e., registradores de segmento no 80x86.

## Endereçamento indexado

- A= base.
- R= deslocamento.
- EA= A + R.
- Bom para acessar arrays.
  - -EA=A+R.
  - R++.
- Combinações
  - Pós-indexação: EA= (A) + (R)
  - Pré-indexação: EA= (A+(R)).

## Endereçamento de pilha

- Operando está (implicitamente) no topo da pilha.
- P.e.:
  - ADD: Retira dois itens do topo da pilha e os soma.



#### Modos de endereçamento

**RESUMO** 

| Modo                    | Algoritmo          | Principal vantagem             | Principal desvantagem            |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| lmediato                | Operando = A       | Nenhuma referência de memória  | Magnitude de operando limitada   |
| Direto                  | EA = A             | Simples                        | Espaço de endereçamento limitado |
| Indireto                | EA = (A)           | Espaço de endereçamento grande | Múltiplas referências de memória |
| Registrador             | EA = R             | Nenhuma referência de memória  | Espaço de endereçamento limitado |
| Indireto de registrador | EA = (R)           | Espaço de endereçamento grande | Referência extra de memória      |
| Deslocamento            | EA = A + (R)       | Flexibilidade                  | Complexidade                     |
| Pilha                   | EA = topo da pilha | Nenhuma referência de memória  | Aplicabilidade limitada          |

#### Modos de endereçamento x86

- Endereço virtual ou efetivo é deslocamento para segmento.
  - Endereço inicial mais deslocamento gera endereço linear.
  - Isso passa pela tradução de página se paginação ativada.
- 12 modos de endereçamento disponíveis:
  - Imediato.
  - Registrador operando.
  - Deslocamento.
  - Base.
  - Base com deslocamento.
  - Índice escalado com deslocamento.
  - Base com índice e deslocamento.
  - Modo base com índice escalado e deslocamento.
  - Relativo.

## Modos de endereçamento x86

## ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

**Tabela 11.2** Modos de endereçamento x86

| Modo                                    | Algoritmo                            |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|--|--|
| lmediato                                | Operando = A                         |  |  |  |  |
| Operando em registrador                 | LA = R                               |  |  |  |  |
| Deslocamento                            | LA = (SR) + A                        |  |  |  |  |
| Base                                    | LA = (SR) + B                        |  |  |  |  |
| Base com deslocamento                   | LA = (SR) + (B) + A                  |  |  |  |  |
| Índice escalado com deslocamento        | $LA = (SR) + (I) \times S + A$       |  |  |  |  |
| Base com índice e deslocamento          | LA = (SR) + (B) + (I) + A            |  |  |  |  |
| Base com índice escalado e deslocamento | $LA = (SR) + (I) \times S + (B) + A$ |  |  |  |  |
| Relativo                                | LA = (PC) + A                        |  |  |  |  |

LA = endereço linear (*linear address*)

(X) = conteúdo de X

SR = registrador de segmento (segment register)

PC = contador de programador

A = conteúdo de um campo de endereço da instrução


R = registrador

B = registrador base

I = registrador indexado

S = fator de escalar


## Cálculo do modo de endereçamento x86



#### Modos de endereçamento ARM (carga / armazenamento)

#### WILLIAM STALLINGS

- Apenas instruções que referenciam memória.
- Indiretamente através de registrador base mais deslocamento.
- Deslocamento:
  - Deslocamento somado ou subtraído do conteúdo do registrador base para formar o endereço de memória.
- Pré-indexado:
  - Endereço e memória são formados como para endereçamento por deslocamento.
  - Endereço de memória também escrito de volta ao registrador base.
  - Valor do registrador base incrementado ou decrementado pelo valor do deslocamento.
- Pós-indexado:
  - Endereço de memória é valor do registrador base.
  - Deslocamento somado ou subtraído.
     Resultado escrito de volta ao registrador base.
- Registrador base atua como registrador de índice para endereçamento pré-indexado e pós-indexado.
- Desloc. por valor imediato na instrução ou por outro registrador.
- Se registrador escalado, endereçamento por registrador disponível.
  - Valor de registrador por deslocamento escalado por operador de desloc.
  - Instrução especifica tamanho do deslocamento.



# Endereçamento de instruções de processamento de dados & Instruções de de svio


WILLIAM STALLINGS

- Processamento de dados:
  - Endereçamento de registrador.
    - Valores nos operandos do registrador podem ser escalados usando um operador de deslocamento.
  - Ou mistura de endereçamento por registrador e imediato.
- Desvio:
  - Imediato.
  - Instrução contém valor de 24 bits.
  - Deslocado 2 bits à esquerda.
    - No limite de palavra.
    - Intervalo efetivo +/- 32 MB do PC.

#### Endereçamento Load/Store múltiplo no ARM

- Subconjunto load/store de registradores de uso geral.
- Campo de instrução de 16 bits especifica lista de registradores.
- Intervalo sequencial de endereços de memória.
- Incrementar após, incrementar antes, decrementar após e decrementar antes.
- Registrador base especifica endereço da memória principal.
- Incrementar ou decrementar começa antes ou após primeiro acesso à memória.

## Diagrama de endereçamento load/store múltiplo



## Formatos de instrução

- Layout de bits em uma instrução.
- Inclui opcode.
- Inclui operando(s) (implícitos ou explícitos).
- Normalmente, mais de um formato de instrução em um conjunto de instruções.

## Tamanho da instrução

- Afetado por e afeta:
  - Tamanho da memória.
  - Organização da memória.
  - Estrutura de barramento.
  - Complexidade da CPU.
  - Velocidade da CPU.
- Escolha entre repertório de instrução poderoso e economia de espaço.

#### Alocação de bits

- · Número de modos de endereçamento.
- Número de operandos.
- Registrador versus memória.
- Número de conjuntos de registradores.
- Intervalo de endereços.
- Granularidade do endereço.

#### Formato de instrução do PDP-8

BSW

trocar byte

## ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

| Leathern     | مراء عميقه | enteres established | بماء بجاز | memória |
|--------------|------------|---------------------|-----------|---------|
| II IIIS UPUR | coes ae    | rererenc            | अंग प्रश  | memona  |

carregar quociente múltiplo

|     |         |                   | Instruções de referência de memória |          |      |              |              |                |                |          |     |  |
|-----|---------|-------------------|-------------------------------------|----------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------|-----|--|
|     | 0р      | code              | D/I                                 | Z/C      |      | Deslocamento |              |                |                |          |     |  |
| 0   |         | 2                 | 3                                   | 4        | 5    |              |              |                |                |          | 11  |  |
|     |         |                   |                                     |          |      |              | Instruçõ     | es de Entra    | da/Saída       |          |     |  |
| 1   |         | 1 0               |                                     |          | Disp | ositivo      |              |                |                | Opcode   |     |  |
| 0   |         | 2                 | 3                                   |          |      |              |              | 8              | 9              |          | 11  |  |
|     |         |                   |                                     |          |      | Location     | و ماه معاشمه | ofoska da d    | la sanietsa    | dana     |     |  |
| Mic | roinst  | ruções de Grupo 1 |                                     |          |      | Instr        | ições de i   | eferência d    | e registra     | aores    |     |  |
| 1   |         | 1 1               | 0                                   | CLA      | CLL  | CMA          | CML          | RAR            | RAL            | BSW      | IAC |  |
| 0   |         | 1 2               | 3                                   | 4        | 5    | 6            | 7            | 8              | 9              | 10       | 11  |  |
| Miz | nei net | ruções de Grupo 2 |                                     |          |      |              |              |                |                |          |     |  |
|     | лоньс   |                   | _                                   |          |      | 2.70         | 200.00       | l man          | and the second |          |     |  |
| 1   |         | 1 1               | 0                                   | CLA      | SMA  | SZA          | SNL          | RSS            | 0SR            | HLT      | 0   |  |
| 0   |         | 1 2               | 3                                   | 4        | 5    | 6            | 7            | 8              | 9              | 10       | 11  |  |
| Mic | roinst  | ruções de Grupo 3 |                                     |          |      |              |              |                |                |          |     |  |
| 1   |         | 1 1               | 0                                   | CLA      | MQA  | 0            | MQL          | 0              | 0              | 0        | 1   |  |
| 0   |         | 1 2               | 3                                   | 4        | 5    | 6            | 7            | 8              | 9              | 10       | 11  |  |
| D/1 | =       | endereço Direto/l | ndireto                             |          |      | IAC          | = in-        | gementar ac    | umulador       |          |     |  |
| Z/C |         | página 0 ou atual |                                     |          |      | SMA          |              | lar quando a   |                | negativo |     |  |
| CLA |         |                   |                                     |          |      | SZA          |              |                |                | _        |     |  |
|     | =       | limpar acumulad   | 01                                  |          |      |              |              | lar quando a   |                |          |     |  |
| CLL | =       | limpar link       |                                     |          |      | SNL          | -            | lar quando li  |                |          |     |  |
| CMA | =       | acumulador de co  | -                                   | to       |      | RSS          |              | rerter sentido |                |          |     |  |
| CML | =       | link de compleme  |                                     |          |      | OSR.         | = 00         | com troca de   | e registrado   | NT .     |     |  |
| RAR | =       | rotacionar acumu  | lador para                          | direita  |      | HLT          |              | rar            |                |          |     |  |
| RAT | =       | rotacionar acumu  | lador para                          | esquerda |      | MQA          | = qu         | ociente múlt   | iplo no reg    | istrador |     |  |

MOL

#### Formato de instrução do PDP-10


| Opcode               | R   | egistrador | I | Registrador<br>indexador | Endereço de memória |
|----------------------|-----|------------|---|--------------------------|---------------------|
| 0<br>I =bit indireto | 3 9 | 12         |   | 14 17                    | 18 35               |

#### Formato de instrução do PDP-11

R indica um dos registradores de uso geral. CC é campo de código condicional.

#### WILLIAM STALLINGS

## ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES




٥.

## Exemplos de instruções do VAX

| Formato<br>hexadecimal                 | Explicação   | Notação Assembler e Descrição  |
|--|--|--|
| 8 bits 5                               | Opcode para RSB  | RSB<br>Retorno da sub-rotina   |
| D 4 5 9                                | <i>Opcode</i> para CLRL<br>Registrador R9  | CLRL R9<br>Limpar registrador R9   |
| B 0<br>C 4<br>6 4<br>O 1<br>A B<br>1 9 | Opcode para MOVW Modo de deslocamento da palavra, Registrador R4 356 em hexadecimal Modo de deslocamento de byte Registrador R11 25 em hexadecima                                | MOVW 356(R4), 25(R11)  Move uma palavra de um endereço que é 356 mais conteúdo de R4 para endereço que é 25 mais conteúdo de R11                           |
| C 1<br>0 5<br>5 0<br>4 2<br>D F        | Opcode para ADDL3 Número 5 literal Registrador de modo RO Índice pré-fixado R2 palavra relativa indireta (deslocamento de PC) Quantidade de deslocamento de relativa à posição A | ADDL3 #5, R0, @A[R2] Adiciona 5 a um inteiro de 32 bits em R0 e armazena o resultado na posição cujo endereço é soma de A e quatro vezes o conteúdo de R2. |

## Formato de instrução do x86



## Formatos de instrução do ARM

#### WILLIAM STALLINGS

## ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Processamento de dados por deslocamento imediato Processamento de dados por deslocamento de registrador Processamento de dados imediato Offset imediato para carregar/armazenar Offset de registrador para carregar/armazenar

Condição/condição com link

| 31 30 29 2 | 28 27 | 26 | 25 | 24 | 23  | 22                | 21 | 20 | 19 18 17 16 | 15 14 13 12            | 2 11 10                               | 9       | 8    | 7    | 6        | 5    | 4 | 3 2 1 0 |
|------------|-------|----|----|----|-----|-------------------|----|----|-------------|------------------------|---------------------------------------|---------|------|------|----------|------|---|---------|
| Cond       | 0     | 0  | 0  |    | Орс | ode               |    | S  | Rn          | Rd                     | Quant. c                              | le desi | ocam | ento | Deslocam | ento | 0 | Rm      |
| Cond       | 0     | 0  | 0  |    | Орс | ode               |    | 5  | Rn          | Rd                     |                                       | Rs      |      | 0    | Deslocam | ento | 1 | Rm      |
| Cond       | 0     | 0  | 1  |    | Орс | od e              |    | S  | Rn          | Rd                     | Rotacionar Imediato                   |         |      |      |          |      |   |         |
| Cond       | 0     | 1  | 0  | P  | U   | В                 | W  | L  | Rn          | Rd                     | Imediato                              |         |      |      |          |      |   |         |
| Cond       | 0     | 1  | 1  | P  | U   | В                 | W  | L  | Rn          | Rd                     | Quant. de deslocamento Deslocamento 0 |         |      | 0    | Rm       |      |   |         |
| Cond       | 1     | 0  | 0  | P  | U   | S                 | W  | L  | Rn          | Lista de registradores |                                       |         |      |      |          |      |   |         |
| Cond       | 1     | 0  | 1  | L  |     | Offset de 24 bits |    |    |             |                        |                                       |         |      |      |          |      |   |         |

S = para instruções de processamento de dados, significa que a instrução atualiza o código da condição.

S = para instruções múltiplas de carregar/armazenar, significa se a execução da instrução é restrita ao modo supervisor.

P, U, W = bits usados para distinguir diferentes tipos de modo de endereçamento.

B = diferença entre um byte sem sinal (B == 1) e uma palavra (B == 0).


L = para instruções de carregar/armazenar, usado para diferenciar entre carregar (<math>L == 1) e armazenar (L == 0).

L = para instruções condicionais, determina se o endereço de retomo é armazenado no registrador vinculado.


## Uso de constantes imediatas do ARM

WILLIAM STALLINGS


## ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES



ror #0-intervalo 0 até 0x000000FF---passo 0x00000001



ror #8---intervalo 0 até 0xFF000000---passo 0x01000000




ror #30---intervalo 0 até 0x000003FC---passo 0x00000004

## Conjunto de instruções Thumb

- Subconjunto recodificado do conjunto de instruções do ARM.
- Aumenta desempenho em barramento de dados de 16 bits ou menos.
- Incondicional (economia de 4 bits).
- Sempre atualiza flags de condição.
  - Atualiza flag de não usado (economia de 1 bit).
- Subconjunto de instruções:
  - Opcode de 2 bits, campo de tipo de 3 bits (economia de 1 bit).
  - Especificações de operando reduzidas (economia de 9 bits).

#### Expandindo instrução ADD do Thumb para equivalente do ARM



#### **Assembler**

- Máquinas armazenam e compreendem instruções binárias.
- P.e., N= I + J + K inicializa I=2, J=3, K=4.
- Programa começa no local 101.
- Dados começam em 201.
- Código:
- Carrega conteúdo de 201 em AC.
- Soma conteúdo de 202 a AC.
- Soma conteúdo de 203 a AC.
- Armazena conteúdo de AC em 204.
- Tedioso e propenso a erros.

#### **Melhorias**

- Use hexadecimal no lugar de binário:
  - Código como uma série de linhas.
    - Endereço hexa e endereço de memória.
  - Precisa traduzir automaticamente usando programa.
- Inclua nomes simbólicos ou mnemônicos para as instruções.
- Três campos por linha:
  - Endereço do local.
  - Opcode com três letras.
  - Se referência à memória: endereço.
- Precisa de programa de tradução mais complexo.

#### Programa em: Binário Hexadecimal

#### WILLIAM STALLINGS

| Endereço |      | Cont | eúdo |      | Endereço | Conteúd<br>o |
|----------|------|------|------|------|----------|--------------|
| 101      | 0010 | 0010 | 101  | 2201 | 101      | 2201         |
| 102      | 0001 | 0010 | 102  | 1202 | 102      | 1202         |
| 103      | 0001 | 0010 | 103  | 1203 | 103      | 1203         |
| 104      | 0011 | 0010 | 104  | 3204 | 104      | 3204         |
|          |      |      |      |      |          |              |
| 201      | 0000 | 0000 | 201  | 0002 | 201      | 0002         |
| 202      | 0000 | 0000 | 202  | 0003 | 202      | 0003         |
| 203      | 0000 | 0000 | 203  | 0004 | 203      | 0004         |
| 204      | 0000 | 0000 | 204  | 0000 | 204      | 0000         |

## Endereços simbólicos

- Primeiro campo (endereço) agora simbólico.
- Referências à memória no terceiro campo agora simbólicas.
- Agora tem linguagem assembly e precisa de um assembler para traduzir.
- Assembler usado para alguma programação de sistemas:
  - Compiladores.
  - Rotinas de E/S.

## Programa simbólico

| Endereço | Instrução |     |
|----------|-----------|-----|
| 101      | LDA       | 201 |
| 102      | ADD       | 202 |
| 103      | ADD       | 203 |
| 104      | STA       | 204 |
|          |           |     |
|          | D. 1      |     |
| 201      | DAT       | 2   |
| 202      | DAT       | 3   |
| 203      | DAT       | 4   |
| 204      | DAT       | 0   |

#### Programa Assembly

| Rótulo | Operação | Operando |
|--------|----------|----------|
| FORMUL | LDA      | I        |
|        | ADD      | J        |
|        | ADD      | K        |
|        | STA      | N        |
|        |          |          |
| I      | DATA     | 2        |
| J      | DATA     | 3        |
| K      | DATA     | 4        |
| N      | DATA     | 0        |

## Leitura rec<u>omendada</u>

- Stallings, Capítulo 11.
- Sites Web da Intel e ARM.