

#### Universidade Federal de Pelotas

#### Instituto de Física e Matemática

Departamento de Informática

Bacharelado em Ciência da Computação

# Arquitetura e Organização de Computadores II Aula 19

6. Interface Processador/Periféricos: introdução, impacto do sistema de E/S no desempenho, medidas de desempenho de E/S

Prof. José Luís Güntzel

guntzel@ufpel.edu.br

www.ufpel.edu.br/~guntzel/AOC2/AOC2.html

# Introdução

- A maior parte das Características dos Sistemas de Entrada/Saída (E/S) dependem da tecnologia
- Por exemplo, as propriedades dos drives de disco afetam:
  - a maneira como os discos devem ser conectados ao processador
  - O Modo como o S.O. interage com os discos
- Porém, os sistemas de E/S precisam levar em conta outras características específicas, além do desempenho:
  - Expansabilidade
  - Capacidade de recuperação na presença de falhas

Note que drive ≠ driver (qual é a diferença?)

# Introdução


- O Desempenho de um Sistema de E/S é mais complexo de se estimar do que o desempenho dos processadores
  - Para alguns dos dispositivos de E/S a latência de acesso é a característica mais importante
  - Para outros, o throughput é mais importante

# Introdução

- O Desempenho dos dispositivos de E/S depende de aspectos sistêmicos:
  - As características do dispositivo
  - A conexão entre o dispositivo e o resto do sistema
  - A hierarquia de memória
  - **O S.O.**

# Topologia de um Sistema Computacional Típico

"Modelo de von Neumann"



# Introdução

- Todos os componentes do sistema têm influência no desempenhos das tarefas necessárias à realização da E/S:
  - Dispositivos de E/S
  - O processador
  - O software básico
  - A hierarquia de memória
- Na época atual todas as máquinas (de grande porte, desktops e até portáteis) usam processadores integrados feitos com a mesma tecnologia :
  - O diferencial das máquinas é o sistema de E/S

# Introdução

- As dificuldades em se estimar o desempenho e se projetar um sistema de E/S têm muitas vezes, sido relegadas a segundo plano
  - As pesquisas importantes têm focalizado os processadores
  - Muitas vezes os fabricantes de computadores apresentam suas medidas de desempenho considerando (somente) o processador
  - As disciplinas dos cursos de Ciência da Computação costumam dar pouca importância aos sistemas de E/S

# Impacto do Sistema de E/S no Desempenho

#### **Exemplo:**

Suponha que tenhamos um *benchmark* que executa em 100 segundos, divididos em: 90s de processador + 10s de E/S. Se o tempo de processador melhorar em 50% ao ano para os próximos anos, mas o tempo de E/S se mantiver, quanto este programa vai ficar mais rápido ao final de 5 anos?

#### Solução:

Tempo decorrido = Tempo de processador + Tempo de E/S 
$$100 = 90 + Tempo de E/S$$
 
$$Tempo de E/S = 10s$$

# Impacto do Sistema de E/S no Desempenho

#### Solução do exemplo:

Após <i>n</i> anos	Tempo de Processador	Tempo de E/S	Tempo Decorrido	% Tempo decorrido gasto em E/S
0	90s	10s	100s	10%
1	90/1,5= 60s	10s	70s	14%
2	60/1,5= 40s	10s	50s	20%
3	40/1,5=27s	10s	37s	27%
4	27/1,5= 18s	10s	28s	36%
5	18/1,5= 12s	10s	27s	45%

# Impacto do Sistema de E/S no Desempenho

- Em alguns ambientes, o *throughput* do sistema é o fator mais importante (banda passante é preponderante)
- Há duas maneiras de se medir a banda passante do sistema de E/S :
  - 1. Pela quantidade de dados que podem ser movidos através do sistema em determinado intervalo de tempo
  - 2. Pelas operações de E/S que podem ser realizadas por unidade de tempo

A escolha da medida mais apropriada depende do ambiente/da aplicação:

• massa de dados x muitos arquivos a serem processador

# Impacto do Sistema de E/S no Desempenho

- Em outras aplicações o tempo de resposta é mais importante
- Tempo de respostas é o tempo decorrido para a realização da tarefa;
- Na maioria dos ambientes, grande parte dos acessos é para pequenos arquivos:
  - Portanto, um sistema de E/S com menor latência por acesso vai fornecer melhor tempo de resposta

Em máquinas com um único usuário o tempo de resposta é o principal responsável pelo desempenho

# Impacto do Sistema de E/S no Desempenho

- Um grande número de aplicações no mercado comercial da computação requer tanto alto throughput quanto pequeno tempo de resposta:
  - Caixas eletrônicos
  - Sistema de reserva de passagens
  - Sistemas de controle de inventário
  - Servidores de arquivos
  - Máquinas para trabalhar com usuários em tempo compartilhado

# Impacto do Sistema de E/S no Desempenho

Como compararmos diferentes sistemas de E/S?

- Difícil de responder porque o desempenho de um sistema de E/S depende de muitos aspectos do sistema
- Aplicações diferentes põem em evidência aspectos diferentes
- Um sistema pode ter que privilegiar o tempo de resposta ou o throughput
  - logo, é razoável considerar sempre ambos aspectos

# Impacto do Sistema de E/S no Desempenho

- O tempo de resposta pode ser minimizado se tratarmos uma solicitação de E/S tão cedo quanto possível
- O throughput maior pode ser obtido se juntarmos as solicitações que tiverem alguma relação entre si.
- Exemplo:
  - Podemos aumentar o throughput de um disco se agruparmos as solicitações de acesso a endereços próximos uns dos outros
  - Mas esta medida vai aumentar o tempo de resposta de algumas solicitações

# Medidas de Desempenho da E/S

- Iremos ver medidas de desempenho para sistemas de disco
- Os benchmarks para tais medidas são afetados por um conjunto de características do sistema, tais como:
  - Tecnologia do disco
  - Como os discos são interligados ao sistema
  - O sistema de memória
  - O processador
  - O sistema de arquivos provido pelo S.O.

# Medidas de Desempenho da E/S

- O desempenho dos sistemas de E/S depende da taxa na qual o sistema pode transferir dados (a taxa de transferência)
- A taxa de transferência depende da freqüência do relógio (tipicamente medida em MHz = 10<sup>6</sup> ciclos/segundo)
- A taxa de transferência é expressa em MB/segundo (megabyte por segundo)
- Porém, nos sistemas de E/S, MBs são medidos na base 10 (1 MB =  $10^6 = 1.000.000$  bytes)
- Nas medidas de capacidade de memória, a base 2 é a usada (1 MB = 2<sup>20</sup> = 1.048.576 bytes)
- Nos exemplos a seguir, iremos considerar como se a base usada fosse a 10, ignorando a diferença provocada

### Medidas de Desempenho da E/S

#### Benchmarks para E/S nos Supercomputadores

- E/S nos supercomputadores é dominada pelo acesso a arquivos imensos armazenados em discos magnéticos
- Programas rodam por horas (tarefas em *batch*)
- E/S consiste em uma leitura de dados, seguido de escritas que mostram o estado do programa
- Logo, um supercomputador escreve mais do que lê
- Medida a ser usada neste caso é o throughput de dados: o número de bytes por segundo que pode ser transferido entre a memória principal e os discos

# Medidas de Desempenho da E/S

- Este tipo de aplicações necessitam tanto de bom throughput quanto bom tempo de resposta
- A maioria dos acessos de E/S é para uma pequena quantidade de dados
- Processamento de transações tem mais a ver com taxa de E/S medida como número de acessos ao disco por segundo (do que com taxa de dados, medida em bytes de dados por segundo)
- Envolvem modificações em uma grande base de dados (tempo de resposta enquanto tolera certos tipos de falhas)

# Medidas de Desempenho da E/S

- Aplicações extremamente críticas e sensíveis ao custo
- Os bancos usam sistemas de processamento de transações porque elas respondem bem a uma série de características:
  - Certeza de que transações não são perdidas
  - Rapidez no tratamento de transações
  - Minimização do custo para tratamento de uma transação

# Medidas de Desempenho da E/S

- Diversos benchmarks têm sido desenvolvidos
- Transactions Processing Council (TPC), em duas versões: TPC-C e TPC-D
- TPC-C:
  - consultas leves e médias (como nos sistemas de reservas de passagens e sistema bancário on-line)
  - Desempenho medido em transações/minuto (TPM) ou transações/segundo (TPS)
  - Especificação tem 128 páginas!

# Medidas de Desempenho da E/S

- Transactions Processing Council (TPC), em duas versões: TPC-C e TPC-D
- TPC-C:
  - consultas leves e médias (como nos sistemas de reservas de passagens e sistema bancário on-line)
  - Desempenho medido em transações/minuto (TPM) ou em transações/segundo (TPS)
  - Especificação tem 128 páginas!
- TPC-D:
  - consultas complexas, típicas dos sistemas de decisão

# Medidas de Desempenho da E/S

Sistemas de arquivo, armazenados em disco, têm um padrão de acesso diferente

- Exemplo: sistema de arquivos do Unix (em um programa para Engenharia):
  - 80% dos acessos foram para arquivos com menos de 10KB
  - 90% dos acessos foram para dados com endereços seqüenciais no disco

#### Além disso:

- 67% dos acessos foram para leitura
- 27% dos acessos para escrita
- 6% dos acessos para leitura-modificação-escrita (lê um dado, modifica-o, escreve o dado modificado no mesmo endereço da leitura)

# Medidas de Desempenho da E/S

#### Benchmarks para E/S de Sistemas de Arquivo

- Tais medidas levaram à criação de benchmarks sintéticos para sistemas de arquivos
- Um dos mais conhecidos benchmarks tem cinco fases e usa 70 arquivos com um total de 200 KB:
  - MakeDir: constrói uma subárvore do diretório-alvo, cuja estrutura é idêntica a uma outra subárvore do diretório-fonte
  - Copy: copia cada arquivo da subárvore-fonte em uma subárvore-alvo
  - ScanDir: percorre uma subárvore de diretório recursivamente e examina o estado de cada um de seus arquivos
  - ReadAll: examina uma vez cada byte de cada um dos arquivos de uma subárvore
  - Make: compila e liga todos os arquivos de uma subárvore