

#### Universidade Federal de Pelotas

Instituto de Física e Matemática

Departamento de Informática

Bacharelado em Ciência da Computação

# Arquitetura e Organização de Computadores II Aula 22


7. Métodos de comunicação: entrada e saída programada, entrada e saída controlada por interrupção, acesso direto à memória (DMA), *polling*.

Prof. José Luís Güntzel


guntzel@ufpel.edu.br

www.ufpel.edu.br/~guntzel/AOC2/AOC2.html

## Relembrando von Neumann



## Módulo de E/S



## Módulo de E/S

- Processador de E/S ou canal de E/S:
  - é um módulo de E/S mais complexo, realiza a maior parte dos trabalhos
  - proporciona uma interface de alto nível com o processador
- Controlador de E/S ou controlador do dispositivo:
  - é um módulo de E/S mais simples
  - requer controle mais detalhado

## O Papel do Sistema Operacional

- O Sistema operacional é o principal responsável pelo tratamento da E/S
- Garante que o programa do usuário somente acesse os dispositivos de E/S para os quais o programa de usuário tenha permissão
- Fornece rotinas de manipulação das operações de baixo nível dos dispositivos de E/S
- Trata as interrupções geradas pelos dispositivos (da mesma maneira que trata as exceções geradas por um programa)

## O Papel do Sistema Operacional

#### Tipos de comunicação do SO com os dispositivos de E/S:

- Envio de comandos para os dispositivos de E/S
- polling
- O dispositivo deve poder avisar ao SO o término de uma operação (ou erro)
   interrupção
- Dados devem ser transferidos entre a memória e os dispositivos de E/S de maneira rápida

acesso direto à memória (DMA)

## Métodos de Endereçamento

Para dar um comando a um dispositivo de entrada/saída, o processador precisa ser capaz de endereçar o dispositivo.

Existem dois métodos para endereçar dispositivos:

- Entrada/saída mapeada na memória
- Entrada/saída independente (com comandos especiais de entrada/saída)

## Métodos de Endereçamento

#### Entrada/Saída Mapeada na Memória

- Parte do espaço de endereçamento é reservado aos dispositivos de entrada/saída
- Leituras e escritas envolvendo estes endereços são interpretadas como comandos
- Uma operação de escrita na memória é usada para enviar dados para um dispositivo de E/S
- Barramento não precisa ter linhas especiais para comandos (somente para leitura e escrita)

## Métodos de Endereçamento

#### Entrada/Saída Independente

- Barramento possui linhas de comandos de entrada e saída
- Uma linha de comando especifica se um endereço corresponde a uma posição de memória ou a um dispositivo de E/S

#### Comandos de Entrada/Saída

Tipos de comandos que podem ser enviados do processador para um dispositivo de E/S:

- Controle: ativar um periférico e indicar uma ação a ser executada
- Teste: testar várias condições de estado
- Leitura: fazer com que o dispositivo de E/S obtenha um item de dado do periférico, armazenando-o no registrador de dado
- Gravação: faz com que o dispositivo de E/S obtenha um item de dado (byte ou palavra) do barramento de dados, transmitindo-o para o periférico


## Transferência com Polling

#### Dispositivo de E/S:

- Executa a operação requisitada
- sinaliza o término da operação carregando um valor apropriado no registrador de estado de E/S

#### O Processador:


- Não é alertado sobre o término da operação
- Precisa ficar verificando periodicamente o estado do dispositivo de E/S



## Transferência com Polling

## Processador + rápido que dispositivos de E/S

 Processador gasta uma grande quantidade do tempo



## Transferência com Polling


Porém, se um dispositivo pode iniciar operações de entrada e saída de maneira independente...

- Polling precisa ser usado!
- Exemplo: mouse

## Transferência por Interrupção

#### Do lado do processador:


- 1.Envia um comando **READ**
- 2. Prossegue a execução de outras instruções
- 3.No final de cada ciclo, verifica se existe alguma instrução pendente
- 4. Ao detectar uma interrupção, salva o contexto e processa a interrupção (lendo a palavra e armazenando-a na memória)



Transferência por Interrupção

#### Do lado do dispositivo de E/S:

- 1.Recebe comando **READ**
- 2.Lê o dado requerido do periférico
- 3. Quando o dado estiver em seu registrador de dados, interrompe o processador



ComputaçãoUFPel


Arquitetura e Organização de Computadores II

slide 22.15

Transferência por Interrupção

Mas onde está o ganho em relação ao Polling?

Está na relação de velocidades CPU/periféricos!



ComputaçãoUFPel

Arquitetura e Organização de Computadores II

slide 22.16

## Processamento de uma Interrupção

HW


Um controlador de dispositivo ou outro hardware do sistema envia uma interrupção

Processador termina a execução da instrução corrente

O processador envia o reconhecimento da interrupção

O processador armazena o conteúdo dos registradores PSW e PC na pilha de controle

O processador carrega um novo valor no registrador PC, conforme a interrupção



ComputaçãoUFPel

## Transferência por Interrupção

E se houver mais de uma interrupção a ser atendida?

- Usar interrupções com prioridades
- E para interrupções de mesma prioridade?

Fazer polling entre elas...

OBS: nas transferências por polling e por interrupção

- o processador controla totalmente a transferência
- Os dados passam por dentro do processador (usando seus registradores!)

## Acesso Direto à Memória (DMA)


Desvantagens das transferências por polling e por interrupção:

- 1. Taxa de transferência limitada pela velocidade que o processador pode testar e servir o dispositivo
- 2. O processador se ocupa de gerenciar a transferência de dados de E/S, tendo que executar várias instruções a cada transferência

## Acesso Direto à Memória (DMA)

- 1. A técnica de DMA libera o processador de acompanhar todos os passos de uma transferência
- 2. Exige um recurso de hardware especial, o controlador de DMA (DMAC)

#### Estrutura de um Controlador de DMA



## Acesso Direto à Memória (DMA)

Um controlador de DMA pode ter mais de um canal: Neste caso, cada canal possui

- um par de sinais de requisição e confirmação
- Um conjunto de registradores



em caso de conflitos, é seguida uma ordem de prioridades

## Acesso Direto à Memória (DMA)

Passo 1: processador ativa o DMAC (controlador de DMA)

- Informando a identidade do dispositivo
- A operação a ser realizada pelo dispositivo
- O endereço de memória que é a fonte ou o destino do dado e
- O número de bytes a serem transferidos

## Acesso Direto à Memória (DMA)

#### Passo 2: O DMAC inicia a operação sobre o dispositivo:

- Arbitrando o barramento
- Quando os dados estiverem disponíveis ele os transfere
- Fornece os endereços de memória a serem lidos ou escritos
- Gera o próximo endereço de memória e inicia a nova transferência...


## Acesso Direto à Memória (DMA)


Passo 3: Uma vez completada a transferência sob o controle do DMAC:


- O DMAC interrompe o processador,
- O processador deve verificar se toda a operação de transferência foi realizada com sucesso.
- O processador retoma o controle do barramento


## Acesso Direto à Memória (DMA)


#### O controlador de DMA no sistema

















## Conclusões da Aula

	desempenho	custo	OBS
Polling	pior	Mais baixo	É necessário
Interrupção	Interm.		
DMA	melhor	Necessita de HW extra	

## Para Ir Além

- Ler a seção 8.5 do Patterson & Hennessy (HW/SW Interface)
- Ler capítulo 6 de Stallings (Arq. E Org. de Computadores, 5ª edição)
- Ler a seção 11.6 do livro Computer Engineering: hardware design, de M. Morris Mano (há um exemplar na biblioteca setorial de C&T/UFPel)