

Computer Architecture A Quantitative Approach, Fifth Edition





Capítulo 5

Paralelismo em nível de threads (TLP)

Adaptado por Marcos Barreto DCC/UFBA (2015.2)



Roteiro


- Contextualização
- Categorias de multiprocessadores
- Questões relativas ao desempenho



Contextualização – evolução do desempenho

■ 1986 – 2003: aumento no desempenho de uniprocessadores.

Move to multi-processor





Contextualização – questões técnicas

- Durante a década de 90, a exploração de paralelismo em nível de instrução (ILP) tornou-se menos eficiente.
- Grande preocupação com questões energéticas.
 - => impulsionou o estabelecimento de multiprocessadores.
 - => foco em paralelismo em nível de thread (TLP)
 - => interesse crescente em servidores *high-end* (*cloud computing* e *software-as-a-service*) e aplicações intensivas de dados.
 - => aumento de desempenho em desktops não é tão importante
 - → requisitos dos usuários são mais simples.
 - => opção por projetos centrados em replicação de recursos (ex. multiprocessadores) do que projeto único/diferenciado para um novo uniprocessador.




Contextualização – definições

- TLP pressupõe a existência de múltiplos contadores de programa e são explorados primariamente em máquinas MIMD.
- Multiprocessador = computadores com múltiplos processadores fortemente acoplados, controlados por um único sistema operacional e com acesso a uma memória global (compartilhada).
 - => tipicamente, 2 a 32 processadores (tamanho moderado) ou >33 (projetos maiores).
 - => compartilhamento de memória pode ser:
 - → centralizado: sistemas single chip, multiple cores.
 - → distribuído: sistemas *multiple chips*



Contextualização – definições

- Como o TLP é explorado?
 - => <u>processamento paralelo</u>: conjunto de threads fortemente acopladas colaborando para uma única aplicação.
 - => <u>request-level parallelism</u>: mútiplos processos independentes oriundos de:
 - → uma única aplicação executando em múltiplos processadores (ex. servidor de banco de dados atendendo requisições), ou
 - → múltiplas aplicações isoladas (multiprogramação).
- Multiprocessadores também exploram multithreading simultâneo (SMT) dentro cada processador.





Contextualização – abordagens

- Para explorar uma máquina MIMD com n processadores são necessários n threads ou processos.
- Como os threads são criados?
 - => pelo usuário, através de uma biblioteca de programação.
 - => pelo sistema operacional, para atender às requisições dos usuários e programas.
 - => pelo compilador, para explorar ILP e também paralelismo de laço → iterações paralelas em um laço.

ILP x TLP

=> TLP é identificado em alto nível pelo software ou pelo programador, gerando dezenas de *threads* com centenas de instruções a serem executadas em paralelo.



Categorias de multiprocessadores

- Multiprocessadores são classificados de acordo com a quantidade de processadores que empregam, o que reflete na organização de memória.
- Duas classes:
 - => multiprocessadores com memória compartilhada centralizada ou multiprocessadores simétricos (SMP symmetric multiprocessors)
 - => multiprocessadores com memória compartilhada distribuída (DSM distributed shared memory).


Memória compartilhada

- → os threads têm acesso a um único espaço de endereçamento.
- → qualquer processador pode acessar qualquer endereço de memória (tanto para SMP quanto para DSM)



Categorias de multiprocessadores


- Multiprocessadores simétricos (SMP)
 - Pequeno número de núcleos (geralmente 8)
 - Arquitetura UMA (uniform memory access)
 - Todos os processadores acessam a memória com a mesma latência
 - Principal questão:
 coerência de cache para dados compartilhados e privados





Categorias de multiprocessadores

- Memória compartilhada distribuída (DSM)
 - Memória deve ser distribuída para suportar um maior número de processadores.
 - Necessidade de um barramento de interconexão direta (switch) ou indireta (malha bidimensional).
 - Arquitetura NUMA (non-uniform memory access).
 - Multicore com mais de um chip processador são todos DSM!



- Dois obstáculos principais:
 - Pouco paralelismo disponível nos programas
 - Alto custo de comunicação entre processadores



- 1) Pouco paralelismo disponível nos programas
- Ex.: deseja-se speedup de 80 com 100 processadores. Qual porcentagem do código pode ser sequencial?

$$Speedup = \frac{1}{\frac{FraçãoP}{SpeedupP}} + (1 - FraçãoP)$$

$$80 = \frac{1}{\frac{FraçãoP}{100} + (1 - FraçãoP)}$$

$$SpeedupP = quantidade de processadores (assumindo que todos os processadores são usados)$$

$$0,8 \times FraçãoP + 80 \times (1 - FraçãoP) = 1$$

$$80 - 79,2 \times FraçãoP = 1$$

$$FraçãoP = (80 - 1) / 79.2$$

$$FraçãoP = 0,9975$$

Somente 25% do código pode ser sequencial para que se tenha um *speedup* de 80 com 100 processadores



- 2) Alto custo de comunicação
- Acesso remoto à memória entre processadores paralelos.
- 35 a 50 ciclos de relógio entre núcleos do mesmo chip.
- 100 a >500 ciclos de relógio entre núcleos de chips diferentes.

Ex.: aplicação executando em 32 processadores, com 200 ns para acesso à memória remota. Outros requisitos:

- frequência do relógio = 3.3 Ghz
- maioria das referências encontra os dados na cache local
- processadores bloqueiam durante requisições remotas
- CPI efetivo é 0,5 ns
- => quão rápido é o multiprocessador se:
- 1) não houver acesso à memória remota?
- 2) se 0,2% dos acessos forem à memória remota?



2) Alto custo de comunicação

1º) Cálculo do CPI com 0,2% de referências remotas

CPI = CPI base + taxa de requisições remotas X custo de requisições remotas CPI = 0,5 + 0,2% X custo de requisições remotas

Custo de requisições remotas =
$$\frac{Custo de acesso remoto}{Tempo de ciclo}$$
 = $\frac{200 \, ns}{0.3 \, ns}$ = 666 ciclos

Cálculo do CPI = 0,5 + 0,2% X 666 => 0,5 + 1,2 => 1,7

2°) Se todas as referências forem locais:

Um microprocessador com todas as referências locais é 1,7 / 0,5 = 3,4 mais rápido.

