# **FreeCAD**

La dernière version de ce document est téléchargeable à <u>ce lien</u>!

## Table des matières

I.	Prise en mains	4
	I.1. Préliminaires	4
	I.1.a Installation	4
	I.1.b Premier contact incontournable	4
	I.1.c FreeCAD et les autres logiciels de CAO	4
	I.2. Généralités	5
	I.2.a Pour commencer, quelques vidéos avec la version 0.19	5
	I.2.b Une bonne série de vidéos en français	
	I.2.c Quelques exemples avec des explications écrites	
	I.2.d Pour aller plus loin	
	I.2.e Autre vidéos	
	I.3. Manuels en ligne	
	I.3.a Les principaux ateliers (une bonne référence)	
	I.3.b Les ateliers externes	
	I.3.c Pour aller plus loin	
	I.3.d Autres références	
II.	Premières précisions personnelles	8
	II.1. Les icônes de l'arborescence	8
	II.2. Si plus rien ne marche	8
	II.3. Attention aux pièges dans les esquisses	8
	II.4. Duplication, récupération d'esquisses	.10
	II.4.a Les fonctions de clonage	
	II.4.b L'outil géométrie externe du Sketcher	
	II.4.c L'outil Copie Carbone	
	II.4.d L'outil ShapeBinder (ou Forme liée)	
	II.5. Problème très important (limite bug de conception)	
	II.5.a Un exemple simple de problème rencontré	
	II.5.b Sites consultés et bonnes pratiques	
	II.6. Différence entre Part, Body et Feature	. 15
	II.7. Résultat d'une opération booléenne	
	II.8. Paramétrage d'un projet	. 16
	II.8.a Utilisation d'un fichier de paramètres	.16
	II.8.b Utilisation d'un sketch master	.16
	II.9 Counes et sections	17

III. Import-Export	18
III.1. Utiliser FreeCAD pour la découpeuse laser	18
III.1.a Sites et vidéos	18
III.1.b Deux méthodes que j'ai utilisées	
III.2. Impression 3D (???)	
III.3. FreeCAD et la CNC (???)	
, <i>,</i>	
V. FreeCAD et Python	
IV.1. Introduction	
IV.1.a Pour commencer	
IV.1.b Utiliser la complétion dans le console <i>Python</i>	
IV.1.c Pour aller vraiment plus loin	
IV.1.d Et le Debug (quand vous écrirez de gros programmes) ?	
IV.1.e Python et C++	
IV.2. Création d'objets dans FreeCAD	
IV.2.a Manipulations géométriques	
IV.2.b Utilisation de classes	
IV.2.c Le Proxy	
IV.2.d Premières descriptions de classes	
IV.2.e Propriétés d'un objet de type FeaturePython	
IV.2.f Installation, création de commandes	
IV.3. Exemple de construction d'objet : épi(hypo)cycloïde	
IV.3.a Extrusion à partir d'un script	
IV.3.b Construction directe du corps	
IV.3.c Première utilisation de classe	
IV.3.d Installation	
IV.3.e En faire une commande ??	34
IV.4. Approfondissements	35
IV.4.a Classes ViewProvider	35
IV.4.b Scenegraph, Coin et Open Inventor	35
IV.5. Autres références peut-être intéressantes	36
IV.6. Sous-objets topologiques et géométriques	38
IV.6.a Sous-objets topologiques	39
IV.6.b Support d'un Vertex (Point)	40
IV.6.c Support d'un Edge (Curve)	40
IV.6.d Support d'une Face (Surface)	42
IV.6.e Courbes coordonnées d'une surface	43
IV.6.f Exemple avec des B-Spline	46
IV.6.g Et l'inverse : du simple au complexe?	46
IV.6.h La fonction toShape()	47
IV.7. VRAC	48
IV.7.a Selection	48
IV.7.b B- Spline	48
IV.7.c Open-Cascade	48
1\/ 7 d \vrac	40

V.	Animation	50
	V.1. Avant Assembly 3	50
	V.1.a L'atelier Animation	50
	V.1.b L'atelier <i>A2plus</i>	50
	V.2. L'atelier Assembly 3	50
	V.3. L'atelier Assembly 4	50
	V.3.a Introduction	50
	V.3.b Premiers exemples	51
	V.3.c Extraits (plus techniques) du forum	51
	V.3.d Hexapod	52
	V.3.e Sous-Assemblages	52
	V.4. Animation avec des macros Python	53
	V.5. Engrenages	53
	V.6. Collision et contact	55
	V.6.a Approximation numérique d'un minimum	55
	V.6.b La méthode distToShape()	55
	V.6.c Surveiller les modifications	57
	V.7. Vrac	58
VI.	. Utilisation de fenêtres dans FreeCAD	60
	VI.1. Environnement graphique QT	
	VI.2. Bonnes pratiques	
	VI.3. Création d'une fenêtre de dialogue	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	VI.3.a Fenêtres simples (????)	
	VI.4. Widgets, QmainWindow et QDialog	
	VI.5. À trier	66
VII	I. L'atelier FEM	68
VII	II. En vrac	69
	VIII.1. L'atelier LaserCutInterlocking(bof ?)	71

Remarque liminaire Ce document ne veut pas être un tutoriel complet d'initiation à FreeCAD. Il faut plutôt y voir l'ensemble des notes que j'ai prises lors de mon apprentissage de ce logiciel. J'y ai regroupé de nombreuses références existantes qui m'ont permis de progresser dans son utilisation , références que j'ai eu parfois du mal à trouver (d'où l'intérêt de ces notes). J'y ai aussi glissé quelques notes et remarques personnelles en espérant qu'elles puissent être utiles à d'autres personnes.

Introductory Note This document is not intended to be a complete tutorial for getting started with FreeCAD. Rather, you should see all the notes I took while learning this software. I have grouped together many existing references that have allowed me to progress in its use, references that I have sometimes had trouble finding (hence the interest of these notes). I also put in some personal notes and remarks in the hope that they may be of use to other people.

## I. Prise en mains

### I.1. Préliminaires

#### I.1.a Installation

- ✓ Installation (version 0.19 en octobre 2020) : voir cette page.
  - *Attention*, il y a eu un gros changement entre les version 0.16 et la version 0.17 : les vidéos ou les explications concernant la 0.16 peuvent ne plus être valables à partir de la version 0.17.
  - Sous Linux Debian, la version des dépôts officielles de Freecad ne fonctionne pas correctement et je l'ai remplacée par la version du site FreeCad, qui est en fait une app-Image et ne nécessite aucune installation (sauf à rendre le fichier exécutable).
     Il faut la lancer avec quelque chose du genre :

App-Images/FreeCAD\_0.18\_xxxxxxx.AppImage

- ✔ Au hasard des vidéos concernant FreeCad, j'ai rencontré l'utilisation de deux logiciels qui peuvent être intéressants dans d'autres domaines :
  - Simple screen recorder : Logiciel de capture d'écran pour faire des vidéos Sous Debian, il y a aussi RecordMyDesktop, Vokoscreen
  - Key-mon : pour montrer à l'écran comment sont utilisés la souris et le clavier

#### I.1.b Premier contact incontournable

- ✓ Une <u>très bonne page</u> (en français) qui explique bien l'interface, et qui branche en particulier sur <u>cette page</u> expliquant bien les divers modes de navigation (voir en particulier le *touchpad*).
- ✔ Ensuite, vous pouvez regarder quelques vidéos et alterner avec la partie « références ».
- ✓ Une <u>page intéressante</u> expliquant la philosophie de construction des objets, surtout la partie intitulée « Méthodologie d'édition de fonctions ».
- Éventuellement, voir comment personnaliser l'interface ainsi que les barres d'outils.

## I.1.c FreeCAD et les autres logiciels de CAO

- ✔ Pour récupérer des projets Fusion 360
  - Il est dit sur cette page de passer par un export/import STEP.
  - J'ai aussi rencontré <u>cadexchanger</u> qui a une version d'évaluation gratuite mais je ne suis pas allé voir plus loin....
  - Dans cette vidéo, on voit comment transformer un objet mesh en body!
- ✔ Dans <u>cette page</u>, il y a un post qui parle des autres logiciels semblables et en particulier de <u>Solvespace</u>, qui paraît avoir la préférence de l'auteur

### I.2. Généralités

### I.2.a Pour commencer, quelques vidéos avec la version 0.19

- Un <u>exercice débutant</u> (avec 0.19) utilisant l'atelier *PartDesign* ainsi que des symétries et des répétitions circulaires.
- ✓ Un <u>exercice simple</u> (avec 0.19) avec *PartDesign* autour de la révolution et de la création de second corps.
- ✔ Un exemple utilisant un tableur (atelier Spreadsheet) pour paramétrer un objet. : un bon réflexe !

## I.2.b Une bonne série de vidéos en français

La série de vidéos suivantes est issue du site CAD Printer.

- ✓ Elle est très intéressante mais date de 2016/2017 et dans la vidéo d'intro, on voit qu'elle utilise la version 0.16; donc faire attention car il y a eu de grosses modifications entre la 0.16 et la 017.
- ✔ Mais personnellement je n'ai pas vu d'incompatibilité.

Modulo la remarque précédente, c'est une très bonne introduction à *FreeCAD*, et on peut regarder ces vidéos les unes à la suite à des autres. J'en ai extrait ci-dessous quelques unes, dont je mets en évidence les points forts, mais c'est un choix tout personnel.

- ✓ Une vidéo intéressante concernant le paramétrage de FreeCAD ainsi que la description des fonctions et des icônes permettant de travailler sur les esquisses.
- ✓ Un <u>bel exemple de surface de révolution</u> (icône ♥) montrant aussi comment on peut utiliser un axe de révolution différent des axes du repère.
- ✓ Une vidéo (intéressante même si le début est un peu long) sur <u>comment utiliser une géométrie</u> <u>externe</u> (icône <a>a</a>) et expliquant quelques pièges associés.
- ✓ Une vidéo sur l'<u>utilisation des fonctions de symétries et de répétition</u> : icônes <a>E</a>, <a>E</a>, <a>E</a>, etc.
- ✔ Une vidéo sur <u>arrondis</u>, <u>champfrein et dépouilles</u>
- ✔ Une très bonne vidéo introduction à l'atelier Part.
  - Mais elle parle aussi de la fenêtre *Propriétés* qui apparaît en dessous de la hiérarchie et qui permet de modifier couleur et placement de tous les objets (qu'ils aient été produits avec l'atelier *Part* ou avec l'atelier *PartDesign*).
  - Et elle montre aussi comment on peut utiliser successivement différents ateliers.
- ✔ Une superbe vidéo montrant comment faire un filetage (et une autre)
- ✓ Une vidéo <u>lissage et blayage</u> (loft et sweep)
- ✔ Protusion et cavité sur une surface non plane
- ✔ Vidéo de transition entre les versions 0.16 et 0.17

## I.2.c Quelques exemples avec des explications écrites

Pour ceux qui préfèrent lire des textes plutôt que de regarder des vidéos : une <u>autre entrée possible</u> à partir d'exemples commentés dont :

- ✓ la célèbre <u>pièce de Lego</u> ;
- ✓ un <u>cube joliment creusé</u> (atelier Part et placements);
- un beau filetage et un autre filletage.

### I.2.d Pour aller plus loin

- ✔ Pour comprendre les corps, regarder cette vidéo et/ou aussi cette vidéo de jp-willm
- ✓ Une <u>boite avec pas de vis</u>: il fait une soustraction avec une hélice et des répétitions avec l'atelier draft; il navigue aussi entre les ateliers Part et PartDesign
- ✔ Réalisation d'une filière
- ✓ Construire un hand spinner
- ✓ Un exemple de modélistaion d'une maison (pas encore regardé)
- ✔ Création d'un <u>filetage avec FreeCAD</u> (pas encore regardé)
- hélice de bateau (pas encore regardé)
- La création d'un pentagramme avec utilisation de clones (et guelgues critiques)
- ✔ Réalisation d'un porte atos (avec multiple et draft)
- ✓ Un <u>exercice de visserie</u>

#### I.2.e Autre vidéos

- ✓ Introduction à l'animation (mais avec 0.17) et le module Animation : <u>partie II</u>, <u>partie III</u>, <u>partie III</u>, <u>partie III</u>

  Toutefois ce module ne fonctionne plus avec la version 0.19.

  Idem pour cette animation d'un <u>moteur diesel</u>
- ✔ Un très long projet de quelqu'un qui hésite : ça peut être intéressant de regarder (1h45mn)
- ✓ Comment importer une image (mais en passant par Gimp et SVG)

## I.3. Manuels en ligne

## I.3.a Les principaux ateliers (une bonne référence)

Chacune des pages suivantes est disponible en français aussi bien qu'en anglais : il suffit de cliquer sur la langue en haut (dans le cadre **Autres langues**).

La <u>table des matières</u> de l'aide en ligne (où l'on retrouve comment installer *FreeCAD*). On y retrouve en particulier des descriptions des premiers ateliers utilisés :

- ✓ l'<u>atelier Start</u>, qui est juste la page présentée lorsqu'aucun projet n'est ouvert ;
- ✓ l'<u>atelier Part</u> qui permet de manipuler les volumes (cubes, sphères, cones, etc.) surtout à l'aide d'opération booléennes;
- ✔ l'<u>atelier Part Design</u> qui permet de faire des pièces plus complexes à base d'esquisses, de protusion, de perçage, etc.;
- ✓ l'<u>atelier Sketcher</u> qui permet de faire des esquisses (base de l'atelier Part Desing);
- ✓ l'<u>atelier Draft</u> qui contient aussi des outils de dessin 2D, et en particulier l'outil clone (tête de mouton) permettant de cloner tout une esquisse comme dans l'animation du piston.
- ✔ l'<u>atelier SpreadSheet</u> qui permet de paramétrer les objets que l'on construit ;
- ✓ l'<u>atelier TechDraw</u> qui permet de réaliser des dessins côtés (voir <u>un tuto d'introduction</u>);
- ✔ l'<u>atelier Path</u> qui permet de générer les sorties pour CNC et découpeuses laser.
- ∠ L'<u>atelier draft</u> qui permet de faire des dessins en 2D mais plutôt avec des objets qui s'accrochent à une grille (voir par exemple <u>cette vidéo</u>). Mais cet atelier permet aussi de faire des réseaux orthogonaux ou circulaires de corps existants (??? Doc ????)

#### I.3.b Les ateliers externes

Aux ateliers précédents, on peut ajouter des ateliers externes en fonction de ses besoins. On en trouve la liste <u>sur cette page</u> ( la <u>même en anglais</u>). On en particulier peut citer :

- ✔ l'<u>atelier Fasteners</u> qui permet d'ajouter facilement vis, boulons, écrous, etc.;
- ✓ l'<u>atelier FCGear</u> concernant les engrenages.
  - Comme il est expliqué sur <u>cette page dédiée</u>, ces ateliers externes s'installent à l'aide de *<outils><Gestionnaire d'add-on>*. Il est indispensable de relancer *FreeCAD* avant leur utilisation.
- ✔ L'atelier Assembly 4 étudié en détails dans la suite de ce papier.

## I.3.c Pour aller plus loin

- ✔ L'outil <u>Fragments booléens</u> (qui donne toutes les combinaisons possibles) et où l'on parle aussi de programmation.
- ✓ Un bel exemple costaud pour faire un pied de fauteuil à 5 branches
- ✓ Une boite en plusieurs parties avec le couvercle et les vis de fixation (assemblage)

#### I.3.d Autres références

- Création d'engrenages mais avec une vieille version de FreeCAD
- ✓ Un site intéressant avec plein de références sur cette page ou sur celle-là.
- ✔ Une page intéressante sur les nouvelles fonctionnalités.

## II. Premières précisions personnelles

## II.1. Les icônes de l'arborescence

Sur cette page, on peut voir la signification des icônes apparaissant dans la vue arborescente.

- indique seulement que l'objet doit être recalculé;
- 📻 indique le Tip du corps : fonction résultante, qui est exportée vers l'utilisateur ;
- 🏟 indique que l'objet n'est pas attaché à quelque chose, il ne dépend que sa propriété <u>Placement</u> ;
- indique une esquisse non entièrement contrainte ;
- 🐠 indique que l'objet présente une erreur qui doit être corrigée.

## II.2. Si plus rien ne marche

- ✓ Quand on n'arrive pas à faire ce que l'on veut dans l'onglet Modèle (Model) ou que toutes les icônes sont grisées et donc inutilisables, ou que le programme couine sans arrêt, ce n'est pas forcément parce que le programme s'est dans planté comme je l'ai souvent cru au début!
- ✔ Dans un tel cas, il faut toujours commencer par vérifier s'il n'y a pas quelque chose en cours dans l'onglet Tâches (Task), que ce soit une esquisse, une protusion ou tout autre chose. Il suffit alors de fermer cette tâche pour que généralement tout rentre dans l'ordre.
- ✔ Pour les quelque (rares) cas où j'ai vraiment eu un plantage, FreeCAD propose une récupération du dernier état sauvegardé. En fait, la plupart des plantages que j'ai subis sont arrivés après que j'ai abusé des <Ctlr+Z> pour faire de nombreux retours en arrière.

## II.3. Attention aux pièges dans les esquisses

Parfois (et même souvent au début) il est impossible de pouvoir faire une protusion ou une esquisse après avoir refermé un sketch ; cela se traduit de deux façons différentes :

- ✓ lorsque l'on ouvre la fenêtre protusion (ou autre) l'objet s'efface de l'écran ;
- ✓ on reçoit le message « Failed to validate broken face » ou « Linked shape object is empty ».

  Il faut alors penser à vérifier les points suivants.
- ✓ S'il ne possède qu'une courbe, le contour servant de base à la protusion doit être bien fermé ; commencer par vérifier que les points, que l'on croit identiques, le sont bien, en essayant par exemple de les déplacer ; si ce n'est pas le cas, les sélectionner utiliser la contrainte de coïncidence (raccourci « C » sur le clavier).
- ✓ Une fois l'esquisse fermée, on peut aussi, après avoir sélectionné l'icône sans l'ouvrir, utiliser l'outil <*Sketch>*<*Valider l'esquisse>*, d'icône , qui permet entre autres de chercher les sommets ouverts : ils apparaissent alors en orange, ce qui permet de les repérer.
- ✔ Le contour peut contenir plusieurs courbes fermées, mais dans ce cas :
  - il doit y avoir une courbe externe déterminant le bord extérieur de l'objet,
  - une ou plusieurs courbes internes à la précédente, qui ne doivent pas se couper franchement : ces courbes délimitent alors des trous dans le contour externe.

- ✔ Le contour qui doit servir de base à la protusion (extrusion) ne doit contenir :
  - que des lignes vertes s'il est complètement contraint,
  - que des lignes blanches ouvertes s'il n'est pas complètement contraint.


S'il contient des *lignes bleues*, alors ce sont des lignes de construction, et elles ne peuvent pas servir à une protusion : si l'on veut les récupérer dans la construction, il faut les transformer en lignes « réelles » avec l'icône

Dans le cas du message «Pad : Result has multiple solids. This is not supported at this time », bien vérifier que le corps activé (en gras) lors de la création du sketch est bien celui que l'on pense : il m'est arrivé de sélectionner un corps sans l'activer et de penser y avoir créé un sketch, alors que le sketch était créé dans le corps activé!

En revanche, il est tout à fait possible de créer, le plus souvent à la racine du projet, un « master sketch » qui ne respecte pas les consignes précédentes, mais qui ne sera utilisé que pour y récupérer des dimensions,

- ✓ soit à l'aide de Sketch. Constraints.....
- ✓ soit à l'aide de l'outil Copie Carbone, d'icône <a>®</a>.

Quand on travaille dans un sketch, il est préférable de laisser cochée la case « Suppression automatique des redondances », sinon on se fait souvent insulter avec le message « L'esquisse contient des contraintes redondantes ... » : par exemple si l'on essaie d'inscrire mettre dans un cercle centré en O, un rectangle que l'on veut aussi centrer en O.



**Remarque** Lorsque l'on rencontre, ce message de contraintes redondantes, cliquer sur le lien proposé puis aller parcourir la fenêtre de Contraintes, car les contraintes en cause n'apparaissent pas en général spontanément à l'écran.

**Attention** Les lignes de construction sont visibles uniquement en mode édition : on ne les voit plus quand on affiche le sketch en dehors de ce mode !

## II.4. Duplication, récupération d'esquisses

- Bien que ce ne soit pas une très bonne pratique pour des projets compliqués (voir section suivante), il est possible de construire des esquisses en récupérant des éléments géométriques du même body, voire d'un body différent.
- ✓ Il est possible dans FreeCAD de faire du copier/coller, que ce soit par menu ou en utilisant les raccourcis clavier, mais ce n'est pas toujours évident. Il me paraît préférable d'utiliser les fonctions suivantes.

### II.4.a Les fonctions de clonage

- La fonction clone de l'atelier *Part Design*, d'icône ( : appliquée à une esquisse, elle crée un *Body* et y place un clone de cette esquisse.

Dans les deux cas cette copie est dynamiquement liée à l'élément d'origine : c'est-à-dire qu'elle en suit les modifications et les évolutions.

## II.4.b L'outil géométrie externe du Sketcher

C'est l'<u>oultil de l'atelier Sketcher</u> d'icône a.

- Cet outil permet de copier des arrêtes et des sommets du corps dans lequel se trouve le sketch. Ces copies sont des lignes de constructions, apparaissant en magenta pour les distinguer des autres lignes de construction, de couleur bleue.
- Attention la « matière » peut empêcher de voir les lignes que l'on veut copier :
  - il est donc, la plupart du temps, nécessaire de cacher cette matière en « éteignant » le(s) pad(s) correspondant(s) à l'aide de la barre d'espace ;
  - mais on peut aussi modifier le style de représentation des objets, en le passant à *Filaire* (*Wireframe*) avec l'icône , ou plutôt la liste déroulante qu'elle permet d'ouvrir.
- ✔ La copie ainsi réalisée est alors liée dynamiquement à l'élément d'origine : c'est-à-dire qu'elle en suit les modifications et les évolution.

**Attention** Comme les lignes de construction, ces lignes magenta ne sont visibles que lorsque le sketch est en mode édition ; il n'est donc pas possible de les copier d'un sketch à un autre avec  $\stackrel{\text{def}}{=}$ .

## II.4.c L'outil Copie Carbone

C'est l'<u>outil de l'atelier Sketcher</u> d'icône

- ✓ Cet outil permet de recopier toute la géométrie (même les lignes de construction) et les contraintes d'une esquisse quelconque ; lorsque cette esquisse n'est pas située dans le même corps, il faut utiliser la touche <*Ctrl*>.
  - En l'absence de contraintes sur la géométrie initiale, cette copie n'est pas dynamique : elle ne suit pas les évolution des lignes originelles.
  - En revanche, comme il y a copie des contraintes, la copie est dynamique sur les éléments contraints dans le sketch d'origine ; et l'on peut donc utiliser cet outil pour faire un clone d'un sketch contraint : par exemple pour animer un mécanisme à l'ide d'un sketch master situé à l'origine de l'arborescence et que l'on copie ainsi dans les différents corps utilisés.
- ✔ On peut récupérer des esquisses qui ne sont pas dans le même plan avec ⟨Ctrl⟩ + ⟨Alt⟩; toutefois, personnellement, je n'ai réussi qu'à copier la première esquisse d'un corps.

## II.4.d L'outil ShapeBinder (ou Forme liée)

C'est l'<u>outil de l'atelier Part Design</u> d'icône .

- ✓ Cet outil crée, dans le corps actif, une copie dynamique d'un élément quelconque, qui peut être un corps entier, un sketch, une face, une arrête, etc.
- ✔ Ma façon préférée de l'utiliser est la suivante :
  - · sélectionner et activer un corps ;
  - sélectionner dans l'arborescence (ou sur le schéma, surtout pour les faces ou les arrêtes) l'élément que l'on veut copier ;
  - en cliquant sur l'icône , un élément *ShapeBinderxxx* est alors créé dans l'arborescence du corps actif (on peut éteindre tous les autres éléments pour le voir mieux sur le schéma) ; il est alors possible de récupérer des éléments de ce *Shapebinderxxx* à l'aide de .
  - Si l'on n'a pas pensé assez tôt à créer ce ShapeBinderxxx, il peut se retrouver plus bas dans l'arborescence que l'esquisse où l'on voudrait l'utiliser; comme j'ai peur que cela ne puisse créer des problèmes de références circulaires, je préfère le remonter avec le menu contextuel <cli>clic droit> <Déplacer après un autre objet>
- ✓ Si l'on a modifié le placement de certains objets, par exemple à l'aide de la fenêtre Propriété/Valeur, il se peut que la forme que l'on vient de créer ne soit pas où on l'attend : dans un tel cas, mettre l'option Trace Support Shape, à true résout en général le problème.


## II.5. Problème très important (limite bug de conception)


Attention au <u>problème</u> concernant la renumérotation des noms de côtés (problème de dénomination topologique ou *topological naming issue*) lorsque l'on modifie une esquisse.

## II.5.a Un exemple simple de problème rencontré


#### Le Problème


✔ Partant d'un projet vide, créer un sketch sur le plan XOY, puis faire une protusion standard (10mm); on obtient le pad :






✔ Sélectionner sa face supérieure et y accrocher un sketch pour faire un tenon cylindrique ; après protusion, on obtient :







✓ Si l'on s'aperçoit alors que l'on a oublié un trou rectangulaire dans pad, le plus naturel est de revenir sur sketch et d'y ajouter un rectangle comme suit :




✓ Mais quand on ferme cette esquisse, on revient au même corps que précédemment sans voir le trou rectangulaire que l'on pensait bien avoir créé, et on voit dans l'arborescence qu'il y a un problème avec Pad001 :





#### **Explication**

✓ Si à l'aide de la barre d'espace, on « allume » Pad, on voit bien le trou rectangulaire :



Remarque: Il est tout à fait normal de ne pas voir le tenon cylindrique puisque toute la suite des opération a été éteinte.

- ✓ Mais si l'on « allume » à nouveau Pad001, rien n'a changé.
- ✔ En fait tout cela est dû à la façon dont on a créé Sketch001.
  - On l'a attaché à la face supérieure de Pad (le bloc initial).
  - Comme on peut le voir dans la fenêtre *Propriété* lorsque *sketch001* est sélectionné, il est attaché en mode *FlatFace* à *Pad[Face6]*.
  - Initialement, avant d'y avoir fait le trou rectangulaire, *Pad* avait 6 faces numérotées de 1 à 6, et *sketch001* a été défini attaché à la 6.
  - Mais la création du trou rectangulaire a créé 4 nouvelles faces et la face supérieure où doit être positionné *sketch001* est maintenant la face 10.
  - On peut voir le numéro d'une face en la survolant avec la souris : lorsque la face devient jaune, son numéro est affiché en bas à gauche de la barre d'état de la fenêtre *FreeCAD* dans un format du type <*Nom\_Fichier>.Body.Padxxx.Facexx*.
- ✔ Pour remédier au problème, il suffit d'attacher sketch001 à la face 10. Pour cela :
  - Sélectionner et afficher Pad, puis sélectionner (simple clic) Sketch001.
  - Aller dans la fenêtre Propriété, partie Attachement ligne Map Mode et cliquer sur les « ... »
  - Dans la fenêtre qui s'ouvre remplacer *Face6* par *Face10*, soit en le tapant soit en cliquant sur le face correspondante dans la fenêtre graphique ; puis cliquer sur *<OK>*.
  - Tout revient alors dans l'ordre, éventuellement après avoir forcé le re-calcul de *Pad001* et l'avoir allumé avec la barre d'espace.

#### Qu'aurait-on pu faire dans ce cas pour éviter un tel problème ?

- ✔ Le plus simple eut été de créer un Sketch002 dans lequel on aurait mis le rectangle, puis de faire une cavité (pocket) à l'aide de ce sketch. D'où une première règle que j'essaie de m'imposer : ne jamais revenir dans l'arbre effectuer une opération qui peut modifier la numérotation des faces si plus loin dans l'arbre j'ai accroché une esquisse à une face.
- ✔ L'idéal eut été de ne pas créer sketch001 sur une face du premier corps.
  - On aurait pu le construire sur un <u>plan de référence</u> (datum plane, icône �) que placé à la bonne côte (z=10 ici), l'idéal étant que cette côte soit définie dans un fichier de paramètres.
  - On aurait pu aussi placer ce sketch001 dans un des plans de coordonnées de l'objet (OXY dans notre cas) et translater l'esquisse avec la propriété Placement (paramétrée évidemment) pour l'amener sur la bonne face.

### II.5.b Sites consultés et bonnes pratiques

- ✔ Voici ce qu'on en dit dans la doc officielle.
  - Sur cette page, on trouve un bel exemple de problème posé par l'introduction d'une nouvelle face lorsque l'étage intermédiaire déborde du niveau 0.
  - Mais la solution proposée me paraît bien fragile car, par exemple, le premier plan de référence introduit n'est pas lié dynamiquement à la face supérieure du niveau 0 : tout se passe bien tant que l'on n'en change pas la hauteur ! Pour moi, il manque un fichier de paramètres.
- ✔ On trouve <u>sur cette page</u>, et <u>plus particulièrement ici</u>, les bonnes pratiques à respecter pour avoir un modèle stable!
  - On y trouve en particulier l'éloge de l'utilisation de fichiers de paramètres.
  - Il est donc préférable de baser toute esquisse dans un des plans *OXY*, *OYZ*, ou *OZX* de l'objet, voire dans un plan de référence dont la position est calculée en fonction des données du fichier de paramètres. Voir éventuellement <u>la fonction *Attachment* de l'atelier *Part*.</u>
  - Si l'on veut aller vraiment plus loin, s'intéresser à la propriété *Map Mode* des sketchs.
- ✔ Comme il est expliqué dans <u>ce post</u>, on peut avoir intérêt à changer le solver, mais c'est quelque chose que je n'ai pas encore essayé.
- ✓ Un post intéressant sur l'intérêt des pans de référence (datum planes) et leur bon usage :
  - ça ne sert à rien de les lier à une face, ça ne fait que repousser le problème ;
  - il faut de préférence les positionner par rapport aux plans de base de l'objet en utilisant leur propriété *Placement* ;
  - mais on peut aussi, de la même façon placer, le plan d'une esquisse par rapport aux plans de base de l'objet en utilisant leur propriété *Placement*; le seul intérêt d'utiliser un plan de référence est qu'on le voit (en jaune par défaut) sur l'écran;
- ✓ Un post du forum sur comprendre les "attachement" et une autre page sur le sujet
- ✓ Une autre sur comment débugger un modèle : penser entre autres au graphe de dépendance, que l'on obtient avec <Outils><Graphique de dépendance>. Mais il faut au préalable avoir installé graphwiz.
- ✓ Une <u>macro intéressante</u> (pas vérifié) pour contourner le problème de dénomination topologique Mais ce problème <u>serait en passe d'être réglé ???</u>

## II.6. Différence entre Part, Body et Feature

Au début j'ai beaucoup hésité avec les objets que je manipulais et qui apparaissaient dans la hiérarchie de l'onglet *Modèle* (Model).

- ✓ Le <u>Body ou Corps</u> (♠) est l'objet de base que l'on construit à l'aide de l'atelier <u>Part Design</u>.
  Un objet construit à l'aide de l'atelier <u>Part n'est pas un Body</u>:
  - il n'a d'ailleurs pas la même icône à gauche de son nom ;
  - je ne peux pas directement créer une esquisse sur l'une des ses faces à l'aide de l'atelier *Part Design*; il faut au préalable l'avoir inclus dans un Body où il devient une *BaseFeature*; Pour une explication sur cette histoire de *BaseFeature*, voir <u>cette page</u> ou <u>cette autre page</u>.
- ✓ Le <u>Part ou Std Part</u> (♦) est un container qui permet de regrouper des objets, par exemple pour toujours les déplacer ensemble. À ne pas confondre avec l'atelier <u>Part</u>!
- ✓ Le <u>Group ou Std Group</u> ( ) est un conteneur permettant simplement de regrouper des objets dans la vue arborescence pour la rendre mieux organisée.
- ✔ La <u>Feature ou Fonctionnalité</u> est une étape dans le processus de fabrication d'un corps (body).

Il y a une <u>très bonne explication ici</u>, ??? revoir ce paragraphe ??? en particulier avec des schémas intéressants (<u>schéma seul</u>) . Et tout compte fait, c'est très bien expliqué dans les pages <u>Body</u>, <u>Std\_Part</u> et <u>Feature</u>, à condition des les lire jusqu'au bout, ce que je n'avais pas fait au début.

**Remarque :** il est maintenant possible de déplacer les fonctionnalités à l'intérieur d'un objet en utilisant le clic droit de la souris, mais utiliser avec modération car on risque de casser des liens.

## II.7. Résultat d'une opération booléenne

Le résultat d'une opération booléenne (cut, union, intersection) n'est pas un body!

- ✓ Si je veux mettre une esquisse sur l'une des ses faces en sélectionnant la face et en cliquant sur l'icône 🙀, on peut rencontrer l'une des éventualités suivantes.
  - Si je n'ai aucun body dans mon projet, j'ai le message : « No ctive Body »
  - Si j'ai un body actif dans mon projet alors FreeCAD va inclure cette esquisse dans la body en question en me demandant donc si je vue une copie dépendante, indépendante de la géométrie de cette face, voire en créer une référence croisée (cross-ref)
  - Si aucun body existant n'est actif, FreeCAD rend actif le premier qui lui tombe sous la main et on est ramené au problème précédent.
- ✔ Pour pouvoir mettre une esquisse sur une face d'un objet résultat d'une opération booléenne, il faut d'abord « l'inclure » dans un body en cliquant sur l'icône de l'atelier PartDesign.
  - L'objet résultat booléen devient alors invisible ;
  - le body créé contient une *BaseFeature* visible sur laquelle on peut alors travailler.

    Pour une explication sur cette histoire de *BaseFeature*, voir cette page ou cette autre page.

## II.8. Paramétrage d'un projet

## II.8.a Utilisation d'un fichier de paramètres

Je commence la plupart du temps par créer un fichier tableur (*Speadsheet*) dans lequel je mets les valeurs numériques des longueurs (et angles) permettant de construire mon modèle, pour le paramétrer facilement. Ça se fait avec l'<u>atelier SpreadSheet</u>, très bien expliqué sur <u>cette page</u>.

Pour pouvoir, utiliser ces dimensions dans le projet, il faut leur avoir attribué un alias.

- ✔ Le tuto précédent montre comment faire à l'aide de la fenêtre Propriétés du menu contextuel.
- Mais je me suis aperçu qu'il y a (dans ma version linux) un champ alias en haut à droite dans lequel il suffit de taper la nom de l'alias que l'on veut donner à la cellule sélectionnée. On peut utiliser un copié-collé mais ne pas oublier de terminer par un retour chariot! Toute cellule possédant un alias passe alors en fond jaune.

#### Dans le cours du projet :

- ✓ on peut utiliser les paramètres de ce tableur en cliquant sur la petite pastille bleue de la case dans laquelle on veut entrer une dimension ;
- ✓ on peut utiliser la seule valeur eu paramètre ou toute formule correcte ;
- ✓ comme le paramètre <alias>, s'utilise sous la forme <nom\_spreadsheet>.<alias>, je
  donne toujours le nom p à mon fichier de paramètres, même si la complétion automatique facilite
  ensuite bien la saisie.
- ✓ Il est souvent préférable voire indispensable de mettre les dimensions (mm, °) après les valeurs numériques, sinon cela peut poser problème lors de certaines opérations.

#### Attention

- On peut aussi utiliser un Spreadsheet pour y recueillir certaines données d'un projet (cf. toujours sur cette page).
- ✓ Mais on ne peut pas avoir dans le même SpreadSheet des valeurs qui définissent le modèle, et des valeurs extraites du le modèle. Même si elles sont cloisonnées et ne créent pas réellement de dépendances cycliques, FreeCAD retournera ce genre d'erreurs.

### II.8.b Utilisation d'un sketch master

Il y a une technique analogue utilisant un master sketch comme dans cette vidéo.

- ✔ Cette esquisse n'a pas besoin d'être correcte comme si elle servait à une extrusion.
- ✔ En donnant des noms aux contraintes utilisées dans cette esquisse, on peut les utiliser dans d'autres sketches ou dans des protusions, exactement comme les valeurs d'une feuille de calcul, dont c'est un peu une version graphique.
- ✔ En cliquant la case référence, on peut obtenir la valeur d'une dimension que l'on ne peut plus définir sous peine de sur-contraindre l'esquisse et l'utiliser ailleurs.
- ✓ La syntaxe pour utiliser ces valeurs est <nom\_sketch>.Constraints.<nom\_contrainte>. La complétion auto fonctionne pour les deux premiers niveaux mais pas pour le troisième, ce qui impose de bien connaître les noms de contraintes de l'esquisse à laquelle on se réfère.

Retour Table des Matières

## II.9. Coupes et sections

- ✓ Méthode 1 : On peut utiliser l'<u>atelier TechDraw</u> qui permet de réaliser des dessins côtés
  - Voir tuto d'introduction et la page dédiée à TechDraw
  - Pour insérer une section, sélectionner dans la page *TechDraw* la projection concernée et utiliser l'outil l<u>insérer une vue en coupe</u>, d'icône **\*\*\***. Voir éventuellement <u>cette vidéo</u> (à 3mn).

Les sections ainsi créées sont liées dynamiquement à l'objet, c'est-à- dire qu 'elles suivent les modifications de l'objet.

✓ Méthode 2 : En utilisant <Affichage><Plan de Coupe>, une fenêtre s'ouvre sous la hiérarchie des objets où l'on peut choisir et déplacer un plan qui coupe l'objet.

Mais les volume apparaissent alors comme creux ce qui n'est pas toujours l'effet attendu. On ne doit pas pouvoir avoir autre chose comme il est confirmé <u>dans ce post</u> (chercher « creux »)

- ✓ Méthode 3 : On peut utiliser la fonction Coupes (Cross Section), d'icône ♣, de l'atelier Part.
  - On peut voir comment dans ce post
  - Mais en fait, on ne peut appliquer cette fonction qu'à un body (et un seul à la fois)! Pour les projets contenant plusieurs *bodies* il faut faire autant de coupes de de corps. On en peut même pas l'appliquer à un *Part* qui ne contient qu'un seul *body*.
  - Attention, comme il est dit sur la page de description de fonction, l'objet n'est pas paramétrique : c'est-à-dire
    - >> qu'il n'est pas modifier si on modifie l'objet coupé
    - > > et surtout qu'il n'est pas modifié si on modifie la position du plan de coupe, d'où l'intérêt de pouvoir faire des multi-coupes !
- ✓ **Méthode 4 :** On peut utiliser les <u>outils de division de formes</u>. Voici une <u>super vidéo</u> montrant comment utiliser essentiellement la fonction *Trancher* (*Slice Apart*) add l'atelier *Part*.
  - À partir de 1 mn 10, on voit comment récupérer un objet en format STL et le convertir par plusieurs opération en un vrai solide 3D (un peu hors sujet pour ce qui nous intéresse ici)/
  - À partir de 5 mn 50, on voit comment couper un objet avec une plaque (ayant une épaisseur) en utilisant la fonction <<u>Slice apart</u>> de l'atelier *Part*.
  - À partir de 9 mn 20, on voit comment faire de même mais avec un plan (sans épaisseur) : ce plan étant obtenu avec la fonction <u>Part Primitives</u>, d'icône .
  - À partir de 13 mn 40, on voit comment plus généralement faire la même chose, mais avec une feuille sans épaisseur, qui est obtenue à partir d'un fil par l'extrusion d'icône.
  - À partir de 18mn, on parle des autres outils de division de formes.

De telles coupes sont dynamiques et évoluent lors l'on modifie l'objet définissant la coupe.

En revanche, j'ai l'impression qu'elles ne s'applique qu'à un *Body* et pas à un *Part*!

Voir éventuellement <u>cet exemple</u> et <u>cet autre</u>

## **III. Import-Export**

## III.1. Utiliser FreeCAD pour la découpeuse laser

#### III.1.a Sites et vidéos

Une <u>vidéo intéressante</u> parlant de .*dxf* aussi bien en import qu'en export.

- ✓ On y voit aussi l'utilisation de libreCAD pour ouvrir des .dxf que FREECAD ne sait pas ouvrir.

### III.1.b Deux méthodes que j'ai utilisées

**Méthode 1** : c'est <u>sur cette page</u> que j'ai trouvé une première méthode qui marche pour générer un . dxf à l'aide de FreeCAD (la méthode 2, de la page car je n'ai pas compris la méthode 1).

- ✓ Je me suis mis dans l'atelier Draft.
- ✔ Pour chaque morceau à découper :
  - je l'ai affiché frontalement et j'ai rendu tous les autres invisibles ;
  - avec l'icône 

    , j'en ai effectué une projection sur le plan XY;
  - il a été alors créé un objet de nom *Shape2DView...*que l'on peut voir dans le plan XY.
- ✓ Dans le plan XY, j'ai pu arranger entre eux ces *Shape2DView* en jouant avec leur *placement*.
- ✔ Après avoir sélectionné tous ces objets Shape2DView..., j'ai fait <fichier><export> au format <Autodesk DXF 2D (\*.dxf)>.
- ✔ Après avoir ouvert ce fichier avec *Inkscape*, j'ai pu mettre différentes couleurs pour préciser l'ordre des découpes.
- ✓ Il reste à vérifier si ce fichier est correct pour la découpeuse ??????

#### Méthode 2 : J'ai aussi trouvé un autre méthode avec TechDraw

- ✓ Je me suis mis dans l'atelier TechDraw
- ✔ Puis j'ai inséré une page (de dessin technique)
  - soit avec & <TechDraw> <Insérer une nouvelle page par défaut> ,
  - soit avec <a> <TechDraw> <Insérer une nouvelle page à partir d'un modèle>, ce qui permet de choisir la taille de la page ainsi que l'existence ou non d'un cartouche.</a>

Il apparaît un objet <Page> dans la hiérarchie ; c'est là que ça se passe ensuite.

- On peut alors :
  - déplacer les différents dessins en utilisant la poignée qui est en dessous <View...>
     Remarque : 'il n'y pas de poignée <clic-droit><Activer/désactiver les cadres> ;
  - insérer des côtes avec les icônes jaunes : 🛏 🧳, etc.
- ✔ Pour finir j'ai utilisé 록 <TechDraw> <Exporter une Page au format DXF>.

Mais on peut aussi utiliser <Fichier><Exporter> qui permet un choix ???

??? Voir quelle est la meilleure méthode et si les fichiers obtenus sont OK ???

## III.2. Impression 3D (???)

https://www.sculpteo.com/fr/tutoriel/preparer-votre-fichier-pour-limpression-3D-avec-freeCAD/

reprendre pour MESH et STL ?????

J'ai déjà signalé le <u>vidéo suivante</u> pour son utilisation d'un *master sketch*, mais à la fin (???) elle raconte des choses intéressantes sur la façon d'imprimer son objet.

## III.3. FreeCAD et la CNC (???)

- ✔ Pour commencer, la documentation officielle de l'atelier Path et un exemple expliqué.
- ✓ Quelques <u>pages parlant de CAM et de G-code</u> (mais en anglais) et <u>ça commence ici</u>.

https://www.voutube.com/watch?v=vvHwJ19PJp4 (CNC)

Une vidéo intéressante (en anglais) travaillant sur la pièce faite sur cette vidéo

#### Un post intéressant en français

Voici quelques lien vers des infos intéressantes pour l'utilisation de l'atelier Path Wiki de l'atelier Path d'où est tiré l'image expliquant les différentes hauteurs et profondeurs a modifié dans les parcours d'outil <a href="https://wiki.freecadweb.org/Path">https://wiki.freecadweb.org/Path</a> Workbench/fr

L'excellent site d'un adhérent du Fablab qui explique l'usinage et en particulier le sens d'usinage en fonction du sens de rotation de l'outil et du déplacement de l'outil. <a href="https://www.makerslide-machines.xyz/fr/2018/08/13/fr-usinage-en-opposition-en-avalant-ou-mixte/">https://www.makerslide-machines.xyz/fr/2018/08/13/fr-usinage-en-opposition-en-avalant-ou-mixte/</a>

Autre site expliquant le sens d'usinage <a href="https://www.sandvik.coromant.com/fr-fr/knowledge/milling/pages/up-milling-vs-down-milling.aspx">https://www.sandvik.coromant.com/fr-fr/knowledge/milling/pages/up-milling-vs-down-milling.aspx</a>
<a href="https://www.sandvik.coromant.com/fr-fr/knowledge/milling/pages/up-milling-vs-down-milling.aspx">https://www.sandvik.coromant.com/fr-fr/knowledge/milling/pages/up-milling-vs-down-milling.aspx</a>
<a href="https://www.sandvik.coromant.com/fr-fr/knowledge/milling/pages/up-milling-vs-down-milling.aspx">https://www.sandvik.coromant.com/fr-fr/knowledge/milling/pages/up-milling-vs-down-milling.aspx</a>

Vois les règles générales qu'on m'a indiqué concernant le sens d'usinage :

Pour le bois : Opposition ou climb en anglais (Fortement conseillé a la défonceuse)

Pour les métaux : Avalant ou conventionnel


Application pour le réglage des différents paramétrage d'usinage :

Sur Android et los (en anlais) gratuite avec pub : FSWizard

Sur Windows (Angalis Français) gratuit 1 mois: HsmAdvisor

#### Commandes Path

De nombreuses commandes ont différentes hauteurs et profondeurs :



Référence visuelle pour les propriétés de profondeur (paramètres)

## Comment convertir stl en step

## IV. FreeCAD et Python

### IV.1. Introduction

Python permet de faire beaucoup de choses dans FreeCAD:

- ✓ faire de l'animation (voir la partie correspondante???),
- ✔ créer des objets ou modifier des objets existants (leur forme ou leur représentation),
- ✓ modifier l'interface de FreeCAD, etc.

#### IV.1.a Pour commencer

- ✓ Si vous débutez en *Python* ou pour toute question, voici un <u>cours sur Pyhton</u> avec un bon sommaire, et <u>un autre</u> qui paraît pas mal fait. Il y a aussi le <u>tutoriel du site Python.org</u>.
- ✓ Ce que propose FreeCAD pour écrire du Python n'est vraiment pas à la hauteur et il vaut mieux utiliser un bon IDE (Enregistrement de Développement Intégré). Sur cette page, on en trouve une bonne revue. Thonny est certainement l'un des plus simples pour commencer.
- ✓ La page <u>Débuter avec les scripts FreeCAD</u> me paraît essentielle pour bien démarrer :
  - elle explique comment utiliser le code Python dans FreeCAD ;
  - si vous ne voyez pas la console Python, c'est qu'elle n'est peut-être pas ouverte ; dans ce cas, vous pouvez l'ouvrir en cochant *Console Python* dans le menu *<Affichage><Panneaux>*.
  - la partie *Modules intégrés* contient une description précise des fonctionnalités des modules *App* et *Gui* que l'on utilise quasiment toujours quand on programme un script ;
  - mais la partie *Utilisation des modules supplémentaires* n'est indispensable immédiatement.

## IV.1.b Utiliser la complétion dans le console *Python*

La documentation *Python* concernant *FreeCAD* n'est pas toujours évidente à trouver et j'en ai beaucoup appris par auto-complétion dans la console *Python*. Pour comprendre cela, imaginons avoir ouvert un fichier *FreeCAD* contenant un cube *Box* créé avec l'atelier Part :

- ✓ si on tape App. (avec le point, et en respectant la casse) dans la console Python, alors une fenêtre s'ouvre et montre tout ce que l'on peut entrer;
- en prenant le premier choix (la touche <Entrée> suffit), on obtient la commande App. ActiveDocument
- ✓ qui retourne une référence sur le document courant, quelque chose du genre :

  <a href="mailto:content-nume=">
  <a href="mailto:content-nume="
- ✓ ce n'est pas son nom, qui est retourné par :

```
App. ActiveDocument. Name
```

que l'on peut obtenir par complétion de *App. ActiveDocument*. (avec le point) ;

✓ Si l'on veut accéder à la Box créée, précédemment il suffit de retaper

```
App. ActiveDocument.
```

et de la compléter en *App. ActiveDocument . Box* 

ce qui retourne une référence à cette boîte du type :

<Part::PartFeature>

On peut alors afficher la hauteur de cette boîte en entrant (toujours par complétion) :

App. ActiveDocument. Box. Height

On peut même modifier cette hauteur en tapant par exemple :

```
App.ActiveDocument.Box.Height=50
```

C'est ainsi, en partant

- ✓ soit de la racine App pour tout ce qui concerne les données de construction des objets
- ✓ soit de la racine Gui pour tout ce qui concerne la partie visualisation de ces objets que l'on peut explorer les fonctions offertes par FreeCAD.

### IV.1.c Pour aller vraiment plus loin

- ✔ Dans ce post de forum , il est dit que :
  - le module Part est essentiel car c'est lui qui construit les objets OpenCascade pour FreeCAD;
  - comme un objet *FreeCAD* (*Python*) est construit en *C++* puis passé en *Python*, on peut en trouver sa description sous deux formes différentes :
    - > le fichier xxxPylmp.cpp qui a permis de le définir,
    - > un fichier xxxPy.xml certainement obtenu par documentation automatique;

Mais ce n'est pas forcément très évident à lire.

- ✓ La page de références de la programmation de FreeCAD en Python, et <u>plein d'exemples</u> dont celui expliquant <u>comment écrire une macro</u> traçant un rectangle et en faire une commande.
- ✔ Plein d'autres exemples de macros
- ✔ Pour aller encore plus loin, la <u>page de référence</u> de la programmation Python pour *FreeCAD*.
- ✓ Exemples de snippets (extraits de code), dont la liste des objets, de leurs propriétés, etc.
- ✓ Un <u>article très intéressant</u> montrant comment créer une nouvelle commande et l'intégrer au menu via un atelier : cette commande, qui réagit à la souris, permet de construire un segment.
- ✔ On peut aussi penser au <u>FreeCAD\_Mod\_Dev\_Guide</u> qui se veut une référence.

## IV.1.d Et le Debug (quand vous écrirez de gros programmes) ?

Comme il est expliqué dans <u>la vidéo de cette page</u> il y a deux moyens d'utiliser un éditeur externe pour éditer et corriger les macros *FreeCAD* 

- ✔ Au début de la vidéo, l'auteur montre comment on peut ouvrir FreeCAD à partir d'un programme Python, mais cela suppose de disposer des bibliothèques FreeCAD, ce qui n'est pas le cas avec la version App-Image que j'utilise.
- ✓ À partir de 8mn, il montre comment « intercepter » le fonctionnement d'une macro lancée à partir de FreeCAD pour obtenir des infos de debug.
  - J'ai commencé par installer ptsvd en tapant dans un terminal : pip3 install ptvsd car chez moi, pip correspond à Python 2
  - J'ai alors eu un problème car FreeCAD ne trouvait pas le package ptvsd; il bloquait sur : import site
  - je pense que c'est parce qu'il n'allait pas le chercher au bon endroit. En m'inspirant de ce que j'ai trouvé sur ce site dédié à Python, j'ai donc ajouté :

```
import site
site.addsitedir("/home/jm/.local/lib/python3.7/site-packages/")
import ptvsd
et tout est rentré dans l'ordre.
```

Voir dans le menu < Macro > < Attacher au débogueur distant > ????

### IV.1.e Python et C++

https://sametmax.com/appeler-du-code-c-depuis-python-avec-ctypes/

https://koor.fr/Python/CodeSamples/NativeSample.wp

https://cpp.developpez.com/tutoriels/interfacer-cpp-python/

Il y a aussi un cours sur Qt/PySide2 https://koor.fr/Python/SupportPythonQt/slide1.wp

#### Un exemple intéressant

### La fonction *PyArg\_ParseTuple*

De <u>cette page</u> (concernant malheureusement *Python 2*) on trouve une bonne explication du principe permettant d'étendre Python à C++. En ce particulier pour la fonction *PyArg\_ParseTuple*.

- ✓ La récupération des arguments est réalisée par la fonction PyArg\_ParseTuple():
  - son premier argument est le tuple contenant les arguments ;
  - son deuxième est une chaîne de format ;
  - suivent un certain nombre (dépendant de la chaîne de format) de pointeurs vers les données à remplir avec ce qui est dans le premier argument.
- ✔ Le retour de cette fonction est différent de 0 si tout s'est bien passé.
- ✓ Quelques exemples avec Python3
- ✓ Une bonne description des options de format dont « d » et « O » ou « O! » (la lettre O)
- ✓ Sur cette page, une bonne comparaison, avec scanf

## IV.2. Création d'objets dans FreeCAD

Il sera certainement plus profitable de lire cette partie (plutôt théorique) en parallèle avec la suivante (plutôt pratique) qui expose les différentes étapes qui m'ont permis de créer un objet de type *FeaturePython*, et qui est certainement plus aboutie.

**Remarque** Avant de penser à utiliser des objets scriptés, on peut aussi regarder du côté des des <u>DynamicData objects</u> comme le prescrit <u>suzanne.soy</u> <u>dans ce post de forum</u>.

## IV.2.a Manipulations géométriques

Avec *FreeCad*, on peut construire des objets scriptés, c'est-à-dire définis par programme, et donc à l'aide de macros. Comme ces macros ne sont pas, pour des raisons de sécurité, incluses dans les fichiers *FreeCAD*, il faut penser à envoyer leurs fichiers *.FCMacro* ou *.py* en même temps que les les fichiers *.FCStd* des projets contenant de tels objets.

Dans <u>le livre de Yorik</u>, on trouve une <u>page de manipulation de géométrie</u>.

- ✔ On y parle de la différence entre un objet FreeCAD et sa représentation.
- ✓ On y explique comment construire une Shape (ou TopoShape) en partant des points.
  - Au début est le Sommet (Vertex plur. Vertices)
  - Avec deux Sommets, on construit un Côté (Edge)
  - Avec au moins un Côté, on peut former un Fil (Wire)
  - Avec un Fil fermé, on peut créer une Face (Face)

     (un fil contenu dans un plan??? je ne sais pas)

     Pour obtenir une face trouée, il suffit de disposer de plusieurs Fils : les « Fils » internes deviennent des trous.
  - Avec une ou plusieurs Faces, on peut créer une Coquille (Shell)
  - À partir d'une coquille étanche (watertight), on peut créer un Solide (Solid)
  - En joignant plusieurs faces (de types quelconques) on obtient un Composé (Compound)
- ✓ Et enfin on y montre comme utiliser cette Shape pour introduire un nouvel objet, de type Part::Feature, dans le projet en cours, soit avec addobject soit avec show.

La <u>page précédente</u> branche <u>aussi sur cette page</u> qui reprend tout en détail et qui contient beaucoup d'informations intéressantes. On y trouve en particulier ces lignes :

```
cylinder = Part.makeCylinder(3,10,Base.Vector(0,0,0), Base.Vector(1,0,0))
sphere = Part.makeSphere(5,Base.Vector(5,0,0))
diff = cylinder.cut(sphere)
```

permettant de faire une soustraction booléenne. Remarquer que cette méthode *cut* marche avec les objets *Part* mais pas avec les objets *PartDesign*. Pour lesquels il faut passer par leur *Shape*.

Pour finir, une très bonne <u>description des objets PartFeature</u> qu'il est bon de lire et de relire!

**Remarque** On peut ajouter des courbes à un sketch en utilisant un script Python comme <u>dans cet</u> <u>exemple</u> qui ajoute un arc d'ellipse.

#### IV.2.b Utilisation de classes

Mais comme *Python* est orienté objet, il alors quasi indispensable de regarder du côté des classes.

- ✔ Pour commencer directement dans FreeCAD, voir cette page intéressante (ou la retrouve ici).
  - On y explique simplement comment créer une classe fournissant un rectangle paramétré par ses deux longueurs, que l'on peut modifier dans la fenêtre « Propriété ».
  - Pour pouvoir ainsi définir par une classe un objet destiné à avoir une représentation 3D, il est faut qu'il possède une propriété *Proxy* et qu'il soit donc de type *Part::FeaturePython*, et non pas de type *Part::Feature* comme les objets manipulés sur la page de manipulation de géométrie; voir la partie « fixing code » de cette page, et éventuellement cette page.
  - On y voit aussi comment créer une icône pour accéder à cette fonction de création d'objet.
- ✓ Un autre exemple, issu du wiki (<u>Part. 1</u> et <u>Part. 2</u>), d'utilisation des classes pour créer des objets scriptés auxquels on associe des propriétés et des méthodes.

Pour plus d'information sur la programmation orientée objet en *Python*, on peut regarder :

- ✓ cette explication rapide ou cette page qui me paraît très bien expliquée ;
- ✓ un cours un peu plus fouillé, et qui ressemble à celui-là.
- ✓ une bonne explication de la méthode super() et encore là; voir en particulier la différence entre Python 2 et Python 3)

Mais il y en a aussi <u>une autre en anglais</u> sur le site précédent (extraite de <u>ce tuto</u>).

Bonne documentation des classes utilisées par *FreeCAD* et de leur héritage sur le site <a href="http://freecad.sourceforge.net">http://freecad.sourceforge.net</a> avec plusieurs possibilités d'accès :

- ✓ par modules avec en particulier App et Gui
- ✓ par <u>namespaces</u> ou par <u>classes</u>

**Attention** Lorsque j'ai programmé en utilisant des classes, il y avait une différence entre faire du copier/coller depuis un éditeur de texte quelconque et utiliser **import**.

- ✓ Lorsque lors de la mise au point, je faisais du copier/coller de programmes depuis mon éditeur Python (Geany) vers la console Python, tout se passait bien mais il y avait des erreurs lorsque je rechargeais un fichier contenant un objet de l'une de mes classes (même avec un fichier Python bien installé dans le répertoire Mod). ??? REVOIR CELA ????
- ✔ Cela ne se produisait pas lorsque j'utilisais les fonctions et/ou définitions de classes en les définissant avec import. Mais prendre garde dans ce cas que les fonctions ne sont pas mises à jour après modification et sauvegarde dans l'éditeur externe.
  - La première solution que j'avais trouvée pour être sûr d'avoir les dernières modifications était de quitter *FreeCAD* et le relancer.
  - Mais comme expliqué dans <u>cette page</u> ou <u>dans celle-là</u> (où l'on parle aussi du répertoire <u>pycache</u>, le plus simple est d'utiliser :

```
import importlib
importlib.reload(<module>)
```

Pour voir une fonction importée, penser à la fonction *inspect.getsource*, sauf bien évidemment pour les fonction built-in

### IV.2.c Le Proxy

Lorsque j'ai commencé à utiliser les classes, je suis tombé sur des histoires de *Proxy*, ce qui est longtemps resté obscur pour moi !

- ✔ C'est dans cette page de Yorik que j'en ai trouvé la première définition « store our class ... » : j'en ai compris que les classe servant à définir l'objet était stocké dans la propriété Proxy de l'objet que l'on a inséré dans le document FreeCAD.
- ✓ Mais c'est dans <u>ce post (2011)</u>, et <u>cet autre post (2010)</u> de <u>wmayer</u> (*Just a few words about how our document framework is working...*) que j'ai trouvé l'explication la plus précise.
  - Un document *FreeCAD* a accès à la liste des objets qu'il contient, mais ils ne sait pas de quel type d'objet il s'agit, ni ce qu'ils font en réalité.
  - Une fois que le document FreeCAD est chargé, ou à chaque fois qu'il est mis à jour, ou recalculé, le système appelle la méthode *execute()* de chaque objets qui a été modifié, « *touched* », et des objets qui en dépendent.
  - Comme *FreeCAD* et donc tout le système a été écrit en *C++*, sans la moindre intervention de *Python*, pour réaliser un lien entre *C++* et le *Python* qui permet à l'utilisateur de créer de nouveaux objets, il y a la classe FeaturePython, qui est dérivée de la classe *DocumentObject*.
  - Chaque objet de cette classe *FeaturePython* contient via son *Proxy* un lien vers un objet en pur *Python*, lien que l'on définit dans la fonction \_\_init\_\_() de la classe ; ce lien permet de déléguer tous les évènements/notifications qui viennent du *framework C++* aux bonnes méthodes *Python* définies dans l'objet. C'est toute la magie de la chose.

## IV.2.d Premières descriptions de classes

C'est sur <u>cette page de Yorik</u> que j'ai trouvé la meilleure introduction sur la façon de créer des classes pour construire des objets FreeCAD.

- ✓ Comme dans toute classe *Python*, il doit y avoir une fonction (méthode) \_\_init\_\_, qui est appelée à chaque création d'un objet de cette classe.
  - C'est dans cette fonction \_\_init\_\_ que l'on trouve une instruction du type obj.Proxy = self
     qui relie le Proxy de l'objet FreeCAD (obj) à l'objet (self) Python que l'on crée .
  - C'est aussi dans cette fonction \_\_init\_\_ que l'on peut ajouter à l'objet FreeCAD créé des propriétés qui seront (ou non) affichées dans la fenêtre Propriété de l'objet (cf. ci-dessous).
- ✓ Dans la définition de la classe, on doit aussi trouver une fonction (méthode) execute,
  - Cette fonction est appelée à chaque mise à jour du document, doc.recompute(), lorsqu'un objet FreeCAD de cette classe est marqué (touched) comme devant être recalculé, c'est-à-dire lorsque l'un de ses propriétés a été modifiée ou qu'il dépend d'un objet qui doit être recalculé.
  - C'est dans cette fonction que se trouve en général le code *Python* permettant de construire l'objet FreeCAD, la plupart du temps en construisant une *Shape*, que l'on affecte ensuite à l'objet par une instruction du type :

```
obj.Shape = myNewShape.
```

C'est pourquoi cette méthode *execute* possède un argument *obj* qui est l'objet FreeCAD que l'on veut modifier dans le code *Python*.

✓ On peut voir en voir une mise en œuvre dans l'exemple de cette page.

- ✓ Ce qui précède permet de définir une classe avec laquelle on peut, comme dans tout langage orienté objet, créer un objet de cette classe puis l'insérer dans le fichier *FreeCAD* actif. Mais comme, avec *FreeCAD*, il y a une séparation stricte entre,
  - d'une part, la partie objets qui est essentiellement gérée par le module App
  - d'autre part, la partie représentation 3D qui est gérée par le module **Gui**,

on ne verra en général aucune représentation de l'objet créé sur la fenêtre *3D* (*main view area*). Pour avoir une vue *3D* d'un objet de type *FeaturePython*, le plus simple est d'affecter :

```
obj.ViewObject.Proxy = 0
```

- Pour avoir une représentation personnalisée de l'objet, il est aussi possible de créer son propre *ViewProvider*, mais c'est bien moins facile à gérer (voir ci-dessous).
- J'imagine que l'affectation précédente (où l'on peut remplacer *0* par n'importe quoi sauf *None*) oblige *FreeCAD* à utiliser le *ViewProvider* commun à tous les objets de type *Part*.
- Même si ce n'est pas très propre et que cela rompt la séparation voulue par *FreeCAD* entre la partie *App* et la partie *Gui*, cette affectation peut très bien se faire dans la fonction \_\_\_init\_\_\_.
- ✓ Enfin, ne pas oublier de faire un App. ActiveDocument.recompute(), pour forcer le rafraîchissement de la vue.

#### **Principales méthodes que l'on peut surcharger** pour des objets de type FeaturePython :

- ✓ elles sont décrites sur <u>cette page du wiki</u> ou aussi <u>sur cette page</u>, avec en particulier la méthode *onChanged*, appelée dès qu'une des propriétés de l'objet est modifiée (cf. ci-dessous).
- ✓ Dans <u>cet échange</u>, on parle des méthodes utilisables avec un objet de type FeaturePython qui sont documentées : <u>execute</u>, <u>onBeforeChange</u>, <u>onChanged</u>, <u>onDocumentRestored</u>.

## IV.2.e Propriétés d'un objet de type FeaturePython

Pour un objet de type *FeaturePython*, on peut définir des propriétés, stockées avec l'objet, et dont chacune apparaît alors dans la fenêtre « Propriété » de FreeCAD où l'on peut la modifier.

- ✓ Sur <u>cette page</u> se trouve la liste de toutes les propriétés d'un objet *FeaturePython*, avec en plus une description intéressante de l'utilisation de la méthode <u>addProperty()</u>.
- ✓ Sur cette page et plus précisément à cet endroit, on trouve un exemple d'utilisation
  - de propriétés du type longueur App::PropertyLength,
  - d'une propriété de type chaîne *App::PropertyString*.

On peut aussi citer *App::PropertyFloat* et *App::PropertyInteger*.

✔ Voir éventuellement <u>cette page</u> qui décrit l'éditeur de propriétés.

Sur cette page de wiki, on parle des types des propriétés :

- ✓ Sont-elle modifiables, en lecture seule ou cachées dans l'éditeur ?
- ✓ On peut les définir comme « transient » et donc non sauvées dans le fichier enregistré ?

C'est la méthode *onChanged* qui est appelée à chaque fois que l'une de ces propriétés de l'objet *FreeCAD* est modifiée. Voir éventuellement cette discussion sur <u>onChanged vs. execute</u>

Dans <u>cet échange du forum</u> j'ai rencontré des propriétés du type *PropertyPythonObject* :

- ✓ d'après <u>la documentation</u>, une telle propriété est destinée à stocker un objet Python (variable, sutreture, fonction); il faudrait que je relise la <u>la page précédente</u> en détail (???);
- ✔ pour une telle propriété, il ne paraît pas possible de la voir dans la fenêtre « Propriété » ;
- ✓ d'après cet échange du forum, cela a à voir avec \_\_getstate\_\_() et \_\_setstate\_\_().

Ce n'est pas encore très clair pour moi ???

Comment faire pour que la représentation 3D réagisse immédiatement à la modification par les flèches haut/bas d'une propriété de type dimension ?

### IV.2.f Installation, création de commandes

✓ Une fois que l'on a créé des classes, il faut installer les fichiers correspondants. Sinon quand, après avoir lancé FreeCAD, on ouvre un fichier contenant un objet de type FeaturePython non standard, on obtient un message d'erreur du genre :

```
<class 'AttributeError'>: Module __main__ has no class xxxxxx
```

- ✓ Je me suis inspiré de ce que j'ai compris dans <u>cet échange du forum</u>, et je place en général le fichier définissant les classes dans le sous-répertoire <u>Mod/fpo</u> du répertoire que <u>FreeCAD</u> explore au démarrage (sous linux, c'est <u>. FreeCAD</u>, voir <u>cette page</u> pour les autres systèmes).
  - **Attention** Si le fichier contenant le code provient de l'éditeur de macros de *FreeCAD*, il faut en modifier l'extension, de *.FCMacro* à *.py*, sinon Python ne pourra pas le trouver.
- ✓ Il faut aussi placer un fichier de nom \_\_init\_\_.py dans le répertoire Mod/fpo pour indiquer à Python que ce répertoire contient des modules qu'il pourra éventuellement utiliser.

Pour plus de précision, voir ci-dessous dans l'exemple des cycloïdes.

**Remarque** Dans <u>cette page</u> il est dit que cet fichier <u>\_\_init\_\_</u>. py ne serait plus nécessaire à partir de la version 3.3 de Python?

Or celle que l'on utilise avec FreeCAD est 3.8.6 comme on peut le vérifier avec :

```
import sys
sys.version
```

#### Améliorations possibles

- ✔ On peut alors en faire facilement une commande comme il est expliqué dans la dernière partie de cette page (à partir de «Bien sûr, il serait fastidieux »).
- ✔ On peut aussi lui associer une fenêtre pour définir dès la construction les caractéristiques de la courbe attendue : voir dans la partie concernant *Qt*.
- ✔ On peut créer un nouvelle atelier contenant cette fonction comme à la fin de cette page.

## IV.3. Exemple de construction d'objet : épi(hypo)cycloïde

À la suite d'une question d'un membre du FABLAB, j'ai essayé de construire des plaques dont le contour externe est une <u>épicycloïde</u> ou une <u>hypocycloïde</u>.

Dans tous les scripts qui suivront, j'utiliserai la fonction suivante :

```
def \ cyclo_p(R,k,t):
x = R*(1+1/k)*math.cos(t)-R/k*math.cos((k+1)*t)
y = R*(1+1/k)*math.sin(t)-R/k*math.sin((k+1)*t)
return \ Base.Vector([x,y,0])
```

dont les paramètres d'entrée sont :

- ✓ R qui est le rayon du cercle de base (sur lequel roule le petit cercle)
- ightharpoonup k dont la valeur absolue est le rapport des rayons des cercles ;
- si k>0 (resp. k<0), c'est une épicycloïde (resp. hypocycloïde)
- ✓ t qui mesure en radians l'angle entre Ox et OI, avec I le point de contact des deux cercles.

Elle retourne les trois coordonnées du point courant de la cycloïde. Bien qu'il suffise de deux coordonnées pour un point d'un plan, il est préférable pour la suite que le résultat soit sous la forme d'un *Base. Vector*, qui est un type souvent utilisé par *FreeCAD*.

Remarque II faut évidemment la faire précéder cette définition des deux instructions :

```
import math
from FreeCAD import Base
```

## IV.3.a Extrusion à partir d'un script

Dans un premier temps, j'ai construit le profil formé par la courbe dans un sketch en utilisant la macro <code>Rosace\_Epi\_Hypo\_Cycloide\_A01.FCMacro</code>. Avant de lancer la fonction <code>courbe()</code> qu'elle définit, ouvrir un nouveau ficher <code>FreeCAD</code> et y créer une esquisse, de nom <code>Sketch</code>.

#### **Explications**

✔ On commence par échantilloner le segment [0,2\*pi]

```
lst_t = [2*math.pi*t/Nb_Pnt for t in range(Nb_Pnt)]
```

✔ À l'aide de la liste précédente, on créée la liste des Base. Vector définissant les sommets

```
lst_pnt_geo = [cyclo_p(Rayon, Rapport, t) for t in lst_t]
```

✔ Il faut alors la fermer avec le premier point (sinon, problème pour extruder ensuite)

```
lst_pnt_geo.append(lst_pnt_geo[0])
```

✔ La liste précédente permet d'ajouter des segments à la géométrie de l'esquisse, et il est nécessaire de mettre des contraintes de coïncidence pour assurer la fermeture du polygone.

```
while(i<Nb_Pnt):
    sk.addGeometry(Part.LineSegment(lst_pnt_geo[i], lst_pnt_geo[i+1]), False)
    if(i>0):
        sk.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident', i-1, 2, i, 1))
    i=i+1
```

✓ Enfin on termine avec un doc. recompute().

Après avoir exécuté *courbe()*, on peut extruder le sketch, après l'avoir fermé s'il était ouvert.

#### Remarques

- ✔ Dans un premier temps, j'ai découvert les fonctions addGeometry et addConstraint en regardant ce qui s'écrit dans la console Python lorsque je travaille avec l'interface graphique de FreeCAD: c'est souvent pour moi la première source de documentation.
- ✔ Mais ensuite j'ai trouvé cette <u>page sur les contraintes de sketch en Python</u> et <u>ce post du forum</u>.
- ✔ Le schéma précédent fonctionne très bien si l'esquisse est vide lorsqu'on l'utilise. Mais si l'esquisse contient déjà des éléments, il faut utiliser sktch. GeometryCount qui donne le nombre d'éléments déjà présent (et que j'ai aussi trouvé en utilisant la complétion)

## IV.3.b Construction directe du corps

Ensuite, j'ai avec la macro *Rosace\_Epi\_Hypo\_Cycloide\_B01.FCMacro* construit directement le corps sans passer par un sketch. L'essentiel se trouve dans le bloc :

```
def rosace_epi_hypo(Rayon=10, Rapport=3, Epaiss=3, Nb_Pnt=50):
```

✔ Après avoir commencé comme dans la macro précédente construit la liste *lst\_pnt\_geo*, on la transforme d'abord en objet *Part.wire*, qui est un contour fermé filiforme.

```
lst_pnt_wire = Part.makePolygon(lst_pnt_geo)
```

On crée alors la face pleine correspondant à l'intérieur de ce contour.

```
lst_pnt_face = Part.Face(lst_pnt_wire)
```

✓ Et une extrusion permet d'en obtenir un objet de type Shape

```
lst_pnt_shape = lst_pnt_face.extrude(Base.Vector(0,0,Epaiss))
```

✓ On peut alors ajouter au document un objet de type Part::Feature, et mettre dans sa propriété Shape ce que l'on vient de calculer.

```
feat = doc.add0bject("Part::Feature", "Rosace_Feature»)
feat.Shape = lst_pnt_shape
```

- ✓ Mais cet objet feat est de type Part et pas de type PartDesign, ce qui empêche de travailler dessus, ne serait-ce que pour y faire un trou au milieu. Pour avoir un Body, il faut :
  - en ajouter un au document :

```
ros = doc.addObject("PartDesign::Body", "Rosace_Body")
```

puis faire pointer sa propriété BaseFeature sur l'objet la feature précédente :

```
ros.BaseFeature = feat
```

• On peut aussi en profiter pour éteindre cette dernière.

```
feat.ViewObject.Visibility = False
```

Comme toujours en période de test, j'ai commencé par copier cette macro, dans la console *Python*.

✔ On peut alors l'utiliser avec les valeurs par défaut en tapant :

```
rosace_epi_hypo()
```

✓ Mais si on veut par exemple une hypocycloïde à 5 rebroussements, il suffit de taper :

```
rosace_epi_hypo(Rapport=-5)
```

La démarche précédente repose essentiellement sur une programmation procédurale même si elle s'applique sur des objets *FreeCAD*. Mais il est plus intéressant (et un peu moins évident) de créer des classes et d'utiliser une programmation objet. C'est le but de ce qui suit.

#### IV.3.c Première utilisation de classe

En m'inspirant essentiellement de <u>cette page</u> (et de <u>sa suite</u>) et en utilisant ce qui précède, j'ai dans la macro *Rosace\_Epi\_Hypo\_Cycloide\_C01.FCMacro*, créé la classe *Cycloid*; elle contient essentiellement deux fonctions :

✔ le constructeur appelé à chaque création d'objet de cette classe :

```
__init__(self,obj)
```

• Le paramètre *obj* désigne un objet du fichier *FreeCAD* préalablement ajouté au fichier par une instruction du type :

```
obj = App.ActiveDocument.addObject('Part::FeaturePython', "Cycloid")
```

- La première instruction fait pointer le *Proxy* de l'objet *FreeCAD* vers l'objet *Python* :
   obj.Proxy = self
- Ensuite, sont ajoutées des propriétés qui seront affichées dans la fenêtre *Propriété/Données* et que l'utilisateur pourra modifier comme il modifie les dimension d'une *Box* de l'atelier *Part*.

  Par exemple en ce qui concerne le rayon du cercle de base :

Pour plus d'information sur les propriétés, voir dans la section précédente (??? ref).

- ✓ la fonction spéciale execute(self, obj)
  - C'est cette fonction qui fournit l'ensemble des instructions de réalisation effective de notre objet : on y retrouve les instructions vues dans la partie « Construction directe du corps ».
  - Elle construit d'abord un Shape puis se termine par l'instruction qui l' affecte à obj. Shape :
     obj. Shape = lst\_pnt\_shape
  - Cette fonction est exécutée à chaque doc. recompute(); c'est elle qui permet la mise à jour de la forme à chaque modification des données.
  - On pourrait ajouter une méthode onchanged(self.obj, prop), qui serait alors appelée à chaque modification d'une propriété, même avec les flèches haut/bas; le nom de la propriété modifiée étant contenu dans la variable prop, on peut tester ce qui a été modifié.

Ce qui précède permet de créer un objet et de l'insérer dans le fichier *FreeCAD*. Mais cela n'est pas encore suffisant pour en avoir une représentation écran. Pour cela, l'idéal serait de définir une classe *ViewProviderCycloid* définissant comment l'objet est affiché.

✓ Toutefois pour un objet de type FeaturePython, cette classe ViewProviderCycloid n'est pas indispensable dans un premier temps, et l'on peut se contenter de l'affectation :

```
obj.ViewObject.Proxy = 0
```

- ✔ Dans une seconde réalisation de cette macro, j'ai utilisé un ViewProvider qui m'a uniquement servi à définir une icône particulière pour les objets de contour cycloïdal que je venais de définir. C'est la méthode getIcon qui s'en charge.
  - J'ai l'ai définie en XPM, mais ça a l'aire d'être un vieux truc!
  - On peut aussi utiliser un fichier . svg ou . png en faisant retourner son nom par getIcon.

À chaque exécution de la fonction *create()*, qui permet d'empaqueter tout cela, on construit facilement une forme attendue, et on peut en modifier les caractéristiques avec la fenêtre *Propriétés/Données*. Tout va bien jusqu'au moment où l'on sauvegarde un fichier contenant un tel objet et que l'on veut ensuite le recharger dans une nouvelle session de FreeCAD..

#### IV.3.d Installation

La macro précédente fonctionne très bien et fournit un objet modifiable à la volée à l'aide de la fenêtre *Propriétés/Données* mais il y a deux inconvénients.

- ✓ À chaque redémarrage de FreeCAD, il faut charger/exécuter cette macro.
- ✓ Si l'on ouvre une fichier FreeCAD contenant une cycloïde avant d'avoir exécuté la définition des classes, alors il y a génération d'erreurs et les objets ne sont plus éditables.

Pour remédier à cela, il faut installer ces fichiers de définitions de classes dans un endroit où *FreeCAD* va pouvoir les trouver.

- ✔ Pour permettre à FreeCAD de charger le code Python définissant la classe Cycloid, j'ai commencé par renommer le fichier en cycloid.py. Car par défaut les fichiers de macros de FreeCAD ont pour extension . FCMacro.
- ✓ Ensuite, j'ai placé ce fichier dans le sous-répertoire Mod/fpo du répertoire que FreeCAd explore au démarrage pour y trouver les Macros et les add-on; sous linux, c'est .FreeCAD, voir cette page pour les autres systèmes. Toutefois, il faut respecter la structure suivante :

```
. FreeCAD
                                         Répertoire contenant les macros et les add-on
  Mod
                                         Répertoire contenant les modules
                                         Répertoire feature ptyhon objects
    fpo
                                         Fichier vide
      | <u>__init__</u>.py
                                         Répertoire dédié aux cycloïdes
      | cycloid
                                         Répertoire créé par Python
        | __pycache__
                                         Fichier vide
        __init__.py
                                         Fichier contenant les définitions de classes
           cycloid.py
```

Les fichiers \_\_init\_\_.py peuvent être laissés vides : leur rôle est d'indiquer à *Python* que les répertoires correspondants contiennent des modules (cf. cette page ou cette autre).

Avec une telle installation,

- ✔ la classe Cycloid est chargée lorsque FreeCAD en a besoin, et il n'y a plus d'erreur à l'ouverture de fichiers FreeCAD contenant des objets de cette classe;
- plutôt que de faire un copier/coller des lignes de programme ou de les exécuter via le menu <Macro> de FreeCAD, on pourra utiliser import dans la console Python : avec la disposition cidessus, on peut par exemple écrire :

```
from cycloid.cycloid import *
```

✓ on peut alors remarquer qu'il y a eu création d'un <u>répertoire pycache</u> où Python stocke une version compilée des modules ; c'est d'ailleurs un moyen de vérifier que le module est bien chargé: il suffit de l'effacer pour vérifier qu'il est à nouveau généré ?

**Remarque** Comme indiqué <u>sur cette page (Setting\_things\_up)</u>, j'avais dans un premier temps installé le répertoire *fpo* dans le répertoire *Macro* de mon répertoire *.FreeCAD* (sous linux). mais j'ai eu des problèmes car j'ai l'habitude de balader mon répertoire des macros utilisateur en fonction des projets sur lesquels je travaille : lorsque le répertoire *Macro* que j'ai choisi à la dernière utilisation de *FreeCAD* n'est celui par défaut, *FreeCAD* ne trouve pas les classes lors du lancement, ce qui provoque des erreurs.

#### IV.3.e En faire une commande ??

On peut alors en faire facilement une commande comme il est expliqué dans la dernière partie de cette page (à partir de «Bien sûr, il serait fastidieux »).

Pour aller plus loin openBrain propose : Pour le dialogue de création (et si tu veux pousser plus loin), ce qui serait bien est de le convertir en widget et d'utiliser les méthodes setEdit()/unsetEdit() pour l'afficher dans la panneau des tâches. Comme ça même après création, on peut encore utiliser le GUI pour éditer.

https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=55169 https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=5977

✓ Macro: Task Panel Usage and Documentation

voir cet exemple https://github.com/mnesarco/FreeCAD Uti ... pov.py#L37

## IV.4. Approfondissements

??? Cette partie est encore en travaux ???

#### IV.4.a Classes ViewProvider

Cette partie contient des références sur la construction de *ViewProvider* de compétition, donnant parfois (cf. <u>l'histoire de la molécule</u>) une représentation bien différente de ce qu'est vraiment l'objet. Cela m'a obligé à aller voir jusqu'à la *Scenegraph* et au module *Coin*: ce n'est pas simple!

C'est en <u>lisant cette discussion</u> (surtout à partir <u>du 7eme post</u>) que j'ai été amené à regarder cette page très intéressante <u>sur les objets scriptés</u> (<u>qui existe aussi en français</u>). D'abord il m'a fallu un certain temps pour m'apercevoir que :

- certains objets y sont créés en tant que Part::Feature, pour lesquels d'après la remarque précédente on peut se passer de décrire un ViewProvider;
- alors que d'autres y sont créés en tant que App::Feature, pour lesquels il est indispensable de créer un ViewProvider.

Voir éventuellement ce diagramme des relations entre les classes

Concernant <u>la discussion précédente</u> :

- ✓ voir ce bug report (signalé dans la discussion);
- ✓ voir aussi cette modif concernant la molécule ;
- ✓ toute la suite parle des So... et il faut que je la comprenne.

La <u>page principale sur Viewprovider</u> (mais peu de choses sauf *geticon*)

Concernant l'exemple de l'Octahèdre <a href="https://wiki.freecadweb.org/index.php?title=Scripted">https://wiki.freecadweb.org/index.php?title=Scripted</a> objects

- ✓ J'ai commencé par mettre un FreeCAD.ActiveDocument.recompute()
- ✓ Contrairement à ce qui se passe pour un objet de type Box, la partie « Coordinate3 » du ViewObject n'est pas mise à jour lorsque l'on change une dimension! Et effectivement, il n'y a rien concernant cela dans la fonction updatedata!

Voir Ref Api ViewProvider ??? ou cette page ou encore celle-là

Voir cette page dédiée https://wiki.freecadweb.org/Viewprovider ????

Tout une partie sur le une partie sur le ViewProvider d'un Part ::Feature

https://wiki.freecadweb.org/Viewprovider

## IV.4.b Scenegraph, Coin et Open Inventor

Quelques explications concernant les termes *Coin*, *scenegraph* et autres *Open Inventor langage* que l'on rencontre souvent dans ce contexte.

✓ Une scenegraph est une structure de donnée souvent utilisée par un programme graphique,

comme par exemple FreeCAD

✓ La page de la doc FreeCAD sur scenegraph où l'on trouve : One of the big jobs FreeCAD does for you is translating OpenCASCADE geometry information into OpenInventor language.

On y trouve aussi trois lignes de macros permettant de visualiser le scenegraph d'un objet ou plutôt sa représentation en code *Open Invenror* :

```
obj = FreeCAD.ActiveDocument.ActiveObject
viewprovider = obj.ViewObject
print viewprovider.toString()
```

- ✔ Pour manipuler tout cela on utilise l'interface Pivy :
  - Sur <u>cette page</u> :on trouve l'affirmation suivante : *Therefore, in FreeCAD, the terms "Pivy", "Coin" or "Open Inventor" refer to the same thing essentially.*
  - On y trouve aussi un code montrant comment *coin* permet de traquer par *callback* les évènements liés par exemple à la souris.
  - Pour comprendre un peu mieux toutes ces histoires d'*Open Inventor Language* et des fonctions *Soxxx()*, j'ai trouvé le livre <u>The Inventor Mentor</u> dont j'ai un pdf sur disque.

Voir éventuellement <u>comment insérer un objet dans le scenegraph</u>

# IV.5. Autres références peut-être intéressantes

✔ Quand on cherche des infos pour écrire en Python, penser à utiliser le Menu <Aide><Doc. Automatique des modules Python> où l'on trouve parfois des choses intéressantes. Mais ce n'est pas toujours évident.

✔ Des <u>histoires de souris et de modification de curseur</u>

✓ Ideas needed how to pause a macro until some imputs/selections are done

✓ Un vieux post (2012) sur la récupération des objets scriptés où l'on insiste sur l'importance de la méthode attach() et où l'on parle de \_\_getstate\_\_() et \_\_setstate\_\_().

- https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=40812
- https://wiki.freecadweb.org/Scripted\_objects\_saving\_attributes
- Dans <a href="https://wiki.freecadweb.org/Scripted\_objects/fr">https://wiki.freecadweb.org/Scripted\_objects/fr</a> on trouve : Il est possible d'empaqueter du code Python dans un fichier FreeCAD en utilisant la sérialisation json avec un App::PropertyPythonObject, mais ce code ne peut jamais être exécuté directement et a donc peu d'utilité pour notre propos ici.
- ✓ OT: comment detecter un clic dans la vue 3D? Et ce post
- ✔ Pour faire une fusion voir <a href="https://wiki.freecadweb.org/Scripts">https://wiki.freecadweb.org/Scripts</a>
- ✓ Mettre en lien avec <u>Pyramids-and-Polyhedrons/tree</u> ????
- ✓ Au sujet des objets de type compound

Autre <u>échange intéressant</u> au sujet du passage de cpickle à Json : ainsi on ne peut plus stocker une classe python dans le Proxy

voire (pour les plus avancés) une page de création d'interfaces

Peut-être un truc intéressant à regarder

Accéder par une variable à une propriété d'un FeaturePython et la modifier

Loop on Part::FeaturePython onChanged

App::FeaturePython equivalent toPart:: Multi Union/Fuse

FeaturePython / Scripted Object question

FeaturePython restoring on document load

https://raw.githubusercontent.com/FreeCAD/FreeCAD/master/src/Mod/TemplatePyMod/FeaturePython.py

https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=47132

https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=24734&p=194209&hilit=proxy#p194209

Une autre page intéressante sur <u>les répertoires par défaut de FreeCAD</u>

Un truc à regarder <a href="https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=22&t=45754&start=20">https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=22&t=45754&start=20</a>

# IV.6. Sous-objets topologiques et géométriques

Ce texte reflète mon expérience de découverte de ces notions à la suite en particulier de la lecture sur le forum de ce <u>post de Chris\_B</u> ou <u>cet autre</u>. Il ne faut pas chercher dans ce qui suit une liste exhaustive des propriétés concernées (ce qui serait impossible) mais plutôt une introduction permettant au lecteur de devenir un peu plus autonome dans la découverte de leur manipulation.

Un objet *FreeCAD*, expose naturellement certaines de ses caractéristiques.

- ✓ Une Box par exemple expose ses trois dimensions dans la fenêtre Propriété/Données, et l'utilisateur peut les y modifier facilement avec visualisation immédiate du résultat.
- ✔ Il en est de même pour un (tronc de) cône, qui expose angle, hauteur et ses deux rayons.
- ✔ Pour un objet PartDesign, c'est dans les fonctions (features) qui ont servi à le construire que l'on trouve certaines propriétés comme par exemple dimension d'une protusion ; et on peut aussi les modifier avec effet immédiat sur la représentation 3D.
- ✔ Pour un objet de type FeaturePython, le concepteur peut aussi exposer certaines propriétés dans la fenêtre Propriété/Données (cf. addProperty)

Mais il y a bien d'autres entités que l'on peut aller dénicher dans un objet et qui sont liés au format qu'utilise *FreeCAD* pour représenter ses objets *3D* en interne : le <u>B-Rep</u> (Boundary Representation en anglais) traduit par Représentation Frontière ou Représentation par les Bords.

Dans *FreeCAD*, à l'exception des <u>objets de type Mesh</u>, quasiment tous les objets ayant une représentation 3D possède une <u>Shape (de classe Part::TopoShape)</u>.

- ✔ Par exemple : un <u>Body</u> est construit à partir d'un <u>Part Feature</u> créé avec <u>l'atelier PartDesign</u>
- ✓ Une *Shape* est un objet interne, sous-objet d'un *Body* (*Bodyxxx. Shape*)
- ✓ Un objet de type <u>Part</u> qui regroupe plusieurs <u>Bodies</u> possède donc une collection de <u>Shapes</u>, mais n'a pas de forme qui lui est propre.

Contrairement à la <u>CSG</u> qui travaille à partir de solides simples et d'opérations booléennes, avec la *B-Rep*, un objet *3D* est entièrement représenté par son bord. C'est une technique qui sépare :

- ✓ d'une part, les éléments topologiques, de type 'Part::TopoShape', comme par exemple faces, arêtes, sommets) et les relations (adjacence, incidence) qu'ils ont entre eux;
- ✓ d'autre part, les éléments géométriques de type Part::Geom..., comme Part::GeomLine (pour une ligne) ou 'Part::GeomCircle' (pour un cercle); on peut les voir comme les supports des précédents, qui définissent leur position dans l'espace.

Sur cette page, on en trouve une présentation succincte et un organigramme intéressant.

Pour un bojet donné, toutes ces entités se trouvent dans son sous-objet *Shape*; par exemple, pour une *Box* créée avec l'atelier *Part*, et que l'on peut manipuler en *Python* à l'aide de :

```
>>> obj = App.ActiveDocument.Box
```

ces entités topologiques et géométriques se trouvent dans :

```
>>> obj_shape = obj.Shape
```

Il en est de même pour tout objet 3D FreeCAD, quelle que soit la façon dont on l'a construit.

#### IV.6.a Sous-objets topologiques

Par ordre de complexité décroissante, les principales entités topologiques d'un objet *obj* 3D de *FreeCAD* sont retournées par les propriétés suivantes.

- ✓ obj. Shape. Faces retourne la liste des faces de obj.
  - Ainsi pour tout entier i strictement inférieur à len(obj\_shape.Faces),
     obj.Shape.Faces[i]
     donne une référence vers la face d'index i de obj.
  - Prendre garde qu'en programmation *Python*, l'index *i* commence à 0, alors que dans le *Gui* de *FreeCAD*, les indices des faces qui s'affichent dans la barre d'état commencent à 1.
- ✓ obj. Shape. Wires retourne la liste des contours fermés plans de obj.
  - Ainsi pour tout entier j strictement inférieur à len(obj\_shape.Wires),
     obj.Shape.Wires[j]
     donne une référence vers le contour fermé d'index j de obj.
  - Même mise en garde que précédemment concernant le domaine où varie j.
  - Toutefois Wires est aussi une propriété d'un objet face et l'instruction :
     obj.Shape.Faces[i].Wires
     retourne la liste de tous les contours fermés de la face d'index i de obj.
  - En revanche, la complétion automatique ne fonctionne pas si l'on tape obj. Shape. Faces [i].

Lorsque le point « . » est ainsi précédé d'un sélecteur, la fenêtre de complétion n'a pas l'air de fonctionner correctement ; pour la retrouver j'ai dû faire l'affectation :

```
f = obj.Shape.Faces[i]
avant de taper f., et de pouvoir la retrouver.
```

- ✓ obj. Shape. Edges retourne la liste des arêtes de obj.
  - On peut faire exactement les mêmes remarques que précédemment concernant l'index *k* permettant d'accéder à un élément d'une telle liste.
  - Cette propriété *Edges* peut s'appliquer aussi bien à un objet 3D, qu'à l'une des ses *Faces*,
     voire à l'un des *Wires*; elle retourne alors les arêtes correspondantes.
- ✓ Obj. Shape. Vertexes donne la liste des sommets de obj ; mais comme précédemment, cette propriété peut aussi s'appliquer à l'une de ses Faces, l'un de ses Wires ou l'un de ses Edges.

Comme on peut le vérifier à l'aide de la console Python, chacun des sous-objets précédents possède le même type, qui est *Part::TopoShape*.

```
>>> obj.Shape.Faces[0].TypeId , obj.Shape.Vertexes[0].TypeId 'Part::TopoShape' , Part::TopoShape'
En revanche, chaque catégorie a un ShapeType différent :
```

```
>>> obj.Shape.Faces[0].ShapeType , obj.Shape.Vertexes[0].ShapeType
'Part::TopoShape', 'Vertex'
```

À chacune des entités topologiques précédente est associée une entité géométrique, support sur laquelle elle est construite : un point, une courbe ou une surface. Nous les étudions dans la suite.

#### IV.6.b Support d'un Vertex (Point)

✓ Si Box est un cube par défaut construit avec Part, on obtient la liste de ses sommets avec :

```
>>> App.ActiveDocument.Box.Shape.Vertexes
```

[<Vertex object at 0x55a4e9d85bb0>, <Vertex object at 0x55a4e9dce3e0>, ....]

✔ Pour obtenir le sommet qui s'affiche comme Vertex6 dans la barre d'état, taper :

```
>>> v = App.ActiveDocument.Box.Shape.Vertexes[5] # Décalage de 1
```

✔ La récupération des coordonnées du sommet se fait alors avec :

```
>>> v.Point
```

Vector (10.0, 0.0, 0.0)

✓ Si l'on ne veut que la liste des points de Face3, on tape :

```
>>> App.ActiveDocument.Box.Shape.Faces[2].Vertexes
```

[<Vertex object at 0x55a4e98f1150>, <Vertex object at 0x55a4e8f62980>, ... ]

## IV.6.c Support d'un Edge (Curve)

Si *e* est une arrête, avec donc *e.ShapeType* == '*Edge'*, alors *e.Curve* retourne une référence vers une courbe la contenant et que *FreeCAD* traite le plus souvent comme courbe paramétrée.

Prenons l'exemple du (tronc de) cône défini avec les valeurs par défaut de l'atelier Part.

Commençons par récupérer la Shape de l'objet :

```
>>> obj_sh = App.ActiveDocument.Cone.Shape
```

✔ Dans mon cas, le cercle supérieur s'affiche dans la barre d'état comme Edge1, et je le récupère donc avec :

```
>>> edg_1 = obj_sh.Edges[0]
```


Je peux en afficher le **ShapeType** 

'Edge'

✓ Je fais alors pointer curv\_1 vers sa Curve

```
>>> curv_1 = edg_1.Curve
```

ightharpoonup Cette courbe est de type 'Part::GeomCircle' et, comme on peut le vérifier, FreeCAD en utilise une représentation paramétrique avec un angle variant de 0 à 6.28... =  $2\pi$  radians.



```
>>> curv_1.TypeId, curv_1.FirstParameter,curv_1.LastParameter
'Part::GeomCircle', 0.0 , 6.283185307179586
```

✓ J'ai découvert les trois propriétés précédentes en utilisant la complétion usuelle dans la console *Python*. Elle permet aussi de trouver plein d'autres propriétés comme par exemple :

```
>>> curv_1.isPeriodic() , curv_1.__doc__ # qui retourne la docstring
True , 'Describes a circle in 3D space ....'
```

✔ Remarquer que l'on peut aussi trouver le domaine de variation du paramètre au niveau du Edge.

```
>>> edg_1.ParameterRange
```

(0.0, 6.283185307179586)

Intéressons-nous maintenant à la génératrice colorée en vert.

✔ Dans mon cas, je la vois s'afficher dans la barre d'état comme Edge2, et je le récupère donc avec :

```
>>> edg_2 = obj_sh.Edges[1]
```

✓ Je peux en afficher le ShapeType

```
>>> edg_2.ShapeType
```

'Edge'

✓ Je fais alors pointer curv\_2 vers sa Curve

```
>>> curv_2 = edg_2.Curve
```

✓ Cette courbe est de type 'Part::GeomLine'

```
>>> curv_2.TypeId
```

'Part::GeomLine'

✓ Si comme précédemment, on essaie d'en trouver le domaine du paramètre, avec curv\_2 :

```
>>> curv_2.FirstParameter , curv_2.LastParameter
```

-2e+100 . 2e+100

et avec l'objet topologique dont c'est le support :

>>> edg\_2.ParameterRange

(0.0, 10.198039027185569)

on voit que FreeCAD traite ici différemment

- l'arrêt (Edge) qui est un segment donc borné,
- son support qui est une droite quasi non bornée (2e+100 jouant le rôle de l'infini).

Si l'on coupe le cône par un plan qui n'est pas orthogonal à son axe de symétrie, on obtient une ellipse ou une hyperbole voire exceptionnellement une parabole suivant l'orientation du plan.

✓ Si, comme ci-contre l'ellipse s'affiche en tant que Edge1, on la récupère l'objet topologique par :

```
edg = App.ActiveDocument.Cut.Shape.Edges[0]
puis son support par :
```

```
curv = edg.Curve
```


✔ Avec la complétion automatique, on voit que l'on peut avoir :

```
curv. Eccentricity
```

curv.Focus1

curv.MajorRadius

dont les noms sont suffisamment éloquents.



#### Le lecteur curieux pourra vérifier :

- ✓ que dans le cas d'un ellipse, les bornes du paramètre sont les mêmes avec edg et avec curv,
- ✓ alors que dans le cas d'une hyperbole, l'objet topologique reste borné alors que son support géométrique (comme pour les droite) est quasi infini!

### IV.6.d Support d'une Face (Surface)

Si f est une face, avec donc f. ShapeType == 'Face', alors f. Surface retourne une référence à une surface la contenant, que FreeCAD traite comme une surface paramétrée, les paramètres étant appelés U et V.

Prenons encore l'exemple du (tronc de) cône défini avec les valeurs par défaut de l'atelier *Part*.

Commençons par récupérer la Shape de l'objet :

```
>>> obj_sh = App.ActiveDocument.Cone.Shape
```

✔ Dans mon cas, la surface latérale (en vert) s'affiche dans la barre d'état comme Face1, et je le récupère donc avec :

```
>>> fac_1 = obj_sh.Faces[0]
```

Rappelons que pour l'index il y a un décalage de 1 entre ce qui est vu dans le *Gui* et celui de la liste *Python*.

✓ Je peux en afficher le ShapeType :

```
>>> fac_1.ShapeType
```

'Face'



```
>>> surf_1 = fac_1.Surface
>>> surf_1.TypeId
```

'Part::GeomCone'

✓ En utilisant la complétion, on voit que l'on peut alors en trouver son sommet, son axe (point & vecteur), son demi-angle au sommet, ...

```
>>> surf_1.Apex

Vector (0.0, 0.0, -10.0)

>>> surf_1.Center , surf_1.Axis

Vector (0.0, 0.0, 0.0) , Vector (0.0, 0.0, 1.0)

>>> surf_1.Radius

2.0


>>> surf_1.SemiAngle

0.19739555984988078
```

✓ Cette surface, de type 'Part::GeomCone', est paramétrée par l'angle de rotation autour de l'axe du cône et la distance sur l'arête qui vaut au maximum 10/cos(surf\_1.SemiAngle) car le cône est de hauteur 10mm. On trouve bien cette limite supérieure avec le ParameterRange de la face, mais pas avec la surface dont les génératrices sont des droites, donc « infinies ».

```
>>> fac_1.ParameterRange
(0.0, 6.283185307179586, 0.0, 10.198039027185569)
>>> surf_1.bounds()  # ne pas oublier les () car c'est une méthode
(0.0, 6.283185307179586, -2e+100, 2e+100)
```

**Remarque** L'ensemble des coules (U,V) permettant de décrire toute la surface est donc le rectangle défini par :  $0 \le U \le 6.28...$  et  $0 \le V \le 10.19...$ 



Faisons la même chose avec la face supérieure de ce cône, en vert sur le dessin ci-contre. Dans mon cas, elle s'affiche dans la barre d'état comme *Face2*.

✓ Je le récupère donc avec :

```
>>> fac_2 = obj_sh.Faces[1]
```

✓ Je peux en afficher le ShapeType :


```
>>> fac_2.ShapeType
```

'Face'

✓ Je fais alors pointer surf\_2 vers sa Surface qui est de type 'Part::GeomPlane'

```
>>> surf_2 = fac_2.Surface
>>> surf_2.TypeId
```

'Part::GeomPlane'



La surface, de type 'Part::GeomPlane', est un plan paramétré par ses deux coordonnées ;

✓ comme un tel plan est non borné, la méthode bounds() appliquée à cette surface retourne des valeurs « infinies » de l'ordre de 2e+100,

```
>>> surf_2.bounds()
(-2e+100, 2e+100, -2e+100, 2e+100)
```

✔ alors que les paramètres décrivant la face sont les mêmes coordonnées mais bornées par 4 :

```
>>> fac_2.ParameterRange
(-4.0, 4.0, -4.0, 4.0)
```

#### IV.6.e Courbes coordonnées d'une surface

Pour visualiser la façon dont une surface est paramétrée avec les valeurs  $\mathbf{U}$  et  $\mathbf{V}$ , on peut tracer les deux familles de courbes coordonnées, à  $\mathbf{U}$  constant pour la première et à  $\mathbf{V}$  constant pour la seconde. Pour cela, en plus de ce que l'on a déjà vu, on utilise :

- ✓ d'abord surface.uIso(u) qui retourne la courbe coordonnée de surface à U constant ; c'est un objet géométrique ;
- ✓ puis la méthode toShape(v\_min, v\_max) qui transforme l'objet géométrique précédent en un objet topologique que l'on peut alors ajouter au document courant.

**Remarque** On peut aussi utiliser la méthode *toShape* sans paramètre lorsque les courbes que l'on manipule sont bornées; mais dans le cas d'un cône par exemple, les génératrices (droites géométriques) sont non bornées et il est indispensable de mettre des bornes.

La fonction suivante permet de visualiser ces deux familles de lignes.


```
def trace_isoline(body_name, face_number, nb_curves=10):
 # get the face (here face_number is what we see with the GUI)
 face = App.ActiveDocument.getObject(body_name).Shape.Faces[face_number-1]
 # get the geometric surface of the face
 surface = face.Surface
 # get the parametric bounds (u_min, u_max, v_min, v_max) of the (parametric) surface
 # One can also use limits = surface.bounds(),
 # but it is "inifnite" for non bound objects such lines
 limits = face.ParameterRange
 u_min, u_max, v_min, v_max = limits
 # Drawing of the u-isoparametric curve
 u = u \min
   h = (u_max-u_min)/ nb_curves
   while u <= u_max:</pre>
   # get the u-isoparametric curve
   lu = surface.uIso(u)
   # Add it to the document with blue color
   obj = App.ActiveDocument.addObject('Part::Feature', "ligne_Iso_u")
       obj.ViewObject.LineColor = (0.0, 0.0, 1.0)
   # Put the Shape of the curve into the object
   #(the use of v min and v max is madatory in the case of line, to clip it)
   obj.Shape = lu.toShape(v_min, v_max)
   # Next u value
   u += h
  # Likewise drawing of the v-isoparametric curve
  v = v_min
  h = (v_max-v_min)/ nb_curves
  while v <= v_max: Face1</pre>
   lv = surface.vIso(v)
   obj = App.ActiveDocument.addObject('Part::Feature', "ligne_Iso_v")
   obj.Shape =lv.toShape(u_min, u_max)
   obj.ViewObject.LineColor = (1.0, 0.0, 0.0)
       v += h
```

On peut utiliser cette fonction pour tracer ces courbes coordonnées sur la surface verte d'un cône de nom *Cone* obtenu avec l'atelier *Part*. Comme elle s'affiche en tant que *Face1*, on tape :

```
>>> trace_isoline('Cone',1)
```

#### On voit alors:

- ✓ les courbes bleues : sur chacune d'elles, l'angle U est constant, alors que V varie de 0 à la longueur maximum de l'arête.
- u les courbes rouges : sur chacune d'elles, la distance u est constante, alors que l'angle u varie de 0 à  $2\pi$ .




Si on utilise alors cette fonction  $trace\_isoline$  pour obtenir les courbes coordonnées à v et à v constant de la face supérieure du même cône :

```
>>> trace_isoline('Cone',2)
```

on obtient le quadrillage ci-contre, qui correspond bien au domaine donné par le *ParameterRange* :

$$-4 \le U \le 4$$
 et  $-4 \le V \le 4$ 

mais qui n'est pas tout à fait ce que l'on attend.



Pour récupérer le cercle, on peut utiliser *OuterWire*, qui retourne un *Wire* dont on peut alors extraire le cercle.

```
>>> e = fac_2.OuterWire.Edges[0]
>>> e.Curve
```

Circle (Radius: 4, Position: (0, 0, 10), Direction: (0, 0, 1))

Remarque Dans un cas comme celui de droite, où


- ✔ l'intersection du plan avec le cône est une hyperbole,
- ✔ la génératrice initiale du cône est en dessous,

le *OuterWire* possède trois composantes, ce qui n'est pas évident à première vue !

[<Edge object at 0x558e4df9c660>,

<Edge object at 0x558e4de7eed0>,

<Edge object at 0x558e4de99350>]



### IV.6.f Exemple avec des B-Spline

Regardons le cas de la face verte du loft ci-contre réalisé entre un rectangle du plan z=0 et un cercle du plan z=50.

Comme elle s'affiche en tant que Face6, je pose :

```
>>> f = App.ActiveDocument.Body.Shape.Faces[5]
```

>>> c=f.Surface

>>> c.TypeId

'Part::GeomBSplineSurface'

Pour cette surface de type *B-Spline* les bornes des paramètres  $\boldsymbol{U}$  et  $\boldsymbol{V}$  sont les mêmes, qu'on les prenne sur l'objet topologique  $\boldsymbol{f}$  ou sur l'objet géométrique  $\boldsymbol{c}$ .

```
>>> c.bounds() , f.ParameterRange
(0.0, 62.340035, 0.0, 1.0) , 0.0, 62.340035, 0.0, 1.0)
```




```
>>> trace_isoline('Body',6)
```

- ✓ chaque courbe bleue correspondant à une valeur donnée de U

  choisie entre 0 et 62.34..., alors que V varie de 0 à 1.
- ✓ chaque courbe rouge correspondant à une valeur donnée de V

  choisie entre 0 et 1, alors que U varie de 0 à 62.34...





## IV.6.g Et l'inverse : du simple au complexe?

Inversement, <u>sur cette page</u>, on peut trouver comment construire des objets géométriques ainsi que des objets topologiques.

- Certaines fonctions comme Part.makeLine( ) ou Part.makePolygon( ) donnent directement un objet de type 'Part::TopoShape', et il faut passer par .Curve pour en obtenir l'objet géométrique sous-jacent
- ✓ D'autres comme Part.LineSegment( ) ou Part.BezierCurve() retournent un objet géométrique, et il faut ensuite utiliser une méthode .toShape( ) pour le transformer en un objet topologique, de type 'Part::TopoShape'.
- ✓ On peut aussi regarder par exemple <u>ce post</u> qui en parle.

## IV.6.h La fonction toShape(...)

J'ai décortiqué la fonction dans Curve2dPyImp.cpp

toShape(...) method of Part.Line instance

Return the shape for the geometry.

toShape(...) method of Part.Plane instance

Return the shape for the geometry.

# J'ai décortiqué la fonction dans Curve2dPyImp.cpp

PyArg ParseTuple()

https://matthieu-brucher.developpez.com/tutoriels/python/api-c-numpy/ (pour O!)

http://sdz.tdct.org/sdz/introduction-au-scripting-avec-python.html

https://python.jpvweb.com/python/mesrecettespython/doku.php?id=exemple\_python\_cpp

https://www.oreilly.com/library/view/python-in-a/0596001886/re1107.html

https://docs.python.org/3/c-api/arg.html (pour O!)

https://docs.python.org/fr/3.7/c-api/arg.html (pour O!)

https://askcodez.com/lextension-de-python-avec-c-passer-dune-liste-a-pyarg parsetuple.html

int PyArg\_ParseTuple(PyObject \*args, const char \*format, ...)

Parse the parameters of a function that takes only positional parameters into local variables.

Returns true on success; on failure, it returns false and raises the appropriate exception.

## IV.7. VRAC

#### IV.7.a Selection

Voir le script de cette page sur la sélection

Voir aussi <a href="https://wiki.freecadweb.org/Selection\_API">https://wiki.freecadweb.org/Selection\_API</a> pour distinguer entre getSelection et getSelectionEx

#### IV.7.b B- Spline

<u>Un peu de théorie</u> sur les courbes de Bézier et le B-spline https://wiki.freecadweb.org/B-Splines

https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=13124

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spline

https://fr.wikipedia.org/wiki/B-spline

https://pages.mtu.edu/~shene/COURSES/cs3621/NOTES/notes.html

https://www-ljk.imag.fr/membres/Nicolas.Szafran/ENSEIGNEMENT/MASTER2/CS/courbes-polynomiales.pdf

http://info.usherbrooke.ca/ogodin/enseignement/imn428/Chapitres/imn428-chap05.pdf

https://www.fil.univ-lille1.fr/~aubert/m3ds/m3ds\_courbe.pdf

https://team.inria.fr/virtualplants/files/2014/09/cours NURBS.pdf

https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=22&t=55630

les NURBS = Non Uniform Rational Basis Spline

surface flattening

## IV.7.c Open-Cascade

https://dev.opencascade.org/doc/refman/html/index.html
https://dev.opencascade.org/doc/refman/html/ b rep tool 8hxx.html

- ✓ Un index de tout ce que l'on peut faire avev openCascade
- ✔ Une page intéressante sur les handle

https://dev.opencascade.org/doc/overview/html/occt tutorial.html

#### IV.7.d vrac

Dans <u>ce post de Chris\_G</u>, on trouve :Second important thing : get a clear understanding of BREP (Boundary Representation) used by OpenCascade to create geometric objects. It is separated into 2 levels:

- Geometry (points, curves, surfaces) that are used as support entities to define topology
- Topology (vertexes, edges, faces, wires, shells, solids) that are "visible" (and bounded) objects

built upon a geometry

http://free-cad.sourceforge.net/SrcDocu/d9/d35/classPart\_1\_1TopoShapeFacePy.html voir toujours de chris\_G (revoir toute la discussion)
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?p=232159

https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=7316 https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=53782 https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=15313 https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=15313

On dirait que Surface et Curve sont définis dans <BRep\_Tool.hxx>

voir <a href="https://dev.opencascade.org/doc/refman/html/class\_geom\_\_\_surface.html">https://dev.opencascade.org/doc/refman/html/class\_geom\_\_\_surface.html</a>

## V. Animation

# V.1. Avant Assembly 3

#### V.1.a L'atelier Animation

Pour faire de l'animation, on voit beaucoup de vidéos utilisant l'atelier *Animation* que l'on peut théoriquement installer avec le gestionnaire d'*add-on*. Mais il ne fonctionne plus avec les dernières versions, qui utilisent Python 3

- ✓ Un <u>exemple d'animation d'engrenages</u> avec les ateliers d'engrenages Fcgear
- ✓ Un <u>bel exemple (compliqué)</u> d'animation avec un circuit de billes
- ✔ On trouve aussi cette jolie vidéo. Mais c'est assez vieux et je n'ai pas pu la faire tourner.

## V.1.b L'atelier A2plus

- ✓ Un <u>assemblage d'engrenages</u> en français (la Pascaline) avec le module *A2plus* (qu'il faut télécharger avec le gestionnaire d'add-on).
  - Il utilise des fichiers indépendants aussi bien pour le support que pour les engrenages.
  - On y voit l'utilisation des contraintes des coplanarité et de coaxialité

Mais rien ne bouge à la fin! Ce n'est pas de l'animation.

- ✔ Assemblage d'une bibliothèque avec le module A2plus (pas encore regardé)
- ✓ Un autre <u>exemple d'assemblage</u> avec le module *A2plus*; il y a aussi une <u>autre vidéo</u> (plus compliquée) montrant comment réaliser le découpage des pièces.

# V.2. L'atelier Assembly 3

Un site très intéressant sur Assembly 3 (à revoir en détail et en priorité)

https://bassmatifreecad.github.io/FreecadUserBook/en/asm3/link.htm

https://www.youtube.com/watch?v=UYHIX1IEfTE&feature=youtu.be (vidéo privée ???)

La page wiki à laquelle beaucoup de références amènent

Un tuto sur cette page

https://bassmatifreecad.github.io/FreecadUserBook/en/asm3/asm.htm (broken)

https://wiki.freecadweb.org/Assembly3\_Workbench (page globale)

https://github.com/ceremcem/freecad-notes

https://www.youtube.com/watch?v=KJ3Dm6Rt4Nc

https://youtu.be/oFXIDKFzync?t=263

# V.3. L'atelier Assembly 4

#### V.3.a Introduction

L'atelier Assembly4 permet de faire des assemblages et aussi des animations. Mais il faut avouer qu'il n'est pas très simple à prendre en mains. Il ne fait pas partie des ateliers installés à l'origine et il faut utiliser le gestionnaire d'Add-on: installation assez longue pour moi, ne pas s'impatienter.

✓ La page officielle d'Assembly4 (très pauvre pour le moment 02/01/20)

- ✓ Une <u>présentation générale</u> (anglais) par son concepteur principal et <u>les tutos qu'il a faits</u>. En particulier <u>ce tutoriel</u> et <u>sa version écrite</u> pour positionner sur un axe trois roulements à billes (importés en .step), mais tout cela paraît bien compliqué pour le résultat obtenu!
- ✓ Voir des explications plus techniques (mais aussi redondantes) sur cette page ou celle-là.

## V.3.b Premiers exemples

On trouve beaucoup d'exemple simples, voir simplistes et dans lesquels l'utilisation d'*Assembly4* ne paraît pas indispensable (on peut d'en sortir avec un simple placement)

- ✓ Un <u>assemblage d'engrenages</u> (en anglais)
  - C'est un assemblage assez simple de deux petits engrenages qui tournent à la fin ! En fait il utilise le « *Placement* » de chaque engrenage et *Assembly4* lui permet seulement d'entrer les bornes et l'incrément d'angle dans des fenêtres au lieu de le faire en programmation.
  - Il dit aussi vers 10mn30 que «l'atelier Assembly4 est difficile à utiliser et qu'il est préférable de commencer par essayer A2plus ».
- ✓ Une <u>animation intéressante avec Assembly4</u> d'un disque et d'un bras (type bielle/manivelle).

Il y a sur le forum, un sujet <u>Assembly 4 workbench</u> qui contient des exemples intéressants.

- ✔ D'abord des exemples simples
  - Comment voir se visser un boulon
  - Comment faire glisser un écrou (et le fichier FreeCAD)
  - Une chaîne à 5 côtés qui s'enroule
- ✔ Ensuite, viennent des animations plus intéressantes (et plus difficiles)
  - D'abord un moteur à deux pistons
  - Une tout autre idée : ciseaux/ascenceur
  - Tout une armoire (avec portes)
  - Comment mettre des boulons avec Asm4 (boulons fixes)
  - Un monstre intéressant sur cette page. Voir aussi l'échange associé
- ✔ L'un des participants <u>ppemawm</u> a montré quelques exemples vraiment très fouillés : les fichiers FreeCAD ne sont pas disponibles sur le forum mais il les envoie sur demande. On peut citer :
  - un exemple de carburateur (c.f. this carburator this carburator subassembly)
  - un "adjustable clamp"
  - Un mini hélicoptère dont on peut trouver les plans sur ce site
  - Une <u>tondeuse à gazon</u> assez complexe avec plusieurs fichiers et sous-assemblages II explique aussi <u>Méthode top/down</u> et y donne de très bon conseils.
- ✔ Plus généralement on peut jeter un œil sur les <u>User ShowCases</u>

# V.3.c Extraits (plus techniques) du forum

C'est en décortiquant le sujet <u>Assembly 4 Workbench</u> du forum que j'ai trouvé ce qui suit.

✔ Avec les <u>premières versions</u>, il était indispensable de mettre chaque *Body* dans un Part avant de pouvoir l'utiliser avec *Assembly 4*, mais <u>depuis la version 0.9</u> ce n'est plus indispensable, le *Part* restant indispensable pour les objets importés (comme les .step).

- ✓ Le <u>principe d'Assembly4</u> repose sur l'utilisation d'objets <u>App::Link</u> qui permettent (même en dehors de *Assembly 4*) de créer des « hologrammes » et de multiplier facilement un objet.
- ✔ Avec Assembly 4, on peut utiliser <u>Fasteners Workbench</u> (vis et boulons).
- ✔ Comme expliqué dans ce post, bien comprendre que Assembly4 n'est pas destiné à résoudre des contraintes, il ne peut qu'aliger des LCS (Local Coordinates Systems). Si l'on a besoin de contraintes, il faut créer un Sketch (qui sait résoudre les contraintes) et aligner les LCS dessus.
- ✔ Pour <u>avoir des varaiables dépendantes</u>, il suffit d'en créer dans la fenêtre « Add-variables » de Assembly 4 et de définir leurs expressions dans la fenêtre Propriété/vue après avoir sélectionné < Model > < Variable > dans l'arborescence.
- ✔ Un <u>exemple de mécanisme</u> utilisant rotation et glissement (variable utilisant un test ternaire)
- ✓ À quoi correspond l'erreur Error : Links go out of the allowed scope ?
- ✔ Attention, si on édite un sketch il y a un risque pour que les LCS attachés ne fonctionnent pluscar il peut y avoir renumérotation des sommets, côtés sur lesquels ils sont accrochés.
- ✔ Au sujet du partage des variables entre plusieurs niveaux d'assemblage
- ✔ Au sujet des modèles explosés

## V.3.d Hexapod

C'est cette belle vidéo d'hexapod qui m'a incité à en faire un !

- ✔ La vidéo qui m'a permis de démarrer en FreeCAD
- ✔ Un projet éduscol et un autre permettant de faire un hexapod et de le piloter avec un Arduino
- ✔ Un problème de CentraleSupelec/2008/TSI sur le sujet

Hervé m'a envoyé quelques références intéressantes

- ✔ Une plateforme de Stewart pilotées par ESP-32
- ✓ Une <u>bille qui roule sur une surface limitée</u> avec des steppers
- ✔ Une <u>réalisation bien plus ambitieuse</u>
- ✓ Une <u>autre avec des legos techniques</u>
- ✔ Une <u>vraie plateforme (qui en jette)</u> et <u>une dernière</u>

## V.3.e Sous-Assemblages

- ✓ Une vidéo intéressante : mettre sur une maison une fenêtre de deux carreaux qui s'ouvrent.
- ✔ Une autre idée de suspension de voiture
- ✓ Comment utiliser des <u>LCS dans des sous-assemblage</u> (il faut utiliser <*Assembly*><*Import Datum Object*> ou l'icône <a>♠)</a>)
- ✓ Un tuto avec subassembly pas exceptionnel mais où l'on voit l'utilisation de

# V.4. Animation avec des macros Python

J'ai trouvé deux façons faire de l'animation sans l'atelier précédent.

- ✓ En utilisant, comme pour ce Piston, un script master que l'on clone. Il suffit ensuite de modifier ce master pour faire de l'animation de toute la construction. C'est alors FreeCAD qui recalcule à chaque instant les différentes positions du corps et ce n'est donc pas très rapide.
- ✔ En utilisant directement le placement des objets (cas des engrenages) et c'est bien plus rapide car FreeCAD n'a alors quasiment rien à calculer.
  - Un <u>premier exemple</u> d'un cylindre troué qui tourne : il n'y a pas d'explication orale mais c'est intéressant car on y voit expliqué la dépendance entre ce que l'on peut créer comme objets et les lignes de script Python correspondantes.
  - Une vidéo simple d'animation de deux engrenages très bien expliquée (en anglais)
- ✔ Enfin j'ai eu envie de faire un mix des deux :
  - Je commence par faire un tour en laissant *FreeCAD* calculer les positions.
  - C'est assez lent, mais on peut stocker ces positions dans un tableau (voire plusieurs). On peut aussi les stocker dans un fichier.
  - On peut ensuite rejouer l'animation avec ces positions et c'est bien plus rapide Je pense que c'est ce que fait <u>Ric Lefrog</u> sur <u>cette vidéo</u> (bien que je me demande s'il ne le fait pas à la main en ajustant chque position?)

**Attention** Quand on lance une macro, une animation qui tourne avec un un timer, il est très difficile de la stopper car elle tourne <u>dans un thread à elle</u> et il est impossible de d'y accéder à l'aide de la console. Lorsque l'on teste une telle macro, il est donc préférable d'en faire un copier-collé dans la console python et de l'y exécuter; on peut alors facilement l'arrêter avec <u>timer.stop()</u>.

# V.5. Engrenages

La page officielle de FCGear qui mène à :


- ✓ la page pour les <u>engrenages à développantes</u> (*InvoluteGear*)
- ✓ la page pour les <u>engrenages à crémaillère</u> (InvoluteRack)

Mais on trouve aussi:

- ✓ une page sur les vis sans fin (WormGear)
- ✓ une page sur <u>engrenages coniques</u> (BevelGear)
- ✓ une page sur les <u>engrenages couronnes</u> (CrownGear)

Une courte présentation intéressante des différents termes utilisés

Le module m est défini par m = <Diamètre Primitif> / <Nombre de dents> Et donc :  $m * \pi$  = <longueur de l'arc du cercle primitif pour passer d'une dent à l'autre> Sur cette page (ou encore ici) j'ai trouvé un dessin résumant bien les choses



Un <u>poly intéressant de PTSI</u> sur les types de transmissions (dont boites de vitesses) Ne <u>pas oublier le wiki</u>

Une vidéo élémentaire sur le système pignon-crémaillère

### V.6. Collision et contact

- ✓ Un code à regarder et surtout <u>le module collision de cette page</u> qui utilise surtout *common()*. Je n'y ai pas trouvé de *proximity()*.
- ✓ Un post de forum très intéressant concernant l'utilisation de la méthode proximity() avec deux arguments, dont le second est une valeur de tolérance. À relire en détail!

Revoir But I think there is a bug because if I set the tolerance to 0 it seems to go into an infinite loop (unless the translation is also changed to 10.0).

✔ D'autres <u>exemples d'utilisation de proximity()</u> (mais avec un seul paramètre) et f.tessellate(.1) ??? c'est quoi ???


voir la méthode distToShape() et ce post qui en parle

revoir aussi cette recherche

https://dev.opencascade.org/doc/refman/html/ class\_b\_rep\_extrema\_\_\_dist\_shape\_shape.html#details

Un article théorique sur les collision en 3D

### V.6.a Approximation numérique d'un minimum



Dans <u>ce fichier</u> (que j'ai sur disque *Minimisation\_numerique.pdf*), on explique une méthode efficace de recherche de minimum qui repose sur le shéma ci-contre utilisant le nombre d'or.

Attention, il faut prendre k = 0.6180339 (inverse du nombre d'or) et non pas k = 0.616 comme indiqué!

# V.6.b La méthode distToShape()

C'est avec <*Aide*><*Documentation automatique*><*Part*> que j'ai trouvé la meilleure description de la fonction (méthode) *distToShape*. C'est en fait une méthode de la classe Shape (TopoShape). Si sh1 et sh2 sont deux Shapes (Toposhapes) l'évaluation de *sh1.distToShape(sh2)* retourne

le tuple (dist, vectors, infos).

- ✓ dist est la distance des deux corps en mm
- vectors est une liste de paires de App. Vector réalisant le minimum de distance, le premier sur sh1 et le second sur sh2.

✓ Infos contient des information additionnelles : c'est une liste de t-uples du type : (topo1, index1, params1,topo2,index2,params2)

- topo1, topo2 : identifient le type d'élément : 'Vertex', 'Edge', 'Face'.
- index1, index2 sont les index des éléments (à partir de zéro).
- params1, params2 : paramètres de description interne de l'élément.

Pour un sommet : aucun paramètre Pour un côté : un paramètre réel

Pour une face : un t-uple formé de deux paramètres réels

#### V.6.c Surveiller les modifications

Pour résoudre mes problèmes de contact, j'avais besoin de faire évoluer mon objet contact à chaque fois que je faisais bouger l'un des éléments, et j'ai donc envoyé une <u>question sur le forum</u>.

✓ On peut d'abord ajouter un App::PropertyLink à l'objet que l'on mettre automatiquement à jour ; en créant par exemple dans le \_\_init () d'une classe BodyObs

```
def __init__(self, obj):
    ...
    obj.addProperty("App::PropertyLink", "BodyLink")
```

puis en définissant ensuite cette propriété *BodyLink* pour la faire pointer vers l'objet que l'on veut espionner, avec par exemple :

```
fp = App.ActiveDocument.addObject("Part::FeaturePython", "BodyObs")
BodyObserver(fp)
fp.ViewObject.Proxy = 0
fp.BodyLink = App.ActiveDocument.getObject('Box')
```

Mais cela a l'inconvénient de ne pas se mettre à jour lorsque l'on utilise les flèches haut et bas pour positionner l'objet espionné : il faut attendre de changer de ligne.

✔ Pour corriger le problème précédent, on peut utiliser

**Attention** ce n'est pas pour rien qu'il a mis un *remove* car on dirait que les fonctions s'accumulent!

✔ Il m'a d'ailleurs donné deux références App document observer et Gui document observer

https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=22&t=50756&p=435898&hilit=contact#p435898 https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=45330&p=388218&hilit=contact#p388218

https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=45330&p=388218&hilit=contact#p388218

Voir aussi <u>ce qui concerne la BoundingBox</u>

#### On changed:

https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=22&t=39106

https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=48182&p=413136

https://wiki.freecadweb.org/FeaturePython\_methods

https://wiki.freecadweb.org/Scripted objects

https://wiki.freecadweb.org/Property\_editor

https://wiki.freecadweb.org/Swept-path\_Analysis\_GSoC\_Project https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=22&t=12426

https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=8&t=9029

https://www.youtube.com/watch?v=RrhAD585WIw

OpenCascade avec Python <a href="https://www.progmodcon.com/quick-tutorial-for-getting-started-with-pythonocc/">https://www.progmodcon.com/quick-tutorial-for-getting-started-with-pythonocc/</a>

https://wiki.freecadweb.org/OpenCASCADE

Des lignes de programme intéressantes dans

https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-macros/blob/master/Utility/HighlightCommon.FCMacro

https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&p=340874#p340494

#### V.7. Vrac

Une <u>super présentation de Git et GitHub</u> et <u>une autre intéressante</u> (en ce qui concerne la collaboration à plusieurs)

Une page à relire (moteur d'avion Clerget) si j'ai le temps ... et aussi celle-là

Écrire correctement du code Python (Trouvé sur le forum Voir où mettre cela???)

- ✓ Voir <a href="https://github.com/apps/lgtm-com">https://github.com/apps/lgtm-com</a> (qui permet de vérifier du code python ??) The previous documents are a bit too technical, so I prefer nicer documents that explain them
- ✓ How to Write Beautiful Python Code With PEP
- ✓ Documenting Python Code: A Complete Guide

Voir éventuellement <u>python profiler</u> qui devrait permettre d'analyser le code Python

- /
- ✔ Pour <u>analyser objets et sous-objets</u> en Pyhton
- ✓ getSubObject() by default return a Shape of the object. To return the object, add an extra argument retType=1. Checkout the docstring of getSubObject() to find out more details. To obtain the linked object, you can use obj.getLinkedObject(). This function is available in all types of document object, it will recursively resolve to a non-link type object if it is a link. Or, if the object is not a link, it will return itself. Checkout docstring of getLinkedObject() to find out more options.
- ✓ <u>Macro : TreeToAscii</u> Pour développer toute l'arborescence

# VI. Utilisation de fenêtres dans FreeCAD

Avec *FreeCAD*, toute utilisation de bouton et autres graphiques passe par *PySide*, ou mieux *PySide2*, qui fournit un interface à la bibliothèque graphique *Qt*.

- ✔ Pour une introduction générale à QT voir la section suivante « Environnement graphique Qt »
- ✓ Mais avec quelques connaissances sur la programmation orientée objet, on peut aussi directement commencer avec la section ???

# VI.1. Environnement graphique QT

- ✔ Avec PySide, on utilise essentiellement une programmation orientée objet (POO): pour obtenir une fenêtre, on commence en général par définir une classe et l'on crée ensuite un objet de cette classe. Si nécessaire, voir des références dans la partie « Utilisation de classes ».
- ✓ La page <u>exemples de niveau débutant</u> donne deux exemples que l'on peut copier coller dans la console Python pour avoir une première idée. Mais attention au <u>dernier exemple</u> :
  - il a été écrit du temps de *Python2*, et il faut donc ajouter des () au *print* ;
  - il faut créer *routine2*, .., *routine5* sur le modèle de *routine1*, sinon erreurs.
- ✓ Sur la page <u>exemples de niveau intermédiaire</u>, on peut trouver d'autres exemples à regarder, mais surtout voir la parties « Bonnes pratiques » avant de se lancer dans leur étude.
- ✔ Pour une référence précise des Widgets utilisés dans une fenêtre, on peut se référer à :
  - cette page pour les différents types utilisables,
  - cette autre page qui parle de la disposition en grille (la plus simple selon moi) ;
  - enfin la page <u>PyQt Quick Guide</u>, qui est intéressante pour chercher une classe donnée.

**Attention** comme ces pages (et plus généralement tout ce <u>tutoriel PyQt</u>) concerne l'utilisation de **Qt** dans un cadre qui n'est pas celui de *FreeCAD*, chaque programme débute par :

```
app = QtGui.Qapplication(sys.argv)
```

Supprimer cette ligne qu'il ne faut surtout pas utiliser avec *FreeCAD*!

✓ Dans <u>cet article</u> (cf. <u>aussi ici</u>) on voit comment créer une grille avec <u>Qt\_Qt\_Creator (Qt-Design)</u>; on peut alors l'utiliser directement avec un fichier . ui sans le convertir en Python.

# VI.2. Bonnes pratiques

En m'inspirant de <u>ce post du forum</u> (pour les numéros de lignes dont il parle <u>voir le fichier</u>) ou de cet <u>échange</u>, plein d'enseignements, j'en ai conclu ce qui suit.

- ✓ Les <u>PySide Intermediate Examples</u> ne sont pas vraiment bien programmés, et il faut éviter de suivre comme eux la méthode utilisant *QDialog* brut + *StayOnTopHint* + instanciation sans parent + appel avec *exec*, car cela présente les inconvénients suivants :
  - la fenêtre de dialogue se positionne alors devant toutes les fenêtres ouvertes, même celles ne dépendant pas de *FreeCAD* ;
  - le dialogue apparaît comme une fenêtre supplémentaire dans la barre des tâches de l'OS;
  - le dialogue n'est pas lié à la fenêtre *FreeCAD*, et ne sera donc pas détruit si *FreeCAD* est fermé ; et si plusieurs instances *FreeCAD* sont ouvertes, on ne sait pas laquelle l'a ouvert :
  - Le **StayOnTopHint** ne marche pas sur tous les OS.
- ✓ Son auteur préconise plutôt de faire comme dans cet exemple ou dans cette macro.

• Faire hériter la classe du dialogue de *QtGui. QDialog* et l'instancier avec

- Faire apparaître le dialogue en appelant show() plutôt que exec()
   Pour comprendre la différence, voir cette page, celle-là ou cette dernière.
   De préférence mettre ne pas mettre ce show(), ou cet exec(), dans la fonction \_\_init\_\_, mais plutôt après avoir créé le widget.
- Si le dialogue ne présente pas d'intérêt à rester chargé après fermeture, on peut libérer la mémoire en lui mettant l'attribut WA\_DeleteOnClose (voir cette page)
- On peut trouver à cet endroit ainsi que <u>sur la page correspondante</u>, des renseignements plus précis sur les paramètres précédents, *Qt::Dialog*, *QT::Tool* et *WA\_DeleteOnClose*; voir en particulier pourquoi leur donner un parent est important dans ce cas.
- Au sujet des Windows Flags
- ✔ Pour la disposition de la fenêtre,
  - il est préférable d'utiliser le *layout*s, par exemple un *QGridLayout* comme dans <u>cet exemple</u> où il est facile de comprendre comment ça marche.
  - L'utilisation de <u>addWidget(QWidget, int r, int c, int rowspan, int columnspan)</u> permet d'utiliser plusieurs cellules pour y mettre un champ plus long que les autres.
  - Pour la police utilisée, on peut créer une seule fois newFont puis l'utiliser pour tous les widgets. Mais il y a plus malin : changer une seule fois la font du dialogue self.setFont(blabla)

et elle sera propagée à tous les widgets enfants.

Autres remarques de programmation vues dans ce post

self.MakeFillet = state

- ✓ Éviter les try execpt
  - privilégier les autres possibilités de test, comme existence de propriétés, de sélections, etc. ;
  - si on doit les utiliser, il faut toujours spécifier le type d'erreur que l'on s'attend à trouver, comme par exemple *except KeyError: blabla'*.
- ✓ Quand la fenêtre n'est pas modale, prendre garde à ce que vaut ActiveDocument lorsqu'on l'utilise : l'utilisateur du fichier peut avoir changer le document entre temps. Par exemple, lors d'une sélection, il est préférable d'utiliser doc = selobj. Document.
- ✔ Pour faire un "toggle" sur un booléen, par exemple self. MakeFillet
  - le plus évident est de faire **self.MakeFillet** = **not self.MakeFillet** ;
  - Mais il y a plus malin : le signal 'clicked' utilisé pour appeler la fonction émet l'état de la checkbox. Il suffit donc d'écrire : (??? à tester???)
     def onCheckbox1(self, state):

```
Retour Table des Matières
```

#### Pour mettre une fenêtre en mode modal

```
self.setWindowModality(QtCore.Qt.ApplicationModal)
```

Une <u>remarque intéressante</u> concernant le garbage collection, qui jette ce qui ne paraît plus nécessaire !

- ✔ Une guitare avec boite de dialogue à plusieurs onglets
- ✓ <a href="https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=11801">https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=11801</a> pour getStandardButtons(self):
- ✓ modifier boutons OK et Cancel

#### **VOIR CETTE ASTUCE ????????????**

# VI.3. Création d'une fenêtre de dialogue

En fait, il y a

les fenêtre qui sont de simples widget et qui vont aller s'afficher n'importe où l'on veut les fenêtres qui vont s'afficher dans le panneau de tâches

## VI.3.a Fenêtres simples (????)

Je ne sais pas s'il faut garder ce qui suit ???????????,

<u>Dans le post de vocx sur cette page</u>, on trouve un exemple très simple qui permet de construire des fenêtres simples de dialogue (qui évite de passer par *QtDesigner* et un fichier *ui*). Mais il faut garder ce genre de choses pour des cas simples.

```
class CustomTaskPanel(QtGui.QWidget):
    def __init__(self):
        self.base = QtGui.QWidget() #?? Ça a l'air de marcher en mettant seulement
        self.form = self.base
                                     # self.form=QtGui.QWidget()
        label = QtGui.QLabel(self.form)
        label.setText("something")
    def getStandardButtons(self):
        return int(QtGui.QDialogButtonBox.Cancel)
                    | int(QtGui.QDialogButtonBox.Ok)
                    | int(QtGui.QDialogButtonBox.Apply)
    def clicked(self, bt):
        if bt == QtGui.QDialogButtonBox.Apply:
            print("Apply")
    def accept(self):
        print("Accept")
        self.finish()
    def reject(self):
        print("Reject")
        self.finish()
    def finish(self):
        Gui.Control.closeDialog()
        # Gui.ActiveDocument.resetEdit()
Gui.Control.showDialog(CustomTaskPanel())
```

dans <a href="https://wiki.freecadweb.org/Manual:Creating">https://wiki.freecadweb.org/Manual:Creating</a> interface tools on trouve

Once we have our BoxTaskPanel that has 1- a widget called "self.form" and 2- if needed, accept and reject functions, we can open the task panel with it, which is done with these two last lines: panel = BoxTaskPanel()
FreeCADGui.Control.showDialog(panel)

C'est dans ce fichier <u>TaskDialogPython.cpp</u> (que j'ai trouvé en cherchant SowDialog dans le GitHub <a href="https://github.com/FreeCAD/FreeCAD">https://github.com/FreeCAD/FreeCAD</a>) que j'ai vaguement compris pourquoi le widget que l'on

envoie à ShowDialog doit contenir un widget appelé « form ». En effet on y voit que ShowDialog appelle TaskDialogPython() et c'est cette dernière méthode qui teste s'il y a un attribut « form » dans l'objet.

# VI.4. Widgets, QmainWindow et QDialog

De cette <u>présentation de Widgets</u> et de <u>cette page</u> j'ai tiré ce qui suit.

- ✓ Les widgets sont les blocs de base pour les interfaces graphiques utilisateur (GUI)
- Chaque composant du GUI (bouton, étiquette, input) est un widget qui est placé à l'intérieur d'une fenêtre ou qui est lui-même une fenêtre indépendante. Chaque type de widget est dérivé de la classe QWidget, qui hérite elle-même de la classe QObject.
- QWidget n'est pas une classe abstraite et peut être utilisée comme container pour d'autre widgets. De cette classe, on peut dériver facilement d'autres classes personnalisées.
- ✔ QWidget permet de créer une fenêtre à l'intérieur de laquelle on place d'autres widgets.
- ✔ En tant que *Qobject*, chaque *QWidget* peut être créé avec un parent qui en est alors le propriétaire; cela assure que la fenêtre est affichée à l'intérieur de la zone de son parent et qu'elle sera détruite quand le parent sera fermé.
- ✔ Un widget qui n'est pas embarqué dans un autre parent widget est appelé fenêtre.
  - Il est en général de type *QMainWindow* ou d'une classe héritée de *Qdialog*.
  - Une telle fenêtre es en général munie d'un cadre et d'une barre de titre.
  - Il lui est associée une icône dans la barre de tâches.
- ✓ Il y normalement une seule application de type *QmainWindow* qui produit le cadre général avec éventuellement barre d'outils, barre de menu, barre d'état, etc.
- ✔ Dans cette fenêtre principale, on trouve des fenêtres secondaires de type (hérité de) *Qdialog*, qui comme leur nom l'indique permettent de dialoguer avec l'utilisateur.

# VI.5. À trier

Voir <u>quelques macros</u>

Comment stopper une animation lancée avec un timer

C'est <u>sur cette page</u> (même si elle traite de l'utilisation de *FreeCAD* dans d'autres applications) que j'ai trouvé la fonction *getMainWindow()*, ou plus précisément *Gui.getMainWindow()*, qui retourne la fenêtre principale de *FreeCAD*.

- ✓ J'ai pu ensuite en récupérer sa geometry(), qui donne sa position ainsi que sa taille. C'est très utile quand on utilise deux écrans pour être sûr que la fenêtre que l'on ouvre va se situer dans la même zone que la fenêtre FreeCAD.
- ✓ Au début j'avais essayé *QtGui.getMainWindow()*, comme indiqué sur la page, mais ça ne marchait pas : pour l'instant, je ne vois pas encore bien la différence entre *Gui* et *QtGui*.
- ✓ J'y ai aussi trouvé l'utilisation de metaObject().className(): j'ai l'impression que tester son égalité avec "Gui::View3DInventor" permet de savoir si l'on a affaire à une fenêtre de représentation d'un objet FreeCAD.
- ✓ On y trouve aussi l'utilisation de childs et de findChildren(QtGui.QmainWindow) (pour trouver tous les enfants d'une fenêtre ???)

Sur <u>cette page</u>, quelques précisions concernant la géométrie d'une fenêtre (dimensions et position) : il y a dans *Qt* deux types de fonctions :


✓ celles qui incluent le cadre de la fenêtre :

X(), y(), frameGeometry(,

```
pos() et move() .
```

✓ celles qui excluent le cadre de la fenêtre :

```
geometry(), width(), height(),
rect() et size().
```



Contraintes de sketch <a href="https://wiki.freecadweb.org/Sketcher\_ConstrainCoincident/fr">https://wiki.freecadweb.org/Sketcher\_ConstrainCoincident/fr</a>

Sur la position souris

https://stackoverflow.com/guestions/52429399/pyside2-how-to-get-mouse-position

Pour la fenêtre globale ww=Gui.getMainWindow() ww.geometry()

Pour la fenetre active ww=doc.ActiveView ww.getSize() : donne la taille getCursorPos() retourne la position de la souris

# VII. L'atelier FEM

https://wiki.freecadweb.org/FEM\_ConstraintContact

Présentation générale

https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=37162

La page officielle

Un Exemple de maison dont on charge le toit

Un Exemple de torision dans unes vidéo en allemand

https://www.youtube.com/watch?v=Y9l1zYnMj4g (allemand)

https://www.youtube.com/watch?v=dhrynRdBOIg

Plein de références sur cette page

Revoir create Task Panel sur cette page

#### VIII. En vrac

Comment construire un fil de fer

Une <u>histoire de poulies et de longueur de la courroie</u> (intéressant, à voir)

Voir https://wiki.freecadweb.org/OpenSCAD Module/fr

Une longue discussion sur les Link dans le forums

Au sujet de <u>la documentation des scripts/projets Pyhton</u> (en particulier des docstrings)

Dans <u>ce post du forum</u> on parle de fonctions permettant de détecter des points manquants ou non coïncidants

skt.detectMissingPointOnPointConstraints()
skt.makeMissingPointOnPointCoincident()

Voir <u>description générale des objets Part\_Feature</u> qui branche en particulier sur <u>cette page du forum</u> et <u>celle-là en français</u> où l'on parle des problème d'*Angular déflection*.

Voir fonction permettant de transformer une Face en Sketch

Un exemple de Croix de Malte avec Fusion

Dans FreeCAD il y a un <u>atelier pyramides et polyhères</u>

Link et clone <a href="https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=6662">https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=6662</a> ????

Une <u>discussion très intéressante</u> sur le fait que l'on ne peut pas créer un PartDEsign Body à partir d'un link de sketch

https://www.youtube.com/watch?v=3VSIDv2x8tY (vis et écrou B.A. BA)

Sur le site <a href="https://wayofwood.com">https://wayofwood.com</a> on trouve qq vidéos intéressantes avec FreeCAD 0.19

- ✔ D'abord pour faire un benchdog (utilisation de l'atelier Part)
- ✔ Puis pour faire un modèle pour réaliser des mortaises (utilisation de l'atelier PartDesign)

Revoir tout ce qui est en dessous de cette vidéo <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0Mz6o9sqde4">https://www.youtube.com/watch?v=0Mz6o9sqde4</a>

https://www.dailymotion.com/video/x4q9ffg (jolie pièce)

Comment arranger les formes à découper

#### Comment faire du texte à partir d'une image

Faire un <u>sweep le long d'une courbe</u>

Des <u>tutos peut-être intéressants</u> en français sur vectorisation, découpe et gravure.

On trouve <u>sur cette page</u> quelques remarques intéressantes sur le gravage et le mode découpe avec un Z-set volontairement déréglé.

<u>Faire une « mise en plan » de son objet 3D avec Freecad 17 (coupe???)</u> <u>Ecrire sur un objet cylindrique (gobelet, bague...)</u>

Voir Pyflow ?????

Sur la page concernant les <u>objets paramétrés</u>, on trouve des références vers :

- ✓ une page intéressante sur <u>l'éditeur de propriétés</u>; on y voit comme exemple l'explication des propriétés de vue et de données d'un objet Part\_Design;
- ✓ une page expliquant <u>comment créer des objets par script (python)</u> et surtout donnant la liste des propriétés possibles;
- ✓ une page expliquant <u>le positionnement des objets</u> dans FreeCAD;
- ✔ enfin une page sur <u>l'activation du graphe de dépendance</u>.

Le <u>DAG view</u> est un nouvel outil permettant de mieux voir les relations entre les objets.

- ✓ Voir aussi éventuellement <u>cette page</u>, mais c'est peut-être plus vieux ???
- ✓ Une page de forum expliquant le DAG.
- ✔ Comparer avec graphique de dépendance ???
- https://wiki.freecadweb.org/Feature\_editing

https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=14409

https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=40731

Une discussion intéressante sur Placement et Attachement d'un sketch,

Voir aussi <a href="https://wiki.freecadweb.org/Std">https://wiki.freecadweb.org/Std</a> TreeSyncPlacement ???

La doc officielle sur Attachment et sur Placement https://wiki.freecadweb.org/Tasks\_Placement

Comment repositionner un sketch

https://wiki.freecadweb.org/PartDesign CoordinateSystem

https://www.freecad.info/index.php/2020/07/01/part-design-map-a-sketch-to-a-face/

Post de forum intéressant <u>sur le MapMode</u> et la <u>liste des vamleurs de MapMode</u>

Une vidéo pour contruire une 3eme main avec Assembly (muette?)

Revoir <a href="https://www.youtube.com/watch?v=goutY6HQyBY">https://www.youtube.com/watch?v=goutY6HQyBY</a> ????

Voir cette recherche cette recherche

https://duckduckgo.com/?q=freecad+datum+plane+vs+shapebinder&atb=v204-1\_\_&ia=web

https://www.youtube.com/channel/UCoe3BcVuLC9I2\_yFud5vp8Q/videos

# VIII.1. L'atelier LaserCutInterlocking(bof ?)

- ✓ Grâce au menu < Outil>< Addon Manager>, j'ai pu installer l'atelier externe Interlocking laser cut workbench qui permet de gérer facilement la création de boites pour découpeuse laser.
- ✔ Ensuite, j'ai suivi cette vidéo dont on trouve le texte correspondant sur cette page. Mais je n'ai pas vu la possibilité de paramétrer avec un spreadsheet.
- ✓ On peut aussi regarder cette page
- ✔ Une <u>autre utilisation</u> de Laser Cut Interlocking et d'Assembly 2 et l'atelier Path

Mes réglages Vokoscreen

Micro: Audio internet stéréo analogique

Mixer Pusle : Pérriphérique Entrée / micro (45% environ)