# Computer Architecture Assignment #1

Your Student Number: 2020320132

Name: 조민규

#### <<Notice>>

- Please edit the title of this document correctly.
  - o (ex. CA1 2023012345 Tom-Cruise OR CA1 2023012345 홍길동)
- Please write your information(Student number and name) correctly.
- You can write your answers in English or Korean.
- Don't change the layout(colored in Black) of this document. (Please edit just blue-colored part.)
- Before submitting, don't forget to convert the file to a PDF format.

## Address 000 | Instruction EA000006 (Example)

- a) Change to binary format: 1110 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0110
- b) Write assembly code: B #8;
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:
  - a. Type of instruction: According to the figure A3-1 in ARM manual, 'Branch and branch with link' is only one instruction set encoding whose values at [25:27] bit is 101. So, I can figure out this instruction is branch instruction.
  - b. Operation Condition Field: According to the A4.1.5(Page A4-10), there is the detail of the branch instruction. 'Operation' part of the instruction said that I should check the condition is passed first. The condition field of this instruction is 1110 and it means the instruction can operate unconditionally.
  - c. Operation L: According to page A4-10, branch instruction branches without storing a return address when L is omitted. In the case of this instruction, it doesn't need to store any return address because the L bit is 0.
  - d. Operation Target Address: According to page A4-10 in ARM manual, the target address is calculated like below.

    - ii. Then, get 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1000 by shifting the result left two bits.
    - iii. Because the address of this instruction is 0, the content of PC will be 0 + 8 bytes. So, the target address will be (0+8) + 24 = 32(bytes). It means after the operation of this instruction, PC will be move to 32/4 = 8.
    - iv. Therefore, I can write the assembly code of this instruction like 'B #8;' because the syntax of branch instruction is 'B{L}{cond} <target\_address>'.

d) What is the meaning of the instruction?: The instruction means 'branch to address 8'.

#### Address 001 | Instruction EAFFFFE

- a) Change to binary format: 1110\_1010\_1111\_1111\_1111\_1111\_1110
- b) Write assembly code: B#1
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 101 이면 branch 명령어이다. 따라서 이 명령어는 branch 명령어임을 알 수 있다. 또 [24]인 L 비트가 0 이므로 돌아올 곳을 R14 에 저장하는 BL 명령어가 아닌 B 명령어 임을 알 수 있다.(p.160)

또 cond 비트인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 분기하라는 명령어이다. 따라서 BAL 명령어임을 알 수 있다.

또 하위 24 비트[23:0]은 offset 으로 다음 과정을 거쳐 pc 에 더해진다.

- 1. 30bit 로 signed extension 한다. -> msb 가 1 이므로 1을 채운다.
- ->11/1111/1111/1111/1111/1111/11110
- 2. 2bit left shift 로 singed 32bit 로 만든다.-> 1111/1111/1111/1111/1111/1111/11000
- 3. 이 값을 현재 명령어에 8 이 더해진 값을 가진 pc 에 더한다.
- 이 32bit 값은 2의 보수를 이용하여 쓰였기 때문에 10 진수로 변환하면 -8 임을 알 수 있다.

따라서 이 명령어의 주소는 (1\*4)=4 이므로 현재 pc 값은 4+8 인 12 이다. 따라서 target\_address 는 12-8=4 이고 이를 4 로 나누면 1 이다. 따라서 이 명령어는 B #1 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 1 번째 명령어(address001)를 실행하라는 명령어로 무한루프이다.

#### Address 002 | Instruction EA0000A7

- a) Change to binary format: 1110\_1010\_0000\_0000\_0000\_0000\_1010\_0111
- b) Write assembly code: B#171
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 101 이면 branch 명령어이다. 따라서 이 명령어는 branch 명령어임을 알 수 있다. 또 [24]인 L 비트가 0 이므로 돌아올 곳을 R14 에 저장하는 BL 명령어가 아닌 B 명령어 임을 알 수 있다.(p.160)

또 cond 비트인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 분기하라는 명령어이다. 따라서 BAL 명령어임을 알 수 있다.

또 하위 24 비트[23:0]은 offset 으로 다음 과정을 거쳐 pc 에 더해진다.

- 1. 30bit 로 signed extension 한다. -> msb 가 0 이므로 0 을 채운다.
- ->00/0000/0000/0000/0000/0000/1010/0111
- 2. 2bit left shift 로 singed 32bit 로 만든다.-> 0000/0000/0000/0000/0000/0010/1001/1100
- 3. 이 값을 현재 명령어에 8 이 더해진 값을 가진 pc 에 더한다.
- 이 32bit 값은 10 진수로 변환하면 668 이다.

따라서 이 명령어의 주소는 (2\*4)=8 이므로 현재 pc 값은 8+8 인 16 이다. 따라서 target\_address 는 16+668=684 이고 이를 4로 나누면 171 이다. 따라서 이 명령어는 B #171 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 171 번째 명령어(address OAB)로 가라는 뜻

## Address 003~005 | Instruction EAFFFFE

- b) Write assembly code: B#3, B#4, B#5
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 101 이면 branch 명령어이다. 따라서 이 명령어는 branch 명령어임을 알 수 있다. 또 [24]인 L 비트가 0 이므로 돌아올 곳을 R14 에 저장하는 BL 명령어가 아닌 B 명령어 임을 알 수 있다.(p.160)

또 cond 비트인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 분기하라는 명령어이다. 따라서 BAL 명령어임을 알 수 있다.

또 하위 24 비트[23:0]은 offset 으로 다음 과정을 거쳐 pc 에 더해진다.

- 1. 30bit 로 signed extension 한다. -> msb 가 1 이므로 1 을 채운다.
- ->11/1111/1111/1111/1111/1111/11110
- 2. 2bit left shift 로 singed 32bit 로 만든다.-> 1111/1111/1111/1111/1111/1111/1000
- 3. 이 값을 현재 명령어에 8 이 더해진 값을 가진 pc 에 더한다.
- 이 32bit 값은 2 의 보수를 이용하여 쓰였기 때문에 10 진수로 변환하면 -8 임을 알 수 있다.

따라서 이 명령어의 주소는 (3\*4)=12 이므로 현재 pc 값은 12+8 인 20 이다. 따라서 target\_address 는 20-8=12 이고 이를 4로 나누면 3 이다. 따라서 이 명령어는 B #3 이다.

여기서 address 003, 004, 005 로 pc 값이 4 씩 증가하므로 남은 두 명령어는 B#4, B#5 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 이들 모두 자기 자신으로 분기하라는 명령어 이므로 무한루프이다.

#### Address 006 | Instruction EA0000A4

- a) Change to binary format: 1110/1010/0000/0000/0000/0000/1010/0100
- b) Write assembly code: B#172
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 101 이면 branch 명령어이다. 따라서 이 명령어는 branch 명령어임을 알 수 있다. 또 [24]인 L 비트가 0 이므로 돌아올 곳을 R14 에 저장하는 BL 명령어가 아닌 B 명령어 임을 알 수 있다.(p.160)

또 cond 비트인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 분기하라는 명령어이다. 따라서 BAL 명령어임을 알 수 있다.

또 하위 24 비트[23:0]은 offset 으로 다음 과정을 거쳐 pc 에 더해진다.

- 1. 30bit 로 signed extension 한다. -> msb 가 0 이므로 0 을 채운다.
- ->00/0000/0000/0000/0000/1010/0100
- 2. 2bit left shift 로 singed 32bit 로 만든다.-> 0000/0000/0000/0000/0000/0010/1001/0000
- 3. 이 값을 현재 명령어에 8 이 더해진 값을 가진 pc 에 더한다.
- 이 32bit 값은 10 진수로 변환하면 656 이다.

따라서 이 명령어의 주소는 (6\*4)=24 이므로 현재 pc 값은 24+8 인 32 이다. 따라서 target\_address 는 32+656=688 이고 이를 4로 나누면 172 이다. 따라서 이 명령어는 B #172 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 172 번째 명령어(address 0AC)로 분기하라는 명령어

## Address 007 | Instruction EAFFFFE

- b) Write assembly code: B#7
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 101 이면 branch 명령어이다. 따라서 이 명령어는 branch 명령어임을 알 수 있다. 또 [24]인 L 비트가 0 이므로 돌아올 곳을 R14 에 저장하는 BL 명령어가 아닌 B 명령어 임을 알 수 있다.(p.160)

또 cond 비트인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 분기하라는 명령어이다. 따라서 BAL 명령어임을 알 수 있다.

또 하위 24 비트[23:0]은 offset 으로 다음 과정을 거쳐 pc 에 더해진다.

- 1. 30bit 로 signed extension 한다. -> msb 가 1 이므로 1 을 채운다.
- ->11/1111/1111/1111/1111/1111/11110
- 2. 2bit left shift 로 singed 32bit 로 만든다.-> 1111/1111/1111/1111/1111/1111/1000
- 3. 이 값을 현재 명령어에 8 이 더해진 값을 가진 pc 에 더한다.
- 이 32bit 값은 2 의 보수를 이용하여 쓰였기 때문에 10 진수로 변환하면 -8 임을 알 수 있다.

따라서 이 명령어의 주소는 (7\*4)=28 이므로 현재 pc 값은 28+8 인 36 이다. 따라서 target\_address 는 36-8=28 이고 이를 4로 나누면 7 이다. 따라서 이 명령어는 B #7 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 7 번째 명령어인 자기 자신으로 분기, 무한루프

## Address 008 | Instruction E59F2EC8

- a) Change to binary format: 1110/0101/1001/1111/0010/1110/1100/1000
- b) Write assembly code: LDR r2 [pc, #3784]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above: YOUR ANSWER A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 1 이므로 load 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r15 에 더해 address 를 구한다. address=r15 + offset\_12 = r15 + 3784 이다. 또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다. 단, 실제 실행시에는 PC 에 8 을 더한 후 3784를 더해서 address 가 계산된다. 또 Rd[15:12]는 0010 으로 r2 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r2 에 pc+3784 에 있는 값을 load 하라는 명령어로 ldr r2, [pc, #3784] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : pc 에 3784 를 더한 주소를 가진 메모리에 들어있는 값을 r2 레지스터에 저장한다.

## Address 009 | Instruction E3A00040

- b) Write assembly code: MOV r0, #64
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 001 이고 [23:23]이 10 이 아니면 data processing immediate 명령어이다.

또 A3.4(p.115)에서 opcode 가 1101 이면 MOV 명령어이므로 이 명령어는 MOV 명령어이다.

또 S 비트[20]은 cpsr을 업데이트 할지 정하는 비트인데 0으로 설정되어 있으므로 cpsr을 업데이트 하지 않는다.(p.218)

또 Rd field[15:12]가 0000 으로 r0 를 가리킨다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

Rotate\_imm field[11:8]에 2 를 곱한 만큼 immed\_8 field[7:0]을 right rotate 해서 rd 에 들어갈 값을 정하는데 여기선 [11:8]이 0 이므로 10 진수 64 를 나타내는[7:0]이 그대로 들어간다.

따라서 이 명령어는 MOV r0, #64 이다.

d) What is the meaning of the instruction? RO 레지스터에 10 진수 64 를 저장하는 명령어이다.

#### Address 00A | Instruction E5820010

- a) Change to binary format: 1110\_0101\_1\_0\_0\_0\_0010\_0000\_00000010000
- b) Write assembly code: STR r0, [r2, #16]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 0 이므로 store 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r2 에 더해 address 를 구한다. address=r2 + offset\_12 = r2 + 16 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

또 Rd[15:12]는 0000 으로 r0 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r0 에 있는 값을 r2+16 에 store 하라는 명령어로 STR r0, [r2,#16] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 메모리에 r0 에 들어있는 값을 r2+16 의 주소를 가진 저장한다.

# Address 00B | Instruction E5820014

- a) Change to binary format: 1110\_0101\_1\_0\_0\_0\_0010\_0000\_00000010100
- b) Write assembly code: STR r0, [r2, #20]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 0 이므로 store 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r2 에 더해 address 를 구한다. address=r2 + offset\_12 = r2 + 20 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

또 Rd[15:12]는 0000 으로 r0 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r0 에 있는 값을 r2+20 에 store 하라는 명령어로 STR r0, [r2,#20] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 메모리에 r0 에 들어있는 값을 r2+20 의 주소를 가진 저장한다.

# Address 00C | Instruction E5820018

- a) Change to binary format: 1110\_0101\_1\_0\_0\_0\_0010\_0000\_00000011000
- b) Write assembly code: STR r0, [r2, #24]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 0 이므로 store 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r2 에 더해 address 를 구한다. address=r2 + offset\_12 = r2 + 24 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

또 Rd[15:12]는 0000 으로 r0 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r0 에 있는 값을 r2+24 에 store 하라는 명령어로 STR r0, [r2,#24] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 메모리에 r0 에 들어있는 값을 r2+24 의 주소를 가진 저장한다.

## Address 00D | Instruction E582001C

- a) Change to binary format: 1110\_0101\_1\_0\_0\_0\_0010\_0000\_00000011100
- b) Write assembly code: STR r0, [r2, #28]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 0 이므로 store 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r2 에 더해 address 를 구한다.

address=r2 + offset\_12 = r2 + 28 다. 또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다. 또 Rd[15:12]는 0000 으로 r0 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r0 에 있는 값을 r2+28 에 store 하라는 명령어로 STR r0, [r2,#28] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 메모리에 r0 에 들어있는 값을 r+28 의 주소를 가진 저장한다.

# Address 00E | Instruction E5820020

- a) Change to binary format: 1110/0101/1000/0010/0000/0000/0010/0000
- b) Write assembly code: STR r0, [r2, #32]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 0 이므로 store 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r2 에 더해 address 를 구한다. address=r2 + offset\_12 = r2 +32 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

또 Rd[15:12]는 0000 으로 r0 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r0 에 있는 값을 r2+32 에 store 하라는 명령어로 STR r0, [r2,#32] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 메모리에 r0 에 들어있는 값을 r2+32 의 주소를 가진 저장한다.

# Address 00F | Instruction E5820024

- a) Change to binary format: 1110/0101/1000/0010/0000/0000/0010/0100
- b) Write assembly code: STR r0, [r2, #36]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 0 이므로 store 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r2 에 더해 address 를 구한다. address=r2 + offset\_12 = r2 + 36 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

또 Rd[15:12]는 0000 으로 r0 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r0 에 있는 값을 r2+36 에 store 하라는 명령어로 STR r0, [r2,#36] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 메모리에 r0 에 들어있는 값을 r2+36 의 주소를 가진 저장한다.

## Address 010 | Instruction E3A0003F

- a) Change to binary format: 1110/0011/1010/0000/0000/0000/0011/1111
- b) Write assembly code: MOV r0, #63
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 001 이고 [23:23]이 10 이 아니면 data processing immediate 명령어이다.

또 A3.4(p.115)에서 opcode 가 1101 이면 MOV 명령어이므로 이 명령어는 MOV 명령어이다.

또 S 비트[20]은 cpsr 을 업데이트 할지 정하는 비트인데 0 으로 설정되어 있으므로 cpsr 을 업데이트 하지 않는다.(p.218)

또 Rd field[15:12]가 0000 으로 r0 를 가리킨다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

Rotate\_imm field[11:8]에 2 를 곱한 만큼 immed\_8 field[7:0]을 right rotate 해서 rd 에 들어갈 값을 정하는데 여기선 [11:8]이 0 이므로 10 진수 63 를 나타내는[7:0]이 그대로 들어간다.

따라서 이 명령어는 MOV r0, #63 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : r0 에 63 을 저장하는 명령어이다.

# Address 011 | Instruction E5820028

- a) Change to binary format: 1110/0101/1000/0010/0000/0000/0010/1000
- b) Write assembly code: STR r0, [r2, #40]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 0 이므로 store 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r2 에 더해 address 를 구한다. address=r2 + offset 12 = r2 + 40 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

또 Rd[15:12]는 0000 으로 r0 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r0 에 있는 값을 r2+40 에 store 하라는 명령어로 STR r0, [r2,#40] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 메모리에 r0 에 들어있는 값을 r2+40 의 주소를 가진 저장한다.

# Address 012 | Instruction E3A00008

- a) Change to binary format: 1110/0011/1010/0000/0000/0000/0000/1000
- b) Write assembly code: MOV r0, #8
- e) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 001 이고 [23:23]이 10 이 아니면 data processing immediate 명령어이다.

또 A3.4(p.115)에서 opcode 가 1101 이면 MOV 명령어이므로 이 명령어는 MOV 명령어이다.

또 S 비트[20]은 cpsr 을 업데이트 할지 정하는 비트인데 0 으로 설정되어 있으므로 cpsr 을 업데이트 하지

#### 않는다.(p.218)

또 Rd field[15:12]가 0000 으로 r0 를 가리킨다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

Rotate\_imm field[11:8]에 2 를 곱한 만큼 immed\_8 field[7:0]을 right rotate 해서 rd 에 들어갈 값을 정하는데 여기선 [11:8]이 0 이므로 10 진수 8 을 나타내는[7:0]이 그대로 들어간다.

따라서 이 명령어는 MOV r0, #8 이다.

c)

d) What is the meaning of the instruction? : r0 에 8 을 저장하는 명령어이다.

# Address 013 | Instruction E582002C

- a) Change to binary format: 1110/0101/1000/0010/0000/0000/0010/1100
- b) Write assembly code: STR r0, [r2, #44]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 0 이므로 store 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r2 에 더해 address 를 구한다. address=r2 + offset\_12 = r2 + 44 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

또 Rd[15:12]는 0000 으로 r0 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r0 에 있는 값을 r2+44 에 store 하라는 명령어로 STR r0, [r2,#44] 이다

d) What is the meaning of the instruction? : 메모리에 r0 에 들어있는 값을 r2+44 의 주소를 가진 저장한다.

# Address 014 | Instruction E59F3E9C

- a) Change to binary format: 1110/0101/1001/1111/0011/1110/1001/1100
- b) Write assembly code: LDR r3, [pc, #3740]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 1 이므로 load 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r15 에 더해 address 를 구한다. address=r15 + offset\_12 = r15 + 3740 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

단, 실제 실행시에는 PC 에 8을 더한 후 3740를 더해서 address 가 계산된다.

또 Rd[15:12]는 0011 으로 r3 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r3 에 pc+3740 에 있는 값을 load 하라는 명령어로 LDR r3, [pc, #3740] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 메모리주소 pc+3740 에 있는 값을 r3 레지스터에 저장하는 명령어이다.

## Address 015 | Instruction E59F1E9C

- a) Change to binary format: 1110/0101/1001/1111/0001/1110/1001/1100
- b) Write assembly code: LDR r1, [pc, #3740]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 1 이므로 load 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r15 에 더해 address 를 구한다. address=r15 + offset 12 = r15 + 3740 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

단, 실제 실행시에는 PC 에 8을 더한 후 3740를 더해서 address 가 계산된다.

또 Rd[15:12]는 0001 으로 r1 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r1 에 pc+3740 에 있는 값을 load 하라는 명령어로 LDR r1, [pc, #3740] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 메모리주소 pc+3740 에 있는 값을 r1 레지스터에 저장하는 명령어이다.

# Address 016 | Instruction E5831000

- a) Change to binary format: 1110/0101/1000/0011/0001/0000/0000
- b) Write assembly code: STR r1, [r3, #0]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 0 이므로 store 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r3 에 더해 address 를 구한다. address=r3 + offset\_12 = r3 + 0 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

또 Rd[15:12]는 0001 으로 r1 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r1 에 있는 값을 r3 에 store 하라는 명령어로 STR r1, [r3,#0] 이다

d) What is the meaning of the instruction? : r1 레지스터에 있는 값을 메모리주소 r3+0 에 저장하는 명령어이다.

#### Address 017 | Instruction E59F9E98

a) Change to binary format: 1110/0101/1001/1111/1001/1110/1001/1000

- b) Write assembly code: LDR r9, [pc, #3736]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 1 이므로 load 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r15 에 더해 address 를 구한다. address=r15 + offset\_12 = r15 + 3736 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

단, 실제 실행시에는 PC 에 8을 더한 후 3736를 더해서 address 가 계산된다.

또 Rd[15:12]는 1001 으로 r9 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r9 에 pc+3736 에 있는 값을 load 하라는 명령어로 LDR r9, [pc, #3740] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 메모리주소 pc+3736 에 있는 값을 r9 레지스터에 저장하는 명령어이다.

## Address 018 | Instruction E3A08000

- b) Write assembly code: MOV r8, #0
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 001 이고 [23:23]이 10 이 아니면 data processing immediate 명령어이다.

또 A3.4(p.115)에서 opcode 가 1101 이면 MOV 명령어이므로 이 명령어는 MOV 명령어이다.

또 S 비트[20]은 cpsr 을 업데이트 할지 정하는 비트인데 0 으로 설정되어 있으므로 cpsr 을 업데이트 하지 않는다.(p.218)

또 Rd field[15:12]가 1000 으로 r8 를 가리킨다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

Rotate\_imm field[11:8]에 2 를 곱한 만큼 immed\_8 field[7:0]을 right rotate 해서 rd 에 들어갈 값을 정하는데 여기선 [11:8]이 0 이므로 10 진수 0 을 나타내는[7:0]이 그대로 들어간다.

따라서 이 명령어는 MOV r8, #0 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : r8 에 0 을 저장하는 명령어이다.

# Address 019 | Instruction E5898000

- b) Write assembly code: STR r8, [r9, #0]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 0 이므로 store 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r9 에 더해 address 를 구한다. address=r15 + offset 12 = r9 + 0 이다.

- 또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다. 또 Rd[15:12]는 1000 으로 r8 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r9+0 에 r8 에 있는 값을 store 하라는 명령어로 STR r8, [r9, #0] 이다.
- d) What is the meaning of the instruction? : 메모리주소 r9+0 에 r8 에 있는 값을 저장하는 명령어이다.

# Address 01A | Instruction E5898004

- a) Change to binary format: 1110/0101/1000/1001/1000/0000/0000/0100
- b) Write assembly code: STR r8, [r9, #4]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 0 이므로 store 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r9 에 더해 address 를 구한다. address=r15 + offset\_12 = r9 + 4 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

또 Rd[15:12]는 1000 으로 r8 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r9+4 에 r8 에 있는 값을 store 하라는 명령어로 STR r8, [r9, #4] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 메모리주소 r9+4 에 r8 에 있는 값을 저장하는 명령어이다.

# Address 01B | Instruction E5898008

- a) Change to binary format: 1110/0101/1000/1001/1000/0000/0000/1000
- b) Write assembly code: STR r8, [r9, #8]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 0 이므로 store 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r9 에 더해 address 를 구한다. address=r15 + offset 12 = r9 +8 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

또 Rd[15:12]는 1000 으로 r8 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r9+8 에 r8 에 있는 값을 store 하라는 명령어로 STR r8, [r9, #8] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 메모리주소 r9+8 에 r8 에 있는 값을 저장하는 명령어이다.

# Address 01C | Instruction E589800C

a) Change to binary format: 1110/0101/1000/1001/1000/0000/0000/1100

- b) Write assembly code: STR r8, [r9, #12]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 0 이므로 store 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r9 에 더해 address 를 구한다. address=r15 + offset\_12 = r9 + 12 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

또 Rd[15:12]는 1000 으로 r8 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r9+12 에 r8 에 있는 값을 store 하라는 명령어로 STR r8, [r9, #12] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 메모리주소 r9+12 에 r8 에 있는 값을 저장하는 명령어이다.

# Address 01D | Instruction E5898010

- a) Change to binary format: 1110/0101/1000/1001/1000/0000/0001/0000
- b) Write assembly code: STR r8, [r9, #16]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 0 이므로 store 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r9 에 더해 address 를 구한다. address=r15 + offset 12 = r9 + 16 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

또 Rd[15:12]는 1000 으로 r8 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r9+16 에 r8 에 있는 값을 store 하라는 명령어로 STR r8, [r9, #16] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : : 메모리주소 r9+16 에 r8 에 있는 값을 저장하는 명령어이다.

## Address 01E | Instruction E5898014

- a) Change to binary format: 1110/0101/1000/1001/1000/0000/0001/0100
- b) Write assembly code: STR r8, [r9, #20]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 0 이므로 store 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r9 에 더해 address 를 구한다. address=r15 + offset\_12 = r9 + 20 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

또 Rd[15:12]는 1000 으로 r8 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r9+20 에 r8 에 있는 값을 store 하라는 명령어로 STR r8, [r9, #20] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : 메모리주소 r9+20 에 r8 에 있는 값을 저장하는 명령어이다.

# Address 01F | Instruction E5898018

- a) Change to binary format: 1110/0101/1000/1001/1000/0000/0001/1000
- b) Write assembly code: STR r8, [r9, #24]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 0 이므로 store 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r9 에 더해 address 를 구한다. address=r15 + offset 12 = r9 + 24 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

또 Rd[15:12]는 1000 으로 r8 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r9+24 에 r8 에 있는 값을 store 하라는 명령어로 STR r8, [r9, #24] 이다

d) What is the meaning of the instruction? : 메모리주소 r9+24 에 r8 에 있는 값을 저장하는 명령어이다.

# Address 020 | Instruction E59FDE78

- a) Change to binary format: 1110/0101/1001/1111/1101/1110/0111/1000
- b) Write assembly code: LDR sp, [pc, #3704]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 1 이므로 load 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r15 에 더해 address 를 구한다. address=r15 + offset 12 = r15 + 3704 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

단, 실제 실행시에는 PC 에 8을 더한 후 3784를 더해서 address 가 계산된다.

또 Rd[15:12]는 1101 으로 sp 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 sp 에 pc+3704 에 있는 값을 load 하라는 명령어로 LDR sp, [pc, #3704] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : sp 에 메모리주소 pc+3704 에 있는 값을 저장하라는 명령어이다.

- b) Write assembly code: LDR r1, [r3, #512]
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 010 이면 load/store immediate 명령어이다. 또 [20]인 L 비트가 1 이므로 load 명령어이다.(p.460).

U 비트 [23]은 1, B 비트[22]는 0 이므로 offset\_12[11:0]을 Rn[19:16]인 r3 에 더해 address 를 구한다. address=r15 + offset\_12 = r3 + 512 이다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

단, 실제 실행시에는 PC 에 8을 더한 후 512를 더해서 address 가 계산된다.

또 Rd[15:12]는 0001 으로 r1 를 가리킨다. 따라서 이 명령어는 r1 에 rc+512 에 있는 값을 load 하라는 명령어로 LDR r1, [r3, #512] 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : r1 에 메모리주소 r3+512 에 있는 값을 저장하라는 명령어이다.

## Address 022 | Instruction E3510001

- b) Write assembly code: CMP r1, #1
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 001 이고 [23:23]이 10 이 아니면 data processing immediate 명령어이다.

또 A3.4(p.115)에서 opcode 가 11010 이면 CMP 명령어이므로 이 명령어는 CMP 명령어이다.

또 Rn field[19:16]가 0001 으로 r1 를 가리킨다.

또 cond field 인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 실행하라는 명령어이다.

Rotate\_imm field[11:8]에 2 를 곱한 만큼 immed\_8 field[7:0]을 right rotate 해서 rd 에 들어갈 값을 정하는데 여기선 [11:8]이 0 이므로 10 진수 1 을 나타내는[7:0]이 그대로 들어간다.

따라서 이 명령어는 CMP r1, #1 이다.

d) What is the meaning of the instruction? : r1 과 1 이 같으면 Z flag 를 set 하라는 명령어이다.

# Address 023 | Instruction 0A000000

- a) Change to binary format: 0000/1010/0000/0000/0000/0000/0000
- b) Write assembly code: BEQ #37
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 101 이면 branch 명령어이다. 따라서 이 명령어는 branch 명령어임을 알 수 있다. 또 [24]인 L 비트가 0 이므로 돌아올 곳을 R14 에 저장하는 BL 명령어가 아닌 B 명령어 임을 알 수 있다.(p.160)

또 cond 비트인 [31:28]이 0000 이므로 (p.112)에 따라 Z flag 가 1 이면 분기하라는 명령어이다. 따라서 BEQ 명령어 임을 알 수 있다.

또 하위 24 비트[23:0]은 offset 으로 다음 과정을 거쳐 pc 에 더해진다.

- 1. 30bit 로 signed extension 한다. -> msb 가 0 이므로 0 을 채운다.
- ->00/0000/0000/0000/0000/0000/0000
- 2. 2bit left shift 로 singed 32bit 로 만든다.-> 0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000
- 3. 이 값을 현재 명령어에 8 이 더해진 값을 가진 pc 에 더한다.
- 이 32bit 값은 10 진수로 변환하면 0 이다.

따라서 이 명령어의 주소는 (35\*4)=140 이므로 현재 pc 값은 140+8 인 148 이다. 따라서 target\_address 는 148+0=148 이고 이를 4로 나누면 37 이다. 따라서 이 명령어는 B #37 이다

d) What is the meaning of the instruction? : z flag 가 set 되어있으면 37 번째 명령어(address 025)로 분기하라는 명령어이다.

#### Address 024 | Instruction EAFFFFB

- a) Change to binary format: 1110/1010/1111/1111/1111/1111/1111/1011
- b) Write assembly code: B #33
- c) Describe why you wrote the assembly code like above:

A3.1(p.110)에서 [27:25]가 101 이면 branch 명령어이다. 따라서 이 명령어는 branch 명령어임을 알 수 있다. 또 [24]인 L 비트가 0 이므로 돌아올 곳을 R14 에 저장하는 BL 명령어가 아닌 B 명령어 임을 알 수 있다.(p.160)

또 cond 비트인 [31:28]이 1110 이므로 (p.112)에 따라 항상 분기하라는 명령어이다. 따라서 BAL 명령어임을 알 수 있다.

또 하위 24 비트[23:0]은 offset 으로 다음 과정을 거쳐 pc 에 더해진다.

- 1. 30bit 로 signed extension 한다. -> msb 가 1 이므로 1을 채운다.
- ->11/1111/1111/1111/1111/1111/1111/1011
- 2. 2bit left shift 로 singed 32bit 로 만든다.-> 1111/1111/1111/1111/1111/1111/1110/1100
- 3. 이 값을 현재 명령어에 8 이 더해진 값을 가진 pc 에 더한다.
- 이 32bit 값은 10 진수로 변환하면 -20 이다.

따라서 이 명령어의 주소는 (36\*4)=144 이므로 현재 pc 값은 144+8 인 152 이다. 따라서 target\_address 는 152-20=132 이고 이를 4로 나누면 33 이다. 따라서 이 명령어는 B #33 이다

d) What is the meaning of the instruction? : 33 번째 명령어(address021)로 분기하라는 명령어이다.

# Explain the actual execution flow of the instructions(Address 000~024)

000| b#8: pc 가 8 로 설정되어 8 번째 명령어로 분기함

008|Idr r2, [pc, #3784]: pc 에 3784 를 더한 주소로 접근해 해당 값을 r2 에 저장함. 단, pc 는 현재 명령어의 위치 008 에 8 을 더한 0x10 을 나타냄.

009 I mov r0, #64: r0 에 64 를 저장.

00A|str r0, [r2, #16]: mem[r2+16]에 r0(64)를 저장.

00B|str r0, [r2, #20]: mem[r2+20]에 r0(64)를 저장.

00C|str r0, [r2, #24] : mem[r2+24]에 r0(64)를 저장.

00D|str r0, [r2, #28]: mem[r2+28]에 r0(64)를 저장.

00E|str r0, [r2, #32] : mem[r2+32]에 r0(64)를 저장.

00F|str r0, [r2, #36]: mem[r2+36]에 r0(64)를 저장.

010 mov r0, #63 : r0 에 63 을 저장

011|str r0, [r2,#40] : mem[r2+40]에 r0(64)를 저장.

012|mov r0, #8 : r0 에 8 을 저장

013|str r0, [r2, #44]: mem[r2+44]에 r0(8)을 저장

014|ldr r3, [pc, #3740] : r3 에 mem[pc+3740]을 저장. 단 pc 는 현재 명령어의 주소에서 8 을 더한 값을 나타냄.

015|ldr r1, [pc, #3740] : r1 에 mem[pc+3740]을 저장. 단 pc 는 현재 명령어의 주소에서 8 을 더한 값을 나타냄.

016|str r1, [r3, #0]: mem[r3+0]에 r1(unknown)을 저장

017|str r9, [pc, #3736] : mem[pc+3736]에 r9 을 저장. 단 pc 는 현재 명령어의 주소에서 8 을 더한 값을 나타냄.

018 mov r8, #0 : r8 에 0 을 저장

019|str r8, [r9, #0] : mem[r9+0]에 r8(0)을 저장

01A|str r8, [r9, #4]: mem[r9+4]에 r8(0)을 저장

01B|str r8, [r9, #8] : mem[r9+8]에 r8(0)을 저장

01C|str r8, [r9, #12] : mem[r9+12]에 r8(0)을 저장

01D|str r8, [r9, #16]: mem[r9+16]에 r8(0)을 저장

01E|str r8, [r9, #20] : mem[r9+20]에 r8(0)을 저장

01F|str r8, [r9, #24] : mem[r9+24]에 r8(0)을 저장

020:str sp, [pc, #3704]: mem[pc+3704]에 sp(r13)(unknown)을 저장

021|str r1, [r3, #512]: mem[r3+512]에 r1(unknown)을 저장
022|cmp r1, #1: r1(unknown)과 상수 1 이 같으면 z-flag=1 else z-flag=0
023|beq #37: z-flag=1 이면 37(address025)번째 명령어로 분기 else pc=pc+4
<case1>(r1=1)
pc 가 0x25 가 되어 더 이상 읽을 명령어가 없어 pc 는 계속 증가하나 명령어를 실행하진 못한다.
<case2>(r1!=1)
024| b#33: 33 번째 명령어(address021)로 분기
021| str r1, [r3, #512]: mem[r3+512]에 r1(not 1)을 저장
022|cmp r1, #1: r1(not 1)과 상수 1 이 다르므로 z-flag=0
023|beq #37: z-flag=0 이므로 pc=pc+4
(이하 무한루프)

Specify where the execution ends (If not, specify the range repeated in detail)

case1 에서는 별다른 연산없이 pc 만 계속 증가한다. case2 에서는 address021~address024 를 무한루프를 돈다.