

Spielzeit sekundengenau einstellen:

1. Play/Pause lange drücken
    1. Spielzeit und Shotclock blinken
2. Mit den +/- Tasten Zeiten einstellen
    1. Gast und Heim: Spielzeit
    2. Halbzeit: Shotclock
3. Play/Pause lange drücken
    1. Spielzeit und Shotclock blinken nicht mehr
4. Play/Pause kurz drücken für Spielfortsetung

Shotclock ein-/ausschalten:

1. Shotclock Reset lange drücken