Design 3

Restauration d'un mini-PC:

(Si vous avez installé un OS différent de l'image initiale sur le mini-PC, consultez l'annexe à la fin de ce document pour créer une clé USB bootable de CloneZilla.)

1- Démarrage de CloneZilla

- Votre Mini-Pc doit être connecté par cable au réseau de génie électrique ou à internet, ainsi qu'à un écran et clavier.
- Redémarrez votre mini-PC et à l'étape (grub) de Linux choisissez l'option « récupération ». Dans le cas où vous utilisez une clé USB en raison d'une réinstallation, choisissez l'option « Boot USB » tel que décrit dans guide-2016.doc. Le logiciel CloneZilla sera lancé. En cas de problèmes un assistant du cours pourra vous aider à faire un démarrage USB via le BIOS.

2- Utilisation de CloneZilla

- Sélectionnez le clavier et *keymaps* par défaut, en appuyant sur [Enter] à 2 reprises. Faites ensuite [Enter] à nouveau pour démarrer CloneZilla.
- Choisissez l'option « device-image » en appuyant sur [Enter] et ensuite l'option ssh_server (2ème dans la liste).
- Pour la configuration réseau sélectionnez *DHCP*. Afin de rejoindre le serveur avec l'image à restaurer, utilisez *pika.gel.ulaval.ca* (ou directement *132.203.14.64*) comme adresse. Confirmez le port par défaut (*22*).
- Vous devez ensuite entrez votre **idul** comme nom d'usager pour l'accès au serveur au lieu de la valeur « *root* » par défaut.
- Utilisez comme répertoire pour l'emplacement de l'image « /d3img »
- À l'étape suivante entrez « **yes** » pour accepter la clé de sécurité du serveur et entrez votre mot de passe (**NIP**). Appuyez à nouveau sur [Enter] si la connexion a réussi.
- Choisissez l'option « Expert », et ensuite « restoredisk ». On vous présentera l'image à restaurer. Soit « 2016-01-14-initiale [...] ». Faites [Enter] pour continuer
- On vous présentera le disque où la restauration aura lieu. Soit : « sda 64.0GB_PLEXTOR_PX-64M6M [...] » Faites [Enter]

- **Décochez** le premier paramètre en appuyant sur la touche **[espace]** « -g auto Reinstall grub in the client disk MBR » et faite [Ok]
- Sélectionnez la première option « Use the partition table from the image » et faite [Ok]
- Sélectionnez « -p true » et appuyez sur [Ok]. Répondez « y » 2 fois pour démarrer la restauration
- Lorsque la restauration est terminée choisissez l'option *poweroff* et selon le cas retirez la clé USB une fois le système arrêté.


2- Reconfiguration du réseau sans-fil Eduroam

- Une fois votre système de nouveau en fonction, remettez en place le compte pour l'accès au réseau sans-fil eduroam avec les informations fournies à votre équipe. Utilisez la commande « sudo /root/config_reseau » ou encore le lien du bureau tel que décrit dans le document « guide-2016.doc »

Annexe- Création d'une clé USB bootable (CloneZilla)

Cette procédure permet de créer une clé USB capable de remettre les mini-PC à leur état initial, en restaurant l'image du disque dur via le logiciel CloneZilla. Pour réaliser cette opération vous aurez besoin d'une clé USB, d'un portable sous Windows. Pour d'autres systèmes que Windows, vous pouvez vois référer à cette page : http://clonezilla.org/liveusb.php

- Sous Windows téléchargez l'outil Tuxboot à partir du web : http://tuxboot.org/download/
- Branchez une clé USB dans votre appareil et exécutez l'application (ex : tuxboot-0.8.3.exe)
- Cliquez « *update* » afin d'obtenir la liste des versions de CloneZilla disponibles :



- Attendez le rafraichissement et choisissez la version amd64 (ex : 2.3.1-18-amd64) des images disponibles sous « *current* » (dernière position.)
- Vérifiez que le disque de destination correspond bien à votre clé USB et appuyez sur « OK » **Attention le contenu précédent de votre clé pourrait être perdu.** Faites « Exit » lorsque l'installation de la clé est terminée