
### Pasos para configurar los AP (Puntos de acceso) modelo Micronet

#### En la netbook


Encender la netbook, seleccionar **Windows 7** y presionar **ENTER**.




Hacer **CLIC** con el botón izquierdo del mouse sobre **INICIO**.



Hacer **CLIC** con el botón izquierdo del mouse sobre **PANEL DE CONTROL**.




Aparecerá la ventana Panel de control, en la parte superior izquierda hacer CLIC con el botón izquierdo de mouse sobre CATEGORIA, luego hacer CLIC con el botón izquierdo de mouse sobre ICONOS GRANDES.




Hacer CLIC con el botón izquierdo del mouse sobre CENTRO DE REDES Y RECURSOS COMPARTIDOS.




Hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre CAMBIAR CONFIGURACION DEL ADAPTADOR.




Ir a CONEXIÓN DE ÁREA LOCAL, y hacer clic con el botón derecho del mouse, luego elegir la opción PROPIEDADES.



Elegir la opción PROTOCOLO DE INTERNET VERSION 4 (TCP/IPV4) y luego hacer clic con el botón izquierdo del mouse en Propiedades.



## Elegir la opción USAR LA SIGUIENTE DIRECCION DE IP:




Configurar los siguientes datos:

Dirección IP: 192.168.2.10

Máscara de subred: 255.255.250

Luego ACEPTAR



Por último hacer clic con el botón izquierdo en **CERRAR**.



#### En el AP (Punto de acceso) modelo Micronet

Una vez configurada las opciones de red en la netbook, se deberá conectar el extremo del transformador de alimentación del AP al conector hembra del panel trasero del AP.

Luego conectar a la línea eléctrica, asegurándose que el panel frontal se haya encendido.



Ahora debe resetear el AP para devolverlo al estado que tenía cuando salió de fábrica. En la parte de atrás del AP, presionaremos **3 veces brevemente el botón "reset"**, y en la **tercera vez lo mantendremos presionado** hasta que la luz "power" parpadee rápidamente.



Una vez terminado el paso anterior, conectar un extremo del patch cord (ficha RJ45 del cable de red UTP) al AP, en cualquiera de los cuatro puertos indicados con números de 1 al 4.

NO LO CONECTE EN EL PUERTO INDICADO COMO WAN, DADO QUE NO TENDRÁ CONEXIÓN A LA RED



Finalmente conectar el otro extremo del patch cord (ficha RJ45 del cable de red UTP) al conector para red de la netbook que se encuentra en el costado izquierdo de la misma.

Si la netbook es modelo Exomate tendrá que abrir la tapita protectora como muestra la imagen de la derecha.



Al conectar los cables, en el Systray de Windows (sector adonde aparece el reloj), aparecerá la red de área local con un signo de admiración en estado **CONECTADO SIN ACCESO A INTERNET** y en el panel frontal del router brillará la luz que indica LINK en el puerto que haya conectado el cable.



Abrir una ventana de navegador de Internet Explorer e ingresar a la siguiente dirección:

192.168.2.1



Aparecerá una ventana, que solicitará los datos de:

Usuario: admin Contraseña: 1234



Una vez ingresado aparecerá el menú de configuración del AP.



Ir a la opción **GENERAL SETUP**, para personalizar las opciones del AP.



Luego ingresar a la opción **WIRELESS** y luego a la opción **BASIC SETTINGS** para realizar el cambio de CANAL y del NOMBRE del AP.

Los datos deberán quedar:

Mode: AP

Band: 2.4 Ghz (G)

ESSID: ap01

Channel Number: 1



Hacer clic en el botón APPLY, luego hacer clic en el botón CONTINUE.

### ¡IMPORTANTE!

El número de canal (Channel Number) que elija en el AP, debe ser diferente al utilizado por AP cercanos, por ejemplo los ubicados en aulas contiguas.

Los canales van del 1 al 12, sin embargo de ser posible debe elegir primero 1, 4, 8 u 12 ya que ellos son los que menos se traslapan (interfieren) entre sí.

#### | IMPORTANTE!

El ESSID es el nombre de la red Wi-Fi que aparecerá visible cuando los estudiantes y docentes, intenten conectarse a la red. Los mismos van en secuencia: El primer AP será ap01, el segundo ap02, y así sucesivamente hasta completar la totalidad de AP instalados en la escuela (escribir ap en letras minúsculas).



No olvide anotar el ESSID y canal que eligió prolijamente en una hoja o un cuaderno de papel para futuras referencias

Ahora debe ingresar a la opción **ADVANCED SETTINGS**, y bajar la potencia al 50%, con esto disminuye notablemente la interferencia entre AP cercanos.



Los datos que deberán quedar: Fragment Threshold: 2346 (256-2346) RTS Threshold: 2347 (0-2347) Beacon Interval: 100 (20- 1000 ms) DTIM Period: 3 **Tx Power: 50%** Data Rate: Auto ▼ N Data Rate: Auto Transmit Rate: ▼ Channel Width: 

Auto 20/40 MHZ 

20 MHZ Tx Power: 50 % ▼ Preamble Type: 

Short Preamble 


Long Preamble Broadcast Essid: 

Enable 
Disable CTS Protect: O Auto O Always None

Hacer clic en el botón APPLY, luego hacer clic en el botón CONTINUE.

#### Ingresar a la opción LAN


Aquí se cambiarán la dirección de IP (IP ADDRESS), la máscara de red (ADDRESS MASK) y se deshabilitará el servidor DHCP (DHCP SERVER - DISABLE)



Los datos que deberán quedar:

IP Address: 192.168.254.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: DISABLED

Hacer clic en el botón **APPLY**, que se encuentra al final de la página. Aparecerá una ventana con el título "Mensaje de pagina web" hacer clic en **ACEPTAR** y luego hacer clic en el botón **CONTINUE**.



Aceptar

# ¡IMPORTANTE!

Cuando se configure el resto de los AP de la escuela, tener en cuenta que NO PUEDE haber direcciones de IP (IP ADDRESS) repetidas.


Deben ser distintas, pudiendo cambiar el último cuarteto (.1) tomando valores que pueden llegar hasta .254.


#### ¡EJEMPLO!

El primer AP tendrá el número de IP: 192.168.254.1, luego el segundo podrá ser IP: 192.168.254.2, el tercero IP: 192.168.254.3, el cuarto IP: 192.168.254.4 y así sucesivamente, teniendo en cuenta no superar IP: 192.168.254.254



No olvide anotar la IP y el ESSID que eligió, prolijamente en una hoja o un cuaderno de papel para futuras referencias.





A continuación introducir los siguientes datos:

En **CURRENT PASSWORD** ingrese la contraseña por defecto que es **1234** 

En **NEW PASSWORD** ingrese una **CONTRASEÑA NUEVA**.

En **CONFIRM PASSWORD** repita la **CONTRASEÑA NUEVA.** 

Luego hacer clic en **APPLY** y en la siguiente pantalla nuevamente clic en **APPLY**.



#### **IMPORTANTE!**

No olvide anotar la NUEVA CONTRASEÑA y la IP junto con el ESSID elegido en pasos anteriores, prolijamente, en una hoja o un cuaderno de papel para futuras referencias.

Desconectar el patch cord (cable de red) de la netbook y finalmente para que la Netbook que utilizó en la configuración del AP pueda volver a tener conexión normalmente tendráque quitarla configuración que hizo en los pasos anteriores. Para ello hay que hacer CLIC con el botón izquierdo del mouse sobre INICIO.




Hacer **CLIC** con el botón izquierdo del mouse sobre **PANEL DE CONTROL**.




Aparecerá la ventana Panel de control, en la parte superior izquierda hacer CLIC con el botón izquierdo de mouse sobre CATEGORIA, luego hacer CLIC con el botón izquierdo de mouse sobre ICONOS GRANDES.




Hacer CLIC con el botón izquierdo del mouse sobre CENTRO DE REDES Y RECURSOS COMPARTIDOS.




A continuación hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre CAMBIAR CONFIGURACION DEL ADAPTADOR.




Con el botón derecho del mouse hacer clic sobre el ícono CONEXIÓN DE ÁREA LOCAL, luego con el botón izquierdo del mouse hacer clic en PROPIEDADES.



Elegir la opción PROTOCOLO DE INTERNET VERSION 4 (TCP/IPV4) y luego hacer clic con el botón izquierdo del mouse en Propiedades.



Elegir la opción **OBTENER UNA DIRECCIÓN IP AUTOMÁTICAMANTE.** 



#### Configuración de los AP (Puntos de acceso) modelo SMC

### Elementos necesarios para la configuración de un AP modelo SMC

Es necesario tener algunos elementos que se utilizarán durante el proceso de configuración de los AP (Puntos de acceso) modelo SMC.

#### Elementos informáticos

1 AP Wi-Fi (wireless) modelo SMC



 1 Netbook Exomate o 1 Netbook Samsung N150p (se puede utilizar cualquiera de las que llegaron a la escuela y ya fueron asignadas).



 1 patch cord o cable de red UTP con fichas RJ45 (este cable debe ser directo y puede estar armado con cualquiera de las dos normas EIA/TIA 568A o EIA/TIA 568B).





Es sumamente importante que el cable red o patch cord NO sea de los denominados "cables cruzados". Debe tener las fichas de ambas puntas confeccionadas con la misma norma de colores.



Para trabajar durante el proceso de vinculación de las netbooks al servidor de seguridad, NO es necesario configurar todos los routers, con uno o dos deberían bastar. Recién finalizado el proceso de vinculación, es momento de pensar en configurar el resto de los AP.

### Pasos para configurar los AP (Puntos de acceso) modelo SMC

#### En la netbook

Encender la netbook, seleccionar
Windows 7 y presionar ENTER.

En netbook Exomate

Windows 7
GNU Linux


En netbook Samsung N150P

Linux
Windows 7
Restaurar sistemas

Hacer CLIC con el botón izquierdo del Notas rápidas Música mouse sobre INICIO. Recortes . Equipo Paint Paint Panel de control Visor de XPS Dispositivos e impresoras Fax y Escáner de Windows Programas predeterminados Conexión a Escritorio remoto Ayuda y soporte técnico Todos los programas Apagar • Buscar programas y archivos

Notas rápidas Hacer CLIC con el botón izquierdo del mouse sobre PANEL DE CONTROL. Recortes . Equipo Paint Panel de control Visor de XPS Dispositivos e impresoras Fax y Escáner de Windows Programas predeterminados Conexión a Escritorio remoto Ayuda y soporte técnico Todos los programas Apagar 🕨 Buscar programas y archivos

Aparecerá la ventana Panel de control, en la parte superior izquierda hacer CLIC con el botón izquierdo de mouse sobre CATEGORIA, luego hacer CLIC con el botón izquierdo de mouse sobre ICONOS GRANDES.




Hacer CLIC con el botón izquierdo del mouse sobre CENTRO DE REDES Y RECURSOS COMPARTIDOS.




Hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre CAMBIAR CONFIGURACION DEL ADAPTADOR.



Ir a CONEXIÓN DE ÁREA LOCAL, y hacer clic con el botón derecho del mouse, luego elegir la opción PROPIEDADES.



Elegir la opción PROTOCOLO DE INTERNET VERSION 4 (TCP/IPV4) y luego hacer clic con el botón izquierdo del mouse en Propiedades.



## Elegir la opción USAR LA SIGUIENTE DIRECCION DE IP:




Configurar los siguientes datos:

Dirección IP: 192.168.2.10

Máscara de subred: 255.255.250

Luego ACEPTAR



Por último hacer clic con el botón izquierdo en **CERRAR**.



#### En el AP (Punto de acceso) modelo SMC

Una vez configurada las opciones de red en la netbook, se deberá conectar el extremo del transformador de alimentación del AP al conector hembra del panel trasero del AP.

Luego conectar a la línea eléctrica, asegurándose que el panel frontal se haya encendido.



Ahora debe resetear el AP para devolverlo al estado que tenía cuando salió de fábrica. En la parte de atrás del AP, presionaremos **3 veces brevemente el botón "reset"**, y en la **tercera vez lo mantendremos presionado** hasta que la luz "power" parpadee rápidamente.



Una vez terminado el paso anterior, conectar un extremo del patch cord (ficha RJ45 del cable de red UTP) al AP, en cualquiera de los cuatro puertos indicados con números de 1 al 4.

NO LO CONECTE EN EL PUERTO INDICADO COMO WAN, DADO QUE NO TENDRÁ CONEXIÓN A LA RED




Finalmente conectar el otro extremo del patch cord (ficha RJ45 del cable de red UTP) al conector para red de la netbook que se encuentra en el costado izquierdo de la misma.

Si la netbook es modelo Exomate tendrá que abrir la tapita protectora como muestra la imagen de la derecha.



Al conectar los cables, en el Systray de Windows (sector adonde aparece el reloj), aparecerá la red de área local con un signo de admiración en estado **CONECTADO SIN ACCESO A INTERNET** y en el panel frontal del router brillará la luz que indica LINK en el puerto que haya conectado el cable.



Abrir una ventana de navegador de Internet Explorer e ingresar a la siguiente dirección:

192.168.2.1




Aparecerá una ventana, que solicitará los datos de:

Usuario: admin Contraseña: 1234



Una vez ingresado aparecerá el menú de configuración del AP. Hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre zoom y reducir la vista del navegador al 75% para poder ver completamente el menú.





Hacer clic con el botón izquierdo Status and Information **BASIC** del mouse sobre You can use the information to monitor the Access Point's MAC address. Basic Settings SETTINGS. WPS Setting Advanced Settings Uptime 0day:0h:13m:56s Hardware Version Rev. A Runtime Code Version 1.02 MAC Filtering Wireless Configuration System Utility ESSID default Channel Number 11 Security BSSID 80:1f:02:00:95:7c

Realizar el cambio de CANAL y del NOMBRE del AP. Los datos deberán quedar: **Basic Settings** This page allows you to define ESSID, and Channel for the wireless connection. These parameter AP Mode: Mode: AP 2.4 Ghz (G) Band: Band: 2.4 GHz (G) MAIN ESSID: ap01 ESSID: ap01 Channel Number: 1 Associated Clients : Show Active Clients Hacer clic en el botón APPLY Apply Cancel



El número de canal (Channel Number) que elija en el AP, debe ser diferente al utilizado por AP cercanos, por ejemplo los ubicados en aulas contiguas. Los canales van del 1 al 11, sin embargo de ser

Los canales van del 1 al 11, sin embargo de ser posible debe elegir primero 1, 4, 8 u 11 ya que ellos son los que menos se traslapan (interfieren) entre sí.



El ESSID es el nombre de la red Wi-Fi que aparecerá visible cuando los estudiantes y docentes, intenten conectarse a la red. Los mismos van en secuencia: El primer AP será ap01, el segundo ap02, y así sucesivamente hasta completar la totalidad de AP instalados en la escuela (escribir ap en letras minúsculas).



No olvide anotar el ESSID y canal que eligió prolijamente en una hoja o un cuaderno de papel para futuras referencias


Ahora debe ingresar a la opción ADVANCED SETTINGS, y bajar la potencia al 50%, con esto disminuye notablemente la interferencia entre AP cercanos.





Hacer **clic** con el botón izquierdo del mouse para ingresar a **SYSTEM UTILITY**.

Aquí se cambiarán la contraseña y la dirección de IP (IP ADDRESS), la máscara de red (ADDRESS MASK) y se deshabilitará el servidor DHCP (DHCP SERVER - DISABLE)



A continuación introducir los siguientes datos:

En **CURRENT PASSWORD** ingrese la contraseña por defecto que es **1234** 

En **NEW PASSWORD** ingrese una **CONTRASEÑA NUEVA**.

En **CONFIRM PASSWORD** repita la **CONTRASEÑA NUEVA**.



### **¡IMPORTANTE!**

No olvide anotar la NUEVA CONTRASEÑA y la IP junto con el ESSID elegido en pasos anteriores, prolijamente, en una hoja o un cuaderno de papel para futuras referencias.

Modifique la IP, Subnet Mask: (Mascara de red) y estado de DHCP Server. Los datos que deberán quedar:

IP Address: 192.168.254.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: DISABLED

Hacer clic en el botón **APPLY**, que se encuentra al final de la página.

Aparecerá una ventana con el título "Mensaje de pagina web" hacer clic en ACEPTAR.



### ¡IMPORTANTE!

Cuando se configure el resto de los AP de la escuela, tener en cuenta que NO PUEDE haber direcciones de IP (IP ADDRESS) repetidas.

Deben ser distintas, pudiendo cambiar el último cuarteto (.1) tomando valores que pueden llegar hasta .254.

#### **¡EJEMPLO!**

El primer AP tendrá el número de IP: 192.168.254.1, luego el segundo podrá ser IP: 192.168.254.2, el tercero IP: 192.168.254.3, el cuarto IP: 192.168.254.4 y así sucesivamente, teniendo en cuenta no superar IP: 192.168.254.254


# ¡IMPORTANTE!

No olvide anotar la IP y el ESSID que eligió, prolijamente en una hoja o un cuaderno de papel para futuras referencias.

Desconectar el patch cord (cable de red) de la netbook y finalmente para que la Netbook que utilizó en la configuración del AP pueda volver a tener conexión normalmente tendráque quitarla configuración que hizo en los pasos anteriores. Para ello hay que hacer CLIC con el botón izquierdo del mouse sobre INICIO.




Hacer **CLIC** con el botón izquierdo del mouse sobre **PANEL DE CONTROL**.




Aparecerá la ventana Panel de control, en la parte superior izquierda hacer CLIC con el botón izquierdo de mouse sobre CATEGORIA, luego hacer CLIC con el botón izquierdo de mouse sobre ICONOS GRANDES.




Hacer CLIC con el botón izquierdo del mouse sobre CENTRO DE REDES Y RECURSOS COMPARTIDOS.




A continuación hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre CAMBIAR CONFIGURACION DEL ADAPTADOR.



Con el botón derecho del mouse hacer clic sobre el ícono CONEXIÓN DE ÁREA LOCAL, luego con el botón izquierdo del mouse hacer clic en PROPIEDADES.



Elegir la opción PROTOCOLO DE INTERNET VERSION 4 (TCP/IPV4) y luego hacer clic con el botón izquierdo del mouse en Propiedades.



Elegir la opción **OBTENER UNA DIRECCIÓN IP AUTOMÁTICAMANTE.** 

