


Quick Start Guide ESP32 LED-Controller



Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	. 2
WLED-Einrichtung	. 3
WLED-Firmware auf einen ESP32/ESP8266 aufspielen	. 3
WLED-Firmware Übersicht	4
Einrichten der der LED's	4
Einrichten eines Analogen Mikrofons MAX4466	4
Stromversorgung des LED-Controllers	5
Pinout Matrix, verschiedener ESP32/ESP8266 D1 Mini Boards	. 5
ESP32 LED-Controller Pinout	6
ESP32 LED-Controller Dimensionen	. 6

<u>jnr-technology/ESP32-LED-Controller (github.com)</u>

ESP32 LED-Controller 1 User Manual v1.0



Beschreibung

Übersicht

- ESP32/ESP8266 D1 Mini LED Controller Board
- Perfekt zur Verwendung mit der WLED Software
- WLED unterstützt die Integration in Home Assistent
- Support für WS2812B, WS2811, SK6812 etc. LED Stripes
- 3 x LED Ausgänge über JST Stecker
- Analog Mikrofon Eingang über den 3 pol. Header (z.B. MAX4466)
- Digital Mikrofon Eingang (I2S) über den 5 pol. Header (z.B. PCM1808)
- 4 zusätzliche GPIOS über den 8 pol. Header Verfügbar
- Alle THT-Bauteile sind bereits verlötet. Kein Lötkolben notwendig

Stromversorgung

- VIN-Port: Schraubklemme 5V Eingang (Gesichert über eine 10A Sicherung)
- VOUT-Port: 2x Schraubklemmen mit 5V Ausgang, um lange LED Stripes zusätzlich mit Spannung zu versorgen
- 3x JST-Stecker versorgen LED Stripes (Max. 3A)
- Separate 3,3V und 5V Ausgang am 8 pol. Header verfügbar

Lieferumfang

- 1x LED Controller Platine
- 3x Kabel um LED's anzuschließen
 - 1x JST XH auf JST SM Connector, um WS2812B LED Strips direkt anzuschließen
 - 2x JST XH auf 3 pol. LED Strip Connector
- 1x Zusätzliche 10A Sicherung



WLED-Einrichtung

WLED-Firmware auf einen ESP32/ESP8266 aufspielen

- 1. Besuche die Website: Install WLED.
- 2. Wähle deine Version. Neuste Version im Release ist 0.13.3. (Stand 09/2023)

 Hinweis: Um Audio-Funktionen zu verwenden, muss die Sound Reactive Version verwendet werden
- 3. Verbinde den ESP32 oder ESP8266 an deinem Computer mit einem USB-Kabel
- 4. Drücke **Install**, es erscheint ein Pop-Up Fenster. Wähle hier das Board aus.
- 5. Drücke **Verbinden**, anschließend fängt der Installationsprozess an.
- Folge den Anweisungen der Software.
 Du benötigst dazu deine WLAN
 Zugangsdaten.
- 7. Nach der Installation hast du die Möglichkeit dein neu eingereichten WLED-Controller mit Home Assistent zu verbinden.
- 8. Um in das Webinterface zu gelangen drücke **Visit Device**







Device connected to the network!

VISIT DEVICE

ADD TO HOME ASSISTANT

SKIP



WLED-Firmware Übersicht

Das WLED-Webinterface hat eine Vielzahl an Effekten und Konfigurations Möglichkeiten, welche hier nicht weiter erläutert werden. Mehr Information darüber gibt es auf der WLED Webseite:

Welcome to WLED - WLED Project


Einrichten der der LED's

Gehe hier zu in den Menüpunkt Config -> LED Preferences.

Unter **Hardware Setup** kannst du Einstellungen zu den angeschlossenen LED's angeben.

- Treiber Chip, der verwendet wird (WS2812B, WS2811, SK6812 etc.).
- 2. Anordnung der LED's (Standard GRB).
- 3. Length: Anzahl der LED's.
- 4. **GPIO**: Pin für den LED Ausgang.
- 5. Über den **+ Button** können die zwei anderen LED-Ausgänge konfiguriert werden.


Hinweis: WLED berechnet automatisch über die Anzahl der LED's und die Stromaufnahme (Standard: 55mA), welchen Strom dein Netzteil mindestens liefern muss. Mehr dazu im Kapitel Stromversorgung.



Einrichten eines Analogen Mikrofons MAX4466

Verbinde dein MAX4466 Mikrofon mit dem dafür vorgesehen 3 pol. GPIO Header.

- 1. Gehe hier zu in den Menüpunkt Config -> Sound Settings.
- 2. Wähle Generic Analog als Microphone type aus.
- 3. Gib den GPIO Pin deines Boards für das Mikrofon bei Analog Input Pin ein.
- 4. Du kannst jetzt Sound reaktive LED Effekte auf der Startseite auswählen





Stromversorgung des LED-Controllers

Wie zuvor erwähnt errechnet WLED die Stromaufnahme der angeschlossenen LED's. Diese Angaben sollen als Grundlage verwendet werden, um ein geeignetes Netzteil auszuwählen. WLED geht

LED & Hardware setup

Total LEDs: 46

Recommended power supply for brightest white:

5V 3A supply connected to LEDs

(for most effects, ~1A is enough)

hierbei von einer Stromaufnahme von 55mA pro LED aus (Maximale Helligkeit, Farbe Weiß). Ein Netzteil der Marke MeanWell (z.B. LPV-60-5) o. Ä. wird für die hohe Stromaufnahme von LED's empfohlen.

- Maximal 10A Stromversorgung über den LED-Controller (Abgesichert durch 10A Sicherung).
- Der Spannungseingang hat außerdem einen Verpol-Schutz. VIN und GND sind auf der Rückseite der Platine angedruckt.
- Für lange LED Strips können die 5V Schraubklemmen verwendet werden, um die Spannung über die Strecke konstant zu halten.


Pinout Matrix, verschiedener ESP32/ESP8266 D1 Mini Boards

Funktion	AZ Delivery ESP32 D1 Mini	Wemos ESP32 D1 Mini	ESP8266 D1 Mini
DOUT1	103	101	IO1
DOUT2	IO16	IO16	102
DOUT3	101	103	103
IO (AUDIO)	IO36	IO36	1036
SCK (I2S)	1022	1022	105
WS (12S)	105	105	IO15
SD (I2S)	IO18	IO18	IO14
D3	1017	IO17	100
D0	1026	1026	IO16
D6	1019	IO19	IO12
D7	1023	1023	IO13

^{*}Hinweis: Das Pinout kann von anderen ESP32/ESP8266 D1 Mini Boards abweichen.




ESP32 LED-Controller Pinout



ESP32 LED-Controller Dimensionen





ESP32 LED-Controller Rev. 1.0

24 09 203



Änderungsnachweis				
30.09.2023	v1.0	Initiale Version.		