

密级状态: 绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

RKNN Toolkit 快速上手指南

(技术部,图形计算平台中心)

文件状态:	当前版本:	V1.7.1
[]正在修改	作 者:	饶洪
[√] 正式发布	完成日期:	2021-11-20
	审核:	熊伟
	完成日期:	2021-11-20

瑞芯微电子股份有限公司
Rockchip Electronics Co., Ltd
(版本所有,翻版必究)

更新记录

版本	修改人	修改日期	修改说明	核定人
V0.9.9	饶洪	2019-03-25	初始版本	熊伟
V1.0.0	饶洪	2019-05-08	同步 RKNN-Toolkit-V1.0.0 修改内容	熊伟
V1.1.0	饶洪	2019-06-28	 同步 RKNN-Toolkit-V1.1.0 修改内容 新增 Windows/MacOS/ARM64 等平台的快速上手指南 	熊伟
V1.2.0	饶洪	2019-08-21	同步 RKNN-Toolkit-V1.2.0 修改内容	熊伟
V1.2.1	饶洪	2019-09-26	同步 RKNN-Toolkit-V1.2.1 修改内容	熊伟
V1.3.0	饶洪	2019-12-23	同步 RKNN-Toolkit-V1.3.0 修改内容	熊伟
V1.3.2	饶洪	2020-04-03	同步 RKNN-Toolkit-V1.3.2 修改内容	熊伟
V1.4.0	饶洪	2020-08-13	同步 RKNN-Toolkit-V1.4.0 修改内容	熊伟
V1.6.0	饶洪	2020-12-31	同步 RKNN-Toolkit-V1.6.0 修改内容	熊伟
V1.6.1	饶洪	2021-05-21	同步 RKNN-Toolkit-V1.6.1 修改内容	熊伟
v1.7.0	邢正	2021-08-06	同步 RKNN-Toolkit-V1.7.0 修改内容	熊伟
v1.7.1	饶洪	2021-11-20	同步 RKNN-Toolkit-V1.7.1 修改内容	熊伟

目 录

1	主要	「功能说明	. 1
2	系统	依赖说明	4
3	UBU	JNTU 平台快速上手	6
	3.1	环境准备	6
	3.2	安装 RKNN-Toolkit(以 Python3.5 为例)	6
	3.3	运行安装包中附带的示例	7
	3.3.1	在PC 上仿真运行示例	7
	3.3.2	2 在RK1808 上运行示例	10
	3.3.3	3 在RV1126 上运行示例	11
4	WIN	NDOWS 平台(PYTHON3.6)快速上手指南 1	12
	4.1	环境准备	12
	4.2	安装 RKNN-Toolkit	13
	4.3	在 RK1808 上运行示例	14
	4.4	在 RV1126 上运行示例	15
5	MA	C OS X 平台(PYTHON3.6)快速上手指南1	16
	5.1	环境准备	
	5.2	安装 RKNN-Toolkit	16
	5.3	在 RK1808 上运行示例	17
	5.4	在 RV1126 上运行示例	18
6	ARM	M64 平台(PYTHON3.5)快速上手指南 1	19
	6.1	环境准备	19
	6.2	安装 RKNN-Toolkit	19
	6.3	运行安装包中附带的示例2	20

7	附录	C	. 22
7	7.1	参考文档	. 22
7	12	问题反馈 连道	22



1 主要功能说明

RKNN-Toolkit 是为用户提供在 PC、 Rockchip NPU 平台上进行模型转换、推理和性能评估的 开发套件,用户通过该工具提供的 Python 接口可以便捷地完成以下功能:

模型转换: 支持 Caffe、TensorFlow、TensorFlow Lite、ONNX、Darknet、PyTorch、MXNet
 和 Keras 模型转为 RKNN 模型。

从 1.2.0 版本开始支持多输入模型的转换。

从 1.3.0 版本开始支持 PyTorch 和 MXNet 框架。

从 1.6.0 版本开始支持 Keras 框架模型,并支持 TensorFlow 2.0 导出的 H5 模型。

2) 量化功能:支持将浮点模型量化为定点模型,目前支持的量化方法为非对称量化 (asymmetric_quantized-u8),动态定点量化 (dynamic_fixed_point-i8 和 dynamic_fixed_point-i16)。

从 1.0.0 版本开始, RKNN-Toolkit 开始支持混合量化功能, 该功能的详细说明请参考第 4.5 章节。

从 1.6.1 版本开始, RKNN-Toolkit 提供量化参数优化算法 MMSE 和 KL 散度。

从 1.7.0 版本开始,支持加载已量化的 ONNX 模型。从 1.7.1 版本开始,支持加载已量化的 PyTorch 模型。

- 3) 模型推理: 支持在 PC (Linux x86 平台) 上模拟 Rockchip NPU 运行 RKNN 模型并获取推理结果; 也支持将 RKNN 模型分发到指定的 NPU 设备上进行推理。
- 4) 性能评估:支持在 PC(Linux x86 平台)上模拟 Rockchip NPU 运行 RKNN 模型,并评估模型性能(包括总耗时和每一层的耗时);也支持将 RKNN 模型分发到指定 NPU 设备上运行,以评估模型在实际设备上运行时的性能。
- 5) 内存评估:评估模型运行时系统内存的使用情况。支持将 RKNN 模型分发到 NPU 设备中运行,并调用相关接口获取内存使用信息。从 0.9.9 版本开始支持该功能。
- 6) 模型预编译:通过预编译技术生成的 RKNN 模型可以减少 NPU 加载模型的时间。通过预编译技术生成的 RKNN 模型只能在 NPU 硬件上运行,不能在模拟器中运行。当前只有

x86_64 Ubuntu 平台支持直接从原始模型生成预编译 RKNN 模型。RKNN-Toolkit 从 0.9.5 版本开始支持模型预编译功能,并在 1.0.0 版本中对预编译方法进行了升级,升级后的预编译模型无法与旧驱动兼容。

从 1.4.0 版本开始,支持通过 NPU 设备将普通 RKNN 模型转为预编译 RKNN 模型,详情请参考 7.14 章节接口 export_rknn_precompile_model 的使用说明。

- 7) 模型分段: 该功能用于多模型同时运行的场景。将单个模型分成多段在 NPU 上执行,借此来调节多个模型占用 NPU 的时间,避免因为一个模型占用太多 NPU 时间,而使其他模型无法及时执行。 RKNN-Toolkit 从 1.2.0 版本开始支持该功能。目前,只有 RK1806/RK1808/RV1109/RV1126 芯片支持该功能,且 NPU 驱动版本要大于 0.9.8。
- 8) 自定义算子功能: 当模型含有 RKNN-Toolkit 不支持的算子 (operator),模型转换将失败。 针对这种情况,RKNN Toolkit 提供自定义算子功能,允许用户自行实现相应算子,从而 使模型能正常转换和运行。RKNN-Toolkit 从 1.2.0 版本开始支持该功能。自定义算子的使 用和开发请参考《Rockchip_Developer_Guide_RKNN_Toolkit_Custom_OP_CN》文档。自 定义算子目前只支持 TensorFlow 框架。
- 9) 量化精度分析功能: RKNN Toolkit 精度分析功能可以保存浮点模型、量化模型推理时每一层的中间结果,并用欧式距离和余弦距离评估它们的相似度。该功能从 1.3.0 版本开始支持。
 - 1.4.0 版本增加逐层量化精度分析子功能,上一层的浮点结果会被记录并输入到下一个被量化的网络层,避免逐层误差积累,能够更准确的反映每一层自身受量化的影响。
- 10) 可视化功能:该功能以图形界面的形式呈现 RKNN-Toolkit 的各项功能,简化用户操作步骤。允许通过填写表单、点击功能按钮的形式完成模型的转换和推理等功能,无需手动编写脚本。有关可视化功能的具体使用方法请参考

《Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_Visualization_CN》文档。1.3.0 版本开始支持该功能。

1.4.0 版本完善了对多输入模型的支持,并且支持 RK1806, RV1109, RV1126 等新的 RK NPU 设备。

1.6.0 版本增加对 Keras 框架的支持。

- 11) 模型优化等级功能: RKNN-Toolkit 在模型转换过程中会对模型进行优化,默认的优化选项可能会对模型精度或性能产生一些影响。通过设置优化等级,可以关闭部分或全部优化选项。有关优化等级的具体使用方法请参考 config 接口中 optimization_level 参数的说明。该功能从 1.3.0 版本开始支持。
- 12) 模型加密功能:使用指定的加密等级将 RKNN 模型整体加密。RKNN-Toolkit 从 1.6.0 版本 开始支持模型加密功能。因为 RKNN 模型的加密是在 NPU 驱动中完成的,使用加密模型 时,与普通 RKNN 模型一样加载即可,NPU 驱动会自动对其进行解密。

2 系统依赖说明

本开发套件支持运行于 Ubuntu、Windows、MacOS、Debian 等操作系统。需要满足以下运行环境要求:

表 1 运行环境

	表 1 运行外境
操作系统版本	Ubuntu16.04(x64)及以上
	Windows 7(x64)及以上
	Mac OS X 10.13.5(x64)及以上
	Debian 9.8(aarch64)及以上
Python 版本	3.5/3.6/3.7
Python 库依赖	'numpy == 1.16.3'
	'scipy == 1.3.0'
	'Pillow == 5.3.0'
	'h5py == 2.8.0'
	'lmdb == 0.93 '
	'networkx == 1.11'
	'flatbuffers == 1.10',
	'protobuf == 3.11.2'
	'onnx == 1.6.0'
	'onnx-tf == 1.2.1'
	'flask == 1.0.2'
	'tensorflow == 1.11.0' or 'tensorflow-gpu'
	'dill==0.2.8.2'
	'ruamel.yaml == $0.15.81$ '
	'psutils == 5.6.2'
	'ply == 3.11'
	'requests == 2.22.0'
	'torch == 1.2.0' or 'torch == 1.5.1' or 'torch==1.6.0'
	'mxnet == 1.5.0'
	'sklearn == 0.0'
	'opency-python $== 4.0.1.23$ '
	'Jinja2 == 2.10'

注:

1. Windows 只提供 Python3.6 的安装包。

- 2. MacOS 提供 python3.6 和 python3.7 的安装包。
- 3. ARM64 平台 (安装 Debian 9 或 10 操作系统) 提供 Python3.5 (Debain 9) 和 Python3.7 (Debian10) 的安装包。
- 4. 因为 Pytorch / TensorFlow 等逐渐停止对 Python3.5 的支持, RKNN Toolkit 下一个大版本将移除 Linux x86 平台上 Python3.5 的安装包,转而提供 Python3.6 和 Python3.7 的安装包。
- 5. 除 MacOS 平台外, 其他平台的 scipy 依赖为>=1.1.0。
- 6. ARM64 平台不需要依赖 sklearn 和 opency-python。
- 7. Jinja2 只在使用自定义 OP 时用到。

3 Ubuntu 平台快速上手

本章节以 Ubuntu 16.04、Python3.5 为例说明如何快速上手使用 RKNN-Toolkit。

3.1 环境准备

- 一台安装有 ubuntu16.04 操作系统的 x86_64 位计算机。
- RK1808 或 RV1126 EVB 板。
- 将 RK1808 或 RV1126 EVB 板通过 USB 连接到 PC 上,使用 adb devices 命令查看,结果如下:

rk@rk:~\$ adb devices List of devices attached

515e9b401c060c0b device c3d9b8674f4b94f6 device

其中红色字段是设备编号。

3.2 安装 RKNN-Toolkit (以 Python3.5 为例)

1. 安装 Python3.5

sudo apt-get install python3.5

2. 安装 pip3

sudo apt-get install python3-pip

- 3. 获取 RKNN-Toolkit 安装包,然后执行以下步骤:
 - a) 进入 package 目录:

cd package/

b) 安装 Python 依赖

```
pip3 install tensorflow==1.14.0
pip3 install mxnet==1.5.0
pip3 install torch==1.5.1 torchvision==0.4.0
pip3 install gluoncv
```

注: 因为 examples 中的 PyTorch 例子无法在 torchvision 0.6.1 上运行,所以这里安装 torchvision 0.4.0。请根据自行需要安装相应版本的 torchvision。

c) 安装 RKNN-Toolkit

sudo pip3 install rknn_toolkit-1.7.1-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl

d) 检查 RKNN-Toolkit 是否安装成功

```
rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.7.1/package$ python3 >>> from rknn.api import RKNN >>>
```

如果导入 RKNN 模块没有失败,说明安装成功。

3.3 运行安装包中附带的示例

3.3.1 在 PC 上仿真运行示例

Linux x86_64上的 RKNN-Toolkit 自带 Rockchip NPU 模拟器,可以模拟 RKNN 模型在 Rockchip NPU 上运行时的行为。

这里以 mobilenet_v1 为例。示例中的 mobilenet_v1 是一个 Tensorflow Lite 模型,用于图片分类,它是在模拟器上运行的。

运行该示例的步骤如下:

1. 进入 examples/tflite/mobilenet_v1 目录

```
rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.7.1/package$ cd ../examples/tflite/mobilenet_v1 rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.7.1/examples/tflite/mobilenet_v1$
```

2. 执行 test.py 脚本

 $rk@rk: \sim /rknn-toolkit-v1.7.1/examples/tflite/mobilenet_v1\$\ python3\ test.py$

3. 脚本执行完后输出分类结果 TOP5 和性能数据:



mobilenet_v1

----TOP 5----

[156]: 0.8642578125 [155]: 0.083740234375

[205]: 0.01241302490234375 [284]: 0.006565093994140625 [194]: 0.002044677734375

W When performing performance evaluation, inputs can be set to None to use fake inputs.

Performance		

Layer ID	Name	Time(us)
60	openvx.tensor_transpose_3	72
1	convolution.relu.pooling.layer2_2	370
3	convolution.relu.pooling.layer2_2	213
5	convolution.relu.pooling.layer2_2	186
7	convolution.relu.pooling.layer2_2	299
9	convolution.relu.pooling.layer2_2	99
11	convolution.relu.pooling.layer2_2	140
13	convolution.relu.pooling.layer2_2	103
15	convolution.relu.pooling.layer2_2	133
17	convolution.relu.pooling.layer2_2	102
19	convolution.relu.pooling.layer2_2	110
21	convolution.relu.pooling.layer2_2	169
23	convolution.relu.pooling.layer2_2	112
25	convolution.relu.pooling.layer2_2	108
27	convolution.relu.pooling.layer2_2	127
29	convolution.relu.pooling.layer2_2	210
31	convolution.relu.pooling.layer2_2	127
33	convolution.relu.pooling.layer2_2	210
35	convolution.relu.pooling.layer2_2	127
37	convolution.relu.pooling.layer2_2	210
39	convolution.relu.pooling.layer2_2	127
41	convolution.relu.pooling.layer2_2	210
43	convolution.relu.pooling.layer2_2	127
45	convolution.relu.pooling.layer2_2	210
47	convolution.relu.pooling.layer2_2	109
49	convolution.relu.pooling.layer2_2	172
51	convolution.relu.pooling.layer2_2	220
53	convolution.relu.pooling.layer2_2	338
55	pooling.layer2	34
56	fullyconnected.relu.layer_3	110
58	softmaxlayer2.layer	39
Total Time	(us): 4923	
FPS(600MI	Hz): 152.35	

FPS(800MHz): 203.13

Note: Time of each layer is converted according to 800MHz!

这个例子涉及到的主要操作有: 创建 RKNN 对象;模型配置;加载 TensorFlow Lite 模型;构建 RKNN 模型;导出 RKNN 模型;加载图片并推理,得到 TOP5 结果;评估模型性能;释放 RKNN 对象。

examples 目录中的其他示例的执行方式与 mobilenet_v1 相同,这些模型主要用于分类、目标检测和图像分割。

3.3.2 在 RK1808 上运行示例

这里以 mobilenet_v1 为例。工具包中带的 mobilenet_v1 示例是在 PC 模拟器上运行的,如果要在 RK1808 EVB 板上运行这个示例,可以参考以下步骤:

1. 进入 examples/tflite/mobilenet_v1 目录

rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.7.1/examples/tflite/mobilenet_v1\$

2. 修改 test.py 脚本里的初始化环境变量时带的参数

rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.7.1/examples/tflite/mobilenet_v1\$ vim test.py

找到脚本里初始化环境变量的接口 init runtime, 如下

ret = rknn.init_runtime()

修改该接口的参数

ret = rknn.init_runtime(target='rk1808', device_id='515e9b401c060c0b')

保存修改并退出

3. 执行 test.py 脚本,输出分类结果 TOP5 和性能数据:

mobilenet_v1

----TOP 5-----

[156]: 0.85205078125

[155]: 0.09185791015625

[205]: 0.012237548828125

[284]: 0.006473541259765625

[194]: 0.0024929046630859375

W When performing performance evaluation, inputs can be set to None to use fake inputs.

Performance

Total Time(us): 5499

FPS: 181.85

3.3.3 在 RV1126 上运行示例

RV1126 与 RK1808 EVB 板类似。在调用 config 接口,指定 target_platform 为 RV1126,在 init_runtime 时,target 值设为 RV1126。具体步骤如下:

1. 进入 examples/tflite/mobilenet_v1 目录

rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.7.1/examples/tflite/mobilenet_v1\$

2. 修改 test.py 脚本里的 config 参数和 init_runtime 参数

rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.7.1/examples/tflite/mobilenet_v1\$ vim test.py
找到脚本里调用模型配置接口 config 的地方,如下
rknn.config(channel_mean_value='128 128 128', reorder_channel='0 1 2')
指定 RKNN 模型的目标使用平台,默认是 RK1808,这里指定为 RV1126
rknn.config(channel_mean_value='128 128 128', reorder_channel='0 1 2',
target_platform=['rv1126'])
找到脚本里初始化环境变量的接口 init_runtime,如下
ret = rknn.init_runtime()
修改目标平台及设备编号,设备编号要和连接的开发板一致
ret = rknn.init_runtime(target='rv1126', device_id='c3d9b8674f4b94f6')
保存修改并退出


3. 执行 test.py 脚本,输出分类结果 TOP5 和性能数据:

4 Windows 平台(Python3.6)快速上手指南


本章节说明如何在 Windows 系统、Python3.6 环境中使用 RKNN-Toolkit。

4.1 环境准备

- 一台安装有 Windows 10 (或 Windows7) 操作系统的 PC。
- 一个 RK1808 或 RV1126 开发板。
- 将 RK1808 或 RV1126 开发板通过 USB 连接到 PC 上。第一次使用开发板时需要安装相应的驱动,安装方式如下:
 - 进入 SDK 包 platform-tools/drivers_installer/windows-x86_64 目录,以管理员身份运行 zadig-2.4.exe 程序安装计算棒的驱动,如下图所示:
 - 1. 确认待安装的设备及需要安装的驱动,确认完后点 Install Driver 开始安装驱动。



- 注: 待安装的设备 USB ID 以 2207 开头;安装的驱动选择默认的 WinUSB。
- 2. 安装成功后会出现如下界面:



■ 安装完后如果 windows 设备管理器的中的 NTB Interface 设备没有感叹号,且如下所示, 说明安装成功:



注:安装完驱动后需要重启计算机。

4.2 安装 RKNN-Toolkit

安装 RKNN-Toolkit 前需要确保系统里已经安装有 Python3.6。在 cmd 里执行 python –version 确定,执行结果如下说明 Python3.6 已经安装:

```
C:\Users\rk>python -version
Python 3.6.8
```

获取 RKNN-Toolkit SDK 包, 然后执行以下步骤:

1. 在 sdk 根目录以管理员权限执行 cmd, 然后进入 package 目录:

```
D:\workspace\rknn-toolkit-v1.7.1>cd packages
```

2. 安装 Python 依赖:

```
pip install tensorflow==1.14.0
pip install torch==1.6.0+cpu torchvision==0.7.0+cpu -f
https://download.pytorch.org/whl/torch_stable.html --user
pip install mxnet==1.5.0
pip install gluoncv
```

注: gluoncv 在运行 examples/mxnet 中的例子时会用到。

3. 安装 RKNN-Toolkit

pip install rknn_toolkit-1.7.1-cp36-cp36m-win_amd64.whl

4. 检查 RKNN-Toolkit 是否安装成功

D:\workspace\rknn-toolkit-v1.7.1\packages>python Python 3.6.8 (tags/v3.6.8:3c6b436a57, Dec 24 2018, 00:16:47) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> from rknn.api import RKNN

>>>

如果导入 RKNN 模块没有失败,说明安装成功。

4.3 在 RK1808 上运行示例

这里以 mobilenet_v1 为例。示例中的 mobilenet_v1 是一个 Tensorflow Lite 模型,用于图片分类。

运行该示例的步骤如下:

1. 进入 examples/tflite/mobilenet_v1 目录

D:\workspace\rknn-toolkit-v1.7.1\packages>cd ..\

D:\workspace\rknn-toolkit-v1.7.1>cd examples\tflite\mobilenet_v1

2. 修改脚本 test.py 脚本,找到调用 init_runtime 接口的地方,添加参数 target='rk1808':

#修改前:

ret = rknn.init_runtime()

#修改后:

 $ret = rknn.init_runtime(target='rk1808')$

3. 执行 test.py 的脚本:

D:\workspace\rknn-toolkit-v1.7.1\examples\tflite\mobilenet_v1>python test.py

4. 脚本执行完后得到概率最高的前 5 类结果及模型运行的参考性能:

mobilenet_v1

----TOP 5-----

[156]: 0.8828125

[155]: 0.06768798828125 [188 205]: 0.0086669921875 [188 205]: 0.0086669921875 [263]: 0.006366729736328125

Performance

Total Time(us): 6032

FPS: 165.78

这个例子涉及到的主要操作有: 创建 RKNN 对象;模型配置;加载 TensorFlow Lite 模型;构建 RKNN 模型;导出 RKNN 模型;加载图片并推理,得到 TOP5 结果;评估模型性能;释放 RKNN 对象。

examples 目录中的其他示例的执行方式与 mobilenet_v1 相同,这些模型主要用于图像分类、目标检测和图像分割。

注:

1. Windows 平台并不提供 NPU 模拟器,所以在 Windows 平台上必须接 Rockchip NPU 设备 才可以使用推理/性能评估/内存评估等功能。

4.4 在 RV1126 上运行示例

Windows 平台上使用 RV1126 运行示例时需要修改的地方和运行步骤与 Ubuntu 平台相同,这里不再赘述。

5 Mac OS X 平台(Python3.6)快速上手指南

本章节说明如何在 Mac OS X 系统、Python3.6 环境中使用 RKNN-Toolkit。

5.1 环境准备

- 一台安装有 MacOS High Sierra(或更高版本)操作系统的 Mac PC。
- 一个 RK1808 或 RV1126 开发板。
- 将 RK1808 或 RV1126 开发板通过 USB(OTG 口)连接到 PC 上。在 PC 上进入 SDK 包 platform-tools/ntp/mac-osx-x86_64 目录,运行 npu_transfer_proxy 程序查看是否存在可用的 Rockchip NPU 设备,命令如下:

```
macmini:ntp rk$ ./npu_transfer_proxy devices
List of ntb devices attached
515e9b401c060c0b 2bed0cc1 USB_DEVICE
```

其中红色字段是设备编号。

5.2 安装 RKNN-Toolkit

获取 RKNN-Toolkit SDK 包, 执行以下步骤:

1. 进入 rknn-toolkit-v1.7.1/packages 目录:

cd packages/

2. 安装 Python 依赖

```
pip3 install tensorflow==1.14.0
pip3 install mxnet==1.5.0
pip3 install torch==1.6.0 torchvision==0.7.0
pip3 install gluonev
```

注: examples/mxnet 中的例子依赖 gluoncv。

3. 安装 RKNN-Toolkit

pip3 install rknn_toolkit-1.7.1-cp36-cp36m-macosx_10_15_x86_64.whl

4. 检查 RKNN-Toolkit 是否安装成功

```
(rknn-venv)macmini:rknn-toolkit-v1.7.1 rk$ python3
>>> from rknn.api import RKNN
>>>
```

如果导入 RKNN 模块没有失败,说明安装成功。

5.3 在 RK1808 上运行示例

这里以 mobilenet_v1 为例。示例中的 mobilenet_v1 是一个 Tensorflow Lite 模型,用于图片分类。

运行该示例的步骤如下:

1. 进入 examples/tflite/mobilenet_v1 目录

(rknn-venv)macmini:rknn-toolkit-v1.7.1 rk\$ cd examples/tflite/mobilenet_v1

2. 修改脚本 test.py 脚本,找到调用 init_runtime 接口的地方,添加参数 target='rk1808':

```
#修改前:
ret = rknn.init_runtime()
#修改后:
ret = rknn.init_runtime(target='rk1808')
```

3. 执行 test.py 脚本

(rknn-venv)macmini:mobilenet_v1 rk\$ python3 test.py

4. 脚本执行完后得到 Top5 结果:

这个例子涉及到的主要操作有: 创建 RKNN 对象;模型配置;加载 TensorFlow Lite 模型;构建 RKNN 模型;导出 RKNN 模型;加载图片并推理,得到 TOP5 结果;评估模型性能;释放 RKNN 对象。

examples 目录中的其他示例的执行方式与 mobilenet_v1 相同,这些模型主要用于图像分类、目标检测和图像分割。

注:

1. Mac OS X 平台并不提供 NPU 模拟器功能,所以在 Windows 平台上必须接 Rockchip NPU 设备才可以使用推理/性能评估/内存评估等功能。

5.4 在 RV1126 上运行示例

Mac OS 平台上使用 RV1126 运行示例时需要修改的地方和运行步骤与 Ubuntu 平台相同,这里不再赘述。

6 ARM64 平台(Python3.5)快速上手指南

本章节说明如何在 ARM64 平台(Debian 9.8 系统)、Python3.5 环境中使用 RKNN-Toolkit。

6.1 环境准备

- 一台安装有 Debian 9.8 操作系统的 RK3399Pro,并且确保 root 分区剩余空间大于 5GB。
- 如果/usr/bin 目录下没有 npu_transfer_proxy 或 npu_transfer_proxy.proxy 程序,则将 rknn-toolkit-v1.7.1\platform-tools\ntp\linux_aarch64 目录下的 npu_transfer_proxy 拷贝到/usr/bin/目录下,并进到该目录执行以下命令(每次重启后都要启动该程序,可以将它加到开机脚本中):

sudo ./npu_transfer_proxy &

6.2 安装 RKNN-Toolkit

1. 执行以下命令更新系统包,这些包在后面安装 Python 依赖包时会用到。

sudo apt-get update sudo apt-get install cmake gcc g++ libprotobuf-dev protobuf-compiler sudo apt-get install liblapack-dev libjpeg-dev zlib1g-dev sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-scipy

2. 执行以下命令更新 pip

pip3 install --upgrade pip

3. 安装 Python 打包工具

pip3 install wheel setuptools

4. 安装依赖包 h5py/gluoncv

sudo apt-get build-dep python3-h5py && \ pip3 install h5py pip3 install gluoncv

- 5. 安装 TensorFlow,由于 debian9 系统上没有相应的源,需要在网上自行搜索 whl 包安装。
- 6. 安装 torch 和 torchvision,由于 debian9 系统上没有相应的源,需要在网上自行搜索 whl 包安装。
- 7. 安装 mxnet,由于 debian9 系统上没有相应的源,需要在网上自行搜索 whl 包安装。
- 8. 安装 opency-python, 由于 debian9 系统上没有相应的源, 需要在网上自行搜索 whl 包安装。
- 9. 安装 RKNN-Toolkit,相应的 whl 包在 rknn-toolkit-v1.7.1\packages\目录下:

pip3 install rknn_toolkit-1.7.1-cp35-cp35m-linux_aarch64.whl --user

注:由于 RKNN-Toolkit 依赖的一些库在 ARM64 平台上需要下载源码后编译安装,所以这一步会耗费较长时间。

6.3 运行安装包中附带的示例

这里以 mobilenet_v1 为例。示例中的 mobilenet_v1 是一个 Tensorflow Lite 模型,用于图片分类。

运行该示例的步骤如下:

1. 进入 examples/tflite/mobilenet_v1 目录

linaro@linaro-alip:~/rknn-toolkit-v1.7.1/\$ cd examples/tflite/mobilenet_v1

2. 执行 test.py 脚本

linaro@linaro-alip: ~/rknn-toolkit-v1.7.1/examples/tflite/mobilenet_v1\$ python3 test.py

3. 脚本执行完后得到如下结果:

mobilenet_v1

----TOP 5----

[156]: 0.85107421875

[155]: 0.09173583984375

[205]: 0.01358795166015625

[284]: 0.006465911865234375

[194]: 0.002239227294921875

Performance

Total Time(us): 5761

FPS: 173.58

这个例子涉及到的主要操作有: 创建 RKNN 对象;模型配置;加载 TensorFlow Lite 模型;构建 RKNN 模型;导出 RKNN 模型;加载图片并推理,得到 TOP5 结果;评估模型性能;释放 RKNN 对象。

examples 目录中的其他示例的执行方式与 mobilenet_v1 相同,这些模型主要用于图像分类、目标检测和图像分割。

注:

1. ARM64 平台不支持模拟器功能,所以这些示例都是跑在 RK3399Pro 自带的 NPU 上。

7 附录

7.1 参考文档

OP 支持列表:《RKNN_OP_Support.md》

RKNN Toolkit 使用指南:《Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_CN.pdf》

问题排查手册:《Rockchip_Trouble_Shooting_RKNN_Toolkit_CN.pdf》

自定义 OP 使用指南:《Rockchip_Developer_Guide_RKNN_Toolkit_Custom_OP_CN.pdf》

可视化功能使用指南:《Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_Visualization_CN.pdf》

RKNN Toolkit Lite 使用指南:《Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_Lite_CN.pdf》

以上文档均存放在 SDK/doc 目录中,也可以访问以下链接查阅:

https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit/tree/master/doc

7.2 问题反馈渠道

请通过 RKNN QQ 交流群,Github Issue 或瑞芯微 redmine 将问题反馈给 Rockchip NPU 团队。

RKNN QQ 交流群: 1025468710

Github issue: https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit/issues

Rockchip Redmine: https://redmine.rock-chips.com/

注: Redmine 账号需要通过销售或业务人员开通。如果是第三方开发板,请先找第三方厂方 反馈问题。