2020 SmartCast Mobile Notifications

Version 1 for 2020 skus going forward. Published 10/21/2022

This document includes the text and translations for

- Settings names
- Options for the settings
- The notification displayed if setting adjusted from VIZIO Mobile app.

	Menu	Englis h setting s		English options	Espanol settings		Espanol options	Francias settings		French options	Notes
1	Picture	Picture Mode	is	Bright. Vivid. Calibrated. Calibrated Dark. Game. Sports. NAME.	Modo de Imagen	es	Brillante. Vívido. Calibrado . Oscuro Calibrado . Juego. Deportes. NAME.	Mode Image	est	Lumineux. Vif. Calibré. Calibré Foncé. Jeu. Sport. NAME.	
2	Picture	Picture Mode HLG	is	Bright. Calibrated. Calibrated Dark. Vivid. Game. Sports. NAME.	Modo de Imagen HLG	es	Brillante. Vívido. Calibrado . Oscuro Calibrado . Juego. Deportes. NAME.	Mode Image HLG	est	Lumineux. Vif. Calibré. Calibré Foncé. Jeu. Sport. NAME.	
3	Picture	Picture Mode HDR	is	Bright. Calibrated. Calibrated Dark. Vivid. Game. Sports. NAME.	Modo de Imagen HDR	es	Brillante. Vívido. Calibrado . Oscuro Calibrado . Juego. Deportes. NAME.	Mode Image HDR	est	Lumineux. Vif. Calibré. Calibré Foncé. Jeu. Sport. NAME.	
4	Picture	Picture Mode DVlogo	is	Bright. Calibrated. Calibrated Dark.	Modo de Imagen DVlogo	es	Brillante. Vívido. Calibrado	Mode Image DVlogo	est	Lumineux. Vif. Calibré. Calibré Foncé.	

				Vivid. Game. Sports. NAME.			Oscuro Calibrado . Juego. Deportes. NAME.			Jeu. Sport. NAME.	
5	Game Controll er		is	paired.							
6	Picture	Ambien t Light Sensor	is	Off. Low. Medium. High.	Sensor Luz Ambient e	es	Apagado. Bajo. Medio. Alto.	Capteur lumière ambiante	est	Arrêté. Bas. Moyen. Élevé.	
7	Picture	Color Temper ature	is	Warm. Cool. Normal.	Tempera tura del Color	es	Calido. Frio. Normal.	Températ ure de Couleur	est	Chaleureux. Froide. Normale.	
8	Picture	Picture Aspect	Is	Normal. Panoramic. Wide. Zoom.	Aspecto de la Imagen	es	Normal. Panorámi co. Ancho. Agrandad o.	Aspect de l'Image	est	Normale. Panoramique. Large. Zoom.	SD content
9	Picture	Picture Aspect	Is	Normal. Stretch. Wide. Zoom.	Aspecto de la Imagen	es	Normal. Estirado. Ancho. Agrandad o.	Aspect de l'Image	est	Normale. Étiré. Large. Zoom.	HD content
10	Picture	Black Detail	is	Off. Low. Medium. High.	Detalle del Negro	es	Apagado. Bajo. Medio. Alto.	Détail du Noir	est	Arrêté. Bas. Moyen. Élevé.	
11	Picture	Super Resoluti on	is	Off. Low. Medium. High.	Super resolució n	es	Apagado. Bajo. Medio. Alto.	Haute résolution	est	Arrêté. Bas. Moyen. Élevé.	
12	Picture	Edge Enhanc ement	is	Off. Low. Medium. High.	Realce de Bordes	es	Apagado. Bajo. Medio. Alto.	Améliorat ion des contours	est	Arrêté. Bas. Moyen. Élevé.	
13	Picture	Local Contras t	is	Off. Low. Medium. High.	Contrast e Local	es	Apagado. Bajo. Medio. Alto.	Contraste	est	Arrêté. Bas. Moyen. Élevé.	
14	Picture	Active Full Array™	is	Off. Low.	Active Full Array™	es	Apagado. Bajo.	Active Full Array™	est	Arrêté. Bas.	

				Medium. High.			Medio.			Moyen. Élevé.
15	Picture	Backlig ht Control	is	On. Off.	Control Luz Fondo	es	Activado. Apagado.	Contrôle du Rétroécla irage	est	Activé. Arrêté.
16	Picture	Peak Lumina nce	is	Low. Medium. High.	Pico de Luminan cia	es	Bajo. Medio. Alto.	Pic de luminanc e	est	Bas. Moyen. Élevé.
17	Picture	Clear Action	is	On. Off.	Acción Clara	es	Activado. Apagado.	Action Claire	est	Activé. Arrêté.
18	Picture	Signal Noise	is	Off. Low. Medium. High.	Ruido de Señal	es	Apagado. Bajo. Medio. Alto.	Bruit du Signal	est	Arrêté. Bas. Moyen. Élevé.
19	Picture	Block Noise	is	Off. Low. Medium. High.	Ruido de Bloque	es	Apagado. Bajo. Medio. Alto.	Bruit du Bloc	est	Arrêté. Bas. Moyen. Élevé.
20	Picture	Contour Smooth ing	is	Off. Low. Medium. High.	Suavizar Contorno	es	Apagado. Bajo. Medio. Alto.	Lissage des contours	est	Arrêté. Bas. Moyen. Élevé.
21	Picture	Gaming /PC Mode	is	Auto. On. Off.	Juegos/ Modo PC	es	Automáti co. Activado. Apagado.	Jeux/Mod e PC	est	Automatique. Activé. Arrêté.
22	Picture	Game HDR	is	On. Off.	Game HDR	es	Activado. Apagado.	Game HDR	est	Activé. Arrêté.
23	Picture	Film Mode	is	On. Off.	Modo de Película	es	Activado. Apagado.	Mode Film	est	Activé. Arrêté.
24	Picture	Gamma	is	1.8. 2.0. 2.1 - Normal. 2.2. 2.4.	Gamma	es	1.8. 2.0. 2.1 - Normal. 2.2. 2.4.	Gamma	est	1.8. 2.0. 2.1 - Normale. 2.2. 2.4.
25	Picture	Enhanc ed Viewing Angle	is	On. Off.	Ángulo de Visualiza ción Mejorad a	es	Activado. Apagado.	Angle de Visualisat ion Amélioré e	est	Activé. Arrêté.
26	Picture	Flat Test	is	Off. 10%.	Patrón de	es	Apagado.	Mire de Test Fixe	est	Arrêté. 10%.

		Pattern		20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%.	Prueba Plana		20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%.			20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%.
27	Picture	HDMI Mode	is	Auto. 2.1. 1.4.	Modo HDMI	es	Automáti co. 2.1. 1.4.	Mode HDMI	est	Automatique. 2.1. 1.4.
28	Picture	Full Color 4:4:4	is	On. Off.	Color Complet o 4:4:4	es	Activado. Apagado.	Couleur Complète 4:4:4	est	Activé. Arrêté.
29	Picture	Color Space Range	is	Auto. YCbCr. RGB.	Espacio de Color	es	Automáti co. YCbCr. RGB.	Espace de Couleur	est	Automatique. YCbCr. RVB.
30	Audio	Audio Out	is	SoundBarN ame OR Auto. TV Speakers. Optical/Anal og Audio Out.	Salida Audio	es	SoundBa rName OR Automáti co Altavoces TV. Optical/S alida Audio Analógic o.	Sortie Son	est	SoundBarNam e OR Automatique. Haut-Parleurs de la TV. Optical/Sortie Son Analogue.
31	Audio	Surroun d Sound	is	Virtual:X TM . On. Off.	Sonido Envolven te	es	Virtual:X ^T M. Activado. Apagado.	Son Surround	est	Virtual:X TM . Activé. Arrêté.
32	Audio	Volume Levelin g	is	On. Off.	Nivelació n de Volumen	es	Activado. Apagado.	Niveau du Volume	est	Activé. Arrêté.
33	Audio	Digital Audio Out	is	Auto. PCM. Digital.	Salida Audio Digital	es	Automáti co. PCM. Digital.	Sortie Son Numériqu e	est	Automatique. PCM. Numérique.
34	Audio	Analog Audio Out	is	Fixed. Variable.	Salida Audio Analógic o	es	Fijo. Variable.	Sortie Son Analogue	est	Fixe. Variable.

35	Audio	Dialogu e Enhanc er	is	On. Off.	Amplifica dor de Diálogo	es	Activado. Apagado.	Amplificat eur de dialogue	est	Activé. Arrêté.	
36	Audio	eARC	is	On. Off.	eARC	es	Activado. Apagado.	eARC	est	Activé. Arrêté.	
37	Networ k	APNAM E network	is	connected.	Red APNAM E	está	conectad a.	Réseau de APNAME	est	connecté.	
38	Networ k	Test Conne ction Connec ted to: Signal Strengt h: Internet : Retest			Probar Conexió n Conecta do a: Intensida d de Señal: Internet: Volver a Probar			Test de la Connexi on Connecté à : Force du Signal : Internet : Recomm encez un Test			
39	Networ k	DHCP	is	On. Off. DNS Manual.	DHCP	está	Activado. Apagado. DNS Manual.	DHCP	est	Activé. Arrêté. DNS Manuelle.	
40	Antenn a Channe Is	Analog Audio	is	Stereo. SAP. Mono.	Audio Analógic o	es	Estéreo. SAP. Mono.	Audio Analogiq ue	est	Stéréo. SAP. Mono.	
41	Antenn a Channe Is	Digital Audio	Is	English. Spanish/Vid eo Description. French.	Audio Digital	es	Inglés. Español/ Descripci ón Video. Francés.	Audio Numériqu e	est	Anglais. Espagnol/Des cription Vidéo. Français.	
42	Antenn a Channe Is	Parenta I Control Locks	is	On. Off.	Bloqueo s para Controle s Parental es	es	Activado. Apagado.	Verrouilla ge pour Contrôle Parental	est	Activé. Arrêté.	
43	Accessi bility	Closed Caption s	is	On. Off.	Subtítulo s	es	Activado. Apagado.	Sous- Titres	est	Activé. Arrêté.	

44	Accessi bility	Analog Closed Caption s	is	CC1. CC2. CC3. CC4.	Subtítulo s Analógic os	es	CC1. CC2. CC3. CC4.	Sous- Titres Analogiq ues	est	SC1. SC2. SC3. SC4.	
45	Accessi bility	Digital Closed Caption s	is	CS1. CS2. CS3. CS4. CS5.	Subtítulo s Digitales	es	CS1. CS2. CS3. CS4. CS5.	Sous- Titres Numériqu es	est	CS1. CS2. CS3. CS4. CS5.	
46	Accessi	Text Style	is	As Broadcast. Playbill. Newsprint. Computer. Modern. Casual. Script. Capitals.	Estilo de Texto	es	Según Difusión. Cartel. Prensa. Computa dora. Moderno. Ocasiona I. Escritura. Mayúscul as.	Style du Texte	est	Comme Diffusé. Affiche de Théâtre. Journal. Ordinateur. Moderne. Décontracté. Script. Majuscules.	
47	Accessi bility	Text Size	is	As Broadcast. Small. Medium. Large.	Tamaño de Texto	es	Según Difusión. Pequeño. Medio. Grande.	Taille du Texte	est	Comme Diffusé. Petit. Moyen. Grand.	
48	Accessi bility	Text Color	is	As Broadcast. Black. White. Green. Blue. Red. Cyan. Yellow. Magenta.	Color de Texto	es	Según Difusión. Negro. Blanco. Verde. Azul. Rojo Cian. Amarillo. Magenta.	Couleur du Texte	est	Comme Diffusé. Noir. Blanc. Vert. Bleu. Rouge. Cyan. Jaune. Magenta.	
49	Accessi bility	Text Opacity	is	As Broadcast. Solid. Translucent. Transparent . Flashing.	Opacida d de Texto	es	Según Difusión. Sólido. Translúci do. Transpar ente. Parpadea ndo.	Opacité du Texte	est	Comme Diffusé. Plein. Translucide. Transparent. Clignotant.	
50	Accessi bility	Text Edges	is	As Broadcast.	Bordes de Texto	es	Según Difusión.	Bords du Texte	est	Comme Diffusé.	

				None. Raised. Depressed. Uniform. Drop Shadow.			Ninguno. Abultado. Plano. Uniforme. Sombrea do.			Aucun. Relevés. Abaissés. Uniformes. Ombre Portée.
51	Accessi bility	Text Edges Color	is	As Broadcast. Black. White. Green. Blue. Red. Cyan. Yellow. Magenta.	Color de Bordes de Texto	es	Según Difusión. Negro. Blanco. Verde. Azul. Rojo Cian. Amarillo. Magenta.	Couleur des Bords Texte	est	Comme Diffusé. Noir. Blanc. Vert. Bleu. Rouge. Cyan. Jaune. Magenta.
52	Accessi	Backgr ound Color	is	As Broadcast. Black. White. Green. Blue. Red. Cyan. Yellow. Magenta.	Color de Fondo	es	Según Difusión. Negro. Blanco. Verde. Azul. Rojo Cian. Amarillo. Magenta.	Couleur de l'Arrière- Plan	est	Comme Diffusé. Noir. Blanc. Vert. Bleu. Rouge. Cyan. Jaune. Magenta.
53	Accessi bility	Backgr ound Opacity	Is	As Broadcast. Solid. Translucent. Transparent . Flashing.	Opacida d de Fondo	es	Según Difusión. Sólido. Translúci do. Transpar ente. Parpadea ndo.	Opacité de l'Arrière- Plan	est	Comme Diffusé. Plein. Translucide. Transparent. Clignotant.
54	Accessi	Window Color	is	As Broadcast. Black. White. Green. Blue. Red. Cyan. Yellow. Magenta.	Color de Ventana	es	Según Difusión. Negro. Blanco. Verde. Azul. Rojo Cian. Amarillo. Magenta.	Couleur de la Fenêtre	est	Comme Diffusé. Noir. Blanc. Vert. Bleu. Rouge. Cyan. Jaune. Magenta.
55	Accessi bility	Window Opacity	is	As Broadcast. Solid. Translucent.	Opacida d de Ventana	es	Según Difusión. Sólido.	Opacité de la Fenêtre	est	Comme Diffusé. Plein.

				Transparent . Flashing.			Translúci do. Transpar ente. Parpadea ndo.			Translucide. Transparent. Clignotant.
56	Accessi bility	Video Descrip tion	is	On. Off.	Descripci ón Video	está	Encendid a. Apagado.	Descripti on Vidéo	est	Activé. Arrêté.
57	Accessi bility	Talk Back	is	On. Off.	Talk Back	está	Encendid a. Apagado.	Talk Back	est	Activé. Arrêté.
58	Accessi bility	Speech Rate	is	Slow. Normal. Fast.	Velocida d de Voz	está	Lenta Normal Rápida	La Vitesse d'Élocutio n	est	Lente. Normale. Rapide.
59	Accessi bility	Zoom Mode	is	On. Off.	El Modo Zoom	está	Encendid a. Apagado.	Le Mode Zoom	est	Activé. Arrêté.
60	System	Menu languag e	is	English.	Idioma del Menú	es	Español.	Langue du Menu	est	Français.
61	System	Automa tic Time	is	On. Off.	Hora Automáti ca	está	Encendid a. Apagado.	Heure automatiq ue	est	Activé. Arrêté.
62	System	Time Zone	is	Hawaii (-10) Alaska (-9) Pacific (-8) Mountain (-7) Arizona (-7) Central (-6) Eastern (-5) Atlantic (-4)Newfoun dland (-3.5) **	Zona Horaria	es	Hawai (-10) Alaska (-9) Pacífico (-8) Montaña (-7) Arizona (-7) Centro (-6) Este (-5) Atlántico (-4) Terranov a (-3.5) **	Fuseau Horaire	est	Hawaii (-10) Alaska (-9) Pacifique (-8) Rocheuses (-7) Arizona (-7) Central (-6) Côte Est (-5) Atlantique (-4) Terre-Neuve (-3.5) **
63	System	Daylight Saving Time	is	Auto. On. Off.	Horario de Verano	es	Automáti co. Activado. Apagado.	Heure d'été	est	Automatique. Activée. Arrêtée.

64	System	Time Format	is	12 hour. 24 hour.	Formato de Horaria	es	12 horas. 24 horas.	Format de l'Heure	est	12 heures. 24 heures.
65	System	TV	is named	NAME.	TV	se nombr a	NAME.	TV	est nomm é	NAME.
66	System	INPUT NAME	is named	CUSTOMN AME. INPUTNAM E. Blu-ray. Cable Box. Computer. DVD. DVR. Game. Satellite. Xbox.	INPUTN AME	se nombr a	NAME. INPUTN AME. Blu-ray. Décodeur . Ordinateu r. DVD. DVR. Jeu. Satellite. Xbox.	INPUTN AME	est nomm é	NAME. INPUTNAME. Blu-ray. Caja de Cable. Computadora. DVD. DVR. Juego. Satélite. Xbox.
67	System	INPUT NAME	is	Visible. Hidden.	INPUTN AME	es	Visible. Escondid o.	INPUTN AME	est	Visible. Masqué.
68	System	Input at Power On	is	SmartCast Last Used TV Input	Entrada al encende r	es	SmartCa st Última entrada de TV utilizada	Entrée à allumé	est	SmartCast Dernière entrée TV utilisée
69	System	Power Mode	Is	Quick Start. Eco Mode.	Modo de Encendi do	es	Inicio Rápido. Modo de Eco.	Modo d"aliment ation	est	Démarrage Rapide. Mode Éco.
70	System	Energy Saving Mode	is	On. Off.	Modo de ahorro de energíaa	es	Activado. Apagado.	Mode économie d'énergie	est	Activé. Arrêté.
71	System	Pixel Shift	is	On. Off.	Cambio de Píxeles	es	Activado. Apagado.	Ddécalag e des pixels	est	Activé. Arrêté.
72	System	USB Power	is	Always On. Off When TV Off	Encende r USB	es	Mantener Encendid o. Apagado Si TV Apagado.	Alimentati on USB	est	Toujours activé. Désactivé Si TV Éteint.

73	System	Power Indicato r	is	On. Off.	Indicador de Corriente	es	Encendid a. Apagado.	Indicateur d'Aliment ation	est	Activé. Arrêté.	
74	System	Sleep Timer	is	Off. 30 minutes. 60 minutes. 90 minutes. 120 minutes. 180 minutes.	Temporiz ador de Reposo	es	Apagado. 30 minutos. 60 minutos. 90 minutos. 120 minutos. 180 minutos.	Arrêt Différé	est	Arrêté. 30 minutes. 60 minutes. 90 minutes. 120 minutes. 180 minutes.	
75	System	Auto Power Off	is	10 minutes. Off.	Apague Automáti co	es	10 minutos. Apagado.	Éteindre Automati quement	est	10 minutes. Arrêté.	
76	System	Blank Screen	is	enabled.	Pantalla en Blanco	es	activaado	Écran Vide	est	activé.	
77	System	System PIN Code	is	Set.	Código NIP de Sistema	es	Program ar.	Code PIN Système	est	Définir.	
78	System	CEC	is	Enabled. Disabled.	CEC	es	Activado. Desactiva do.	CEC	est	Activé. Désactivé.	
79	System	One Touch Play	is	Enabled. Disabled.	One Touch Play	es	Activado. Desactiva do.	One Touch Play	est	activé. désactivé.	
80	Admin & Privacy	Viewing Data	is	On. Off.	Datos de Visualiza ción	es	Activado. Apagado.	Données de Visualisat ion	est	Activée. Arrêtée.	
81	Admin & Privacy	Limited Ad Trackin g	is	On. Off.	Rastreao de Anuncios Limitado	es	Activado. Apagado.	Suivi limité des annonces	est	Arrêté. Arrêtée.	
82	Admin & Privacy	The Advertis er ID	is	reset.	El identifica dor de anuncios	ha	reprogra mado.	L'identifia nt de l'annonce ur	est	réinitialisé.	
83	Admin & Privacy	Ad Replac ment	is	On. Off.	Reempla zo de Anuncio	es	Activado. Apagado.	Remplac ement d'Annonc e	est	Activé. Arrêté.	Deleted FUR5.2

84	Admin	Store	is	Off.	Presenta	es	Apagado.	Démo	est	Arrêté.	
	&	Demo		Demo 1.	ción en		Demo 1.	Magasin		Demo 1.	
	Privacy			Demo 2.	la Tienda		Demo 2.			Demo 2.	