2024 VIZIO OS Settings text and translation

Revision History

Date	Version #	Description	Author
?/?/23	0.1	Document Creation	Polly
1/25/24	1.0	Align settings with current 2024 menu tree	Polly
9/24/24	1.1	Added text for BT remote app redesign	Polly

Overview

PRD located at PRD VIZIO OS: All Settings Menu Tree Name only Phase 1 and PRD VIZIO OS: All Settings Menu Tree Updates Phase 2

	Menu/subme nu	English	Spanish	French	Note	
1	MAIN	All Settings	Todos los ajustes	Tous las paramètres		
2	MAIN	Settings	Ajustes	Paramètres		
3	MAIN	PICTURE	Imagen	Image		
4	Picture	Picture Modes	Modo de Imagen	Mode image		
5	Picture	Brightness	Brillo	Luminosité		
6	Picture	Tone Mapping	Mapeo de tono	Mappage tonal		
7	Picture	Black Level	Nivel de negro	Niveau de noir		
8	Picture	Contrast	Contraste	Contraste		
9	Advanced Pic	Advanced Picture	Avanzada de Imagen	Image avancée		
10	Advanced Pic	Color	Color	Couleur		
11	Adv Pic/Color	Color	Color	Couleur		
12	Adv Pic/Color	Tint	Tono	Teinte		
13	Adv Pic/Color	Color Temperature	Temperatura del color	Température de couleur		
14	Advanced Pic	Clarity	Claridad	Clarté		
15	Adv Pic/Clarity	Contrast Enhancer	Mejorador de contraste	Renforceur de contraste	Previously Black Detail.	
16	Adv Pic/Clarity	Dark Detail	Detalle oscuro	Détail du sombre		
17	Adv Pic/Clarity	Super Resolution	Super resolución	Haute résolution		

18	Adv Pic/Clarity	Sharpness	Nitidez	Netteté		
19	Adv Pic/Clarity	Edge Enhancement	Realce de bordes	Amélioration des contours		
20	Adv Pic/Clarity	Signal Noise	Ruido de beñal	Bruit du signal		
21	Adv Pic/Clarity	Block Noise	Ruido de bloque	Bruit du bloc		
22	Adv Pic/Clarity	Contour Smoothing	Suavizar bontorno	Lissage des contours		
23	Advanced Pic	Motion Control	Control de movimiento	Contrôle de mouvement		
24	Adv Pic/Motion	Judder Reduction	Reducir vibración	Réduire les saccades		
25	Adv Pic/Motion	Motion Blur Reduction	Reducir efecto de fluido	Réduire l'effet de flou		
26	Adv Pic/Motion	Clear Action	Acción clara	Action claire		
27						
28	Advanced Pic	Film Mode	Modo de película	Mode film		
29	Advanced Pic	Active Pixel Tuning	Ajuste de píxeles activos	Réglage actif des pixels		
30	Advanced Pic	Active Full Array™ OR	Active Full Array™	Active Full Array™		
31	Advanced Pic	Global Dimming	Oscurecimiento global	Gradation globale	Was: Backlight Control	
32	Advanced Pic	Ambient Light Sensor	Sensor luz ambiente	Capteur lumière ambiante		
33	Advanced Pic	Aspect Ratio	Relación de aspecto	Ratio d'aspect		
34	Advanced Pic	Enhanced Viewing Angle	Ángulo de visualización mejorada	Angle de visualisation améliorée		
35	Advanced Pic	Picture Mode Edit	Editar modo de imagen	Modifier le mode Image		
36	Adv Pic/Pic Mode Edit	Save Picture Mode	Guardar modo de imagen	Sauvegardez le mode Image		
37	Adv Pic/Pic Mode Edit	Reset Picture Mode	Restaurar modo de imagen	Réinitialiser le mode Image		
38	Adv Pic/Pic Mode Edit	Delete Picture Mode	Borrar modo de imagen	Effacez le mode Image		
39	Color calibration menu appended	Color Calibratration	Calibración de Color	Calibrage des Couleurs		

41		Color Temperature	Temperatura del color	Température de couleur	
42		Dynamic Range	Rango Dinámico	Gamme dynamique	
43		Color Tuner	Sintonizador de Color	Tuner de couleur	
44		White Balance Tuner	Sintonizador de Balance de Blanco	Tuner de balance des blancs	
45		Reset Color Temperature	Restaurar Temperatura del Color	Réinitialisez Température de Couleur	
46		Calibration Tests	Pruebas de Calibración	Tests de Calibrate	
47		Gamma	Gamma	Gamma	
48					
49	MAIN	AUDIO	AUDIO	AUDIO	
50	Audio	Audio Out	Salida audio	Sortie son	
51	Audio	Surround Sound	Sonido envolvente	Son surround	
52	Audio	ClearDialog	ClearDialog	ClearDialog	
53	Audio	Volume Leveling	Nivelación de volumen	Niveau du volume	
54	Audio	Bass	Graves	Basses	
55	Audio	Treble	Agudos	Aigus	
56	Audio	Lip Sync	Sincronización de audio	Synch image/son	
57	Audio	Digital Audio Out	Salida audio digital	Sortie son numérique	
58	MAIN	HDMI & GAMING	HDMI Y JUEGOS	HDMI ET JEUX	
59	HDMI & Gaming	Gaming/PC Mode	Juegos/modo PC	Jeux/mode PC	
60	HDMI & Gaming	Game HDR	Game HDR	Game HDR	
61	HDMI Settings	HDMI Settings	Ajustes HDMI	Paramètres HDMI	
62	HDMI Settings	HDMI Mode	Modo HDMI	Mode HDMI	
63	HDMI Settings	4:4:4 Color Space	Color completo 4:4:4	Couleur complète 4:4:4	
64	HDMI Settings	Color Space Range	Espacio de color	Espace de couleur	
65	HDMI Settings	CEC Device Control	Control de dispositivos CEC	Contrôle des appareils CEC	
66	HDMI Settings	One Touch Play	One Touch Play	One Touch Play	

67	HDMI Settings	Device Discovery	Descubrir dispositivos	Recherche de périphériques		
68	HDMI Settings	Picture Size & Position	Tamoña & posición de imagen	Taille et position de l'image		
69	HDMI Settings	Picture Size	Tamoña de imagen	Taille de l'image		
70	HDMI Settings	Picture Position	Posición de imagen	Position de l'image		
71	HDMI & Gaming	HDMI Device Info	Información del aparato HDMI	Informations sur le périphérique HDMI		
72	HDMI Device	Input:	Entrada:	Entrée :		
73	HDMI Device	Resolution:	Resolución:	Résolution :		
74	HDMI Device	Frame Rate:	Velocidad de Cuados:	Fréquence d'images :		
75	HDMI Device	HDR:	HDR:	HDR:		
76	HDMI Device	Variable Refresh Rate:	Frecuencia de actualización variable:	Taux rafraîchissement variable		
77	HDMI Device	Audio Out:	Salida de audio:	Audio de l'entrée		
78	MAIN	NETWORK	RED	RÉSEAU		
79	Network	My Networks	Mi red	Mon réseau		
80	Network	Ethernet Connected	Ethernet conectado	Ethernet connecté		
81	Network/MyNe twok	Not Connected	Desconocido	Pas connecté		
82	Network/My WiFi	Connected	Conectado	Connecté	Included for last known connected network	
83	Network/My WiFi	No Internet	Sin internet	Pas d'Internet	Included for last known connected network	
84	Network/My WiFi	Sign-In required	Inicio de sesión requerido	Connexion requise	Included for last known connected network	
85	Network/My WiFi	Checking	Comprobación	Vérification	Unknown status for network last connected	
	VIII				Commedica	
86	Network	More Wi-Fi Networks	Más redes Wi-Fi	Plus de réseaux Wi-Fi	oo.meeted	

88	Network TBD	Network Diagnostic Test	Prueba de diagnóstico de red	Test de diagnostic réseau	
89	Network	Test Connection	Probar Conexión	Test de la Connexion	
90	Network	Add Network manually	Agregar red manualmente	Ajouter un réseau manuellement	
91	Network	Advanced Network IP Setup	Configuración avanzada de IP de red	Configuration IP réseau avancée	
92	MAIN	BLUETOOTH AND REMOTE	BLUETOOTH Y CONTROL REMOTO	BLUETOOTH ET TELÉCOMMANDE	
93	Bluetooth &Rem	Voice Remote	Control remoto de voz	Télécommande vocale	
94	Bluetooth &Rem	Headphones	Audífonos	Casque d'écoute	
95	Bluetooth &Rem	Game Controller	Control de juego	Contrôle du jeu	
96	Bluetooth &Rem	Paired Devices	Dispositivos emparejados	Appareils appariés	
97	Bluetooth &Rem	More Available Devices	Más dispositivos disponibles	Plus de appareils disponibles	
98	MAIN	ANTENNA CHANNELS	CANALES DE ANTENA	CHAÎNES D'ANTENNE	
99	Antenna Chan	Find Channels	Buscar canales	Rechercher des chaînes	
100	Antenna Chan	Find New Channels	Buscar nuevos canales	Rechercher de nouvelles chaînes	
101	Antenna Chan	Hide Channels	Ocultar canales	Masquer les chaînes	
102	Antenna Chan	Digital Audio	Audio digital	Audio numérique	
103	MAIN	ACCESSIBILITY	ACCESIBILIDAD	ACCESSIBILITÉ	
104	Accessibility	Captions	Subtítulos	Sous-titres	
105	Access/CC	Closed Captions	Subtítulos	Sous-titres	
106	Access/CC	Analog Closed Captions	Subtítulos analógicos	Sous-titres analogiques	
107	Access/CC	Digital Closed Captions	Subtítulos digitales	Sous-titres numériques	
108	Access/CC	DIGITAL STYLE	Estilo digital	Style numérique	
109	Access/CC	Text Style	Estilo de texto	Style du texte	
110	Access/CC	Text Size	Tamaño de texto	Taille du texte	
111	Access/CC	Text Color	Color de texto	Couleur du texte	

112	Access/CC	Text Opacity	Opacidad de texto	Opacité du texte	
113	Access/CC	Text Edges	Bordes de texto	Bords du texte	
114	Access/CC	Text Edges Color	Color de Bordes de texto	Couleur des bords texte	
115	Access/CC	Background Color	Color de fondo	Couleur de l'arrière- plan	
116	Access/CC	Background Opacity	Opacidad de fondo	Opacité de l'arrière- plan	
117	Access/CC	Window Color	Color de ventana	Couleur de la fenêtre	
118	Access/CC	Window Opacity	Opacidad de ventana	Opacité de la fenêtre	
119	Accessibility	Video Description	Descripción de video	Description de vidéo	
120	Accessibility	Talk Back	Talk Back	Talk Back	
121	Accessibility	Speech Rate	Velocidad de voz	La Vitesse d'élocution	
122	Accessibility	Zoom Mode	Modo zoom	Mode zoom	
123	MAIN	SYSTEM	SISTEMA	SYSTèME	
124	System	Menu Language	Idioma del menú	Langue du menu	
125	System	TV Information	Información de la TV	Informations de TV	
126	System	TV Name	Nombre del TV	Nom de la TV	
127	System	TIME	Hora	Heure	
128	System/Time	Automatic Time	Hora automática	Heure automatique	
129	System/Time	Time Zone	Zona horaria	Fuseau horaire	
130	System/Time	Daylight Saving Time	Horario de verano	Heure d'été	
131	System/Time	Time Format	Formato de tiempo	Format de l'heure	
132	System	Manage Input List	Administrar lista de entradas	Liste d'entrée de la gale	
133	System/Manag e	Rename	Renombrador	Renommer	
134	System/Manag e	Hide	Esconder	Cacher	
135	System	Sleep Timer	Temporizador de reposo	Arrêt différé	
136	System	Power	Encender	Alimentation	
137	System/Power	Input at Power On	Entrada al encender	Entrée à allumé	
138	System/Power	Power Mode	Modo de encendido	Modo d'alimentation	
139	System/Power	USB Power	Encender USB	Alimentation USB	

140	System/Power	Power Indicator	Indicador de corriente	Indicateur d'alimentation	
141	System/Power	Auto Power Off	Apague automático	Éteindre automatiquement	
142	System	Parental Controls	Controles de padres	Contrôle parental	
143	System/Parent al	System PIN code	Código PIN del sistema	Code PIN système	
144	System/Parent al	Set System PIN	Establecer PIN del sistema	Définir le code PIN système	
145	System/Parent al	Reset System PIN	Restablecer PIN del sistema	Réinitialiser le code PIN système	
146	System/Parent al	Antenna	Antena	Antenne	
147	Parental/Anten na	Parental Locks	Bloqueos Parentales	Verrouillage parental	
148	Parental/Anten na	Lock by Channel	Bloqueo por canal	Verrouiller par chaînes	
149	Parental/Anten na	Lock Shows by Rating	Bloquear programas por clasificación	Verrouiller les films par classification	
150	Parental/Anten na	Lock Movies by Rating	Bloquear películas por clasificación	Verrouiller les films par classification	
151	Parental/Anten na	USA "System"	USA "System"	USA "System"	
152	System/Parent al	WatchFree+	WatchFree+	WatchFree+	
153	System	Store Demo	Presentación en la tienda	Démo magasin	
154	MAIN	SUPPORT	АРОУО	SOUTIEN	
155	Support	Restart TV	Reiniciar TV	Redémarrer télé	
156	Support	Customer Service PIN	PIN de atención al cliente	Code PIN du service client	
157	Support	Check for Updates	Revisar las actualizaciones	Mises à jour	
158	Support	Reset to Factory Settings	Reprogramar a la configuración de fábrica	Réinitialisez aux paramètres usine	
159	Support	TV Speaker Test	Prueba de altavoces de TV	Test des haut-parleurs du télé	
160	Support	User Manual	Manual del usuario	Manual d'utilisation	

161	MAIN	PRIVACY & LEGAL	Privacidad y legal	Confidentialité et légal	
162	Privacy & Legal	Privacy Policy	Política de privacidad	Politique de confidentialité	
163	Privacy & Legal	Viewing Data	Datos de visualización	Données de visualisation	
164	Privacy & Legal	ADVERTISING	Anuncios	Publicité	
165	Privacy & Legal/Ad	Limited Ad Tracking	Rastreao de Anuncios Limitado	Suivi limité des annonces	
166	Privacy & Legal/AD	Reset TV Advertiser	Reprogramsr el identificador de anuncios de TV	Réinitialiser l'identifiant de l'annonceur TV	
167	Privacy & Legal	License List	Lista de Licencia	Lise de license	
168					
169	Audio VIZIO SB	Bass	Graves	Basses	VIZIO SB connected TV
170	Audio VIZIO SB	Treble	Agudos	Angus	VIZIO SB connected TV
171	Audio VIZIO SB	Subwoofer	Subwoofer	Caisson de basse	VIZIO SB connected TV
172	Audio VIZIO SB	ClearDialog	ClearDialog	ClearDialog	VIZIO SB connected TV
173	Audio VIZIO SB	Height Level	Nivel de altura	Niveau de hauteur	VIZIO SB connected TV
174	Audio VIZIO SB	Virtual:X	Virtual:X	Virtual:X	VIZIO SB connected TV
175	Audio VIZIO SB	Night Mode	Modo nocturno	Mode nuit	VIZIO SB connected TV
176	Audio VIZIO SB	Info	Información	Informations	VIZIO SB connected TV
177					
178		OPTION VALUES			
179		Bright	Brillante	Lumineux	
180		Calibrated	Calibrado	Calibré	
181		Calibrated Dark	Oscuro Calibrado	Calibré foncé	
182		Sports	Deportes	Sport	
183		Warm	Calido	Chaleureux	

184	Cool	Frio	Froide	
185	Normal	Normal	Normale	
186	On	Activado	Activé	
187	Off	Apagado	Arrêté	
188	Low	Bajo	Bas	
189	Medium	Medio	Moyen	
190	High	Alto	Élevé	
191	Normal	Normal	Normale	
192	Stretch	Estirado	Étiré	
193	Panoramic	Panorámico	Panoramique	
194	Wide	Ancho	Large	
195	Zoom	Agrandado	Zoom	
196	TV Speakers	Altavoces TV	Haut-Parleurs de la TV	
197	Optical	Óptico	Optique	
198	Virtual:X	Virtual:X	Virtual:X	
199	Auto	Automático	Automatique	
200	PCM	PCM	PCM	
201	Digital	Digital	Numérique	
202	Auto	Automático	Automatique	
203	Standard	Estándar	Standard	
204	Compatibility	Compatibilidad	Compatibilité	
205	Auto	Automático	Automatique	
206	Limited	Limitado	Limité	
207	Full	Lleno	Complet	
208	Enabled	Activado	Activé	
209	Disabled	Desactivado	Désactivé	
210	Resolution:	Resolución	Résolution	
211	Frame Rate:	Velocidad de Cuados	Fréquence d'images	
212	HDR:	HDR	HDR	
213	Variable Refresh Rate:	Frecuencia de actualización variable	Taux rafraîchissement variable	
214	Audio Out:	Salida de audio	Audio de l'entrée	
215	Connected	Conectado	Connecté	

216	Not Connected	Desconocido	Pas connecté	
217	Forget Paired Device	Olvidar aparato emparejado	Oublier l'appareil couplé	
218	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	
219	Ethernet	Ethernet	Ethernet	
220	Router	Módulo Wi-Fi	Module Wi-Fi	
221	Excellent	Excelente	Excellent	
222	Good	Buen	Bien	
223	Fair	Regular	Passable	
224	Weak	Débil	Faible	
225	Connect	Conectar	Connecter	
226	Disconnect	Desconectar	Déconnecter	
227	Forget	Olividar	Oubliez	
228	visible	visible	visible	
229	hidden	Escondido	Masqué	
230	English	Inglés	Anglais	
231	Spanish/Video Description	Español/Descripción de Video	Espagnol/Description Vidéo	
232	French	Francés	Français	
233	As Broadcast	Según Difusión	Comme Diffusé	
234	Playbill	Cartel	Affiche de Théâtre	
235	Newsprint	Prensa	Journal	
236	Modern	Moderno	Moderne	
237	Casual	Ocasional	Décontracté	
238	Script	Escritura	Script	
239	Capitals	Mayúsculas	Majuscules	
240	Computer	Computadora	Ordinateur	
241	Small	Pequeño	Petit	
242	Medium	Medio	Moyen	
243	Large	Grande	Grand	
244	Black	Negro	Noir	
245	White	Blanco	Blanc	
246	Green	Verde	Vert	

247	Blue	Azul	Bleu	
248	Red	Rojo	Rouge	
249	Cyan	Cian	Cyan	
250	Yellow	Amarillo	Jaune	
251	Magenta	Magenta	Magenta	
252	Solid	Sólido	Plein	
253	Flashing	Translúcido	Translucide	
254	Translucent	Transparente	Transparent	
255	Transparent	Parpadeando	Clignotant	
256	None	Ninguno	Aucun	
257	Raised	Abultado	Relevés	
258	Depressed	Plano	Abaissés	
259	Uniform	Uniforme	Uniformes	
260	Drop Shadow	Sombreado	Ombre Portée	
261	Slow	Lenta	Lente	
262	Normal	Normal	Normale	
263	Fast	Rápida	Rapide	
264	English	Inglés	Anglais	
265	Español	Español	Espagnol	
266	Français	Francés	Français	
267	12 hour	12 horas	12 heures	
268	24 hour	24 horas	24 heures	
269	HST (GMT -10) AKST (GMT -9) PST (GMT -8) MST(GMT -7) CST (GMT -6) EST (GMT -5) AST (GMT -4) NST(GMT -3.5)	HST (GMT -10) AKST (GMT -9) PST (GMT -8) MST(GMT -7) CST (GMT -6) EST (GMT -5) AST (GMT -4) NST(GMT -3.5)	HST (GMT -10) AKST (GMT -9) PST (GMT -8) MST(GMT -7) CST (GMT -6) EST (GMT -5) AST (GMT -4) NST(GMT -3.5)	
270	Blu-ray	Blu-ray	Blu-ray	
271	Cable Box	Caja de Cable	Décodeur	
272	Computer	Computadora	Ordinateur	
273	DVD	DVD	DVD	
274	DVR	DVR	DVR	

275	Game	Juego	Jeu	
276	Satellite	Satélite	Satellite	
277	Xbox	Xbox	Xbox	
278	Custom	Personalizado	Personnalisé	
279	30 minutes	30 minutos	30 minutes	
280	60 minutes	60 minutos	60 minutes	
281	90 minutes	90 minutos	90 minutes	
282	120 minutes	120 minutos	120 minutes	
283	180 minutes	180 minutos	180 minutes	
284	VIZIO Home	VIZIO Home	VIZIO Home	
285	Last Used TV Input	Esconder de la Lista de Entrada	Masquez de la Liste d'Entrée	
286	Eco Mode	Modo de Eco	Mode Éco	
287	Quick Start	Inicio Rápido	Démarrage Rapide	
288	Always On	Mantener Encendido	Toujours activé	
289	Off When TV Off	Apagado Si TV Apagado	Désactivé Si TV Éteint	
290	10 minutes	10 minutos	10 minutes	
291	Off	Apagado	Arrêté.	
292	Demo 1	Demo 1	Demo 1	
293	Demo 2	Demo 2	Demo 2	
294	Reset TV	Reiniciar TV	Réinitialiser Télé	
295	Reset Apps	Restablecer Aps	Réinitialiser Apps	
296	Restart	Reiniciar	Redémarrer	
297	Cancel	Cancelar	Annuler??	
298	Store demo is running	Presentación en la Tienda esta activada.	Le mode démo est active.	
299	Exit demo	Salir	Quitter démo	
300	Demo Info	Info de Presentación	Info de démo	
301	Resume demo	Reanudar	Reprendre	
302				
303	TV Information	Información de la TV	Informations de TV	
304	TV	TV	TV	

305	TV Name:	Nombre de TV:	Nom de TV :	
306	Serial Number:	Número de Serie:	Numéro de Série :	
307	Model Name:	Nombre del Modelo:	Nom du Modèle :	
308	Extended Sku ID:	Identificación extendida del SKU	Identifiant UGS étendu :	
309	Firmware:	Firmware:	Firmware :	
310	Cast:	Cast:	Cast:	
311	VIZIOS:	VIZIOS:	VIZIOS:	
312	Conjure:	Conjure:	Conjure :	
313	SCPL:	SCPL:	SCPL:	
314	SC Config:	SC Config:	SC Config:	
315	Last Update:	Última actualización:	Dernière mise à jour :	
316	Input:	Entrada:	Entrée :	
317	Uptime:	Tiempo de actividad:	Temps de fonctionnement :	
318	WatchFree:	WatchFree:	WatchFree :	
319	Home:	Inicio:	Accueil:	
320	avod:	avod:	avod:	
321	NETWORK	RED	RÉSEAU	
322	Connection:	Conexión:	Connexion :	
323	Wi-Fi Network:	Red de Wi-Fi:	Réseau de Wi-Fi :	
324	IP Type:	Tipe de IP:	Typo de IP :	
325	IPv4 IP address:	Dirección IPv4 IP:	Adresse IPv4 IP :	
326	IPv4 Default Gateway:	IPv4 Pasarela Predeterminada:	Passerelle IPv4 par défaut :	
327	IPv4Subnet Mask:	Máscara de subred IPv4:	Masque de Sous- Réseau IPv4 :	
328	IPv6 Address:	Dirección IPv6 IP:	Adresse IPv6 IP :	
329	IPv6 Default Gateway:	IPv6 Pasarela Predeterminada:	Passerelle IPv6 par défaut :	
330	IPv6 Prefix Length:	Máscara de subred IPv6:	Masque de Sous- Réseau IPv6 :	
331	Pref. DNS Server:	Servidor DNS Pref.:	Serveur DNS préféré :	
332	Alt. DNS Server:	Servidor DNS Alt.:	Autre Serveur DNS :	

333	RJ45 MAC:	RJ45 MAC:	RJ45 MAC :	
334	WLAN MAC:	WLAN MAC:	WLAN MAC :	
335	Wi-Fi Signal Strength:	Intensidad de señal Wi- Fi:	Wi-Fi Force du Signal :	
336	Wi-Fi Security:	Seguridad de Wi-Fi:	Sécurité de Wi-Fi :	
337	Wi-Fi Module	Módulo Wi-Fi:	Wi-Fi Module :	
338	VIDEO	VIDEO	VIDÉO	
339	Resolution	Resolución:	Résolution :	
340	Frame Rate	Velocidad de Cuados:	Fréquence d'images :	
341	Audio In	Audio de la Entrada:	Audio de l'entrée :	
342	Audio Out	Salida de Audio:	Sortie de Audio :	
343	HDR	HDR	HDR	
344	VRR	VRR	VRR	
345	APPLICATION	APLICACIÓN	APPLICATION	
346	VIZIO NDK:	VIZIO NDK:	VIZIO NDK :	
347	AirPlay:	AirPlay:	AirPlay :	
348	AirPlay Internal:	AirPlay Interno:	AirPlay Internal :	
349	AppleTV:	AppleTV:	AppleTV:	
350	Cobalt:	Cobalt:	Cobalt :	
351	REMOTE	REMOTO	TÉLÉCOMMANDE	
352	Remote Status:	Estado Remoto:	État de télécommande :	
353	Battery Level:	Nivel de Carga:	Niveau de Charge :	
354	Remote Firmware:	Firmware de Remoto:	Firmware de télécommande :	
355	Bluetooth Firmware:	Firmware de Bluetooth:	Firmware de Bluetooth :	
356	Bluetooth MAC Address:	Dirección MAC Bluetooth:	Adresse Bluetooth MAC :	
357	Bluetooth Driver:	Driver de Bluetooth:	Driver de Bluetooth :	
358	ULI	ULI	ULI	
359	ESN:	ESN:	ESN:	
360	SV:	SV:	SV:	
361	REG:	REG:	REG:	

362	NP:	NP:	NP:	
363	Netflix ESN:	Netflix ESN:	Netflix ESN :	
364	UID:	UID:	UID :	
365	Dev ID:	Dev ID:	Dev ID :	
366	Prov ID:	Prov ID:	Prov ID :	
367	DA:	DA:	DA:	
368	Country:	País:	Pays :	
369	CHANNEL	CANAL	CHAîNE	
370	Physical Channel:	Canal Físico:	Chaîne Physique :	
371				
	Frequency:	Frecuencia:	Fréquence :	
372	Modulation:	Modulación:	Modulation :	
373	Status:	Estado:	État :	
374	Signal Strength:	Intensidad de Señal:	Qualité du Signal :	
375	Tuner Module:	Sintonizador:	Module de tuner :	
376				
377	Settings for TV Information			
378	Jan	enero	jan.	
	Feb	feb	fév.	
	Mar Apr	mar abr	mars avr	
	May	mayo	mai	
	June	jun	juin	
	July	jul	juil.	
	Aug	agosto	août	
	Sept	sept	sept.	
	Oct	oct	oct.	
	Nov	nov	nov.	
	Dec	dic	déc.	
379	days	días	jours	
	hours	horas	heures	
	minutes	minutos	minutes	
	secs	segundos	secondes	
380	Excellent	Excelente	Excellent	
	Good	Bueno	Bon	
	Fair	Justo	Passable	
	Weak	Débil	Faible	
	Unknown	Desconocido	Inconnu	
381	Wireless	Inalámbrico	Sans fil	
	Wired	Ethernet	Ethernet	

		Disconnected Not Available	Desconocido No Disponible	Déconnecté Non Disponible	
382		Paired, not connected Not Paired, not connected Paired, connected	Emparejado, No conectado No emparejado, No conectado Emparejado, Conectado	Jumelé, non connecté Non jumelé, non connecté Jumelé, connecté	
383					
384		Test Connection Connected to: Signal Strength: Internet: Retest	Probar Conexión Conectado a: Intensidad de Señal: Internet: Volver a Probar	Test de la Connexion Connecté à : Force du Signal : Internet : Retester	
385					
386		VIZIO Soundbar Info ONLY			
387		Model Name:	Nombre del Modelo:	Nom du Modèle :	
388		Serial Name:	Número de Serie:	Numéro de Série :	
389		Firmware:	Firmware:	Firmware :	
390		Audio Out:	Salida audio:	Sortie son :	
391					
392		QUICK MENU			
393		Pair Headphones	Par de Auriculares	Paire d'écouteurs	
394		Help	Ayuda	Aider	
395					
396		Settings Color Calibrator			
397	Calibration	Hue	Matiz	Teinte	
398	Calibration	Saturation	Saturación	Saturation	
399	Calibration	Brightness	Brillo	Luminosité	
400	Calibration	Offset	Compensar	Décalages	
401	Calibration	Gain	Aumento	Gain	
402	Calibration	Red	Rojo	Rouge	
403	Calibration	Green	Verde	Vert	
404	Calibration	Blue	Azul	Bleu	
405	Calibration	Cyan	Cyan	Cian	

406	Calibration	Magenta	Magenta	Magenta
407	Calibration	Yellow	Amarillo	Jaune
408	Calibration	IRE% X	IRE% X	IRE% X
409	Calibration Test	Flat Test Pattern	Patrón de Prueba Plana	Mire de Test Fixe
410	Calibration Test	Off 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100%	Apagado 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%	Arrêté 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100%
411	Calibration Test	SMPTE Test Pattern	Patrón de Prueba SMPTE	Mire de Test de SMPTE
412	Calibration Test	Ramp Test Pattern	Patrón de Prueba Rampa	Mire de Test Dégradés
413	Calibration Test	Uniformity Analyzer Test Pattern	Patrón de Prueba de Analizador de Uniformidad	Mire de Test Analyseur d'Uniformité
414	Calibration - Gamma	1.8 2.0 2.1 - Normal 2.2 2.4	1.8 2.0 2.1 - Normal 2.2 2.4	1.8 2.0 2.1 - Normale 2.2 2.4
415	BT app Update remote			
416	Disconnect BT remote	Disconnecting	Desconocido	Déconnecté
417	Update BT remote	Do not power off the TV or remove the batteries from the remote.	No apague la TV o retire las pilas del control remoto.	Veuillez ne pas éteindre l'écran ou retirez les piles de la télécommande.