

# Apresentação

- Apresentação do Professor
- Objetivo Geral:

Entender o funcionamento de Redes de Computadores bem como a aplicação da estrutura de Sistemas Distribuídos, considerando os aspectos e tecnologias inerentes ao desenvolvimento de projetos de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, buscando a melhor forma de avaliação de cenários que envolvam a implementação de arquiteturas de redes em ambientes locais e distribuídos.



# Critérios de Avaliação

### Parciais P1 e P2

- Avaliação institucional (40% da nota final).
- Trabalhos e exercícios (a média destas tarefas correspondem a 60% da nota final).
  - Média = (P1 + P2) / 2.
  - Aprovado: média >= 6,0.
  - Recuperação: média maior ou igual a 4,0 e menor que 6,0.
- AV3: Deve ser realizada caso a média seja menor que 6,0.
  - A nota da AV3 substitui a média.



- A nota da AV3 deve ser igual ou superior a 6,0.

### **Conteúdo Programático**

A disciplina será dividida em 17 aulas e carga horária total de 60 horas.

#### **Ementa:**

- 1. Conceitos de Redes de Computadores
- 2. Meios de Comunicação e Topologias
- 3. Arquiteturas de Redes Modelo OSI e Arquitetura Internet
- 4. Camadas do Modelo OSI e seus Protocolos
- 5. Arquitetura Internet e seus Protocolos
- 6. Segurança em Redes de Computadores
- 7. Conceitos de Sistemas Distribuídos. Modelos Arquiteturais e Fundamentos
- 8. Ambientes para Programação Distribuída
- 9. Mecanismos para programação Web





### Trabalhos e exercícios

Trabalhos
 02 trabalhos e exercícios






# Sumário

- Evolução de Sistemas de Computação
- Introdução à redes
- Classificação por Abrangência
- Topologias Lógicas e Físicas
- Meios de transmissão



- Histórico
- 1<sup>a</sup>. Geração- Era das válvulas (1945-1955)
  Eniac 18.000 válvulas 30 toneladas








- Período: Segunda Guerra Mundial
- Motivo: o exército americano necessitava urgentemente de tabelas de artilharia para configurar as suas arma, ou seja, cálculos balísticos de artilharia;
- O cáculo era feito manualmente e levava em torno de 12 horas. Já com o uso do ENIAC, o cáculo era realizado em 30 segundos.
- O ENIAC torna-se obsoleto e economicamente inviável de manter após 10 anos de operação, tendo sido desativado no dia 2 de outubro de 1955 e posteriormente desmontado;






- 2ª. Geração: Transistores (1956-1965)
- Aumento de desempenho e confiabilidade
- Primeiras linguagens de programação
- Processamento em lote (batch)
- Computadores de grande porte (mainframes)




Um sistema em lote (batch) antigo:



- (a) Os programadores levavam os cartões para o IBM 1401;
- (b) O IBM 1401 gravava o lote de tarefas em fita;
- (c) O operador levava a fita de entrada para o IBM 7094;
- (d) O IBM 7094 executava o processamento;
- (e) O operador levava a fita de saída para o IBM 1401;
- (f) O IBM 1401 imprimia as saídas

#### 3ª. Geração - Circuitos Integrados (1966-1980)

- Primeiro microprocessador com 2300 transistores (Intel)
- Substituição do cartão perfurado por disco rígido
- Mainframes e terminais burros
- Implementação da técnica de multiprogramação
- Uso da técnica de Spooling
- Processamento timesharing (tempo compartilhado)
- Lançamento do sistema operacional Unix em 1969
- Criação da Arpanet (Rede da Agência para Projetos de Pesquisa Avançada) em 1969 com circuitos de 50k bits/s
- Desenvolvimento do protocolo TCP/IP em 1974









#### 4ª. Geração - Microcomputadores (1981-1990)

- Lançamento do IBM PC (Personal Computer)
- Fundação da Microsoft
- Sistema operacional DOS (Disk Operating System)
- Fundação da Apple
- As redes de computadores ganham importância
- Redes locais Ethernet







#### 5<sup>a</sup>. Geração - Internet (1991-presente)

- Propagação das redes de computadores e Internet
- Redes Wireless
- Clusters ( significa "aglomerar" ou "aglomeração")





### 5<sup>a</sup>. Geração - Internet (1991-presente)

Grids



Laboratório Cern na Suiça – Projeto em grid colisor de partículas




5<sup>a</sup>. Geração - Internet (1991- presente )

- Sistemas Especialistas
  - Inteligência Artificial
  - Redes Neurais
  - Visão Computacional
- Virtualização
  - Realidade Virtual
  - Realidade Aumentada



#### 5<sup>a</sup>. Geração - Internet (1991- presente)

- Cloud Computing
  - Amazon amazon.com (AWS)
  - Google drive.google.com
  - Microsoft http://www.windowsazure.com/
- Fog Computing (computação em névoa) Ex.: Internet das Coisas (IoT)
- Dew Computing (edge computing) computação de borda





# Introdução

#### Conceitos Básicos de Redes

Caracterizada pela interconexão de estações de trabalho, periféricos, terminais ou outros dispositivos;

Segundo STALLINGS: "...Quando dois ou mais Computadores estão Interconectados via uma rede de comunicação."



#### **COMPONENTES DE UMA REDE DE COMPUTADORES:**

- 1. ESTAÇÕES DE TRABALHO: DESKTOPS, LAPTOPS, DISPOSITIVOS MÓVEIS, ETC;
- 2. MEIOS DE COMUNICAÇÃO: CABOS, AR, ELETRICIDADE, ETC
- 3. EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA OU INTERCONEXÃO: HUBS, SWITCHES, ROTEADORES;





### SERVIÇOS E APLICAÇÕES OFERECIDOS VIA REDE:


- 1. Email, internet banking, comércio eletrônico;
- 2. Chat, voip, videconferência, troca de arquivos;
- 3. Impressão em rede, processamento em rede (grid, cluster);




### TIPOS DE REDES QUANTO A FORMA DE INTERAÇÃO:

#### PAR-A-PAR — Também chamadas de Ponto-a-Ponto ou peer-to-peer (P2P):

- 1. Não há hierarquia entre os nós;
- 2. Cada nó utiliza e fornece serviços de forma independente e dinâmica;









### TIPOS DE REDES QUANTO A FORMA DE INTERAÇÃO:

#### **CLIENTE-SERVIDOR**

- 1. Existência de servidor dedicado ou compartilhado para fornecimentos de recursos de forma centralizada ou distribuída;
- 2. Exclusividade na utilização ou fornecimento de recursos pelos nós.







\*\*\*Ao contrário das redes par-a-par, os computadores que funcionam como clientes não fornecem recursos e serviços aos outros usuários da rede.

# INTRODUÇÃO

#### Conexão Física e Lógica

#### Denifição:

- Topologia lógica: forma como os dados são trafegados;
- Topologia física: forma como os nós são interconectados;
- Topologia lógica opera sobre a topologia física;
- Topologia lógica pode variar com o tipo de equipamento utilizado e da configuração de rede realizada;

#### Física:

Computador Placa de Rede Modem Meio Físico de Transmissão

#### Lógica:

Sistema Operacional Browser Outros Softwares




## Terminologia de redes

# Classificação de Redes por Área de Abrangência

PAN (Personal Area Network - Rede Pessoal) Redes pessoais que servem para conectar dispositivos próximos (normalmente não ultapassa 10 metros). \*\*\*dispositivos ligados para um único usuário;



LAN (Local Area Network - Rede Local) - Redes locais surgiram para viabilizar a troca e o compartilhamento de informações entre dispositivos permitindo a integração em ambientes de trabalho cooperativo. \*\*\*pequena extensão (uma sala, um prédio);






## Terminologia de redes

# Classificação de Redes por Área de Abrangência

MAN (Metropolitan Area Network - Rede Metropolitana) - A MAN é uma rede que abrange toda a áreametropolitana como uma cidade ou área suburbana. Uma MAN geralmente consiste em duas ou mais redes locais em uma mesma área geográfica. \*\*\*com a extensão de uma cidade;



WAN (Wide Area Network - Rede Extensa) - WAN é uma rede de computadores que abrange uma grande área geográfica, com frequência um país ou continente. \*\*\*sem limite de tamanho (um país, o mundo).






## Terminologia de redes

# Classificação de Redes por Área de Abrangência

#### **Outras redes:**

SAN (Storage Area Network - Rede de área de armazenamento) — Rede exclusiva para armazenamento de dados








# WAN

#### Mapa da Rede Rio de Computadores 2015 - FAPERJ





https://rederio.br/mapa/

# **TOPOLOGIAS LÓGICAS**

A topologia lógica é a forma como os dados são transmitidos na rede.

#### **Broadcast**

A topologia de broadcast simplesmente significa que cada host envia seus dados a todos os outros hosts conectados ao meio físico da rede. Não existe uma ordem que deve ser seguida pelas estações para usar a rede. A ordem é: primeiro a chegar, primeiro a usar.

#### **Token Ring**

A passagem de token controla o acesso à rede, passando um token eletrônico sequencialmente para cada host. Quando um host recebe o token, significa que esse host pode enviar dados na rede.

Se o host não tiver dados a serem enviados, ele vai passar o token para o próximo host e o processo será repetido.



# **TOPOLOGIAS FÍSICAS**

#### **PRINCIPAIS TOPOLOGIAS:**

- Barramento;
- Anel;
- Estrela;
- Mesh e full mesh;
- Árvore ou hierarquizada;



### **BARRAMENTO (BUS):**













Vantagens:


Instalação simples Baixo custo **Desvantagens:** 


Rompimento do cabo Difícil detecção do problema





**Anel** 





Vantagens:


Facilidade de expansão Não tem colisão

**Desvantagens**:

Atrasos em transmissões **Custo elevado** 



#### **Estrela**



Vantagens:

Fácil de configurar Fácil detecção de problemas **Desvantagens:** 

Problemas no nó central Custo maior que a barra




# **TOPOLOGIAS FÍSICAS**

### Totalmente Distribuída (Mesh / Adhoc)



Segurança Desempenho




#### **Desvantagens:**

Custo elevado Inviabilidade de instalação



#### **Em árvore**



Vantagens:

Figura 6: Topologia em Árvore

Fácil de configurar Fácil detecção de problemas **Desvantagens:** 

Problemas no nó central Custo maior que a barra



# Formas de Utilização do Meio Físico

### Simplex

Ocorre em apenas uma direção

Ex. TV Aberta

#### Half-Duplex

Ocorre em ambas as direções, mas um evento de cada vez

Ex. Rádio amador

### Full Duplex

Recepção e envio ocorrem simultaneamente

Ex. tv a cabo



### Transmissão de Dados

- As transmissões são feitas entre um transmissor e um receptor e através de um meio físico de transmissão.
- Os dados são transportados por ondas.

### **Ondas**

- Uma pertubação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo.
- Propaga-se através de um meio físico de transmissão.





### Transmissão de Dados

### Elementos da Onda

Características das Ondas

#### **Picos**

Pontos mais altos

#### **Vales**

Pontos mais baixos.

#### Ciclo de onda

Distância entre dois vales ou picos.


### **Amplitude**


Nível máximo positivo ou negativo alcançado pelo ciclo

### Frequência

Quantos ciclos ocorrem por unidade tempo.

Medida padrão em ciclos/segundos ou Hertz (HZ)







### Transmissão de Dados

#### **Sinais**

São ondas que se propagam através de algum meio físico.

### Sinal Analógico

A amplitude do sinal varia com o tempo.



### **Sinal Digital**

A amplitude do sinal é fixa.



## Fontes de distorção de um sinal

### **Atenuação**

A potência do sinal cai com a distância.

#### Ruídos

Os ruídos causam distorções nos sinais e são um dos maiores limitantes do desempenho de sistemas de comunicação, geralmente são impostas pelas características do meio físico.



## Fontes de distorção de um sinal





# Fontes de distorção de um sinal Ruídos por Interferência

 FGV - 2022 - TRT - 16<sup>a</sup> REGIÃO (MA) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação

A atenuação é a perda ou enfraquecimento do sinal que percorre um meio físico. Ela é medida em

- A) dB.
- B) bps.
- C) m/s.
- D) Ohms.
- E) Hz.
- Comentários: Os níveis de atenuação são medidos em dB ou decibéis. A respeito dos demais itens, temos as referências das medidas:
  - b) banda de transmissão ou velocidade (bits por segundo)
  - c) Velocidade comum (metros por segundo)
  - d) resistência de elementos em redes de transmissão
  - e) Frequência de transmissão dos sinais.



**Gabarito: A** 

# Fontes de distorção de um sinal

### Ruídos por Interferência

#### Crosstalk ou diafonia

Quando um sinal elétrico trafega num condutor gera ao redor deste um campo elétrico. Crosstalk é a medida da interferência em um par pelo sinal que está trafegando num par adjacente dentro do mesmo cabo.

### Ruído Impulsivo

É causado por fontes externas de interferências eletromagnéticastais como motores, sistemas de distribuição de energia, lâmpadas fluorescentes e etc.

#### **Ecos**

Ecos provocam efeitos similares ao ruído, toda vez que há uma mudança de impedância numa linha de transmissão sinais são refletidos e voltam por esta linha corrompendo os sinais que estão sendo enviados.

## Modulação

Processo de modificação de características de uma onda portadora de modo a adaptar um sinal ao meio de transmissão por onde vai circular.

### Demodulação

É o processo de reversão da modulação. É o processo de reversão da modulação.

#### **MODEM**


É o equipamento capaz de realizar a modulação e demodulação do sinal.



## Multiplexação

A multiplexação é a transmissão de vários sinais usando uma única linha de comunicação ou canal.

Objetivo básico do uso desta técnica é a economia pois utiliza-se o mesmo meio de transmissão para vários canais.







## Multiplexação


Frequência (FDM) - Cada canal tráfega em uma frequência própria afim de utilizar a faixa de frequência disponível no meio.

**Tempo (TDM)** - Cada canal tráfega um pacote em um determinado momento, sendo então o tempo de uso do meio dividido para os canais.

Comprimento de Onda (WDM) - Utiliza o comprimento de onda para tráfegar vários feixes de comprimento diferente em uma única fibra, baseado na FDM (utilizadas em fibras ópticas)



## Multiplexação na Frequência



### Características de modulação na Frequência

- Analógico
- Cada sinal é modulado numa frequência de portadora diferente
- Hardware específico por filtro de frequência






## Multiplexação por divisão no tempo

#### **TDM Síncrona**

Na TDM síncrona, o domínio do tempo é dividido em intervalos de tamanho fixo T, chamados frames.

Cada frame é dividido em T sub-intervalos (t1, ..., tn) denominados segmentos, os quais formam uma partição dos frames.





## Multiplexação por divisão no tempo

#### **TDM Assíncrona**

- Parcelas de tempo são alocadas dinamicamente de acordo com a demanda das estações.

No TDM assíncrono nada é desperdiçado, pois o tempo utilizado está sempre disponível caso alguma estação gere tráfego e deseje utilizar o canal de transmissão.

No entanto, no TDM assíncrono, cada informação transmitida deve sempre conter um cabeçalho com os endereços de origem e de destino.



## Largura de banda analógica e digital

#### Largura de banda analógica

Faixa de frequências utilizado por um sistema. Descreve, por exemplo, a faixa de frequências utilizada por uma estação rádio. Utiliza como unidade de medida o Hertz (Hz) ou ciclos por segundo.

#### Largura de banda digital

É a quantidade ou volume de informação que pode ser enviada por um canal, medida em bits por segundo (bps).

Unidades de largura de banda	Equivale
Bits por segundo	1 bps
Kilobits por segundo	1 kbps = 1000 bps = 10 <sup>3</sup> bps
Megabits por segundo	1 Mbps = 1000.000 bps = 10 <sup>6</sup> bps
Gigabits por segundo	1 Gbps = 1.000.000.000 bps = 10 <sup>9</sup> bps
Terabits por segundo	1 Tbps = 1.000.000.000.000 bps = 10 <sup>12</sup> bps



## **Throughput**

É largura de banda real, medida a uma determinada hora do dia. Infelizmente, por muitas razões, o throughput é muito menor que a largura de banda digital máxima possível do meio que está sendo utilizado.

Alguns dos fatores que determinam o throughput e a largura de banda são:

- Dispositivos da rede
- Número de usuários
- Computador do usuário
- Computador Servidor

#### Cálculo:

$$T = S / P$$

Tempo estimado (T) = tamanho do arquivo(S) / largura de banda(P) "representa a velocidade com que dados poderiam ser transferidos".

## Meios Físicos de Transmissão

#### **Guiados:**

Cabo Coaxial (meltálicos) Par Trançado (metálicos) Fibra Ótica


#### Não guiados:

Wireless (Radiofrequência)



### Meios Físicos de Transmissão - Cabo Coaxial

O cabo coaxial (10BASE2) consiste em um condutor de cobre envolto por uma camada isolante flexível.



### 10BASE2 - Características:

Distância máxima de até 185 metros Velocidade até 10MB Baixo custo






### Meios Físicos de Transmissão - Cabo Coaxial

#### Resumo:

- **10BASE2** Suporta 10Mbps a uma distância de 185m. São chamados também de cabos coaxiais finos (Thinnet).
- **10BASE5** Suporta 10Mbps a uma distância de 500m. São chamados também de cabos coaxiais grossos (Thicknet). São mais caros e mais rígidos, mais difíceis de manusear.





### Meios Físicos de Transmissão - Cabo Coaxial



**Conector T BNC** 



**Conector BNC desmontado** 



Conector no cabo



Conector na extremidade do cabo



Conector fora da extremidade do cabo





Estes cabos são constituídos por 4 pares de cabos entrelaçados enrolados em espiral de forma a reduzir o ruído e manter constantes as propriedades elétricas do meio através de todo seu comprimento. Para todos os cabos, se aplica a distância máxima de 100m.

#### Classificação:



UTP — Unshielded Twisted Pair (par trançado não-blindado)



STP – Shielded Twisted Pair (par trançado blindado)



Os cabos blindados, são divididos em três tipos:

FTP (Foiled Twisted Pair): possuem uma blindagem mais simples feita de folha de aço ou liga de alumínio com o objetivo de reduzir a interferência externa. Entretanto não trata o "Crosstalk" (interferência entre os pares de cabos).



STP (Shielded Twisted Pair): Essa categoria já se utiliza de uma blindagem para cada par de cabos. Com isso, é possível reduzir o "Crosstalk", aumentando a tolerância a distâncias maiores que os 100m estabelecidos pelo padrão.






SSTP (Screened Shielded Pair) ou SFTP (Screened Foiled Twisted Pair): É uma categoria que une as características dos cabos FTP e STP, isto é, há a blindagem para cada par bem como a blindagem externa de todos os cabos. Foi criado para ser usado em ambientes suscetíveis a grandes interferências externas com distâncias maiores.



#### Resumo visual dos tipos de cabos:





### Categorias:

Categoria de Desepenho de Cabos Pares Trançados			
Categoria	Tipo de cabo (*)	Largura de Banda	Taxa de Transmissão
Cat. 3	U/UTP e F/UTP	16 <b>MH</b> z	16 Mbps
Cat. 5e	U/UTP e F/UTP	100 MHz	1 Gbps
Cat. 6	U/UTP e F/UTP	250 MHz	1 Gbps
Cat. 6A	U/UTP e F/UTP	500 MHz	10 Gbps
Cat. 7	F/UTP e S/FTP	600 MHz	10 Gbps
Cat. 7A	F/UTP e S/FTP	1 GHz	10 Gbps
Cat. 8 (**)	F/UTP e S/FTP	2 GHz	40 Gbps

<sup>(\*)</sup> Cabos Reconhecidos

#### Categoria de Desepenho de Cabos Pares Trançados

Três tipos de cabos: sem blindagem, com uma blindagem e com duas blindagens, U/UTP, F/UTP e S/FTP, respectivamente.


F/UTP

A primeira letra APÓS a barra diz respeito à proteção interna dos pares

A letra ANTES da barra diz respeito à proteção externa dos pares



<sup>(\*\*)</sup> Em estudo pelo IEEE







## Tipos de Conexão e Padrões

#### Cabo Normal

É utilizado para ligações micro/hub sendo as duas extremidades do cabo com a mesma combinação de cores no padrão 568A ou 568B.

#### 568A

Pino	Cor	Função
1	verde branco	Tx+
2	verde	Tx-
3	laranja branco	Rx+
4	azul	não utilizado
5	azul branco	não utilizado
6	laranja	Rx-
7	marrom branco	não utilizado
8	Marrom	não utilizado

#### 568B


Pino	Cor	Função
1	laranja branco	Tx+
2	laranja	Tx-
3	verde branco	Rx+
4	azul	não utilizado
5	azul branco	não utilizado
6	verde	Rx-
7	marrom branco	não utilizado
8	marrom	não utilizado


#### **Cabo Crossover**

Utilizado normalmente para fazer a conexão entre dois computadores por uma placa de rede ou para fazer o cascateamento de hubs.



Crossover





Normal



#### **Cabo Crossover**

568A

Função Pino Cor verde branco Tx+ Tx-2 verde 3 laranja branco Rx+ 4 não utilizado azul não utilizado 5 azul branco 6 Rxlaranja marrom branco não utilizado Marrom não utilizado 8

568B

Pino	Cor	Função
1	laranja branco	Tx+
2	laranja	Tx-
3	verde branco	Rx+
4	azul	não utilizado
5	azul branco	não utilizado
6	verde	Rx-
7	marrom branco	não utilizado
8	marrom	não utilizado



### Ferramentas e Conectores



Alicate de Crimpar RJ 11/RJ45



Alicate de Crimpar RJ45



Conector RJ45



Tomada de Superfície



Tomada fêmea



Montagem tomada fêmea



**Alicate Punch Down** 



Espelho de parede



Testador de cabo



Anilha protetora



# Referências Bibliográficas

TANENBAUM, ANDREW S. Sistemas Operacionais Modernos - 2.a Edição. Prentice-Hall, 2003.

DEITEL, P. J.; NIETO, T. R.; DEITEL, H.M. Internet & World Wide Web - Como Programar. Bookman, 2003.



