## Criar Novo Template

Para criar um novo ficheiro para analisar a física de "frequency domain", temos de selecionar:

- 1. New Template;
- 2. EMC/EMI;
- 3. Radiated Emissions;
- 4. Digital Signals;
- 5. PCB;
- 6. Frequency Domain;
- 7. Freq Min: 1MHz, Freq Max: 10MHz;

Agora o template vai lá ficar guardado e podemos reutilizar quando quisermos.

### Importar Geometrias

- 1. Arrastar o ficheiro zip lá para dentro. Ou então, clica "import" e seleciona o que queres.
- 2. Clicando em "stackup", podes ver a layer stack e alterar thicknesses. Se queres que o cobre fique encostado ao 0.0, define isso no bottom solder.
- 3. Clicando em specials > geometry/healing, e põe o check mark em "heal short segments" e "heal silver gaps".
- 4. Depois, é só clicar "finish import". Está feito.
- 5. Na navigation tree, eliminar substracts, PEC sheets e lumped elements.
- 6. Na navigation tree, nas nets, seleciona todas as que NÃO são coils e clica no "+" para passarem a 1 objeto. Os que ficaram dentro dum grupo, deixa estar, aos antigos, elimina.
- 7. Clica em cada coil da navigation tree (uma de cada vez) e clica "+" para juntar as layers.

#### Geometria e Materiais

- 1. Home > History List (lá vemos a história e, tendo começado do 0, só aparece o template).
- 2. Simulation > Background > Apply in all directions: define o tamanho da airbox.
- 3. Simulation > Boundaries > Apply in all directions > open. Atenção: existe a opção "open" e a "open (add space)", a que queremos é a primeira.
- 4. Modeling > Brick. Clica no esc. No material, é copper (annealed). Assim, temos o target, onde colocamos o seu tamanho (centrado em 0.0) como:
  - Zmin = -airgpap-thickness
  - Zmax = -airgap
  - Ymin=height/2
  - Ymax=height/2
  - Xmin=-width/2
  - Xmax=width/2

### Mesh

- 1. Groups > Mesh Groups > New Mesh Group. Coils, com max step size 0.5. E targets, com max step size 1.
- 2. Global Properties: cells per max model background = 3. Em specials, smooth mesh = 1.5, normal tolerance = 22.5, model prep 1e-6, retira self intersection, põe optimize for planar structures.
- 3. Na navigation tree, mover o target para dentro do seu mesh group. Same thing with coils. Quanto a ground planes (agrupaste num passo atrás), move para o mesh group dos targets.
- 4. Home > Mesh View > Update.

# Definir os Ports para as Coils

- 1. Antes de definir as ports, pode ser útil dar extrude aos terminais. Para isso, seleciona 3 pontos (clicando no "s" e dando double click). Cria um brick, esc, Zmin-=0.01 ou Zmax+=0.01 (com o material correto). Btw, não percas tempo a fazer isto vezes sem conta se possível, transform > copy. Para saber quanto mover, selecionar 2 pontos (o CST calcula a distância). Clica "clear picks" sempre que quiseres dar clear aos pontos selecionados.
- 2. Para unir estes extrudes às coils? Seleciona a coil e depois dá hover aos sólidos na navigation tree até encontrares o correto a ser highlighted. Depois, "+". Faz isso para todas as coils.
- 3. Clica "s", seleciona as edges nos terminals. Simulation > Discrete Port. Faz isto sempre da direita para a esquerda (e define a TX como 1º port), apenas para ter uma convenção...
- 4. Se precisares de mais ports, elimina os que tens na navigation tree. Na tua history-list, podes selecionar o que queres dar hide e clica F7 para atualizar.

# Preparar Simulação

- 1. Na navigation tree, selecionar o target. Modeling > Transform > Translate. X=stroke. E é aqui também que definimos a posição inicial.
- 2. Simulation > Parameter Sweep > New sequence. E também new par.
- 3. Simulation > Setup Solver. Excitation > All Ports. Freq Samples > Single > 1 Sample > 4MHz.
- 4. Selecionar a opção "keep all" (o default que está lá é "keep none").
- 5. Adaptative tetrahedral mesh refinement > min=2, max=5. Vai refinando a mesh.
- 6. Em **specials**, teremos de definir umas coisas. Solver type = direct. Accuracy = 1e-5. Solver order = 2nd (good accuracy). Open boundaries = solver default.
- 7. Dar check às opções: low freq stabilization, use accelerated recalculation, calculate material power loss, allow discrete face port solver, allow broad reducer order model for ports.

### Para Guardar Resultados

- 1. Post-Processing > Result templates > Misc > Save export Folder during sweep.
- 2. Post-Processing > Result templates > General 1D > ASCII Export (tem de estar em 1º lugar).
- 3. Check de option check dir. structure...

Mas primeiro, tenho de criar a pasta 1D Results\S-Parameters. Para isso, corre uma simulação simples de um só port (não, não podes criar manualmente, não vai funcionar, idk why).


Voltando a simulations > setup solver, ao clicar "start", vai correr a simulação, mas não é isto que vamos usar. Usaremos o cluster. Para isso, temos 1º de guardar em flie > project > archive e mover para o cluster, onde lá faremos o resto.

Na navigation tree, em "1D Results", vamos encontrar os nossos s-parameters como resultados.

#### **S-Parameters**

COMSOL Tal como ou qualquer outro software de simulação, esta breve introdução a CST só te vai permitir fazer básico. 0 Principalmente no que toma a mesh, esta pode ser estudada e otimizada ainda de muitas formas, tem isso em mente.

Quanto aos resultados, algo importante é que o CST não te dá a voltagem diretamente, dá sim os s-parameters.



## Mais Umas Tips

É verdade que deves sempre investigar novas coisas de CST para ir aprendendo. No entanto, deixarei aqui umas duas tips extra.

A primeira é que podes tu mesmo criar curvas analíticas, selecionando modeling > curves > analytical curves. Depois, também é possível dar espessura e assim para tornar num objeto.

A segunda é para divider objetos a meio, que podes ver pela imagem à direita.

