[Aula 06] Avaliando o desempenho 2


Prof. João F. Mari joaof.mari@ufv.com

Roteiro

- Entendendo o desempenho dos programas
- [EX] Comparando segmentos de códigos
- Avaliando o desempenho
- Comparando e resumindo o desempenho
- Tempo de execução total
- Benchmark SPEC
- Lei de Amdahl
- MIPS Milhões de instruções por segundo
- [EX] MIPS como medida de desempenho

ENTENDENDO O DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

Entendendo o desempenho dos programas



Entendendo o desempenho dos programas

Algoritmo

- Afeta a contagem de instruções e possivelmente o CPI.
 - O algoritmo determina o número de instruções do programa fonte executadas e, portanto, o número de instruções do processador executadas.
 - Pode afetar o CPI, favorecendo instruções mais lentas ou mais rápidas. Por exemplo, se o algoritmo usar mais operações de ponto flutuante, ele terá um CPI mais alto.

Linguagem de programação

- Contagem de instruções, CPI.
 - As instruções da linguagem são traduzidas em instruções do processador, que determinam a contagem de instruções.
 - Pode afetar o CPI devido aos seus recursos; por exemplo, uma linguagem com pesado suporte a abstrações de dados (como Java) exigira chamadas indiretas, que usarão instruções de CPI mais altos.

Entendendo o desempenho dos programas

- Compilador
 - Contagem de instruções, CPI.
 - O compilador determina a tradução das instruções da linguagem fonte para instruções do computador.
- Conjunto de instruções
 - Contagem de instruções, velocidade de clock, CPI
 - Afeta os três aspectos do desempenho da CPU, uma vez que ele afeta as instruções necessárias para uma função, o custo em ciclos de cada instrução e a velocidade geral do processador.

[EX] Comparando segmentos de código

 O projetista de um compilador precisa decidir entre duas sequencias de código para um determinado computador:

	CPI para cada classe de instruções		
	А	В	С
СРІ	1	2	3

Para uma determinada instrução da linguagem de alto nível, o projetista do compilador está considerando duas sequencias de código que exigem as seguintes contagens de instrução:

	Contagens de instrução para classe de instrução		
Sequencia de código	А	В	С
1	2	1	2
2	4	1	1

 Qual sequencia de código executa mais instruções? Qual será a mais rápida? Qual é o CPI para cada sequencia?

[EX] Comparando segmentos de código

RESPOSTA:

- A sequencia 1 executa 2 + 1 + 2 = 5 instruções
- A sequencia 2 executa 4 + 1 + 1 = 6 instruções
 - Logo, a sequencia 2 executa mais instruções
- Equação para os ciclos de clock de CPU
 - Contagem de instruções e CPI

$$CiclosDeClockDeCPU = \sum_{i=1}^{n} (CPI_i \times C_i)$$

- Isso resulta em:
 - Ciclos de clock da $CPU_1 = (1 \times 2) + (2 \times 1) + (3 \times 2) = 2 + 2 + 6 = 10$ ciclos
 - Ciclos de clock de $CPU_2 = (1 \times 4) + (2 \times 1) + (3 \times 1) = 4 + 2 + 3 = 9$ ciclos

[EX] Comparando segmentos de código

RESPOSTA:

- A sequencia de código 2 é a mais rápida, mesmo executando uma instrução extra
 - Os valores de CPI podem ser calculador por:

$$CPI = \frac{CiclosDeClockDaCPU}{ContagemDeInstruções}$$

$$CPI_1 = \frac{CiclosDeClockDaCPU_1}{ContagemDeInstruções_1} = \frac{10}{5} = 2$$

$$CPI_2 = \frac{CiclosDeClockDaCPU_2}{ContagemDeInstruções_2} = \frac{9}{6} = 1,5$$

AVALIANDO O DESEMPENHO – *WORKLOAD E BENCHMARK*

Avaliando o desempenho

Workload:

Um conjunto de programas executados em um computador

Benchmark:

- Programas especificamente escolhidos para medir desempenho
- Formam um workload (carga de trabalho)
- O melhor tipo de programa para benchmark são as aplicações reais
- Diferentes classes e aplicações de computadores exigirão diferentes tipos de benchmarks
 - **Desktop** → desempenho de CPU ou alguma tarefa especifica
 - Servidores Científicos → orientados a CPU (tempo de resposta)
 - **Servidores** → serviços Web, compartilhamento de arquivos, banco de dados (vazão)
 - Computação embarcada → poucos benchmarks, próprias aplicações
- Reprodutibilidade

Avaliando o desempenho

- Selecionados os programas a serem usados como benchmarks
 - Decidido entre medir tempo de execução e vazão
- Como resumir o desempenho de um grupo de benchmarks

	Computador A	Computador B
Programa 1 (seg.)	1	10
Programa 2 (seg.)	1000	100
Tempo total (seg.)	1001	110

- A é 10 vezes mais rápido que B para o prog. 1
- B é 10 vezes mais rápido que A para o prog. 2
- O desempenho relativo dos computadores A e B não é claro

Tempo de execução total

- Resumir desempenho relativo
 - Usar o tempo de execução total dos dois programas

$$\frac{Desempenho_B}{Desempenho_A} = \frac{TempoDeExecução_A}{TempoDeExecução_B} = \frac{1001}{110} = 9,1$$

- B é 9,1 vezes mais rápido do que A para os programas 1 e 2 juntos
- Média aritmética (MA):
 - Diretamente proporcional ao tempo de execução total

$$MA = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} Tempo_i$$

- Média Aritmética Ponderada:
 - Utiliza pesos destinados a refletir a presença dos programas em um workload

Benchmark SPEC

- Benchmark SPEC CPU (System Performance Evaluation Corporation)
 - www.spec.org
 - Última versão é o pacote SPEC CPU2006
 - 12 programas de inteiros e 19 de ponto flutuante
 - Substitui a versão SPEC CPU2000
 - 12 programas de inteiros e 14 de ponto flutuante
- SPECweb2009 (descontinuado)
 - Benchmark de vazão para servidores web
 - Sistemas com múltiplos processadores
 - Depende de características de sistema (disco, memória, etc.)
- Outras classes de benchmark
 - CPU, Processamento gráfico, computação de alto-desempenho, cliente-servidor Java, servidores de e-mail, servidores de arquivos, virtualização etc.

Lei de Amdahl

 O aumento de desempenho possível com uma determinada melhoria é limitado pela quantidade de uso do recurso melhorado

```
TempoDeExecuçãoApósMelhoria\\ = \frac{TempoDeExecuçãoAfetadoPelaMelhoria}{QualidadeDaMelhoria\\ + TempoDeExecuçãoNãoAfetado}
```

- Consequência da lei de Amdahl: torne o caso comum rápido
 - A frequência de alguns eventos é muito maior do que outros.
 - Geralmente o caso comum é mais simples.

MIPS – Milhões de instruções por segundo

- Alternativa para o tempo com métrica de desempenho
 - Baseado no número de milhões de instruções

$$MIPS = \frac{Contador De Instruções}{Tempo De Execução \times 10^6}$$

- Computadores mais rápidos possuem um índice MIPS mais alto
 - Mais fácil de ser entendido

Problemas:

- Considera a taxa de execuções de instruções
 - Mas desconsidera as capacidades das instruções
 - Não permite comparar computadores com diferentes conjuntos de instruções
- O MIPS vária entre programas no mesmo computador
- Pode variar inversamente com o desempenho!

[EX] MIPS como medida de desempenho

Computador com três classes de instruções e medições de CPI

	CPI para está classe de instrução		
	Α	В	С
СРІ	1	2	3

Medindo o código gerado por dois compiladores diferentes para o mesmo programa

	Contagens de instrução para classe de instrução		
Sequencia de código	А	В	С
1	5	1	1
2	10	1	1

- Velocidade de clock de 4GHz.
- Qual sequencia de código será executada mais rápido de acordo com o MIPS? E de acordo com o tempo de execução?

[EX] MIPS como medida de desempenho

Encontramos o tempo de execução

$$TempoDeExecução = \frac{CiclosDeClockdaCPU}{VelocidadeDeClock}$$

Para os ciclos de clock da CPU:

$$CiclosDeClockDaCPU = \sum_{i=1}^{n} (CPI_i \times C_i)$$

$$CiclosDeClockDaCPU_1 = (1 \times 5 + 2 \times 1 + 3 \times 1) \times 10^9 = 10 \times 10^9$$

$$CiclosDeClockDaCPU_2 = (1 \times 10 + 2 \times 1 + 3 \times 1) \times 10^9 = 15 \times 10^9$$

Tempo de execução para os dois compiladores:

$$TempoDeExecução_1 = \frac{10 \times 10^9}{4 \times 10^9} = 2,5 \ seg.$$
 $TempoDeExecução_2 = \frac{15 \times 10^9}{4 \times 10^9} = 3,75 \ seg.$

De acordo com o tempo de execução o compilador 1 gera o programa mais rápido

[EX] MIPS como medida de desempenho

O índice MIPS para cada versão do programa

$$MIPS = \frac{ContagemDeInstruções}{TempoDeExecução \times 10^6}$$

$$MIPS_1 = \frac{(5+1+1)\times 10^9}{2,5\times 10^6} = 2.800$$

$$MIPS_2 = \frac{(10+1+1)\times 10^9}{3,75\times 10^6} = 3.200$$


- Código do compilador 2 possui índice MIPS mais alto
- Código do compilador 1 é executado mais rápido
 - MIPS pode falhar em fornecer o desempenho

Apêndice – Frações de segundo

Unidade	Em segundos
Segundo (s)	1 s
Milisegundos (ms)	$0,001 \text{ s} (1 \times 10^{-3} \text{ s})$
Microsegundos (μs)	0,000001 s (1 × 10 ⁻⁶ s)
Nanosegundos (ns)	$0,00000001 \text{ s } (1 \times 10^{-9} \text{ s})$
Picosegundos (ps)	0,0000000001 s (1 × 10 ⁻¹² s)

Bibliografia

- PATTERSON, D.A; HENNESSY, J.L. Organização e Projeto de Computadores: A Interface Hardware/Software. 3a. Ed. Elsevier, 2005.
 - Capítulo 2
- 2. Notas de aula do prof. Luciano J. Senger:
 - http://www.ljsenger.net/classroom.html



FIM – Aula 06

- FIM:
 - Aula 06 Avaliando o desempenho 2
- Próxima aula:
 - Aula 07 Caminho de dados e controle 1