[Aula 02] Conjunto de instruções 1

Prof. João F. Mari joaof.mari@ufv.br

Roteiro

- Introdução
- Operações no hardware do computador
- Operandos do hardware do computador
- Representando instruções no computador
- Operações lógicas
- Instruções para tomada de decisões
- Suporte para procedimentos no hardware do computador


- Para controlar o hardware do computador, é necessário falar a sua linguagem.
- Palavras da linguagem do computador são chamadas de instruções
 - O vocabulário é chamado de conjunto de instruções.
- Apresentação das instruções através de uma abordagem top-down.
- Linguagens de computadores são semelhantes (entre diferentes arquiteturas)
 - Ao contrário da linguagem dos humanos.

- "É fácil ver, por métodos lógicos formais, que existem certos [conjuntos de instruções] que são adequados para controlar e causar a execução de qualquer sequência de operações... As considerações decisivas, do ponto de vista atual, na seleção de um [conjunto de instruções], são mais de natureza prática: a simplicidade do equipamento exigido pelo [conjunto de instruções] e a clareza de sua aplicação para os problemas realmente importantes, junto com a velocidade com que tratam esses problemas"
 - Burks, Goldstine e von Neumann, 1947

- Conjunto de instruções (a ponta do iceberg)
- **[EX]** MIPS:
 - https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura MIPS
 - Conjunto de instruções criado na década de 1980;
 - 100 milhões de processadores fabricados em 2002;
 - ATI, Broadcom, Cisco, NEC, Nintendo, Silicon Graphics, Sony, Texas Instruments e Toshiba.
- Processador RISC (conjunto reduzido de instruções):
 - Tamanho de instruções fixo (fixed instruction lengths);
 - Instruções de load-store (load-store instruction sets);
 - Modos de endereçamento limitado (limited addressing modes);
 - Operações limitadas (limited operations).




• O ciclo básico de busca e execução de instruções.



MIPS R3000 ISA (Arquitetura do Conjunto de Instruções)

- Tipos de instrução:
 - Movimentação de Dados (Load e Store);
 - Aritmética e Lógica;
 - Saltos e Desvios (Jump e Branch);
 - Ponto flutuante;
 - Coprocessador.
 - Gerenciamento de memória;
 - Especiais.

FORMATOS DE INSTRUÇÃO BÁSICOS (32 bits)



OPERAÇÕES NO HARDWARE DO COMPUTADOR

- Todo computador precisa realizar operações aritméticas:
 - -[EX] add a, b, c
 - Instrui o computador para realizar a soma entre as variáveis b
 e c e armazenar o resultado em a.
- **[EX]** Colocar a soma de b, c, d, e e na variável a:
 - Em linguagem de alto nível
 - a = b + c + d + e;
 - Em Assembly MIPS:
 - add a, b, c # soma b+c é colocada em a
 - add a, a, d # soma b+c+d está em a
 - add a, a, e # soma b+c+d+e está em a

- O número natural de operandos para uma operação de adição é três
- Exigir que cada instrução tenha exatamente três operandos nem mais nem menos,
 - Manter o hardware simples → o hardware para um número variável de operandos é mais complicado do que o hardware para um número fixo:

- Princípio de projeto 1:
 - Simplicidade favorece a regularidade.

Compilando duas instruções de atribuição C no MIPS:

$$-a = b + c;$$

 $-d = a - e;$

• A tradução é realizada pelo compilador (MIPS):

- -add a, b, c
- -sub d, a, e

Compilando uma instrução complexa no MIPS

```
-f = (q + h) - (i + j);
```

- O compilador precisa desmembrar essa instrução em várias instruções assembly, pois somente uma operação é realizada por instrução MIPS.
 - add t0, g, h
 - -# var. temp. t0 contém g+h
 - add t1, i, j
 - # var. temp. t1 contém i+j
 - sub f, t0, t1 # f recebe t0 t1
- Note que uma expressão na linguagem C gera 3 instruções assembly para o MIPS.

OPERANDOS NO HARDWARE DO COMPUTADOR

- Os operandos das instruções aritméticas precisam estar armazenados em um grupo limitado de locais especiais, embutidos diretamente no hardware, chamados registradores (registers)
 - Os registradores são os tijolos da construção do computador.
 - Primitivas usadas no projeto do computador.
 - Visíveis para o programador.
- O MIPS possui 32 registradores:
 - Cada registrador possui 32 bits.
 - Grupos de 32 bits ocorrem com tanta frequência no MIPS que recebem o nome de palavra (word).
 - Grupos específicos de registradores. Por enquanto:
 - \$s0, \$s1, ..., \$s7
 - Correspondem as variáveis dos programas C e Java.
 - \$t0, \$t1, ..., \$t7
 - Registradores temporários necessários para compilar o programa.

Nome	Número do registrador	Uso	Valor preservado
\$zero	0	Constante 0	n.a.
\$at	1	Reservado para o montador	n.a.
\$v0 - \$v1	2-3	Valores retornados	não
\$a0 - \$a3	4-7	Argumentos	sim
\$t0 - \$t7	8-15	Temporários	não
\$s0 - \$s7	16-23	Valores salvos	sim
\$t8 - \$t9	24-25	Temporários	não
\$k0 - \$k1	26-27	Temporários SO	sim
\$gp	28	Ponteiro global	sim
\$sp	29	Ponteiro para pilha	sim
\$fp	30	Ponteiro para quadro	sim
\$ra	31	Endereço de retorno	sim

- Uma diferença entre variáveis de um programa em linguagem de alto nível e os registradores é que o número de registradores é limitado
- O computador MIPS tem 32 registradores:
 - Uma quantidade muito grande de registradores pode aumentar o tempo do ciclo de clock simplesmente porque os sinais eletrônicos levam mais tempo quando precisam atravessar uma distância maior
 - Deve-se equilibrar o "desejo" dos programas por mais registradores com o desejo do projetista de manter o ciclo de clock mais rápido.
 - Um número maior de registradores necessita de um número maior de bits para representação: influência no tamanho da instrução.
 - Princípio de projeto 2:
 - Menor significa mais rápido

[EX] Compilando uma atribuição em C usando registradores

• Compilando uma atribuição em C usando registradores:

```
-f = (g + h) - (i + j);
```

- As variáveis f, g, h, i e j estão associadas aos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4 respectivamente
- Código MIPS compilado:

```
- add $t0, $s1, $s2  # reg. $t0 contém g + h
- add $t1, $s3, $s4  # reg. $t1 contém i + j
- sub $s0, $t0, $t1
- # reg. $s0 contém $t0 - $t1,
- # que é (g + h) - (i + j)
```

Operandos na memória:

- Operações aritméticas só ocorrem com os registradores nas instruções MIPS:
 - O MIPS deve ter instruções que transferem os dados entre o processador e a memória: instruções de transferência de dados.
- Para acessar uma palavra (word) na memória, é necessário passar o endereço de memória a ser utilizado.

- A instrução que copia dados da memória para um registrador tradicionalmente é chamada de load
 - A instrução load é representada pelo mnemônico 1w
- O formato da instrução *load* é:
 - o nome da operação;
 - seguido pelo registrador a ser carregado;
 - depois uma constante e
 - o registrador usado para acessar a memória.
- A soma da parte constante da instrução com o conteúdo do segundo registrador forma o endereço de memória

[EX] Compilando quando um operador está na memória

- A é uma sequência de 100 palavras e o compilador associou as variáveis q e h aos registradores \$s1 e \$s2.
- O endereço inicial da sequencia esta no endereço armazenado em \$s3 (endereço base)


```
-g = h + A[8]; // código em linguagem C
```

- Embora haja uma única operação nessa instrução de atribuição, um dos operandos está na memória
 - Precisamos transferir A [8] para um registrador:
 - \$s3 contém elemento base o endereço de A[0].
 - lw \$t0, 8(\$s3) #registrador temporário
 - \$t0 recebe A[8]
 - Constante → *offset*
 - Registrador somado ao offset → registrador de base
- A instrução seguinte (add) pode operar sobre o valor em \$t0, já que é um registrador:
 - add \$s1, \$s2, \$t0

- Além de associar variáveis a registradores, o compilador aloca estrutura de dados, como vetores, em locais na memória:
 - Bytes de 8 bits são úteis em muitos programas:
 - A maioria das arquiteturas endereça bytes individuais.
 - Endereços de palavras combinam os endereços dos 4 bytes dentro da palavra (32 bits)
- No MIPS, palavras precisam começar em endereços que sejam


múltiplos de 4:

Restrição de Alinhamento.




Endianness (Extremidade ou ordenação)


- Big-endian Vs. Little-endian
 - Big-endian
 - O byte mais significativo é armazenado no menor endereço.
 - Little-endian
 - O byte menos significativo é armazenado no maior endereço.
- O nome é inspirado na história 'As viagens de Gulliver'
- Processadores DEC e IBM são little-endian. Motorola e SUN são big-endian.
- MIPS podem ser configurados para funcionar como big-endian ou littleendian.
 - https://pt.wikipedia.org/wiki/Extremidade (ordenação)




BIG ENDIAN - The way people always broke their eggs in the Lilliput land



LITTLE ENDIAN - The way the king then ordered the people to break their eggs





- Restrição de alinhamento:
 - No MIPS, palavras precisam começar em endereços que sejam múltiplos de 4.
- O endereçamento em bytes afeta o índice do array:
 - Para obter o endereço em bytes de maneira apropriada o offset necessita ser igual a $4 \times 8 = 32$
- A instrução complementar ao load chama-se store:
 - O store copia dados de um registrador para a memória;
 - A instrução store é representada pelo mnemônico sw.

[EX] Compilando com load e store

- Suponha que a variável h esteja associada ao registrador \$s2 e o endereço base do vetor A esteja armazenado em \$s3.
 - Qual código assembly do MIPS para a instrução de atribuição C a seguir?
 - -A[12] = h + A[8];
- Embora seja uma instrução na linguagem C, dois operandos estão na memória;
 - São necessárias instruções para acessar os dois operandos da memória:

```
- lw $t0, 32($s3)  # reg. temp. $t0
    recebe A[8]
- add $t0, $s2, $t0  # reg. temp. $t0
    recebe h + A[8]
- sw $t0, 48($s3)  # armazena resultado
    em A[12]
```

- Interface hardware/software:
 - Muitos programas têm mais variáveis do que os computadores têm registradores
 - O compilador tenta manter as variáveis mais utilizadas nos registradores e coloca as restantes na memória
 - Usando load e store para movimentar os dados
 - Spilling registers:
 - O processo de colocar variáveis menos utilizadas, ou aquelas que só serão empregadas mais tarde, na memória.
 - Registradores, apesar de serem mais reduzidos e terem um tamanho menor que a memória principal, são mais rápidos:
 - Define a preocupação com a utilização correta dos registradores
- Constantes ou operandos imediatos
 - Muitas vezes, os valores que necessitam ser trabalhados são passados na instrução como constantes, e não como endereços de memória;
 - Quando os dados são passados dessa forma, como constantes, é utilizado o modo de endereçamento imediato.

Trabalhando com constantes:

- Usando apenas instruções, teríamos de ler uma constante da memória para utilizá-la:
 - lw \$t0, EndConstante4(\$s1)
 - add \$s3, \$s3, \$t0
 - Supondo que EndConstante 4 seja o endereço de memória para a constante 4
- Oferecer instruções aritméticas em que o operando seja uma constante:
 - Evita o uso de uma instrução *load* (uma leitura em memória desnecessária)
- Essa instrução (no caso de uma soma) é chamada de add imediato, ou addi:
 - addi \$s3, \$s3, 4 # \$s3 = \$s3 + 4

- Trabalhando com constantes (cont.)
 - Os operandos com constantes ocorrem com bastante frequência e, incluindo constantes dentro das instruções aritméticas, as operações tornam-se mais rápidas para serem executadas.

- Princípio de projeto 3:
 - Agilize os casos mais comuns

Assembly do MIPS

Assembly do MIPS						
Categoria	Instrução	Exemplo	Significado	Comentários		
Aritmética	add	add \$s1, \$s2, \$S3	\$s1 = \$s2 + \$s3	3 operandos; Dados nos registradores.		
	subtract	sub \$s1, \$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3	3 operandos; Dados nos registradores.		
Tranf. de dados	load word	lw \$s1, 100(\$s2)	\$s1 = Memória[\$s2 + 100]	Dados da memória para o registrador.		
	store word	sw \$s1, 100(\$s2)	Memória[\$s2 + 100] = \$s1	Dados do registrador para a memória.		

BIBLIOGRAFIA

- PATTERSON, D.A; HENNESSY, J.L. Organização e Projeto de Computadores:
 A Interface Hardware/Software. 3a. Ed. Elsevier, 2005.
 - Capítulo 2



- Notas de aula do prof. Luciano J. Senger:
 - http://www.ljsenger.net/classroom.html
- Outras referências:
 - http://www.cs.umd.edu/class/sum2003/cmsc311/Notes/Data/endian.html

[FIM]

- FIM:
 - [AULA 02] Conjunto de instruções 1
- Próxima aula:
 - [AULA 03] Conjunto de instruções 2