[Aula 17] Entrada e saída

Prof. João F. Mari joaof.mari@ufv.br

Introdução


- Ambiente externo ao processador bastante diverso
 - Composto por vários dispositivos adicionais que servem para a entrada e saída (E/S) de dados
- Dispositivos de I/O são diversos em relação a:
 - Comportamento entrada, saída ou armazenamento
 - Taxa de transferência de dados (throughput) a taxa na qual os dados podem ser transferidos entre o dispositivo de E/S e memória ou processador.
- São medidas de desempenho para um sistema de entrada e saída:
 - Desempenho
 - Capacidade de expansão
 - Necessidade
 - Custo, tamanho, peso

Medidas de desempenho

- Largura de Banda (throughput)
 - Quantidade de informação que pode ser trocada por unidade de tempo.
 - Qual é quantidade de dados que pode movimentar-se pelo sistema em um certo intervalo de tempo?
 - Quantas operações de E/S podem ser realizadas por unidade de tempo?
- Tempo de E/S ou latência:
 - O tempo para realizar uma operação de E/S.
- Sistemas desktop e embarcados:
 - Tempo de resposta e custo de E/S
- Outros sistemas:
 - Vazão e facilidade de expansão

Coleção típica de dispositivos de E/S

- Estrutura de um sistema simples com sua E/S.
 - As conexões entre os dispositivos de E/S, processador e memória são chamadas de barramentos.
 - A comunicação entre os dispositivos e o processador utiliza interrupções e protocolos no barramento.



A diversidade de dispositivos de E/S

- Dispositivos de entrada e saída:
- Servem como dispositivos de entrada, saída ou armazenamento.
- O parceiro de comunicação (pessoas ou outros computadores)
- Taxa de dados. Variam em oito ordens de grandeza.


| Dispositivo | Comportamento | Parceiro | Taxa de dados (Mbits/seg) |
|--------------------|------------------|----------|---------------------------|
| Teclado | Entrada | humano | 0,0001 |
| Mouse | Entrada | humano | 0,0038 |
| Entrada de voz | entrada | humano | 0,2640 |
| Entrada de som | entrada | máquina | 3,0000 |
| Scanner | entrada | humano | 3,2000 |
| Saída de voz | saída | humano | 0,2640 |
| Saída de som | saída | humano | 8,0000 |
| Impressora a laser | saída | humano | 3,2000 |
| Monitor gráfico | saída | humano | 800,0000-8000,0000 |
| Modem a cabo | Entrada ou saída | máquina | 0,1280-6,0000 |
| Rede/LAN | Entrada ou saída | máquina | 100,0000-10000,0000 |
| Rede/LAN sem fio | Entrada ou saída | máquina | 11,0000-54,0000 |
| Disco óptico | Armazenamento | máquina | 80,0000-220,0000 |
| Fita magnética | Armazenamento | máquina | 5,0000-120,0000 |
| Memória flash | Armazenamento | máquina | 32,0000-200,0000 |
| Disco magnético | Armazenamento | máquina | 800,0000-3000,0000 |


Armazenamento em disco e confiabilidade

- Discos magnéticos:
 - Compostos por pratos giratórios cobertos com superfície magnética e armazenamento não volátil
 - 5000 a 15000 RPMs
 - Superfícies dividas em trilhas e setores
 - Cilindros: todas as trilhas sob a cabeça de leitura em um instante de tempo
- Acesso em 3 estágios:
 - Posicionamento da cabeça de leitura (seek):
 - Tempo de seek (3 a 15ms), dependente da localidade.
 - Setor desejada encontre a cabeça de leitura: latência rotacional
 - Tempo de transferência: tempo para transferir um bloco de bits.

Aumento da densidade e redução do tamanho físico dos discos.


Seis discos magnéticos, variando em diâmetro de 35cm até 4,5cm.





Nenhuma redundância (RAID 0):


- Striping: espalhamento de blocos através de múltiplos discos
- Vários blocos podem ser acessados em paralelo aumentando o desempenho
- Mesmo custo que um disco "grande"
- Sem redundância a falha de um ou mais discos é mais provável na medida que aumenta o número de discos



<u>RAID-0</u>: Leitura e escrita ocorrem ao mesmo tempo em cada unidade.


• Espalhamento (RAID 1):

- Espelhamento (shadowing): esquema tradicional para tolerar falhas de disco.
- Utiliza o dobro da quantidade de discos do RAID 0.
- Sempre que os dados são gravados em um disco, esses são gravados em um disco redundante.
- Sempre existem duas cópias da informação.
- Se um disco falhar, o sistema obtém o seu conteúdo no disco "espelho".




RAID-1: A escrita é feita em pares de unidades enquanto a leitura ocorre em todas as unidades ao mesmo tempo.

- RAID 01 (0 + 1) e RAID 10 (1 + 0):
 - Redundância + espalhamento;
 - Mínimo de 4 discos.



- Código de detecção e correção de erros (RAID 2)
 - Técnica de acesso paralelo: todos os discos participam de qualquer requisição de E/S
 - Utiliza um esquema de detecção de erros e correção que é mais utilizado em memórias:
 - Código de Hamming.
 - Necessita de vários discos
 - Caiu em desuso e não é muito utilizado na prática.




- d1, d2, d3, d4
- 1, 1, 1, 0
- p1 = d1 xor d2 xor d4
- p1 = 1 xor 1 xor 0 = 0
- p2 = d1 xor d3 xor d4
- p2 = 1 xor 1 xor 0 = 0
- p3 = d2 xor d3 xor d4
- p3 = 1 xor 1 xor 0 = 0

- Paridade intercalada por bit (RAID 3):
 - Paridade:
 - Podemos pensar no disco redundante como aquele com a soma de todos os dados dos outros discos.
 - Quando um disco falha, subtrai-se os dados dos discos bons do disco de paridade.
 - A informação restante é a que esta faltando.
 - Muitos discos precisam ser lidos para determinar os dados que faltam.


- Paridade intercalada por bloco (RAID 4):
 - Usa a mesma razão de discos de dados e discos de verificação do RAID 3.
 - A paridade é armazenada como blocos e associada a um conjunto de blocos.

Pequena atualização de escrita em RAID 3 e RAID 4.




- A otimização para pequenas escritas reduz a quantidade de acesso ao disco, assim como a quantidade de discos.
- No exemplo temos quatro blocos de dados (D0, D1, D2 e D3) e um bloco de paridade (P).
- Para gravar os novos dados D0' (provenientes da CPU) em D0, o RAID 3 lê os blocos D1, D2 e
 D3 para calcular a nova paridade P0'
- O RAID 4 lê o valor antigo D0 e compara com o novo valor D0 para ver quais bits mudarão.
 Depois, lê a paridade antiga D e muda os bits correspondentes para formar P'.

- Paridade distribuída intercalada por bloco (RAID 5):
 - O RAID 4 executa bem leituras grandes e pequenas e escritas grandes e pequenas.
 - A desvantagem é que o disco de paridade precisa ser atualizado a cada escrita.
 - O RAID 5 distribui os blocos de paridade entre os discos.



 Paridade intercalar por bloco (RAID 4) versus paridade distribuída intercalada por bloco (RAID 5).



BARRAMENTOS

• Barramento:

- Linha de comunicação compartilhada;
 - Um conjunto de fios usados para conectar múltiplos dispositivos.
 - Precisa dar suporte a uma grande variedade de dispositivos;
 - Com latências e taxas de transferência de dados variados.
 - VANTAGENS:
 - Versatilidade: novos dispositivos podem ser facilmente inseridos e movidos para outros sistemas computacionais com o mesmo padrão de barramento.
 - DESVANTEGENS:
 - Gargalo na comunicação: o limite da largura do barramento limita a vazão máxima de E/S.
- A velocidade máxima do barramento é limitado pelo:
 - Comprimento do barramento
 - Numero de dispositivos conectados ao barramento

Fundamentos sobre barramentos

Barramento
Primário

Linhas de controle: Primário inicia requisições

Linhas de dados: Dados caminham em qualquer direção
Secundário

- Conjunto de linhas de controle:
 - Usadas para sinalizar solicitações e confirmações;
 - Indicar que tipo de informação se encontra nas linhas de dados.
- Conjunto de linhas de dados:
 - Transportam informações entre a origem e o destino.
 - Essas informações podem ser dados, endereços ou comandos complexos.
- Transações de barramentos:
 - Requisição: barramento primário (*) solicita o comando (e endereço)
 - Ação: barramento secundário (*) recebe (ou envia) os dados
- Transações podem ser:
 - Entrada: dados caminham do dispositivo de E/S para a memória.
 - Saída: dados caminham da memória para o dispositivo de E/S.
- (*) As denominações mestre/escravo estão sendo substituídas por outras. Nesse caso optou-se por primário e secundário.

Fundamentos sobre barramentos

- Barramento processador-memória
 - Tecnologia proprietária
 - Curtos e de alta velocidade
 - Velocidade correspondente ao sistema de memória
 - Maximizar a largura de banda memória-processador.
 - Otimizado para transferência de blocos de cache

Barramentos de E/S

- SCSI, USB, Firewire, ...
- Extensos e mais lentos
- Podem ter muitos tipos de dispositivos conectados.
- Conectado ao barramento processador-memória ou ao barramento backplane.

Barramento backplane


- ATA, PCI, PCIExpress, ...
- Usado como barramento intermediário entre os barramentos de E/S e o barramento processador-memória.

Fundamentos sobre barramentos


Barramentos síncronos:

- [EX] Barramentos processador-memória
- Inclui um clock nas linhas de controle
- Possui um protocolo fixo para comunicação relacionado com o clock.
- VANTAGENS:
 - É rápido e envolve um circuito lógico simples (pequena máquina de estados finitos).
- DESVANTAGENS:
 - Todos os dispositivos que utilizam o barramentos precisam utilizar a mesma taxa de clock.
 - Os barramentos não podem ser muito longos
 - Evitar problemas de variação do clock.


- [EX] Barramentos de Entrada/Saída
- Não possui clock.
- Implementa um protocolo de aperto de mãos (handshaking) e linhas de controle adicionais:
 - ReqLeitura, Ack e DadoPronto.
- VANTAGENS:
 - Pode acomodar uma grande variedade de dispositivos
 - Pode ser estendido sem preocupação com variações do clock ou sincronismo.
- DESVANTAGENS:
 - Mais lento do que o barramento síncrono.




- O dispositivo sinaliza uma requisição levantando ReqLeitura e colocando o endereço nas linhas de dados.
 - 1. Memória vê ReqLeitura, lê o endereço em Dados e levanta Ack para indicar que ele foi visto.
 - 2. Dispositivo de E/S vê Ack alto e liberta ReqLeitura e Dados.
 - 3. Memória vê ReqLeitura baixa e abaixa a linha Ack para confirmar ReqLeitura
 - 4. Quando a memória possui os dados prontos, ela os coloca em Dados e levanta DadoPronto
 - 5. O dispositivo de E/S vê DadoPronto, lê os dados da linha Dados e levanta Ack.
 - 6. A memória vê Ack, abaixa DadoPronto e libera as linhas de dados.
 - 7. O dispositivo de E/S vê DadoPronto baixar, abaixa a linha Ack, indicando que a transmissão está concluída.




- O dispositivo sinaliza uma requisição levantando ReqLeitura e colocando o endereço nas linhas de dados.
 - 1. Memória vê ReqLeitura, lê o endereço em Dados e levanta Ack para indicar que ele foi visto.
 - 2. Dispositivo de E/S vê Ack alto e liberta ReqLeitura e Dados.
 - 3. Memória vê ReqLeitura baixa e abaixa a linha Ack para confirmar ReqLeitura
 - 4. Quando a memória possui os dados prontos, ela os coloca em Dados e levanta DadoPronto
 - 5. O dispositivo de E/S vê DadoPronto, lê os dados da linha Dados e levanta Ack.
 - 6. A memória vê Ack, abaixa DadoPronto e libera as linhas de dados.
 - 7. O dispositivo de E/S vê DadoPronto baixar, abaixa a linha Ack, indicando que a transmissão está concluída.




- O dispositivo sinaliza uma requisição levantando ReqLeitura e colocando o endereço nas linhas de dados.
 - 1. Memória vê **ReqLeitura**, lê o endereço em Dados e levanta **Ack** para indicar que ele foi visto.
 - 2. Dispositivo de E/S vê Ack alto e liberta ReqLeitura e Dados.
 - 3. Memória vê ReqLeitura baixa e abaixa a linha Ack para confirmar ReqLeitura
 - 4. Quando a memória possui os dados prontos, ela os coloca em Dados e levanta DadoPronto
 - 5. O dispositivo de E/S vê DadoPronto, lê os dados da linha Dados e levanta Ack.
 - 6. A memória vê Ack, abaixa DadoPronto e libera as linhas de dados.
 - 7. O dispositivo de E/S vê DadoPronto baixar, abaixa a linha Ack, indicando que a transmissão está concluída.



- O dispositivo sinaliza uma requisição levantando ReqLeitura e colocando o endereço nas linhas de dados.
 - 1. Memória vê **ReqLeitura**, lê o endereço em Dados e levanta **Ack** para indicar que ele foi visto.
 - 2. Dispositivo de E/S vê Ack alto e liberta ReqLeitura e Dados.
 - 3. Memória vê ReqLeitura baixa e abaixa a linha Ack para confirmar ReqLeitura
 - 4. Quando a memória possui os dados prontos, ela os coloca em Dados e levanta DadoPronto
 - 5. O dispositivo de E/S vê DadoPronto, lê os dados da linha Dados e levanta Ack.
 - 6. A memória vê Ack, abaixa DadoPronto e libera as linhas de dados.
 - 7. O dispositivo de E/S vê DadoPronto baixar, abaixa a linha Ack, indicando que a transmissão está concluída.



- O dispositivo sinaliza uma requisição levantando ReqLeitura e colocando o endereço nas linhas de dados.
 - 1. Memória vê **ReqLeitura**, lê o endereço em Dados e levanta **Ack** para indicar que ele foi visto.
 - 2. Dispositivo de E/S vê Ack alto e liberta ReqLeitura e Dados.
 - 3. Memória vê ReqLeitura baixa e abaixa a linha Ack para confirmar ReqLeitura
 - 4. Quando a memória possui os dados prontos, ela os coloca em Dados e levanta DadoPronto
 - 5. O dispositivo de E/S vê DadoPronto, lê os dados da linha Dados e levanta Ack.
 - 6. A memória vê Ack, abaixa DadoPronto e libera as linhas de dados.
 - 7. O dispositivo de E/S vê DadoPronto baixar, abaixa a linha Ack, indicando que a transmissão está concluída.



- O dispositivo sinaliza uma requisição levantando ReqLeitura e colocando o endereço nas linhas de dados.
 - 1. Memória vê **ReqLeitura**, lê o endereço em Dados e levanta **Ack** para indicar que ele foi visto.
 - 2. Dispositivo de E/S vê Ack alto e liberta ReqLeitura e Dados.
 - 3. Memória vê ReqLeitura baixa e abaixa a linha Ack para confirmar ReqLeitura
 - 4. Quando a memória possui os dados prontos, ela os coloca em Dados e levanta DadoPronto
 - 5. O dispositivo de E/S vê DadoPronto, lê os dados da linha Dados e levanta Ack.
 - 6. A memória vê Ack, abaixa DadoPronto e libera as linhas de dados.
 - 7. O dispositivo de E/S vê DadoPronto baixar, abaixa a linha Ack, indicando que a transmissão está concluída.

Bibliografia

- 1. PATTERSON, D.A; HENNESSY, J.L. Organização e Projeto de Computadores: A Interface Hardware/Software. 3a. Ed. Elsevier, 2005.
 - Capítulo 7.
- Notas de aula do prof. Luciano J. Senger:
 - http://www.ljsenger.net/classroom.html
- 3. Notas de aula da profa. Mary Jane Irwin
 - CSE 331 Computer Organization and Design
 - http://www.cse.psu.edu/research/mdl/mji/mjicourses



FIM

- FIM:
 - Aula 17 Entrada e Saída
- Fim da disciplina!