[AULA 03] Conjunto de instruções 2

Prof. João F. Mari joaof.mari@ufv.br

Roteiro

- Introdução
- Operações no hardware do computador
- Operandos do hardware do computador
- Representando instruções no computador
- Operações lógicas
- Instruções para tomada de decisões
- Suporte para procedimentos no hardware do computador

REPRESENTANDO INSTRUÇÕES NO COMPUTADOR

- Quando programa-se em assembly utiliza-se mnemônicos (como lw, sw, add e sub);
 - Porém, instruções são representadas e executadas através de um conjunto de bits.
- Como os registradores são parte de quase todas as instruções,
 - É preciso haver uma convenção para mapear os nomes dos registradores em números binários:
 - \$s0 a \$s7 são mapeados nos registradores de 16 a 23;
 - \$t0 a \$t7 são mapeados nos registradores de 8 a 15;

- Traduzindo uma instrução assembly MIPS para uma instrução de máquina:
 - add \$t0, \$s1, \$s2

31 – 26	25 – 21	20 – 16	15 – 11	<i>10 – 6</i>	<i>5 – 0</i>
opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
0	17	18	8	0	32

- Cada segmentos de uma instrução é chamado campo:
 - O primeiro e o último campos (opcode e funct) combinados:
 - Dizem ao computador MIPS que essa instrução realiza soma;
 - O **segundo** campo (**rs**): indica o número do registrador que é o primeiro operando de origem da operação de soma (17 = \$s1);
 - O terceiro campo (rt): indica o outro operando de origem (18 = \$s2);
 - O quarto campo (rd): contém o número do registrador que receberá o resultado (8 = \$t0);
 - O quinto campo (shamt): não é empregado nessa instrução.

Problemas de endereçamento:

- Quando uma instrução precisa de campos maiores do que aqueles mostrados.
 - **[EX]** A instrução lw precisa especificar dois registradores e uma constante; se o endereço tivesse apenas 5 bits do formato anterior, a constante estaria limitada a 32 (2⁵).
- Existe um conflito entre o desejo de manter todas as instruções com o mesmo tamanho e o desejo de ter uma instrução único.
- O compromisso escolhido pelos projetistas do MIPS é manter todas as instruções com o mesmo tamanho:
 - Exigindo diferentes formatos para os campos de diferentes tipos de instruções
- O formato anterior é chamado de tipo R (de registrador) ou formato R.
- Um segundo tipo de formato de instrução é chamado de formato I:
 - Utilizando pelas instruções imediatas e de transferência de dados.
- Princípio de Projeto 4
 - Um bom projeto exige bons compromissos

- O formato I (imediato):
 - O endereço possui 16 bits:
 - Uma instrução 1_W pode carregar qualquer palavra (*word*) dentro de uma região de +/- 2^{15} do endereço do registrador base (8.192 palavras ou 32.768 bytes)
 - De modo semelhante, a soma imediata (addi) é limitada a constantes que não sejam maiores do que 2¹⁵ (em magnitude).
 - -lw \$t0, 32 (\$s3)
 - Aqui, 19 (para \$s3) é colocado no campo rs, 8 (para \$t0) é colocado no campo rt e 32 é colocado no campo de endereço:
 - O formato mudou: o campo **rt** especifica o registrador de destino, que recebe o resultado do 1w.

opcode	rs	rt	Endereço (constante)
31 – 26	25 – 21	20 – 16	15 – 0
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

[EX] Assembly do MIPS para linguagem de máquina

- Se \$t1 armazena a base do array A e \$s2 corresponde a h:
 - -A[300] = h + A[300];
- É compilado para:

```
-lw $t0, 1200 ($t1) # reg. $t0 recebe A[300]
```

- add \$t0, \$s2, \$t0 # reg. \$t0 recebe h+A[300]
- sw \$t0, 1200 (\$t1) # armazena h+A[300] na mem.

lw \$t0, 1200(\$t1)
add \$t0, \$s2, \$t0
sw \$t0, 1200(\$t1)

opcode	rs	rt	rd/ endereço	shamt/ endereço	funct/ endereço
35	9	8		1200	
0	18	8	8	0	32
43	9	8		1200	

[EX] Assembly do MIPS para linguagem de máquina

lw	\$t0,	1200 (\$t1)
ado	d \$t0,	\$s2,	\$t0
SW	\$t0,	1200 (\$t1)

opcode	rs	rt	rd/ endereço	shamt/ endereço	funct/ endereço
35	9	8		1200	
0	18	8	8	0	32
43	9	8		1200	

Observações:

- A instrução lw é representada por 35 no opcode.
- O registrador base 9 (\$t1) é especificado no segundo campo (**rs**).
- O registrador de destino 8 (\$t0) é especificado no terceiro campo (rt).
- O offset para selecionar A [300] (1200 = 300 × 4) aparece no campo final.
- A instrução add é especificada com opcode 0 e funct 32.
- A instrução sw é identificada com 43 no opcode.
- IMPORTANTE: Os valores estão representados em decimal, mas na verdade são representados em binário.

OPERAÇÕES LÓGICAS

- O projeto dos primeiros computadores se concentrava em palavras completas:
 - Entretanto, é útil atuar sobre campos de bits de uma palavra.
 - Operações lógicas são uteis para empacotar e desempacotar grupos de bits em palavras.

Operações lógicas	Operadores C	Operadores Java	Instruções MIPS
Shift à esquerda	<<	<<	sll
Shift à direita	>>	>>	srl
AND bit a bit	&	&	and, andi
OR bit a bit	1	I	or, ori
NOT bit a bit	~	~	nor

- Operações de deslocamento (shifts)
 - Movem todos os bits de uma palavra para esquerda ou para direita;
 - Preenche com zero os bits que ficaram vazios.
- Shift left logical (deslocamento lógico à esquerda):
 - sll \$t2, \$s0, 4
 - # reg \$t2 = reg \$s0 << 4 bits
 - O campo shamt (shift amount) da instrução MIPS:
 - Usado nas instruções de deslocamento.
 - ssl é codificada com zeros nos campos op e funct;
 - rd contém \$t2, rt contém \$s0 e shamt contém 4.
 - rs não é utilizado.

31 - 26 2	25 <i>–</i> 21	20 – 16	<i>15 – 11</i>	<i>10 – 6</i>	<i>5 – 0</i>
-----------	----------------	---------	----------------	---------------	--------------

opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
0	0	16	10	4	0

- Operações de deslocamento:
 - O deslocamento lógico à esquerda de i bits **equivale** a multiplicar por 2^i .
- Operações lógicas:
 - A operação AND é útil para isolar bits de uma palavra (operações com máscara) :

```
• and $t0, $t1, $t2 # $t0 = $t1 & $t2
```

- Para colocar um bit em 1 em um grupo de bits, pode-se utilizar a operação OR:
 - or \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 = \$t1 | \$t2


- Os projetistas do MIPS decidiram incluir a instrução NOR no lugar de NOT:
 - Se um operando for zero, a instrução é equivalente a NOT:
 - A NOR 0 = NOT (A OR 0) = NOT (A)
 - nor \$t0, \$t1, \$t3 # \$t0 = $\sim ($t1 | $t3)$
 - nor \$t0, \$t1, \$zero # \$t0 = ~\$t1
- O MIPS oferece instruções lógicas para trabalhar com constantes (modo de endereçamento imediato):
 - AND imediato (andi);
 - OR imediato (ori).


INSTRUÇÕES PARA TOMADA DE DECISÃO

- O que diferencia o computador de uma calculadora simples é a capacidade de tomar decisões:
 - Em linguagens de alto nível: if, else, goto, ...
- Instruções de desvio condicional no MIPS
 - Branch if equal (desvie se igual)
 - beq registrador1, registrador2, L1
 - Essa instrução significa ir até a instrução rotulada por L1 se o valor no registrador1 for igual ao valor no registrador2;
 - O rótulo, L1, é alterado pelo compilador por endereços de memória.

```
bne $s3, $s4,Else
add $s0, $s1, $s2
j Exit
Else: sub $s0, $s1, $s2
Exit: # o código continua...
```

• A instrução j implementa o desvio incondicional (jump).





- Interface hardware/software
 - Compiladores criam estruturas mais próximas a linguagem humana:
 - while, do until, etc.
 - Compilando um loop while em C:

- Suponha que i e k correspondam aos registradores \$s3 e \$s5 e a base do vetor save esteja em \$s6.
 - Qual o código em MIPS que corresponde a esse segmento C?

```
while (save[i] == k)
i+= 1;
```

- i e k correspondem aos registradores \$s3 e \$s5;
- A base do vetor save esteja em \$s6.

- Bloco básico:
 - Uma sequencia de instruções sem desvios (exceto, possivelmente no final) e sem destinos de desvio ou rótulos de desvio (exceto, possivelmente, no início)
 - Uma das primeiras fases da compilação é desmembrar o programa em blocos básicos.
- Testes de igualdade em assembly MIPS
 - Comparações são realizadas de forma que a instrução compara dois registradores e atribui 1 a um terceiro registrador se o primeiro for menor que o segundo; caso contrário, é atribuído 0.
 - Set on less than (atribuir se menor que):
 - slt \$t0, \$s3, \$s4
 - É atribuído 1 ao registrador \$t0 se o valor no registrador \$s3 for menor do que o valor no registrador \$s4.

- Testes de igualdade em assembly MIPS:
 - Operadores constantes são populares nas comparações;
 - Como o registrador \$zero sempre tem 0, pode-se comparar com zero; para comparar com outros valores, existe uma versão com endereçamento imediato da instrução slt:

```
• slti $t0, $s2, 10 \# $t0 = 1 se $s2 < 10
```

- Interface hardware/software
 - Os compiladores MIPS utilizam as instruções slt, slti, beq, bne e o valor fixo 0 (\$zero) para criar todas as condições relativas:

```
• ==; !=; <; >; <=; >=.
```

 Dessa forma, as construções lógicas de linguagens de alto nível, como C e Java, são mapeadas em instruções assembly de desvio condicional.

```
Assembly #1
if (a<b) {
                            slt $t0, $s0, $s1 \# $t0=1 se $s0<$s1 (a<b)
    < instruções T >
                            beg $t0, $zero, ELSE # Desvia se $t0=0
} else {
                            < bloco de instruções T >
                            j END # Evita o bloco F.
    < instruções F >
                       ELSE:
// a em $s0
                            < bloco de instruções F >
// b em $s1
                       END:
if (a>b) {
                            slt $t0, $s1, $s0 \# $t0=1 se $s1<$s0 ((b<a) == (a>b))
                            beg $t0, \overline{\$}zero, \overline{\texttt{E}}LSE # Desvia se $t0==0
    < instruções T >
                            < bloco de instruções T >
} else {
    < instruções F >
                            j END
                                    # Evita o bloco F.
                       ELSE:
// T - Verdadeiro
                            < bloco de instruções F >
// F - Falso
                       END:
if (a>=b) {
                            slt $t0, $s0, $s1 # $t0=1 se $s0<$s1 ((a>=b) == !(a<b))
    < instruções T >
                            bne $t0, $zero, ELSE # Desvia se $t0!=0 ($t0==1)
                            } else {
    < instruções F >
                            j END
                                    # Evita o bloco F.
                       ELSE:
                            < bloco de instruções F >
                       END:
if (a<=b) {
                            slt $t0, $s1, $s0 # $t0=1 se $s1<$s0 ((a \le b) == !(a > b))
    < instruções T >
                            bne $t0, $zero, ELSE # Desvia se $t0!=0 ($t0==1)
} else {

√ bloco de instruções T >

                            j END # Evita o bloco F.
    < instruções F >
                       ELSE:
                            < bloco de instruções F >
                       END:
```

Assembly do MIPS

Categoria	Instrução	Exemplo	Significado
Aritmática	Add	add \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3
Aritmética	Subtract	sub \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3
Transf. de	Load word	lw \$s1, 100(\$s2)	\$s1 = Memória[\$s2 + 100]
Dados	Store word	sw \$s1, 100(\$s2)	Memória[\$s2 + 100] = \$s1
	And	and \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 & \$s3
	Or	or \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 \$s3
	Nor	nor \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = ~(\$s2 \$s3)
Lógica	And immediate	andi \$s1, \$s2, 100	\$s1 = \$s2 & 100
	Or immediate	ori \$s1, \$s2, 100	\$s1 = \$s2 100
	Shift left logical	sll \$s1, \$s2, 10	\$s1 = \$s2 << 10
	Shift righ logical	srl \$s1, \$s2, 10	\$s1 = \$s2 >> 10
	Branch on equal	beq \$s1, \$s2, L	If (\$s1 == \$s2) go to L
	Branch on not equal	bnq \$s1, \$s2, L	If (\$s1 != \$s2) go to L
Desvio	Set on less than	slt \$s1, \$s2, \$s3	If (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1
condicional	Set on less than	510 951, 952, 955	else \$s1 = 0
	Set on less than	slti \$s1, \$s2, 100	If (\$s2 < 100) \$s1 = 1
	immediate	0101 701, 702, 100	else \$s1 = 0
Desvio incondicional	Jump	j L	Go to L

BIBLIOGRAFIA

- PATTERSON, D.A; HENNESSY, J.L. Organização e Projeto de Computadores: A Interface Hardware/Software. 3a. Ed. Elsevier, 2005.
 - Capítulo 2.



- Notas de aula do prof. Luciano J. Senger:
 - http://www.ljsenger.net/classroom.html

[FIM]

- FIM:
 - [AULA 03] Conjunto de instruções 2
- Próxima aula:
 - [AULA 04] Conjunto de instruções 3