### [AULA 03] Conjunto de instruções 2

## Prof. João F. Mari joaof.mari@ufv.br

[AULA 03] Conjunto de instruções 2

SIN 252 – Arquitetura de computadores (2021-2)

#### Roteiro

- Introdução
- Operações no hardware do computador
- Operandos do hardware do computador
- Representando instruções no computador
- Operações lógicas
- Instruções para tomada de decisões
- Suporte para procedimentos no hardware do computador

# REPRESENTANDO INSTRUÇÕES NO COMPUTADOR

Prof. João Fernando Mari ( joaof.mari@ufv.br )

.

[AULA 03] Conjunto de instruções 2

SIN 252 – Arquitetura de computadores (2021-2)

#### Representando instruções no computador

- Quando programa-se em assembly utiliza-se mnemônicos (como lw, sw, add e sub);
  - Porém, instruções são representadas e executadas através de um conjunto de bits.
- Como os registradores são parte de quase todas as instruções,
  - É preciso haver uma convenção para mapear os nomes dos registradores em números binários:
    - \$s0 a \$s7 são mapeados nos registradores de 16 a 23;
    - \$t0 a \$t7 são mapeados nos registradores de 8 a 15;

#### Representando instruções no computador

- Traduzindo uma instrução assembly MIPS para uma instrução de máquina:
  - add \$t0, \$s1, \$s2

31 – 26	25 – 21	20 – 16	15 – 11	10 – 6	5 – 0
opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
0	17	18	8	0	32

- Cada segmentos de uma instrução é chamado campo:
  - O primeiro e o último campos (opcode e funct) combinados:
    - Dizem ao computador MIPS que essa instrução realiza soma;
  - O segundo campo (rs): indica o número do registrador que é o primeiro operando de origem da operação de soma (17 = \$s1);
  - O **terceiro** campo (**rt**): indica o outro operando de origem (18 = \$s2);
  - O quarto campo (rd): contém o número do registrador que receberá o resultado (8 = \$t0);
  - O quinto campo (shamt): não é empregado nessa instrução.

Prof. João Fernando Mari ( joaof.mari@ufv.br )

.

[AULA 03] Conjunto de instruções 2

SIN 252 – Arquitetura de computadores (2021-2)

#### Representando instruções no computador

- Problemas de endereçamento:
  - Quando uma instrução precisa de campos maiores do que aqueles mostrados.
    - **[EX]** A instrução lw precisa especificar dois registradores e uma constante; se o endereço tivesse apenas 5 bits do formato anterior, a constante estaria limitada a 32 (2<sup>5</sup>).
  - Existe um conflito entre o desejo de manter todas as instruções com o mesmo tamanho e o desejo de ter uma instrução único.
  - O compromisso escolhido pelos projetistas do MIPS é manter todas as instruções com o mesmo tamanho:
    - Exigindo diferentes formatos para os campos de diferentes tipos de instruções
  - O formato anterior é chamado de tipo R (de registrador) ou formato R.
  - Um segundo tipo de formato de instrução é chamado de formato I:
    - Utilizando pelas instruções imediatas e de transferência de dados.
  - Princípio de Projeto 4
    - Um bom projeto exige bons compromissos

#### Representando instruções no computador

- O formato I (imediato):
  - O endereço possui 16 bits:
    - Uma instrução 1 w pode carregar qualquer palavra (*word*) dentro de uma região de +/-  $2^{15}$  do endereço do registrador base (8.192 palavras ou 32.768 bytes )
  - De modo semelhante, a soma imediata (addi) é limitada a constantes que não sejam maiores do que 2<sup>15</sup> (em magnitude).
  - lw \$t0, 32(\$s3)
    - Aqui, 19 (para \$s3) é colocado no campo **rs**, 8 (para \$t0) é colocado no campo **rt** e 32 é colocado no campo de endereço:
  - O formato mudou: o campo **rt** especifica o registrador de destino, que recebe o resultado do lw.

opcode	rs	rt	Endereço (constante)
31 – 26	25 – 21	20 – 16	15 – 0
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

Prof. João Fernando Mari ( joaof.mari@ufv.br )

5

[AULA 03] Conjunto de instruções 2

SIN 252 – Arquitetura de computadores (2021-2)

#### [EX] Assembly do MIPS para linguagem de máquina

- Se \$t1 armazena a base do array A e \$s2 corresponde a h:
  - -A[300] = h + A[300];
- É compilado para:
  - lw \$t0, 1200(\$t1) # reg. \$t0 recebe A[300]
  - add \$t0, \$s2, \$t0 # reg. \$t0 recebe h+A[300]
  - sw \$t0, 1200(\$t1) # armazena h+A[300] na mem.

lw	\$t0,	1200	(\$t1)
add	l \$t0,	\$s2	, \$t0
SW	\$t0,	1200	(\$t1)

opcode	rs	rt	rd/ endereço	shamt/ endereço	funct/ endereço
35	9	8	1200		
0	18	8	8	0	32
43	9	8	1200		

#### [EX] Assembly do MIPS para linguagem de máquina

lw	\$t0,	1200(\$t1)	
ado	d \$t0,	\$s2, \$t0	
sw	\$t0,	1200(\$t1)	

opcode	rs	rt	rd/ endereço	shamt/ endereço	funct/ endereço
35	9	8	1200		
0	18	8	8 0 3		32
43	9	8	1200		

#### Observações:

- A instrução 1w é representada por 35 no opcode.
- O registrador base 9 (\$t1) é especificado no segundo campo (rs).
- O registrador de destino 8 (\$t0) é especificado no terceiro campo (rt).
- O offset para selecionar A [ 300 ] (1200 = 300  $\times$  4) aparece no campo final.
- A instrução add é especificada com opcode 0 e funct 32.
- A instrução sw é identificada com 43 no opcode.
- <u>IMPORTANTE</u>: Os valores estão representados em **decimal**, mas na verdade são representados em **binário**.

Prof. João Fernando Mari ( joaof.mari@ufv.br )

[AULA 03] Conjunto de instruções 2

SIN 252 – Arquitetura de computadores (2021-2)

## **OPERAÇÕES LÓGICAS**

#### Operações lógicas

- O projeto dos primeiros computadores se concentrava em palavras completas:
  - Entretanto, é útil atuar sobre campos de bits de uma palavra.
  - Operações lógicas são uteis para empacotar e desempacotar grupos de bits em palavras.

Operações lógicas	Operadores C	Operadores Java	Instruções MIPS
Shift à esquerda	<<	<<	sll
Shift à direita	>>	>>	srl
AND bit a bit	&	&	and, andi
OR bit a bit	1		or, ori
NOT bit a bit	~	~	nor

Prof. João Fernando Mari ( joaof.mari@ufv.br )

11

[AULA 03] Conjunto de instruções 2

SIN 252 – Arquitetura de computadores (2021-2)

#### Operações lógicas

- Operações de deslocamento (shifts)
  - Movem todos os bits de uma palavra para esquerda ou para direita;
    - Preenche com zero os bits que ficaram vazios.
- Shift left logical (deslocamento lógico à esquerda):
  - sll \$t2, \$s0, 4
  - # reg \$t2 = reg \$s0 << 4 bits</pre>
  - O campo shamt (shift amount) da instrução MIPS:
    - Usado nas instruções de deslocamento.
  - ssl é codificada com zeros nos campos op e funct;
    - rd contém \$t2, rt contém \$s0 e shamt contém 4.
  - rs não é utilizado.

31-26 25-21 20-16 15-11 10-6 5-0

opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
0	0	16	10	4	0

#### Operações lógicas

- Operações de deslocamento:
  - O deslocamento lógico à esquerda de i bits **equivale** a multiplicar por  $2^i$ .
- Operações lógicas:
  - A operação AND é útil para isolar bits de uma palavra (operações com máscara) :

```
• and $t0, $t1, $t2 # $t0 = $t1 & $t2
```

 Para colocar um bit em 1 em um grupo de bits, pode-se utilizar a operação OR:

```
• or $t0, $t1, $t2 # $t0 = $t1 | $t2
```

Prof. João Fernando Mari ( joaof.mari@ufv.br )

13

[AULA 03] Conjunto de instruções 2

SIN 252 – Arquitetura de computadores (2021-2)

#### Operações lógicas

- Os projetistas do MIPS decidiram incluir a instrução NOR no lugar de NOT:
  - Se um operando for zero, a instrução é equivalente a NOT:
    - A NOR 0 = NOT (A OR 0) = NOT (A)

```
• nor $t0, $t1, $t3 # $t0 = \sim ($t1 | $t3)
```

- nor \$t0, \$t1, \$zero # \$t0 = ~\$t1
- O MIPS oferece instruções lógicas para trabalhar com constantes (modo de endereçamento imediato):
  - AND imediato (andi);
  - OR imediato (ori).

## INSTRUÇÕES PARA TOMADA DE DECISÃO

Prof. João Fernando Mari ( joaof.mari@ufv.br )

1

[AULA 03] Conjunto de instruções 2

SIN 252 – Arquitetura de computadores (2021-2)

- O que diferencia o computador de uma calculadora simples é a capacidade de tomar decisões:
  - Em linguagens de alto nível: if, else, goto, ...
- Instruções de desvio condicional no MIPS
  - Branch if equal (desvie se igual)
    - beq registrador1, registrador2, L1
  - Essa instrução significa ir até a instrução rotulada por L1 se o valor no registrador1 for igual ao valor no registrador2;
  - O rótulo, L1, é alterado pelo compilador por endereços de memória.


#### Instruções para tomadas de decisão


bne \$s3, \$s4,Else add \$s0, \$s1, \$s2 j Exit

Else: sub \$s0, \$s1, \$s2

Exit: # o código continua...

• A instrução j implementa o desvio incondicional (jump).





Prof. João Fernando Mari ( joaof.mari@ufv.br )

17

[AULA 03] Conjunto de instruções 2

SIN 252 – Arguitetura de computadores (2021-2)

- Interface hardware/software
  - Compiladores criam estruturas mais próximas a linguagem humana:
    - while, do until, etc.
  - Compilando um loop while em C:
  - Suponha que i e k correspondam aos registradores \$s3 e \$s5 e a base do vetor save esteja em \$s6.
    - Qual o código em MIPS que corresponde a esse segmento C?

#### Instruções para tomadas de decisão

```
while (save[i] == k)
i+= 1;
```

- i e k correspondem aos registradores \$s3 e \$s5;
- A base do vetor save esteja em \$s6.

Prof. João Fernando Mari ( joaof.mari@ufv.br )

19

[AULA 03] Conjunto de instruções 2

SIN 252 – Arquitetura de computadores (2021-2)

- Bloco básico:
  - Uma sequencia de instruções sem desvios (exceto, possivelmente no final) e sem destinos de desvio ou rótulos de desvio (exceto, possivelmente, no início)
  - Uma das primeiras fases da compilação é desmembrar o programa em blocos básicos.
- Testes de igualdade em assembly MIPS
  - Comparações são realizadas de forma que a instrução compara dois registradores e atribui 1 a um terceiro registrador se o primeiro for menor que o segundo; caso contrário, é atribuído 0.
  - Set on less than (atribuir se menor que):
    - slt \$t0, \$s3, \$s4
      - É atribuído 1 ao registrador \$t0 se o valor no registrador \$s3 for menor do que o valor no registrador \$s4.

#### Instruções para tomadas de decisão

- Testes de igualdade em assembly MIPS:
  - Operadores constantes são populares nas comparações;
  - Como o registrador \$zero sempre tem 0, pode-se comparar com zero; para comparar com outros valores, existe uma versão com endereçamento imediato da instrução slt:
    - slti \$t0, \$s2, 10 # \$t0 = 1 se \$s2 < 10
- Interface hardware/software
  - Os compiladores MIPS utilizam as instruções slt, slti, beq, bne e o valor fixo 0 (\$zero) para criar todas as condições relativas:

```
• ==; !=; <; >; <=; >=.
```

 Dessa forma, as construções lógicas de linguagens de alto nível, como C e Java, são mapeadas em instruções assembly de desvio condicional.

Prof. João Fernando Mari ( joaof.mari@ufv.br )

21

[AULA 03] Conjunto de instruções 2

SIN 252 – Arquitetura de computadores (2021-2)

```
Assembly #1
                                slt $t0, $s0, $s1 # $t0=1 se $s0<$s1 (a<b) beq $t0, $zero, ELSE # Desvia se $t0=0
if (a < b) {
    < instruções T >
                                < bloco de instruções T >
 else {
                                          # Evita o bloco F.
    < instruções F >
                          ELSE:
// a em $s0
// b em $s1
                                < bloco de instruções F >
                          END:
                                slt $t0, \frac{\$s1}{\$zero}, \frac{\$s0}{ELSE} # $t0=1 se \$s1<\$s0 ((b<a) == (a>b)) beq $t0, \frac{\$zero}{ELSE} # Desvia se \$t0==0
if (a>b) {
    < instruções T >
                                < bloco de instruções T >
 else {
    < instruções F >
                                        # Evita o bloco F.
                                j END
                          ELSE:
// T - Verdadeiro
                                < bloco de instruções F >
// F - Falso
                          END:
if (a>=b) {
                                slt $t0, $s0, $s1 \# $t0=1 se $s0<$s1 ((a>=b) == !(a<b))
                                bne $t0, $zero, ELSE # Desvia se $t0!=0 ($t0==1)
    < instruções T >
                                } else {
    < instruções F >
                                        # Evita o bloco F.
                          ELSE:
                                < bloco de instruções F >
                          END:
                                slt $t0, \frac{\$s1}{\$zero}, \frac{\$s0}{\$zero} # $t0=1 se \$s1<\$s0 ((a<=b) == !(a>b))
if (a \le b) {
    < instruções T >
                                < bloco de instruções T >
 else {
                                j END # Evita o bloco F.
    < instruções F >
                          ELSE:
                                < bloco de instruções F >
                          END:
```

#### Assembly do MIPS

Categoria	Instrução	Exemplo	Significado
Aritmética	Add	add \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3
Aritmetica	Subtract	sub \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3
Transf. de	Load word	lw \$s1, 100(\$s2)	\$s1 = Memória[\$s2 + 100]
Dados	Store word	sw \$s1, 100(\$s2)	Memória[\$s2 + 100] = \$s1
	And	and \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 & \$s3
	Or	or \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2   \$s3
	Nor	nor \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = ~(\$s2   \$s3)
Lógica	And immediate	andi \$s1, \$s2, 100	\$s1 = \$s2 & 100
	Or immediate	ori \$s1, \$s2, 100	\$s1 = \$s2   100
	Shift left logical	sll \$s1, \$s2, 10	\$s1 = \$s2 << 10
	Shift righ logical	srl \$s1, \$s2, 10	\$s1 = \$s2 >> 10
	Branch on equal	beq \$s1, \$s2, L	If (\$s1 == \$s2) go to L
	Branch on not equal	bnq \$s1, \$s2, L	If (\$s1 != \$s2) go to L
Desvio condicional	Set on less than	slt \$s1, \$s2, \$s3	If (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1 else \$s1 = 0
	Set on less than immediate	slti \$s1, \$s2, 100	If (\$s2 < 100) \$s1 = 1 else \$s1 = 0
Desvio incondicional	Jump	j L	Go to L

Prof. João Fernando Mari ( joaof.mari@ufv.br )

23

[AULA 03] Conjunto de instruções 2

SIN 252 – Arquitetura de computadores (2021-2)

#### **BIBLIOGRAFIA**

- PATTERSON, D.A; HENNESSY, J.L. Organização e Projeto de Computadores: A Interface Hardware/Software. 3a. Ed. Elsevier, 2005.
  - Capítulo 2.



- Notas de aula do prof. Luciano J. Senger:
  - http://www.ljsenger.net/classroom.html

#### [FIM]

- FIM:
  - [AULA 03] Conjunto de instruções 2
- Próxima aula:
  - [AULA 04] Conjunto de instruções 3

Prof. João Fernando Mari ( joaof.mari@ufv.br )