Manual do Usuário: Nexus Pro K900

Teclado Mecânico Multimídia Sem Fio • Guia Rápido de Operação e Especificações

1. Introdução e Visão Geral

Parabéns pela aquisição do teclado mecânico **Nexus Pro K900**. Projetado para oferecer alta performance em ambientes de trabalho e jogos, este dispositivo combina switches mecânicos de alta durabilidade, modos de conexão versáteis e iluminação RGB personalizável. Leia atentamente este manual para aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do seu novo equipamento.

2. Especificações Técnicas

Especificação	Detalhe Técnico
Conectividade	Bluetooth 5.2 / Wireless 2.4GHz / Cabo USB Tipo-C
Capacidade da Bateria	3000 mAh (Recarregável via USB)
Compatibilidade	Windows, macOS, Linux, Android e iOS
Dimensões e Peso	355mm x 135mm x 38mm / 850g

3. Modos de Conexão

O Nexus Pro K900 suporta três formas distintas de conexão para se adaptar perfeitamente ao seu setup:

• **Modo com Fio (USB-C):** Conecte o cabo fornecido à porta USB do computador. O teclado entrará automaticamente no modo cabeado e iniciará o carregamento da bateria.
• **Modo Sem Fio 2.4GHz:** Insira o receptor USB Nano em uma porta disponível. Pressione Fn + 4 para alternar.
• **Modo Bluetooth:** Selecione o canal desejado pressionando Fn + 1, 2 ou 3 por 3 segundos até o LED indicador piscar rapidamente.

4. Atalhos e Funções Multimídia (Tecla Fn)

Utilize a combinação da tecla Fn com as teclas de função para acessar comandos rápidos do sistema e controle de mídia.

Atalho	Função Principal
`Fn + F1 / F2`	Diminuir / Aumentar Brilho da Tela
`Fn + F5`	Reproduzir / Pausar Mídia
`Fn + F6 / F7`	Faixa Anterior / Próxima Faixa
`Fn + F10 / F11`	Diminuir / Aumentar Volume
`Fn + Win`	Bloquear / Desbloquear Tecla Windows (Modo Jogo)

5. Controle de Iluminação RGB

O teclado possui diversos efeitos visuais pré-configurados. Você pode ajustar o comportamento dos LEDs diretamente pelo hardware:

- **Fn + Insert:** Alterna entre os modos de animação de luz.
- **Fn + Seta para Cima / Baixo:** Aumenta ou diminui a intensidade do brilho.
- **Fn + Seta para Esquerda / Direita:** Ajusta a velocidade da animação dos efeitos.

6. Manutenção e Cuidados Básicos

Para garantir a longevidade do seu teclado, mantenha a superfície limpa utilizando um pano levemente umedecido sem produtos químicos abrasivos. Evite líquidos próximos ao equipamento. Caso precise armazená-lo por longos períodos, certifique-se de desligar a chave seletora localizada na parte inferior do chassi.