
## Sistemas Electrónicos



# Capítulo 5: O transistor MOS



Sistemas Electrónicos - 2020/2021


#### Sumário

- Introdução;
- Estrutura física e funcionamento do MOSFET;
- Característica tensão/corrente;
- Modelo quadrático do NMOS;
- PMOS de enriquecimento e modelo quadrático;
- Exemplo de cálculo;
- Capacidades do MOSFET.


## Introdução

## O que é um transístor?

Dispositivo semicondutor que pode funcionar como:



#### Interruptor electrónico



E. Martins, DET Universidade de Aveiro

5-3

Sistemas Electrónicos - 2020/2021

## Introdução






- Transístores são dispositivos de 3 terminais.
- Duas grandes famílias:
  - > transístores bipolares, ou BJT;
  - > transístores de efeito de campo, ou FET.
- Vamos focar a nossa atenção no uso do transístor em circuitos digitais
- transístor como interruptor;
- O transistor MOS, ou MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor), é o dispositivo base de mais de 99% dos circuitos integrados digitais.

# Estrutura física e funcionamento do MOSFET

E. Martins, DET Universidade de Aveiro


Sistemas Electrónicos – 2020/2021

## Estrutura do MOSFET de canal N (NMOS)




- Dispositivo simétrico: dreno é, por convenção, o terminal de maior tensão  $(I_{DS} > \theta)$ ;
- Substrato é ligado à tensão mais baixa do circuito (em geral, GND).

Representação em corte transversal



#### simbolo:

Transístor NMOS de enriquecimento




5-6

5-5

#### **Funcionamento**


$$V_{GS} = V_{DS} = 0$$

- Como  $N_D >> N_A$  temos a região de depleção toda do lado do substrato.
- Entre o dreno e a fonte temos duas junções p-n em oposição: não existe condução dreno-fonte.



#### $V_{GS} > \theta$ (mas pequeno!) e $V_{DS} = \theta$

- Tensão na porta repele lacunas para baixo, criando zona de carga negativa correspondente aos iões receptores que ficam a 'descoberto';
- Região negativa por debaixo da porta é uma extensão da região de depleção.



E. Martins, DET Universidade de Aveiro


5-7

Sistemas Electrónicos - 2020/2021

#### **Funcionamento**

$$V_{GS} \ge V_T e V_{DS} = 0$$


- ullet Quando  $V_{GS}$  ultrapassa determinado limite, o campo eléctrico torna-se suficiente para atrair electrões livres das regiões da fonte e do dreno para a região de depleção debaixo da porta;
- Este fenómeno designa-se por inversão forte;
- Essa região de cargas móveis (electrões) forma um canal condutor e designa-se por canal de inversão;
- O valor limite de  $V_{GS}$  designase por tensão de limiar,  $V_T$ ;



#### **Funcionamento**

$$V_{\rm GS} > V_{\rm T} e V_{\rm DS} > 0$$

- Para  $V_{DS} > 0$  a região de depleção junto do dreno torna-se mais larga do que junto da fonte (porque a junção p-n dreno-substrato fica inversamente polarizada);
- Como  $V_{GD}$  (=  $V_{GS}$ - $V_{DS}$ ) <  $V_{GS}$ , a tensão porta-canal junto do dreno é menor do que junto da fonte. O canal fica, portanto, mais estreito junto do dreno;



E. Martins, DET Universidade de Aveiro


5-9

Sistemas Electrónicos - 2020/2021

## **Funcionamento**

$$V_{GS} > V_T e V_{DS} = V_{GS} - V_T$$


- $\bullet$  Se  $V_{DS}$  aumentar mais,  $V_{GD}$  (=  $V_{GS}$   $V_{DS}$ ) diminui e o canal pode colapsar junto do dreno;
- Para  $V_{DS} = V_{GS} V_T (V_{GD} = V_T)$  o canal fica completamente estrangulado (pinched-off) junto do dreno;
- V<sub>GS</sub>-V<sub>T</sub> é designada por tensão de pinch-off;
- Com  $V_{GD} = V_T$  a resistência drenofonte torna-se muito elevada. A corrente de dreno passa a depender pouco de  $V_{DS}$ .



### **Funcionamento**

$$V_{GS} > V_T e V_{DS} > V_{GS} - V_T$$

- Com  $V_{DS} > V_{GS} V_T$  ( $V_{GD} < V_T$ ) a região de depleção alarga mais junto do dreno e o ponto de *pinch-off* desloca-se em direcção à fonte, ficando o canal mais curto;
- A redução do comprimento efectivo do canal resulta num ligeiro aumento de  $I_{DS}$  com  $V_{DS}$ .



E. Martins, DET Universidade de Aveiro


5-11

Sistemas Electrónicos - 2020/2021

# MOSFET: Modelo matemático, PMOS e capacidades intrínsecas

# Característica I<sub>DS</sub>-V<sub>DS</sub> do MOSFET

- lacktriangle Região de operação depende das tensões  $V_G$ ,  $V_D$  e  $V_S$ ;
  - ➤ Corte: Não existe canal de inversão;
  - ightharpoonup Linear ou tríodo Canal de inversão mais ou menos uniforme; condutância entre dreno e fonte é controlada por  $V_{GS}$ ;
  - ightharpoonup Saturação: Canal estrangulado no dreno; transístor funciona como fonte de corrente controlada por  $V_{GS}$ .




E. Martins, DET Universidade de Aveiro

5-13

Sistemas Electrónicos - 2020/2021

## Modelo quadrático ou de Shockley

$$I_{DS} = \begin{cases} 0 \ para \ V_{GS} \leq V_T \quad \textbf{Corte} \\ k \Big[ 2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^{-2} \Big] \ para \ V_{GS} > V_T \ \text{e} \ V_{GD} > V_T \quad \textbf{Linear} \\ k (V_{GS} - V_T)^2 \ para \ V_{GS} > V_T \ \text{e} \ V_{GD} \leq V_T \quad \textbf{Saturação} \end{cases}$$



k tem dimensões de A/V<sup>2</sup>:

$$k = \frac{1}{2}k'\frac{W}{L} \quad , \quad k' = \mu_{\rm n}.C_{\rm OX}$$

W/L é a razão geométrica;


k' é a transcondutância do processo;


 $C_{OX}$  é a capacidade por unidade de área;

 $\mu_n$  é a mobilidade de superfície (electrões).

## PMOS de enriquecimento

- Substrato n; fonte e dreno p;
- Para induzir um canal é necessário  $V_{GS} < 0$ , logo  $V_T < 0$ ;
- Portadores de corrente são lacunas;
- As expressões do Modelo Quadrático são aplicáveis desde que se considerem todas as tensões e correntes negativas;
- ... mas como é mais cómodo trabalhar com valores positivos, é preferível trocar os índices das tensões e correntes.
- Terminal de substrato ligado à tensão mais positiva;





E. Martins, DET Universidade de Aveiro

5-15

Sistemas Electrónicos - 2020/2021


## Modelo quadrático aplicado ao PMOS

$$I_{SD} = \begin{cases} 0 \ para \ V_{SG} \leq \left|V_{T}\right| \ \textbf{Corte} \\ k\left[2(V_{SG} - \left|V_{T}\right|)V_{SD} - V_{SD}^{2}\right] \ \text{para} \ V_{SG} > \left|V_{T}\right| \text{e} \ V_{DG} > \left|V_{T}\right| \ \textbf{Linear} \\ k(V_{SG} - \left|V_{T}\right|)^{2} \ \text{para} \ V_{SG} > \left|V_{T}\right| \text{e} \ V_{DG} \leq \left|V_{T}\right| \ \textbf{Saturação} \end{cases}$$


• Notar os índices trocados nas tensões e corrente e a tensão de limiar que aparece em módulo.


$$k = \frac{1}{2}k'\frac{W}{L} \quad , \quad k' = \mu_{\rm p}.C_{\rm OX}$$

• Em geral  $\mu_n$  é 2 a 4x maior que  $\mu_n$ 



## Símbolos equivalentes NMOS e PMOS





• Quando o terminal de substrato não é representado, ele é assumido ligado à tensão mais baixa (NMOS) ou à tensão mais alta (PMOS) do circuito.

E. Martins, DET Universidade de Aveiro

5-17

Sistemas Electrónicos – 2020/2021

## **Exemplo**


Sabendo que  $V_T$  = 2V, k' = 50  $\mu$ A/ $V^2$ , W = 20  $\mu$ m e L = 0.5  $\mu$ m, calcular  $I_{DS}$  e  $V_D$ .

Primeiro calculamos a transcondutância do transístor:

$$k = \frac{1}{2}k'\frac{W}{L} = \frac{1}{2}(50\mu)\frac{20}{0.5} = 1mA/V^2$$

Como  $I_G = 0A$ , a tensão  $V_G$  pode calcular-se usando a expressão do divisor de tensão:

$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} = \frac{1}{3+1} 20 = 5V$$



Como não sabemos se o transístor está linear ou saturado, vamos admitir arbitrariamente que está numa das regiões.

Supúnhamos que o consideramos saturado:

$$I_{DS} = k(V_{GS} - V_T)^2$$

A tensão  $V_G$  também se pode escrever como:

$$V_G = V_{GS} + R_S I_{DS}$$


Substituindo nesta expressão a anterior...

$$V_{GS}^2 + \left(\frac{1}{kR_S} - 2V_T\right)V_{GS} + V_T^2 - \frac{V_G}{kR_S} = 0$$

Substituindo valores, obtemos:

$$V_{GS}^2 - 3.63V_{GS} + 2.148 = 0$$

E. Martins, DET Universidade de Aveiro



5-19

Sistemas Electrónicos - 2020/2021

$$V_{GS}^2 - 3.63V_{GS} + 2.148 = 0$$

Cujas soluções são:

$$V_{GS} = 2.886V \quad \lor \quad V_{GS} = 0.744V$$

A segunda solução é  $< V_T = 2V$ , logo é descartada

Usando a primeira solução

$$I_{DS} = k(V_{GS} - V_T)^2 = 1(2.89 - 2)^2 = 0.79 mA$$


 $V_D$  é dado por

$$V_D = V_{DD} - R_D I_{DS} = 20 - 4.7(0.79) = 16.3V$$

Com esta tensão temos


$$V_{GD} = V_G - V_D = 5 - 16.3 = -11.3V < V_T$$


O que confirma que o transístor está efectivamente saturado.



# Capacidades intrínsecas do MOSFET

- Nos circuitos digitais o MOSFET funciona como um interruptor controlado por tensão;
- A velocidade com que o "interruptor" liga/desliga depende do tempo necessário para carregar e descarregar as capacidades...
  - de carga;
  - > intrínsecas ao dispositivo.





- MOSFET apresenta 2 tipos principais de capacidades intrínsecas:
  - > a do canal de inversão;
  - > as das junções pn SB e DB.


E. Martins, DET Universidade de Aveiro

5-21

Sistemas Electrónicos - 2020/2021

## Capacidade do canal


• Estrutura física do MOSFET forma um condensador que é essencial ao funcionamento do dispositivo;



- Responsável pela carga de portadores induzida no canal;
- ... no entanto é um condensador, e como tal precisa de ser carregado e descarregado sempre que a tensão na porta muda e isso leva tempo!

## Capacidades de depleção das junções SB e DB

• Junções *pn* fonte-substrato (SB) e dreno-substrato (DB) funcionam inversamente polarizadas;



• As regiões de depleção funcionam como o dieléctrico de um condensador altamente não-linear... que também atrasa a comutação do 'interruptor'.

5-23