


Programação em Assembly: aspetos avançados





Descubra o bug!



```
; Valor cujo número de bits a 1 é para ser contado
valor
                       76H
                 EQU
                 EQU
                                       ; 0000 0001 em binário (máscara inicial)
mascaraInicial
                       01H
                                       ; 1000 0000 em binário (máscara final)
mascaraFinal
                 EQU
                       80H
; Utilização dos registos:
; R0 – auxiliar (valores intermédios)
; R1 – contador de bits a 1
; R2 – máscara
inicio:
          MOV R1, 0
                                       ; Inicializa o contador de bits com zero
                                       ; Inicializa valor da máscara
          MOV R2, mascaraInicial
teste:
                 R0, valor
          MOV
                                       ; Cópia do valor
                                       ; Isola o bit que se quer ver se é 1
teste:
          AND
                 R0, R2
          JZ
                                       ; Se o bit for zero, passa à máscara sequinte
                 proximo
                                       ; O bit é 1, incrementa o valor do contador
          ADD
                R1, 1
          MOV
                R0, mascaraFinal
proximo:
                                       ; Compara com a máscara final
          CMP
                 R2, R0
                                       ; Se forem iguais, já terminou
          JΖ
                 fim
                                       ; Desloca bit da máscara para a esquerda
          SHL
                 R2, 1
                                       ; Vai fazer mais um teste com a nova máscara
          JMP
                 teste
          JMP
                                       ; Fim do programa
                 fim
fim:
```




Conclusão: programar em Assembly é difícil e propenso a error; é muito baixo nível.

Do baixo para o alto para o baixo nível



Correspondência com as linguagens de alto nível (C)



```
    Em C:
    a = 2; // variáveis. O compilador escolhe se as coloca ...
    b = a; // ... em registos ou na memória
```


• Em assembly, em registos:

```
MOV R1, 2 ; a = 2 (atribuição)
MOV R2, R1 ; b = a (atribuição)
```

• Em assembly, em memória:

```
MOV R1, 2
MOV [A], R1 ; a = 2 (escrita na memória). A é o endereço da variável a
MOV R1, [A] ; le a da memória para um registo. B é o endereço da variável b
MOV [B], R1 ; b = a (escrita na memória)
```







```
• Em C:
```

```
int x[5];
x[3] = x[3] + 4;
```

registos memória

R1

R2

x[0]

x[1]

1

x[2]

x[3]

x[4]

Em assembly (atenção ao endereçamento de byte!):

```
MOV R1, X ; endereço de base de x
```

MOV R2, [R1+6]; x[3]

ADD R2, 4; x[3] + 4

MOV [R1+6], R2 ; x[3] = x[3] + 4





registos

R1

R2

R3

memória

x[0]

x[1]

x[2]

x[3]

x[4]

0

2

3

4



```
• Em C:
```

```
int x[5]; int i;
  x[i] = x[i] + 4;
```

for (i=0; i != 5;i++)

```
MOV
                               ; endereço de base de x
               R1, X
    MOV
               R3, 0
                               ; inicializa índice i
L1: MOV
               R2, [R1+R3]
                               ; x[i]
    ADD
               R2, 4
                              ; x[i] + 4
    MOV
               [R1+R3], R2
                              ; x[i] = x[i] + 4
                               ; i++ (i+=2 para usar o i como índice)
    ADD
               R3, 2
                               ; 5 * 2 (5 elementos, mas 10 bytes)
    MOV
               R4, 10
                               ; i != 5 (10 em endereço)
    CMP
               R3, R4
    JNZ
               L1
                               ; volta para trás enquanto i != 5
                               ; instruções a seguir ao for
```



Instrução if



• Em C:

```
if (express\~ao-booleana) /* 0 \equiv false, != 0 \equiv true */ { instru\~c\~oes }
```

```
    expressão ; calcula expressão (afeta bit de estado Z)
    JZ OUT ; se expressão booleana for falsa, não executa instruções instruções ; código das instruções dentro do if
    OUT: ... ; instrução a seguir ao if
```







• Em C:

```
if (expressão-booleana)
  { instruções 1 } else { instruções 2}
```

```
    expressão ; calcula expressão (afeta bit de estado Z)
    JZ ALT ; se expressão booleana for falsa, salta instruções 1 ; código das instruções dentro do if
    JMP OUT ; não pode executar instruções 2
    ALT: instruções 2 ; código das instruções da cláusula else
    OUT: ... ; instrução a seguir ao if
```







• Para fazer:

```
if (a < b)
{ instruções }</pre>
```

O compilador pode fazer:

```
CMP Ra,Rb ; afeta bit de estado N

JGE OUT ; se a >= b, bit de estado N estará a 0
; ou então: JNN OUT

instruções ; código das instruções dentro do if

OUT: ... ; instrução a seguir ao if
```

O PEPE tem instruções para suportar os vários casos relacionais possíveis (<, <=, >, >=, =, <>)







- Destinam-se a executar um bloco de código um certo número de vezes.
- Fixo, ou incondicional (for)

```
for (i=0; i < N; i++;) { instruções }
```

Condicional (while e do-while)







• Em C:

```
for (i=0; i < N; i++) { instruções }
```

• Em *assembly* (assumindo que *i* está no registo R1):

```
; inicializa variável de índice (i = 0;)
         MOV
                     R1, 0
LOOP:
         MOV
                     R2, N
         CMP
                     R1, R2
                             ; i < N?
                             ; se i >= N, já terminou e vai embora
         JGE
                     OUT
                              ; código das instruções dentro do for
         instruções
         ADD
                     R1, 1
                              ; i++
         JMP
                     LOOP
                              ; próxima iteração
OUT:
                              ; instrução a seguir ao for
```







• Em C:

```
while (expressão) { instruções }
```

```
LOOP: expressão ; código para calcular a expressão ; se expressão for falsa, sai do ciclo instruções ; código das instruções dentro do while ; próxima iteração (avalia expressão de novo) OUT: ... ; instrução a seguir ao while
```







```
    Em C:
        do
        { instruções }
        while (expressão);
```

```
LOOP: instruções ; instruções dentro do do-while ; instruções para calcular expressão ; instruções para calcular expressão ; se expressão for verdadeira, continua no ciclo ; instrução a seguir ao do-while
```



Bubblesort

Custo da abstração vetor/array.

PROGRAMA EM C	PROGRAMA EM ASSEMBLY
#define N 4	N EQU 4 ; #define N 4 PLACE 1000H ; localiza bloco de dados
int seg [N] = {10, 5, 6, 2};	seq: WORD 10; int seq [N] = (10, 5, 6, 2
THE SEG [N] - (10, 5, 5, 5, 7,	WORD 5
	WORD 6
	WORD 2
main () {	; RO - base do vetor seq
int houveTroca ;	; R1 - variável houveTroca
int i;	; R2 - variável i
int auxiliar;	; R3 - variável auxiliar
	PLACE 0000H ; localiza bloco de código
designation of the second or the second	main: MOV RO, seq ; base do vetor
do	ronda:
houveTroca = false; i = 0;	MOV R1, 0 ; houveTroca = false;
1 = 0;	MOV R2, 0 ; i = 0; iteração:
while (i < N-1)	MOV R7, N ; N
1	SUB R7, 1 ; N-1
	CMP R2, R7 ; i < N-1 ?
	JGE teste ; se não, acabou o cial
if (seq[i] > seq[i+1])	MOV R9, R2 ; obtém cópia de i
	SHL R9, 1 ; 2*i (ender. em byte
	MOV R/, [R0+R9]; seq[i]
	MOV R10, R2 ; obtém cópia de i
	- / - / - / - / - / - / - / - / - / - /
	MOV R8, [R0+R10] ; seq[i+1] CMP R7, R8 ; seq[i] > seq[i+1] ?
	JLE próximo ; não, passa ao próxi
auxiliar = seq[i];	No, R/ ; auxiliar = eag [:].
<pre>seq[i] = seq[i+1]; seq[i+1] = auxiliar;</pre>	[RU+R9], R8; seg[i] = seg[i]11.
houveTroca = true;	[RUTRIU], R3 ; Sea[i+1]====iii
	MOV R1, 1 ; houveTroca = true;
i = i + 1;	ADD DO 1
	TMD : 1 = 1 + 1;
while (houveTroca);	testa CMP pi a ; proxima iteração
	TM7 , nouveTroca = falso?
The second secon	fim. TMD 6: , mais uma ronda
7.1.1	; acaba aqui





Apontadores



Apontadores



- Usados para referência a blocos de memória criados dinamicamente (e.g., malloc())
- Usados para fazer passagem de parâmetros por referência a funções




Bubblesort

Usar ponteiros tem custo muito menor.

PROGRAMA EM C	PROGRAMA EM ASSEMBLY		
define N 4	N EQU 4 ; #define N 4 PLACE 1000H ; localiza bloco de dados		
nt seq [N] = {10, 5, 6, 2};	seq: WORD 10; int seq [N] = {10, 5, 6, 2} WORD 5 WORD 6		
main () {	WORD 2 ; R0 - variável num (apontador)		
int * num;			
int houveTroca ;	; R1 - variável houveTroca		
int i;	; R2 - variável i		
int auxiliar;	: R3 - variável auxiliar		
do	PLACE 0000H ; localiza bloco de código		
	ronda:		
num = seq;	MOV RO, seq ; num = seq;		
houveTroca = false;	MOV R1, 0 ; houveTroca = false;		
i = 0;	MOV R2, 0 ; $i = 0$;		
	iteração:		
while (i < N-1)	MOV R7, N ; N		
{	SUB R7, 1 ; N-1		
	CMP R2, R7 ; i < N-1 ?		
	JGE teste ; se não, o ciclo acabo		
if (*num > *(num+1))	MOV R7, [R0] ; *num		
1	MOV R8, [R0+2] ; *(num+1)		
	CMP R7, R8 ; *num > *(num+1)?		
	JLE próximo ; não, passa ao próximo		
auxiliar = *num;	MOV R3, R7 ; auxiliar = *num;		
*num = *(num+1);	MOV [R0], R8 ; *num = *(num+1);		
*(num+1) = auxiliar; houveTroca=true;	MOV [R0+2], R3 ; *(num+1) = auxilia		
nouverroca=true;	MOV R1, 1 ; houveTroca = true:		
i = i + 1;	próximo:		
num = num + 1;	ADD R2, 1 ; i = i + 1;		
}	ADD R0, 2 ; num = num + 1;		
while (houveTroca);	JMP iteração ; próxima iteração teste: CMP R1, 0 : houveTrees - falso		
	, nouvelloca = laiso:		
	fim. The Si		
	rim: JMP fim ; acaba aqui		





Conclusão



 A introdução de abstrações introduz muitas vezes um custo ao nível de desempenho

 Há por isso um compromisso entre abstrações amigáveis para o programador e eficiência da computação

- O compilador ideal consegue o compromisso ótimo entre estas duas variáveis
 - Por isso é fundamental ter um conhecimento profundo da arquitetura dos computadores!




Rotinas



Uso de rotinas







Questões fundamentais



- Como é que se chama uma rotina?
- Como é que a rotina sabe para onde retornar quando termina?
- Como evitar que a rotina "estrague" os valores dos registos no programa principal?
- Como é se efetua a passagem de parâmetros?



Questões fundamentais




- Como é que se chama uma rotina?
- Como é que a rotina sabe para onde retornar quando termina?
- Como evitar que a rotina "estrague" os valores dos registos no programa principal?
- Como é se efetua a passagem de parâmetros?




Chamada/retorno

- As rotinas não sabem de onde são chamadas
- O par CALL-RET resolve esta questão automaticamente







CALL




Chamada/retorno



 $SP \leftarrow SP - 2$

 $M[SP] \leftarrow PC$

PC ← endereço da rotina







CALL


Chamada/retorno

A pilha memoriza o endereço seguinte ao CALL (valor do PC)

$$PC \leftarrow M[SP]$$

$$SP \leftarrow SP + 2$$

RET usa esse endereço para retornar








CALL

Rotinas e a pilha











Instruções		Descrição	Comentários	
JMP	K	PC ← PC + K	Salto sem retorno	
CALL	K	SP ← SP - 2	Ajusta SP	
		M[SP] ← PC	Guarda endereço de retorno na pilha	
		PC ← PC + K	Salta para a rotina	
RET		PC ← M[SP]	Recupera endereço de retorno	
		SP ← SP + 2	Ajusta SP	

- Tem de se reservar espaço para a pilha (STACK)
- O SP (Stack Pointer) tem de ser inicializado (com o endereço a seguir à área da pilha)
- Exemplo: rotinas.asm



Questões fundamentais



- Como é que se chama uma rotina?
- Como é que a rotina sabe para onde retornar quando termina?
- Como evitar que a rotina "estrague" os valores dos registos no programa principal?
- Como é se efetua a passagem de parâmetros?







- Uma rotina nunca sabe de onde é chamada
- Se usar registos, tem de:
 - salvá-los (na pilha) antes de os usar
 - restaurá-los pela ordem inversa antes de retornar

```
PUSH R1; salva R1
PUSH R2; salva R2
...; código da rotina que altera R1 e R2
POP R2; restaura R2
POP R1; restaura R1
RET; já pode retornar
```








Instruções		Descrição	Comentários
PUSH	Rs	$SP \leftarrow SP - 2$ $M[SP] \leftarrow Rs$	SP aponta sempre para a última posição ocupada (topo)
POP	Rd	Rd ← M[SP] SP ← SP + 2	POP não destrói os valores lidos da pilha

- Não esquecer antes de usar a pilha tem de:
 - Verificar o tamanho máximo previsível para a pilha e reservar espaço suficiente (geralmente, 100H palavras é suficiente)
 - Inicializar o SP com o endereço seguinte à área reservada para a pilha







 SP aponta para a última posição ocupada da pilha (topo da pilha)

PUSH
$$R_i$$
: SP \leftarrow SP-2; M[SP] \leftarrow R_i


POP
$$R_i$$
: $R_i \leftarrow M[SP]$; $SP \leftarrow SP + 2$

- Exemplos:
 - rotinas-push-pop.asm
 - maximo.asm









Pilha (stack)

O POP não apaga os valores, apenas os deixa na zona livre.

Os POPs têm de ser feitos pela ordem inversa dos PUSHes, senão os valores vêm trocados!

Exemplo: push-pop-bug.asm

PUSH R1
PUSH R2
POP R1
POP R2

PUSH

POP

OFFFH

0100H R2

R1

livre

ocupado

OFFFH

0100H

0789H

00A5H

OFA2H

1000H

0123H



Instruções CALL e RET



• A instrução CALL rotina equivale conceptualmente a:

```
PUSH PC ; guarda o endereço da instrução ; que vem a seguir ao CALL


JMP rotina ; transfere controlo para a rotina

• A instrução RET equivale conceptualmente a :

POP PC ; retira da pilha o endereço da instrução ; para onde deve retornar e salta para lá
```

• Quando se chamam muitas rotinas, o mecanismo LIFO da pilha implica que a ordem de retorno seja inversa à ordem de chamada










Mapa de endereçamento



- PLACE permite localizar:
 - Blocos de código
 - Dados estáticos (variáveis criadas com WORD)
- No PEPE, o PC é inicializado com 0000H
- A pilha é localizada através da inicialização do SP





Recursividade



- Tal como nas linguagens de alto nível, a recursividade também funciona em assembly
- A rotina pode chamar-se a ela própria (vai guardando o endereço de retorno e eventuais registos PUSHed)
- Tem de haver uma condição de terminação que permita regressar das N instâncias de chamada da rotina
- A "profundidade" da pilha atingida depende do caso concreto (cada chamada recursiva substitui uma iteração na versão iterativa do algoritmo)
- Exemplos:
 - fatorial-iterativo.asm
 - fatorial-recursivo.asm



Questões fundamentais



- Como é que se chama uma rotina?
- Como é que a rotina sabe para onde retornar quando termina?
- Como evitar que a rotina "estrague" os valores dos registos no programa principal?
- Como é se efetua a passagem de parâmetros?



Passagem de valores



- Invocação: z = soma(x, y)
- Quem chamar a função tem de colocar os parâmetros num local combinado com a função.
- Idem para o valor de retorno

Por registos

MOV R1, x MOV R2, y CALL soma ; resultado em R3

Por memória (pilha)

MOV PUSH	R1, x R1	; 1º operando
MOV	R2, y	; 2º operando
PUSH CALL	R2 soma	
POP MOV	R3	· andaraga ragultada
MOV	R4, z [R4], R3	; endereço resultado







```
MOV R1, x
MOV R2, y
CALL soma
; resultado em R3
```

Vantagens

- Eficiente (registos)
- Registo de saída de uma função pode ser logo o registo de entrada noutra (não é preciso copiar o valor)

Desvantagens

- Menos geral (número de registos limitado, não suporta recursividade)
- Estraga registos (pode ser preciso guardá-los na pilha)






MOV

[SP+2],R2

Passagem de valores pela pilha



- Recursividade fácil (já se usa a pilha)
- Desvantagens
 - Pouco eficiente (muitos acessos à memória)
 - É preciso cuidado com os PUSHes e POPs (tem de se "consumir" os parâmetros e os valores de retorno)





```
PLACE
                 1000H
                 TABLE
inicio pilha:
                            100H
                                               ; reserva espaço para a pilha (256 words)
SP inīcial:
PLACE
inicio:
                 MOV
                            SP, SP inicial
                                               ; inicializa SP
                 MOV
                            R1, 4
                                               ; argumento
                 CALL
                             FACT
                                               ; chama rotina
fim:
                            JMP
   Descrição: Calcula o factorial de um número (n!)
Entradas: R1 - Parâmetro (valor n)
   Saídas:
                  R2 - Factorial de n (n!)
fact:
                                               ; é boa política a rotina guardar os registos que vai alterar...
                 PUSH
                            R1
                 CMP
                            R1, 1
                                               ; n válido?
                            n LE 1
                 JLE
                                               ; vai tratar casos n <= 1
                 MOV
                            R2, R1
                                               ; inicializa resultado com n
ok:
ciclo:
                 SUB
                             R1, 1
                                               ; n - 1
                 JZ
                                              ; se R1 já era 1, acabou
; resultado = resultado * n-1
                            sai
                 MUL
                             R2, R1
                 JMP
                            ciclo
                                               ; vai acumulando
n_LE_1:
sai:
                                               ; n! = 1 ( se n<=1)
                 MOV
                            R2, 1
                                               : ...e deixá-los com o valor inicial
                 POP
                             R1
                 RET
```



Exceções e interrupções



Exceções e interrupções




- Exceção qualquer evento que pode ocorrer de forma inesperada para o programa que está a correr
 - Não é prático estar sempre a testar se algo aconteceu
 - Como reagir e tratar o evento, logo que ele ocorra?
- Solução: interromper o programa normal e invocar uma rotina de tratamento da exceção.
- As exceções podem ser causadas:
 - Pelo próprio programa (divisão por zero, falta de página, acesso à memória desalinhado, etc.). São síncronas em relação ao programa.
 - Pela ativação de um pino externo (interrupções). São assíncronas face ao programa, sendo imprevisível a instrução em que ocorrem.












O programa nem se "apercebe" da interrupção

Interrupções



- O processador tem vários pinos de interrupção
- Podem ligar a relógios (temporizadores), botões, sensores, etc.






Exemplo de aplicação



Aplicação: controlo de uma casa (domótica)






Controlo de tempo real



Controlo da intensidade luminosa das lâmpadas:




 Subir ou descer a intensidade luminosa é mudar o ponto de ativação do triac (número de interrupções ocorridas desde a deteção de zero da sinusoide)



Circuito de controlo da intensidade de uma lâmpada









Interrupções no projeto

















- Invocáveis em qualquer ponto do programa quando um sinal externo:
 - muda de valor (flanco) de 0 para 1, o mais comum, ou de 1 para 0 ou
 - tem um dado valor (nível) ou 1 ou 0
- Não podem alterar nada do estado do processador (nem mesmo os bits de estado)
- A invocação da rotina de interrupção guarda automaticamente na pilha (equivalente a dois PUSHs):
 - Endereço de retorno (endereço da próxima instrução na altura em que a interrupção aconteceu)
 - Registo dos bits de estado
- A instrução RFE (*Return From Exception*) faz o equivalente a dois POPs pela ordem inversa (repondo os bits de estado e fazendo o retorno).
 - RET e RFE não são equivalentes!
- Se a rotina de interrupção alterar qualquer registo, tem de o guardar primeiro na pilha e restaurá-lo antes do RFE
 - Como é boa prática fazer em qualquer rotina





Exemplo de rotina de interrupção

```
DISPLAYS EQU 0A000H
                            ; endereço dos displays de 7 segmentos (periférico POUT-1)
     PLACE 0100H
pilha: STACK 10H
                            ; espaço reservado para a pilha
SP inicial:
tab: WORD rot0
                            ; tabela de interrupções (neste caso só tem uma WORD)
                            ; o código tem de começar em 0000H
     PLACE 0
     MOV
            SP, SP_inicial
                            ; inicializa SP
     MOV
            BTE, tab
                            ; inicializa BTE
     MOV
            R0, 0
                            ; inicializa contador (variável global)
     EIO
                            ; permite interrupção 0
     ΕI
                            ; permite interrupções (geral)
     JMP
                            ; fica à espera
fim:
            fim
rot0:
                            ; rotina que trata da interrupção 0 (incrementa contador)
     PUSH
            R1
            R0, 1
     ADD
                            ; incrementa contador (var global não é preciso salvaguardar)
            R1, DISPLAYS
                            ; endereço do periférico
     MOV
            [R1], R0
                            ; atualiza display
     MOVB
     POP
             R1
     RFE
                            ; regressa da interrupção
```








```
; dados, pilha
tab: WORD rot0
                               ; tabela de interrupções
                               ; cada endereço tem de ficar na posição na tabela
; correspondente ao respetivo número de interrupção (0 a 2)
      WORD rot1
      WORD rot2
      PLACE 0
                               ; o código tem de começar em 0000H
      MOV SP, SP_inicial
                               ; inicializa SP
      MOV
              BTE, tab
                               ; inicializa BTE
      EIO
                               ; permite interrupção 0
      EI1
                               ; permite interrupção 1
                               ; permite interrupção 2
      EI2
      ΕI
                               ; permite interrupções (geral)
fim: JMP
              fim
                               ; fica à espera
rot0: . . .
                               ; rotina que trata da interrupção 0
                               ; regressa da interrupção
      RFE
                               ; rotina que trata da interrupção 1
rot1: ...
      RFE
                               ; regressa da interrupção
rot2: . . .
                               ; rotina que trata da interrupção 2
                               ; regressa da interrupção
      RFE
```



Tabela de exceções







Bit de estado IE




- Um programa pode estar a executar operações críticas que não devem ser interrompidas
- Por isso, existe um bit de estado (IE) que quando está a 0 impede o processador de atender interrupções.
- Para manipular este bit existem duas instruções:
 - El (Enable Interrupts). Faz IE \leftarrow 1
 - DI (Disable Interrupts). Faz $IE \leftarrow 0$
- A própria rotina de interrupção pode ser crítica e não permitir interrupções a ela própria. Por isso, IE é colocado a 0 automaticamente quando uma interrupção é atendida.
- O bit IE é automaticamente reposto no RFE (porque o registo das flags é reposto)










Fluxograma




- Notação gráfica para especificar o comportamento de uma rotina
- Construções fundamentais:








Tratamento de interrupções














As rotinas de interrupção têm de terminar com RFE



```
rotina_int:
    push registos ; guarda registos que a rotina vá usar
    instruções críticas ; sequência de instruções que não pode ser interrompida
    El ; permite interrupções (se necessário)
    instruções não críticas ; sequência de instruções que pode ser interrompida ; sequência de instruções que pode ser interrompida ; restaura registos (pela ordem inversa)
    RFE ; retorna da rotina (El automático)
```

- As rotinas de interrupção são mecanismos de baixo nível. Devem ser muito curtas e por regra não devem permitir ser interrompidas (mas há essa possibilidade)
- O seu papel é essencialmente assinalar a ocorrência da interrupção, desencadeando ações a executar por software de mais alto nível (e não diretamente por elas)





Rotina de interrupção (nível)

```
; dados, pilha
tab: WORD rot0
                            ; tabela de interrupções (neste caso só tem uma WORD)
     PLACE 0
                            ; o código tem de começar em 0000H
     MOV SP, SP_inicial
                            ; inicializa SP
            BTE, tab
                            ; inicializa BTE
     MOV
     MOV
            R0, 2
     MOV
             RCN, RO
                            ; interrupção 0 sensível ao nível 1 (e não ao flanco)
                             ; RCN (Registo de Controlo do Núcleo)
     MOV
             R0, 0
                            ; inicializa contador
                            ; permite interrupção 0
     EIO
     ΕI
                            ; permite interrupções (geral)
     JMP
                            ; fica à espera
fim:
             fim
rot0:
                            ; rotina que trata da interrupção 0 (incrementa contador)
     PUSH
             R1
     ADD
             R0, 1
                            ; incrementa contador
     MOV
             R1, DISPLAYS
                            ; endereço do periférico
     MOVB
             [R1], R0
                            ; atualiza display
     POP
             R1
     RFE
                            ; regressa da interrupção
```



Programação concorrente

