



Programação em Assembly





Programação do computador







Linguagem assembly



- Uma instrução por linha
- Formatação rígida
- Comentários qb (escritos logo ao fazer o código!)
- As instruções refletem diretamente os recursos do processador









- Em cada linha, o assembler ignora o caráter ";" e os que se lhe seguem (até ao fim dessa linha)
- Praticamente todas as linhas de *assembly* devem ter comentário, pois a programação é de baixo nível.


Sem comentários. O que é isto?!


PLACE 1000H ; Chócrice da zoder electrador s 1000 H WORD Saldo: ; variável Saldo idiocizaliztadza a ccária PLACE 0000H ; Chócrice da enoterranças em 0000H MOV Deposita: R3, 100 ; Vallorca deβoesintalRa conta MOV ; Endotera coental e ación elessada em R1 R1, Saldo ; Lê meatoriacesallelæçada por R1 R2, [R1] MOV ; Acres de 2 ta R3 valor a depositar ao saldo ADD R2, R3 ; Ætsærtezæ anvænniárvælæðrælelæçada por R1 MOV [R1], R2



Registos do processador

- Os recursos mais importantes que as instruções manipulam
- Os registos são uma memória interna, de acesso muito mais rápido que a externa e com instruções que os manipulam diretamente (mas são apenas alguns).
- O PEPE tem os seguintes registos (todos de 16 bits):
 - PC (Program Counter);
 - 16 registos (R0 a R15), alguns "especiais"









Bits de estado (flags)



- Fazem parte do Registo de Estado (RE).
- Fornecem indicações sobre o resultado da operação anterior (nem todas as instruções os alteram)
- Podem influenciar o resultado da operação seguinte
- Exemplo: flags.asm

Bit de estado mais importantes:	Fica a 1 se o resultado de uma operação:
(Z) Zero	for zero
(C) Transporte (carry)	tiver transporte
(V) Excesso (overflow)	não couber na palavra do processador
(N) Negativo	for negativo







Classe de instruções	Descrição e exemplos
Instrucãos quitro áticos	Lidam com números em complemento para 2
Instruções aritméticas	ADD, SUB, CMP, MUL, DIV
Instruções lágicas	Lidam com sequências de bits
Instruções lógicas	AND, OR, SET
Instruções de deslocamento	Deslocam os bits de um registo
mstruções de desiocamento	SHR, ROL
Instruções de transferência de dados	Transferem dados entre dois registos ou entre um registo e a memória
	MOV, SWAP
Instruções de controlo de fluxo	Controlam a sequência de execução de instruções, podendo tomar decisões
	JMP, JZ, JNZ, CALL, RET



Representação de números



- Os registos têm 16 bits (4 dígitos hexadecimais)
- Nas instruções aritméticas (ADD, etc.), os valores estão em complemento para 2 (entre 8000H e 7FFFH)
- Nas instruções de bit (e.g., lógicas, deslocamento), os registos são apenas um conjunto de bits individuais
- Nas instruções de controlo de fluxo (saltos), os valores dos registos são considerados endereços, sem sinal (0000H a FFFFH)
- Exemplo: representação_números.asm



Instruções aritméticas, lógicas e de deslocamento







• Implementam as operações aritméticas das linguagens de alto nível (+, -, *, /). Exemplo: instruções_aritméticas.asm


I	nstrução	Descrição	Bits de estado afetados
ADD	Rd, Rs	Rd ← Rd + Rs	Z, C, V, N
ADDC	Rd, Rs	$Rd \leftarrow Rd + Rs + C$	Z, C, V, N
SUB	Rd, Rs	$Rd \leftarrow Rd - Rs$	Z, C, V, N
SUBB	Rd, Rs	$Rd \leftarrow Rd - Rs - C$	Z, C, V, N
CMP	Rd, Rs	$Z, C, N, V \leftarrow Rd - Rs$	Z, C, V, N
MUL	Rd, Rs	Rd ← Rd * Rs	Z, C, V, N
DIV	Rd, Rs	Rd ← quociente (Rd / Rs)	Z, C, V, N
MOD	Rd, Rs	Rd ← resto (Rd / Rs)	Z, C, V, N
NEG	Rd	$Rd \leftarrow - Rd$	Z, C, V, N



Instruções lógicas em assembly



AND	a, b	$a_i \leftarrow a_i \wedge b_i \ (i \in 0N-1)$
OR	a, b	$a_i \leftarrow a_i \lor b_i \ (i \in 0N-1)$
XOR	a, b	$a_i \leftarrow a_i \oplus b_i \ (i \in 0N-1)$
NOT	а	$a_i \leftarrow \overline{a}_i \ (i \in 0N-1)$






Instruções de deslocamento




- Correspondem a multiplicar (SHL) e dividir (SHR) por 2ⁿ.
- Exemplo: instruções_bit.asm






Instruções de rotação









Instruções de transferência de dados







Acesso	Instruções		Descrição	Comentários
Interno	MOV	Rd, k	Rd ← k	Coloca a constante k em Rd $k \in [-32768 +32767]$
	MOV	Rd, Rs	Rd ← Rs	Copia o reg. Rs para o reg Rd
Manaária	MOV	Rd, [Rs] Rd, [k]	$Rd \leftarrow M[Rs]$ $Rd \leftarrow M[k]$	Lê 16 bits da memória: endereço num registo ou constante
Memória	MOV	[Rd], Rs [k], Rs	$M[Rd] \leftarrow Rs$ $M[k] \leftarrow Rs$	Escreve 16 bits na memória: endereço num registo ou constante

MOV	R1, 3	; carrega o R1 com 3	Constantes podem (e devem)
MOV	R2, R1	; agora o R2 fica também com 3	ser simbólicas (EQU)
MOV	R3, 1000H ——	; carrega o R3 com 1000H	
MOV	[R3], R2	; escreve 3 na memória, no endereço 1	.000H
MOV	[2000H], R2	; escreve 3 na memória, no endereço 2	2000H
MOV	R5, [R3]	; lê a memória (endereço 1000H) para	o R5
MOV	R6, [2000H]	; lê a memória (endereço 2000H) para	o R6



Acessos à memória em 8 bits



	Instruções	Descrição	Comentários
MOVB	Rd, [Rs]	Rd ← 00H Mb[Rs]	Só um byte é lido
MOVB	[Rd], Rs	Mb[Rd] ← Rs (70)	Só um byte na memória é escrito

MOV R1, 1234H MOV R2, 1000H

MOVB [R3], R2; escreve 34H no endereço 1000H (só um byte)
MOVB R4, [R3]; lê o byte no endereço 1000H (e só esse byte)

- Com MOVB, o endereço acedido:
 - Tem de ser um registo (n\u00e3o pode ser uma constante)
- Exemplo: acessos_memória.asm



Swap



Instruções	Descrição	Comentários
	$TEMP \leftarrow M[Rs]$ $M[Rs] \leftarrow Rd$ $Rd \leftarrow TEMP$	TEMP = registo temporário



Instruções de controlo de fluxo



Controlo de fluxo



- A execução das instruções numa linguagem de alto nível é sequencial, exceto quando temos uma:
 - decisão (if, switch)
 - iteração
 - incondicional *for*
 - condicional while
 - chamada ou retorno de uma função ou procedimento
- Em assembly, o controlo de fluxo é feito com:
 - bits de estado (indicam resultado da instrução anterior)
 - instruções específicas de:
 - salto (condicionais ou incondicionais)
 - chamada de rotina
 - retorno de rotina



Instruções de salto



• São instruções cujo objetivo é alterar o PC (em vez de o deixarem incrementar normalmente).

• Saltos:

- Incondicionais (ex: JMP etiqueta)
- Condicionais (ex: JZ etiqueta)

• Saltos:

- Absolutos (ex: JMP R1 ---> $PC \leftarrow R1$)
- Relativos (ex: JMP etiqueta ---> PC ← PC + dif)
 - dif = etiqueta PC (é o que assembler põe na instrução)



Diretivas



Diretivas (pseudo-instruções)



• São diretivas para o assembler e não instruções para o microprocessador. Logo, não geram código executável.

- Pseudo-instruções típicas:
 - EQU
 - PLACE
 - WORD
 - TABLE
 - BYTE



Diretiva EQU



- Não é uma instrução (não gera código)
- Serve apenas para definir o valor de constantes simbólicas
- Não é uma etiqueta (label), pelo que não leva ":"
- Sintaxe: símbolo EQU constante-literal
- Exemplo:

```
DUZIA EQU 12 ; definição
MOV R1, DUZIA ; utilização (R1 ← 12)
```



PLACE



- Permite indicar o endereço a partir do qual as instruções ou variáveis seguintes devem ficar localizadas
- Até aparecer um PLACE, considera-se que há um PLACE 0 implícito, desde o início do programa
- Sintaxe:

```
PLACE
               endereço
                   PLACE
                            1000H
                                                 ; não gera código
                                                 ; "inicio" fica a valer 1000H
        1000H
                   inicio:
                            MOV
                                     R1, R2
        1002H
                            ADD
                                     R1, R3
        1004H
                            CMP
                                     R2, R3
        1006H
                            JZ
                                     inicio
                                                 ; salta para "inicio" se R2=R3
        1008H
                            R1, R4
                   AND
```



Endereço de arranque do PEPE



- Após o reset, o PEPE inicializa o PC (endereço de arranque) com o valor 0000H.
- Por isso, tem de haver um PLACE 0000H algures no programa (não tem que ser no início do ficheiro).

```
PLACE 0100H
                          ; início dos endereços dos dados
       EQU
                          ; constante definida com o valor 4
OLA
VAR1: WORD 10
                          ; reserva uma palavra no endereço 0100H
                          ; reserva uma palavra no endereço 0102H
VAR2: WORD OLA
       PLACE 0000H
                          ; início dos endereços das instruções
inicio:
              R1, OLA
                        ; R1 ← 4 (isto é um dado)
       MOV
                         ; R2 ← 0102H (isto é um endereço)
              R2, VAR2
       MOV
                          ; resto do programa
```



WORD



- Define (reserva espaço) uma variável de 16 bits (word)
- A mesma diretiva permite definir várias variáveis de uma word consecutivas
- Cada variável gasta 2 bytes (uma word)

```
Sintaxe:
etiqueta: WORD constante {, constante}
```

• Exemplo:

```
VAR1: WORD 1 ; variável inicializada a 1.
; Fica localizada no endereço
; atribuído pelo assemblador a VAR1
```



WORD é diferente de EQU



	PLACE	0100H	; início dos endereços gerados
OLA	EQU	4	; pelo assemblador (zona de dados) ; constante definida com o valor 4 (não ; "gasta" endereços do assemblador!)
VAR1:	WORD	10	; reserva uma palavra de memória, localizada ; no endereço 0100H (valor de VAR1) e ; inicializa-a com 000AH
VAR2:	WORD	OLA	; Idem, no endereço 0102H (valor de VAR2) e ; inicializa-a com 4 (valor de OLA)
inicio:	PLACE	0000H	; início da zona de código ; inicio vale 0000H
	MOV MOV	R1, OLA R2, VAR2	; R1 ← 4 (isto é uma constante de dados) ; R2 ← 0102H (isto é um endereço)



Acesso à memória do WORD



```
; início dos endereços
; constante definida com o valor 4
                   0100H
         PLACE
OLA
         EQU
                                   ; reserva uma palavra no endereço 0100H
VAR1: WORD
                   10
                                   ; reserva uma palavra no endereço 0102H
VAR2:
        WORD
                   OLA
                    0000H
         PLACE
inicio:
                   R1, OLA ; R1 \leftarrow 4 (isto é um dado) ; R2, VAR2 ; R2 \leftarrow 0102H (isto é um endereço) ; isto NÃO acede à memória!
         MOV
         MOV
    ; agora sim, vamos aceder à memória
                                   ; R3 ← M[VAR2], ou
; R3 ← M[0102H]
         MOV
                   R3, [R2]
                                   ; R3 fica com 4 (valor do OLA)
         MOV
                    R4, 5AH
                                   ; M[VAR2] ← 5AH, ou
; M[0102H] ← 5AH
         MOV
                    [R2], R4
```

• Exemplo em: diretiva_word.asm



TABLE



- Define (reserva espaço) uma tabela com várias variáveis de 16 bits (words)
- Só reserva espaço (não inicializa)
- Sintaxe:

etiqueta: TABLE constante

- Ocupa 2 * constante bytes
- Exemplo

```
T1: TABLE 10H; reserva espaço para 16 words; (32 bytes); A primeira fica localizada no endereço atribuído a T1, a; segunda em T1 + 2, etc.
```







- A TABLE só reserva espaço (não inicializa).
 - É boa para reservar uma área que depois se pode ir escrevendo ao longo do programa
- Para definir tabelas de constantes, é melhor definir os vários elementos da tabela com WORDs:

```
lista: WORD 12 ; valores da lista WORD 5 WORD -3 WORD 4 WORD 2 WORD -1 WORD 8
```

- Exemplo: soma_words.asm
- Exemplo: soma_words_indexed.asm



BYTE



- Define (reserva espaço) uma variável de 8 bits (byte)
 - <u>ATENÇÃO</u>: para valores negativos, devem usar-se variáveis WORD e não BYTE (os valores negativos num processador precisam sempre dos bits todos)
- A mesma diretiva permite definir várias variáveis de um byte consecutivas
- Sintaxe:

```
etiqueta: BYTE constante {, constante}
```

Exemplo (gasta 5 bytes):

```
S1: BYTE'a', "ola", 12H ; lista de bytes
```

Exemplo: conta_bytes.asm



Modos de endereçamento



Modos de endereçamento



Modo		Exemplo	Comentário
Implícito	CALL	etiqueta	Manipula SP implicitamente
Imediato	ADD CMP	R1, 3	Só entre -8 e +7
Registo	ADD	R1, R2	
Direto	MOV	R1, [1000H]	
Indireto	MOV	R1, [R2]	
Baseado	MOV	R1, [R2 + 6]	Constante par, de -16 a + 14
Indexado	MOV	R1, [R2 + R3]	
Relativo	JMP JZ	etiqueta	Só dá para aprox. PC \pm 2^{12} Só dá para aprox. PC \pm 2^8



Exemplos de programas no PEPE



Exemplo de programa no PEPE



• Objetivo do programa: somar um número com todos os inteiros positivos menores que ele.

$$soma = N + (N-1) + (N-2) + ... + 2 + 1$$

- 1. soma \leftarrow 0
- 2. iteracao ← N
- 3. Se (iteracao < 0) salta para 8
- 4. Se (iteracao = 0) salta para 8
- 5. soma ← soma + iteracao
- 6. iteracao ← iteracao 1
- 7. Salta para 4
- 8. Salta para 8

(inicializa **soma** com zero) (inicializa **iteracao** com N)

(se **iteracao** for negativo, salta para o fim)

(se **iteracao** for zero, salta para o fim)

(adiciona **iteracao** a **soma**)

(decrementa **iteracao**)

(salta para o passo 4)

(fim do programa)








```
; Utilização dos registos:
  ; R0 – soma
  ; R1 – iteracao
  Ν
           EQU
                           ; definição do N
            MOV
                   R0, 0; soma \leftarrow 0
                   R1, N ; iteracao ← N
            MOV
3. maisUm: CMP R1, 0 ; se (iteracao <= 0) salta para fim
                           ; junta os dois testes
4.
           JLE
                   fim
5.
           ADD R0, R1; soma ← soma + iteracao
                   R1, 1 ; iteracao ← iteracao – 1
6.
           SUB
                   maisUm ; salta para mais uma iteração
           JMP
                           ; "termina"
8. fim:
           JMP
                   fim
```

• Exemplo: soma_série.asm







posição em teste	Máscara	Valor (76H)	Valor AND máscara	Bit a 1	Contador de bits a 1
0	0000 000 1	0111 011 0	0000 000 0	Não	0
1	0000 00 1 0	0111 01 1 0	0000 00 1 0	Sim	1
2	0000 0 1 00	0111 0 1 10	0000 0 1 00	Sim	2
3	0000 1 000	0111 0 110	0000 0 000	Não	2
4	000 1 0000	011 1 0110	000 1 0000	Sim	3
5	00 1 0 0000	01 1 1 0110	00 1 0 0000	Sim	4
6	0 1 00 0000	0 1 11 0110	0100 0000	Sim	5
7	1 000 0000	0 111 0110	0 000 0000	Não	5

1. **contador** $\leftarrow 0$

2. **máscara** ← 01H

3. Se (**máscara** \wedge **valor** = 0) salta para 5

4. contador \leftarrow contador + 1

5. Se (**máscara** ← 80H) salta para 8

6. máscara ← máscara + máscara

7. Salta para 3

8. Salta para 8

(inicializa contador de bits a zero)

(inicializa máscara a 0000 0001)

(se o bit está a zero, passa ao próximo)

(bit está a 1, incrementa contador)

(se já testou a última máscara, termina)

(duplica máscara para deslocar bit para a esquerda)

(vai testar o novo bit)

(fim do algoritmo)



Programa no PEPE



```
; Valor cujo número de bits a 1 é para ser contado
                       76H
valor
                 EQU
                 EQU
                       01H
                                       ; 0000 0001 em binário (máscara inicial)
mascaraInicial
                                       ; 1000 0000 em binário (máscara final)
mascaraFinal
                 EQU
                       80H
; Utilização dos registos:
; R0 – auxiliar (valores intermédios)
; R1 – contador de bits a 1
; R2 – máscara
inicio:
          MOV R1, 0
                                       ; Inicializa o contador de bits com zero
                                       ; Inicializa valor da máscara
          MOV R2, mascaraInicial
          MOV
                R0, valor
                                       ; Cópia do valor
          AND
                                       ; Isola o bit que se quer ver se é 1
                R0, R2
teste:
                                       ; Se o bit for zero, passa à máscara seguinte
                 proximo
          ADD
                R1, 1
                                       ; O bit é 1, incrementa o valor do contador
          MOV
                R0, mascaraFinal
proximo:
                                       ; Compara com a máscara final
          CMP
                R2, R0
                                       ; Se forem iguais, já terminou
          JΖ
                 fim
                                       ; Desloca bit da máscara para a esquerda
          SHL
                R2, 1
                                       ; Vai fazer mais um teste com a nova máscara
          JMP
                 teste
          JMP
                fim
                                       ; Fim do programa
fim:
```

• Exemplo: conta_uns.asm



Contar bits sem mascaras: só com deslocamentos



posição em teste	Valor (76H)	Bit a 1	Contador de bits a 1
0	0111 011 0	Não	0
1	0011 101 1	Sim	1
2	0001 110 1	Sim	2
3	0000 111 0	Não	2
4	0000 011 1	Sim	3
5	0000 001 1	Sim	4
6	0000 000 1	Sim	5
7	0000 000 0	Não	5

1. contador $\leftarrow 0$

2. Se (**valor** = 0) salta para 7

3. valor \leftarrow valor >> 1

4. Se (flag C = 0) salta para 2

5. **contador** \leftarrow **contador** + 1

6. Salta para 2

7. Salta para 7

(inicializa contador de bits a zero)

(se o valor é zero, acabou)

(desloca o valor de um bit para a direita, bit fica na flag C)

(bit era 0, não incrementa contador)


(bit era 1, incrementa contador)

(vai testar o novo bit mais à direita)

(fim do algoritmo)



Agora, contagem de bits a 1 com deslocamentos (shifts)



valor	EQU	6AC5H	; valor cujos bits a 1 vão ser contados
início:	MOV	R1, valor	; inicializa registo com o valor a analisar
	MOV	R2, 0	; inicializa contador de número de bits=1
maisUm:			
	ADD	R1, 0	; isto é só para atualizar os bits de estado
	JZ	fim	; se o valor já é zero, não há mais bits ; a 1 para contar
	SHR	R1, 1	; retira o bit de menor peso do valor e ; coloca-o no bit C (afinal não se perde logo)
	MOV	R3, 0	; ADDC não suporta constantes
	ADDC	R2, R3	; soma mais 1 ao contador, se esse bit=1
	JMP	maisUm	; vai analisar o próximo bit
fim:	JMP	fim	; acabou. Em R2 está o número de bits=1



Bibliografia



Recomendada

- [Delgado&Ribeiro_2014]
 - Secções 3.1-3.5

Secundária/adicional

- [Patterson&Hennessy_2021]
 - Cap. 2



