



Introdução à arquitetura de sistema





Processador, memória e periféricos






Barramento (bus): meio físico de interligação dos vários dispositivos



Acesso ao exterior do processador






- O processador especifica um endereço.
- Não sabe se é memória ou periférico.



Descodificação de endereços



Espaço de endereçamento




- Memória e periféricos coexistem no mesmo espaço de endereços.
- Como distingui-los?




Mapa de endereços


Espaço de endereçamento (com 16 bits)











- Cada dispositivo liga aos bits de menor peso do bus de endereços
- O descodificador de endereços liga aos bits de maior peso do bus de endereços e gera os chip select (CS)
 - Quando está ativo indica que o dispositivo está a ser acedido





refletir.com

• Supondo um processador de 8 bits com este mapa de endereços:

Quantos bits deve ter no mínimo o bus de endereços?

- Qual o espaço de endereçamento deste mapa de endereços? 16 MiB

– Qual a capacidade da RAM?2 MiB


– Qual a capacidade da ROM?8 MiB

Qual o espaço reservado para periféricos?

Qual o espaço livre?

Quantos bits de endereço devem ligar a cada módulo de RAM?

– E à ROM?






Arquitetura do sistema de periféricos



Problema






 Com o desempenho dos processadores (frequência do seu relógio) aumentou muito rapidamente, tornou-se impraticável a ligação direta a todos os periféricos (que são regra geral muitos mais lentos)















- Modos de transferência de informação entre o processador/memória e os periféricos:
 - Sob controlo do programa (polling)
 - Por interrupção
 - Por acesso direto à memória (DMA Direct Memory Access)
 - Com um co-processador de entradas/saídas
- Num extremo (polling), o processador trata de tudo.
- No outro, o processador limita-se a programar o co-processador.
- Dado que as entradas/saídas são lentas, a ideia é reduzir o tempo que o processador gasta à espera dos periféricos (libertando-o para outras tarefas).




Polling



- O programa controla tudo.
- O processador faz espera ativa contínua (senão pode perder dados) sobre periféricos lentos
- A transferência é feita por software.

 Problema: muito ineficiente; o processador poderia estar a executar outras tarefas em vez de estar à espera de dispositivos lentos












- A espera já não é ativa.
- O processador só é "incomodado" quando há coisas para fazer.

- Vantagem: mais eficiente
- Problema: a transferência de dados (por software) pode ser lenta.





DMA (Direct Memory Access)




- A transferência de informação entre o processador/memória e os periféricos é feita em hardware por um controlador especializado.
- O processador só tem de programar o controlador de DMA, escrevendo em portos próprios do controlador (que em si também é um periférico):
 - Endereço de origem
 - Endereço de destino
 - Número de palavras a transferir
 - Qual o modo de DMA
- Durante a transferência, os endereços de origem e destino são incrementados automaticamente



Controlador de DMA







Lidar com vários periféricos



- Um computador tem normalmente vários periféricos e pode misturar os vários modos de transferência de dados.
- Deve-se ter em atenção:
 - A transferência sob controlo do programa (polling) deve ser reservada para periféricos lentos, sem temporizações críticas e com protocolos que possam ser interrompidos;
 - A transferência por interrupções é mais eficiente, mas pesada para transferência de grandes quantidades de informação (a transferência em si é feita por software);
 - A transferência por DMA (ou com co-processador) é a mais eficiente, mas o processador pode não conseguir atender interrupções durante uma transferência.



Periféricos de comunicação: barramentos









- A comunicação é orientada ao byte, serializado
- Barramento está normalmente em repouso (1)
- Quando o emissor decide transmitir:
 - coloca a linha a 0 durante um bit (start bit)
 - envia os 8 bits do byte em sequência
 - envia um bit de paridade (para deteção de erros)
 - envia de 1 a 2 stop bits a 1 (para sincronização)
- A cadência de transmissão dos bits (baud-rate) tem de ser aproximadamente a mesma em todos os dispositivos no barramento (não tem de ser exatamente igual)
- O assincronismo deriva do tempo arbitrário entre bytes. Usa-se em aplicações de baixo ritmo de transmissão (sistemas de controlo, por exemplo)





Comunicação série assíncrona





É possível haver ligeiros desvios







- Há diversas baud-rates normalizadas:
 - 110 bit/s
 - 75 bit/s e seus múltiplos: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
 - 14400 bit/s e seus múltiplos: 28800, 43200, 57600
- Outros parâmetros:
 - Paridade: par, ímpar ou nenhuma
 - Stop bits: 1, 1.5 ou 2
- Existem já chips que implementam este protocolo:
 - UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter)
 - USART (suporta também o protocolo síncrono)





refletir.com

- Suponha que estabeleceu uma ligação entre dois computadores usando uma linha série com um protocolo assíncrono, usando um bit de paridade, dois stop bits e um ritmo de transmissão de 19200 baud.
 - a) Quanto tempo demora, no mínimo, a transmitir 10.000 bytes?
 - b) Supondo que o ritmo de transmissão foi o máximo possível, qual a percentagem do tempo gasto a transmitir os bits de dados, face ao tempo total de transmissão?
 - c) Imagine que, devido ao processamento local da informação, o emissor não consegue transmitir os dados ao ritmo máximo possível (a não ser durante os períodos de envio do byte). Supondo que não altera nada no recetor, como é que o recetor lida com esta situação?
 - d) Suponha agora que o problema está no recetor, isto é, que tem de processar os bytes recebidos e que não consegue recebê-los e processá-los ao ritmo máximo possível. Indique possíveis soluções.



Desempenho



Desempenho de processadores



- A melhor forma de medir o desempenho de um processador (relativamente a outros) é medir o tempo de execução de um programa.
- Equação básica do desempenho:

$$T = \frac{N * D}{F}$$

- T tempo de duração do programa
- N número de instruções no programa
- D Duração média (em ciclos de relógio) de cada instrução (CPI, Clock Cycles per Instruction)
- F Frequência do relógio (ciclos/segundo)



Os limites do desempenho



- N, D e F não são independentes:
 - Para reduzir N, cada instrução tem de fazer mais, o que pode aumentar D e/ou reduzir F;
 - Para reduzir D, as instruções têm de ser mais simples, o que obriga a ter mais instruções para fazer o mesmo;
 - Para aumentar F (sem melhorar a tecnologia), só com uma arquitetura mais simples, o que obriga a aumentar N.
- Um processador de F = 2 GHz pode ser mais rápido do que outro de F = 2.5 GHz, se tiver um menor valor de D ou de N.
- Os processadores têm evoluído por:
 - melhor tecnologia (F mais elevado);
 - melhor arquitetura (menor valor de D);
 - melhores compiladores (menor valor de N).

$$T = \frac{N * D}{F}$$







- Problema típico: comparar o desempenho de dois ou mais computadores.
 - Comparar os fatores individuais não faz sentido (porque são dependentes uns dos outros)
- Métrica simples: MIPS (Mega Instructions Per Second)
 - Ou seja, o fator F/D não chega. O valor de N pode ser diferente.
- Fabricantes divulgam normalmente o valor máximo do MIPS e não médio (porque depende do peso relativo da ocorrência das várias instruções)

$$T = \frac{N * D}{F}$$







- Um *Ferrari* numa estrada urbana à hora de ponta não anda mais depressa do que o meu carro (pois, eu não tenho um *Ferrari* ©)
 - Ao comparar os dois carros, não interessa apenas medir a rotação máxima ou a potência do motor. Tem de se analisar o resultado global da sua utilização.



- Em computadores: em vez de MIPS, usam-se benchmarks, que são programas que exercitam os vários aspetos de um computador (processador, memória e periféricos).
- Valor do *benchmark*: número de vezes/segundo que o *benchmark* executa.



As limitações dos periféricos



- Taxas de transferência típicas:
 - Teclado (depende de quem está a teclar...) 10 bytes/seg
 - LAN, 100 Mbits/seg 12.5 Mbytes/seg
 - LAN, 100 Gbits/seg 12.5 Gbytes/seg
 - Disco 100 Mbytes/seg a 300 Mbytes/seg
 - Bus de dados a 200 MHz (64 bits) 1,6 Gbytes/seg
 - Registos internos a 2 GHz (64 bits) 16 Gbytes/seg
- Um processador com o dobro do relógio não corre necessariamente programas em metade do tempo!

Tempo total = tempo execução em memória + tempo periféricos

 Se o tempo gasto à espera dos periféricos for de 50%, duplicar a velocidade do processador apenas reduz o tempo total em 25%



A lei de Amdahl



 Assumindo que se melhora um fator que afeta apenas parte do tempo de execução:

$$Tempo_melhorado = \frac{Tempo_parte_afectada}{n^o_vezes_mais_r\'apido} + Tempo_parte_n\~ao_afectada$$

- Mesmo que se melhore um dos fatores (e.g., velocidade do processador), os restantes podem limitar severamente a melhoria global.
- Deve-se procurar otimizar os fatores usados mais frequentemente, isto é, com mais peso no programa.



Medidas de desempenho do I/O



- Há 2 grandezas fundamentais:
 - Latência: tempo até se iniciar a transferência (relacionado com o tempo de procura de informação, tempo de inicialização do canal de transferência, etc.).
 - Largura de banda: máxima quantidade de informação transferida por unidade de tempo.

- Cada acesso a um periférico inclui um período de latência e outro de transferência
- A velocidade de transferência efetiva (média) depende do peso relativo da latência.




Comunicação via rede



- Fatores fundamentais na comunicação:
 - Tempo de acesso à informação (disco, por exemplo)
 - Tempo de processamento local (normalmente desprezável, mas pode ser importante se os dados tiverem muito processamento – compressão, por exemplo)
 - Tempo de comunicação (tal como o acesso aos discos, inclui latência e tempo de transmissão)
- O tempo total de comunicação é o somatório destes tempos parciais.
- Normalmente, o fator limitativo é o disco, mas uma rede lenta pode estrangular a comunicação



"Latency numbers every programmer should know"




```
L1 cache reference ..... 0.5 ns
Branch mispredict ..... 5 ns
L2 cache reference ..... 7 ns
Mutex lock/unlock ..... 25 ns
Main memory reference ...... 100 ns
Compress 1K bytes with Zippy ..... 3,000 ns = 3 \mu s
Send 2K bytes over 1 Gbps network \dots 20,000 ns = 20 \mus
Read 1 MB sequentially from memory .... 250,000 ns = 250 \mus
Round trip within same datacenter ..... 500,000 ns
                                        = 0.5 \text{ ms}
Read 1 MB sequentially from SSD* .... 1,000,000 ns = 1 ms
Disk seek ...... 10,000,000 ns = 10 ms
Read 1 MB sequentially from disk .... 20,000,000 ns = 20 ms
Send packet CA->Netherlands->CA \dots 150,000,000 ns = 150 ms
```




"Latency numbers every programmer should know", visualmente











Minute:		
L1 cache reference Branch mispredict L2 cache reference Mutex lock/unlock	0.5 s 5 s 7 s 25 s	One heart beat (0.5 s) Yawn Long yawn Making a coffee
Hour:		
Main memory reference Compress 1K bytes with Zippy	100 s 50 min	Brushing your teeth One episode of a TV show (including ad breaks)
Day:		
Send 2K bytes over 1 Gbps network	5.5 hr	From lunch to end of work day
Week		
SSD random read Read 1 MB sequentially from memory Round trip within same datacenter Read 1 MB sequentially from SSD	1.7 days 2.9 days 5.8 days 11.6 days	A normal weekend A long weekend A medium vacation Waiting for almost 2 weeks for a delivery
Year		
Disk seek Read 1 MB sequentially from disk The above 2 together	16.5 weeks 7.8 months 1 year	A semester in university Almost producing a new human being
Decade		
Send packet CA->Netherlands->CA	4.8 years	Average time it takes to complete a bachelor's degree





refletir.com

Suponha que um computador com 2 GHz de frequência de relógio corre um programa que executa 1000 instruções, das quais cerca de 20% demora 1 ciclo de relógio a executar, 30% demoram 2 ciclos e 50% acedem à memória, gastando 2 ciclos de relógio mais o tempo de acesso à memória (4 nanossegundos).

- 1. Estime qual o tempo total de execução do programa.
- Imagine que se arranjou uma memória duas vezes mais rápida, com tempo de acesso de 2 nanossegundos. Estime qual a melhoria no tempo de execução do programa.



Bibliografia



Recomendada

- [Delgado&Ribeiro_2014]
 - Secções 6.1.1 a 6.1.3.2
 - Secções 6.1.4 a 6.1.5.1
 - Secções 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4.3
 - Secções 6.4 e 6.6

Secundária/adicional

- [Patterson&Hennessy_2021]
 - DMA e polling (OL6.9; conteúdo online), desempenho (secção 1.6)



