

### Inteligência Artificial para Automação Industrial

# Insper

### APS1 - Projeto de Aprendizado de Máquina

Classificador de falhas de aplicações industriais acionadas por motores elétricos para máquinas rotativas

### **Objetivo**

Aplicar técnicas de Aprendizado de Máquina para desenvolver um classificador de falhas de aplicações industriais acionadas por motores elétricos para máquinas rotativas.



#### Exemplo de aplicações:









movimentações


ventiladores

bombas

agitadores esteiras

### **Dataset**

Dados obtidos de um simulador (dispositivo eletromecânico) de falhas de aplicações industriais acionadas por motores elétricos para máquinas rotativas.



<u>Dispositivo Eletromecânico</u>: sistema de transmissão mecânica do tipo rosca sem fim com engrenagem coroa, acoplado ao eixo de um motor elétrico do tipo Gaiola.



#### **Dataset**

Diferentes cenários para simular situação normal e de falhas:





Desacoplado




Sobrecarga



Desbalanceado



Desalinhado



### **Dataset**

Diferentes cenários para simular situação normal e de falhas:

Cenários	Descrição
NORMAL	Condição normal de operação Acoplamento do eixo sem fim com a engrenagem coroa
Desacoplado	Sistema sem carga Desacoplamento do eixo sem fim com a engrenagem coroa
Sobrecarga	Sistema com sobrecarga Massa extra (± 981 g) sobre a coroa do sistema eixo sem fim
Desbalanceado	Sistema com desbalanceamento Massa de desbalanceamento (± 8,2 g) no disco acoplado ao eixo
Desalinhado	<b>Desalinhamento de acoplamento</b> Desalinhamento angular do eixo sem fim com o eixo do motor

#### **Dataset**

Instrumentação para aquisição de dados:

Sinais Coletados	Transdutor
Grandezas Elétricas  • I <sub>entrada</sub> [A]  • P <sub>entrada</sub> [W]  • I <sub>saida</sub> [A]	Marca KRON, modelos: Transd. Analógico de Corrente AC true RMS W00-AR- W00-AR-1-0- 0-5-1-8-5-1 (range 0-5A) Transd. Analógico de Potência Ativa W02-30-1-22-5-1-8-5-1
Vibração Mecânica • Vibr.sensor1 [dB rms g] • Vibr.sensor2 [dB rms g]	Marca PCB, modelo: Mod.352C33. Sensitivity: (±10%) 100 mV/g , Measurement Range: ±50 g pk, Frequency Range: (±5%) 0.5 to 10000 Hz.

Transd. Corrente Alternada KRON W00-AR-1-0-0-5-1-8-5-1



Transd. Potência Ativa KRON W02-30-1-22-5-1-8-5-1



Acelerômetro
PCB Modelo 352C33



#### **Dataset**

Hardware de Aquisição de Sinais:


Sinais Coletados	Hardware de Aquisição
Grandezas Elétricas: I <sub>entrada</sub> [A] P <sub>entrada</sub> [W] I <sub>saida</sub> [A]	Marca NI, modelo: MyDAQ
Vibração Mecânica: Vibr.sensor1 [dB rms g] Vibr.sensor2 [dB rms g]	Marca NI, modelos: cDAQ NI-9171 USB Módulo NI-9234 para som e vibração






Software de Aquisição de Sinais:






### **Dataset**

Disposição geral dos Transdutores e Hardware DAQ:





### **Dataset**

Atributos gerados com os sinais coletados.

Dados	Sinais Coletados	Atributos Gerados				
Condição operacional	Status da máquina	Normal = 0, Desacoplado = 1, Sobrecarga = 2, Desbalanceado = 3 e Desalinhado = 4				
Grandezas Elétricas	I <sub>entrada</sub> [A]	I <sub>entrada</sub> [A] DesvPad I <sub>entrada</sub> [A] Ampl I <sub>entrada</sub> [A] Kurtosis I <sub>entrada</sub> [A]				
	P <sub>entrada</sub> [W]	P <sub>entrada</sub> [W] DesvPad P <sub>entrada</sub> [W] Ampl P <sub>entrada</sub> [W] Kurtosis P <sub>entrada</sub> [W]				
	I <sub>saida</sub> [A]	I <sub>saida</sub> [A] DesvPad I <sub>saida</sub> [A] Ampl I <sub>saida</sub> [A] Kurtosis I <sub>aaida</sub> [A]				
Grandezas de Vibração	Vibr. <sub>sensor1</sub> [dB <sub>rms</sub> g]	Magnit f Vibr. <sub>sensor1</sub> [dB <sub>rms</sub> g] Magnit 2f Vibr. <sub>sensor1</sub> [dB <sub>rms</sub> g] Magnit 3f Vibr. <sub>sensor1</sub> [dB <sub>rms</sub> g]				
	Vibr. <sub>sensor2</sub> [dB <sub>rms</sub> g]	Magnit f Vibr. <sub>sensor2</sub> [dB <sub>rms</sub> g] Magnit 2f Vibr. <sub>sensor2</sub> [dB <sub>rms</sub> g] Magnit 3f Vibr. <sub>sensor2</sub> [dB <sub>rms</sub> g]				

### **Dataset**

Atributos gerados com os sinais coletados.

Atributos Gerados	Explicação				
Normal = 0, Desacoplado = 1, Sobrecarga = 2, Desbalanceado = 3, Desalinhado = 4	Indicação manual da situação da bancada experimental. A situação é representada pelo intervalo de 0-4.				
I <sub>entrada</sub> [A] P <sub>entrada</sub> [W] I <sub>saida</sub> [A]	Média do sinal RMS de corrente (I) ou potência (P), de entrada ou saída do Inversor de Frequência				
DesvPad I <sub>entrada</sub> [A] DesvPad P <sub>entrada</sub> [W] DesvPad I <sub>saida</sub> [A]	Desvio Padrão do sinal RMS de corrente (I) ou potência (P), de entrada ou saída do Inversor de Frequência				
Ampl I <sub>entrada</sub> [A] Ampl P <sub>entrada</sub> [W] Ampl I <sub>saida</sub> [A]	Amplitude do sinal RMS de corrente (I) ou potência (P), de entrada ou saída do Inversor de Frequência				
Kurtosis I <sub>entrada</sub> [A] Kurtosis P <sub>entrada</sub> [W] Kurtosis I <sub>saida</sub> [A]	Curtose do sinal RMS de corrente (I) ou potência (P), de entrada ou saída do Inversor de Frequência				
Magnit f Vibr.sensor1 [dB rms g] Magnit 2f Vibr.sensor1 [dB rms g] Magnit 3f Vibr.sensor1 [dB rms g]	Amplitude Power Spectrum do sinal de vibração, na frequência fundamental f (de rotação do motor) e suas harmônicas (2 x				
Magnit f Vibr.sensor2 [dB rms g] Magnit 2f Vibr.sensor2 [dB rms g] Magnit 3f Vibr.sensor2 [dB rms g]	3 x f)				

#### **Dataset**

Registros salvos em arquivo CSV: 🗐 Dataset APS1\_Sinais Eletricos e Vibracao\_csv.xls

	tempo_s	tipo_setup	I_entrada_A	P_entrada_W	I_saida_A	DesvPad_I_entrada_A	DesvPac _P_entrada_W		Amp_I_entrada_A	Amp_P_entrada_W	Amp_
0	0.00	0.0	0.44905	63.67320	1.43660	0.042740	21.869566	0.113479	0.175	91.738	
1	0.08	0.0	0.44610	69.40320	1.67860	0.048945	1.600020	0.854342	0.227	7.359	
2	0.16	0.0	0.45175	69.11385	1.39950	0.042337	5.220348	0.284000	0.207	24.185	
3	0.24	0.0	0.43510	68.85665	1.39705	0.063224	3.437546	0.219507	0.228	16.040	
4	0.32	0.0	0.45055	70.52860	1.43375	0.048497	1.240032	0.111967	0.222	4.394	
2500	39.68	4.0	0.46575	68.42795	1.59235	0.042147	8.0588	D	ados	tipo_s	etup
2501	39.76	4.0	0.44705	62.32815	1.57365	0.068987	15.8766	Condição operacional		. –	<u>'</u>
2502	39.84	4.0	0.47110	76.04075	1.77275	0.045194	34.7997			0.0 - Norma	al
2503	39.92	4.0	0.47745	72.86850	1.39700	0.043033	0.8264			1.0 - Desac	oplad
2504	40.00	4.0	0.48705	70.70715	1.51215	0.114987	12.3669			2.0 – Sobre	carga
2505 rows × 20 columns										3.0 - Desba 4.0 - Desali	

### **Requisitos do Projeto**

- 1. Seguir todas as etapas necessárias de um projeto de A.M. (\* vide próximo slide)
- 2. Documentar as etapas do projeto: markdown do arquivo Jupyter Notebook e linhas de comentários
- 3. Adotar ferramentas necessárias para cada etapa quanto mais recursos utilizados corretamente, melhor a avaliação do projeto
- 4. Desenvolver função para entrada de valores de atributos e posterior classificação de falha
- 5. Entrega: arquivo Jupyter Notebook (.ipynb) e seu arquivo pdf.

Prazo de entrega: 19/set

### Etapas de projeto de Aprendizado de Máquina

(\*) Em cor azul, destaque das atividades da APS1

#### 1. Analisar o Panorama Geral

- Abordar o problema
- Escolher medida de desempenho
- Verificar hipóteses

#### 2. Obter Dados

- Instrumentar/ Aquisitar dados
- Armazenar dados

### 3. Explorar os Dados

- Visualizar dados
- Analisar dados

#### 4. Pré-processar os Dados

- Limpar dados
- Criar novas características
- Normalizar/ Padronizar
- Selecionar características

#### 5. Desenvolver Modelo

- Escolher algoritmo(s)
- Treinar/ Ajustar / Avaliar
- Selecionar algoritmo

#### 6. Implementação

- 7. Monitoramento Contínuo
- 8. Avaliação de Resultado