Aula prática N.º 11

Objetivos

- Compreender os mecanismos básicos que envolvem a comunicação série assíncrona.
- Implementar funções básicas de comunicação série através de uma UART, usando interrupções.

Introdução

O modo como a UART gera as interrupções é configurável através dos bits **UTXISEL<1:0>** e **URXISEL<1:0>** do registo **UXSTA**. Configurando esses bits com a combinação binária "**00**", são geradas interrupções nas seguintes situações:

- <u>Receção</u>: uma interrupção é gerada quando o FIFO de receção tem, pelo menos, um novo carater para ser lido; a rotina de serviço à interrupção pode efetuar a respetiva leitura do registo UXRXREG.
- <u>Transmissão</u>: uma interrupção é gerada quando o FIFO de transmissão tem, pelo menos, uma posição livre; a rotina de serviço à interrupção pode colocar no registo **UxTXREG** um novo carater para ser transmitido;

Para além destas duas configurações específicas, é ainda necessário configurar, como para todas as outras fontes de interrupção, os bits de *enable* das interrupções (residentes nos *Interrupt Enable Control Registers*) e os bits que definem a prioridade (residentes nos *Interrupt Priority Registers*).

Para a ativação da interrupção de receção é necessário configurar o bit **UXRXIE** (*receive interrupt enable*) e para a interrupção de transmissão o bit **UXTXIE** (*transmit interrupt enable*). Para a definição da prioridade devem ser configurados os 3 bits **UXIP** (a configuração de prioridade é comum a todas as fontes de interrupção de uma mesma UART).

Cada UART pode ainda gerar uma interrupção quando é detetada uma situação de erro na receção de um carater. Os erros detetados são de três tipos: erro de paridade, erro de *framing* e erro de *overrun*. Se se pretender fazer a deteção destes erros por interrupção, então é também necessário ativar essa fonte de interrupção, isto é, ativar o bit **UXEIE**.

Finalmente, é importante referir que a cada UART está atribuído um único vetor para as 3 possíveis fontes de interrupção. Essa situação obriga a que a identificação da fonte de interrupção tenha que ser feita por *software* na rotina de serviço à interrupção (rotina associada ao vetor atribuído à UART que está a ser usada). A identificação é feita através do teste dos *interrupt flag bits* de cada uma das três fontes possíveis de interrupção, isto é, **UxRXIF**, **UXTXIF** e **UXEIF**.

Trabalho a realizar

Parte I

1. Escreva o programa principal para teste da receção de um caracter por interrupção. O programa principal deve ter a seguinte estrutura:

```
int main(void)
{
    // Configure UART: 115200, N, 8, 1
    // Configure UART interrupts, with RX interrupts enabled
    and TX interrupts disabled:
        enable U2RXIE, disable U2TXIE (register IEC1)
        set UART2 priority level (register IPC8)
        define UART RX interrupt mode (URXISEL=0)
    // Enable global Interrupts

while(1);
    return 0;
}
```

2. Escreva a rotina de serviço à interrupção, para receber um caracter e retransmitir esse mesmo caracter. A transmissão deve ser feita por *polling*.

A estrutura da rotina de serviço à interrupção deve ser a seguinte:

```
void _int_(VECTOR_UART2) isr_uart2(void)
{
   if (UART2 Rx interrupt flag is set)
   {
      // Read character from FIFO (U2RXREG)
      // Send the character using putc()
      // Clear UART2 Rx interrupt flag
   }
}
```

3. Altere a rotina de serviço à interrupção e faça as inicializações necessárias, de modo a que o LED ligado ao porto RC14 da placa DETPIC32-IO acenda quando é recebido o carater '**T**', e que apague quando é recebido o caracter '**t**'.

Parte II

Pretende-se agora implementar a transmissão de um *string*, usando interrupções. Para isso deverá ser implementada uma função **putstrInt**() que armazena os caracteres da *string* a enviar num buffer temporário, que serão depois lidos sequencialmente pela rotina de serviço à interrupção e colocados no buffer de transmissão da **UART**. Ou seja, a função **putstrInt()** não atua, direta ou indiretamente, na **UART**, sendo essa interação feita exclusivamente pela rotina de serviço à interrupção.

O buffer temporário é constituído por uma zona de armazenamento para os caracteres a transmitir e por duas variáveis, uma para armazenar o número de caracteres que ainda falta transmitir e outra que indica a posição do buffer onde se encontra o próximo caracter a transmitir.

O buffer temporário pode ser declarado através de uma estrutura do tipo:

```
typedef struct
{
   char mem[100]; // Storage area
   int nchar; // Number of characters to be transmitted
   int posrd; // Position of the next character to be transmitted
} t_buf;
```

e uma instância global da estrutura pode ser declarada (fora da função main()) através de

```
volatile t_buf txbuf;
```

O acesso a cada um dos membros da estrutura é feito através de txbuf.mem, txbuf.nchar e txbuf.posrd.

 Escreva a função putstrInt() que deve armazenar todos os caracteres da string a transmitir na zona de armazenamento do buffer temporário, e atualizar o valor das variáveis auxiliares do mesmo (nchar e posrd).

```
void putstrInt(char *s)
{
    while(txbuf.nchar > 0); // Wait while the buffer is not empty
    // Copy all characters of the string "s" to the buffer
    while(...) {
        ...
    }
    // Initialize "posrd" variable with 0
    // Enable UART2 Tx interrupts
}
```

2. Escreva a rotina de serviço à interrupção, que leia um caracter do buffer temporário e o coloque no buffer de transmissão da UART. A estrutura da rotina de serviço à interrupção deve ser a seguinte:

3. Escreva o programa principal para teste da transmissão de uma *string* por interrupção. O programa principal deve ter a seguinte estrutura:

}

Parte III

- 1. Retome o programa que escreveu na parte 1 da aula prática número 9 e inclua a configuração da UART2 e de receção por interrupção, que implementou anteriormente. Faça ainda as seguintes alterações:
 - a) Declare duas variáveis globais, "voltMin" e "voltMax", que devem armazenar o valor mínimo e o valor máximo da tensão que o sistema mediu desde o seu arranque. Inicialize adequadamente essas variáveis e atualize-as na rotina de serviço à interrupção do módulo A/D, isto é, na rotina de serviço onde é calculado um novo valor de tensão.

```
void _int_(VECTOR_ADC) isr_adc(void)
{
    (...)
    // Update variables "voltMin" and "voltMax"
    // Reset AD1IF flag
}
```

b) Implemente a rotina de serviço à interrupção da UART2 de modo a que quando for recebido da porta série o caracter "M" transmita o valor da variável "voltMax", e quando for recebido da porta série o caracter "m" transmita o valor da variável "voltMin" (os dois dígitos destas variáveis têm que ser previamente codificados em ASCII, e enviados sequencialmente, começando pelo dígito mais significativo).

```
void _int_(VECTOR_UART2) isr_uart2(void)
{
   char c = U2...// Read character from FIFO
   if(c == 'M')
        // Send "voltMax" to the serial port UART2
   else if(c == 'm')
        // Send "voltMin" to the serial port UART2
   // Clear UART2 rx interrupt flag
}
```

Elementos de apoio

- Slides das aulas teóricas.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 08 Interrupts.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 21 UART.
- PIC32MX5XX/6XX/7XX, Family Data Sheet, Pág. 74 a 76.

PDF criado em 03/03/2022