ELTD13z Laboratório Microcontroladores/Microprocessadores

Prática_02a4

Prof. Enio R. Ribeiro



1a. Microcontrolador: STM32F103x






Fig. 1 – Diagrama em blocos (expandido) do microcontrolador STM32F103x.

1b. Microcontrolador: STM32F103x






Fig. 2 – Diagrama em blocos: processador do STM32F103 (stm32f103c8-1.pdf).

2.1 Mapa de memória: STM32F103x






Fig. 3 - STM32Fx Memory map – baseada no manual: ddi0337g_cortex_m3_r2p0_trm

2.2 Mapa de memória: STM32F103x







Fig. 4 - STM32Fx Memory map — baseada no manual: stm32f103c8-1.pdf

3. Estrutura da linguagem Assembly







4. Programação de microcontroladores

DIRETIVAS

EXPORT, AREA, END, DCB, DCW, DCD, EQU, SPACE, FILL

INSTRUÇÕES

MOV, MOVT, ADD, SUB

DICA importante: leia com muita atenção e até o final cada exercício.



5. Exercícios

- 1a) Escreva um programa para somar 8 valores de 1 byte. A soma deve ser feita em um único registro. **Condições**: use somente instruções com modo de endereçamento imediato. Use somente as diretivas minimamente necessárias. Não use as diretivas equ, dcb, dcw, dcd, etc. Assemblar e testar o programa; analisar o arquivo *.MAP e área de memória.
- 1b) Escreva um programa para somar 8 valores de 1 byte. A soma deve ser feita em um único registro. **Condições**: use somente instruções com modo de endereçamento imediato. Use somente as diretivas minimamente necessárias. Os valores devem ser declarados pela diretiva equ. Não use as diretivas dcb, dcw, dcd, etc. Assemblar e testar o programa; analisar o arquivo *.MAP e área de memória.
- 2a) Escreva um programa para somar 8 valores. Cada valor deve: &0≤valor≤ &fff. A soma deve ser feita em um único registro. **Condições**: use somente instruções com modo de endereçamento imediato. Use somente as diretivas minimamente necessárias. Não use as diretivas equ, dcb, dcw, dcd, etc. Assemblar e testar o programa; analisar o arquivo *.MAP e área de memória.
- 2b) Escreva um programa para somar 8 valores. Cada valor deve: &0≤valor≤ &fff. A soma deve ser feita em um único registro. **Condições**: use somente instruções com modo de endereçamento imediato. Use somente as diretivas minimamente necessárias. Os valores devem ser declarados pela diretiva equ. Não use as diretivas dcb, dcw, dcd, etc. Assemblar e testar o programa; analisar o arquivo *.MAP e área de memória.
- 3a) Escreva um programa para somar 4 valores de 2 bytes. Cada valor está em um registro diferente. A soma deve ser feita em um dos registros usados inicialmente. **Condições**: use somente instruções com modo de endereçamento imediato e inerente. Use somente as diretivas minimamente necessárias. Não use as diretivas equ, dcb, dcw, dcd, etc. Assemblar e testar o programa; analisar o arquivo *.MAP e área de memória.
- 3b) Escreva um programa para somar 4 valores de 2 bytes. Cada valor está em um registro diferente. A soma deve ser feita em um dos registros usados inicialmente. **Condições**: use somente instruções com modo de endereçamento imediato e inerente. Use somente as diretivas minimamente necessárias. Os valores devem ser declarados pela diretiva equ. Não use as diretivas dcb, dcw, dcd, etc. Assemblar e testar o programa; analisar o arquivo *.MAP e área de memória.
- 4a) Escreva um programa para somar 6 valores, conforme abaixo. Cada valor está em um registro diferente. A soma deve ser feita em um dos registros usados inicialmente. **Condições**: use somente instruções com modo de endereçamento imediato e inerente. Use somente as diretivas minimamente necessárias. Não use as diretivas equ, dcb, dcw, dcd, etc. Assemblar e testar o programa; analisar o arquivo *.MAP e área de memória.
- 4b) Escreva um programa para somar 6 valores, conforme abaixo. Cada valor está em um registro diferente. A soma deve ser feita em um dos registros usados inicialmente. **Condições**: use somente instruções com modo de endereçamento imediato e inerente. Use somente as diretivas minimamente necessárias. Os valores devem ser declarados pela diretiva equ. Não use as diretivas dcb, dcw, dcd, etc. Assemblar e testar o programa; analisar o arquivo *.MAP e área de memória.



5. Exercícios

- 5a-1) Escreva um programa para subtrair vr2-vr1, em que: 1) &0≤vr1≤ &ff; 2) &0≤vr2≤ &fff. Use apenas um registro. **Condições**: use somente instruções com modo de endereçamento imediato. Use somente as diretivas minimamente necessárias. Não use as diretivas equ, dcb, dcw, dcd, etc. Assemblar e testar o programa; analisar o arquivo *.MAP e área de memória.
- 5a-2) Refaça o exercício (5a-1) e declare os valores (vr1 e vr2) pela diretiva equ.
- 5b-1) Escreva um programa para subtrair vr3-vr4, em que: 3) &0≤vr3≤ &ffff; 4) &0≤vr4≤ &ffff. Use registros diferentes. Coloque o resultado em dos registros usado. **Condições**: use somente instruções com modo de endereçamento imediato e inerente. Use somente as diretivas minimamente necessárias. Não use as diretivas equ, dcb, dcw, dcd, etc. Assemblar e testar o programa; analisar o arquivo *.MAP e área de memória.
- 5b-2) Refaça o exercício (5b-1) e declare os valores (vr3 e vr4) pela diretiva equ.
- 5c-1) Escreva um programa para subtrair vr6-vr5, em que: 3) &0≤vr5≤ &ffffff; 4) &0≤vr6≤ &fffffff. Use registros diferentes. Coloque o resultado em dos registros usado. **Condições**: use somente instruções com modo de endereçamento imediato e inerente. Use somente as diretivas minimamente necessárias. Não use as diretivas equ, dcb, dcw, dcd, etc. Assemblar e testar o programa; analisar o arquivo *.MAP e área de memória.
- 5c-2) Refaça o exercício (5c-1) e declare os valores (vr5 e vr6) pela diretiva equ.