

ELTD03z Microcontroladores/Microprocessadores

Teoria_06a3

Prof. Enio R. Ribeiro

T7.3) INSTRUÇÕES DE COMPARAÇÃO

Instruction: **CMP and CMN - (**CMP -> compare and CMN -> compare negative).

Syntax

```
CMP{cond} Rn, Operand2
CMN{cond} Rn, Operand2
```

- 'cond' is an optiional conditional code;
- 'Rn' is the register holding the first operand;
- 'Operand2' is a flexible second operand (constant or a register).

These instructions compare the value in a register with *operand2*. They update the condition flags on the result, but do not write the result to a register. **These instructions update the N, Z, C and V flags according to the result.**

The CMP instruction subtracts the value of *operand2* from the value in *Rn*. This is the same as a SUBS instruction, except that the result is discarded.


The CMN instruction adds the value of *operand2* to the value in *Rn*. This is the same as an ADDS instruction, except that the result is discarded.

```
CMP R2, R9 ;R2-R9
CMN R0, #6400 ;R0+#6400
```

T7.3a) INSTRUCÕES DE COMPARAÇÃO

Ex. 3a – O vetor vt1 tem 10 bytes. Faça um programa para copiar os bytes de vt1, menores do que &50, no vetor vt2. O programa é cíclico. FDAN. O cálculo do offset entre os vetores deve ser dinâmico. Use post-indexed offset addressing.

```
;---Ex. 3a - End. index.; comparação
             main
    export
;===== diretiva area - dados (sram)
             dds1, data, readwrite
    area
vt1 space
             10
vtw dcb
             &c7, &3b, &34, &af, &dd
vt2 space
             10
;=== diretiva area - prog. (flash)
             m prog, code, readonly
    area
  main
    ldr
             r0,=vt2
                           ;load pointer vt2
             r1,#10
                          counter
    mov
pk0 ldrb
             r2,[r0,#vt1-vt2]; ler vt1(i)
             r2,#&50
                          ; compara (r2-&50)
    cmp
                          ;>&4f, não salva
    bhs
             pk1
             r2,[r0],#1
                          ;salvar em vt2(i)
    strb
    b
             pk2
pk1 add
             r0,#1
pk2 subs
             r1,#1
                           :decr.counter
    bne pk0
                           ;prox.elem.
          main
    b
    end
```







Ex_7.0a) Escreva um programa para inicializar os bytes do vetor vt1, o qual tem nb bytes. Condições: nb=8; usar instruções endereçamento indexado com auto pré/pós incr./decr.; programa cíclico; FDAN; usar um ponteiro. Método de controle de loop → contador.

endereço memória vt1=0x? m₀ m₁ : : : m_{n-1}

```
;---Ex 7.0a - inicializar bytes de vt
;controle->contador auxiliar
           main
   export
nb equ
;===== diretiva area - dados (sram)
           dds1, data, readwrite
   area
vt space
           nb
                    ;vetor origem
;=== diretiva area - prog. (flash)
           m prog, code, readonly
    area
 main
   ldr
            r0,=vt;r0=&vt
            r1,#&aa ;r1=&
   mov
            r2, #nb; counter
   mov
pk0 strb
            r1, [r0], #1; idx pos-inc
            r2,#1; dec.counter
   subs
           pk0 ; Z=0? (not zero?)
   bne
   b
             main ;prox.elem.
   end
```

```
main:
                                            ;@0x08000260
0x0800024C 4804
                     LDR
                               r0,[pc,#16]
0x0800024E F04F01AA MOV
                               r1,#0xAA
0x08000252 F04F0208 MOV
                               r2,#0x08
0x08000256 F8001B01
                     STRB
                               r1,[r0],#0x01
0x0800025A 3A01
                               r2,r2,#0x01
                     SUBS
                               0 \times 08000256
0x0800025C D1FB
                     BNE
0x0800025E E7F5
                               0x0800024C main
                     В
```






Ex_7.0b) Escreva um programa para inicializar os bytes do vetor vt1, o qual tem nb bytes. Condições: nb=12; usar instruções endereçamento indexado com auto pré/pós incr./decr.; programa cíclico; FDAN; usar um ponteiro. Método de controle de loop → o ponteiro (1).

endereço memória

vt1=0x?



```
;---Ex 7.0b - inicializar bytes de vt
;controle -> ponteiro (1)
    export
             main
nb equ
;===== diretiva area - dados (sram)
            dds1, data, readwrite
    area
           nb ; vetor origem
vt space
;=== diretiva area - prog. (flash)
           m prog, code, readonly
    area
 main
    ldr
            r0,=vt;r0=&vt
            r1, #&c9 ; r1=&c9
    mov
            r2,r0; r2=r0
   mov
            r2, #nb; r2=r2+#nb
    add
            r1, [r0], #1; idx pos-inc
pk0 strb
            r0,r2
                    ;r0=r2?
    cmp
    bne
            pk0
                    ; Z=0? (not zero)
              main ;prox.elem.
    b
    end
```

```
main:
0x0800024C 4805
                               r0,[pc,#20]
                                            ;@0x08000264
                     LDR
0x0800024E F04F01C9
                     MOV
                               r1,#0xC9
0x08000252 4602
                               r2,r0
                     MOV
0x08000254 F1020208
                     ADD
                               r2,r2,#0x08
                               r1,[r0],#0x01
0x08000258 F8001B01
                     STRB
0x0800025C 4290
                     CMP
                               r0,r2
0x0800025E D1FB
                               0 \times 08000258
                     BNE
0x08000260 E7F4
                               0x0800024C main
                     В
```





Ex_7.0c) Escreva um programa para inicializar os bytes do vetor vt1, o qual tem nb bytes. Condições: nb=12; usar instruções endereçamento indexado com auto pré/pós incr./decr.; programa cíclico; FDAN; usar um ponteiro. Método de controle de loop → o ponteiro (2).


```
;---Ex 6.0c - inicializar bytes de vt
;controle -> ponteiro (2)
    export main
nb equ
;===== diretiva area - dados (sram)
            dds1, data, readwrite
    area
            nb ;vetor origem
vt space
vtf
                ;em branco
;vtf
        dcb 0
;=== diretiva area - prog. (flash)
            m prog, code, readonly
    area
 main
    ldr
            r0,=vt;r0=&vt
            r1,#&7a;r1=&7a
    mov
            r2,=vtf;r2=&vtf
    ldr
pk0 strb
            r1, [r0], #1; idx pos-inc
            r0,r2
                    ;r0=r2?
    cmp
                    ; Z=0? (not zero)
            pk0
    bne
    b
              main ;prox.elem.
    end
```

```
main:
0x0800024C 4804
                       LDR
                                 r0,[pc,#16]
                                               ; @0x08000260
                                 r1,#0x7A
0x0800024E F04F017A
                      MOV
0x08000252 4A04
                       LDR
                                 r2, [pc, #16]
                                               ; @0x08000264
0x08000254 F8001B01
                                 r1,[r0],#0x01
                       STRB
0 \times 080002584290
                       CMP
                                 r0,r2
                                 0 \times 08000254
0x0800025A D1FB
                      BNE
0x0800025C E7F6
                                 0x0800024C
                       В
                                             main
```

T7.1) Instruções: multiplicação e divisão

Mnemonic	Brief description	See
MLA	Multiply with accumulate, 32-bit result	MUL, MLA, and MLS on page 83
MLS	Multiply and subtract, 32-bit result	MUL, MLA, and MLS on page 83
MUL	Multiply, 32-bit result	MUL, MLA, and MLS on page 83
SDIV	Signed divide	SDIV and UDIV on page 86
SMLAL	Signed multiply with accumulate (32x32+64), 64-bit result	UMULL, UMLAL, SMULL, and SMLAL on page 85
SMULL	Signed multiply (32x32), 64-bit result	UMULL, UMLAL, SMULL, and SMLAL on page 85
UDIV	Unsigned divide	SDIV and UDIV on page 86
UMLAL	Unsigned multiply with accumulate (32x32+64), 64-bit result	UMULL, UMLAL, SMULL, and SMLAL on page 85
UMULL	Unsigned multiply (32x32), 64-bit result	UMULL, UMLAL, SMULL, and SMLAL on page 85

 ${\it Tabela: {\bf cd00228163-stm32f10xxx-cortex-m3-programming-manual-stmicroelectronics.pdf}$

T7.1a) Instruções: multiplicação — 32-bit result

MUL, MLA, and MLS

Multiply, multiply with accumulate, and multiply with subtract, using 32-bit operands, and producing a 32-bit result.

Syntax

```
MUL{S}{cond} {Rd,} Rn, Rm; Multiply
MLA{cond} Rd, Rn, Rm, Ra; Multiply with accumulate
MLS{cond} Rd, Rn, Rm, Ra; Multiply with subtract
```

where:

- 'cond' is an optional condition code (see Conditional execution on page 56)
- 'S' is an optional suffix. If S is specified, the condition code flags are updated on the result of the operation (see *Conditional execution on page 56*).
- 'Rd' is the destination register. If Rd is omitted, the destination register is Rn
- 'Rn', 'Rm' are registers holding the values to be multiplied
- 'Ra' is a register holding the value to be added to or subtracted from

T7.1a) Instruções: multiplicação – 32-bit result

Operation

The MUL instruction multiplies the values from *Rn* and *Rm*, and places the least significant 32 bits of the result in *Rd*.

The MLA instruction multiplies the values from *Rn* and *Rm*, adds the value from *Ra*, and places the least significant 32 bits of the result in *Rd*.

The MLS instruction multiplies the values from *Rn* and *Rm*, subtracts the product from the value from *Ra*, and places the least significant 32 bits of the result in *Rd*.

The results of these instructions do not depend on whether the operands are signed or unsigned.

Restrictions

In these instructions, do not use SP and do not use PC.

If you use the S suffix with the MUL instruction:

- Rd, Rn, and Rm must all be in the range R0 to R7
- Rd must be the same as Rm
- You must not use the cond suffix

Condition flags

If S is specified, the MUL instruction:

- Updates the N and Z flags according to the result
- Does not affect the C and V flags

T7.1a) Instruções: multiplicação "16x16 bits"

```
;---Ex-la - multiply instructions
   export main
;---directive area-programa
           m prog, code, readonly
    area
 main
           r0,#65535
                       ;r0=&ffff
    movw
         r1,#65535
                       ;r1=&ffff
   movw
           r2,r0,r1
                       ;R2=r0*r1=&fffe0001
   mul
   movw r3,#0
                       ;r3=65536
           r3,#1
   movt
                       ;r3=&10000
           r4,#65535
   movw
                       ;r4=&ffff
   mul
           r5,r3,r4
                       ;R5=&ffff0000
           r6,r3
                       ;r6=r3=&10000
   mov
           r7,r3
                       ;r7=r3=&10000
   mov
           r8,r6,r7
                        ;r8=&00000000
   mul
           pk0
pk0 b
                                         main:
    end
                                                    r0,#0xFFFF
                        0x0800024C F64F70FF MOVW
                        0x08000250 F64F71FF MOVW
                                                    r1,#0xFFFF
                                                    r2,r0,r1
                        0x08000254 FB00F201
                                           MUL
                        0x08000258 F2400300
                                           MOVW
                                                    r3,#0x00
                        0x0800025C F2C00301
                                                    r3,#0x01
                                           MOVT
                        0x08000260 F64F74FF
                                           MOVW
                                                    r4,#0xFFFF
                                                    r5,r3,r4
                        0x08000264 FB03F504
                                           MUL
                        0x08000268 461E
                                                    r6,r3
                                           MOV
                        0x0800026A 461F
                                           MOV
                                                    r7,r3
                        0x0800026C FB06F807
                                           MUL
                                                    r8,r6,r7
                                                    0 \times 08000270
                        0x08000270 E7FE
                                           В
```

T7.1b) Instruções: multiplicação 32x32 bits

UMULL, UMLAL, SMULL, and SMLAL

Signed and unsigned long multiply, with optional accumulate, using 32-bit operands and producing a 64-bit result.

Syntax

op{cond} RdLo, RdHi, Rn, Rm

where:

• 'op' is one of:

UMULL: Unsigned long multiply

UMLAL: Unsigned long multiply, with accumulate

SMULL: Signed long multiply

SMLAL: Signed long multiply, with accumulate

- 'cond' is an optional condition code (see Conditional execution on page 56)
- 'RdHi, RdLo' are the destination registers. For UMLAL and SMLAL, they also hold the accumulating value.
- 'Rn, Rm' are registers holding the operands

Quadro: cd00228163-stm32f10xxx-cortex-m3-programming-manual-stmicroelectronics.pdf

T7.1b) Instruções: multiplicação 32x32 bits

Operation

The UMULL instruction interprets the values from Rn and Rm as unsigned integers. It multiplies these integers and places the least significant 32 bits of the result in RdLo, and the most significant 32 bits of the result in RdHi.

The UMLAL instruction interprets the values from Rn and Rm as unsigned integers. It multiplies these integers, adds the 64-bit result to the 64-bit unsigned integer contained in RdHi and RdLo, and writes the result back to RdHi and RdLo.

The SMULL instruction interprets the values from Rn and Rm as two's complement signed integers. It multiplies these integers and places the least significant 32 bits of the result in RdLo, and the most significant 32 bits of the result in RdHi.

The SMLAL instruction interprets the values from Rn and Rm as two's complement signed integers. It multiplies these integers, adds the 64-bit result to the 64-bit signed integer contained in RdHi and RdLo, and writes the result back to RdHi and RdLo.

Restrictions

In these instructions:

- Do not use either SP or PC
- RdHi and RdLo must be different registers

Condition flags

These instructions do not affect the condition code flags.

T7.1b) Instruções: multiplicação "32x32 bits"

```
___main:

0x0800024C F64F70FF MOVW r0,#0xFFFF

0x08000250 F6CF70FF MOVT r0,#0xFFFF

0x08000254 4601 MOV r1,r0

0x08000256 FBA02301 UMULL r2,r3,r0,r1

0x0800025A E7FE B 0x0800025A
```

T7.1c) Multiplicação - exercícios

Ex_1c – Seja vt1 um vetor com 8 fatores e cada fator de 1 byte. Faça um programa para multiplicar cada byte de vt1 pela variável vk, de 1 byte, e guarde resultado em vtk. O vetor vt1 e vk devem estar memória flash; o vetor vtk em memória sram. FDAN. Programa cíclico. Usar ponteiros com offset fixo.

```
;---Ex 1c - mult. vetor*vk
    export
             main
;---diretiva area-dados1
             d 1, data, readwrite
vt1 dcb &aa, &39, &ca, &f3, &e5, &99, &fe, &c9
    dcb &d9
;---diretiva area-dados2 -sram
             d 2, data, readwrite
    area
             16
vtk space
;---directive area-programa
             m prog, code, readonly
    area
  main
                                                         main:
pk0 ldr
             r0,=vt1;r0=&vt1
                                     0x0800024C 4807
                                                           LDR
                                                                     r0, [pc, #28]
             r1,=vtk ;r1=&vtk
    ldr
                                     0x0800024E 4908
                                                                     r1, [pc, #32]
                                                           LDR
             r2,#8
    mov
                      ; cont.
                                     0x08000250 F04F0208
                                                           MOV
                                                                     r2,#0x08
             r3,[r0,#vk-vt1];r3=vk
    ldrb
                                     0x08000254 7A03
                                                                     r3,[r0,#0x08]
                                                           LDRB
pk1 ldrb
             r4,[r0];r4=vt(i)
                                     0x08000256 7804
                                                           LDRB
                                                                     r4,[r0,#0x00]
             r5,r3,r4
    mul
                                     0x08000258 FB03F504
                                                                     r5, r3, r4
                                                           MUL
    strh
             r5,[r1]
                                     0x0800025C 800D
                                                            STRH
                                                                     r5,[r1,#0x00]
             r0,#1
    add
                                     0x0800025E F1000001
                                                                     r0,r0,#0x01
                                                           ADD
    add
             r1,#2
                                     0x08000262 F1010102
                                                                     r1,r1,#0x02
                                                           ADD
    subs
             r2,#1
                                     0x08000266 3A01
                                                           SUBS
                                                                     r2,r2,#0x01
             pk1 ;
    bne
                                                                     0 \times 08000256
                                     0x08000268 D1F5
                                                           BNE
             pk0 ;
    b
                                     0x0800026A E7EF
                                                           В
                                                                     0x0800024C main
    end
```

T7.1c) Multiplicação - exercícios

Ex_1d – Refaça o exercício Ex_1c, usando ponteiros com auto pré/pós incremento/decremento. Elimine o contador auxiliar. Faça o controle de loop por um dos ponteiros.

Ex_1e – Sejam vt1 e vt2 com nb fatores e cada fator é uma halfword. Faça um programa para multiplicar vt1 por vt2 e guarde o resultado em vtk. Todos os vetores devem estar memória sram. Use ponteiros com auto pré/pós incremento/decremento. Faça o controle de loop por ponteiro. FDAN. Programa cíclico.

T7.2a) Instruções: divisão

SDIV and **UDIV**

Signed divide and unsigned divide.

Syntax

```
SDIV{cond} {Rd,} Rn, Rm
UDIV{cond} {Rd,} Rn, Rm
```

where:

- 'cond' is an optional condition code (see Conditional execution on page 56)
- 'Rd' is the destination register (quociente). If Rd is omitted, the destination register is Rn
- 'Rn,' is the register holding the value to be divided (dividendo/numerador)
- 'Rm' is a register holding the divisor (divisor/denominador)

T7.2a) Instruções: divisão

Operation

SDIV performs a signed integer division of the value in *Rn* by the value in *Rm*.

UDIV performs an unsigned integer division of the value in *Rn* by the value in *Rm*.

For both instructions, if the value in *Rn* is not divisible by the value in *Rm*, the result is rounded towards zero.

Restrictions

Do not use either SP or PC.

Condition flags

These instructions do not change the flags.

T7.2b) Instruções: divisão – binário puro

```
;---Ex-2a - divide unsigned bin 32/32 bits
    export __main
;---directive area-programa
    area m_prog, code, readonly
__main
    movw r0,#65534 ;r0=&fffe
    movt r0,#65535 ;r0=&ffff
    movw r1,#2
    udiv r2,r0,r1 ;r2=r0/r1
pk0 b pk0
    end
```

```
__main:

0x0800024C F64F70FE MOVW r0,#0xFFFE

0x08000250 F6CF70FF MOVT r0,#0xFFFF

0x08000254 F2400102 MOVW r1,#0x02

0x08000258 FBB0F2F1 UDIV r2,r0,r1

0x0800025C E7FE B 0x0800025C
```

T7.2c) Instruções: divisão – binário sinalizado

```
;---Ex-2b - divide signed bin 32/32 bits
    export main
;---directive area-programa
           m prog, code, readonly
    area
 main
           r0,#65534 ;r0=&fffe
   movw
         r0,#32767
                       ;r0=&7fff
   movt
           r1,#2
   mov
   sdiv r2, r0, r1
                       ;r2=r0/r1=&3fffffff
         r3,#&0002
   movw
   movt r3, #&8000
           r4,r3,r1
                       ;r4=r3/r1=&c0000001
   sdiv
           r5,r1
                       ;r5=1's de r1
   mvn
   add r5,#1
                       ;r5=2's de r1
    sdiv
           r6,r3,r5
                       ;r6=r3/r5=&3fffffff
pk0 b
           pk0
                                         main:
    end
                        0x0800024C F64F70FE MOVW
                                                   r0,#0xFFFE
                        0x08000250 F6C770FF MOVT
                                                   r0.#0x7FFF
                                                   r1,#0x02
                        0x08000254 F04F0102
                                           MOV
                                                   r2,r0,r1
                        0x08000258 FB90F2F1
                                           SDIV
                                                   r3,#0x02
                        0x0800025C F2400302
                                           MOVW
                                                   r3,#0x8000
                        0x08000260 F2C80300 MOVT
                                                   r4,r3,r1
                        0x08000264 FB93F4F1 SDIV
                        0x08000268 EA6F0501 MVN
                                                   r5,r1
                        0x0800026C F1050501 ADD
                                                   r5, r5, #0x01
                        0x08000270 FB93F6F5
                                                   r6,r3,r5
                                           SDIV
                        0x08000274 E7FE
                                           В
                                                    0 \times 08000274
```

T7.2d) Divisão – exercícios bin. não sinalizados

```
;---Ex 2c - div. b/b (32/32 bits)
   export main
;---diret. equate
nb equ 8
;---diretiva area-dados1
           d 1, data, readwrite
    area
           nb
vr space
vs space
           nb
;---diretiva area-dados2 -sram
           d 2, data, readwrite
    area
vrs space
           nb
; --- directive area-programa
           m prog, code, readonly
   area
 main
pk0 ldr
           r0,=vr ;r0=&vr
   ldr
           r1,=vrs;r1=&vrs
           r2,=vr+nb; r2=&vs(contr.)
   ldr
pk1 ldrb
           r4,[r0,#vs-vr];r4=vs(i)(dvs)
   ldrb
           r3,[r0],#1;r3=vr(i)(ddo)
   udiv
           r5,r3,r4; r5=r3/r4
   strb
           r5,[r1],#1 ;
           r0,r2; r0=r2?(r0-r2)
   cmp
   bne
           pk1
               ;
   b
           pk0
   end
```

Ex_2c – Sejam vr e vs com nb bytes, cujos valores são binários não sinalizados. Faça um programa para dividir vr por vs e guarde o resultado em vrs. Todos os vetores devem estar memória sram. Use ponteiros com auto pré/pós incremento/decremento. Faça o controle de loop por ponteiro. FDAN. Programa cíclico. Condição: nb=8.

```
main:
0x0800024C 4806
                      LDR
                                r0, [pc, #24]
                                r1, [pc, #28]
0x0800024E 4907
                      LDR
0x08000250 4A07
                                r2, [pc, #28]
                      LDR
0x08000252 7A04
                      LDRB
                                r4,[r0,#0x08]
0x08000254 F8103B01
                                r3,[r0],#0x01
                      LDRB
0x08000258 FBB3F5F4
                      UDIV
                                r5,r3,r4
0x0800025C F8015B01
                      STRB
                                r5,[r1],#0x01
                                r0,r2
0x08000260 4290
                      CMP
0x08000262 D1F6
                      BNE
                                0 \times 08000252
0x08000264 E7F2
                                0x0800024C
                      В
```

T7.2d) Divisão – exercícios bin. não sinalizados

Ex_2d – Sejam vr e vs com nb halfwords, cujos valores são binários não sinalizados. Faça um programa para dividir vr por vs e guarde o resultado em vrs. Todos os vetores devem estar memória sram. Use ponteiros com auto pré/pós incremento/decremento. Faça o controle de loop por ponteiro. FDAN. Programa cíclico. Condição: nb=8.

Ex_2e – Sejam vr e vs com nb words, cujos valores são binários não sinalizados. Faça um programa para dividir vr por vs e guarde o resultado em vrs. Todos os vetores devem estar memória sram. Use ponteiros com auto pré/pós incremento/decremento. Faça o controle de loop por ponteiro. FDAN. Programa cíclico. Condição: nb=4.

T7.2d) Divisão – exercícios bin. sinalizado

```
;---Ex 2f - div. b/b sinal.
   export main
;---diret. equate
nb equ 8
;---diretiva area-dados1
   area d 1, data, readwrite
vr space nb
vs space nb
;---diretiva area-dados2 -sram
   area d 2, data, readwrite
vrs space nb
;---directive area-programa
          m prog, code, readonly
   area
 main
pk0 ldr r0,=vr;r0=&vr
   ldr
        r1,=vrs;r1=&vrs
   ldr
          r2,=vr+nb; r2=&vs(contr.)
   mov r2,r0;
   add r2, #nb;
pk1 ldrsb
          r4,[r0,#vs-vr];r4=vs(i)(dvs)
         r3,[r0],#1;r3=vr(i)(ddo)
   ldrsb
   sdiv r5,r3,r4 ;r5=r3/r4
   strb r5, [r1], #1
         r0,r2; ro=r2?(r0-r2)
   cmp
   bne pk1;
   b
         pk0 ;
   end
```

Ex_2f – Sejam vr e vs com nb bytes, cujos valores são binários sinalizados. Faça um programa para dividir vr por vs e guarde o resultado em vrs. Todos os vetores devem estar memória sram. Use ponteiros com auto pré/pós incremento/decremento. Faça o controle de loop por ponteiro. FDAN. Programa cíclico. Condição: nb=8.

T7.2d) Divisão – exercícios bin. sinalizado

Ex_2g – Sejam vr e vs com nb halfwords, cujos valores são binários sinalizados. Faça um programa para dividir vr por vs e guarde o resultado em vrs. Todos os vetores devem estar memória sram. Use ponteiros com auto pré/pós incremento/decremento. Faça o controle de loop por ponteiro. FDAN. Programa cíclico. Condição: nb=8.

Ex_2h — Sejam vr e vs com nb words, cujos valores são binários não sinalizados. Faça um programa para dividir vr por vs e guarde o resultado em vrs. Todos os vetores devem estar memória sram. Use ponteiros com auto pré/pós incremento/decremento. Faça o controle de loop por ponteiro. FDAN. Programa cíclico. Condição: nb=4.

```
main:
0x080002BC 4807
                     LDR
                               r0,[pc,#28]
                                             ; @0x080002DC
0x080002BE 4908
                               r1, [pc,#32]
                                             ; @0x080002E0
                     LDR
0x080002C0 4602
                               r2,r0
                     MOV
0x080002C2 F1020208
                               r2,r2,#0x08
                     ADD
0x080002C6 F9904008
                     LDRSB
                               r4,[r0,#0x08]
0x080002CA F9103B01
                               r3,[r0],#0x01
                     LDRSB
0x080002CE FB93F5F4
                     SDIV
                               r5, r3, r4
0x080002D2 F8015B01
                               r5,[r1],#0x01
                      STRB
0x080002D6 4290
                               r0,r2
                      CMP
0x080002D8 D1F5
                               0x080002C6
                     BNE
0x080002DA E7EF
                               0x080002BC
                                           main
                     В
```

T7.4) Cálculo de tempo de programa

```
;---Ex-3a - cálculo tempo programa
            main
    export
;---diretiva area-dados
    area
            d 1, data, readonly
vt1 dcb
            &aa, &39, &ca, &f3, &e5
; --- directive area-programa
            m prog, code, readonly
    area
  main
pk0 ldr
            r0,=vt1;
                           <- a
            r1,#4
                           <- b
    mov
            r3,#0
    mov
                           <- c
            r2,[r0];
pk1 ldrb
                           <- d
    add
            r3,r2
                           <- e
    subs
            r1,#1
                           <- f
    bne pk1
                           <- q/G
       pk0
    b
                           <- h
    end
```

Ex_3b) Expressar algebricamente o número de ciclos para a execução do programa dado.

```
Para o anel:

N1=\beta(d+e+f)+(\beta-1)g+G

N1=\beta(d+e+f+g)-g+G

\beta=4
```

Para o programa completo: Nc= a+b+c+N1+h

Nc = a+b+c+4(d+e+f+g)-g+G+h

```
main:
                                               ;@0x08000260
0x0800024C 4804
                       LDR
                                 r0,[pc,#16]
                                 r1,#0x04
0x0800024E F04F0104
                       MOV
                                 r3,#0x00
0x08000252 F04F0300
                       MOV
0x08000256 7802
                                 r2,[r0,#0x00]
                       LDRB
0x08000258 4413
                                 r3,r3,r2
                       ADD
0x0800025A 3901
                       SUBS
                                 r1,r1,#0x01
0x0800025C D1FB
                                 0 \times 08000256
                       BNE
0x0800025E E7F5
                       В
                                 0 \times 0800024C
```

Ex_3c) Sabendo que um ciclo de MPU é de 0,125 us calcule o tempo gasto para executar o programa dado. STM32F103 -> f=8 MHz.

Solução: Atribuir às letras número de ciclos de cada instrução e substituir na expressão algébrica obtida.

Branch	Conditional	B <cc> <label></label></cc>	1 or 1 + Pd
	Unconditional	B <label></label>	1 + P
Move	Register	MOV Rd, <op2></op2>	1
	16-bit immediate	MOVW Rd, # <imm></imm>	1
	Byte	LDRB Rd, [Rn, <op2>]</op2>	2 ^c

Instructions count cycles: **DDI0337H_cortex_m3_r2p0_trm.pdf – BAIXAR MANUAL!!! Veja a seção "3.3 Instruction set summary".**

$$Nc = a+b+c+4(d+e+f+g)-g+G+h$$

T= Nc*Tciclo

T= tempo total programa
Tciclo = tempo de um ciclo
Tciclo=1/f=1/(8 MHz).

$$T=33x0,125 \text{ us} => T=4,125 \text{ us}$$

T 7.4a) Cálculo de tempo de programa - exercícios

Ex_3d1 — Seja vr uma variável de 1 byte, não sinalizada e maior do que 1. Faça um programa para ler vr e executar determinado trecho de programa que tenha um número de ciclos de execução proporcional ao valor de vr. Admita que o STM32F103 possua somente registros de 1 byte. FDAN. Programa cíclico. Frequência do micro: 8 MHz.

```
;---Ex 3d1 - loop tempo
    export main
;---diret. area d 1 - sram
             d 1, data, readwrite
    area
    dcb
VΥ
; --- directive area-programa
             m prog, code, readonly
    area
 main
    ldr
             r0,=vr ;r0=&vr
pk0 ldrb
             r1,[r0];r1=r0
pkl nop
    nop
    nop
    nop
             r1,#1
    subs
             pk1
    bne
    b
             pk0
    end
```

Ex_3d1_a – Escreva a expressão algébrica para anel interno do programa dado em "Ex_3d1".

Ex_3d1_b – Escreva a expressão algébrica para o programa dado em "Ex_3d1".

Ex_3d1_c – O micro STM32F103 está funcionando com a frequência de 8 MHz. Para vr= 20, qual é o tempo consumido pelo anel interno? Qual é o tempo consumido pelo programa.

Ex_3d2 – Seja vr uma variável de 1 byte e sinalizada. Faça um programa para ler vr e executar determinado trecho de programa que: a) dure 400 µs, se vr positiva, b) dure 550 µs, se vr negativa. Admita que o STM32F103 possua somente registros de 1 byte. FDAN. Programa cíclico. Frequência do micro: 8 MHz.

Ex_3d3 – Seja vr uma variável de 1 byte e sinalizada. Faça um programa para ler vr e executar determinado trecho de programa que: a) dure 400 ms, se vr positiva, b) dure 275 ms, se vr negativa. Admita que o STM32F103 possua somente registros de 2 bytes. FDAN. Programa cíclico. Frequência do micro: 8 MHz.

Ex_3d4 – Seja vr uma variável de 1 byte, não sinalizada e 0<vr<65. Faça um programa para ler vr e executar determinado trecho de programa que consuma 1 s para cada unidade de vr, isto é, se vr = 5 então o trecho deve consumir 5 s; se vr = 9 então o trecho deve consumir 9 s, etc. Admita que o STM32F103 está funcionando com uma frequência de 8 MHz. FDAN. Programa cíclico.