# Universidad Nacional de Rosario Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura Escuela de Ingeniería Electrónica



# **Fundamentos de las Comunicaciones Eléctricas**

# **Trabajo Práctico Nº 2**

Modulación Delta

#### Autor:

José L. Coronel <a href="mailto:coronel@cifasis-conicet.gov.ar">coronel@cifasis-conicet.gov.ar</a>
jcoronel@fceia.unr.edu.ar

Abril 2024

CxE TP N°2 Página 1/4

# Trabajo Práctico Nº 2

## Modulación Delta

### 1.- Objetivos

Aplicar los conocimientos teóricos de modulación por pulsos, en particular, caso DPCM (Differential Pulse Code Modulation).

Interpretar los resultados obtenidos (en el entorno de simulación) e identificar las formas de ondas características.

#### 2.- Introducción

Comparar los métodos de modulación conocidos como Mod. Delta Lineal y Adaptada.

#### 3.- Desarrollo:

El modelo propuesto se basa en el Experimento 3.16 (Haykyn) de Modulación Delta Adaptable. En el cual se utiliza como "señal de entrada" una onda senoidal y se evalúa el desempeño del algoritmo ADM (Modulación Delta Adaptada) basado en la ecuación (3.84), y se lo compara contra el modelo LDM (Modulador Delta Lineal).

#### **Datos del experimento:**

Señal de entrada: m(t)=A sen( $2\pi f_m t$ ), donde la amplitud A=10, la frecuencia  $f_m = f_s/100 \text{ y } f_s = \text{ frec de muestreo.}$ Modulación delta lineal (LDM): tamaño del escalón ∆[n]=1 para todo n Modulación delta adaptable (ADM): Δmin=1/8

El script **tp2 dpcm.m** es una "posible solución" al problema planteado. Modificar los parámetros del mismo e interpretar las curvas obtenidas como respuesta. Se aceptan sugerencias de mejora !!!

#### Parámetros:

% A: amplitud de la Sx Senoidal, ej 5 10 y 20 (default 10) A=10;% periodos de la Sx Senoidal, default 1 ciclos=1; % M: muestreo de la Sx Senoidal, ej. 50 100 y 200 (default 100) M=100;delta=1; % D: escalón de la modulación DPCM y ADPCM, ej 1 y 3 (default 1) mindelta=1/8; % ADM minDelta, default 1/8

% Sy: cantidad de símbolos PCM

#### **Procedimiento:**

Modificar parámetros, analizar las formas de ondas y explicar resultados obtenidos.

#### Actividad:

- 1. Explicar brevemente como trabaja el sistema ADPCM (según teoría).
- 2. Comparar las respuestas obtenidas para LDM y ADM (analizar tasa de bits, errores de cuantización, distorsión por sobrecarga de pendiente y ruido granular)
- 3. Propuesta de mejora (opcional)

Observación: el título de las curvas obtenidas informa los valores

M: cantidad de muestras,

A: amplitud, D: escalón, y

Sy: cantidad de símbolos.

CxE TP N°2 Página 2/4

## 4.- Scripts:

```
tp2 dpcm.m
% Experiment Cap 3, CSBOOK: Haykin
% Edit: Coronel Jose, EIE-FCEIA, Nov 2011
clear all clc
% Params
A=10;
            \mbox{\ensuremath{\$}} A: amplitud de la Sx Senoidal, 5 a 20, default 10
         % A: amplitud de la Sx Senoidal, default 1
% M: muestreo de la Sx Senoidal, 50 a 200, default 100
ciclos=1:
M=100;
% Sx: generating sinwave
P=2*pi;
t=(0 : P/M : P*ciclos);
a=A*sin(t);
n=length(a);
% Linear Delta Modulation - LDM
% init
xhat_d(1:n-1) = 0;
d d(\overline{1}:n) = 0;
sb_d = 0;
for k=1: n
  if (x(k)-xhat_d(k)) > 0
                              % error de la modulacion
      d_d(k) = 1;
   else
     d d(k) = -1;
   end %if
   if(k>1 && dd(k-1) \sim= dd(k))
                            % contador de simbolos
        sb_d = sb_d+1;
  xhat d(k+1) = xhat d(k) + d d(k) * delta; % modulacion LDM
xhat_d = xhat_d(1:n);
% Adaptive Delta Modulation - ADM
% init
xhat(1:n-1)=0;
p_md= 1+mindelta;
% ADPCM
d(1:n)=0;
sb=0;
for k=2:n
   if ((x(k)-xhat(k-1)) > 0) % error del modulador
     d(k) = 1;
   else
      d(k) = -1;
   end
  sb = sb+1;end
   if(d(k-1) \sim = d(k))
                        % Contador de simbolos
                         \% 1ros valores para k=1 k=2
   if k==2
      xhat(k) = d(k) * delta + xhat(k-1);
   delta k = abs(xhat(k)-xhat(k-1)); % escalon del instante k
   if (d(k-1) == -1 && d(k) == 1)
                                          % modo granular >> prox esc +50%
      xhat(k+1) = xhat(k) + 0.5 * delta k;
```

CxE TP N°2 Página 3/4

```
elseif (d(k-1) == 1 && d(k) == 1)
     xhat(k+1) = xhat(k) + p_md * delta_k;
elseif (d(k-1) == 1 && d(k) == -1)
     xhat(k+1) = xhat(k) - 0.5 * delta_k;
elseif (d(k-1) == -1 && d(k) == -1)
                                                                  % modo sobrecarga ce pendiente >> prox esc + p_md
                                                                  % modo granular >> prox esc -50%
                                                                  % modo sobrecarga ce pendiente >> prox esc - p_md
         xhat(k+1) = xhat(k) - p_md * delta_k;
    end
end
xhat = xhat(1:n);
figure()
%LDM
subplot(1,2,1)
hold on;
y2=A+5;
str = sprintf('LDM, M:%3d, A:%2d, D:%d y Sy:%2d', M, A, delta, sb_d);
title(str)
plot(t, a, 'Color','red' , 'LineWidth',2)
plot(t, xhat_d);
plot(t, xhat_d);
plot(t. d d-y2, 'Color','green' , 'LineWidth',2);
axis([0 t(n) -y2-2 A+2])
subplot(1,2,2)
hold on;
str = sprintf('ADM, M:%3d, A:%2d, D:%d y Sy:%3d', M, A, delta, sb);
title(str)
plot(t, a, 'Color', 'red', 'LineWidth', 2);
plot(t, xhat);
plot(t, d-y2, 'Color','magenta', 'LineWidth',2)
axis([0 t(n) -y2-2 A+2])
```

## 5.- Bibliografía Recomendada

- Guía de usuario de MatLab.
- Simon Haykin. Comunication Systems 4/e. Ed. John Wiley \& Sons, Inc. (2001).
- Leslie Murray. Apuntes de Clase. En particular: Modulación Delta y Sistemas Digitales.
- Tesys, Juan C. Gómez. et al. Guía para la escritura de trabajos prácticos.
   www.fceia.unr.edu.ar/tesys/trabajos practicos index.html
- Tesys, Juan C. Gómez. et al. Guía TP N°1 Intro. MatLab.
   www.fceia.unr.edu.ar/tesys/trabajos practicos index.html

CxE TP N°2 Página 4/4