



Nombre de la práctica	Contador Ascendente de 7 Segmentos			No.	1
Asignatura:	Arquitectura de Computadoras	Carrera:	ISIC	Duración de la práctica (Hrs)	6 hrs

Nombre: Jocelinne Arce Martínez

Grupo: 3012

II. Lugar de realización de la práctica (laboratorio, taller, aula u otro):

En el aula

III. Material empleado:

- 1 Tabla Protoboard
- 1 Cátodo de 7 segmentos
- 1 PIC16F84A
- 1 Cristal Oscilador de 5 MHz
- 1 Resistencia de 220 OMS
- 2 Capacitores cerámicos de 22p
- 1 cargador
- 1m de cable delgado

IV. Desarrollo de la práctica:

Para la creación del contador se siguieron los siguientes pasos que a continuación se presentan:

- > Instalar en la computadora: MPLAB IDE y Proteus.
- Escribir el código en MPLAB IDEA
- Codificar el código en Proteus
- Programar el PIC16F84A
- Representación en la Tabla Protoboard


GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

MANUAL DE PRÁCTICAS




Para la creación del código


1.Abrir MPLAB IDEA



2. Seleccionar Project (proyecto), ahí seleccionar la opción Project Wizard




3.Nos aparecerá la siguiente ventana, en la cual debemos dar clic en Siguiente








4. Se abrirá lo siguiente, y en ella debemos buscar el pic que vamos a utilizar, el cual es **PIC16F84A** y dar clic en **Siguiente**




5. Aparecerá la siguiente ventana, ahí debemos seleccionar MPASM Assembler (mpasmwin exe) v5.37 y dar clic en siguiente




6. En la siguiente ventana debemos guardar el Project que estamos asiendo








7.En esta ventana debemos seleccionar el archivo que ya se guardó anteriormente, para agregarlo, y después dar click en **siguiente**




8. Nos aparecerá la siguiente ventana en la cual debemos dar clic en **finalizar**, significa que el archivo se ha guardado correctamente.








9. Nos aparecerá la siguiente ventana, ahí debemos seleccionar File, y dar clic en New




10. Nos aparecerá un nuevo cuadro en blanco, debemos nuevamente seleccionar **File** y dar clic en **Save As**








11. En esta ventana debemos guardar el archivo




12. Debemos dar clic en Add Files para agregar archivo guardado anteriormente







13. Nos parecerá la siguiente ventana, en la cual debemos **buscar el archivo** que habíamos guardado anteriormente, ya seleccionado dar clic en **abrir**



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

MANUAL DE PRÁCTICAS



14. Por ultimo en el cuadro en blanco que nos aparece escribiremos el siguiente código


Se utilizó código binario para poder hacer que en el cátodo pudieran aparecer los numero del 0-9 y las letras A, b, C, d, E, F.

```
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC LIST F=PIC16F84A
INCLUDE <P16F84A.INC>
; SE INICIALIZA LA MEMORIA
   NUMERO
                             ; VARIABLES QUE LLEVARA EL CONTADOR DE 0-9 Y A-F
   CONTADOR
                             ; LLEVA EL TIEMPO EN CICLOS DE RELOJ
ENDC
                             :FINALIZA C
                             ; INICIO EN 0
   COTO
            START
   ORG
                             :FIN EN 5
; CONFIGURACION **************
                         ;BANCO 1 ACTIVA EL BIT B DE F
         BSF
                STATUS, 5
         CLRF
                TRISB
                             : PORT ES LA SALIDA
                             ;MOVER A LA PARTE BAJA DEL REGISTRO DE MEMORIA RAO RA4 SON LAS ENTRADAS
         MOVLW
                OX1F
                             ;MOVER A F A TRISA
;ASIGNAR 256 AL TIMER
         MOVWE
                TRISA
                B'11000111'
         MOVLW
         MOVWE
                OPTION_REG
                             ;MUEVE AL REGISTRO EL VALOR DEL TIMER
         BCF
                STATUS, 5
                             ; CARGAR EL CONTENIDO DE LA POSICION 5 AL BANCO 0
         CLRW
                             ; DEJA A W=0
                             ;LIMPIA LA VARIABLE NUMERO
: INICIO *
               *******************************
                           ; TOMA EL CONTENIDO DE W Y LO CARGA EN F
         MOVE
                NUMERO.W
MAIN
                             ;LLAMA A LA FUNCION TABLA
                             ;MUESTRA ES VALOR QUE TOMO DE LA TABLA
;LLAMA A LA FUNCION PAUSE
         MOVWE
                PORTB
                PAUSE 1000
         CALL
                             ;REALIZA UN INCREMENTO DE LA VARIABLE EN 1
         INCF
         MOVE
                NUMERO, W
                             ;SE CARGA LA VARIABLE EN W
         XORLW
                0X10
                             ;SE COMPARA SI ES OUE LLEGA AL REGISTRO DOS
         BTFSS
                STATUS, Z
                             ; VEROFICA SI HA LLEGADO
         COTO
                MAIN
                             ;SE REGRESA AL MAIN
         CLRW
                             ;AL LLEGAR A 10 SE RESETEA A F
                MAIN ; SE REGRESA A MAIN
         COTO
; FIN DE INICIO****
 0X02 ;SE LE ASIGNA 1000 AL CONTADOR
CONTADOR ;SE MUEVE EL VALOR DEL CONTADOR DE A a F
PAUSE_1000 MOVLW
         MOVWE
                               ;SE MUEVE EL VALOR DEL CONTADOR DE A a F
                  CONTADOR
           MOVWE
                                 ;SE LIBERA EL BIT DE DESBORDAMIENTO TMRO
DELAY
           BCF
                   INTCON, TOIF
                                ;SE CARGA EL 217 A W
           MOVIW
                   0.9
           MOVWE
                   TMR0
                                 ; A TMR0
DELAY2
           BTFSS
                   INTCON, TOIF ; SE LIBERAEL BIT DE DESBORDAMIENTO DEL TMRO
           COTO
                   DELAY2
                                 ;BUCLE DEL DELAY2
                                ;DECREMENTA EN 1 EL CONTADOR
           DECFSZ CONTADOR, F
                   DELAY
                                 ; BUCLE EN DELAY
           RETURN
                                 ; REGRESA
;SE INICIALIZA LA FUNCION TABLA CON EL CONTENIDO DE F
           ADDWF
                  PCL, F
TABLA
                   B'00111111'
           RETLW
                                 :0 EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
           RETLW
                   B'00000110'
                   B'01011011'
                                  ; 2
           RETLW
           RETLW
                   B'01001111'
                                  ; 3
           RETLW
                   B'01100110'
           RETLW
                   B'01101101'
                   B'01111101'
                   B'01000111'
           RETLW
                   B'01111111'
                   B'01100111'
           RETLW
                   B'01110111'
           RETLW
           RETLW
                   B'01111100'
                   B'00111001'
           RETLW
           RETLW
                   B'01011110'
           RETLW
                   B'01111001'
           RETLW
                   B'01110001'
END
```






Si el código es correcto aparece lo siguiente:



- Copilar el código. Utilizamos Proteus
- 1. Abrimos Proteus, Seleccionar File y dar clic en la opción New Project




2. Nos aparecerá la siguiente ventana, ahí debemos dar clic en Next







3. En la siguiente ventana debemos seleccionar DEFAULT y gar clic en Next



4. Nos aparecerá la siguiente ventana, debemos seleccionar Inner 1 y dar clic en Next




5. En esta ventana debemos seleccionar Create Firmware Project y dar clic en Next








6. Nos aparecerá esto que representa el PIC16F84A, debemos eliminar la flecha




7. Debemos buscar los materiales para la creación del circuito en la tabla proto








- 8. Ya habiendo terminado nuestro circuito hay que cambiar la intensidad de:
- Capacitores a 22p
- Crystal 5 Hz
- Pila a 3V











- 9. Debemos dar doble clic al microcontrolador nos aparecerá la siguiente ventana, ahí debemos de buscar el nombre de nuestro archivo hecho anteriormente en MPLAB IDE con extensión HEX
- 10. Por último, lo corremos y comprobaremos que simulará lo que sucederá a continuación en nuestra tabla Proto, pues en el cátodo de 7 segmentos correrán los numero del 0-9 y las letras A, b, C, d, F.







- Programación del PIC16F84A
- 1. Se conecta el cable del programador a la computadora y el PIC en el programador



2. Abrimos en la computadora el Programa MASTER-PROG+








3. Dar clic en Auto/Conex



4. Dar clic en Leer, nos aparecerá la siguiente ventana ahí debemos buscar el archivo







5. Debemos esperar a que cargue



6. Debemos dar clic en **ESCRIBIR**, esperar para que la programación sea correcta.



7. Como último paso para la programación de nuestro Pic debemos dar clic en **VERIFICAR**, este como el nombre indica verificara si la escritura es correcta.








En la tabla Protoboard

Con base a todo lo que hicimos anteriormente continuamos con la representación en físico

- El esquema echo en Proteus se pasó a la tabla Protoboard, utilizamos cable para la conexión de los materiales
- 2. Checamos si funcionada, conectando energía eléctrica a la tabla con un cargador con cables pelados, con esto observamos que en el cátodo aparecieron de manera continua los números del 0-9 y las letras A, b, C, d y F.

Este es el resultado:



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

MANUAL DE PRÁCTICAS



V. Conclusiones:

Puedo concluir que si es posible simular algo en digital y pasarlo a un hardware. Todo ello requirió conocimiento sobre hardware, software y código ensamblador, además la utilización de programas que nos ayudaron a la simulación de condiciones.

Con ayuda de MPLA IDE, Proteus y el Programador pudimos hacer software y meterlo en un hardware Lo que se observó al hacer esto es lo que ya se había observado en algún momento en Proteus pues el Cátodo de 7 segmentos represento todo lo programado.