

HR 1190 HR 1191 HR 1192

Free service manuals Gratis schema's

Digitized by

www.freeservicemanuals.info

Kleine Huishoudelijke Apparaten

Service Manual 4822 729 16414, 4822 729 16415 en 4822 729 16416 zijn hiermede vervallen.

Service Manual

PRODUCT INFORMATIE

HR1190

: mixer met 3 snelheden,

gesloten handgreep

HR1191

: kombinatie van mixer HR1190

met standaard en kom HR1916/A

HR1192

: mixer HR1190 zonder op-

hangbeugel (pos. 1)

Kleur

: beige/bruin

Gewicht

: 1100 gram

Afmetingen

: 19 x 12.5 x 8.5 cm

. TO X TELO X OLO OL

Motor

: Serie gewikkeld

statisch en dynamisch gebalanceerd zelfsmerend

Vermogen

: 150 Watt (bij 220 V)

Netspanning

: 220 V - 50 Hz

Snoerlengte

. ___


Toerental van

: 1.8 m.

kloppers (220 V onbelast)

1


: schakelaar in stand 1 \approx 650 t.p.m. schakelaar in stand 2 \approx 900 t.p.m. schakelaar in stand 3 \approx 1150 t.p.m.



SERVICEWENKEN

Bij het monteren van de tandwielen erop toezien dat de nokjes van de tandwielen aan de zijde van de kloppers komen

De hoek tussen de kloppers moet 45° zijn. Bij reparatie moet er dus op worden gelet dat de tandwielen juist worden gemonteerd (zie Fig. 1).



De overbreng-verhouding tussen rotoras en tandwielen bedraagt 21 1/2 : 1.

Smering

Gebruik molykote-vet nr. 4822 390 20004 voor het smeren van het apparaat op de volgende punten:

- 1. ruimte tussen de tanden van de wormwielen.
- 2. beide zijden van de wormwielas.
- de rotor taatslager-plaat (aan het einde van de rotoras).

Onderdeel 10 is niet altijd gemonteerd daar dit afhankelijk is van de uitvoering van het apparaat.


Motor

Indikatie hakende koolborstel:

- 1. te laag vermogen,
- 2. stotend geluid

Door vervuiling kan de koolborstel (A) niet vrij bewegen in de geleiderbus (B) en hierdoor onvoldoende tegen de collector worden gedrukt.

Om genoemde reden worden de geleiderbus (B) en de koolborstel (A) samen geleverd (bestel no. 4822 362 40103).



Documentation Technique Servicio Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio



Subject to modification 4822 729 16833 Printed in The Netherlands



HR 1190 HR 1191 HR 1192

