

Final de carrera

Compruebe que las varillas están correctamente insertadas en el motor

La **varilla roja** manda el final de carrera de **apertura**



La **varilla blanca** manda el final de la carrera de **cierre**

Lea atentamente los detalles de ajuste del final de carrera en las páginas siguientes.

La varilla roja manda el final de carrera de apertura



Abrir el toldo

Si el toldo se detiene de forma natural **pero** la apertura no es suficiente.

Gire la varilla roja hacia el "+" (derecha), es decir, en el sentido de las agujas del reloj, hasta obtener una abertura que le guste.

Si el toldo se abre completamente **pero** el motor sigue funcionando y la tela empieza a aflojarse

Al cerrar el toldo, obsérvalo y cuando la lona esté tensa, pulse inmediatamente "stop" del mando a distancia.
A continuación, gire la varilla roja hacia el "-", es decir hacia la izquierda (en el sentido contrario a las agujas del reloj), utilizando la varilla verde del paquete 300 veces hasta mas.
Por último, hay que abrir el toldo y si la lona sigue sin estar tensa, habra que repeir nuevamente los pasos.

El toldo se detiene pero la apertura no es suficiente, en este caso gire la varilla roja hacia el "+" (derecha) para abrirlo aún más.

El toldo se abre completamente pero el motor sigue girando y la tela empieza a aflojarse, entonces no han girado la varilla lo suficiente, en este caso repite los pasos anteriores.

La varilla blanca manda el final de carrera de cierre



Cierre el toldo con el mando.

Si su toldo no se cierra completamente.

Cierre el toldo de forma natural con el mando a distancia y, a continuación, gire la varilla blanca hacia el "+", es decir, en el sentido de las agujas del reloj, con la llave verde y observe el resultado.

Si su toldo no cierra del todo.

Primero vuelva a sincronizar el mando a distancia con el motor, después abra el toldo y pulse el mando a distancia para cerrar el toldo. Si el toldo no reacciona, gire la varilla blanca hacia el "+", es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Debe girarla al menos 15 veces.

Cuando el toldo está completamente cerrado pero el motor sigue funcionando (el toldo cierra mucho).

Pulse "stop" en su mando y vuelva a abrirel toldo unos 10 cm, luego pare el toldo.
Gire la varilla blanca hacia el "-", es decir hacia la izquierda (en el sentido contrario a las agujas del reloj) y mire el resultado. A veces hay que girar 300 veces hasta mas.

El toldo se cierra completamente y el motor también se para.

El toldo se cierra completamente pero el motor sigue funcionando, entonces no ha girado la varilla lo suficiente, en este caso debe repetir los pasos anteriores.