Final de carrera



Compruebe que las varillas esten correctamente insertadas en el motor antes de hacer los ajustes

La **varilla roja** manda el final de carrera de **apertura**



La **varilla blanca** manda el final de la carrera de **cierre**

Lea atentamente los detalles de ajuste del final de carrera en las páginas siguientes.

La varilla roja = el final de carrera de apertura



Abrir el toldo con el mando

Si el toldo se detiene de forma natural pero la apertura no es suficiente

Gire la varilla roja hacia el "+", es decir a la **derecha** (en el sentido de las agujas del reloj), hasta obtener una abertura que le guste.

Si el toldo se abre completamente **pero** el motor sigue funcionando y la tela empieza a aflojarse

Al cerrar el toldo, obsérvalo y cuando la lona esté tensa, pulse inmediatamente el botón "stop" del mando.
A continuación, hay que girar la varilla roja hacia el "-", es decir hacia la **izquierda** (en el sentido contrario a las agujas del reloj) por lo menos **300 veces**, utilizando la varilla verde del paquete.

Si el toldo se detiene pero no se abre lo suficiente, significa que ha girado demasiado la varilla roja hacia la izquierda.
En este caso gire la varilla roja hacia el "+" osea hacia la derecha para abrirlo aún más.

El toldo se abre completamente pero el motor sigue girando y la tela empieza a aflojarse, entonces no has girado la varilla lo suficiente, en este caso repite los pasos anteriores.

La varilla blanca = el final de carrera de cierre



Cierre el toldo con el mando

Si su toldo no se cierra completamente (queda abierto algunos centimetros)

Cierre el toldo de forma natural con el mando y, a continuación, gire la varilla blanca hacia el "+", es decir hacia la **derecha** (en el sentido de las agujas del reloj), con la llave verde y observe el resultado.

Si su toldo no cierra para nada

Primero vuelva a sincronizar el mando con el motor, después abra el toldo y pulse el botón para cerrar el toldo.
Si el toldo no reacciona, gire la varilla blanca hacia el "+", es decir hacia la **derecha** (en el sentido de las agujas del reloj) por lo menos 15 veces.

Cuando el toldo está completamente cerrado pero el motor sigue funcionando (o el toldo cierra mucho)

Pulse "stop" en su mando y gire la varilla blanca hacia el "-", es decir hacia la **izquierda** (en sentido contrario a las agujas del reloj) **por lo menos 300 veces.**
Observe después el resultado.

El toldo se cierra completamente y el motor también se para. Esto significa que ha logrado hacer los ajustes.
Si el toldo no se cierra completamente, significa que ha girado demasiado la varilla hacia la izquierda. Deberá girar la varilla blanca hacia la derecha para cerrarla.

El toldo se cierra completamente pero el motor sigue funcionando, entonces no ha girado la varilla lo suficiente, en este caso debe repetir los pasos anteriores.

Información útil sobre los finales de carrera:

- Durante la instalación, el instalador debe comprobar y, si es necesario, ajustar los finales de carrera y otros ajustes (esta operación está incluida en el precio de la instalación).

- Una vez realizados correctamente, **es imposible que los ajustes de los finales de carrera se desajusten por sí solos**. Sólo hay 2 posibilidades:

1. El uso de la manivela
2. La tela se ha aflojado (fenómeno normal). Esto sólo ocurre cuando el toldo no está completamente cerrado (no cuando está abierto).

- Utilizar la manivela sin desconectar la alimentación eléctrica, corre el riesgo de dañar la argolla (el anillo donde se encaja la manivela), que se saldrá con el tiempo o al instante. También los finales de carrera se pueden desajustar y el motor se puede dañar.

- Cuidado con la protección termica ya que se puede activar. Debe saber que la protección térmica se activa:

1. Cuando el toldo se abre 2 ó 3 veces completamente y sucesivamente, por lo que hay que dejar de abrirlo y cerrarlo 2 ó 3 veces sucesivamente.
2. Cuando el toldo está cerrada pero el motor sigue funcionando.
3. Cuando el toldo abre mucho.

Cuando la protección termica se activa hay que esperar unos 30/45 minutos antes de poder reutilizarlo pero sin presionar los botones durante ese tiempo, si no el toldo funcionará de manera aleatoria.
La protección termica permite evitar un sobrecalentamiento del motor y evitar que el motor se dañe.

- Cuando unas de las varillas se cae (roja o blanca), solo hay que volverlo a poner en su sitio con la ayuda de la varilla verde.

También existe una segunda opción que ofrece una mejor visión de las varillas, pero para ello es necesario retirar la mejilla izquierda. Para saber cómo se quita la mejilla izquierda, póngase en contacto con Leroy Merlin para que nos pidan el vídeo. **Tenga en cuenta que esto no está cubierto por la cláusula de garantía por una intervención u otra (como muchos otros ajustes).**

Por favor, tenga en cuenta que el toldo es un toldo eléctrico, por lo que, está hecho para ser utilizado sólo eléctricamente.

La manivela sólo se utiliza en caso de emergencia extrema, como un corte de corriente. Si utiliza la manivela, corre el riesgo de desajustar los de fin de carrera (aunque sólo utilice la manivela una vez) y de dañar el motor (lo que es más grave).