Tipos de Redes de Computadores

Postado em 2022-08-05 • Atualizado 2022-08-11

Por Jocile Serra 5 min de leitura

As redes de computadores se diferenciam em formas de transmissão, arquitetura, topologia e escopo de abrangência.

Tipos de Transmissão de Dados

Para que haja comunicação são necessários os seguintes elementos:

- Transmissor: é o dispositivo (computador, telefone, câmera) que envia a informação.
- Receptor: é o dispositivo a quem foi endereçada a informação. O receptor vai receber a mensagem enviada pelo transmissor.
- Mensagem: são os dados e as informações que precisam ser enviados.
- Meio: é o meio físico, ou seja, o caminho pelo qual a mensagem trafegará do transmissor até chegar ao receptor.
- Protocolo: controla o envio e recepção da mensagem e define alguns aspectos como formato da mensagem e ordem de chegada.
 Tanto o transmissor quanto o receptor devem estar seguindo o mesmo protocolo.


Para que a comunicação de dados obtenha sucesso ela necessita de três atributos:

- Entrega: os dados devem estar endereçados corretamente. Deve-se ter a certeza de que a informação será entregue ao destinatário correto.
- Confiabilidade: os dados devem chegar ao destino, e mais do que simplesmente chegar, os dados devem estar intactos, sem nenhum tipo de alteração e sem faltar nenhuma parte da informação.
- Controle do Atraso: o tempo que a informação possui para chegar ao destino não pode ser indeterminado. Deve haver um tempo limite para que o destinatário a receba, principalmente no caso de aplicações multimídia em tempo real como áudio e vídeo. Não seria interessante, por exemplo, ao receber um vídeo, ver primeiro as imagens e só depois ouvir o áudio.

Taxa de transmissão

Ao se transmitir um arquivo, seja ele de que tipo for, pela rede, na realidade estão sendo transmitidos vários bits que, em conjunto, comporão o arquivo depois de processados. A taxa de transmissão de uma rede é a velocidade com a qual esses bits trafegam pelos meios de comunicação e é medida em bps (bits por segundo), ou seja, a quantidade de bits que são enviados em um segundo, portanto quanto maior a taxa de transmissão de uma rede, mais rápido o arquivo consegue ser transmitido do emissor para o receptor.

Modos de operação



Existem três tipos de operação na transmissão de dados: simplex, half-duplex e full-duplex. Vejamos como funciona cada uma delas:

- Simplex: a transmissão é unidirecional. Só existe um transmissor e um canal de transmissão. Quaisquer outros componentes que apareçam na comunicação serão receptores. Exemplos: televisão e radiodifusão.
- Half-duplex: a transmissão é bidirecional, ou seja, as duas partes transmitem e também são receptoras, mas, assim como no modo simplex, existe somente um canal de transmissão, portanto só é possível transmitir um por vez. Exemplo: walkie-talkie.
- Full-duplex: é o modo de transmissão mais completo, já que ambas as partes podem transmitir e receber dados simultaneamente, pois existem dois canais de transmissão. Exemplo: telefone.

Arquitetura de redes de computadores

REDES PONTO-A-PONTO




Figura 1a. Rede ponto-a-ponto.

Existem 2 tipos fundamentais de redes. O primeiro tipo é a rede ponto-a-ponto, onde os computadores são ligados entre si para a troca de informações, porém a maioria dos recursos não pode ser compartilhada fazendo com que cada host deva possuir os próprios recursos e aplicações como um programa, por exemplo.

HOST: Palavra inglesa que significa hospedeiro. Em informática, um host é um computador ou outro equipamento conectado na rede e que pode compartilhar informações, serviços e recursos.

REDES CLIENTE-SERVIDOR



Post

Figura 1b. Rede cliente-servidor.

O segundo tipo é a arquitetura cliente-servidor, onde todos os hosts, chamados de clientes, se comunicam com uma máquina principal, chamada de servidor. O servidor provê todas as aplicações e serviços e consegue gerenciar o acesso aos recursos da rede como impressoras, por exemplo. Neste tipo de arquitetura os hosts não trocam informações entre si de uma forma direta. Cada cliente se comunica com o servidor e este devolve respostas atendendo as requisições de cada um. Por exemplo, em um servidor de banco de dados, o cliente pode acessar a aplicação (programa) e alterar um dado. Esta alteração será feita no servidor. Caso outro cliente acesse a aplicação, ele já verá o dado alterado, pois está buscando a informação diretamente no servidor.

Normalmente um servidor é uma máquina mais robusta que as máquinas clientes, pois ela armazena e processa um grande número de informações, além de precisar estar sempre ligada para que haja tráfego de informações na rede.

Topologia de redes

A topologia de uma rede nada mais é do que a forma como se define o layout da rede, ou como se organiza estruturalmente os computadores, dispositivos de rede e suas conexões. Uma topologia pode física ou lógica.

A topologia física é como os computadores e dispositivos se encontram fisicamente, configurando uma espécie de desenho que é caracterizado pela disposição dos equipamentos. A topologia lógica é a forma como os dados trafegam na rede, logo, uma rede pode obedecer a uma determinada topologia apenas de forma lógica, não sendo necessário que os equipamentos estejam organizados de acordo com a topologia física. Há varias formas de se estruturar uma rede, veja as principais:




Figura 3a. Topologia em barramento.




Figura 3b. Topologia em anel com o uso do Token.

Figura 3c. Topologia em estrela.




Figura 3d. Topologia em árvore.




Figura 3e. Topologia híbrida.




Figura 3f. Topologia em malha.

Escopo de abrangência de redes

A abrangência de alcance das redes de caracterizam em:

- LAN Rede Local interliga computadores presentes dentro de um mesmo espaço físico.
- MAN Rede Metropolitana, abrangem bairros ou uma cidade.
- WAN A Wide Area Network, ou Rede de Longa Distância, abrange um país ou até mesmo um continente.
- WLAN Rede Local Sem Fio.
- WMAN Rede Metropolitana Sem Fio, é a versão sem fio da MAN, com um alcance de dezenas de quilômetros.
- WWAN Rede de Longa Distância Sem Fio, alcança diversas partes do mundo. Justamente por isso, a WWAN está mais sujeita a ruídos.
- SAN Rede de Área de Armazenamento, são utilizadas para fazer a comunicação de um servidor e outros computadores.
- PAN Rede de Área Pessoal, de curtas distâncias mais utilizadas por periféricos.