Packet Tracer - Crie cabeamento estruturado realista no espaço de trabalho físico e dispositivos de cabeamento em um rack

Objetivos

Nesta atividade, você instalará um patch panel e um suporte de parede. Você os usará para conectar dispositivos de rede no escritório ao equipamento no armário de fiação.

Parte 1: Instale um Patch Panel no armário de fiação

Parte 2: Anexar um suporte de parede no escritório

Parte 3: Conecte um suporte de parede e cabos adicionais

Recursos necessários

= Versão mais recente do Packet Tracer

Instruções

Parte 1: Instale um Patch Panel no armário de fiação

Etapa 1: Instalar um patch panel no rack

uma. Clique no Gabinete de Equipamentos para acessar um Armário de Fiação simulado .

- Para instalar um patch panel, clique em Conexões na Caixa de seleção de tipo de dispositivo e clique em Cabeamento estruturado.
- c. Na caixa de seleção específica do dispositivo , clique na primeira opção, que é Copper Patch Panel .
- d. Clique em um local desejado no rack para instalar o patch panel no rack.

Nota: Para uma classificação precisa, certifique-se de que o nome do patch panel seja Patch Panel 0.

Etapa 2: Conecte o Office-SW1 ao patch panel.

uma. No Cable Pegboard, selecione um cabo Copper Straight-Through.

b. No switch Office-SW1, clique na porta GigabitEthernet 1/0/13. Agora localize e clique em Jack13 no Patch Panel0.

Nota: Lembre-se de que você pode clicar com o botão direito do mouse no switch e no patch panel, selecionar **Inspect Front** e, em seguida, aumentar o zoom para localizar melhor as portas desejadas. Você também pode usar a ferramenta global **Zoom In** na barra de ferramentas.

c. Use a tabela a seguir para finalizar as conexões entre o Patch Panel0 e o Office-SW-1.

Escritório-SW1	Patch Panel0
G1/0/13	Jack13
G1/0/14	Jack14
G10/15	Jack15
G1/0/16	Jack16

d. Se desejar, você também pode codificar por cores os cabos no rack. Clique com o botão direito do mouse no cabo desejado, selecione **Cabo colorido** . Selecione ou crie a cor desejada e clique em **OK** .

- e. Se você não gosta dos cabos pendurados, pode organizá-los. Clique com o botão direito do mouse em qualquer espaço em branco no rack e selecione **Manage All Cables on Rack** . Agora todos os seus cabos estão organizados no rack.
- f. Clique em Voltar nível (Alt-Esquerda) para retornar ao Office .

Parte 2: Anexar um suporte de parede no escritório

Etapa 1: Instale um suporte de parede.

- uma. Para instalar um suporte de parede, clique em **Conexões** na **Caixa de seleção de tipo de dispositivo** e clique em **Cabeamento estruturado** .
- b. Na caixa de seleção específica do dispositivo, clique em Copper Wall Mount.
- c. Clique no local desejado na parede ao lado do Gabinete de Equipamentos .
 - Observação: Para uma classificação precisa, certifique-se de que o nome do suporte de parede seja Wall Mount0.
- d. Na caixa de seleção de tipo de dispositivo , clique em Conexões e, em seguida, clique em Cabo reto de cobre .
- e. Clique em Wall Mount0 e selecione PunchDown1 . Em seguida, clique no Gabinete de Equipamentos (Wiring Closet) e selecione Rack > Patch Panel0 > Punchdown13 .
- f. Repita para o resto das perfurações disponíveis em Wall Mount0.

Montagem na parede (próximo ao armário de equipamentos)	Painel de Patch
Punchdown1	Punchdown13
Punchdown2	Punchdown14
Punchdown3	Punchdown15
Punchdown4	Punchdown16

- g. Conecte o PC Office-Admin e Printer0 a qualquer tomada disponível no suporte de parede usando cabos retos de cobre. Após um minuto ou dois, ambos os dispositivos receberão informações de endereçamento IP do serviço DHCP executado no Office-Server dentro do Armário de Equipamentos.
- h. Verifique a conectividade navegando até o site http://office.srv. Clique em Office-Admin > Área de trabalho
 > Navegador da Web . Insira office.srv no campo URL. Isso pode levar até um minuto. Você pode clicar em Ir para atualizar a solicitação de página da web.

Passo 2: Organize os cabos.

No modo Físico, você pode organizar os cabos para que eles se estendam por toda a sala.

uma. Clique com o botão direito do mouse no cabo desejado, selecione Criar BendPoint .

- Arraste o quadrado preto para a parede. Continue a criar pontos de dobra e arraste os pontos de dobra nas paredes ou no piso até que o cabo não atravesse mais o meio da sala
 - Usar os pontos de curvatura tem os mesmos efeitos que passar os cabos nas paredes de um escritório.
- c. Repita os passos até ficar satisfeito com os resultados.

Parte 3: Conecte um suporte de parede e cabos adicionais

Agora que você conectou **o AdminOffice** e o **Printer0** à rede, conecte mais cabos ao painel de conexão, adicione outro suporte de parede e conecte o **PC do usuário do escritório** .

uma. Retorne ao Armário de Equipamentos e faça as seguintes conexões:

Escritório-SW1	Patch Panel0
G1/0/21	Jack21
G1/0/22	Jack22
G1/0/23	Jack23
G1/0/24	Jack24

 No Office, adicione outro suporte de parede próximo à janela e conecte o suporte de parede ao patch panel usando as seguintes conexões.

Observação: Para uma classificação precisa, certifique-se de que o nome do suporte de parede seja Wall Mount1.

Novo suporte de parede (ao lado da janela)	Patch Panel0
--	--------------

Novo suporte de parede (ao lado da janela)	Patch Panel0
Punchdown1	Punchdown21
Punchdown2	Punchdown22
Punchdown3	Punchdown23
Punchdown4	Punchdown24

- c. Conecte o **PC do usuário do escritório** ao seu novo suporte de parede.
- d. Após um minuto ou dois, verifique se o PC **do usuário do escritório** recebeu as informações de endereçamento IP e, em seguida, verifique a conectividade com o site **office.srv** .
- e. Se desejar, crie pontos de dobra nos cabos e organize-os.

Fim do docume