











CLAVO NTRAMEDULAR GAMMA II

















INTRODUCCIÓN

CLAVO GAMMA II fabricado por la marca WASTON MEDICAL Importado para Colombia por todo Ortopédico SAS empresa Colombiana líder en el mercado de osteosíntesis nacional, este clavo se encuentra disponible en Titanio comercialmente puro. Es un clavo trocantéreo permite un abordaje intramedular para la osteosíntesis de las fracturas femorales, el sistema consta de un clavo canulado, una hoja helicoidal canulada que consta de un espacio de deslizamiento controlado que permite reducción de la fractura trocantérica y tornillos de cierre canulados, así como tornillos de bloqueo distales.













INDICACIONES

Fractura Pertrocantéricas.

Fractura Intertrocantéricas.

Combinaciones Pertrocantérica más intertrocantérica.

Fractura subtrocantéricas altas

Clasificación AO 31 - A

A1

















INDICACIONES

A2









A3



















INDICACIONES

Clavo largo.

- Fx subtrocantéricas.
- Fx Pertrocantérica más fractura diafisarias.
 - Fx Patológicas.
 - Rescate de seudoartrosis, consolidación
 - viciosa proximal o distal.

Contraindicaciones.

- Fracturas Irreducibles sin contacto
 - interóseo.
 - Fracturas de cuello.
 - Fracturas subtrocantéricas bajas.
- Clavos largos Fracturas aisladas •
- u homolaterales del cuello femoral.














Características















Características Diseño

- Material: Titanio Puro
- Diámetro Prox.: 16 mm
- Diámetro Distal: 9,10, 11, 12 mm
- Ángulo de cuello: 130 °
- Doblado Lateral : 6 °






























Características

Tornillo de cierre.

- Canulado, inserción a través de una guía.
- Diametro de 25 mm 40 mm.
- Evita el aflojamiento.

















Características

Diseño Hoja en espiral.



- Diámetro proximal: 10.4 mm.
 - Diámetro distal: 10 mm.
- Longitudes: 75 120 mm, de 5 mm.



www.cliniservicessas.com



reducción de la fractura.











Características

Implante Intramedular

Movilización immediata con carga completa.

La hoja Helicoidal

Mayor resistencia al desprendimiento. Mayor resitencia a la desviación en varo. Mayor resitencia a la rotación de la cabeza femoral. Menor necesidad de resección ósea.

Hoja Helicoidal Telescopica.

Elemento único para cuello-cabeza que permite compresion.

Todos los clavos canulados.

Fácil inserción y posicionamiento del implante bloqueado Inserción fresada o no fresada.
















Planeamiento Quirúrgico.



Determine la longitud del clavo, el diámetro del clavo, el ángulo del cuello femoral y la longitud del elemento cefálico (hoja espiral o tornillo de cuello femoral).

Sobre la radiografías medimos las longitudes del clavo y la hoja helicoidal a usar.














Posición del Paciente y abordaje.


La posición en una mesa de tracción permite hacer reducción de la fractura antes de iniciar cirugía. Esto permite ahorra tiempo quirúrgico.



Aducción



Reducción

















Procedimiento.

Reducción y Fijación Reducción de la fractura.

Para reducir la fractura, primero aplique tracción a lo largo del eje de la extremidad. Esto separa los fragmentos y restablece la longitud.



Realizar rotación interna si lo considera, siempre verificando cada paso con el intensificador de imágenes



VV VV VV .CIII 115E1 V1CE55U5.CU111














Procedimiento.

Abordaje.

Son 6° hacia lateral con respecto de la fosita piriforme.














Procedimiento.

Abordaje. Localización de la incisión



Empiece identificando la punta del trocánter mayor y el eje del fémur, dibujándolos ambos sobre la piel.



Haga una incisión de 3 a 5 cm, proximalmente a la punta del trocánter mayor.














Procedimiento.

Abordaje. Localización de la incisión.



Disección Superficial

Realice una incisión longitudinal de 3 - 8 cm sobre la fascia del glúteo, centrada en la marca de la piel.



Disección Profunda

Separe las fibras del glúteo mayor, mediante disección roma para acceder a la punta del trocánter mayor.















Procedimiento.

Introducción de la aguja guía 3.2 mm y paso de la camisa protectora de tejidos blandos.



Con ayuda del intensificador de imágenes (fluoroscopio) Vista AP y Vista Lateral.

















Procedimiento.

Paso de fresa de 17 mm.

Las fracturas de tipo A2 sin extensión distal o sin otras fracturas distales pueden tratarse satisfactoriamente con un clavo intramedular corto. En este momento se pasaría el clavo.

Si se va colocar un clavo largo pasaríamos a el sistema de fresado.



Se pasa guía de rimado y rimes flexibles llegando a 2 mm por encima de la medida a utilizar.













Procedimiento.

Colocación de implante

Montaje

Oriente lateralmente el arco de inserción y haga coincidir la forma del mango con la del clavo intramedular

A través del arco de inserción, enrosque el tornillo de conexión canulado en el clavo y fíjelo con el destornillador hexagonal con cabeza esférica



NOTA: Para los clavos largos como viene derecha e izquierda la curvatura del clavo debe estar alineada con la curvatura anterior del fémur.














Procedimiento.

Inserción



El arco debe colocarse paralelo al eje del fémur, el clavo debe introducirse manualmente y en lo menos posible usar impactor.



www.cliniservicessas.com













Procedimiento.

Paso de la aguja guía 3.2 mm hacia la cabeza femoral.

Como la punta de la aguja guía se insertó en el hueso subcondral, escoja una hoja o un tornillo que sea 10 - 15 mm más corto que dicha medición. Garantiza que la punta del dispositivo estará a unos 10 mm de la articulación.






Confirmar posición con fluoroscopio. AP y lateral.




















Procedimiento.

Medidor.

Se pasa la fresa larga para hueso compacto y joven o se pasa la fresa corta para hueso osteoporotico.



Fijar la fresa a la medida.

FRESA PARA HUESO JOVEN O COMPACTO



FRESA PARA HUESO OSTEOPOROTICO

















Procedimiento.

Montaje de la hoja.
















Procedimiento.















Procedimiento.





Girando el atornillador se hace el bloqueo distal con tornillo de 5.0 mm.



















Procedimiento.

Montaje tornillo de cierre



















TÉCNICA DE INSERCIÓN

Bloqueo con el Tornillo NRA

PASO 1.

Ajuste el tornillo de bloqueo del clavo sin que sobresalga al orificio de paso del Tornillo NRA.















TÉCNICA DE INSERCIÓN

Bloqueo con el Tornillo NRA

Fijación del Clavo
















TÉCNICA DE INSERCIÓN

Bloqueo con el Tornillo NRA

Medición con guía 3.2 mmW















TÉCNICA DE INSERCIÓN

Bloqueo con el Tornillo NRA
















TÉCNICA DE INSERCIÓN

Bloqueo con el Tornillo NRA

Fresado del cuello















TÉCNICA DE INSERCIÓN

Bloqueo con el Tornillo NRA
















TÉCNICA DE INSERCIÓN

Bloqueo con el Tornillo NRA
















TÉCNICA DE INSERCIÓN

Bloqueo con el Tornillo NRA

PASO 9.
















TÉCNICA DE INSERCIÓN

Bloqueo con el Tornillo NRA

Girar en sentido a las manesillas del reloj



PASO 10.

Gire la mariposa en sentido horario (hacia la derecha) hasta consegur la compresión deseada de la fractura.













TÉCNICA DE INSERCIÓN

Bloqueo con el Tornillo NRA

Girar en sentido a las manesillas del reloj















TÉCNICA DE INSERCIÓN

Bloqueo con ewwl Tornillo NRA

PASO 11.

Realice la fijación del tornillo en posición ajustando el tornillo de bloqueo.

Y por último retire los implementos de instalación y desajuste el tornillo de conexión del arco y el clavo Gamma II.







