

inovel

BRAGLIA INOVEL PRECISION FARMING

BRAGLIA INOVEL REV.0

15/10/2024







# BRAGLIA INOVEL AGRICOLTURA 5.0 PRECISION FARMING





### PAGE 172 - 173




PAGE 176 PAGE 181 PAGE 184 PAGE 186 PAGE 198



FLUXPROSENSORICAVI & KEYPADSENSORSHARNESSES & KEYPAD

PAGE 202 PAGE 204 ALL' INTERNO / INSIDE





# **AGRICOLTURA 5.0**PRECISION FARMING



Cloud (cloud.farmunited.com) è lo strumento perfetto per il precison farming.

L'accesso dedicato a *Cloud* avviene utilizzando un browser web con connessione dati (Wi-Fi - Ethernet) e dispositivi di interscambio dati fissi (USB) o mobile dotati di sistema operativo Android™ (data della release non superiore a due anni).

- È un add-on gratuito per tutti i sistemi di controllo evoluti per la protezione delle colture Braglia Inovel come CleverSpray, Sonic, SmartSpray, DataSpray ed altri nel prossimo futuro;
- Raccoglie e gestisce i programmi di irrorazione, i parametri del lavoro programmato/eseguito, aggiornamenti software e manuali:
- Per il costruttore è uno strumento utile in fase di configurazione e per la produzione dell'irroratrice;
- Può essere utilizzato dal costruttore, dal rivenditore, e dall'utente finale anche per monitorare da remoto i parametri, i sensori e l'efficienza della macchina stessa;
- Possiede diverse modalità di accesso ai menù in funzione del profilo utente (costruttore, rivenditore, utente finale);
- Solo l'utente finale ha accesso ai propri dati riservati e sensibili;
- Integrabile con le soluzioni software esistenti per gestione dell'azienda agricola moderna.

Cloud (cloud.farmunited.com) is the right tool for the precison farming.

The dedicated Cloud access is done using a web browser with data connection (Wi-Fi - Ethernet) and fixed data exchange devices (USB) or mobile devices with Android™ operating system (release date no older than two years).

- It is a free add-on for all the Braglia/Inovel precision farming control systems such as CleverSpray, Sonic, SmartSpray, DataSpray and others in the near future;
- Collects and manages spraying programs, parameters of scheduled/executed jobs, software and manual updates;
- For the manufacturer it is a useful tool during the sprayer configuration and manufacturing;
- It can be used by the manufacturer, by the dealer, and by the end user also to remotely control the parameters, the sensors and the efficiency of the sprayer;
- It has different access policy according to the user profile (manufacturer, retailer, end user);
- Only the end user has access to their confidential and sensitive data;
- It can be integrated with the existing software solutions for the modern farm management.









### **REQUISITI DI SISTEMA:**

- Android™:
- 3 Gb di RAM;
- Bluetooth® 4.3 (BLE);
- GPS;
- Connessione Internet.

### SYSTEM REQUIREMENTS:


- Android™;
- 3 Gb RAM;
- Bluetooth® 4.3 (BLE);
- GPS:
- Internet connection.

Android™ e il rispettivo logo è un marchio di Google, Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.



# **AGRICOLTURA 5.0** *PRECISION FARMING*







# **GAMMA PRODOTTI** SYSTEMS OVERVIEW

CARATTERISTICHE				
FEATURES	100	10		200
	CLEVERSPRAY 4S CLEVERSPRAY 2S	SONIC	SMARTSPRAY	DATASPRAY
Display	Арр г	mobile	HMI	LCD/App mobile
Collegamenti Connections	Wireless + app mobile Sensori su control box Azionamenti su control box CAN control box multipli (max 3)  Wireless + app mobile Sensors on control box Actuators on control box Multiple CAN control boxes (up to 3)	Wireless + app mobile Sensori su control box Azionamenti su control box  Wireless + app mobile Sensors on control box Actuators on control box	CAN control box multipli (mex.3) Sensori su control box Azionamenti su control box  Multiple CAN control boxes (up to 3) Sensors on control box Actuators on control box	Wireless + app mobile Sensori su control box Azionamenti su control box Wireless + app mobile Sensors on control box Actuatons on control box
N° valvole di sezione N° section valves	4 (45) 2 (25) +4 ECO1 / +8 ECO2	2	6 (+4 ECO1 / +8 ECO2) 4 + paratie/flaps	6 M200 6 M203 M200 + M203 4 M200 + 2 paratie/flaps
Regolazione pressione Pressure adjusting	<b>⊘</b>	8		<b>②</b>
Sensore pressione Pressure sensor	<b>⊘</b>	8		<b>⊘</b>
Valvola generale Main On/Off valve	<b>⊘</b>	8		<b>⊘</b>
Flussometro Flowmeter	•	Sostituisce sensore velocità Replaces the speed sensor	<b>Ø</b>	•
Livello cisterna Tank level sensor	<b>②</b>	Solo can flussometro Only with flowmeter	<b>Ø</b>	•
Sensore velocità Speed sensor	N1 25 N2 45	Sostituisce flussometro Replaces the flowwrneter	N2	N1
Sonar SSC	2S N2 4S	N2	N2	8
Interfaccia comandi Human interface	Keypad 200.1317.15	Keypad 200.1317.15	HMI + keypad 200.1317.12	Interruttori Toggle switches
Illuminazione LED LED lighting	No main on off ECO1 / ECO2	8	Senza valvola generale Without main on/off valve	<b>⊘</b>
Paratie Flaps	ECO1 / ECO2	8	N'2 PWM (~ 4 sezioni/sections)	V2 ∝ 4 sezioni/sections
Stazione riempimento Filling station	Con stazione riempimento With filling station	In manuale con stazione niempimento With filling station Manual data entry	Alternativa a valvole generale o sezione. Sensore livello cistema.  Alternative to main an/off or section valves. Tank level sensor:	Alternativa a valvole generale o sezione. Sensore livello distema.  Alternative to main on/off or section valves. Tank level sensor:



# **GAMMA PRODOTTI** SYSTEMS OVERVIEW

ESPANSIONI ADD-ONS	CLEVERSPRAY 4S CLEVERSPRAY 2S	SONIC	SMARTSPRAY	DATASPRAY
Velocità ventole Fan speed control	LD 03	8	LD CG	8
Multifilare Multi lane control	MCO1 MCO2	8	MCO1 MCO2	8
		SOFTWARE		
Cloud	<b>⊘</b>	<b>⊘</b>	<b>②</b>	<b>②</b>
Dosaggio I/ha I/ha dosing	Con flussometro With flowmeter	8	Con flussometro With flowmeter	Con flussometro With flowmeter
Pressione manuale Manual pressure	<b>⊘</b>	8	<b>②</b>	<b>②</b>
Controllo in emergenza Emergency control	<b>⊘</b>	8	<b>@</b>	<b>⊘</b>
Lavori programmati Jobs	•	8	<b>②</b>	Con app With app
Errori e statistiche Errors and statistics	•	<b>⊘</b>	<b>②</b>	<b>②</b>
Calibrazione irroratrice Sprayer calibration	<b>②</b>	8	<b>②</b>	Con app With app
Configurazione ugelli Controllo ugelli Spray tips configuration Spray tips monitoring	<b>②</b>	8	<b>②</b>	Con app With app
Programmi irrorazione Spray programs	•		•	Can app With app
Documentazione Documentation	Anche geodata Also geodata	•	<b>②</b>	Con app. Anche geodata With app. Also geodata
Area curvatura Turning area	<b>②</b>	•	<b>②</b>	8













CleverSpray 4S e Clever Spray 2S sono dispositivi di comando con dimensioni ultra compatte per l'irrorazione agricola ottimizzati per il vigneto e l'arboricoltura. Funzionano installando l'applicazione appositamente realizzata in un qualsiasi dispositivo mobile (da acquistare a parte) con sistema operativo Android™ e con connessione Bluetooth®. Si interfacciano con i controller box Clever Spray, i sensorí, le valvole e altri dispositivi compatibili. L'applicazione, connettendosi ai controller box, gestisce la configurazione del sistema, consente il comando delle valvole e visualizza i parametri e lo stato del sistema durante il lavoro. L'applicazione dialoga con Cloud.

# Funzioni CleverSpray:

- Accensione e spegnimento (12Vcc fusibile 7.5A integrato);
- 4 valvole (CleverSpray 4S) o 2 valvole (CleverSpray 2S). Con controller box EC: fino ad 8 valvole aggiuntive;
- Regolazione pressione automatica o manuale; Comando generale dei due rami dell'irroratrice (tutto On e Off destro/sinistro);
- Connessione sensori pressione e velocità. Flussometro obbligatorio (da ordinare a parte);
- Collegamento comando remoto Keypad Sonic;
   CleverSpray 4S: opzione collegamento sensori sonar SSC 5m 200.302.108 e secondo sensore di velocità (da ordinare a parte).

CleverSpray 4S and CleverSpray 2S are ultra-compact control device for agricultural spraying optimized for vineyards and orchards. They operates by installing the custom made application in any mobile device (to be purchased separately) with Android™ operating system and with Bluetooth® connection. They connects with the controller boxes, sensors, valves and other compatible devices. The application, connecting to the controller boxes, manages the system configuration, allows the valve control and displays the parameters and the status of the system during spraying. The application communicates with Cloud.

### CleverSpray functions:

- Power on and off switching (12Vdc integrated 7.5A fuse);
   4 (CleverSpray4S) or 2 (CleverSpray2S) valves. With controller box EC: up to 8 additional valves;
- Automatic or manual pressure adjustment;
- Main On/Off sprayer rows management (both On and right/left Off);
- Pressure sensor and speed sensor connection. Flowmeter required (to be ordered separately);
- Sonic keypad remote control connection;
- CleverSpray 4S: optional connection for 5m SSC sonar sensors 200.302.108 and additional speed sensor (to be ordered separately).

Android™ Bluetooth® ed i rispettivi loghi sono un marchio rispettivamente di Google, Inc. e Bluetooth SIG, Inc registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.





# **CLEVERSPRAY 4S**

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE Code DESCRIZIONE

200.302.123

Kit CleverSpray 4S CleverSpray 4S kit

# LA CONFEZIONE CONTIENE / THE PACKAGE INCLUDES

200.1611.20



Controller box CleverSpray 4S

200.231.47



Cavo presa A grigia CleverSpray

CleverSpray plug A grey harness

200.231.49



Cavo presa B nera CleverSpray 4S

CleverSpray 4S plug B black harness

# CLEVERSPRAY 4S 2 CONTROL BOXES

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE

DESCRIZIONE

200.302.126

Kit CleverSpray 4S 2 control boxes CleverSpray 4S 2 control boxes kit

# LA CONFEZIONE CONTIENE / THE PACKAGE INCLUDES

200.1611.20



Controller box CleverSpray 4S

200.1611.22



Scatola fusibile power CAN 2 CleverSpray

Power CAN 2 CleverSpray harness

200.231.53



Cavo espansione presa A CleverSpray

CleverSpray expansion harness plug A

200.231.49



Cavo presa B nera CleverSpray 4S

CleverSpray 4S plug B black harness





# CLEVERSPRAY 4S 3 CONTROL BOXES

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE DESCRIZIONE
Code Description

200.302.156 Kit CleverSpray 4S 3 control boxes CleverSpray 4S 3 control boxes kit

# LA CONFEZIONE CONTIENE / THE PACKAGE INCLUDES

200.1611.20



Controller box CleverSpray 4S

200.1611.23



Scatola fusibile power CAN 3 CleverSpray

Power CAN 3 CleverSpray harness

200.231.53



Cavo espansione presa A CleverSpray

CleverSpray expansion harness plug A

200.231.49



Cavo presa B nera CleverSpray 4S

CleverSpray 4S plug B black harness

# **CLEVERSPRAY 4S MOTOR VALVES**

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE DESCRIZIONE
Code Description

200.302.125 Kit CleverSpray 4S motor valves CleverSpray 4S motor valves kit

### LA CONFEZIONE CONTIENE / THE PACKAGE INCLUDES

200.1611.20



Controller box CleverSpray 4S

200.231.58



Cavo presa A grigia Clever 4S motor val.

Clever 4S plug A grey har motor valves

200.231.62



Cavo presa B nera Clever 4S motor valves

Clever 4S plug B black har motor valves





# CLEVERSPRAY 4S 2 CB MOTOR VALVES CLEVERSPRAY 4S 3 CB MOTOR VALVES

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE

DESCRIZIONE

200.302.155

Kit CleverSpray 4S 2 CB motor valves CleverSpray 4S 2 CB motor valves kit

# LA CONFEZIONE CONTIENE / THE PACKAGE INCLUDES

200.1611.20



Controller box CleverSpray 4S

200.1611.22



Scatola fusibile power CAN 2 CleverSpray

Power CAN 2 CleverSpray harness

200.231.63



Cavo presa A grigia Clever 4S motor val.

Clever 4S plug A grey har motor valves

200.231.62



Cavo presa B nera Clever 4S motor valves

Clever 4S plug B black han motor valves

CODICE Code DESCRIZIONE

200.302.157

Kit CleverSpray 4S 3 CB motor valves CleverSpray 4S 3 CB motor valves kit

# LA CONFEZIONE CONTIENE / THE PACKAGE INCLUDES

200.1611.20



Controller box CleverSpray 4S

200.1611.23



Scatola fusibile power CAN 3 CleverSpray

Power CAN 3 CleverSpray harness

200.231.63



Cavo presa A grigia Clever 4S motor val.

Clever 4S plug A grey han motor valves

200.231.62



Cavo presa B nera Clever 4S motor valves

Clever 4S plug B black har motor valves





# **CLEVERSPRAY 2S**

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE DESCRIZIONE
Code Description

**200.302.122** Kit CleverSpray 2S WHILE STOCK LAST CleverSpray 2S kit

# LA CONFEZIONE CONTIENE / THE PACKAGE INCLUDES

200.1611.19
WHILE STOCK LAST



Controller box CleverSpray 2S

200.231.47



Cavo presa A grigia CleverSpray

CleverSpray plug A grey harness

200.231.48
WHILE STOCK LAST



Cavo presa B nera CleverSpray 2S

CleverSpray 2S plug B black harness



# **CLEVERSPRAY COMPONENTI AGGIUNTIVI**CLEVERSPRAY ADD-ON PARTS

# COMANDO REMOTO KEYPAD / REMOTE KEYPAD

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE

DESCRIZIONE

200.1317.15



Comando remoto keypad Sonic

Sonic remote keypad

PAGE 185

KIT TAPPO CIECO PER TENUTA CONNETTORE EN175301-803A BLIND CAP KIT FOR EN175301-803A PLUG SEAL

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE

DESCRIZIONE

200.809.2

Kit tappo cieco connettore EN175301-803A (Valvole M200 M201)

Blind cap kit EN175301-803A connector (M200 M201 valves)



# **CLEVERSPRAY FUNZIONI AVANZATE**

CLEVERSPRAY ADVANCED ADD-ONS





# CONTROLLER BOX ECO1 ECO2

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE Code

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

200.1611.15



Controller box ECO1

200.1611.10

Controller box ECO2

# CAVI EC01 EC02 PRESA A

EC01 EC02 PLUG A HARNESSES							
COME SI C	COME SI ORDINA / HOW TO ORDER						
CODICE Code		SPECIFICHE Technical data					
200.231.18		CAVO SMARTFLAP EC A 2 FLAPS PC (Cavo presa A EC paratie con controllo di posizione)  EC A 2 FLAPS PC HARNESS (EC plug A harness flaps with position control)					
200.231.32 WHILE STOCK LAST		CAVO SMARTFLAP EC A 1 FLAP LED (Cavo presa A EC una paratia e LED)  EC A 1 FLAP LED SIMPLE HARNESS (EC plug A harness one flap and LED harness)					
200.231.33 WHILE STOCK LAST		CAVO EC A 4 VALVOLE AGGIUNTIVE (Cavo presa A EC 4 elettrovalvole solenoidi aggiuntive)  EC A 4 ADDITIONAL VALVES HARNESS (EC plug A harness 4 additional solenoid valves)					
200.231.34 WHILE STOCK LAST		CAVO SMARTFLAP EC A 2 FLAPS (Cavo presa A EC paratie senza controllo di posizione)  EC A 2 FLAPS SIMPLE HARNESS (EC plug A harness flaps no position control)					
200.231.55		CAVO SMARTFLAP EC A 2 FLAPS+LEVEL+FLOW (Cavo presa A EC 2 paratie+livello cisterna+flussometro)  EC 01/02 A FLAPS LEVEL FLOW HARNESS (EC plug A harness two flaps+tank level+flowmeter)					
200.231.59	CO	CAVO EC A FLAP LED LIVELLO FLUSSOMETRO (Cavo presa A EC una paratia+livello cisterna+flussometro+LED)					

200.231.64



EC01/EC02 FLAP LED TANK FLOW PLUG A (EC plug A harness one flaps+tank level+flowmeter+LED)

CAVO EC A 4 VALVOLE AGG.VE MOTOR VALVES (Cavo presa A EC 4 valvole solenoidi e motorizzate aggiuntive)

EC A 4 ADD. VALVES HARNESS MOTOR VALVES (EC plug A harness 4 additional solenoid and motor valves)



# **CLEVERSPRAY FUNZIONI AVANZATE**

CLEVERSPRAY ADVANCED ADD-ONS





# CAVI ECO2 PRESA B ECO2 PLUG B HARNESSES

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CSIVIL SI SI SI ISIVA I I SI SI ISEN						
CODICE Code		SPECIFICHE Technical data				
200.231.15		CAVO EC B 4 VALVOLE AGGIUNTIVE (Cavo presa B ECO2 4 valvole solenoide o motorizzate aggiuntive)  EC B 4 ADDITIONAL VALVES HARNESS (ECO2 plug B harness 4 additional solenoid or motor valves)				
200.231.36		CAVO SMARTFLAP EC B 2 ALTEZZA VENTOLA (Cavo presa B ECO2 regolazione altezza ventola)  EC B 2 AIR TOWER UP/DOWN HARNESS (ECO2 plug B air tower up/down harness)				
200.231.37		CAVO EC B 2 PER INGRESSI AGGIUNTIVI (Cavo presa B ECO2 due ingressi aggiuntivi)  EC B 2 ADDITIONAL INPUTS HARNESS (ECO2 plug B harness two additional inputs)				
200.231.65		CAVO EC B LIVELLO LED ACQUA PULITA (Cavo presa B ECO2 livello+LED+ingresso aggiuntivo)  EC B TANK LEVEL LED CLEAN WATER HARNESS (ECO2 plug B harness tank level+LED+additional input)				

# ECO2 LDO3 PRESA B ECO2 LDO3 PLUG B

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

DICE le	SPECIFICHE Technical data
00 1702 <b>5</b> 2	PPO DTM06-12SB PRESA B ECO2 LDO3 opo isolamento presa B ECO2 LDO3)
200.1702.52	D CAP DTMO6-12SB PLUG B SOCKET HOUSING aling plug for ECO2 LDO3 B plug)

# **CONTROLLER BOX LD03**

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE	SPECIFICHE Technical data
200.1611.21	CONTROLLER BOX VENTOLE LDO3 (Contollo velocità ventole e regolazione altezza ventole)  FAN CONTROLLER BOX LDO3 (Controller for fan speed and heigh adjusting)
200.231.51	CAVO PRESA A LDO3 (Cavo per il controllo di due vantole con sensore di velocità)  LDO3 WIRING HARNESS PLUG A (Two fans with speed control harness)
200.231.54	CAVO PRESA B LDO3 (Cavo per regolazione altezza vantola)  LDO3 WIRING HARNESS PLUG B (Fan height adjusting harness)










# SONIC













Sonic è un dispositivo di comando ultra compatto per l'apertura automatica delle sezioni nell'irrorazione agricola mediante l'impiego di sensori sonar che intercettano la coltura da trattare. Sonic funziona installando l'applicazione appositamente realizzata in un qualsiasi dispositivo mobile (da acquistare a parte) con sistema operativo Android™ e con connessione Bluetooth®. Sonic si interfaccia con il controller box, i sensori ad ultrasuoni, le valvole e altri dispositivi compatibili. L'applicazione dialoga con Cloud (cloud.farmunited.com).

# Funzioni Sonic:

- Accensione e spegnimento (12Vcc fusibile 7.5A integrato)
   2 valvole di sezione M200/M201 o altre elettrovalvole anche motorizzate a 3 fili
   Collegamento di due sensori sonar con range 2m, 5m o 6m (da ordinare a parte)
- Numero piante trattate dx/sx e totali, litri totali, area totale (**con sensore velocita installato**) con reset Comando generale dei due rami dell'irroratrice (tutto On e Off destro/sinistro)
- Sensore di velocità o flussometro opzionali (da ordinare a parte)
- Comando remoto Keypad Sonic opzionale con funzione di chiusura di una sezione anche in modalità automatica
- Compatibile anche con sensori sonar digitali (da ordinare a parte).

**Sonic** is a ultra compact size control device for the automatic sections management in agricultural spraying using sonar sensors that intercept the presence of the trees to be sprayed. **Sonic** works by installing the application specifically made in any mobile device (to be purchased separately) with Android™ operating system and with Bluetooth® connection. **Sonic** interfaces with the controller box, ultrasonic sensors, valves and other compatible devices.

The application communicates with Cloud (cloud.farmunited.com).

### Sonic functions:

- Power on and off (12Vdc integrated 7.5A fuse);
- 2 section valves M200/M201 or other compatible valves or motor valves with 3 wires;
   2 sonar sensors connection with 2m, 5m or 6m range (to be ordered separately);
- Right/Left and total sprayed trees, total volume sprayed, total area sprayed (with speed sensor fitted) with reset; Main On/Off sprayer rows management (both On and right/left Off);

- Optional speed sensor or flow meter (**to be ordered separately**);

  Optional Sonic remote keypad with manual shut-off function of a single section valve even in automatic mode;
- Also certified for digital sonar sensors (to be ordered separately).

Android™ Bluetooth® ed i rispettivi loghi sono un marchio rispettivamente di Google, Inc. e Bluetooth SIG, Inc registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.



# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE Code DESCRIZIONE

Kit Sonic 200.302.115 Sonic kit

# LA CONFEZIONE CONTIENE / THE PACKAGE INCLUDES

200.1611.18



Controller box Sonic

200.231.42



(12Vcc-2 valvole-2 sonar-velocità/flussometro-keypad)

(12Vdc-2 valves-2 sonar-speed/flowmeter-keypad)

# SENSORI SONIC / SONIC SENSORS

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE		ESCRIZIONE scription	
200.302.94 WHILE STOCK LAST		it N'2 sensori sonar 2m SSC (analogico) it N'2 sonar 2m SSC sonar sensors (analog)	-
200.302.108		it N°2 sensori sonar 5m SSC (analogico) it N°2 sonar 5m SSC sonar sensors(analog)	-
200.302.124	Company of the Compan	t N°2 sensori sonar 6m Midatec (digitale) it N°2 sonar 6m sensors Midatec (digital)	-
200.1614.4		ensore induttivo M12x1 PNP 05300017 iductive sensor PNP M12x1 05300017	PAGE 205
200.1614.3	-	ensore velocità cablato Data-Mate 5m ata-Mate wired speed sensor 5m	PAGE 205
200.1614.5		ensore velocità radar Speed Wedge MKII (senza cavo) peed Wedge MKII radar speed sensor (without harness)	PAGE 205
200.231.66		avo sensore radar Speed Wedge MKII adar Speed Wedge MKII harness	TAGE 200
204.216.4		ussometro FluxPro 0025 G1/2M. Braglia raglia FluxPro flowmeter 0025 1/2°BSPM.	
204.216.6		ussometro FluxPro 0050 G3/4M. Braglia raglia FluxPro flowmeter 0050 3/4"BSPM.	PAGE 202
204.216.8		ussometro FluxPro 0100 G1M. Braglia raglia FluxPro flowmeter 0100 1 "BSPM.	
204.231.41		avo FluxPro luxPro harness	PAGE 202

# COMPONENTI AGGIUNTIVI SONIC / SONIC ADDITIONAL PARTS

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE Code	DESCRIZIONE Description
200.1317.15	Comando remoto keypad Sonic Sonic remote keypad
200.231.50	Cavo prolunga M12 M/F 3 m per sensori Sonic Sonic sonar extension cable M12 M/F 3 m (9.8 ft)





SmartSpray è un sistema di controllo modulare per l'irrorazione agricola, ottimizzato per il vigneto e l'arboricoltura, che combina prestazioni e flessibilità d'impiego elevate con l'ergonomia per l'utente.

La configurazione ed il controllo dell'irroratrice è semplice ed intuitivo.

SmartSpray è espandibile e personalizzabile, proteggendo l'investimento iniziale.
L'unità di controllo principale, compatta e robusta (realizzata in materiale metallico) è la piattaforma hardware e software per la gestione di valvole, sensori ed attuatori che consentono un dosaggio corretto, ripetibile ed economico.
L'interfaccia dell'utente con il sistema operativo avviene mediante un display TFT a colori ad alta risoluzione di estrazione

industriale che integra tutti i comandi necessari per la configurazione e la gestione dei parametri del trattamento. Le unità di collegamento e protezione Power CAN interposte tra display e unità di controllo garantiscono la massima sicurezza elettronica del sistema. (200.1611.9 supporta fino a due unità di controllo PB/EC/LD/MC, 200.1611.17 fino a tre).

### In sintesi:

- Componenti robusti e di dimensioni contenute ottimizzati per l'impiego in campo;
- Filosofia costruttiva derivata da know-how industriale;
- Libertà di configurazione (da 2 a 14 valvole di sezioni gestibili);
- Compatibilità con elettrovalvole e valvole motorizzate a due e tre fili;
- Sequenzialità e controllo intelligente per ridurre al minimo l'assorbimento di corrente;
- Massima affidabilità e durata;
- Opzioni per diverse tipologie di sensori (velocità, portata, livello cisterna ecc...) facilmente espandibili; Funzioni addizionali possono essere integrate mediante la modularità combinata hardware e software;
- Espansioni disponibili per il controllo idraulico delle ventole e delle paratie di chiusura;
- Backup, restore ed esportazione dei dati relativi alle configurazioni macchina e ai trattamenti eseguiti.

SmartSpray is a modular control system for agricultural spraying aimed to vineyard and plant protection. SmartSpray combines high efficiency, ergonomic, flexible use with simple and intuitive user operation.

SmartSpray is expandable and highly customizable to protect the customer investment.

The compact and rugged metal main control unit is the hardware and software platform for all valves, sensors and actuators connection ensuring the correct, repeatable and economic dosage.

The user interface with the operating system is through an industrial origin unit with integrated high resolution color TFT display unit integrating all input keys to setup the machine configuration and manage the spraying parameters. The electronic fuse boxes Power CAN between the display and the control units allows maximum protection to the whole system. (200.1611.9 operates up to two PB/EC/LD/MC control units, 200.1611.17 up to three control units)


- In summary:
   Rugged and small size components for heavy field use;
   Industrial know-how manufacturing philosophy;
   Freely configurable (from 2 up to 14 section valves);

- Compatible with solenoid valves and two and three wires electric valves;
- Intelligent control sequences ensure lowest power consumption;
- Maximum reliability and long life;

- Warious sensor options (speed, flow meter, tank level etc..) easy to retrofit;
   Additional functions can be integrated through modular hardware and software integration;
   Available expansions to control hydraulic blowers and drift control flaps;
   Data backup, restore and export for storage and management of machine configurations and spray programs.







200.302.86 (WHILE STOCK LAST)					
KIT DISPLAY SMARTSPRAY CON SUPPORTO SMARTSPRAY DISPLAY WITH HOLDER					
Display	TFT high res. backlight 4.3" - 16:9				
Illuminazione / Lighting	max. 400 cd/m²				
Peso / Weight	1.2 kg (2.6 lb)				
Pulsanti <i>  Keys</i>	12 illuminati / illuminated				
Interfacce / Interfaces	CAN - USB				
Alimentazione / Power supply	8 - 36 V (DC) - 250 mA a / at 12 V				
Temperatura / Temperature	In lavoro / Operation: -30 °C +75 °C Conservazione / Storage: -40 °C +80 °C				
Protezione / Protection	IP 67 - IP 65				
Lunghezza cavo / Wiring lenght	500 mm con connettore / with connector				

		200.1611	.9 (WHILE	STOCK I	_AST)	200.161	1.17 (WHIL	E STOCK I	LAST)
n.		SCATOLA FL SMARTSPR					FUSIBILE PO POWER CAN	WER CAN 3 N 3 CB	СВ
	A bordo In vehicle	10 A			10 A				
	Fusibile <i>Fuse</i>	1 x 7.5 A mini				2 x 7.5 A mini			
4	Peso Weight	0.8 kg (1.7 lb)			1.2 kg (2.6 lb)				
Alimentazione Power supply 12 Vcc / 12V		Vec / 12Vdc		12 Vec / <i>12</i> Vdc					
	Protezione <i>Protection</i>	IP 67				IP 67			
	Lunghezze cavi	Best 1	12Vdc	PB01	EC/LD/MC		12Vdc	PB01	EC/LD/MC
•	Wiring lenghts mm	1×1000	1×1000	1×2500	1x2500 con tappo with plug	1×1000	1×1000	1x2500	2x2500



200.1611.8 (WHILE STOCK	LAST)					
CONTROLLER BOX I/020 PB01						
Canali I/O - Channels I/O	20					
Alimentazione   Power supply	10 - 30 V					
Corrente max. / Max. current	20 A					
Corrente max. per ogni uscita Max. current for each output	4 A					
Corrente max. per ogni pin Max. current for each pin	8 A					
Protezione inversione polarità Polarity protection VU power	Sì / Yes					
Protezione / Protection	IP 67					
Materiale involucro / Case material	Alluminio / <i>Aluminium</i> AC-AISi10Mg(a)EN1706					
Peso / Weight	0.7 kg (1.5 lb)					
Dimensioni / Dimensions	118x150x50 mm					
Montaggio / Mounting	Viti / Screws N° 4 x M5					
Temperatura / Temperature	In lavoro / Operation: -30 °C +70 °C Conservazione / Storage: -30 °C +80 °C					
Connettore / Connector	35 poli / poles Tyco AMPSEAL 1-776163-1					







On/Off irrorazione Spraying On/Off



Allarmi



Programma di irrorazione attivo Spraying program active



% / rpm

Registrazione dati Data recording

CAN

Stato comunicazione CAN bus CAN bus communication status Portata aria ventola in % o rom Airflow in % or fan rpm value

Livello cisterna litri / liter Tank level

Pressione bar Velocità Speed km/h

# FUNZIONI PRINCIPALI / KEY ASSIGNMENT

Premere per selezionare. Ruotare per variare il valore

Irrorazione attiva

I**rrorazione attiva** Tenendo premuto: selezione rapida dei programmi di irrorazione o della configurazione ugelli I**rrorazione non attiva** Tenendo premuto: richiamo del menù di gestione della cistema

Press to select and turn to change the selected value

Spraying On

Long press: quick selection of spraying programs or nozzle configuration Spraying Off
Long press: tank managing menu is called up

2 Menu

5

Passare alla schermata principale 3 Jump to main screen

Indietro / Cancella / Chiudi (escape) Back / Cancel / Close (escape) 4

Salva la configurazione delle raggiere (fino a 2 schermate). P per il settaggio dei programmi di irrorazione Tenendo premuto: resetta i dati di lavoro eseguito

Save section switching (up to 2 screens). P for settings of spray program Long press: reset working data

Selezione della sezione. In irrorazione attiva aziona tutta la raggiera sinistra 6

Section selection. Spraying on: switch left side

Selezione della sezione. In inrorazione attiva aziona entrambe le raggiere Premendo a lungo si disattiva il comando automatico di commutazione delle raggiere (se l'opzione è abilitata)

Section selection. Spraying on: switch both sides A long press deactivates the automatic section switching (if option enabled)

Selezione della sezione. In irrorazione attiva aziona tutta la raggiera destra

8 Section selection. Spraying on: switch right side

Selezione della sezione. In irrorazione attiva cambia lato al controllo ventole (opzionale) Section selection. Spraying on: air control change sides (option)

Selezione della sezione. In irrorazione attiva tenendo premuto si seleziona la sezione Section selection. Spraying on: long press to select section

Selezione della sezione. In irrorazione attiva illuminazione on/off (opzionale) Section selection. Spraying on: lighting on/off (option) 11

12 On/Off irrorazione. Comando valvola scarico generale (se presente). Premendo a lungo: arresto registrazione Spraying On / Off. Main On /Off valve switch (if available). Long press: stop recording data

Mostra i dati di lavoro (reset premendo a lungo il pulsante 5) Working data display (reset by long press of key 5) 13

**Mostra dati variabili in funzione della modalità attiva** Modalità emergenza Modalità emergenza Modalità emergenza Modalità eme Lavoro in funzione della pressione SmartSpray Lavoro in automatico Nome del pro

Nome del programma di irrorazione

14 Mode dependent display

Emergency mode Emergency mode
Pressure controlled operation SmartSpray
Automatic operation Spraying program name

Mostra dati variabili in funzione della modalità attiva

Modalità emergenza

Levoro in funzione della pressione

Levoro in automatico

della modalità attiva

Controllo manuale della pressione

Pressione

Dosaggio

15 Mode dependent display

Emergency mode Manual pressure control
Pressure-controlled operation Pressure
Automatic operation Dosing

Visualizzazione livello cisterna 16 VISUAIIZZAZIONE IIVO

17 Velocità ventola sinistra % / rpm (opzionale) Left fan speed % / rpm (optional)

Velocità ventola destra % / rpm (opzionale)
Right fan speed % / rpm (optional)



















# KIT SMARTSPRAY BASE / SMARTSPRAY BASIC KIT

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE Code

DESCRIZIONE

200.302.84

Kit SmartSpray base WHILE STOCK LAST SmartSpray basic kit

### LA CONFEZIONE CONTIENE / THE PACKAGE INCLUDES

200.302.85



200.302.86 WHILE STOCK LAST

Kit display SmartSpray con supporto (supporto a ventosa orientabile) SmartSpray display with holder (with orientable suction cup kit)

PAGE 187

WHILE STOCK LAST



200.1611.9 WHILE STOCK LAST

Scatola fusibile Power CAN SmartSpray Power CAN fuse box SmartSpray

PAGE 187

PAGE 187

200.1611.8 WHILE STOCK LAST



Controller box I/O2O PBO1 per:

N°6 valvole sezione - N°1 valvola scarico generale - N°1 valvola regolazione pressione - Trasduttori di pressione - Sensori livello cisterna - Sensori velocità - Flussometri - Collegamento comando remoto keypad - Kit sonar SSC SmartSpray

Controller box I/020 PB01 for:

No. 6 section valves - No. 1 main on/off valve - No. 1 pressure regulating valve - Pressure sensors - Tank level sensors - Speed sensors - Flowmeters - Remote keypad - SmartSpray switch control with ultrasonic sensors

200.231.13

WHILE STOCK LAST



Cavo standard SmartSpray (per controller I/020 PB01)

SmartSpray standard wiring harness (for controller I/020 PB01)

PAGE 190

# KIT SMARTSPRAY BASE 3 CB / SMARTSPRAY BASIC KIT 3 CB

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE

DESCRIZIONE

200.302.113

Kit SmartSpray base 3 CB WHILE STOCK LAST SmartSpray basic kit 3 CB

# LA CONFEZIONE CONTIENE / THE PACKAGE INCLUDES

200.302.86

WHILE STOCK LAST



Kit display SmartSpray con supporto (supporto a ventosa orientabile)

SmartSpray display with holder (with orientable suction cup kit)

PAGE 187

200.1611.17

WHILE STOCK LAST



Scatola fusibile POWER CAN 3 CB Harness Power CAN 3 CB

PAGE 187

200.1611.8





Controller box I/020 PB01

PAGE 187





Cavo standard SmartSpray (per controller I/020 PB01) SmartSpray standard wiring harness (for controller I/020 PB01)

PAGE 190




# **SMARTSPRAY COMPONENTI** SMARTSPRAY PARTS

CABLAGGI / WIRING HARNESSES					
COME SI	ORDINA	HOW TO ORDER			
CODICE		DESCRIZIONE Description	LUNGHEZZA Lenght mm	IMPIEGO Use	
200.231.13 WHILE STOCK LAST		Cavo standard SmartSpray (per controller I/020 PB01)  N°1 connectore maschio 35 poli per I/020 PB01  N°1 cavo per scatola fusibile Power CAN AMP TYCO SS 6 poli femmina N°1 valvole di sezione AMP TYCO SS 3 poli maschio:  V1 - V2 - V3 (tappo) - V4 (tappo) - V5 (tappo) - V6 (tappo) N°1 valvola scarico generale AMP TYCO SS 3 poli maschio N°1 sensore pressione AMP TYCO SS 3 poli maschio N°1 sensore ivello cisterna AMP TYCO SS 3 poli maschio N°1 sensore velocità AMP TYCO SS 3 poli maschio N°1 sensore velocità AMP TYCO SS 3 poli maschio N°1 sensore velocità AMP TYCO SS 3 poli maschio N°1 sensore velocità AMP TYCO SS 3 poli maschio N°1 sonar SSC o sensore velocità AMP TYCO SS 5 poli maschio N°1 sonar SSC o sensore velocità AMP TYCO SS 5 poli maschio (tappo) N°1 extension BIN keypad AMP TYCO SS 5 poli maschio (tappo) N°1 extension BIN keypad AMP TYCO SS 5 poli maschio (tappo)  SmartSpray standard wiring harness (for I/020 PB01 controller) N°1 I/020 PB01 35 poles male connector N°1 Power CAN fuse box connection AMP TYCO S6 6 poles female N°6 section valves AMP TYCO SS 3 poles male N°6 section valves AMP TYCO SS 3 poles male N°7 pressure regulating valve AMP TYCO SS 3 poles male N°1 pressure sensor AMP TYCO SS 3 poles male N°1 pressure sensor AMP TYCO SS 3 poles male N°1 sonar SSC or speed sensor AMP TYCO SS 5 poles male N°1 flowmeter AMP TYCO SS 3 poles male N°1 flowmeter AMP TYCO SS 5 poles male (plug) N°1 extension BIN for remote keypad AMP TYCO SS 5 poles male (plug)	1000 - 1000 - 100 - 500 - 500 - 500 - 500 - 750 - 600 - 700 - 1000 - From 350 to 600 - 700 - 650 - 600 - 2500	I/O2O  Power CAN  Sensori Sensors  Flussometro Flowmeter  Valvole Valvole Valves  Keypad	
203.231.46	W 18	Cavo prolunga 3000 mm SS 3 poli maschio/3 poli femmina 3000 mm SS 3 poles male/3 poles female extension hamess	3000	Prolunga per AMP TYCO SS 3 poli Extension for AMP TYCO SS 3 poles	
200.231.14 WHILE STOCK LAST	0	Cavo prolunga SmartSpray 3.5m (AMP TYCO SS 6 poli maschio / femmina) SmartSpray extension cable 3.5m (AMP TYCO SS 6 poles male / female)	3500	200.231.13 Power CAN	
200.1317.12 WHILE STOCK LAST	Q.	Comendo remoto keypad SmartSprey (dx-sx-dx+sx-regolazione) (AMP TYCO SS 5 poli femmine)  Remote keypad SmartSprey (right-left-right+left-pressure regulator) (AMP TYCO SS 5 poles female)	3000	200.231.13 Extension BIN	
180.232.19 WHILE STOCK LAST	T	Connettore DIN43650-B SmartSpray M180 (incluso nelle valvole sezione e scarico generale M180 SmartSpray)  DIN43650-B SmartSpray M180 connector (supplied with M180 SmartSpray section and main on/offvalves)	750	180.1910.6 180.1910.19 180.1910.9 Valvole 2 fili Two wires valves	
180.232.18		Connettore DIN43650-B SmartSpray (3 fili - 3 vie) (incluso nelle valvole regolazione M180 SmartSpray / M202 SmartSpray e nella valvola di sezione M203)  DIN43650-B SmartSpray three wire connector (supplied with M180 SmartSpray / M202 SmartSpray regulators and with M203 section valve)	750	180.1910.1355 180.1910.1455 202.1510.10 203.1903.28 Valvole 3 fili Three wires valves	
180.232.25 WHILE STOCK LAST		Connettore DIN43650-B 2 fili 3 vie DIN43650-B 2 wires 3 ways connector	750	Altri regolatori ± 12V Other ±12V pressure regulators	
200.232.20		Connettore EN175301-803 A SmartSpray (incluso nelle valvole M200 SmartSpray e M201 SmartSpray)  EN175301-803 A SmartSpray connector (supplied with M200 SmartSpray and M201 SmartSpray valves)	750	200.1915.1 SS 201.1915.3 SS Valvole solenoide Solenoid valves	



# SMARTSPRAY COMPONENTI SMARTSPRAY PARTS



# KIT SONAR 2M - 5M SSC / 2M - 5M SONAR SSC KITS

Apertura e chiusura automatica delle sezioni. Rileva la presenza della pianta da trattare riducendo inutili spandimenti. Integrato con SmartSpray. Range: 2m o 5m. Richiede due sensori di velocità (uno già incluso nel kit). Si collega all'uscita sonar SSC del cavo 200.231.13

Automatic on/off control of section valves detecting tree presence, avoiding chemical waste. Integrated with SmartSpray. Measuring range: 2m or 5m. Two speed sensors required (one included in the kit). Connect to sonar SSC output of 200.231.13 wiring harness.

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER					
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE		
Code	Description	Code	Description		
200.302.93	Kit sonar 2m SSC SmartSpray	200.302.107	Kit sonar 5m SSC SmartSpray		
WHILE STOCK LAST	2m sonar SSC kit SmartSpray	WHILE STOCK LAST	5m sonar SSC kit SmartSpray		
I	A CONFEZIONE CONTIENE	/ THE PAC	KAGE INCLUDES		
200.302.94	Kit N'2 sensori sonar 2m SSC	200.302.108	Kit N'2 sensori sonar 5m SSC		
WHILE STOCK LAST	Kit N'2 sonar 2m SSC sensors		Kit N'2 sonar 5m SSC sensors		
200.231.22	Cavo kit sonar SSC 05500122 5m	200.231.22	Cavo kit sonar SSC 05500122 5m		
WHILE STOCK LAST	Sonar SSC kit wining harness 05500122 5m	WHILE STOCK LAST	Sonar SSC kit wining harness 05500122 5m		
200.1614.4	Sensore induttivo M12X1 PNP 05300017 Inductive sensor PNP M12X1 05300017	200.1614.4	Sensore induttivo M12X1 PNP 05300017 Inductive sensor PNP M12X1 05300017		



# SMARTSPRAY FUNZIONI AVANZATE

SMARTSPRAY ADVANCED ADD-ONS





# CONTROLLER BOX EC01 EC02

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE Code

DESCRIZIONE

CODICE

200.1611.10

DESCRIZIONE

200.1611.15



Controller box ECO1



Controller box ECO2

# :AVI ECO1 ECO2 PRESA A :CO1 ECO2 PLUG A HARNESSES

### COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE

200.231.18

200.231.32

200.231.33 WHILE STOCK LAST

WHILE STOCK LAST

200 231 34 WHILE STOCK LAST

200.231.55

200.231.59

200.231.64



SPECIFICHE

CAVO SMARTFLAP EC A 2 FLAPS PC (Cavo presa A EC paratie con controllo di posizione)

EC A 2 FLAPS PC HARNESS (EC plug A harness flaps with position control)

CAVO SMARTFLAP EC A 1 FLAP LED (Cavo presa A EC una paratia e LED)

EC A 1 FLAP LED SIMPLE HARNESS (EC plug A harness one flap and LED harness)

CAVO EC A 4 VALVOLE AGGIUNTIVE (Cavo presa A EC 4 elettrovalvole solenoide aggiuntive)

EC A 4 ADDITIONAL VALVES HARNESS (EC plug A harness 4 additional solenoid valves)

CAVO SMARTFLAP EC A 2 FLAPS (Cavo presa A EC paratie senza controllo di posizione)

EC A 2 FLAPS SIMPLE HARNESS (EC plug A harness flaps no position control)

CAVO SMARTFLAP EC A 2 FLAPS+LEVEL+FLOW (Cavo presa A EC 2 paratie+livello cisterna+flussometro)

EC 01/02 A FLAPS LEVEL FLOW HARNESS (EC plug A harness two flaps+tank level+flowmeter)

CAVO EC A FLAP LED LIVELLO FLUSSOMETRO (Cavo presa A EC una paratia+livello cisterna+flussometro+LED)

EC01/EC02 FLAP LED TANK FLOW PLUG A (EC plug A harness one flaps+tank level+flowmeter+LED)

CAVO EC A 4 VALVOLE AGG.VE MOTOR VALVES (Cavo presa A EC 4 valvole solenoide e motorizzate aggiuntive)

EC A 4 ADD. VALVES HARNESS MOTOR VALVES (EC plug A harness 4 additional solenoid and motor valves)



# SMARTSPRAY FUNZIONI AVANZATE

SMARTSPRAY ADVANCED ADD-ONS





# CAVI ECO2 PRESA B ECO2 PLUG B HARNESSES

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

COME SI GRENA / NOW TO CABEA			
CODICE Code		SPECIFICHE Technical data	
200.231.15		CAVO EC B 4 VALVOLE AGGIUNTIVE (Cavo presa B ECO2 4 valvole solenoide o motorizzate aggiuntive)  EC B 4 ADDITIONAL VALVES HARNESS (ECO2 plug B harness 4 additional solenoid or motor valves)	
200.231.36		CAVO SMARTFLAP EC B 2 ALTEZZA VENTOLA (Cavo presa B ECO2 regolazione altezza ventola)  EC B 2 AIR TOWER UP/DOWN HARNESS (ECO2 plug B air tower up/down harness)	
200.231.37	C.	CAVO EC B 2 PER INGRESSI AGGIUNTIVI (Cavo presa B ECO2 due ingressi aggiuntivi)  EC B 2 ADDITIONAL INPUTS HARNESS (ECO2 plug B harness two additional inputs)	
200.231.65		CAVO EC B LIVELLO LED ACQUA PULITA (Cavo presa B ECO2 livello+LED+ingresso aggiuntivo)  EC B TANK LEVEL LED CLEAN WATER HARNESS (ECO2 plug B harness tank level+LED+additional input)	

# ECO2 LDO3 PRESA B ECO2 LDO3 PLUG B

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

ODICE ode	SPECIFICHE Technical data
200.1702.52	 APPO DTM06-12SB PRESA B ECO2 LDO3 appo isolamento presa B ECO2 LDO3)
JU. 17UZ.SZ	 ND CAP DTM06-12SB PLUG B SOCKET HOUSING Gealing plug for ECO2 LDO3 B plug)

# **CONTROLLER BOX LD03**

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER


CODICE	SPECIFICHE Technical data
200.1611.21	CONTROLLER BOX VENTOLE LDO3 (Contollo velocità ventole e regolazione altezza ventole)  FAN CONTROLLER BOX LDO3 (Controller for fan speed and heigh adjusting)
200.231.51	CAVO PRESA A LDO3 (Cavo per il controllo di due vantole con sensore di velocità)  LDO3 WIRING HARNESS PLUG A (Two fans with speed control harness)
200.231.54	CAVO PRESA B LDO3 (Cavo per regolazione altezza vantola)  LDO3 WIRING HARNESS PLUG B (Fan height adjusting harness)



# **SMARTSPRAY FUNZIONI AVANZATE**

SMARTSPRAY ADVANCED ADD-ONS

Contattare il nostro Ufficio Tecnico per ulteriori dettagli riguardanti le funzioni avanzate Call our Technical Dept. for further details regarding the advanced add-ons



### KIT CONTROLLER VENTOLE / FAN CONTROLLER KIT COME SI ORDINA / HOW TO ORDER CODICE Code DESCRIZIONE **IMPIEGO** 200.302.88 Kit SmartAir LD01 2 ventole standard N°2 ventole idrauliche WHILE STOCK LAST SmartAir kit LDO1 2 fans standard No.2 hydraulic fans LA CONFEZIONE CONTIENE / THE PACKAGE INCLUDES Box controller ventole I/O2O LDO1 200.1611.11 Fino 2 ventole idrauliche da 30W dotate WHILE STOCK LAST Fan controller box I/020 LD01 di valvola e motore idraulico e una valvola bypass per ridurre le perdite di potenza Up to 2 30W hydraulic fans with hydraulic Cavo SmartAir LD01 2 ventole valve and motor and one bypass valve to reduce power loss (4m Power CAN + 1.5m ventole) 200.231.16 WHILE STOCK LAST SmartAir LD01 2 fans harness (4m Power CAN + 1.5m fans)







# SMARTSPRAY IRRORATRICI MULTIFILARE

# SMARTSPRAY MULTI-ROW SPRAYERS

Contattare il nostro Ufficio Tecnico per progettare soluzioni personalizzate Call our Technical Dept. to design customized solutions









# **SMARTSPRAY COMPONENTI** SMARTSPRAY PARTS

# KIT STAFFA FISSAGGIO / SUPPORT KIT

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER (IN ESAURIMENTO - UNTIL STOCK LAST)

CODICE Code

200.805.14 WHILE STOCK LAST DESCRIZIONE Description

I/020 bracket kit SmartSpray

**IMPIEGO** 

Fissaggio I/020 sul telaio dell'innoratrice Kit staffa fissaggio I/020 SmartSpray In dotazione: viti, rondelle, dadi, fascetta

> I/020 mounting on sprayer chassis Supplied: screws, washers, nuts, clamp

# CAVO SENSORI VELOCITA' / SPEED SENSORS WIRING HARNESS

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE Code

200.231.19 WHILE STOCK LAST



DESCRIZIONE

Per un secondo sensore di velocità sul cavo 200.231.13 (pag 190) Da collegare all'uscita EXT SSC - Lunghezza cavo 2500 mm

For a second speed sensor on 200.231.13 wiring harness (page 190) To be connected to EXT SCC wire - Wire lenght 2500 mm (8.2 ft)












# **DATASPRAY**



DataSpray è un dispositivo di comando di dimensioni compatte per l'irrorazione agricola ottimizzato per il vigneto e l'arboricoltura. Sul display compaiono i dati forniti dai sensori collegati, la posizione delle valvole e delle paratie collegate. DataSpray è configurabile mediante un'applicazione mobile Android™ con connessione Bluetooth® e dialoga con il programma gestionale Cloud (cloud.farmunited.com). DataSpray si interfaccia con sensori, valvole e altri dispositivi compatibili. L'applicazione mobìle Android™ è disponibile gratuitamente o a pagamento. Nella versione gratuita consente setup e configurazione per il controllo dell'irrorazione a pressione costante. Nella versione a pagamento consente, utilizzando i sensori necessari, il controllo dell'irrorazione a dosaggio l/ha costante e la geolocalizzazione degli appezzamenti mediante Google Maps™. L'applicazione visualizza sui dispositivi mobile Android™ i parametri di lavoro e riceve il feedback dagli interruttori del box di comando. Fornito con supporto orientabile snodato. Le funzioni del box di comando (12Vcc) sono:

- Accensione e spegnimento (proteggere il circuito di alimentazione con fusibile 10A)

- Regolazione pressione con memoria dell'ultima pressione di lavoro impostata

- Gestione dei due rami dell'irroratrice (tutto On e Off destro/sinistro)

- Interruttore generale o valvola generale (se presente) con comandó valvole (agisce sulle valvole di sezione in posizione ON)
- Fino a 6 valvole di sezione M200/M203 anche in combinazione mista
- In posizione 3 e 4: opzione per comando paratie manuale ed automatico (connesso alla posizione delle valvole di sezione)
   Illuminazione LED dx e sx (assorbimento max. 10A Accensione automatica con almeno una valvola di sezione aperta).

DataSpray is a compact agricultural control device optimized for vineyards and orchards spraying. The display show the data provided by the connected sensors, the position of the valves and the connected flaps. DataSpray can be configured using an Android™ mobile application via Bluetooth® and communicates with the Cloud (cloud farmunited com) sprayer management software. **DataSpray** interfaces with sensors, valves and other compatible devices. The Android™ mobile app is available in two versions: free and paid. Free version: set-up and configuration for constant pressure spraying control. Paid version: using the mandatory sensors, constant I/ha dosage spraying and fields geolocation through Google Maps™. The application displays the working parameters on the Android™ mobile device and receives feedback from the switches in the control box. The control box is supplied with an articulated swivel bracket.

The functions of the control box (12Vcc) are:

- Power On/Off switching (protect the power supply circuit with 10A fuse)
   Pressure regulation with memory of the last set working pressure
   Sprayer rows management (both On and right/left Off)
   Main On/Off switch/valve (if present) with section valves control (acts on the section valves in the ON position)
  - Up to 6 M200/M203 section valves also in mixed combination
- Position 3 and 4: option for manual and automatic flaps control (connected to the section valves position)
- Right and left LED lighting (max. current up to 10A Automatic switch-on with at least one open section valve).


Android™ Google Maps™ Bluetooth®ed i rispettivi loghi sono un marchio rispettivamente di Google, Inc. e Bluetooth SIG, Inc registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Android™ Google Maps™ Bluetooth®and their respective logos are a trademark owned by Google, Inc. and Bluetooth SIG, INC and are registered in the United States and other countries.



# **DATASPRAY**





# DATASPRAY BASE / DATASPRAY BASIC

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE DESCRIZIONE
Code Description

200.302.116 Kit DataSpray base AOO
DataSpray basic kit AOO

# LA CONFEZIONE CONTIENE / THE PACKAGE INCLUDES

200.302.114



Kit control panel DataSpray con supporto (12Vcc 2000 mm - Connessione a 200.231.43 3500 mm)

DataSpray control panel kit with holder (12vdc 2000 mm - 200.231.43 connection 3500 mm)

200.231.43



Cavo AOO DataSpray AOO DataSpray harness

PAGE 200

200.1713.5

Trasc PA 22

Trasduttore PA 22S 0/60bar 3 poli PAGE 206
PA 22S 0/60bar 3 poles pressure sensor

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE DESCRIZIONE
Code Description

Kit DataSpray base A01

DataSpray basic kit A01

# LA CONFEZIONE CONTIENE / THE PACKAGE INCLUDES

200.302.114

200.302.117



Kit control panel DataSpray con supporto (12Vcc 2000 mm - Connessione a 200.231.44 3500 mm)

DataSpray control panel kit with holder (12vdc 2000 mm - 200.231.44 connection 3500 mm)

200.231.44



Cavo AO1 DataSpray AO1 DataSpray harness

PAGE 200

200.1713.5



Trasduttore PA 22S 0/60bar 3 poli PA 22S 0/60bar 3 poles pressure sensor

PAGE 206



# DATASPRAY

### SPECIFICHE CAVI DATASPRAY DATASPRAY HARNESSES SPECIFICATIONS LUNGHEZZA CODICE Code DESCRIZIONE **IMPIEGO** Lenght Cavo AOO DataSpray 2850 Valvola sezione V1 Valvola sezione V2 Valvola sezione V3 / Paratia sx (azionamento rotatorio) (tappo) Valvola sezione V4 / Paratia dx (azionamento rotatorio) (tappo) Valvola sezione V5 Valvola sezione V6 2850 2900 2950 3000 3050 3100 6xM200 4xM200 + 2 paratie 4xM200 + 2xM203 Vaivola sezione V6 Valvola scarico generale (tappo) Valvola regolazione pressione Sensore pressione Plussometro (tappo) Sensore livello cisterna (tappo) Sensore vellocità (tappo) LED dx e sx (AMP TYCO SS 2 poli) (tappo) 3200 6xM200 4xM200 + 2 flaps 4xM200 + 2xM203 3150 3100 3250 5000 5000 6000 Regolatori pressione 202.1510.10 202.1510.10SC 200.231.43 AOO DataSpray harness AMP TYCO SS 3P 2850 se non definito diver-samente Section valve V1 Section valve V2 Altri ±12Vcc con 180.232.25 2900 Section valve V2 Section valve V4 / Left flap (rotary driven) (plug) Section valve V4 / Right flap (rotary driven) (plug) Section valve V5 Section valve V6 Main On/Off valve (plug) Pressure regulating valve Pressure sensor Flowmeter (plug) Tank level sensor (plug) Speed sensor (plug) 2950 3000 Pressure regulators 202.1510.10 202.1510.10SC Other ±12Vdc with 180.232.25 AMP TYCO SS 3P 3050 unless otherwise 3100 3100 3200 3150 3100 specified 3250 5000 Speed sensor (plug) LED right and left (AMP TYCO SS 2 poles) (plug) 5000 6000 Cavo AO1 DataSpray Valvola sezione V1 Valvola sezione V3 / Paratia sx (azionamento rotatorio) (tappo) Valvola sezione V4 / Paratia dx (azionamento rotatorio) (tappo) Valvola sezione V5 Valvola sezione V5 Valvola sezione V6 Valvola sezione pressione Valvola regolazione pressione 5900 6xM203 4xM203 + 2 paratie 2xM200 + 2xM203 + 2 5950 6000 6050 6100 3200 3150 3100 paratie 6×M203 vaivoia regolazione pressione Sensore pressione Flussometro (tappo) Sensore livello cisterna (tappo) Sensore vellocità (tappo) LED dx e sx (AMP TYCO SS 2 poli) (tappo) 4xM203 + 2 flaps 2xM200 + 2xM203 + 2 flaps 3250 5000 200.231.44 Regolatori pressione 202.1510.10 202.1510.10SC Altri ±12Vcc con 180.232.25 A01 DataSpray harness AMP TYCO SS 3P Section valve V1 Section valve V2 Section valve V3 / Left flap (rotary driven) (plug) Section valve V4 / Right flap (rotary driven) (plug) Section valve V5 5850 se non definito diver-5900 5950 6000 AMP TYCO SS 3P 6050 unless otherwise specified Pressure regulators Section valve V6 6100 Section valve V6 Main On/Off valve (plug) Pressure regulating va Pressure sensor Flowmeter (plug) Tank level sensor (plug) 202.1510.10 3200 202.1510.10SC Other ±12Vdc with 180.232.25 3200 3150 3100 3250 5000 5000

# PROLUNGHE CAVI DATASPRAY / DATASPRAY HARNESSES EXTENSIONS

Speed sensor (plug)
LED right and left (AMP TYCO SS 2 poles) (plug)

### COME SI ORDINA / HOW TO ORDER LUNGHEZZA DESCRIZIONE CODICE **IMPIEGO** Adattatore 3 poli/2 poli attuatori lineari paratie 200.231.21 Cavo adattatore AMP Tyco SS 3P femmina - 2P maschio AMP Tyco SS 3P female - 2P male adapter wire 500 WHILE STOCK LAST 3 poles/2 poles adapter flap linear actuator Prolunga AMP TYCO SS 3 poli Cavo prolunga 3000 mm SS 3 poli maschio/3 poli femmina 3000 mm SS 3 poles male/3 poles female extension harness 203.231.46 3000 AMP TYCO SS 3 poles

Sensori: vedere pagina 202 e pagine da 205 a 208 Sensors: see page 202 and pages from 205 to 208








# **FLUXPRO**



**204.216.4** G1/2M. 25 I/min 1/2"BSPM. 6.6 USGal/min

**204.216.6** G3/4M. 50 l/min 3/4"BSPM. 13.2 USGal/min

**204.216.8** G1M. 100 l/min 1"BSPM. 26.4 USGal/min



COME SI ORDINA / HOW TO ORDER						
CODICE Code	DESCRIZIONE Description	PORTATA Flowrate I/min	Ø INTERNO D Internal Ø D mm	Α	SQR	
204.216.4	Flussometro FluxPro 0025 G1/2M. FluxPro flowmeter 0025 1/2°BSPM.	25	12	G1/2M. 1/2″BSPM.	16	
204.216.6	Flussometro FluxPro 0050 G3/4M. FluxPro flowmeter 0050 3/4"BSPM.	50	15	G3/4M. 3/4"BSPM.	19	
204.216.8	Flussometro FluxPro 0100 G1M. FluxPro flowmeter 0100 1 BSPM.	100	15	G1M. 1 "BSPM.	19	

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE	DESCRIZIONE	
Code	Description	
204.231.41	Cavo FluxPro FluxPro harness	





# **FLUXPRO**

### Standard con kit guarnizioni di tenuta - Cavo di collegamento non compreso (da acquistare a parte)

- Pressione di esercizio max.: 40 bar
- Temperatura di esercizio: -10°C / +40°C Temperatura max. di impiego: +70°C Alimentazione: 12Vcc (10...15Vcc EN 50178 SELV/PELV) Assorbimento: 180mA a 12Vcc
- Classe di protezione: Ill con protezione contro l'inversione di corrente
- Range di misurazione: da 0.2 l/min fino alla portata max. consentita da ogni modello
- Risoluzione: 0.1 l/min
- Accuratezza: ±(0,8% MW Valore misurato + 0,5% MEW Valore finale del range di misurazione) Ripetibilità: ±0,2% MEW Valore finale del range di misurazione
- Protezione: IP67
- Resistenza agli urti: 20g 11ms
- Resisitenza alle vibrazioni: 5g (10...200Hz)
- Unità di misura: sistema metrico.

Peso: Fluxpro 0025 390g - FluxPro 0050 430g - FluxPro 0100 485g **Materiali:** acciaio inox AlSl316L - materiali plastici ad alta resistenza - FPM

Impiego: su macchine per la protezione delle colture. Interfacciabile con tutti i sistemi elettronici di controllo Braglia/Inovel. Flussometri magnetico induttivi di alta precisione con display integrato progettati per il controllo industriale di processo. Nessun organo meccanico in movimento. Insensibile alle sollecitazioni, alle turbolenze, alla densità (≥ 20 μS/cm) e alla viscosità del fluido (< 70 mm²/s a 40°C). Sensori interni di livello industriale brevettati Made in Germany. Manutenzione

praticamente assente. Visualizzati direttamente sul display:

- Portata istantanea I/min e m³/h
- Consumo in I
- Temperatura media °C
- Pulsante Mode: modalità lavoro RUN/menù principale con selezione parametri
- Pulsante Set: variazione dell'unità visualizzata durante la modalità di lavoro RUN.

### Standard with gasket kit - Connection harness not included (to be purchased separately)

- Working pressure max.: 40 bar (580psi)
   Operating temperature: -10 °C (14°F)/+ 40 °C (104°F) Max operating temperature: +70 °C (158°F)
   Power supply: 12Vdc (10...15Vdc EN 50178 SELV/PELV) Power consumption: 180mA at 12Vdc

- Protection class: Ill with protection against current inversion
   Measurement range: from 0.2 l/min (0.053 USGal/min) up to the max. flowrate of each model
   Resolution: 0.1 l/min (0.0264 USGal/min)
- Accuracy: ± (0.8% MW Measured value + 0.5% MEW Final value of the measurement range) Repeatability: ± 0.2% MEW Final value of the measuring range Protection: IP67

- Shock resistance: 20g (0.71oz) 11ms
- Resistance to vibrations: 5g (10 ... 200Hz)
- Units: metric system.

Weight: Fluxpro 0025 390g (13.8oz) - FluxPro 0050 430g (15.2oz) - FluxPro 0100 485g (17.2 oz) **Materials**: stainless steel AlSl316L - high resistance plastic materials - FKM

Use: on crop protection sprayers. Can be linked with all the Braglia/Inovel electronic control systems. High precision inductive magnetic flow meters with built-in display designed for industrial process control. No moving mechanical parts. Insensitive to stress, turbulence, density ( $\geq$  20  $\mu$ S/cm) and fluid viscosity (<70 mm2/s at 40 °C). Made in Germany patented industrial level internal sensors. Virtually no maintenance.

Directly on the display:

- Instantaneous flow rate I/min and m3/h
- Flow rate in I
- Average temperature °C
- Mode button: RUN mode to main menu and parameter selection
   Set button: change the display unit in operating RUN mode.



204.1001.22



204.1001.23



2041001.24

# COMPONENTI FLUXPRO / FLUXPRO PARTS

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE Code	FILETTATURA 1 Thread 1	FILETTATURA 2 Thread 2	MATERIALE Material
204.1001.22 204.1001.23	G3/4F 3/4"BSPTF. G3/4F 3/4"BSPTF.	G1F 1"BSPF. G1/2F 1/2"BSPF.	Ottone - Brass Ottone - Brass
204.1001.24	G3/4F <i>3/4"BSPTF</i> .	G3/4F <i>3/4"BSPF</i> .	Ottone - Brass



# SENSORE DIREZIONALE / POSITION SENSOR

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE Code

SPECIFICHE Technical data IMPIEGO

Sensore di posizione inerziale

Comunicazione CAN

Inertial position sensorCAN communication

CLEVERSPRAY

200.231.56

200.1614.9



Lunghezza cavo 1000 mm

Wire lenght 1000 mm (3.3 ft)

CLEVERSPRAY

# CAVO ADATTATORE SENSORE DIREZIONALE E LIVELLO POSITION SENSOR AND TANK LEVEL HARNESS

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

200.231.61



Collegamento del sensore di livello al sensore inerziale Collegare all'uscita SPEED RIGHT del CleverSpray 1000 mm sensore inerziale 1500 mm sensore livello

Tank level sensor connection to the position sensor To be connected to Clever Spray SPEED RIGHT inlet 1000 mm (3.3 ft) position sensor 1500 (4.9 ft) mm tank level sensor CLEVERSPRAY

# CAVO ADATTATORE SENSORE LIVELLO VELOCITA' <u>TANK LEVEL AND SPEED ADAPTER HARNESS</u>

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

200.231.60



Collegamento sensore di livello sostituendo il 2º sensore di velocità Collegare all'uscita SPEED RIGHT del CleverSpray Lunghezza cavi 2000 mm

Tank level sensor connection replacing the second speed sensor To be connected to the Clever Spray SPEED RIGHT inlet Wire lenght 2000 mm (6.6 ft)

CLEVERSPRAY





### SENSORI VELOCITA' / SPEED SENSORS COME SI ORDINA / HOW TO ORDER CODICE Code SPECIFICHE **IMPIEGO** Lunghezza cavo 5 m NPN NO (normalmente aperto) induttivo - Intervento 8mm M18x1 - Due dadi di fissaggio - Corpo in ottone nichelato Alimentazione Dc 10 - 30V - Segnale in uscita 200mA Assorbimento < 15mA a 24Vdc - Caduta tensione < 1.8V Protezione corto circuito - LED di visualizzazione Max. 1000Hz - Ripetitibilità %Sn <= 3 - Isteresi < 10% Protezione IP67 - Temperatura -25°C +85°C DATA-MATE CLEVERSPRAY Connettore a tenuta AMP Tyco SS 3 poli 200.1614.3 THE STATE OF THE S SONIC Wire lenght 5 m (16.4 ft) SMARTSPRAY Wire lenght 5 m (16.4 ft) NPN NO (normally open) inductive - Distance 8mm (0.32') M18x1 - Two assembling nuts - Nickel plated brass body 10 - 30V Vdc voltage - 200mA output signal Consumption < 15mA a 24Vdc - Tension loss < 1.8V DATASPRAY Protection against short circuit - LED operation lamp Max 1000Hz - Repeatability %Sn & 3 - Hysteresis < 10% IP67 protection - Temp. -25°C +85°C (-13°F +185°F) AMP Tyco SS 3 poles connector Lunghezza cavo 350 mm PNP NO (normalmente aperto) induttivo - Intervento 7mm M12x1 - Due dadi di fissaggio - Corpo in ottone nichelato Alimentazione Dc 10 - 30V - Segnale in uscita 100mA Assorbimento < 10mA a 24Vdc - Caduta tensione < 2.5V Protezione corto circuito - LED di visualizzazione Max. 700Hz - Protezione IP67 - Temperatura -25°C / +70°C CLEVERSPRAY Connettore a tenuta AMP Tyco SS 3 poli SONIC 200.1614.4 SMARTSPRAY Wire lenght 350 mm (1.15 ft) PNP NO (normally open) inductive - Distance 7mm (0.28') M12x1 - Two assembling nuts - Nickel plated brass body 10 - 30V Vdc voltage - 100mA output signal Consumption < 10mA a 24Vdc - Tension loss < 2.5V DATASPRAY Protection against short circuit - LED operation lamp Max. 700Hz - IP67 protection - Temp. -25°C +70°C (-13°F +158°F) AMP Tyco SS 3 poles connector

### COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Il sensore di velocita' radar Doppler Speed Wedge MkII è idoneo per irroratori portati ed è utilizzabile su ogni superfice. Cavo di connessione 200.231.66 da ordinare separatamente

The Speed Wedge MkII Doppler radar speed sensor provides speed signal for mounted sprayers over any syrface. Wiring harness 200.231.66 to be ordered separately.

CODICE		SPECIFICHE Technical data	IMPIEGO Use
200.1614.5	Ordinare anche il cavo 200231.66 Order also the wiring harness 200.231.66	<ul> <li>Alimentazione 9 - 28 Vcc. Assorbimento max. 200mA</li> <li>Temperatura in levoro -40°C +70°C</li> <li>Frequenza e potenza 24.15 - 24.25 GHz a 12.7 dBm EIRP</li> <li>Segnale in uscita 130 imp/m DIN 9684 ISO 11786 RS 232</li> <li>Frequenza di aggiornamento 20 Hz</li> <li>Range velocità da 0.8 a 200 km/h</li> <li>Dimensioni 110x55x45 mm (LxWxH)</li> <li>Connettore DIN M12 - IP6KX IPX7 IPX9K ISO 20653</li> <li>Datasheet e manuale di installazione su www.mso-technik.de</li> <li>Power supply 9 - 28 Vdc. Current consumption max. 200 mA</li> <li>Working temp. range -40°C to +70°C</li> <li>Frequency and power 24.15 - 24.25 GHz a 12.7 dBm EIRP</li> <li>Output signal 130 imp/m DIN 9684 ISO 11786 RS 232</li> <li>Update rate 20 Hz</li> <li>Speed range from 0.8 to 200 km/h</li> <li>Size 110x55x45 mm (LxWxH)</li> <li>DIN M12 connection - IP6KX IPX7 IPX9K ISO 20653</li> <li>Datasheet and installation manual at www.mso-technik.de</li> </ul>	CLEVERSPRAY SONIC SMARTSPRAY DATASPRAY
200.231.66		Collegamento del sensore di velocità radar Speed Wedge MKII Speed Wedge MkII sensor connection	CLEVERSPRAY SONIC SMARTSPRAY DATASPRAY



# SENSORI PRESSIONE / PRESSURE SENSORS

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Cable lenght

CODICE Code LUNGHEZZA CAVO

SPECIFICHE

**IMPIEGO** 



0 / 60bar Corpo in acciaio inox - Attacco G1/4M.
Alimentazione Dc 8 / 28V - Segnale in uscita 4...20mA 1.5 m Accuratezza ±1% fondo scala Richiede cavo adattatore • Uscita cavo IP67 • Temperatura compensata 0 / +50°C 200.231.20 • Connettore a tenuta Deutsch 2 poli DT-04 2P 180.1713.2 5 ft

• 0 / 60bar (0 / 870psi)
• S.Steel body - 1/4"BSPM. connection
Adapter wire 200.231.20
• Dc 8 / 28V voltage - 4...20mA output signal \*1% end scale accuracy
 IP67 cable seal
 O / +50°C (O / +122°F) compensated temp. range
 DT-04 2P sealed Deutsch 2 poles connector required Corpo in acciaio inox - Attacco G1/4M.
Alimentazione Dc 8 / 28V - Segnale in uscita 4...20mA Accuratezza ±1% fondo scala
Uscita cavo IP67 Temperatura compensata 0 / +50°C
Connettore a tenuta AMP Tyco SS 3 poli 1.5 m 200.1713.5 5 ft O / 60bar (0 / 870psi)
Steel body - 1/4'BSPM. connection
Dc 8 / 28V voltage - 4...20mA output signal
ti96 end scale accuracy

DATA-MATE CLEVERSPRAY SMARTSPRAY DATASPRAY

CLEVERSPRAY SMARTSPRAY DATASPRAY

# CAVI SENSORI PRESSIONE / PRESSURE SENSORS WIRING HARNESSES

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER



200.231.20

500 mm

Cavo adattatore DTO6-2S AMP Tyco SS 3P F (collega 180.1713.2 al cavo 200.231.13 SmartSpray)

0 / +50°C (0 / +122°F) compensated temp. range
AMP Tyco SS 3 poles connector

CLEVERSPRAY SMARTSPRAY

5 ft.

DT06-2S AMP Tyco SS 3P F adapter wire (connect 180.1713.2 to 200.231.13 SmartSpray harness)

DATASPRAY

200.231.21

WHILE STOCK LAST

500 mm 5 ft

Cavo adattatore AMP Tyco SS 3P femmina - 2P maschio (collega i sensori con AMP 2P femmina al cavo 200.231.13 SmartSpray)

AMP Tyco SS 3P female - 2P male adapter wire (collega the sensors with AMP 2P female to 200.231.13 SmartSpray harness)

SMARTSPRAY



# SENSORI LIVELLO CISTERNA / TANK LEVEL SENSORS

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE Code

200.302.91



DESCRIZIONE - SPECIFICHE
Description - Technical data

Kit sensore livello tubo 1200 mm Tank level sensor kit 1200 mm pipe **IMPIEGO** 

CLEVERSPRAY SMARTSPRAY DATASPRAY

# LA CONFEZIONE CONTIENE / THE PACKAGE INCLUDES

Sensore livello cisterna tubo 1200 mm

- Lettura 85...1115 mm ad ultrasuoni
  Tensione 80...36Vcc Segnale 4...20mA
  Inclinazione lettura fino a 10°

- Risoluzione 1mm Precisione ±2mm Protezione IP67 Temperatura 0°C +50°C

- Tank level sensor 1200 mm pipe
   Ultrasonic reading range 85...1115 mm

- Voltasui iiC Teauli gi Talige 85...113 Till Voltage 80...36Vcc Signal 4...20mA
   Reading up to 10" mounting position
   Resolution 1 mm Precision #2mm
   Protection IP67 Temperature 0"C +50"C

200.302.90

200.1614.6



Kit montaggio 05500166 sensore livello

• Flangia - Guarnizione - Viti e rondelle - Fascette

Tank sensor mounting kit 05500166

•Flange - Gasket - Screws and washers - Band

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

200.302.92



Kit sensore livello tubo 1400 mm Tank level sensor kit 1400 mm pipe

CLEVERSPRAY SMARTSPRAY DATASPRAY

# LA CONFEZIONE CONTIENE / THE PACKAGE INCLUDES

200.1614.7



Sensore livello cisterna tubo 1400 mm

- Lettura 85...1315 mm ad ultrasuoni Tensione 80...36Vcc Segnale 4...20mA
- Inclinazione lettura fino a 10°
- Risoluzione 1mm Precisione ±2mm Protezione IP67 Temperatura 0°C +50°C
- Tank level sensor 1400 mm pipe
- Ultrasonic reading range 85...1315 mmVoltage 80...36Vcc Signal 4...20mA
- Reading up to 10' mounting position
  Resolution 1mm Precision ±2mm
  Protection IP67 Temperature 0'C +50'C

200.302.90



Kit montaggio 05500166 sensore livello

• Flangia - Guarnizione - Viti e rondelle - Fascette

Tank sensor mounting kit 05500166 • Flange - Gasket - Screws and washers - Band

# ACCESSORI / PARTS

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

200.1604.35

WHILE STOCK LAST



Sfera kit sensore livello ultrasuoni (per compensare planarità cisterna oltre 10°)

Ball for ultrasonic tank level sensor kit (tank planarity compensation above 10°)

(Da utilizzare con sfera 200.1604.35)

200.302.91 200.302.92

200.1702.51 WHILE STOCK LAST

Ultrasonic tank level sensor plug (To be used with 200.1604.35 ball)

Tappo sensore livello ultrasuoni

200.302.91 200.302.92



# SENSORI LIVELLO CISTERNA / TANK LEVEL SENSORS

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

# CODICE Code


200.1713.4

CLEVERSPRAY SMARTSPRAY DATASPRAY Richiede cavo adattatore 200.231.20 Adapter wire 200.231.20 needed

# **SPECIFICHE**

**IMPIEGO** 

- 0/0.25bar
- Cisterne con altezza max. 2.5m
- Lunghezza cavo 1.5 m
- Membrana affacciata in acciaio NiCr
- Attacco G1M. Acciaio inox FPM Alimentazione Dc 10 (14) 30V
- Segnale in uscita 4 20mA Accuratezza 0.5% fondo scala
- Uscita cavo IP67 Temp. -30 / +100°C
- Connettore Deutsch 2 poli DT-04 2P
- 0/0.25bar (3.625psi)
- 2.5m (8.2ft) max. tank height
- Wiring harness lenght 1.5 m (5 ft) NiCr non clogging diaphragm
- 1 'BSPM. connection S.Steel FKM
  Dc 10 (14) 30V voltage
  4 20mA output signal
- 0.5% end scale accuracyIP67 cable output
- -30 / +100°C (-22 / +212°F) temp. range DT-04 2P Deutsch 2 ways connector



- G1F, G1M. in acciaio inox
  Per il montaggio ed il funzionamento corretto del 200.1713.4
- 1"BSPF. 1"BSPM. s.steel
- For correct assembling and operation of 200.1713.4

DATA-MATE CLEVERSPRAY SMARTSPRAY DATASPRAY

200.1713.4

200.8.11

CAVO ADATTATORE SENSORE LIVELLO / TANK LEVEL SENSOR ADAPTER CABLE

# COME SI ORDINA / HOW TO ORDER



200.231.20

500 mm 5 ft

Adattatore DT06-2S AMP Tyco SS 3P F (collega il sensore livello 200.1713.4 al cavo SmartSpray 200.231.13)

DTO6-2S AMP Tyco SS 3P F adapter (connect tank level sensor 200.1713.4 to SmartSpray wiring harness 200.231.13)

CLEVERSPRAY SMARTSPRAY DATASPRAY







# NOTES







# NOTES





Le caratteristiche ed i dati tecnici dei prodotti non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. Braglia Srl si riserva di revisionare ed eliminare i prodotti descritti sul catalogo e sulle pubblicazioni commerciali.

Products features and technical data are not compulsory and can be modified without notice.

Braglia Srl reserves the rights of product revisions and deletion from catalog and marketing publications

# BRAGLIA S.r.I.

Via Martin Lutero, 4
42122 Reggio Emilia
Italy - UE
T: +39 0522 340648
F: +39 0522 340897
info@braglia.it



