

Combinaciones de registros de segmento y desplazamiento.

Como se ve en los modos de direccionamiento, hay casos en los que se indica explícitamente el registro de segmento a usar para acceder a los datos. Existen unos segmentos asociados por defecto a los registros de desplazamiento (IP, SP, BP, BX, DI, SI); sólo es necesario declarar el segmento cuando no coincide con el asignado por defecto. En ese caso, el ensamblador genera un byte adicional (a modo de prefijo) para indicar cuál es el segmento referenciado. La siguiente tabla relaciona las posibles combinaciones de los registros de segmento y los de desplazamiento:

	CS	SS	DS	ES
IP	Sí	No	No	No
SP	No	Sí	No	No
BP	con prefijo	por defecto	con prefijo	con prefijo
BX	con prefijo	con prefijo	por defecto	con prefijo
SI	con prefijo	con prefijo	por defecto	con prefijo
DI	con prefijo	con prefijo	por defecto	con prefijo(1)