ATLAS MTB

Manual de usuario

Componentes, montajes 3D
y compra asistida

Cada pieza define tu camino.

Presentación

Este manual explica cómo consultar componentes, comparar variantes, preparar y guardar un montaje visual, resolver avisos, utilizar el carrito y revisar una compra asistida con armado opcional. Está dirigido a personas que utilizan la web y a quienes tienen autorización para administrar sus contenidos y accesos.

Los procedimientos emplean los nombres de los botones, pestañas y campos de ATLAS MTB. No se necesita instalar el proyecto ni conocer programación. Los ejemplos utilizan nombres de práctica y describen las piezas por su función, sin depender de un fabricante específico.

Las imágenes te ayudan a localizar cada zona de la pantalla. Consulta primero la vista general de una sección y después los pasos de la tarea que necesitas realizar. En móvil, algunos controles se agrupan en paneles desplegables. Las acciones disponibles dependen de los permisos de tu cuenta.

La representación tridimensional ayuda a explorar el aspecto de un conjunto. No sustituye la revisión de medidas, instrucciones de montaje ni evaluación de un especialista antes de adquirir o instalar piezas físicas.

Índice

Presentación **2**

1. Primeros pasos **9**

1.1. Dirección y requisitos de uso 9

1.2. Qué puedes hacer según tu acceso 10

1.3. Ruta rápida para tu primer montaje 10

2. Crear una cuenta e iniciar sesión **11**

2.1. Entrar con Google 11

2.2. Registrarte con correo y contraseña 11

2.3. Entrar con correo y contraseña 13

2.4. Recuperar el acceso 13

2.5. Comprobar la cuenta activa y salir 14

3. Orientarte en la web **15**

3.1. Pestañas principales 15

3.2. Abrir y cerrar paneles de detalle 15

4. Buscar y revisar componentes **16**

4.1. Seleccionar una categoría 17

4.2. Buscar y combinar filtros 18

4.3. Filtrar por precio 19

4.4. Interpretar una ficha 22

4.5. Ejemplo: localizar una horquilla 23

5. Comparar alternativas **24**

6. Comenzar una bicicleta **26**

6.1. A partir de una bicicleta de referencia 26
6.2. A partir de un cuadro 27

7. Utilizar el configurador 28

7.1. Reconocer las zonas de trabajo 28
7.2. Elegir el grupo y la posición 29
7.3. Filtrar por ruedas y talla 31
7.4. Acotar el precio de una alternativa 31
7.5. Aplicar piezas a ambos lados 32
7.6. Acabados y color 33
7.7. Quitar una pieza y deshacer 34
7.8. Revisar avisos y elegir una solución 35

8. Explorar el visor y la suspensión 37

8.1. Cambiar la vista 37
8.2. Inspeccionar el movimiento de suspensión 38
8.3. Continuar sin vista tridimensional 39

9. Guardar y gestionar tus bicicletas 40

9.1. Guardar por primera vez y actualizar 40
9.2. Resolver cambios pendientes al salir 40
9.3. Volver a abrir una bicicleta 42
9.4. Renombrar una bicicleta 43
9.5. Eliminar una bicicleta 43
9.6. Si el montaje cambió en otra sesión 44
9.7. Piezas de versiones anteriores 44

10. Comprar componentes y solicitar armado 45

10.1. Consultar precio y condición 45

10.2. Añadir y revisar el carrito 45
10.3. Pasar un montaje al carrito 47
10.4. Revisar pedido y elegir el método de pago 48
10.5. Solicitar armado y revisar una exoneración 50
10.6. Consultar pedidos y simular el resultado 52

11. Uso desde una pantalla móvil 53
11.1. Uso con teclado y movimiento reducido 54

12. Administración para cuentas autorizadas 56
12.1. Entrar y reconocer las secciones 56
12.2. Consultar usuarios y enviar una invitación 57
12.3. Mantener roles y permisos 58
12.4. Mantener el catálogo 60
12.5. Mantener bicicletas de referencia 62
12.6. Gestionar ofertas, promociones y tarifa de armado 63
12.7. Revisar cotizaciones y atender pedidos 64

13. Problemas frecuentes y cómo resolverlos 65
13.1. Qué información comunicar al solicitar ayuda 66

14. Glosario y consulta rápida 67
14.1. Antes de terminar una sesión 68

Índice de figuras

1. Campos para solicitar una cuenta con correo 12
2. Formulario de entrada con credenciales 13
3. Pestañas del espacio de trabajo 15
4. Componentes: categorías, filtros y tarjetas 16
5. Agrupación de categorías y selección directa 18
6. Campo de búsqueda de componentes 19
7. Importes mínimo y máximo del filtro Precio 20
8. Filtro Precio en una pantalla estrecha 21
9. Ficha lateral abierta sobre el catálogo 22
10. Comparación de dos variantes de la misma categoría 24
11. Bicicletas de referencia y acceso a Cuadros 26
12. Configurador: índice, visor y selector de piezas 28
13. Filtros de medida, talla y grupos del montaje 30
14. Alternativas de horquilla acotadas por precio 32
15. Elección de posición y aplicación por pares 33
16. Muestras de acabados de una pieza 34
17. Alternativas para resolver una incompatibilidad de rueda 36
18. Visor en una vista frontal predefinida 38
19. Panel de suspensión con movimiento reducido 39
20. Nombre y confirmación de un montaje guardado 40
21. Decisión antes de salir con cambios sin guardar 41
22. Mis bicicletas: montajes guardados y acciones por tarjeta 42
23. Formulario para cambiar el nombre de una bicicleta 43
24. Confirmación visible después de añadir un componente 46
25. Carrito con un importe por línea y total de componentes 47

26. Revisar pedido: contacto, entrega, armado y pago 48
27. Selección del método de pago en Revisar pedido 49
28. Resumen de importes antes de crear un pedido 50
29. Revisión administrativa del armado antes de publicar la cotización 51
30. Aviso de una cotización con armado sin coste 52
31. Selector de categorías en un teléfono 54
32. Usuarios: búsqueda, rol y creación de cuentas 57
33. Roles: consulta y acceso al formulario de edición 58
34. Permisos: matriz de acciones por rol 59
35. Administración del catálogo: módulos, filtros y tabla 60
36. Panel de edición de un componente 61
37. Ofertas: artículos vendibles y tarifa de armado 63

Índice de tablas

1. Preparación para utilizar la plataforma 9
2. Acciones según el tipo de acceso 10
3. Dónde realizar cada tarea 15
4. Controles del catálogo 16
5. Campos y acciones del filtro de precio 20
6. Campos y acciones de una ficha 22
7. Reglas de la comparación 25
8. Controles principales del configurador 29
9. Grupos y posiciones disponibles 30
10. Datos para revisar una compra 48
11. Secciones de administración 56
12. Datos de una oferta comercial 63

13. Situaciones habituales y acciones recomendadas 65

14. Términos utilizados en el manual 67

1. Primeros pasos

1.1. Dirección y requisitos de uso

Abre ATLAS MTB en la dirección que te facilite la tienda. Usa un navegador con conexión a Internet. Puedes consultar el catálogo como visitante. Para crear y conservar montajes personales necesitas iniciar sesión con una cuenta habilitada.

La vista tridimensional requiere que el navegador pueda mostrar gráficos 3D. Si no está disponible, utiliza la lista de piezas del configurador. La carga inicial puede tardar mientras se descargan las referencias visuales; espera a que termine antes de repetir una selección.

Tabla 1
Preparación para utilizar la plataforma

Elemento	Comprobación inicial
Navegador	Abre la dirección pública y verifica que aparecen los controles del catálogo.
Conexión	Mantén Internet disponible para consultar piezas, entrar y guardar.
Cuenta personal	Usa una cuenta de Google o un correo al que tengas acceso, según el método elegido.
Pantalla	En escritorio se muestran más zonas simultáneas; en móvil algunas se despliegan mediante botones.
Visor 3D	Si falla, continúa con **Lista sin 3D** y revisa el montaje por sus piezas.

1.2. Qué puedes hacer según tu acceso

Tabla 2
Acciones según el tipo de acceso

Acceso	Acciones habituales	Observación
Visitante	Consultar catálogo, precios, condición, fichas y comparación; añadir al carrito del navegador.	Para configurar o consultar montajes privados, la web solicita sesión y permisos.
Cuenta de usuario	Configurar y gestionar sus montajes, conservar el carrito por cuenta, solicitar cotizaciones y consultar sus pedidos.	Los montajes de otra cuenta no aparecen en su espacio personal.
Cuenta administradora	Acciones autorizadas de catálogo, prearmadas, accesos, ofertas, promociones, cotizaciones y pedidos.	No todos los administradores o roles personalizados tienen necesariamente las mismas acciones.

1.3. Ruta rápida para tu primer montaje

1. Entra en la web e inicia sesión.
2. Abre **Bicicletas** y busca una bicicleta de referencia.
3. Pulsa **Personalizar** para abrir una copia editable de esa composición.
4. Escribe *Mi bicicleta de práctica* en **Nombre del montaje**.
5. Explora las vistas y elige una posición del montaje para consultar sus alternativas.
6. Revisa el **Estado de compatibilidad** y pulsa **Guardar**.
7. Espera el estado **Guardado**; después abre **Mis bicicletas**.
8. Localiza el nombre de práctica y pulsa **Continuar** para retomar la edición.

Resultado esperado. El montaje queda asociado a tu cuenta y puedes volver a abrirlo. Personalizar una bicicleta de referencia no modifica la composición pública original.

2. Crear una cuenta e iniciar sesión

2.1. Entrar con Google

1. Pulsa **Entrar** para abrir la pantalla **Iniciar sesión**.
2. Selecciona **Continuar con Google**.
3. En la página del proveedor, elige la cuenta que deseas utilizar. Si se solicita, completa su acceso y autorización.
4. Espera el regreso automático a ATLAS MTB. Evita cerrar la pestaña mientras termina el retorno.
5. Abre **Mi cuenta** y comprueba que el correo corresponde a la cuenta elegida.

Resultado esperado. La web reconoce tu identidad y habilita las acciones que tenga asignadas tu cuenta. En un primer acceso se crea el registro de acceso de la aplicación; no necesitas crear antes una contraseña propia de ATLAS MTB para utilizar este método.

La selección de cuenta puede mostrar la dirección del servicio de autenticación en vez del nombre de la web. Es parte del recorrido configurado. Si cancelas la selección, vuelve a la pantalla de entrada y repite cuando quieras continuar.

Ten en cuenta. Si utilizas Google, la contraseña de esa cuenta se introduce en la página del proveedor, no en el formulario de correo de ATLAS MTB. Elegir otra cuenta puede mostrar un espacio de bicicletas diferente.

2.2. Registrarte con correo y contraseña

1. En **Iniciar sesión**, pulsa **Crear cuenta**.
2. Escribe un correo real que puedas consultar.
3. Introduce una contraseña de al menos 12 caracteres y repítela en **Confirmar contraseña**.
4. Puedes utilizar el botón del ojo para comprobar temporalmente lo escrito y volver a ocultarlo.

5. Pulsa **Crear cuenta**. Si aparece **Las contraseñas no coinciden**, corrige ambos campos.
6. Si la web solicita confirmación, revisa la bandeja de entrada y el correo no deseado. Abre el enlace recibido y continúa el acceso.
7. Si necesitas solicitar otro mensaje, utiliza **Reenviar correo** desde el estado **Revisa tu correo**.

Resultado esperado. El registro se solicita para el correo indicado. La disponibilidad del acceso queda sujeta a la confirmación que solicite el servicio.

Ten en cuenta. Si no recibes la confirmación, revisa que escribiste bien tu correo, busca en la carpeta de correo no deseado y utiliza Reenviar correo. Si el problema continúa, consulta al administrador. Para entrar con Google, utiliza Continuar con Google en la pantalla de acceso.

Figura 1

Campos para solicitar una cuenta con correo



2.3. Entrar con correo y contraseña

1. Abre **Entrar**.
2. Completa **Correo electrónico** y **Contraseña** con los datos de tu cuenta.
3. Pulsa **Entrar** una sola vez y espera la respuesta.
4. Si la cuenta está habilitada, accede al espacio personal o al montaje que intentabas abrir.

Resultado esperado. La sesión queda iniciada. Un correo confirmado y una contraseña válida no conceden por sí solos permisos de administración.

Figura 2
Formulario de entrada con credenciales



2.4. Recuperar el acceso

1. Desde la entrada por correo, pulsa **¿Olvidaste tu contraseña?**.
2. Escribe el correo de la cuenta y pulsa **Enviar enlace**.
3. Si recibes el mensaje de recuperación, abre el enlace en el navegador y espera el retorno a la web.

4. En **Nueva contraseña**, escribe una contraseña de al menos 12 caracteres, confírmala y pulsa **Guardar contraseña**.
5. Vuelve a entrar con la nueva contraseña cuando corresponda.

La pantalla puede mostrar una respuesta general para proteger la privacidad de las cuentas; ese mensaje no demuestra que el correo exista ni que haya sido entregado. Para una cuenta utilizada mediante Google, recupera primero el acceso con ese proveedor.

2.5. Comprobar la cuenta activa y salir

Pulsa **Mi cuenta** en la cabecera. El desplegable muestra el correo de la sesión y, cuando están disponibles, el nombre, rol y estado de confirmación. Una cuenta vinculada con Google también puede mostrar esa relación.

Para terminar, selecciona **Cerrar sesión**. Si tienes cambios pendientes en el configurador, resuelve primero el aviso de salida explicado en la sección 9.2. En un equipo compartido, verifica que vuelve a aparecer **Entrar** antes de retirarte.

3. Orientarte en la web

3.1. Pestañas principales

Tabla 3
Dónde realizar cada tarea

Pestaña o zona	Uso
Bicicletas	Elegir una composición de referencia o empezar desde un cuadro.
Componentes	Buscar piezas, revisar medidas y seleccionar variantes para comparar.
Mis bicicletas	Consultar y continuar los montajes guardados por tu cuenta.
Comparar	Revisar en columnas hasta tres variantes de una misma categoría.
Mi cuenta	Comprobar identidad, abrir accesos autorizados y cerrar sesión.
Administración	Gestionar contenido y accesos cuando la cuenta tiene los permisos necesarios.

Figura 3
Pestañas del espacio de trabajo



3.2. Abrir y cerrar paneles de detalle

Pulsa una tarjeta o su nombre para abrir la ficha correspondiente. En escritorio el detalle aparece en un panel lateral; en una pantalla estrecha se adapta a un panel inferior.

Puedes cerrarlo con **Cerrar detalle**, la tecla **Esc** o un clic fuera del panel. En formularios editables, la web puede solicitar qué hacer con los cambios pendientes. Al consultar el catálogo, cerrar una ficha permite continuar explorando desde el contexto en que estabas.

4. Buscar y revisar componentes

Figura 4
Componentes: categorías, filtros y tarjetas




Tabla 4
Controles del catálogo


Campo o control	Para qué sirve
Categorías	Elige el tipo de pieza. Se mantiene activo hasta que selecciones otra categoría.
Buscar componentes	Filtra por parte del nombre; puedes combinarlo con los demás filtros.
Marca y Disciplina	Acotan las opciones disponibles; limpia un filtro si deja fuera la pieza que buscas.
Precio	Permite indicar un mínimo, un máximo o ambos para las piezas de la categoría seleccionada.
Tarjeta de producto	Muestra la referencia y el precio disponible; púlsala para abrir la ficha.
Comparar	Abre las variantes que hayas añadido a la comparación.

4.1. Seleccionar una categoría

1. Abre **Componentes**.
2. En el selector **Categorías**, elige el tipo de pieza: por ejemplo, **Horquillas**, **Aros** o **Frenos**.
3. Identifica el grupo general y pulsa la opción concreta que necesitas. El estado seleccionado permite reconocer el filtro activo.
4. Para volver al conjunto del catálogo, selecciona **Todas las piezas**.

En móvil, pulsa primero **Categorías** para desplegar el selector. La lista puede tener desplazamiento propio; recórrela para encontrar las categorías inferiores.

Figura 5
Agrupación de categorías y selección directa



4.2. Buscar y combinar filtros

1. Escribe una palabra o parte del nombre en **Buscar componentes**.

2. Espera a que se actualice la selección; no es necesario pulsar un botón de envío.

3. Ajusta **Marca**, **Disciplina** y los campos de medida disponibles para esa categoría.

4. Revisa las tarjetas y, si hay más páginas, usa **Anterior** y **Siguiente**.

5. Si la búsqueda queda demasiado restringida, borra el texto o pulsa **Limpiar filtros**. La catego-

ría elegida puede mantenerse.

Resultado esperado. La lista muestra los modelos que cumplen los filtros. Una combinación sin resultados no significa que el catálogo haya desaparecido.

Figura 6
Campo de búsqueda de componentes



4.3. Filtrar por precio

1. Selecciona la categoría que quieres consultar, por ejemplo **Horquillas**.
2. Abre **Precio**. Escribe un importe en **Desde S/**, **Hasta S/** o en ambos campos. Puedes usar hasta dos decimales con punto o coma; por ejemplo, `2500` o `2500,50`.
3. Para ver piezas entre S/ 1.000 y S/ 2.500, escribe `1000` como mínimo y `2500` como máximo. Deja vacío un campo si no quieres fijar ese extremo.
4. Pulsa **Aplicar**. Las tarjetas muestran los modelos que tienen alguna variante dentro del rango, con el precio de venta vigente y las promociones aplicables.
5. Abre una tarjeta para consultar las versiones y ofertas elegibles. Comprueba la unidad de venta: una unidad, un par o un juego pueden incluir piezas diferentes.

Figura 7
Importes mínimo y máximo del filtro Precio



Tabla 5
Campos y acciones del filtro de precio

Campo o control	Cómo usarlo
Desde S/ y Hasta S/	Admiten un límite o ambos. Los importes de los extremos también se incluyen. No uses valores negativos ni un mínimo mayor que el máximo.
Aplicar	Actualiza la selección y vuelve a la primera página. Escribir sin aplicar no cambia los resultados.
Símbolo de cierre del rango	Quita solo el precio, conservando los demás filtros.
Limpiar	Dentro del desplegable, elimina los dos importes. Limpiar filtros en el catálogo restablece también los demás criterios.

El rango corresponde al precio de cada artículo, no al coste total de una bicicleta. Cambiar de categoría elimina el rango anterior; así, un precio pensado para un cuadro no oculta neumáticos de menor importe. Si no hay resultados, amplía el rango o quítalo. Un artículo sin precio no se trata como gratuito; uno agotado puede seguir apareciendo por su precio, por lo que debes revisar su disponibilidad en la ficha.

En móvil encontrarás el mismo control junto a los filtros del catálogo. Puedes cerrar el desplegable pulsando fuera; con teclado, utiliza **Esc**.

Figura 8

Filtro Precio en una pantalla estrecha



4.4. Interpretar una ficha

Figura 9
Ficha lateral abierta sobre el catálogo




Tabla 6
Campos y acciones de una ficha

Campo o control	Para qué sirve
Versión	Selecciona la medida o configuración concreta. Revisa de nuevo sus características después de cambiarla.
Acabado y condición	Distinguen la apariencia ofrecida y si el artículo es nuevo o de segunda mano.
Precio y unidad	Indican cuánto cuesta una unidad, par o juego de la oferta seleccionada.
Comparar	Añade esta variante a la tabla de comparación.
Probar en mi bicicleta	Abre el configurador con la selección indicada.
Añadir al carrito	Incorpora la oferta vendible; espera la confirmación antes de continuar.

1. Pulsa una tarjeta para abrir **Detalle de la pieza**.

2. Lee la descripción y selecciona la **Versión** que quieres consultar.

3. Revisa las características de esa versión: las medidas pueden cambiar aunque el nombre del modelo sea el mismo.
4. Consulta las referencias y observaciones disponibles antes de incorporar la pieza.
5. Usa **Comparar** para reservar esa variante en la comparación o **Probar en mi bicicleta** para abrir el configurador con esa selección.

Una **Referencia visual** ayuda a reconocer el producto. Las etiquetas **Representación aproximada** o **Representación genérica** describen el alcance del dibujo, no garantizan una reproducción exacta.


Si se indica **Referencia anterior** o **Retirada de nuevos montajes**, esa variante puede conservarse en un montaje guardado, aunque no se ofrezca para nuevas elecciones. No reemplaces una pieza histórica solo por el cambio de etiqueta si quieres conservar la configuración anterior.

4.5. Ejemplo: localizar una horquilla

Selecciona **Horquillas**, escribe una parte del modelo que te interese y aplica una medida si el filtro está disponible. Abre la ficha, cambia **Versión** y comprueba el recorrido y las interfaces declaradas. Si no hay resultados, elimina primero el filtro más restrictivo. Así puedes revisar una variante concreta antes de compararla o incorporarla a tu montaje.

5. Comparar alternativas

Figura 10
Comparación de dos variantes de la misma categoría



Lee las columnas de izquierda a derecha: cada una corresponde a una variante. En cada fila se muestra la misma característica para todas las piezas. Usa Ver ficha para consultar el detalle de una columna; Quitar de la comparación retira esa elección sin borrar productos ni montajes.

1. Desde **Componentes**, abre la ficha de una pieza y elige una **Versión**.
2. Pulsa **Comparar**. La cabecera del catálogo refleja la cantidad seleccionada sobre un máximo de tres.
3. Cierra la ficha y repite con otra variante de la misma categoría. También puedes cambiar de versión en la misma ficha y añadirla.
4. Abre **Comparar** en la cabecera del catálogo.
5. Lee cada columna y contrasta las mismas filas de características.

6. Para retirar una columna, utiliza su botón de quitar. Para elegir otras piezas, pulsa **Elegir componentes**.
7. Usa **Ver ficha** si necesitas el detalle o **Probar** para llevar la variante al configurador.

Resultado esperado. Las variantes seleccionadas se muestran lado a lado. Añadir de nuevo una variante que ya estaba elegida no crea otra columna.

Tabla 7
Reglas de la comparación


Situación	Qué hacer
Ya hay tres variantes	Quita una columna antes de añadir otra.
Intentas mezclar categorías	Compara piezas de la misma función; retira la selección anterior para cambiar de categoría.
Una característica no está informada	No la interpretes como equivalente a la de otra pieza; consulta su ficha o referencia.
Una referencia ya no está disponible	Utiliza **Quitar de la comparación** y elige otra.
Quieres conservar una bicicleta	Abre el configurador y guarda un montaje. La lista de comparación es temporal en esa pestaña del navegador.

Si aparece un **Precio de referencia**, revisa también la moneda, el mercado y la fecha que lo acompañan. No es una cotización de compra en tiempo real; cuando no hay un importe informado, la tabla muestra esa ausencia.

Ten en cuenta. Comparar sirve para revisar información; no constituye una confirmación automática de que las piezas sean intercambiables.

6. Comenzar una bicicleta

Figura 11
Bicicletas de referencia y acceso a Cuadros



En **Bicicletas de referencia** encuentras conjuntos que puedes personalizar. En **Cuadros** eliges la base de un montaje nuevo. La búsqueda y los filtros acotan la lista; abrir una tarjeta muestra su detalle y **Personalizar** inicia tu propia composición.

6.1. A partir de una bicicleta de referencia

1. Abre **Bicicletas** y mantén seleccionada **Bicicletas de referencia**.
2. Busca una composición con el campo de búsqueda o los filtros disponibles.
3. Consulta su detalle y versión si necesitas revisar la lista de piezas.
4. Pulsa **Personalizar**. Si se solicita, inicia sesión.
5. Espera a que se prepare la composición y asigna un nombre propio en **Nombre del montaje**.

Resultado esperado. Se abre un montaje editable con las piezas de esa referencia. No se modifica la bicicleta pública original.


6.2. A partir de un cuadro

1. En **Bicicletas**, selecciona **Cuadros**. También puedes localizar un cuadro desde **Componentes**.
2. Abre su ficha, revisa la **Versión** y selecciona **Probar en mi bicicleta**.
3. Inicia sesión si la web lo solicita.
4. En el configurador, añade las demás posiciones desde los grupos del montaje.

Partir de una pieza diferente también permite iniciar una selección; si el visor indica **Elige tu cuadro**, completa primero esa base para interpretar el conjunto. La configuración puede guardarse como trabajo parcial: el contador de posiciones no obliga a llenar todos los espacios antes de guardar.

7. Utilizar el configurador

Figura 12
Configurador: índice, visor y selector de piezas



7.1. Reconocer las zonas de trabajo

En escritorio, el configurador reúne el índice de piezas a la izquierda, la vista visual en el centro y el selector a la derecha. En la parte superior están el nombre y el guardado. En móvil las zonas se reorganizan y el índice puede estar plegado debajo del visor.

Tabla 8
Controles principales del configurador

Zona	Función
Nombre del montaje	Identificar la bicicleta. Admite hasta 80 caracteres y no puede quedar vacío al guardar.
Estado y Guardar	Mostrar si hay cambios pendientes y enviarlos a tu cuenta.
Piezas del montaje	Localizar una de las 23 posiciones y comprobar cuáles tienen pieza.
Visor central	Explorar la representación y elegir una pieza visible.
Grupos y alternativas	Elegir función, posición, medida, talla y variante.
Precio	Acotar las alternativas de la categoría por importe individual, sin modificar el montaje actual.
Acabados y Color	Ajustar la apariencia permitida por la pieza seleccionada.
Estado de compatibilidad	Revisar incompatibilidades o datos insuficientes detectados.

7.2. Elegir el grupo y la posición

1. Pulsa una posición en **Piezas del montaje**, por ejemplo **Horquilla**. También puedes usar los grupos del selector.
2. Si el grupo tiene varias funciones, elige la pieza concreta: por ejemplo, en **Ruedas**, pulsa **Aros**.
3. Si existen dos posiciones, selecciona **Delante** o **Detrás**.
4. Revisa la pieza que ya está colocada y la lista de **Alternativas**. Si la posición está vacía, aparecerá **Elegir pieza**.
5. Escribe en **Buscar alternativa** si quieres reducir las opciones de esa posición.
6. Pulsa la variante elegida y espera a que termine **Preparando pieza**.

Resultado esperado. La selección pasa a formar parte del montaje. El cambio debe guardarse si quieres conservarlo en tu cuenta.

Figura 13
Filtros de medida, talla y grupos del montaje



Tabla 9
Grupos y posiciones disponibles

Grupo	Posiciones
Cuadro	Cuadro.
Suspensión	Horquilla y amortiguador.
Ruedas	Aro, neumático y buje delanteros y traseros.
Frenos	Freno y disco delanteros y traseros.
Transmisión	Cambio trasero, cassette, cadena, pedalier, bielas y plato, pedales.
Contacto	Manillar, potencia, tija y sillín.

El contador indica posiciones ocupadas, hasta 23. Completar las 23 no certifica que el conjunto físico pueda montarse sin otros ajustes o comprobaciones.

7.3. Filtrar por ruedas y talla


En **Medida de ruedas**, las opciones son **Todas**, **29"**, **27,5"** y **Mixto**. Esta última representa 29 pulgadas delante y 27,5 detrás. Para el cuadro están disponibles **Todas**, **M** y **L** en **Talla**.

Estos controles filtran las alternativas; no cambian por sí solos las piezas ya montadas. Para sustituir una pieza debes seleccionar una variante de la lista. Si no aparece ninguna, prueba otra medida o vuelve a **Todas**.

7.4. Acotar el precio de una alternativa

1. Elige una posición, por ejemplo **Horquilla**, desde el índice o los grupos del montaje.
2. Bajo **Buscar alternativa**, abre **Precio** e introduce el mínimo, el máximo o ambos, como se explica en la sección 4.3.
3. Pulsa **Aplicar**. Revisa las variantes que quedan y el importe indicado junto a cada alternativa.
4. Pulsa una variante si quieres incorporarla. Aplicar el filtro por sí solo no sustituye una pieza, no cambia el acabado y no añade artículos al carrito.
5. Para ver de nuevo todas las opciones, quita el rango. Al cambiar a otra categoría, el precio se limpia automáticamente.

Figura 14
Alternativas de horquilla acotadas por precio



Ten en cuenta. Este control filtra el precio individual de las alternativas. No muestra cuánto presupuesto queda para completar el montaje ni confirma compatibilidad mecánica.

7.5. Aplicar piezas a ambos lados

1. Selecciona una categoría con par: aros, neumáticos, frenos o discos.
2. Comprueba la casilla **Aplicar a ambos lados**. Está activada inicialmente en esas categorías.
3. Si quieres trabajar de forma independiente, desmárcala y elige **Delante** o **Detrás**.
4. Si mantienes el par activado, pulsa la alternativa que quieras aplicar al conjunto.
5. Revisa las dos posiciones para confirmar el resultado.

Resultado esperado. Cuando existe la contraparte necesaria, el par se aplica como un solo cambio. Si no se puede resolver, se muestra un aviso y se conservan las piezas anteriores. Los bujes se eligen por separado.

En una selección **Mixto**, el sistema busca las medidas correspondientes de la misma referencia y generación; no basta con que dos variantes tengan un nombre parecido. Si no hay contraparte, desactiva el par y revisa cada posición por separado.

Figura 15
Elección de posición y aplicación por pares




7.6. Acabados y color

1. Selecciona la pieza que deseas personalizar.
2. En **Acabados**, pulsa una de las muestras disponibles. Revisa su etiqueta para reconocer el acabado activo.
3. Si la pieza ofrece **Color**, pulsa una muestra rápida o escribe un valor en **Color personalizado**.
4. El valor personalizado utiliza el formato `#RRGGBB`, por ejemplo `#56634D`. Si aparece una validación, corrige el valor completo.
5. Observa el resultado y guarda el montaje.

No todas las piezas permiten color libre; las opciones dependen de la variante. La elección visual no demuestra disponibilidad comercial de una pintura o acabado.

Figura 16
Muestras de acabados de una pieza



7.7. Quitar una pieza y deshacer

Selecciona la posición y pulsa **Quitar pieza**. Si está activo el par, puede aparecer **Quitar de ambos lados**: revisa la casilla antes de confirmar tu intención con ese botón.

Después de una edición compatible con esa función, **Deshacer último cambio** permite recuperar el estado inmediatamente anterior. Es un único paso de recuperación, no un historial ilimitado. Tras deshacer, revisa el estado y vuelve a guardar si quieres conservar ese resultado.

El cuadro no se retira con el botón de quitar. Para sustituirlo, selecciona otro cuadro y resuelve el diálogo **Cambiar de cuadro**: **Guardar y cambiar**, **Cambiar sin guardar** o **Cambiar cuadro**, según el estado, y **Seguir con este cuadro** para cancelar. Las demás piezas se conservan y se revisan los avisos del nuevo conjunto.

7.8. Revisar avisos y elegir una solución

1. En la barra **Estado de compatibilidad**, pulsa **Ver detalles**. El panel separa **Incompatibilidades** de **Datos por confirmar**.
2. Dentro de un conflicto conocido, pulsa **Ver alternativas**.
3. Elige la posición que quieres sustituir, por ejemplo **Aro delantero** o **Neumático delantero**.
4. Revisa foto, modelo, medida, acabado y los avisos que resuelve la opción. El precio y la diferencia aparecen cuando hay ofertas comparables; si faltan, se indica su ausencia.
5. Pulsa **Usar esta pieza**. Cambia únicamente esa posición, incluso si está activa la aplicación conjunta a ambos lados.
6. Comprueba el resultado. Puedes utilizar **Deshacer último cambio** o guardar y volver a abrir el montaje.

Si no existe una alternativa comprobable entre los modelos consultados, revisa otra posición o continúa con la elección manual. **Más opciones** y **Siguientes modelos** aparecen cuando hay otras páginas. Un dato ausente no equivale a compatibilidad; las observaciones pendientes se conservan. La revisión del taller sigue siendo necesaria antes del armado físico.

Figura 17

Alternativas para resolver una incompatibilidad de rueda



8. Explorar el visor y la suspensión


8.1. Cambiar la vista

Usa **Lateral**, **Frontal** o **Superior** para pasar a una vista predefinida. **Restablecer** recupera la perspectiva inicial de la cámara; no elimina las piezas.

En escritorio, arrastra con el botón principal para orbitar y usa la rueda para acercar o alejar. En una pantalla táctil, los gestos del visor permiten mover la vista y variar el acercamiento cuando el navegador los reconoce. Si pierdes el encuadre, pulsa **Restablecer**.

Pulsa una pieza visible para seleccionarla y consultar su posición. Un clic en el fondo vacío quita el resaltado sin borrar la pieza ni reiniciar el montaje. Si resulta difícil seleccionar una pieza pequeña, utiliza el índice de posiciones.

Figura 18
Visor en una vista frontal predefinida



8.2. Inspeccionar el movimiento de suspensión

1. Con un cuadro colocado y la vista 3D activa, pulsa **Suspensión**.
2. Ajusta **Delantera** y **Trasera** para preparar el porcentaje de movimiento que deseas explorar.
3. Pulsa **Reproducir** para iniciar el movimiento. Cambiar un porcentaje por sí solo prepara la reproducción y deja la escena en reposo.
4. Utiliza **Pausar** para detener el ciclo.
5. Pulsa **Restablecer suspensión** para volver a la postura de referencia.

6. Cierra los controles pulsando otra vez **Suspensión**.

Si falta una horquilla, la compresión delantera no estará disponible. El movimiento trasero depende de la combinación y de las referencias que puede representar el modelo; algunas versiones mantienen la postura de referencia o un intervalo limitado.

El porcentaje es una herramienta de inspección visual. No equivale a una simulación de peso, esfuerzo o ajuste físico de la suspensión. La postura temporal y el movimiento de la cámara no se guardan como una nueva configuración de piezas; el guardado mantiene su referencia estática.

Figura 19

Panel de suspensión con movimiento reducido



Ten en cuenta. Cuando el sistema o navegador tiene activado movimiento reducido, aparece **Movimiento reducido · Reproducción desactivada**. Es un comportamiento previsto. Los controles de selección y guardado siguen disponibles.

8.3. Continuar sin vista tridimensional

Pulsa **Lista sin 3D** para trabajar sin el dibujo. Si el visor falla, la web también puede presentar **Vista 3D no disponible**. Revisa y cambia las piezas desde el índice y el selector. Utiliza **Probar vista 3D** si quieres intentar recuperarlo.

9. Guardar y gestionar tus bicicletas

9.1. Guardar por primera vez y actualizar

1. Escribe un nombre reconocible en **Nombre del montaje**; por ejemplo, *Mi bicicleta de práctica*.
2. Revisa las piezas y los avisos antes de guardar.
3. Pulsa **Guardar**. Mientras aparece **Guardando…**, espera sin repetir la acción.
4. Comprueba que el estado cambia a **Guardado**.
5. Si editas otra pieza o el nombre, vuelve a pulsar **Guardar** para conservar los cambios nuevos.

Resultado esperado. La composición queda almacenada en tu cuenta. El guardado conserva las piezas y la apariencia elegidas, no un archivo 3D descargable independiente de la bicicleta.

Figura 20
Nombre y confirmación de un montaje guardado



Un borrador recuperable en el navegador no sustituye el guardado de la cuenta. Antes de cerrar la pestaña, cambiar de equipo o borrar datos del navegador, espera la confirmación **Guardado**. Una miniatura puede tardar en aparecer; comprueba el montaje por su nombre y contenido, no únicamente por la imagen.

9.2. Resolver cambios pendientes al salir

Si intentas abandonar el configurador o cerrar sesión con una edición pendiente, puede aparecer **Hay cambios sin guardar**.

- **Guardar y salir**: conserva el estado antes de continuar, si el guardado termina correctamente.

- **Descartar y salir**: abandona la edición pendiente. No recupera automáticamente esos cambios más adelante.
- **Seguir editando**: cancela la salida para continuar trabajando.


Figura 21
Decisión antes de salir con cambios sin guardar



Al cerrar o recargar la pestaña, el navegador puede mostrar su propio aviso. El texto y los botones de ese aviso dependen del navegador.

9.3. Volver a abrir una bicicleta

Figura 22
Mis bicicletas: montajes guardados y acciones por tarjeta



Cada tarjeta identifica un montaje por su nombre y miniatura. La miniatura representa las piezas guardadas, incluso si la bicicleta está incompleta. Usa **Continuar** para editarla, pulsa el nombre para renombrarla o abre el menú de opciones para eliminarla.


1. Abre **Mis bicicletas** con la misma cuenta utilizada para guardar.
2. Busca el nombre del montaje; si hay varias páginas, usa **Anterior** y **Siguiente**.
3. Pulsa el nombre para abrir **Mi bicicleta**, consultar sus piezas y ver los datos guardados.
4. Para editar, pulsa **Continuar** en la tarjeta o **Continuar montaje** en el detalle.
5. Modifica lo que necesites y vuelve a guardar.

Si la lista está vacía, utiliza **Crear mi bicicleta** para empezar otra. Antes de concluir que falta un montaje, verifica el correo de la cuenta activa y confirma que el guardado anterior terminó.

9.4. Renombrar una bicicleta

1. En **Mis bicicletas**, abre el montaje por su nombre. Otra ruta es el botón de opciones de la tarjeta y **Renombrar**.
2. Edita **Nombre** en el panel **Mi bicicleta**.
3. Pulsa **Guardar cambios** y espera **Nombre actualizado**.
4. Cierra el panel y comprueba el nombre en la lista.

Figura 23
Formulario para cambiar el nombre de una bicicleta



9.5. Eliminar una bicicleta

1. Identifica la tarjeta correcta en **Mis bicicletas**.
2. Abre su botón de opciones y pulsa **Eliminar**.
3. Lee el mensaje *¿Eliminar esta bicicleta? Esta acción no se puede deshacer.*
4. Acepta para eliminarla o cancela para conservarla.

Eliminar afecta al montaje de tu cuenta. No elimina piezas del catálogo ni la composición pública de la que partiste. Esta operación no cuenta con una papelera o restauración desde la interfaz.

9.6. Si el montaje cambió en otra sesión

Si la aplicación detecta que otra edición ya guardó una versión más reciente, puede mostrar un conflicto. Evita repetir **Guardar** sin revisar el mensaje.

Recargar obtiene el estado guardado más reciente y puede sustituir los cambios locales; anota lo que quieras conservar antes de usarlo. **Guardar como copia** permite conservar la propuesta local como un montaje distinto. Después, comprueba las entradas de **Mis bicicletas** y continúa con la que corresponda. Si la propuesta contiene piezas retiradas de nuevas selecciones, la web puede pedir que las reemplaces o quites antes de crear una copia.

9.7. Piezas de versiones anteriores

Un montaje guardado mantiene sus referencias anteriores aunque el catálogo publique una revisión nueva. Puedes ver una indicación de pieza retirada de nuevos montajes. Si deseas utilizar una versión nueva, selecciona de nuevo la pieza desde las alternativas y guarda el resultado; revisa sus avisos, medidas y acabados antes de sustituirla.

10. Comprar componentes y solicitar armado

10.1. Consultar precio y condición


La ficha muestra precio de venta por unidad, par o juego y la condición **Nuevo** o **Segunda mano**. Consulta la oferta de la versión y el acabado que has elegido antes de añadirla al carrito. Comprueba qué incluye la unidad comercial: un freno individual no equivale a un juego delantero/trasero. El precio mostrado corresponde a la oferta seleccionada. Revisa el total en Revisar pedido antes de confirmar; puede variar al cambiar la versión, el acabado o la cantidad.

10.2. Añadir y revisar el carrito

1. En **Componentes**, abre una ficha y elige la versión y el acabado disponibles.
2. Pulsa **Añadir al carrito**. Espera **Añadido al carrito**, el check y la respuesta del contador. Un error no muestra esa confirmación.
3. Abre **Carrito** en la cabecera. Cada línea muestra un importe; el precio unitario se añade solo cuando llevas varias unidades.
4. Utiliza **Sumar unidad**, **Restar unidad** o **Quitar**; revisa el total de componentes al final.
5. Pulsa **Continuar pedido** para abrir **Revisar pedido**.


Figura 24

Confirmación visible después de añadir un componente



El carrito de visitante pertenece al navegador. Al iniciar sesión, si existe también un carrito de cuenta, elige explícitamente entre combinar o conservar una selección. El carrito remoto puede recuperarse desde otro dispositivo; cerrar sesión no lo elimina.

Figura 25
Carrito con un importe por línea y total de componentes



10.3. Pasar un montaje al carrito

Desde el configurador, pulsa **Comprar componentes**. Revisa **Componentes de tu montaje**: se muestran las posiciones vendibles y las que no pueden convertirse en una oferta. Decide entre **Sumar al carrito** y **Reemplazar carrito completo**, cuando corresponda. Si hay cambios pendientes, resuelve **Guardar y salir** antes de continuar. La conversión no representa una aprobación mecánica ni compra por sí sola.

10.4. Revisar pedido y elegir el método de pago

Figura 26
Revisar pedido: contacto, entrega, armado y pago




Tabla 10
Datos para revisar una compra

Campo o control	Para qué sirve
Destinatario	Persona que recibe o retira los componentes.
Correo o teléfono de contacto	Canal que utilizará la tienda para coordinar la solicitud.
Retiro / Envío por cotizar	Selecciona cómo recibirás el pedido. Para envío, completa la dirección y ubicación solicitadas.
Solicitar armado	Añade la revisión de armado y permite elegir el montaje guardado que corresponde a las piezas.
Método de pago	Selecciona el canal simulado. Elegirlo no realiza ningún cobro.
Ver resumen / Solicitar cotización	Sin revisión pendiente, comprueba el resumen; con armado o envío, solicita primero la cotización.

1. Completa **Destinatario** y **Correo o teléfono de contacto**.

2. Elige **Retiro** o **Envío por cotizar**; si hay envío, introduce dirección, ciudad y región.
3. En **Método de pago**, elige Yape, Plin, transferencia o tarjeta. En transferencia, selecciona BCP, Interbank, BBVA o Scotiabank.
4. Revisa el importe. Pulsa **Ver resumen** cuando no se requiera cotización; si corresponde armado o envío, utiliza **Solicitar cotización**.
5. Con el resumen vigente, pulsa **Crear pedido** y revisa su estado en **Mis pedidos**.

Los logotipos identifican métodos de una **simulación**. No hay cuentas receptoras ni QR reales configurados; no debes transferir dinero ni introducir números de tarjeta. La preferencia de banco se conserva al crear el pedido y puede revisarse al simular el pago.

Figura 27
Selección del método de pago en Revisar pedido




Figura 28
Resumen de importes antes de crear un pedido



10.5. Solicitar armado y revisar una exoneración

1. Marca **Solicitar armado con revisión técnica**. Aparece la tarifa inicial automática de S/ 150, que el administrador puede actualizar para solicitudes nuevas.
2. En **Montaje que quieres armar**, selecciona un montaje guardado. Las piezas vendibles del montaje deben coincidir con la selección solicitada; usa la conversión desde el configurador para preparar esa lista.
3. Pulsa **Solicitar cotización**. La tienda revisa las piezas y las condiciones antes de ofrecer el armado.
4. Consulta la campana **Notificaciones** o abre **Mis pedidos**, pestaña **Cotizaciones**.

5. Si la tienda exonera el servicio, aparecerá **Armado sin coste** o el aviso **Tu armado va sin coste**. No ocurre automáticamente por comprar muchas piezas.
6. Pulsa **Revisar y aceptar**, comprueba el total y crea el pedido. Puedes marcar la notificación como leída; esa lectura se conserva en tu cuenta.

Cambiar la tarifa global no reescribe solicitudes anteriores ni pedidos aceptados. Las cotizaciones tienen vigencia; si caducan o cambia la selección, solicita una revisión. Aceptar una apariencia visual sin conflictos detectados no sustituye la revisión del taller.

Figura 29

Revisión administrativa del armado antes de publicar la cotización




Figura 30
Aviso de una cotización con armado sin coste



10.6. Consultar pedidos y simular el resultado


En **Mi cuenta**, abre **Mis pedidos**. La pestaña **Pedidos** muestra estado y total; al abrir un pedido puedes revisar piezas, servicio, entrega, reserva y seguimiento. Mientras esté pendiente, usa **Simular aprobación**, **Simular rechazo** o **Cancelar simulación** para ensayar el resultado, sin cobro real.

El cliente puede cancelar antes del pago; el administrador, antes de preparar, dentro de los estados permitidos. Una reserva puede vencer y un importe o stock cambiado puede requerir revisar el resumen. No repitas aprobaciones para forzar disponibilidad: consulta el estado actualizado. La cancelación de una simulación no equivale necesariamente a cancelar el pedido completo; utiliza **Cancelar pedido** y su motivo cuando corresponda.

11. Uso desde una pantalla móvil

1. Abre la misma dirección pública. No se requiere una aplicación móvil instalada.
2. Utiliza las pestañas del espacio de trabajo para cambiar de sección.
3. En **Componentes**, pulsa **Categorías** para mostrar u ocultar el selector.
4. Abre las fichas y recorre su contenido; el panel se adapta a la parte inferior de la pantalla.
5. En el configurador, despliega **Piezas del montaje** cuando necesites cambiar de posición.
6. Tras elegir una posición, continúa en el selector de alternativas. Puedes desplazarte entre el visor y los controles.
7. Guarda y comprueba el estado antes de salir, igual que en escritorio.

Figura 31
Selector de categorías en un teléfono



La disposición móvil fue revisada en emulación de navegador. El tiempo de carga y la fluidez dependen del equipo, la conexión y los gráficos disponibles. Si el visor dificulta la interacción, utiliza la lista sin 3D; no es necesario borrar el montaje para cambiar de modo.

11.1. Uso con teclado y movimiento reducido

Utiliza **Tab** para recorrer controles y **Mayús + Tab** para volver. Activa botones con **Enter** o la barra espaciadora según el control. En listas y selectores, utiliza las teclas que ofrece tu navegador. La tecla **Esc** permite cerrar paneles de detalle; si hay ediciones, resuelve el aviso correspondiente.

Los nombres de posiciones permiten navegar sin seleccionar directamente objetos pe-

queños del visor. El movimiento reducido limita las animaciones, incluida la reproducción de suspensión. Estas alternativas facilitan el uso, aunque no representan una declaración de conformidad completa de accesibilidad.

12. Administración para cuentas autorizadas

Esta sección corresponde a quienes administran la plataforma. Si **Administración** no aparece en **Mi cuenta**, verifica la cuenta activa y consulta a la persona responsable. El registro público crea una cuenta de usuario; no concede administración por elegir un nombre o proveedor de acceso.

Las secciones y acciones dependen de los permisos asignados. Selecciona un módulo para consultar su tabla y pulsa una fila para abrir el panel de detalle. Los filtros cambian la lista visible; los datos solo se modifican al guardar el formulario correspondiente.

12.1. Entrar y reconocer las secciones


1. Inicia sesión con una cuenta que tenga las autorizaciones necesarias.
2. Abre **Mi cuenta** y selecciona **Administración**.
3. Elige la pestaña de la tarea que deseas realizar.
4. Usa **Volver al trabajo** para regresar al espacio de consulta.

Tabla 11
Secciones de administración

Sección	Finalidad
Catálogo	Componentes, Marcas y Recursos 3D, según permisos.
Bicicletas	Prearmadas: composiciones públicas de referencia.
Accesos	Usuarios, Roles y Permisos; una matriz para asignar acciones a roles.
Ventas	Ofertas, Promociones y Pedidos; dentro de Pedidos, pestañas Pedidos y Cotizaciones.

12.2. Consultar usuarios y enviar una invitación

Figura 32
Usuarios: búsqueda, rol y creación de cuentas



Busca por correo para encontrar una cuenta. El filtro por rol acota la tabla; abrir una fila muestra el detalle. **Crear usuario** abre el formulario en el panel lateral. El correo identifica la cuenta y se consulta en lectura; el cambio de rol se guarda desde el detalle autorizado.

1. En **Usuarios**, escribe parte del correo en **Buscar usuario**.
2. Abre una cuenta para consultar sus datos y estado de confirmación.
3. Para invitar una persona, pulsa **Crear usuario**, escribe su correo y elige un **Rol** disponible.
4. Pulsa **Enviar invitación** y revisa la respuesta.
5. La persona invitada debe utilizar el enlace recibido para confirmar su cuenta y establecer su contraseña cuando corresponda.

Después de enviar una invitación, pide a la persona que revise su bandeja de entrada y el correo no deseado. Si no la recibe, comprueba la dirección indicada antes de volver a intentarlo.

Para cambiar un rol, abre la cuenta, elige un rol permitido y pulsa **Guardar cambios**. No puedes cambiar tu propio rol desde ese formulario: otro administrador debe realizar esa acción. Si no aparece el botón o el selector está deshabilitado, revisa tus autorizaciones; no intentes sustituirlo por cambios en tu perfil de acceso.

12.3. Mantener roles y permisos

Figura 33
Roles: consulta y acceso al formulario de edición





Figura 34
Permisos: matriz de acciones por rol



En la matriz, localiza primero la columna del rol y después la fila de la acción. Una casilla marcada permite esa acción; una casilla desmarcada la retira. Los filtros solo cambian lo que ves. Revisa el contador de cambios pendientes y utiliza **Guardar cambios** o **Descartar** en la barra superior.

1. En **Roles**, revisa los existentes antes de crear uno personalizado.
2. Pulsa **Crear rol** y completa **Nombre**, **Descripción** y **Activo**.
3. Pulsa **Guardar rol**. Para asignarle acciones, abre **Configurar permisos** o entra en **Permisos**. Crear el nombre del rol no asigna permisos automáticamente.
4. En **Permisos**, revisa la matriz: cada columna corresponde a un rol y cada fila a una acción.
5. Modifica únicamente las casillas habilitadas y pulsa **Guardar cambios**. Usa **Descartar** si deseas abandonar la edición pendiente de la matriz.

Los roles de sistema Usuario y Administrador están protegidos; no se editan como roles personalizados. Un rol no puede eliminarse mientras tenga usuarios asignados. Antes de cambiar permisos, identifica qué tareas necesitan las personas afectadas y evita retirar accidentalmente su acceso de trabajo.

12.4. Mantener el catálogo

Figura 35

Administración del catálogo: módulos, filtros y tabla





Figura 36

Panel de edición de un componente



Usa **Componentes** para editar modelos y variantes, **Marcas** para mantener fabricantes y **Recursos 3D** para consultar sus representaciones. En el panel de un componente, revisa sus secciones antes de guardar. Cerrar el panel no equivale a guardar; si aparece el aviso de cambios pendientes, elige si quieres conservarlos.

1. En **Catálogo**, busca el modelo o selecciona una categoría.
2. Abre la entrada existente para editarla o utiliza la acción de creación si está disponible.
3. Completa la información general y revisa las variantes, medidas, acabados, referencias y campos solicitados para esa categoría.
4. Usa **Guardar borrador** para conservar contenido no publicado o **Guardar cambios** para una entrada publicada, cuando tu permiso lo permita.
5. Si la entrada está en borrador y está lista para mostrarse, utiliza **Publicar** si tienes esa autorización.

6. Revisa el resultado desde el catálogo de consulta.

No confundas el borrador con una pieza visible públicamente. Mantén información comprobable y no completes medidas desconocidas por suposición. Para asignar una representación a una variante, consulta los recursos disponibles en Recursos 3D. Si necesitas incorporar un archivo nuevo, solicítalo al responsable técnico del catálogo.

12.5. Mantener bicicletas de referencia

1. Abre **Bicicletas de referencia** y selecciona la composición o la acción de creación disponible.
2. Completa sus datos y el tipo de referencia que corresponda.
3. Selecciona una posición del montaje, elige una variante y revisa el acabado. Repite con las posiciones necesarias.
4. Usa **Quitar pieza** cuando debas retirar una selección de la composición.
5. Guarda el borrador o publica mediante las acciones autorizadas; comprueba después la ficha pública.

Esta operación mantiene una base pública de personalización. Los montajes privados ya guardados conservan sus selecciones; revisa las versiones antes de asumir que una edición pública ha actualizado las bicicletas de cada persona.

12.6. Gestionar ofertas, promociones y tarifa de armado

Figura 37
Ofertas: artículos vendibles y tarifa de armado




Tabla 12
Datos de una oferta comercial

Campo o control	Para qué sirve
SKU	Identifica el artículo vendible; permite distinguirlo del modelo visual.
Precio y moneda	Importe de venta de la oferta. Revisa que corresponda a la unidad indicada.
Unidad de venta	Diferencia una unidad, un par o un juego; comprueba qué piezas incluye.
Condición	Indica Nuevo o Segunda mano.
Stock y estado	Definen disponibilidad y si la oferta está activa para venta.
Tarifa de armado	Importe base para nuevas solicitudes de armado. No cambia pedidos aceptados.

En **Ventas**, abre **Ofertas** para consultar precio, stock, condición y sus vínculos a variantes/acabados. Edita mediante el panel derecho y guarda los cambios; una referencia 3D no equi-

vale a un SKU nuevo. En **Tarifa de armado**, modifica **Armado (S/)** y pulsa **Guardar tarifa**; afecta a solicitudes nuevas, no a cotizaciones o pedidos anteriores.

En **Promociones**, define el descuento porcentual o fijo, vigencia y ofertas. Las promociones no se acumulan ni generan pedidos gratuitos. Revisa las ofertas incluidas, el importe y las fechas antes de guardar. Si aparece un aviso, corrige el campo indicado; no des por activa la campaña hasta recibir la confirmación.

12.7. Revisar cotizaciones y atender pedidos

1. En **Ventas** abre **Pedidos** y selecciona **Cotizaciones**.
2. Abre una solicitud para consultar piezas, montaje, datos de contacto y entrega.
3. Revisa **Armado (S/)** y **Entrega (S/)**. Para exonerar el armado, marca **Armado sin coste**.
4. Completa **Revisión técnica y condiciones** y pulsa **Publicar cotización**; el cliente recibirá el aviso en su cuenta. También puedes rechazar una solicitud según lo revisado.
5. En la pestaña **Pedidos**, atiende las transiciones permitidas: preparación, listo y entrega. El seguimiento conserva esos eventos.

El aviso se muestra dentro de ATLAS; no se presenta como un correo o notificación externa enviada. La revisión y la exoneración se realizan antes de la aceptación y creación del pedido; no se modifican importes de pedidos ya pagados desde estos controles.

13. Problemas frecuentes y cómo resolverlos

Tabla 13
Situaciones habituales y acciones recomendadas

Situación	Acción
No hay resultados en el catálogo	Borra parte de la búsqueda, amplía o quita el rango de Precio, vuelve a Todas o limpia filtros. Comprueba también la categoría seleccionada.
No puedo añadir otra comparación	El límite es tres variantes de una misma categoría. Quita una columna o cambia la selección anterior.
El acceso con Google no termina	Comprueba si cancelaste la selección o autorización; vuelve a Entrar y repite. Si ocurre siempre, informa del paso en que se detiene sin compartir contraseñas.
El correo de confirmación no llega	Revisa la dirección, bandeja no deseada y Reenviar correo. Si sigue sin llegar, consulta al administrador antes de solicitar otra cuenta.
La contraseña no se acepta al registrarme	Comprueba un mínimo de 12 caracteres y que la confirmación coincida. Revisa la escritura con el botón del ojo en un lugar privado.
No aparece Guardar o Administración	Comprueba la sesión y sus permisos. Entrar con otra cuenta puede habilitar acciones diferentes; el registro público no convierte una cuenta en administradora.
Guardar está deshabilitado	Escribe un nombre no vacío y espera si hay una operación en curso. En el detalle de renombrado, debe existir un cambio de nombre para habilitar Guardar cambios.
No aparece mi bicicleta	Verifica el correo activo, revisa las páginas y recuerda si el guardado mostró Guardado. Un borrador local o una comparación temporal no sustituyen un montaje guardado.
No veo una alternativa para un conflicto	Puede faltar una medida o no existir solución entre los modelos de esa página. Cambia de posición o revisa otras páginas; conserva la elección manual si necesitas asesoría.
El carrito no coincide con mi montaje	Convierte desde Comprar componentes y revisa las ofertas vendibles; no mezcles piezas adicionales al pedir armado de esa composición.
No aparece una cuenta bancaria	Los métodos de pago disponibles son simulados; no hay cuenta receptora ni QR habilitados.
El visor tarda o no aparece	Espera la carga inicial, comprueba la conexión y utiliza Lista sin 3D. Intenta Probar vista 3D cuando quieras recuperarlo.
La cámara quedó mal encuadrada	Pulsa Restablecer o una vista predefinida. Esto no elimina las piezas.

Tabla 13 (continuación)

Situación	Acción
No se aplica un par	Comprueba Aplicar a ambos lados y la medida elegida. Si falta una contraparte, se conserva el conjunto anterior; elige otra referencia o trabaja por separado.
Cambiar el filtro no cambia mis ruedas	Es el comportamiento previsto: el filtro limita alternativas. Selecciona una variante para reemplazar una pieza.
No puedo reproducir la suspensión	Comprueba si está activo movimiento reducido, si falta horquilla o si la combinación no tiene movimiento disponible. No todos los modelos permiten el mismo intervalo visual.
El color personalizado muestra error	Escribe el signo numeral seguido de seis dígitos hexadecimales, por ejemplo `#56634D`. Si no hay campo Color, esa variante no ofrece color libre.
Aparece un conflicto al guardar	Conserva una copia si deseas mantener tu propuesta local o recarga la versión más reciente, considerando que puede reemplazar cambios pendientes.
Una pieza indica referencia anterior	Puede seguir conservada en un montaje guardado. Selecciona una alternativa actual solo si deseas sustituirla.
La miniatura no aparece inmediatamente	Espera y abre el montaje por su nombre. La imagen resume un estado guardado; su ausencia temporal no demuestra pérdida de las piezas.
Falla una consulta y aparece Reintentar	Comprueba la conexión y pulsa Reintentar cuando esté disponible. Evita recargar si tienes cambios sin guardar; conserva primero una copia cuando la interfaz lo permita.

13.1. Qué información comunicar al solicitar ayuda

Describe la sección, la acción que realizabas, el texto del mensaje, la hora aproximada y si utilizabas escritorio o móvil. Indica si el problema se repite con la misma cuenta y si existían cambios pendientes. Si envías una captura, oculta los datos personales que no sean necesarios.

No compartas contraseñas ni enlaces de confirmación o recuperación. La web no incorpora en esta versión un chat de soporte ni un formulario de incidencias; utiliza el canal establecido por quien administra la plataforma.

14. Glosario y consulta rápida

Tabla 14
Términos utilizados en el manual

Término	Significado
Componente o pieza	Elemento de la bicicleta que se consulta o se selecciona para una función.
Modelo	Referencia que agrupa opciones de una pieza.
Variante o versión	Elección concreta con sus medidas y características.
Posición	Lugar funcional dentro del montaje, como aro delantero o disco trasero.
Montaje	Conjunto personal de piezas, nombre y apariencia elegido en el configurador.
Bicicleta de referencia	Composición pública que sirve como punto de partida para una personalización.
Acabado	Apariencia predefinida disponible para una variante.
Mixto	Selección de ruedas de 29 pulgadas delante y 27,5 pulgadas detrás.
Par	Aplicación conjunta a las posiciones delantera y trasera de ciertas categorías.
Aviso del montaje	Observación sobre datos, medidas o relaciones entre las piezas elegidas.
Referencia anterior	Variante que puede conservarse en un montaje histórico aunque no se ofrezca para nuevas selecciones.
Borrador	Edición que todavía no equivale a un montaje guardado en la cuenta o a una entrada administrativa publicada.
Rol	Conjunto de acciones asignadas a una cuenta según sus autorizaciones.
Oferta / SKU	Artículo vendible con identidad, precio, condición y disponibilidad propios; no es el archivo 3D.
Cotización	Propuesta revisada con importes y vigencia que el cliente acepta antes del pedido cuando corresponde.
Pedido	Registro de compra con sus líneas e importes aceptados y su seguimiento.
Reserva	Disponibilidad temporal asociada a un pedido pendiente; no equivale a un pago.
Pago simulado	Resultado de práctica sin transferencia de dinero ni cobro real.
Movimiento reducido	Preferencia del sistema o navegador que limita animaciones y desactiva la reproducción de suspensión.

14.1. Antes de terminar una sesión

1. Revisa el nombre y las piezas que deseas conservar.

2. Guarda y espera la confirmación.

3. Comprueba el montaje en Mis bicicletas si necesitas verificarlo.

4. Cierra sesión desde Mi cuenta cuando utilices un equipo compartido.