# 基于STM32的 PMSM FOC软件库 培训

MCU Application Great China

蒋建国

Shanghai, March, 2008



### **Plan**



- **查**直流无刷马达介绍
- ☞FOC 基础
- **Clark及Parke坐标系转换**
- Circle limitation
- **四**磁链及力矩控制器
- **一**电流读取
  - ☎3电阻法
  - **■** 电流传感器法
- ☎转子的速度/位置反馈:
  - **☎** Hall传感器
  - **☞**正交编码器



## 直流无刷马达介绍



**四**两种直流无刷马达

**☞ PMSM**:永磁同步马达

**梦BLDC**:直流无刷马达

☎ 相似性

☎同步转矩;

☎转子为永磁体;

**四**AC定子电流

☎ 差异性

☎ PMSM的反电动势为正弦波,而BLDC的为梯形波;

■ BLDC的电感较低;


**☞ PMSM**需要正弦的定子电流来产生稳定的转矩,而 BLDC的定子电流为梯形波




### PMSM: 永磁同步马达



### ☎不同的转子结构:





- a)SM-PMSM: 表面贴式磁钢(Ld=Lq).
- b) & c)IPM-SM: 内嵌式磁钢(Ld<Lq).
- 特别地, b) 内插式; c) 放射状内埋式

## 转子磁场定向控制 (FOC): 概述



**一**数学理论应用于三相马达磁链及转矩的解耦控制

☎ 定子电流被分解成: 励磁电流信号

☎ 直轴电流Ids:用于产生磁场,与转子的磁场叠加

### 🥶 益处


- 马达转速可对负载的变化做出精确而快速的反应
- **室**效率优化
- **一** 可进行位置控制 (通过瞬时转矩控制)



## 坐标变换理论 (1/3)



- 坐标变换理论可以降低马达方程的复杂性,利用坐标变换把定子及转子变量变换到一个旋转坐标系中,该坐标系的转速为角速度ω。
- / 假设  $f_{ax}$ ,  $f_{bx}$ ,  $f_{cx}$  为三相瞬时变量,位于相移120度的a,b,c 坐标上, $f_{qx}$ ,  $f_{dx}$ ,  $f_{0x}$  为其变换变量,位于正交坐标d,q上:





## 坐标变换理论(2/3)



#### 变换方程为:

$$f_{qdox} = \begin{pmatrix} f_{qx} \\ f_{dx} \\ f_{0x} \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos \left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos \left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \sin \theta & \sin \left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin \left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} f_{ax} \\ f_{bx} \\ f_{cx} \end{pmatrix}$$

其中 
$$\theta = \int_0^t \omega(t)dt + \theta(0)$$

#### 3个变换方程用于PMSM矢量控制

**2** Clarke:  $\omega$ =0,  $\theta$ (0)=0 →  $\theta$ =0;  $\frac{\text{distance}}{\text{dx=folta=2/3(fa-0.5*(fb+fc))=1/3fa}}$ 

Park:  $\omega = \omega_r$ ,  $\theta(0) = \theta_r(0) \rightarrow \theta = \theta_r$ , is@r为@在以@r0 为基础在某一时刻运行的角度,@r0则为dq轴相对于alfa for plant in the proof of the proo


STM32 Releasing your creativity

## 坐标变换理论(3/3)






☑ Clarke变换应用于定子电流: i<sub>as</sub>,i<sub>bs</sub>,i<sub>cs</sub>:



$$i_{\alpha} = i_{as}$$


$$i_{\beta} = -\frac{i_{as} + 2i_{bs}}{\sqrt{3}}$$



### Park变换应用于定子电流:iα,iβ:




$$i_{qs} = i_{\alpha} \cos \theta_r - i_{\beta} \sin \theta_r$$
$$i_{ds} = i_{\alpha} \sin \theta_r + i_{\beta} \cos \theta_r$$



### ☑ 反Park变换应用于定子电压:V<sub>as</sub>,V<sub>ds</sub>:



$$v_{\alpha} = v_{qs} \cos \theta_r + v_{ds} \sin \theta_r$$
$$v_{\beta} = -v_{qs} \sin \theta_r + v_{ds} \cos \theta_r$$




基于STM32的 PMSM FOC软件库培训

**MCU Application Great China** 

## SM-PMSM FOC 1/3



参照右图,SM-PMSM马达的电压和磁链方程为:



$$v_{abc_s} = r_s i_{abc_s} + \frac{d\lambda_{abc_s}}{dt}$$

$$\lambda_{abc_s} = \begin{vmatrix} L_{ls} + L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ls} + L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ls} + L_{ms} \end{vmatrix} i_{abc_s} + \begin{vmatrix} \sin\theta_r \\ \sin(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) \\ \sin(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) \end{vmatrix} \Phi_m$$

MCU Application
Great China

## SM-PMSM FOC 2/3



☎把上述的马达方程变换到与转子同步的d,q坐标系 中,且使d轴定位在转子磁链轴上,可得到:

STM32 
$$\begin{cases} v_{q_s} = r_s i_{q_s} + \frac{d\lambda_{q_s}}{dt} + \omega_r \lambda_{d_s} \\ v_{d_s} = r_s i_{d_s} + \frac{d\lambda_{d_s}}{dt} - \omega_r \lambda_{q_s} \end{cases} \qquad \begin{cases} \lambda_{q_s} = L_s i_{q_s} \\ \lambda_{d_s} = L_s i_{d_s} + \Phi_m \end{cases}$$
 磁链


$$\left\{ egin{aligned} \lambda_{q_s} &= L_s i_{q_s} \ \lambda_{d_s} &= L_s i_{d_s} + \Phi_m \end{aligned} 
ight.$$
 磁链

$$T_{e} = \frac{3}{2} \overline{p} \left( \lambda_{d_{s}} i_{q_{s}} - \lambda_{q_{s}} i_{d_{s}} \right) = \frac{3}{2} \overline{p} \left( L_{s} i_{d_{s}} i_{q_{s}} + \Phi_{m} i_{q_{r}} - L_{s} i_{q_{s}} i_{d_{s}} \right)$$

当 
$$i_{qs}=I_s$$
;  $i_{ds}=0$ 时,转矩达到最大值

$$T_e = \frac{3}{2} \overline{p} \left( \Phi_m i_{q_s} \right)$$

## SM-PMSM FOC 3/3



FOC 小结: 把定子电流分解为与转子磁链同相的直轴分量及 正交的交轴分量

基于STM32的 PMSM FOC软件库培训


MCU Application Great China

Mar '08

10



## FOC 转矩控制




MCU Application Great China

Mar '08

基于STM32的 PMSM FOC软件库培训

### FOC 速度控制




### 深入: circle limitation



☑ 从前面的分析可知: v<sub>qs</sub>与v<sub>ds</sub>是由2个PID调节器单独计算的,因此需要正确计算电压矢量√,使之输入到SVPWM模块

■ 最大的电压幅值为:S16\_MAX (即:32767),若使用3电阻法读取电流,它是PWM频率的函数(详见软件库中的MMI表)



$$V_{q} = \frac{V_{q}^{*} \cdot (MMI \cdot S16\_MAX)}{|\vec{V}^{*}|}$$

$$V_{d} = \frac{V_{d}^{*} \cdot (MMI \cdot S16\_MAX)}{|\vec{V}^{*}|}$$

Look up table : 
$$\frac{\text{MMI} \cdot \text{S16}\_\text{MAX}^2}{|\vec{V}^*|}$$

基于STM32的 PMSM FOC软件库培训

MCU Application
Great China

Mar '08

3



## 深入:弱磁控制 1/3



- 很多应用需要使马达在额定转速以上运行:这可以通过弱磁控制的方法来实现。
- 额定转速是指马达能始终输出最高转矩的最高转速
- 可通过控制直轴电流i<sub>d</sub>来降低磁通量,当然,代价是其同样降低了交轴电流i<sub>d</sub>,最终输出转矩也降低。参见转矩方程:

$$T_e = \frac{3}{2} \overline{p} \left( \Phi_m i_{q_s} \right)$$

☎ 而且,如果需要在弱磁控制区域运行,逆变器必须有刹车电阻或再生发电能力(昂贵的4象限AC-DC,..)



## 深入:弱磁控制 2/3




\*转矩及磁链控制器" (FOC速度控制) 实时地提供:目标交轴电流 i<sub>q</sub> (通过一个 PID 调节器实现)及目标直轴电流 i<sub>d</sub> (通过查 MC\_PMSM\_Motor\_param.h中的数据表实现),以此来逼近目标 转速。

- 该头文件由电子表格产生,在该表格中,需要填写如下参数:
  - ❷ 逆变器交流输入电压;
  - ☎ Rs,马达绕组电阻;
  - ☎ Ls,马达绕组电感;
  - ☎ Ke, 马达反电动势常数;
  - **李** p, 极对数;
  - ☎ In, 马达额定电流(< 逆变器额定电流);
    </p>
  - MMI (它是PWM频率的函数).



## 深入:弱磁控制 3/3





基于STM32的 PMSM FOC软件库培训

MCU Application Great China

Mar '08


5




## 深入:速度闭环调节

STILES STREET

函数:
FOC\_CalcFluxTorqueRef (MC\_FOC\_DRIVE.c)









### FOC 实现



#### 函数: FOC\_Model (MC\_FOC\_DRIVE.c)






### **Plan**



- **查**直流无刷马达介绍
- ☞FOC 基础
- **Clark及Parke坐标系转换**
- Circle limitation
- **四**磁链及力矩控制器
- **一**电流读取
  - ☎3电阻法
  - **四**电流传感器法
- ☎转子的速度/位置反馈:
  - **☎** Hall传感器
  - **一**正交编码器



## 电流读取硬件结构(3电阻法)




## 采样点

### 由TIM1的CH4输出触发采样

Figure 34. PWM and ADC synchronization





基于STM32的 PMSM FOC软件库培训

MCU Application Great China

Mar '08

21



## 注意事项




- ❷ 必须读取两相的定子电流:由SVPWM的当前扇区决定该读哪两相电流;
- 只有在下桥臂打开时,才能读到该相电流;
- 每次桥臂开关状态有变化时,会在shunt电阻上的电压产生一个电子干扰,假设该干扰的时间长度为T<sub>Noise</sub>:
- 当下桥臂打开后,需要等待一段时间来使shunt电阻上的电压达到稳定值,假设该干扰的时间长度为T<sub>Rise</sub>;
- ☎ 在T<sub>Noise</sub> 及 T<sub>Rise</sub>期间不能读相电流;
- ☎ 由于STM32 ADC/TIM1的高性能,我们可以在PWM周期的任意时刻读取电流。当然,我们希望在SVPWM的不同扇区,电流采样点无大的变化。




## 与SVPWM相关的问题





- 查 在下述的介绍中,我们假设C相下桥臂的duty cycle 最大,A相下桥臂的duty cycle最小,而B相下桥臂的duty cycle变化最大,如右图。



基于STM32的 PMSM FOC软件库培训

MCU Application Great China

Mar '08


23



### 采样点的定义(1/4):低调制系数



随着调制系数的增大,只要保证  $\Delta Duty_A > DT+T_{N_1}$ 则 始终可以把采样点设在定时器上溢处。




### 采样点的定义(2/4):高调制系数



# $^{2}$ 若 (DT+T<sub>N</sub>+T<sub>S</sub>)/2 < $\Delta$ Duty<sub>A</sub> < D<sub>T</sub>+T<sub>N</sub> & $\Delta$ Duty<sub>A-B</sub> < DT+ T<sub>R</sub> +T<sub>S</sub> :

可以把采样点设在A相下桥臂打开后  $T_N \mu s$  处




MCU Application Great China

Mar '08

5 **5**7

### 采样点的定义(3/4):高调制系数






基于STM32的 PMSM FOC软件库培训

### 采样点的定义(4/4):高调制系数



则无法采样相电流。为了避免此情况,必须降低调制系数(MMI)或PWM 频率。




基于STM32的 PMSM FOC软件库培训

## 采样点的实现




- TIM1的PWM1, 2,3 用于驱动逆变器;
- ☎ 为了设置采样点,需要用到ADC外设的外部触发能力;
- 相电流的ADC转换由PMW4上升沿触发;
- 🖅 为了在定时器上溢后采样相电流 ,要求反转PWM4信号的极性



基于STM32的 PMSM FOC软件库培训

MCU Application Great China

## 软件结构



- **STM32F10x\_MCconf.h**:定义用于选定的电流反馈类型;
- ☑ MC\_Control\_Param.h : 定义PWM 频率 (及MMI- 最大调制系数), 死区时间(ns) 及寄存器更新率REP\_RATE;
- ✓ MC\_pwm\_3shunt\_prm.h : 定义采样时间T<sub>s</sub>, T<sub>Noise</sub>及 T<sub>Rise</sub> (ns)。



基于STM32的 PMSM FOC软件库培训

## 定制 1/2



### STM32F10x\_MCconf.h

```
/* Current sensing by ICS (Isolated current sensors) */
//#define ICS_SENSORS
/* Current sensing by Three Shunt resistors */
#define THREE_SHUNT
```

### MC\_Control\_Param.h

```
/****
              Power devices switching frequency ****/
#define PWM FREQ ((u16) 12500) // in Hz
/****
        Deadtime Value ****/
#define DEADTIME NS ((u16) 800) //in nsec; range is [0...3500]
/****
          Uncomment the Max modulation index
                                                ****/
/*** corresponding to the selected PWM frequency ****/
//#define MAX MODULATION 100 PER CENT // up to 11.4 kHz PWM frequency
//#define MAX MODULATION 99 PER CENT // up to 11.8 kHz
//#define MAX MODULATION 98 PER CENT // up to 12.2 kHz
#define MAX MODULATION 97 PER CENT // up to 12.9 kHz
/****
              ADC IRQ-HANDLER frequency, related to PWM ****/
#define REP RATE (1)
```



## 定制 2/2




MC\_pwm\_3shunt\_prm.h

```
#define SAMPLING_TIME_NS (u16)(700) //0.7usec
#define TNOISE_NS (u16)(2550) //2.55usec
#define TRISE NS (u16)(2550) //2.55usec
```



## 3 电阻法程序流程






☞触发ADC,并随之调用ADC\_IRQ。

57

## U(Update) 事件



- 从上述可知 :ADC转换在定时器上溢的附近被触发;
- **■** ADC转换可在定时器上溢前DT/2+T<sub>N</sub>/2 + 3T<sub>S</sub>/2到定时器上溢后  $(DT+T_N-T_S)/2$ 的时间段触发;
- 如果在定时器上溢处产生U事件,不可能在定时器上溢前触发ADC;
- ☎ 因此,必须在定时器下溢处产生U事件。




## REP\_RATE 定义



STM32 Releasing your creativity

如果PWM频率太高,则有可能在下个U事件到来之前,FOC所计算的新的duty cycle得不到更新。因此,这种情况下必须增大REP\_RATE。



## 性能



PWM frequency	Max Duty Cycle	Max Modulation Index	REP_RAT E
Up to 11.4kHz	100%	100%	1
12.2kHz	99%	98%	1
12.9kHz	98.5%	97%	1
13.7kHz	98%	96%	1
14.4kHz	98%	96%	1
15.2kHz	97%	94%	1
16kHz	96.5%	93%	1
16.7kHz	96.5%	93%	3
17.5kHz	95.5%	91%	3


此数据为测试所得

这些参数来自MB459


 $T_N = T_R = 2,55 \mu s$   $T_S = 0,7 \mu s$  $DT = 0,8 \mu s$ 

57/

# 电流读取硬件结构(电流传感器法)



# 采样点



Mar '08

基于STM32的 PMSM FOC软件库培训


## 注意事项



- ☑ 只需读取固定的两相定子电流(如:A 相和 B相);
- 🖅 不需要在下桥臂打开时读该相电流;
- ☎ 在逆变器开关状态变化时,不需要等待Tnoise或Trise后才采 样电流;
- 因此,始终可以用U事件来触发ADC,且duty cycle一直可以达到100%。



#### 软件结构



- **☞ STM32F10x\_MCconf.h** : 定义用于选定的电流反馈类型;
- ☑ MC\_Control\_Param.h : 定义PWM 频率 (及MMI- 最大调制系数),
  死区时间(ns) 及寄存器更新率REP\_RATE;



## 定制



#### STM32F10x\_MCconf.h

```
/* Current sensing by ICS (Isolated current sensors) */
#define ICS_SENSORS
/* Current sensing by Three Shunt resistors */
//#define THREE_SHUNT
```


#### MC\_Control\_Param.h

```
/****
              Power devices switching frequency ****/
#define PWM FREQ ((u16) 14400) // in Hz
/****
        Deadtime Value ****/
#define DEADTIME NS
                       ((u16) 800) //in nsec; range is [0...3500]
/****
          Uncomment the Max modulation index
                                                ****/
/*** corresponding to the selected PWM frequency ****/
#define MAX MODULATION 100 PER CENT // up to 11.4 kHz PWM frequency
//#define MAX MODULATION 99 PER CENT // up to 11.8 kHz
//#define MAX MODULATION 98 PER CENT // up to 12.2 kHz
//#define MAX MODULATION 97 PER CENT
                                    // up to 12.9 kHz
/****
              ADC IRQ-HANDLER frequency, related to PWM ****/
#define REP RATE (3)
```



#### ICS 电流读取程序流程





☑在FOC模块之后,调用宏CALC\_SVPWM(SVPWM\_IcsCalcDutyCycles),其功能为: 计算下个更新周期的duty cycle

57/

#### **Plan**



- **查**直流无刷马达介绍
- ☞FOC 基础
- **Clark及Parke坐标系转换**
- Circle limitation
- **四**磁链及力矩控制器
- **一**电流读取
  - ☎3电阻法
  - **■** 电流传感器法
- ☎转子的速度/位置反馈:
  - **☎** Hall传感器
  - **一**正交编码器



#### 转子的速度/位置反馈



- 如前所述, Park变换的执行需要知道转子的位置
- ☎"转子的速度/位置反馈"模块为FOC算法提供了 转子的角度信号并且为速度外环提供了速度信号 (在速度控制模式下)
- **■** 当前的库文件支持三种转子的速度/位置反馈:
  - ■3 Hall 传感器 (60° or 120°)
  - **一**正交编码器
  - ☎ 无传感器



# 速度变量格式



- ☎在库文件中使用了两种格式:
  - ☎ F<sub>0.1Hz</sub> , 该格式供速度环PID (在速度控制模式下)及用户界面层使用
  - **Digit Per PWM**  $(F_{dpp})$ , 其表示每个PWM周期转子角度的变化量 (s16)。该格式可直接累加从而得到转子的位置。 $F_{0.1Hz}$  与 $F_{dpp}$ 的关系为:


$$F_{dpp} = F_{0.1Hz} \frac{65536}{10 \cdot F_{PWM(Hz)}}$$



## Hall 传感器




- ☎ Hall 传感器可感知转子磁场的极性
- ☎一般地,在三相永磁马达中:
  - ☎ 三个Hall 传感器用于反馈转子的位置信号;



#### STM32的Hall 传感器接口



☎ STM32的定时器在发送Hall信号到输入捕捉逻辑模块之前对 这三个信号进行异或;




- 当输入捕捉发生时,计数器的值先保存而后计数器被硬件清0 (clear-on-capture);
- ☎ 注意:库文件中的输入捕捉极性是异或信号的下降沿。



# 速度检测 1/2



- 季 转动方向的确定:基于Hall信号的当前及前一次状态; 速度决对值的确定:基于输入捕捉寄存器及预分频器的 值。
- ☎ 为了保持测量精度,定时器的预分频器须根据捕捉值不断地进行调整
- ❷ 若计数器值太小,预分频器(为预装载寄存器)被减小:






# 速度检测 2/2



◢相反,若计数器值上溢,预分频器(为预装载寄存器)被增大:



☎ 由于预分频器寄存器为预装载的,其新的值仅在下一个捕捉事件时起作用,这样就不会干扰测量。




STM32 Releasing your creativity

## 电角度的计算




◢ 根据Hall的当前状态及转动方向,每次输入捕捉发生时,电角度被同步:




每次FOC算法执行时,转子电角度被更新:仅需要对 F<sub>dpp</sub>进行积分



# stm32f10x\_hall.c






基于STM32的 PMSM FOC软件库培训


**MCU Application Great China** 




# 规定

☎库文件要求: H1, H2及H3信号在正转时的时序如





查 在库文件中,角度0°的位置解释为A相的反电动势最大处:



基于STM32的 PMSM FOC软件库培训

MCU Application Great China

#### 怎样连接Hall传感器到MB459板 1/2




- 查任选一个马达的相作为参考,把它插入A相插槽 (J5-2);
- ◢用手朝你规定的正方向转动马达,用示波器测量三个相端与虚拟中心点间的反电动势波形;

#### 怎样连接Hall传感器到MB459板 2/2

☎ 检测三个Hall信号的输出(如有可能,使用三个上拉电阻)及A
相的反电动势(使用差分探头);

按照H1,H2及H3信号的规定,测量A相反电动势的最大处与 H1上升沿的相移:



基于STM32的 PMSM FOC软件库培训

# MC\_hall\_prm.h



- - TIMERx\_HANDLES\_HALL: 定义用于检测HALL的定时器;
  - HALL\_SENSORS\_PLACEMENT: 120 ° 或60° (DEGREES\_120 或 DEGREES\_60)
  - ☑ HALL\_PHASE\_SHIFT: 电角度相移(degrees),即:0°与TIMERx 输入信号CC1上升沿之间的电角度(STM32 MC-KIT上的H1信号);
  - HALL\_MAX\_SPEED\_FDBK\_RPM: 转子机械转速(rpm), 当大于它时, 认为速度反馈错误;
  - ☑ HALL\_MAX\_SPEED: 检测到速度大于
    HALL\_MAX\_SPEED\_FDBK\_RPM时,由函数HALL\_GetSpeed返回的值(单位:0.1Hz);
  - ☑ HALL\_MAX\_PSEUDO\_SPEED: 检测到速度大于
    HALL\_MAX\_SPEED\_FDBK\_RPM时,由函数HALL\_GetRotorFreq返回的值(单位: dpp);
  - ☑ HALL\_MIN\_SPEED\_FDBK\_RPM:转子机械转速(rpm),当小于它时,认为速度反馈错误;
  - HALL\_MAX\_RATIO: 定义了最大的预分频系数(可避免在马达停机时,过多增大预分频系数),其限制了最小的可检测转速;
  - HALL\_MAX\_OVERFLOWS: 定时器连续溢出的次数,当达到该值时,报告"Speed feedback"故障;
  - ☑ HALL\_SPEED\_FIFO\_SIZE: 速度FIFO的长度,该FIFO用于平均检测的转速。





## 正交编码器




- ☎ 正交编码器产生两个方波信号,它们相差+/-90°,其符号由转动方向决定;
- ☎ 它提供了转子的位置信号,其值非常精确,但它是个相对位置值;
- ☎ 由于STM32具有正交编码器接口,在转子位置与正交编码器接口的定时器之间可以建立一对一的关系;
- 为了同步上述两者的关系,在第一次上电的起动前需要定位,而以后的起动则不再需要,除非MCU再次上电或发生故障。



#### STM32的正交编码器传感器接口



- ☎定时器的两个输入TI1和TI2用于与增量式正交编码器 接口;
- ☎这两个信号的边沿作为计数器的时钟(4x), 而ARR 寄存器初始化为: (4\*PULSE PER REVOLUTION)-1;
- ☎根据这两个信号时序的关系, 计数器向上或向下计数







# 转子定位规律



- ☎在MCU复位或发生故障后的第一次起动,才需要 转子定位:
- **■**通过在定子中加入一个以下的磁链来实现:
  - ☞幅值呈线性增加且受控的(Id);
  - **☞**选择一个转子角度。
- Ta, Ib, Ic及磁链定向的关系如下图, 它是θ角的 函数:

**Great China** 








## 定位参数



☎"I\_ALIGNMENT"及"T\_ALIGNMENT"必须选择合适的值,以致于当计数器的初始化结束时,转子无任何震荡:



$$I(digit) = \frac{I(A) \cdot Rshunt \cdot A_{V}}{3.3} \cdot 65536$$


 $A_V = 2.57$  on MB459B



# 速度检测



- ◢ 相对于Hall传感器信号是检测"周期",此时应检测编码器信号的频率;
- ☎ 在每个"PID\_SPEED\_SAMPLING\_TIME"周期后,检测定时器计数器值的变化;



- ☎ 由于该时基由SysTick定时器提供(低优先级),可能会存在最大30us的延时;
- ☎ 如果每2ms检测一次速度,其最大延时可小于1.5%



# 电角度的计算



- ☎在定位后, 计数器的值给出了确切的转子电角度;
- ■因此,提供给FOC算法的电角度由下式给出:

El angle = 
$$\frac{65536 \cdot \text{Timer counter}}{4 \cdot ENCODER\_PPR * POLE\_PAIRS\_NUM}$$

它由函数"ENC\_Get\_Electrical\_Angle()"给出。



# 怎样连接正交编码器到MB459板



- 当输入正向的三相电流到马达时,库文件希望读到的速度值也为正的(即:定时器是向上计数的);
- 查 连接编码器的输出到J8 H1-H2,跳线W17及W18应装上,库文件运行在编码器模式下。手动地转动马达,使之向着假定的正方向运行,检查测量到的速度值:
  - 若其 > 0: 说明连接OK (即:TI1领先于TI2)

```
把:TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);
改为:
TIM ICPolarity Rising, TIM ICPolarity Falling);
```



# MC\_encoder\_param.h



- **☎ TIMERx\_HANDLES\_ENCODER**: 定义了接口编码器的定时器;
- **☞ ENCODER\_PPR**:编码器每转一周,单个通道产生的脉冲数;
- ☑ MINIMUM\_MECHANICAL\_SPEED\_RPM: 转子机械转速 (rpm), 当小于它时,认为速度反馈错误。此时,错误计数器会加1;
- ☑ MAXIMUM\_MECHANICAL\_SPEED\_RPM:转子机械转速 (rpm),当大于它时,认为速度反馈错误。此时,错误计数器会加1;
- ☑ MAXIMUM\_ERROR\_NUMBER: 连续速度错误的次数,当达到该值时,报告"Speed feedback"故障;
- **☞ SPEED\_BUFFER\_SIZE**: 速度FIFO的长度,该FIFO用于平均检测的转速;
- **☎** T\_ALIGNMENT: 定位周期(单位:ms);
- **☎** ALIGNMENT\_ANGLE:定子磁链的定位角(单位:度)
- **☞ I\_ALIGNMENT**, 最终的Id幅值(digit);

