# Arquitectura y componentes del PC

Sistemas Informáticos

DAW

Tema 1

Sergio de Mingo (IES G.M. Jovellanos)

- 1 Introducción
- 2 El modelo Von Neumman
- 3 El computador moderno
- 4 Representación de la información
- 5 El software

#### Definition

Un programa es un **conjunto de instrucciones** que son leídas, entendidas y ejecutadas por el computador y un conjunto de datos usados por estas

■ Única máquina que el hombre diseño sin un propósito específico

 Su propósito se graba en un programa que la máquina entiende y ejecuta

■ Única máquina que el hombre diseño sin un propósito específico

Su propósito se graba en un programa que la máquina entiende y ejecuta

■ Un programa es un **conjunto de instrucciones** que son leídas, entendidas y ejecutadas por el computador

- Esta formado por dos tipos de componentes
  - El software o conjunto de componentes lógicos (programas)

■ El hardware o conjunto de componentes físicos y electrónicos

Un programa o software destaca por su importancia, el sistema operativo

■ El sistema operativo es el programa base del computador

 Es el primer programa que empieza a leer el computador al ser arrancado

■ Es el último que deja de leer antes de apagarse

# Historia del computador

■ Existen algunos pioneros incluso en el s. XIX (incluso antes) que trabajan con autómatas mecánicos como Ada Bairon

 El inicio real se marca durante la década de 1930 y sobre todo la II Guerra Mundial

■ Computadores de propósito específico para propósitos bélicos

# Historia del computador

■ Alan Touring destaca en este campo

Junto con Von Neumman desarrolla un modelo teórico tras la guerra

■ Un modelo de una máquina programable de propósito general

■ El Modelo de Von Neumman

## El modelo Von Neumman

■ Es un modelo teórico

■ En el se basan todos los computadores desarrollados hasta nuestros días

 Marca la pauta para que una máquina haga cualquier cosa que un programador sepa escribir en instrucciones

# Componentes

- Unidad Central de Proceso o CPU
- Memoria Principal
- Unidad de Entrada/Salida
- Buses
- Periféricos

## Unidad Central de Proceso

- Su función básica es leer el programa, interpretarlo y enviar las señales eléctricas oportunas hacia los demás dispositivos para ejecutarlo
- Esta formada por:
  - Unidad Central
  - Unidad Aritmético-lógica o ALU
  - Registros

## Unidad Central de Proceso

- La Unidad Central, decodifica la instrucción y la convierte en señales eléctricas
- La ALU se encarga de realizar los cálculos aritméticos y lógicos
- La función de los registros es almacenar datos fundamentales para el proceso de ejecución del programa
  - Instrucción
  - Estado
  - ...

### Memoria

- En ella se aloja el programa
- En el programa están las instrucciones que queramos que haga el computador
- Se divide electrónicamente en direcciones
- Las instrucciones y los datos se alojan en direcciones

## Memoria

- Cada dirección puede almacenar una instrucción o un dato
- Este programa se compone de tres instrucciones y dos datos adicionales
- En total ocupa 5 direcciones de memoria

	#1
100	#2
	#3
	#4
SUMA 6,2	#5
RESTA 4,#11	#6
SUMA #2,4	#7
	#8
	#9
	#10
140	#11
	#12

## Memoria

- La memoria posee dos **registros** importantes:
  - Un registro de direcciones donde escribir a que dirección queremos acceder
  - Un registro de datos donde escribiremos o leeremos datos según el modo de uso
- También posee una línea eléctrica donde indicamos el modo (escritura o lectura)

## Memoria. Modos de direccionamiento

■ Son diferentes modos de incluir datos en las instrucciones.

Inmediato: Cuando el dato va incrustado en la propia instrucción

Directo: Cuando en la instrucción viaja la dirección del dato, no el

dato mismo

Indirecto: Cuando en la instrucción viaja una dirección de memoria en

la que está la verdadera dirección del dato

## Ciclo de instrucción

#### Definition

Es el mecanismo por el cual la CPU lee una instrucción de la memoria y la decodifica para ejecutarla

- Modo de interacción entre el dispositivo que almacena las instrucciones (la memoria) y el dispositivo que las entiende (la CPU)
- Hemos de tener en mente la estructura de la CPU estudiada anteriormente

## Ciclo de instrucción

- La CPU pide a la memoria, escribiendo en su registro de direcciones la dirección marcada por el Registro Contador
- 2 La memoria devuelve a la CPU el contenido de dicha dirección a través del bus
- 3 La instrucción se almacena en el Registro de Instrucción durante su procesamiento
- 4 Ahora se pedirán, de la misma manera los datos direccionados directa e indirectamente si los hay
- La Unidad Central decodifica la instrucción, usa a la ALU y ejecuta la instrucción
- 6 La ALU incrementa el Registro Contador y vuelta a empezar

# La Unidad de Entrada/Salida

- Von Neumman lo pensó como un circuito electrónico aparte
- Sirve de barrera lógica entre el procesador y los periféricos
- Permite al procesador abstraerse de todo el funcionamiento de los periféricos y centrar la comunicación con la Unidad de E/S

#### Los Buses

- Son líneas eléctricas de comunicación.
- Poseen diferentes parámetros de medición:
  - El ancho de bus es el total del líneas en paralelo de un bus
  - La **frecuencia del bus** es el número de impulsos soportados por el bus por unidad de tiempo

## Los Periféricos


- Todo dispositivo que no es la CPU o la memoria
- Permiten a la CPU comunicarse con el exterior
- Existe múltiples clasificaciones:
  - De entrada
  - De salida
  - De entrada/salida

## Los Periféricos. Características

Fiabilidad

- Modo de acceso (secuencial, directo)
- Velocidad de transferencia
- Buffering

## El modelo Von Neumman



## El computador moderno


- Basado en el modelo anterior
- Componentes electrónicos son integrados en placas o circuitos
- Existen ciertos de arquitecturas o formas de llevar el modelo a la práctica
  - Ordenador personal
  - Telefonía móvil
  - Robótica industrial
  - ...

# El ordenador personal

- Surge a finales de los 70
- Pretende ofrecer soluciones informáticas de bajo coste/rendimiento a entornos domésticos
- Múltiples fabricantes se meten en la carrera
- Hoy en día, es la arquitectura propuesta por IBM la que seguimos usando

## El ordenador personal

- Fuente de alimentación
- Placa base o placa madre:
  - Chip de memoria BIOS
  - Procesador, buses y circuitería básica
  - Memoria principal
  - Puertos de expansión internos y externos
- Unidades de almacenamiento
- Cientos de periféricos



## Fuente de alimentación

- Su función es convertir la corriente alterna de la red eléctrica a corriente continua
- La potencia interna suministrada es un parámetro a tener en cuenta.
   Dependerá del número de circuitos (extra) que tengamos instalados y de su consumo (tarjetas, discos, etc.)
- Suele disponer de uno o varios ventiladores de uso exclusivo
- El calor disipado y el ruido producido depende de lo cargada que trabaje la fuente. Cuanto más cerca esté la demanda de potencia del límite de la fuente mayor es la carga

## Placa Base

- Es un circuito impreso en el que se conectan los componentes de un computador
- También encontramos impresos los buses para la conectividad de dichos componentes
- En el PC, dada su naturaleza modular, los conectores suelen tener la forma de zócalos de plástico para evitar el uso de soldaduras
- Hoy en día, gran parte de los componentes básicos (red, gráfica, sonido, etc.) de un PC vienen de serie integrados e impresos en la propia placa base

## Procesador

- Es el elemento que realiza el trabajo de computo de cualquier computador
- Se encuentra soldado o enganchado en zócalo a la placa base
- En el PC encontramos procesadores de 64 bits y todavía de 32 bits (ancho del bus de direcciones)
- Existen multitud de arquitecturas fuera del mercado del PC: ARM, PowerPC, Alpha, DEC, etc.
- Pueden clasificarse de muchas formas. Se suelen agrupar en dos grandes grupos RISC y CISC

### Procesador

- Los procesadores CISC (Complex Instruction Set Computer) surgen los primeros y se basan en amplios repertorios de instrucciones que trabajan con datos en memoria o registros
- Los procesadores RISC (Reduced Instruction Set Computer) aparecen después con repertorios más pequeños y compactos, en donde las instrucciones se combinan. Solo acceden a memoria las instrucciones de carga o almacenamiento

## Procesador

- Ambas ofrecen ventajas y desventajas:
  - CISC: Programas pequeños / UC más compleja
  - RISC: Mejor paralelismo / Eficiencia energética (menos W, menos calor)
- Un ejemplo de arquitectura CISC es Intel x86, usada en la actualidad en muchos PCs domésticos
- Por contra las arquitecturas RISC se están usando en dispositivos de uso más concreto como videoconsolas (PowerPC) y en computación móvil como tablets, teléfonos, etc.(ARM)

## Memoria RAM

- Se distribuye en módulos de memoria forman el banco total de memoria disponible
- Generalmente el PC permite ampliar la memoria pinchando módulos en zócalos
- En computadores de pequeño tamaño, estos módulos suelen ir integrados en la propia placa base sin posibilidad de ser aumentados en número
- Su velocidad de acceso (para escribir o leer) es un parámetro crucial a la hora de optimizar el rendimiento del computador

## Memoria RAM

- Algunos tipos de memoria algo antiguos:
  - EDO-RAM: Última memoria asíncrona (1995)
  - SDRAM: Primera memoria síncrona con en reloj del bus de memoria
  - DDR SDRAM: Trabaja en ambos flancos del ciclo del reloj
  - DDR2 SDRAM: Doble de trabajo que la anterior. Hasta cuatro operaciones por ciclo
  - DDR3 SDRAM: Menor consumo eléctrico


# Discos y almacenamiento


- El computador necesita un dispositivo de almacenamiento de gran capacidad y no volátil
- El disco duro (mecánico-magnético) ha sido el componente que cumplía esta función de forma tradicional
- Hoy en día la tecnología de la Memoria Flash y las unidades de estado sólido (SSD) están cambiando esta tendencia
- Además de tener un formato físico dependiente de su naturaleza. El sistema operativo que lo manipula suele necesitar aplicarle un formato lógico (formateo)

# Discos y almacenamiento: Disco duro

- El disco duro es un dispositivo mecánico formado por varios discos apilados y un brazo con cabezas lectoras/escritoras situadas sobre cada uno de ellos
- El grabado y la lectura se realizan en base a campos magnéticos
- Son dispositivos mecánicos: son lentos, provocan ruido, sensibles a vibraciones y sufren desgaste
- Las dimensiones de las cabezas y su sensibilidad magnética han sido los principales límites de su capacidad

# Discos y almacenamiento: Disco duro





# Discos y almacenamiento: Flash

- Es dispositivo electrónico formado por transistores (puertas lógicas)
- Al no tener componentes mecánicos son más rápidos, sin ruido y no sufren con vibraciones o golpes
- Utilizados como memoria no volátil, aunque requieren cierto refresco
- Las unidades de estado solido (SSD) se basan en tecnología Flash

#### La información

- Es la materia prima de la informática
- Está formada por datos y por instrucciones dirigidas al ordenador para manipularlos
- Tanto los datos como las instrucciones deben estar codificadas en códigos binarios

### Los códigos

- Un alfabeto es un conjunto de símbolos
- Un código es una tabla de asociación entre símbolos de dos alfabetos diferentes
- Por ejemplo: el Código Braille o el Código Morse
- Los ordenadores, por restricciones de tipo técnicas y eléctricas, solo pueden usar un alfabeto de dos símbolos (Códigos binarios)

### Los códigos

■ Todos el software (datos e instrucciones) está codificado en códigos de dos símbolos

- Existen varios códigos binarios
- Todos usan dos símbolos (0 y 1) pero los combinan de forma diferente

### Los códigos

#### Códigos numéricos:

- Permiten codificar valores numéricos
- Ejemplos: Binario natural, BCD, etc...

#### ■ Códigos alfanuméricos:

- Permiten codificar valores numéricos y no numéricos
- Ejemplos: ASCII-7, ISO-8859-1, Unicode, ...

#### Otros códigos no binarios:

- Usados para simplificar la notación
- Ejemplo: Hexadecimal

## El código binario

- Solo posee dos símbolos
- En informática representan dos tipos de voltaje eléctrico
- La unidad mínima de información es el bit (0 ó 1)
- 8 bits forman un byte

# El código binario

■ Otras equivalencias:

1 Kilobyte (Kb)	1024 Bytes
1 Megabyte (Mb)	1024 Kilobytes
1 Gigabyte (Gb)	1024 Megabytes
1 Terabyte (Tb)	1024 Gigabytes

### Conversión de Binario a Decimal

- El código binario natural es ponderado: cada dígito tiene un peso en función de su posición (igual que el decimal)
- El numero decimal será la suma de los pesos de cada bit
- Para calcular el peso de un bit usaremos:

$$X * 2^{i}$$

■ Siendo X el bit, e *i* su posición

### Conversión de Binario a Decimal

- El número binario 11 tiene el valor decimal 3
- $1*2^1+1*2^0=3$

- El número binario 1001 tiene el valor decimal 9
- $1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 = 9$

### Conversión de Decimal a Binario

- Basado en sucesivas divisiones entre 2
- En cada división tomaremos el resto, para comprobar realmente si el cociente es o no divisible entre dos
- Es similar a factorizar el número

### Conversión de Decimal a Binario

■ El número decimal 90 es el número binario 1011010

```
90 : 2 = 45 Resto 0

45 : 2 = 22 Resto 1

22 : 2 = 11 Resto 0

11 : 2 = 5 Resto 1

5 : 2 = 2 Resto 1

2 : 2 = 1 Resto 0

1 : 2 = 0 Resto 1
```

# El código hexadecimal

- Usado normalmente para simplificar notación
- Cada dígito hexadecimal equivale siempre a 4 bits.
- Por ejemplo, una ristra de 16 bits puede simplificarse con 4 dígitos hexadecimales

Dígitos hexadecimales: 0,1,2,3...,8,9,A,B,C,D,E,F

### Conversión de Hexadecimal a Decimal

- El código hexadecimal también es ponderado:
- El numero decimal será la suma de los pesos de cada dígito
- Para calcular el peso de un dígito usaremos:

$$X * 16^{i}$$

■ Siendo X el dígito, e i su posición

### Conversión de Hexadecimal a Decimal

- El número hexadecimal 71B tiene el valor decimal 1819
- $7*16^2 + 1*16^1 + B*16^0 = 1819$

- El número hexadecimal 20 tiene el valor decimal 32
- $2 * 16^1 + 0 * 16^0 = 32$

## Hexadecimal y Binario

- El código hexadecimal también es usado en informática como notación simplificada del binario
- Cada dígito hexadecimal se sustituye siempre por 4 dígitos binarios o bits
- Siempre se comienza a agrupar desde la derecha

## Códigos numéricos

Dec	Bin	Hex	Dec	Bin	Hex
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	Α
3	0011	3	11	1011	В
4	0100	4	12	1100	С
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	Е
7	0111	7	15	1111	F

# Códigos alfanuméricos: ASCII

- Usa 7 bits para codificar cada dígito
- Solo codifica 128 (2<sup>7</sup>) caracteres
- Codifica caracteres del alfabeto inglés, números, símbolos de puntuación y no imprimibles
- Faltan numerosos símbolos de otros alfabetos

## Códigos alfanuméricos: ISO-8859-1

- Es una ampliación del juego de caracteres ASCII
- Los 128 primeros caracteres son ASCII pero al añadir 1 bit más codifican otros 128 caracteres más
- En total codifican 256 (2<sup>8</sup>) caracteres
- Añaden caracteres como: ñ, ß, ç, ...
- También conocido como Latin1

# Códigos alfanuméricos: Unicode

- Estándar de codificación para recoger todos los alfabetos del mundo
- Diferentes implementaciones: **UTF-8**, UTF-16, etc.
- UTF-8 es una de las implementaciones más usadas
  - Utiliza hasta 4 bytes por carácter
  - Es capaz de representar todos los caracteres Unicode (2<sup>32</sup>)
  - Problema: códigos de longitud variable


## Lenguajes de programación

- Derivación del lenguaje natural
- Suele poseer una sintaxis muy estricta
- Destinada a ser traducida literalmente a lenguaje máquina
- La traducción se denomina compilación

## La Compilación

- Traducción del lenguaje de programación al lenguaje máquina
- La lleva a cabo otro programa llamado compilador
- Lee el código fuente y traduce cada palabra a código máquina
- A partir del código fuente genera otro archivo llamado código objeto o ejecutable


## La Compilación



## Compiladores e intérpretes

- Existe otro método para la ejecución de programas
- Un intérprete es un programa que, tras ser ejecutado, lee el archivo fuente
- No lo traduce a lenguaje máquina. Lo lee, lo interpreta y adopta el comportamiento que la instrucción fuente determina

### Interpretación



# Ejemplos

- Compilados
  - C, C++
  - Pascal
- Interpretados
  - PHP
  - Python
- Híbridos
  - Java
  - Visual Basic .NET

### Distribución del software

- El software debe distribuirse con el código objeto
- Puede o no distribuirse junto con el código fuente
- El acceso al código fuente es un debate abierto y encendido en el mundo informático
- Cuestiones éticas, de seguridad, marketing, económicas, etc.

### Distribución del software

- Licencias: Cesión de ciertos permisos al usuario que adquiere el software
- Diferentes tipos:
  - Cerradas y restrictivas: Windows, Oracle, etc.
  - Abiertas y restrictivas: GPL.
  - Abiertas y sin límites: MIT

(cc) Sergio de Mingo

Some rights reserved. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Spain License, available at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

http://apuntes-fp.blogspot.com

sergio. demingo gil @educa.madrid.org