Übersicht

(1. Allgemeine Grundlagen)

- 2. Spezielle Grundlagen
- 3. Vorversuche
- 4. Versuche



Übersicht

- (1. Allgemeine Grundlagen)
- 2. Spezielle Grundlagen
- 3. Vorversuche
- 4. Versuche



Übersicht

- (1. Allgemeine Grundlagen)
- 2. Spezielle Grundlagen
- 3. Vorversuche
- 4. Versuche



EINLEITUNG ALLGEMEINE GRUNDLAGEN SPEZIELLE GRUNDLAGEN VORVERSUCHE

RVERSUCHE VERSUCHE



• Vorgabe: Abarbeitung von Maschinenbefehlen



- Vorgabe: Abarbeitung von Maschinenbefehlen
- Notwendig:
 - 1. Befehlsunabhängige Schritte



VERSUCHE



- Vorgabe: Abarbeitung von Maschinenbefehlen
- Notwendig:
 - 1. Befehlsunabhängige Schritte
 - 2. Befehlsabhängige Schritte



- Vorgabe: Abarbeitung von Maschinenbefehlen
- Notwendig:
 - 1. Befehlsunabhängige Schritte
 - 2. Befehlsabhängige Schritte
- → 3 Zyklen für jeden Maschinenbefehl:
 - 1. Befehl holen (1 Takt)



- Vorgabe: Abarbeitung von Maschinenbefehlen
- Notwendig:
 - 1. Befehlsunabhängige Schritte
 - 2. Befehlsabhängige Schritte
- → 3 Zyklen für jeden Maschinenbefehl:
 - 1. Befehl holen (1 Takt)
 - 2. Operand holen (1 Takt)





- Vorgabe: Abarbeitung von Maschinenbefehlen
- Notwendig:
 - 1. Befehlsunabhängige Schritte
 - 2. Befehlsabhängige Schritte
- → 3 Zyklen für jeden Maschinenbefehl:
 - 1. Befehl holen (1 Takt)
 - 2. Operand holen (1 Takt)
 - 3. Befehl ausführen (1-2 Takte)







DEP: CPU-Architektur*

(*: Vorschlag)




DEP: CPU-Architektur*










Instruction Word	CCR:Z,C		CCR:Z,C		CCR:Z,C		CCR:Z,C		MSR out	MSR in	IWR	OPR	MuxAB	MuxPC	AccR	CCR	PCR	RAM	ROM	ĪO	R/W	AluOp
_	_	_	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	_						
_	_	_	1	2	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	-						



EINLEITUNG ALLGEMEINE GRUNDLAGEN SPEZIELLE GRUNDLAGEN VORVERSUCHE VERSUCHE 17

DEP: Instruktionssatz



Gruppierung der Befehle nach Funktion:



Gruppierung der Befehle nach Funktion:

• Transferbefehle: LDA, LDAI, STA, STAX, IN, OUT



Gruppierung der Befehle nach Funktion:

- Transferbefehle: LDA, LDAI, STA, STAX, IN, OUT
- Arithmetikbefehle: ADD, OR, SBC, XOR, ADC, AND, SETF, ADDI, ORI, SBCI, XORI, ADCI, ANDI, SETFI



Gruppierung der Befehle nach Funktion:

- Transferbefehle: LDA, LDAI, STA, STAX, IN, OUT
- Arithmetikbefehle: ADD, OR, SBC, XOR, ADC, AND, SETF,
 ADDI, ORI, SBCI, XORI, ADCI, ANDI, SETFI
- Sprungbefehle: BCS, BEQ, JMP, JMPI



Gruppierung der Befehle nach Adressierungsart:



Gruppierung der Befehle nach Adressierungsart:

• Unmittelbar (Immediate): LDAI, ADDI, ORI, SBCI, XORI, ADCI, ANDI, SETFI, JMPI, BCS, BEQ, (STA, OUT)



Gruppierung der Befehle nach Adressierungsart:

- Unmittelbar (Immediate): LDAI, ADDI, ORI, SBCI, XORI, ADCI, ANDI, SETFI, JMPI, BCS, BEQ, (STA, OUT)
- Direkt: (STA, OUT,) LDA, IN, ADD, OR, SBC, XOR, ADC, AND, SETF, JMP



Gruppierung der Befehle nach Adressierungsart:

• Unmittelbar (Immediate): LDAI, ADDI, ORI, SBCI, XORI, ADCI, ANDI, SETFI, JMPI, BCS, BEQ, (STA, OUT)

• Direkt: (STA, OUT,) LDA, IN, ADD, OR, SBC, XOR, ADC, AND, SETF, JMP

Indirekt: STAX



Gruppierung der Befehle nach Adressierungsart:

- Unmittelbar (Immediate): LDAI, ADDI, ORI, SBCI, XORI, ADCI, ANDI, SETFI, JMPI, BCS, BEQ, (STA, OUT)
- Direkt: (STA, OUT,) LDA, IN, ADD, OR, SBC, XOR, ADC, AND, SETF, JMP
- Indirekt: STAX
- Keine Register-basierten Adressierungsarten ("registered indirect").



_ 5	Sede	ezimalcode	Befehlsl	kürzel	Funktion	beeinflusste Flags				
<i>F</i>	Spei 80 80 80 80 88	chertransferl xx zz xx yy	oefehle STA STAX LDA LDAI	xx zz xx yy	Speichere Inhalt von A an Adresse xx Speichere Inhalt von A an Adresse xx, die an Adresse zz steht Lade A mit Inhalt an Adresse xx Lade A mit Konstante yy	Z Z				
1 3	Spru 28 8 80 88	ingbefehle dd dd xx dd	BCS BEQ JMP JMPI	dd dd xx dd	Wenn Carry-Flag gesetzt: PCR:=dd Wenn Zero-Flag gesetzt: PCR:=dd Setze PCR auf den Inhalt an Adresse xx Setze PCR auf dd					
5	Ein-/ 50 90	/Ausgabe-Be xx xx	fehle IN OUT	XX XX	Lade A mit Inhalt an Portadresse xx Schreibe Inhalt von A an Portadresse xx	Z				
		nenwerksbef	ehle (Spe	eicher)						
4	11 12 13 14	XX XX XX XX XX XX	ADD OR SBC XOR ADC AND SETF	XX XX XX XX XX XX XX	Addiere A zu Inhalt von xx Bitweises Oder von A und [xx] A := A - [xx] - C Bitweises ExOder von A und [xx] A := A + [xx] + C Bitweises Und von A und [xx] Setze C und Z entsprechend Bit 6 und 7 von [xx] und behalte A unverändert bei	C und Z Z C und Z Z C und Z Z C und Z				
F	Rech	nenwerksbef	ehle (Imn	nediate	, also konstanter Operand)					
4	I9 IA IB IC	yy yy yy yy yy yy	ADDI ORI SBCI XORI ADCI ANDI SETFI	yy yy yy yy yy yy	Addiere A zu yy Bitweises Oder von A und yy A := A - yy - C Bitweises ExOder von A und yy A := A + yy + C Bitweises Und von A und yy Setze C und Z entsprechend Bit 6 und 7 von yy	C und Z Z C und Z Z C und Z Z C und Z Z C und Z				
				,,	und behalte A unverändert bei					

EINLEITUNG ALLGEMEINE GRUNDLAGEN SPEZIELLE GRUNDLAGEN VORVERSUCHE

90

XX

OUT

XX

DEP: Instruktionssatz

beeinflusste Sedezimalcode Befehlskürzel Funktion Flags Speichertransferbefehle 80 STA Speichere Inhalt von A an Adresse xx XX XX Speichere Inhalt von A an Adresse xx, STAX zz A0 ZZ die an Adresse zz steht Lade A mit Inhalt an Adresse xx 40 LDA XX XX Lade A mit Konstante yy 48 LDAI уу уу Ein-/Ausgabe-Befehle Lade A mit Inhalt an Portadresse xx 7 50 IN XX XX

Schreibe Inhalt von A an Portadresse xx



VERSUCHE

EINLEITUNG ALLGEMEINE GRUNDLAGEN SPEZIELLE GRUNDLAGEN VORVERSUCHE VERSUCHE

DEP: Instruktionssatz

Sedezimalcode Befehlskürzel Funktion Flags

Spru	ngbefehle			
28	dd	BCS	dd	Wenn Carry-Flag gesetzt: PCR:=dd
18	dd	BEQ	dd	Wenn Zero-Flag gesetzt: PCR:=dd
30	XX	JMP	XX	Setze PCR auf den Inhalt an Adresse xx
38	dd	JMPI	dd	Setze PCR auf dd



Sedezimalcode	Befehlskür	zel Funktion	beeinflusste Flags
Rechenwerksber 41 xx 42 xx 43 xx 44 xx 45 xx 46 xx	efehle (Speid ADD XX OR XX SBC XX XOR XX ADC XX AND XX	Addiere A zu Inhalt von xx Bitweises Oder von A und [xx] A := A - [xx] - C Bitweises ExOder von A und [xx] A := A + [xx] + C	C und Z Z C und Z Z C und Z Z
47 xx	SETF XX		
49 yy 4A yy	ADDÌ yy ORI yy	Bitweises Oder von A und yy	C und Z
4B yy	SBCI yy		C und Z
4C yy	XORI yy		Z
4D yy	ADCI yy		C und Z
4E yy 4F yy	ANDI yy SETFI yy	Bitweises Und von A und yy Setze C und Z entsprechend Bit 6/7 von yy und behalte A unverändert bei	Z C und Z

EINLEITUNG ALLGEMEINE GRUNDLAGEN SPEZIELLE GRUNDLAGEN VORVERSUCHE VERSUCHE

Dekodertabelle



Dekodertabelle

Inst.	Instruction Word								CCR MSR		MSR	IWR	OPR	Mux	Mux	AccR	CCR	PCR	RAM	ROM	ĪŌ	R/W	Alu-	
	ST	LD	BCS	BEQ	IMM	Al2	Al1	AI0	Z	С	out	in			AB	PC								Ор
	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	-
	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	1	2	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	_
STA	1	0	0	0	0	0	0	0	_	_	2	0	0	0	0	_	0	0	0	0	1	1	0	_
STAX	1	0	1	0	0	0	0	0	_	_	2													
	1	0	1	0	0	0	0	0	_	_	3													
LDA	0	1	0	0	0	0	0	0	_	_	2													
	0	1	0	0	0	0	0	0	_	_	3													
LDAI	0	1	0	0	1	0	0	0	_	_	2													
BCS	0	0	1	0	1	0	0	0	_	0	2													
	0	0	1	0	1	0	0	0	_	1	2													
BEQ	0	0	0	1	1	0	0	0	0	_	2													
	0	0	0	1	1	0	0	0	1	_	2													
JMP	0	0	1	1	0	0	0	0	_	_	2													
	0	0	1	1	0	0	0	0	_	_	3													
JMPI	0	0	1	1	1	0	0	0	_	_	2													
IN	0	1	0	1	0	0	0	0	_	_	2													
	0	1	0	1	0	0	0	0	_	_	3													
OUT	1	0	0	1	0	0	0	0	_	_	2													
Alu	0	1	0	0	0	а	b	С	_	_	2													
	0	1	0	0	0	а	b	С	_	_	3													
Alul	0	1	0	0	1	а	b	С	_	_	2													
														•										



EINLEITUNG ALLGEMEINE GRUNDLAGEN SPEZIELLE GRUNDLAGEN VORVERSUCHE VERSUCHE

Assembler-Aufgaben I



1.: Bit x von I/O-Port y abfragen (x=6, y=0x42):



1.: Bit x von I/O-Port y abfragen (x = 6, y = 0x42):

0x42in



1.: Bit x von I/O-Port y abfragen (x = 6, y = 0x42):

in 0x42

andi 0x40



1.: Bit x von I/O-Port y abfragen (x = 6, y = 0x42):

in 0x42

0x40andi

beq weitweg



1.: Bit x von I/O-Port y abfragen (x = 6, y = 0x42):

:schleife

EINLEITUNG

0x42in

0x40andi

schleife beq

:weitweg



2.: Bit x_1 und x_2 von I/O-Port y setzen ($x_1 = 6$, $x_2 = 0$, y = 0x2A):



2.: Bit x_1 und x_2 von I/O-Port y setzen ($x_1 = 6$, $x_2 = 0$, y = 0x2A):

out 0x2A



2.: Bit x_1 und x_2 von I/O-Port y setzen ($x_1 = 6$, $x_2 = 0$, y = 0x2A):

ldai 0x41

out 0x2A




EINLEITUNG ALLGEMEINE GRUNDLAGEN SPEZIELLE GRUNDLAGEN VORVERSUCHE VERSUCHE


DepAssemblerEditor



DepAssemblerEditor



DepAssemblerEditor



EINLEITUNG ALLGEMEINE GRUNDLAGEN SPEZIELLE GRUNDLAGEN VORVERSUCHE VERSUCHE

Assembler-Aufgaben II



3.: Bit-Operationen / Bit-Masken:



3.: Bit-Operationen / Bit-Masken:

andi 0x40 (einzelne Bits abfragen)





3.: Bit-Operationen / Bit-Masken:

andi 0x40 (einzelne Bits abfragen)

andi 0xF5 (einzelne Bits löschen)



48

3.: Bit-Operationen / Bit-Masken:

(einzelne Bits abfragen) andi

andi 0xF5 (einzelne Bits löschen)

ori 0×18 (einzelne Bits setzen)



3.: Bit-Operationen / Bit-Masken:

andi (einzelne Bits abfragen)

andi 0xF5 (einzelne Bits löschen)

ori 0x18 (einzelne Bits setzen)

xori 0×24 (einzelne Bits umkehren)



4.: Vergleichsoperationen:



4.: Vergleichsoperationen:

0x40andi

> beq ziel (einzelne Bits abfragen)



4.: Vergleichsoperationen:

```
andi
      0x40
```

ziel (einzelne Bits abfragen) beq

setfi 0x00

sbci 0x23

beq ziel (bestimmten Wert abfragen)



4.: Vergleichsoperationen:

EINLEITUNG

```
0x40
andi
```

beq ziel (einzelne Bits abfragen)

setfi 0x00

sbci 0x23

beq (bestimmten Wert abfragen) ziel

setfi 0x00

sbci 23

unter23 (Wertebereich abfragen) bcs



4.: Vergleichsoperationen:

```
andi 0x40
```

beq ziel (einzelne Bits abfragen)

setfi 0x00

sbci 0x23

beq ziel (bestimmten Wert abfragen)

setfi 0x00

sbci 23

bcs unter23 (Wertebereich abfragen)

ightarrow setfi 0x00

adci 23

bcs ueber232 (Wertebereich abfragen)



4.: Vergleichsoperationen:

EINLEITUNG

```
0 \times 40
andi
```

beq ziel (einzelne Bits abfragen)

setfi 0x00

sbci 0x23

beq ziel (bestimmten Wert abfragen)

setfi 0x00

sbci 23

bcs unter23 (Wertebereich abfragen)

addi 23

> bcs ueber 232 (Wertebereich abfragen)



4.: Vergleichsoperationen:

EINLEITUNG

```
andi
      0x40
```

beq ziel (einzelne Bits abfragen)

setfi 0x00

sbci 0x23

beq ziel (bestimmten Wert abfragen)

setfi 0x00

sbci 23

unter23 (Wertebereich abfragen) bcs

23 addi

bcs ueber232 (Wertebereich abfragen)

xori 0×24

> beq ziel (bestimmten Wert abfragen ohne Carry)

5.: Zwischenspeicher:



5.: Zwischenspeicher:

. . .

sta 0x00

. . .

lda 0x00

. . .



59

6.: Addition 16 Bit:



6.: Addition 16 Bit:

Die 16 Bit-Zahl in den RAM-Zellen 0x03 und 0x04 (LSB in 0x03, MSB in 0x04) soll zu der Zahl in den Zellen 0x05 und 0x06 (LSB in 0x05, MSB in 0x06) addiert werden. Das Ergebnis soll in den Zellen 0x07 und 0x08 gespeichert werden.



6.: Addition 16 Bit:

Die 16 Bit-Zahl in den RAM-Zellen 0x03 und 0x04 (LSB in 0x03, MSB in 0x04) soll zu der Zahl in den Zellen 0x05 und 0x06 (LSB in 0x05, MSB in 0x06) addiert werden. Das Ergebnis soll in den Zellen 0x07 und 0x08 gespeichert werden.

> lda 0×03

add 0x05(adc falls gewünscht)

 0×07 sta



6.: Addition 16 Bit:

EINLEITUNG

Die 16 Bit-Zahl in den RAM-Zellen 0x03 und 0x04 (LSB in 0x03, MSB in 0x04) soll zu der Zahl in den Zellen 0x05 und 0x06 (LSB in 0x05, MSB in 0x06) addiert werden. Das Ergebnis soll in den Zellen 0x07 und 0x08 gespeichert werden.

lda	0×03	
add	0×05	(adc falls gewünscht)
sta	0×07	
lda	0×04	
adc	0x06	(adc notwendig!)
sta	0×08	



EINLEITUNG ALLGEMEINE GRUNDLAGEN SPEZIELLE GRUNDLAGEN VORVERSUCHE VERSUCHE

Assembler-Aufgaben II

7.: Multiplikation:



7.: Multiplikation:

Die 8 Bit-Zahl in der RAM-Zelle 0x03 soll mit dem Wert in Zelle 0x04 multipliziert werden. Das Ergebnis soll in den Zellen 0x05 und 0x06 (LSB in 0x05, MSB in 0x06) gespeichert werden.



65

7.: Multiplikation:

Die 8 Bit-Zahl in der RAM-Zelle 0x03 soll mit dem Wert in Zelle 0x04 multipliziert werden. Das Ergebnis soll in den Zellen 0x05 und 0x06 (LSB in 0x05, MSB in 0x06) gespeichert werden.

> ldai 0x00

0x05sta

0x06sta



7.: Multiplikation:

Die 8 Bit-Zahl in der RAM-Zelle 0x03 soll mit dem Wert in Zelle 0x04 multipliziert werden. Das Ergebnis soll in den Zellen 0x05 und 0x06 (LSB in 0x05, MSB in 0x06) gespeichert werden.

> ldai 0x00

0x05sta

0x06sta

0x03lda

(evtl. Original unverändert lassen) 0×00 sta



7.: Multiplikation:

Die 8 Bit-Zahl in der RAM-Zelle 0x03 soll mit dem Wert in Zelle 0x04 multipliziert werden. Das Ergebnis soll in den Zellen 0x05 und 0x06 (LSB in 0x05, MSB in 0x06) gespeichert werden.

:schleife	beq	Ende
	lda	0×04
	add	0×05 (kein adc)
	sta	0×05
	bcs	ueberlauf
:weiter	lda	0×00
	sbci	0x01
	sta	0×00
	jmpi	schleife
:Ende	jmpi	Ende

VORVERSUCHE

Assembler-Aufgaben II

7.: Multiplikation:

EINLEITUNG

Die 8 Bit-Zahl in der RAM-Zelle 0x03 soll mit dem Wert in Zelle 0x04 multipliziert werden. Das Ergebnis soll in den Zellen 0x05 und 0x06 (LSB in 0x05, MSB in 0x06) gespeichert werden.

:ueberlauf ldai 0x010x06add 0x06sta setfi 0×00 jmpi weiter



7.: Multiplikation:

Die 8 Bit-Zahl in der RAM-Zelle 0x03 soll mit dem Wert in Zelle 0x04 multipliziert werden. Das Ergebnis soll in den Zellen 0x05 und 0x06 (LSB in 0x05, MSB in 0x06) gespeichert werden.

:ueberlauf ldai 0x01
 add 0x06
 sta 0x06
 jmpi weiter



8.: Division:



8.: Division:

??? (ähnlich wie Multiplikation!)



9.: Links-Schieben:



73

9.: Links-Schieben:

 \rightarrow Multiplikation mit 2 \rightarrow Addition



74

10.: Links-Rotieren:



75

10.: Links-Rotieren:

→ Carry auswerten (bcs), ggf. 1 addieren



11.: Rechts-Rotieren:



11.: Rechts-Rotieren:

1. Variante: Bits einzeln abfragen



78

11.: Rechts-Rotieren:

1. Variante: Bits einzeln abfragen

2. Variante: 8-n Bits nach links rotieren



VERSUCHE

79

12.: Rechts-Schieben:



12.: Rechts-Schieben:

1. Variante: Bits einzeln abfragen



12.: Rechts-Schieben:

1. Variante: Bits einzeln abfragen

2. Variante: Nach rechts rotieren und MSBs maskieren



12.: Rechts-Schieben:

- 1. Variante: Bits einzeln abfragen
- 2. Variante: Nach rechts rotieren und MSBs maskieren
- 3. Variante: Rechts-Schieben = Division durch 2 → DIV-Algorithmus



EINLEITUNG ALLGEMEINE GRUNDLAGEN SPEZIELLE GRUNDLAGEN VORVERSUCHE VERSUCHE 8



13.: Zur Übung einfache Aufgaben selbst lösen:



13.: Zur Übung einfache Aufgaben selbst lösen:

• Inhalt der RAM-Zelle 0x03 mit Inhalt der RAM-Zelle 0x05 vergleichen. Ist der Wert an Adresse 0x03 größer oder gleich dem Wert an Adresse 0x05, dann eine 1 in RAM-Zelle 0x07 schreiben, andernfalls eine 2.



- 13.: Zur Übung einfache Aufgaben selbst lösen:
- Inhalt der RAM-Zelle 0x03 mit Inhalt der RAM-Zelle 0x05 vergleichen. Ist der Wert an Adresse 0x03 größer oder gleich dem Wert an Adresse 0x05, dann eine 1 in RAM-Zelle 0x07 schreiben, andernfalls eine 2.
- Den selben Vergleich auf I/O-Ports durchführen



- 13.: Zur Übung einfache Aufgaben selbst lösen:
- Inhalt der RAM-Zelle 0x03 mit Inhalt der RAM-Zelle 0x05 vergleichen. Ist der Wert an Adresse 0x03 größer oder gleich dem Wert an Adresse 0x05, dann eine 1 in RAM-Zelle 0x07 schreiben, andernfalls eine 2.
- Den selben Vergleich auf I/O-Ports durchführen
- Ein Operationsergebnis auf Adresse 0x07 ausgeben (SBC, ADD, MUL,...).



EINLEITUNG

- 13.: Zur Übung einfache Aufgaben selbst lösen:
- Inhalt der RAM-Zelle 0x03 mit Inhalt der RAM-Zelle 0x05 vergleichen. Ist der Wert an Adresse 0x03 größer oder gleich dem Wert an Adresse 0x05, dann eine 1 in RAM-Zelle 0x07 schreiben, andernfalls eine 2.
- Den selben Vergleich auf I/O-Ports durchführen
- Ein Operationsergebnis auf Adresse 0x07 ausgeben (SBC, ADD, MUL,...).
- Füllen Sie die RAM-Zellen 3 bis 90 mit den Zahlen 3 bis 90
 ("3" → 0x03, "4" → 0x04,...)



13.: Zur Übung einfache Aufgaben selbst lösen:

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN

- Inhalt der RAM-Zelle 0x03 mit Inhalt der RAM-Zelle 0x05 vergleichen. Ist der Wert an Adresse 0x03 größer oder gleich dem Wert an Adresse 0x05, dann eine 1 in RAM-Zelle 0x07 schreiben, andernfalls eine 2.
- Den selben Vergleich auf I/O-Ports durchführen
- Ein Operationsergebnis auf Adresse 0x07 ausgeben (SBC, ADD, MUL,...).
- Füllen Sie die RAM-Zellen 3 bis 90 mit den Zahlen 3 bis 90 ("3" \rightarrow 0x03 , "4" \rightarrow 0x04 , ...)
- Die Zahl in einer RAM-Zelle um n Bit nach links schieben.



EINLEITUNG ALLGEMEINE GRUNDLAGEN SPEZIELLE GRUNDLAGEN VORVERSUCHE VERSUCHE 91

Vorversuche



Vorversuche

Vorbereitungsaufgabe: Vorbereitung der DEP-CPU-Entwicklung

- 1. Machen Sie sich durch Studium des Theorieteils mit der Architektur und dem Befehlssatz der DEP-CPU vertraut.
- 2. Ergänzen Sie die Decodertabelle.
- 3. Entwerfen Sie zur Übung den Inkrementer "Inc + 1" (falls noch nicht in Versuch 5 geschehen) mit möglichst geringem Ressourcen-Verbrauch. Sie können die von Ihnen bereits entwickelten Blöcke "Halbaddierer" und "Volladdierer" wiederverwenden. Erstellen Sie den Entwurf zunächst auf Papier.



EINLEITUNG ALLGEMEINE GRUNDLAGEN SPEZIELLE GRUNDLAGEN VORVERSUCHE VERSUCHE

Versuche



Versuche

Praktikumsaufgabe: Entwicklung und Test der DEP-CPU

- 1. Machen Sie sich durch Studium der Unterlagen (im Praktikumsraum vorhanden) mit dem FPGA-Board und der Software "Quartus II" vertraut.
- 2. Entwerfen und testen Sie den gesamten Prozessor. Beginnen Sie zur Übung zweckmäßig mit dem Inkrementer "Inc + 1", erstellen Sie danach die weiteren kleinen Baugruppen (Multiplexer, Register) sofern dies noch nicht in Versuch 5 geschehen ist. Dann können Sie sich die ALU vornehmen und schließlich den Decoder. Sie erhalten als Basis wieder eine Projektdatei von Ihrem Tutor.
 - Erstellen Sie Ihre CPU dabei nur innerhalb der "CPU"-Schematic-Datei bzw. in darin eingefügten Blöcken (= Dateien).
- 3. Zum Test können Sie wieder den Simulator in der Entwicklungsumgebung "Quartus II" verwenden. Sollte Ihr Design im Simulator fehlerfrei sein, nicht jedoch auf dem FPGA-Board laufen, so achten Sie auf die Einstellung "Timing"-Simulation im "Simulator-Tool" (siehe Quartus-Kurzbeschreibung). Diese Simulation ist zuverlässiger als die einfache "Functional"-Simulation.
- 4. Um die Funktionsfähigkeit Ihres Prozessors nachzuweisen, wird Ihnen von Ihrem Tutor ein Beispielprogramm vorgegeben, welches fehlerfrei abgearbeitet werden muss.



VERSUCHE

5. Schreiben Sie ein Assembler-Programm, das – ähnlich der Modelleisenbahn-Automaten-Aufgabe aus dem letzten Versuch – einen Zug mit drei Waggons zum Entkuppler zieht und dann nacheinander die Waggons abkuppelt und auf die Gleise 1 bis 3 verteilt.

Sie können über einen IN-Befehl an Adresse 80 (hexadezimal) die Reed-Kontakte abfragen und über einen OUT-Befehl (gleiche Adresse) Fahrstrom, Fahrtrichtung, den Entkuppler und die Weiche steuern. Lesen Sie hierzu nochmals die Beschreibung zum letzten Versuch.

Die Bits sind folgendermaßen angeordnet:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
res.	res.	R345	R5	R4	R3	R2	R1	

Lesen

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
res.	res.	res.	W2	W1	ENTK	RICH	FS		

Schreiben

(res. = reserviert: Sowohl "High" als auch "Low" möglich)

6. Fragen Sie zum Erstellen und Übersetzen des Assembler-Programms Ihren Tutor. Er wird das Programm auch prüfen und mit Ihnen zusammen die Kompilierung Ihrer CPU und Konfiguration des FPGA-Boards vornehmen.

- 7. Bauen Sie die Eisenbahn in Absprache mit dem Tutor auf und testen Sie Ihr Programm.
- 8. Welche Modifikationen sind beim Entwurf einer 16-Bit CPU im Blockschaltbild der 8-Bit CPU bei Beibehaltung des 8-Bit Datenbusses und des Instruktionssatzes notwendigerweise vorzunehmen? Geben Sie sinnvolle Ergänzungen des Instruktionssatzes und die dafür benötigten Erweiterungen der zuvor modifizierten CPU-Stuktur an.



EINLEITUNG ALLGEMEINE GRUNDLAGEN SPEZIELLE GRUNDLAGEN VORVERSUCHE VERSUCHE 97

Inst.	t. Instruction Word						CC	CR	MSR	MSR	IWR	OPR	Mux	Mux	AccR	CCR	PCR	¬RAM	¬ROM	¬IO	R/¬W	Alu-		
	ST	LD	BCS	BEQ	IMM	Al2	Al1	AlO	Z	С	out	in			AB	PC								Ор
	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	_
	_	_	_	_	-	_	-	_	_	-	1	2	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	_
STA	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	0	0	0	0	_	0	0	0	0	1	1	0	_
STAX	1	0	1	0	0	0	0	0	ı	-	2													
	1	0	1	0	0	0	0	0	-	-	3													
LDA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	-	2													
	0	1	0	0	0	0	0	0	-	-	3													
LDAI	0	1	0	0	1	0	0	0	ı	-	2													
BCS	0	0	1	0	1	0	0	0	ı	0	2													
	0	0	1	0	1	0	0	0	_	1	2													
BEQ	0	0	0	1	1	0	0	0	0	-	2													
	0	0	0	1	1	0	0	0	1	-	2													
JMP	0	0	1	1	0	0	0	0	_	-	2													
	0	0	1	1	0	0	0	0	_	-	3													
JMPI	0	0	1	1	1	0	0	0	_	-	2													
IN	0	1	0	1	0	0	0	0	_	-	2													
	0	1	0	1	0	0	0	0	_	-	3													
OUT	1	0	0	1	0	0	0	0	_	_	2													
Alu	0	1	0	0	0	а	b	С	_	-	2													
	0	1	0	0	0	а	b	С	_	_	3													
Alul	0	1	0	0	1	а	b	С	_	_	2													