FIT•NSTORE BLÅ HÅNDBOK

for
Inntak i boliger
og elektriske
installasjoner etter
FEL og NEK 400
IT, TT og TN-S-nett

TIL MONTØREN

Kjære bruker av "Store Blå"!

Denne versjonen av "Store Blå" vil ta for seg hvilke elementer man må ta hensyn til ved planlegging, gjennomføring og sluttkontroll av installasjoner. Boken er ment for mindre installasjoner og boliger, men fremgangsmåten kan også benyttes på større anlegg.

Boken inneholder også praktiske løsninger på inntak og ferdigberegnede forslag opp til 63 A overbelastningsvern.

"Store Blå" er et resultat av ønsker fra elbransjen over hele landet gjennom mange år. Har du ønsker eller forslag på innhold, skriv det ned og send det til oss.

Alle forslag som blir benyttet, vil bli premiert!

Kupongen sendes til fax nr. 63 87 02 01 Ja takk! Jeg ønsker å motta neste omarbeidede utgave av "Eaton Store Blå"

Firma:		
Navn:		Tlf.:
Adresse:		
Postnr.:	Sted:	
E-post:		
Grossistforbindelse:		Ønsket antall:
		Vennligst legg ved navneliste

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNTAK I BOLIGER.		
Forutsetninger		Side 5-6
Elektriske installasjoner i bolig		Side 7-9
Nettsystem		Side 10-11
Splitt av PEN-leder		Side 12
Inntak IT/TT-nett		Side 14-15
En installasjon fra planlegging til overlevering		Side 16
Utstyrsdokumentasjon		Side 17
Tavler. Forskrift og normer		Side 18-21
Termografering		Side 22
Selektivitet/IP-grad/bryteevne på overlast-kortsl	utn.vern/kabel ført i takpunkt	Side 23
Beskrivelse av jordfeilbryter/jordfeilautomater		Side 24
Valg av jordfeilbrytere IT/TT/TN-nett		Side 25
Forslag til løsning IT-/TT-nett jordfeilautomater		Side 26
Forslag til løsning TN-nett jordfeilautomater		Side 27
EFP Systemer		Side 28
Digitale jordfeilautomater dRBM		Side 29
Overspenningsvern		Side 30-37
Beregning av inntak i boliger		0:4- 00 00
Inntaksmåte A		Side 38-39
Felles overbelastnings- og kortslutningsvern i leveringspunktet sammen med kurssikringer,		
eller kurssikringer montert inntil 10m fra inntak.		
Inntaksmåte B		Side 40-41
Kortslutningsvern montert ved leveringspunktet		0100 40 41
Overbelastningsvern og kurssikringer montert		
inntil 10m fra leveringspunktet.		
Inntaksmåte C		Side 42-43
Eksternt kortslutningsvern.		
Overspenningsvern og kurssikringer		
montert inntil 10m fra leveringspunktet.		
Tabell for dimensjonering av kurssikring	•	Cide 44
- IT/TT-nett - TN-S-nett		Side 44 Side 45
GENERELLE FORSKRIFTSKRAV OG TEKNISK	EDATA	Side 45
		0:4- 40
Hva er selektivitet Selektivitetstabell med OV-vern 230/400V		Side 46 Side 46
Selektivitet mellom effektbryter og elementaut./ju	ordfeilautomater	Side 47
Selektivitet mellom effektbrytere IZM/NZM		Side 48-49
Bruksområde for elementautomater/jordfeilautor		Side 50
Bryteevne og backupbeskyttelse		Side 52
Backupbeskyttelse		Side 52-53
Forlegningsmåte kabel, NEK 400		Side 54-55
Strømføringsevne kabel, NEK 400		Side 54-55 Side 56-59
Tilkobling av aluminium		Side 60-61
Tiltrekkingsmoment for Cu/Al-klemmer		Side 62
Tiltrekkingsmoment for Cu-klemmer		Side 63
UPS		Side 64-66

INNSTILLING AV EFFEKTBRYTERE

	NZM1-4 Tekniske betegnelser		Side 67
-	NZM1/NZM2 A(M)-type: Termisk og ele	ktromagnetisk vern	Side 68
-	NZM2 VE(ME)-type: Elektronisk forsink		Side 69
-	NZM3 AE-type: Elektronisk vern		Side 70
-	NZM3/NZM4 VE(ME)-type: Elektronisk	forsinket vern	Side 71
-	IZM / IZMV		Side 72-73
Valg a	v riktig samleskinne		Side 74-75
Notats	ide		Side 76-77
Kalend	der		Side 78-80


Sidene 7-9 og 54-59er gjengitt med tillatelse av Norsk Elektroteknisk Komite

Eaton Electric AS har opphavsrett til innholdet i "Store Blå" og tidligere utgaver av "Store Grønne" Gjengivelse forbudt uten særskilt tillatelse.

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

TYPISKE INSTALLASJONSFORHOLD I BOLIGER

Forutsetninger i dimensjoneringstabeller side 38-45 for INNTAK.



823.433.1 Brytekarakteristikken til vern som skal beskytte en leder mindre enn eller lik 4 mm² skal tilfredsstille følgende to krav:

$$I_b \le I_n \text{ og } I_2 \le I_z$$

I_b er den dimensjonerende laststrømmen for kursen

l er den kontinuerlige strømføringsevnen for kabelen

I er vernets nominelle strøm

I₂ er strømmen som sikrer utkobling av vernet innen fastsatt tid

Valg av jordfeilautomater i boliginstallasjon

El.nr. B/C kar	Vern	Ampere	mm² (leder)	Ref. inst.metode
1654700/1654704	PKPM2-10/2/003-A	10	1,5	A1/A2/C
1654701/1654705	PKPM2-13/2/003-A	13	1,5	С
1654702/1654705	PKPM2-13/2/003-A	13	2,5	A1/A2/C
1654752/1654878	PKPM2-15/2/003-A-OL	15	2,5	A1/C
1654702/1654706	PKPM2-16/2/003-A	16	2,5	С
1654753/1654879	PKPM2-20/2/003-A-OL	20	4	A1/C
1654789	dRBM-10/2/C/003-G/A	10	1,5	A1/A2/C
1654790	dRBM-13/2/C/003-G/A	13	1,5	С
1654790	dRBM-13/2/C/003-G/A	13	2,5	A1/A2/C
1654791	dRBM-15/2/C/003-G/A-OL	15	2,5	A1/C
1654792	dRBM-16/2/C/003-G/A	16	2,5	С
1654793	dRBM-20/2/C/003-G/A-OL	20	4	A1/C

A1: Isolerte ledere i rør i termisk isolert vegg (f.eks. PN)

A2: Flerlederkabel i rør i termisk isolert vegg (f.eks. PFXP)

C: En- eller flerlederkabel montert på trevegg (åpent anlegg)

Vernforklaring jordfeil og overlastvern

PKPM2-A type: Standard jordfeilautomat. A type jordfeilvern, støtstrømsikker 250A

dRBM-G/A (Xdigital): Jordfeilautomat med 10ms tidsforsinket jordfeilvern, støtstrømsikker 3kA

OL type: Vernene med OL-benevnelse (Over last) er tilpasset NEK 400 2010 med en l2 verdi på 1,3 ved 15A og 20A

533.2 - Beskyttelse av ledningssystem mot overbelastning Gjelder ikke for boliginstallasjoner

- Vernets nominelle utløsestrøm skal velges i samsvar med NEK 400-4-43
- Unntak for PVC-isolert ledningssystem med ledertverrsnitt mindre enn eller likt 4 mm² der det spesifiseres følgende:

Vern max 10 A for tverrsnitt 1,5 mm² forlagt *etter* forlegning A1 eller A2 Vern max 13 A for tverrsnitt 1,5 mm² forlagt *forskjellig fra* forlegning A1 eller A2

Vern max 16 A for tverrsnitt 2,5 mm²

Vern max 20 A for tverrsnitt 4 mm² forlagt *etter* forlegning A1 eller A2 Vern max 25 A for tverrsnitt 4 mm² forlagt *forskjellig fra* forlegning A1 eller A2

Metode A1 er isolerte ledere (PN) i rør i termisk isolert vegg Metode A2 er flerlederkabel (f.eks. PFXP) i rør i termisk isolert vegg

Basisforutsetningene fravikes i enkelttilfeller som anvises særskilt i utvalgstabellene.

Hvis boligens installasjonsforhold fraviker håndbokas basisforutsetninger, henvises til utstyrsvalg ved hjelp av beregningsprogram som f.eks. Febdok.

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i bolig

823.3.1 Bolig: Bygningsmessig enhet med bekvemmeligheter som gjør at mennesker kan bo der, f.eks. enebolig, tomannsbolig, leilighet og hytte.

823.3.2 Uttak: Fast punkt i den elektriske installasjonen som er beregnet for tilkobling av en plugg. En dobbel stikkontakt representerer to uttak.

823.3.3 DCL: Devices for connection of luminaires

Kontaktsystem for tilkobling av belysningsutstyr i samsvar med EN 61995. En DCL er begrenset til maks. 6A belastning tilkoblet en kurs beskyttet av et vern på maks. 16A.

823.132.1 Generelt

Installasjonen skal prosjekteres slik at den dekker alle normale behov i boligen på installasjonstidspunktet.

- Man bør ta hensyn til at installasjoner i boliger brukes av ikke sakkyndige personer. Alder og funksjonsevne kan ha betydning for personers muligheter for betjening av installasjonen.
- Det anbefales at installasjoner utformes slik at den ikke er til hinder for en effektiv energibruk og/eller en omdisponering av rom til annet formål enn planlagt ved installasjonstidspunktet

823.132.3.01 Generelt

Der hvor elektrisk oppvarming er planlagt som reserve for andre oppvarmingsløsninger, skal den elektriske installasjonen være planlagt og dimensjonert slik at elektrisk oppvarming ikke er forhindret. Kravet skal hindre overbelastning av det elektriske anlegget i situasjoner hvor det normale oppvarmingssystemet er ute av funksjon.

823.132.3.02 Funksjonskrav i ulike typer rom. Strømforsyningen til et rom i bolig skal være slik planlagt at alle vanlige funksjoner i rommet som krever strømforsyning samtidig, skal være ivaretatt. Det anbefales at røykvarslere og alarmsentraler tilkobles boligens strømforsyning

823.132.3.03 Antall og type kurser. Utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse skal være forsynt med egen kurs fra fordelingstavlen.

Løsningsforslag:

- Egen kurs i fordelingen som ikke har jordfeilbryter (merket medisinsk utstyr i kursfortegnelsen)
- Tilførselsrør til soverom/stue, for fremtidig bruk

823.410.3.4 For kurser som forsyner utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse, skal beskyttelsestiltaket automatisk utkobling av strømtilførselen i samsvar med 4-41, avsnitt 411 ikke benyttes. Beskyttelsestiltaket i 4-41, avsnitt 412, 413 eller 414 skal derimot benyttes.

823.410.3.4 Dette betyr at vi skal bruke beskyttelsestiltaket:

- 412 Beskyttelse ved dobbel eller forsterket isolasjon, eller
- 413 Beskyttelse ved elektrisk adskillelse, eller
- 414 Beskyttelse ved ekstra lav spenning SELV og PELV

823.411.3.3 Prosjektering. Hver forbrukskurs skal være beskyttet av et eget strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm maks 30mA.

823.421.01 For å redusere risiko for brann ved bruk av komfyr/platetopp, skal det anordnes beskyttelsestiltak som sørger for utkobling av strømtilførselen til komfyren/platetoppen dersom det oppstår fare for overoppheting.

- Vanlig branndetektor/røykvarsler i tak fungerer normalt ikke raskt nok

823.422 Områder i nærheten av gassanlegg skal vurderes med hensyn på mulig eksplosjonsfare og brann.

823.514.5 Dokumentasjon

Rapport fra risikovurdering

Rapport fra sluttkontroll

Kursfortegnelse

Erklæring om samsvar

Utstyrsdokumentasjon

Plassering av SELV-strømkilder

Plassering og utforming av gulv-og takvarme, inkl. følere

Bruksanvisning for den elektriske installasjonen

For større boliger kan det være nødvendig med installasjonstegning som viser: plassering av punkter, føringsveier og plassering av overspenningsvern ute i installasjonen.

823.534.01 Det skal være plassert overspenningsvern kl. II (C) i hovedfordelingen for boenheten.

Dersom det installeres et forbrukerutstyr med støtspenningsholdfasthet som tilsvarer overspenningskategori I, skal det monteres et forankoblet overspenningsvern som reduserer overspenningen til et spesifisert nivå, ifr. 4-44, tabell 44C

823.537.01 Stikkontaktene skal fordeles over hele rommet, men tilpasses planlagt plassering av utstyr og møblering i rommet. Med unntak av utvendig stikk og uttak for belysning, skal stikkontaktene plasseres lavere enn 2 m.

823.537.02 Stue, soverom, arbeidsrom og oppholdsrom Minst to uttak pr. påbegynt 4m gulvareal

823.537.03 Kjøkken. Det skal monteres minimum:

- Ett uttak for hvert faste elektrisk utstyr (kjøl, frys, stekeovn, komfyrtopp, ventilator, kaffemaskin, mikrobølgeovn mv.); og
- To uttak pr 2 m kjøkkenbenk for tilkobling av kjøkkenmaskiner; og
- Fire uttak ifm, spiseplass men Ikke mindre enn to uttak pr. 2 m fri vegg
- 823.537.04 Entre/gang. Det skal monteres minimum to uttak pr. påbegynt 6m² gulvareal.

823.537.05 Andre rom/boder. Det skal monteres det nødvendig antall uttak tilpasset rommets funksjon, dog skal det minst monteres to uttak.

823.537.06 Hjemmekino/TV/musikkanlegg. Der hvor det er planlagt plass for hjemmekino/TV/musikkanlegg skal det være minimum seks uttak, hvorav maks. to uttak kan være beregnet for tilkobling kun av europlugger. Dette kommer i tillegg til minimumskrav i rommet

823.537.07 Utvendig På en veranda/altan/balkong skal det monteres minimum to uttak. Utvendig uttak for øvrig skal tilpasses boligens utforming og planlagte bruk.

823.537.08 Uttak for belysning Det skal monteres et nødvendig antall stikkontakter/DCL ved/i tak for mulig tilkobling av belysningsutstyr. Antallet må tilpasses den planlagte utforming av rommet og den faste monterte belysningen.

823.542.3.1 I bygninger med IT eller TT fordelingsnett, skal det etableres en utjevningsforbindelse fra hovedutjevningsklemmen til avløpsrør. For avløpsrør i plast, skal denne utjevningsforbindelsen etableres på innsiden av avløpsrøret eller til sluk/slukrist.

823.55 Varmtvannsberedere Varmtvannsberedere med en effekt på 2000W eller mer skal være fast tilkoblet.

823.559.6.1 Belysningsutstyr som ikke er forsynt med ELV skal enten:

- være fast tilkoblet; eller
- tilkoblingspunktet i den faste installasjonen skal være utstyrt med:
- stikkontakt i samsvar med NEK502; eller
- en DCL i samsvar med EN61995-1 eller EN61995-2

823.559.6.1 Det bør være mulig å allpolig frakoble hele eller deler av kursen ved service og vedlikehold av belysningsinstallasjonen.

Det bør vurderes å installere betjeningsbrytere som medfører allpolig frakobling av belysningsutstyr hvor lyskilden ikke er forsynt med ELV og hvor belysningsutstyret er koblet mellom to faser.

823.61.4.4 Ny installasjon / 823.62.2.1 Eksisterende installasjon

Rapport fra verifikasjon bør gi en anbefaling om at første/neste periodiske verifikasjon foretas:

- om maks 10 år, basert på forutsatt bruk; og
- ved eiendomsoverdragelse

823.810.512.01 Fordelingstavler Fordelingstavler skal være utformet for betjening av ikke-sakkyndig personer i samsvar med NEK439-3. Fordelingstavlers kapsling skal være utført i ikke brennbare materialer

B-karakteristikk OL (ny boligstandard) Samme som B-karakteristikk, med nye verdier på I_1 =1,07 og I_2 =1,3 for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400:2010 823.433.1 ($I_2 \le I_7$)

C-karakteristikk OL (ny boligstandard) Samme som C-karakteristikk, med nye verdier på $l_1=1,07$ og $l_2=1,3$ for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400:2010 823.433.1 ($l_2 \le l_Z$)

NETTSYSTEM

Typer av systemjording

Første bokstav – Forholdet mellom fordelingssystemet og jord:

- T = direkte forbindelse av ett punkt til jord
- I = alle spenningsførende ledere adskilt/isolert fra jord, eller ett punkt forbundet til jord over en impedans.

Andre bokstav – Forholdet mellom utsatte ledende deler i installasjonen og jord:

- T = direkte elektrisk forbindelse mellom utsatte ledende deler og jord, uavhengig av enhver systemjording
- N = direkte elektrisk forbindelse mellom utsatte ledende deler og det jordede punkt i fordelingssystemet

Eventuelle etterfølgende bokstaver- forholdet mellom N-ledere og beskyttelsesledere:

- S = beskyttelsesfunksjonen ivaretas av en leder som er adskilt fra N-lederen, eller fra den jordede faseleder
- C = N-nøytral og PE-beskyttelsesleder er kombinert i én leder (PEN)


Valg av nettsystem

Netteier bestemmer i hovedsak nettsystemet.

Er det et nytt område som krever ny trafo, velges som regel TN-nett. Hvis det er et fordelingssystem i området fra før som har ledig kapasitet, benyttes som regel dette.


- IT-nett ca 70% Eldre installasjoner som finnes i hele landet
- TN-nett ca 25% Benyttes i nye anlegg i hele landet
- TT-nett ca 5% Eldre installasjoner som finnes på Vest-/Sørlandet

TT-system



NETTSYSTEM

IT-system



3 typer TN-nett

- TN-S system hvor det er benyttet separat beskyttelsesleder PE helt fra strømkilden og gjennom hele installasjonen.
- TN-C-S system hvor N-leder og beskyttelsesleder PE er kombinert i en enkelt leder i en del av forsyningssystemet.
- TN-C system hvor N-leder og beskyttelsesleder PE er kombinert i en leder i hele forsyningssystemet.
- I bygninger kan TN-C system kun benyttes for forsyning frem til hovedfordeling. Etter hovedfordeling skal N- og PE-leder være adskilt.


(Deler av Bergen har 230V TN-nett, 3 faser og beskyttelsesleder PE)

TN-system TN-C-system TN-S-system L1 L2 Lys blå N Gul/grønn/lys blå Fordelingssystemets jord

SPLITT AV PEN-LEDER

PEN-leder skal splittes til PE- og N-leder ved hovedfordelingen. Deretter skal de aldri kobles sammen igjen.

Skille mellom N og PE må utføres på en slik måte at de ikke vil bli frakoblet ukontrollert.



INNTAK IT/TT-NETT

IT-system

Alle forbrukerkurser som forsynes fra et allment forsyningssystem skal beskyttes med jordfeilvern (se fig. 2), eller forsynes fra egen skilletransformator, eller utføres som Klasse II eller tilsvarende (se fig. 1)

Alternative metoder dersom utkobling vil skape alvorlige driftsmessige problemer og de alternative metodene i 411.6.1.01.01 ikke lar seg praktisk realisere, og kursene ikke forsyner utstyr i BA2 område, kan sikkerheten ivaretas ved at: (se fig. 3)

- kursen er overvåket
- kursen er omfattet av et IK-system
- kursen er beskyttet av et vern som sikrer utkobling ved samtidig jordfeil i kursen med en jordfeil i en annen installasjon på samme transformatorkrets

IT-system og kl. II forlegning


IT-nett krever i utgangspunktet ikke kl. II forlegning/målersløyfe oppstrøms jordfeilbeskyttelse, dersom beskyttelsen i tavlen er basert på bruk av utjevningsforbindelser i samsvar med NEK EN 60439-1 §7.4.3.1 (dvs. alle metalldeler i tavlen er jordet). Denne løsningen krever derimot en lav overgangsmotstand til jord som dimensjoneres ut fra trafostørrelsen i kVA. Ved f.eks. 500kVA trafo får man en feilstrøm I_a i fordelingen på ca. 1A, berøringsspenningen skal ikke overstige 50V og da må overgangsmotstanden til jord ikke være høyere enn 50ohm.

TT-system


Krav til strømstyrt jordfeilvern/jordfeilbeskyttelse i hele installasjonen. Dersom jordfeilvernet er plassert i sikringsskapet, må vi benytte klasse II for både inntakskabelen og ledningsforbindelse foran jordfeilvernet. (se fig. 2)

PROFIKS SKAP OG TAVLELØSNING I KLASSE II UTFØRELSE.


-Med Profiks er det mulig å velge skap og tavleløsning i dobbelt-isolert utførelse klasse II. som er den beste måten å ivareta kravet til personsikkerhet med hensyn til berøringsspenning. Profiks skap og tavleløsning i klasse II utførelse gjør det mulig å plassere jordfeilbryter lenger ut i installasjonen (underfordeling) såfremt det benyttes kabel med to lag isolasion fram til denne. (f.eks. PFXP) (se fig. 1)




Bruk av skap kl. II




Bruk av strømstyrt jordfeilvern



Bruk av jordfeilvarsling



Inntaksboks



Dokumentasjon i henhold til NEK 400 og FEL

Følgende dokumentasjon skal utarbeides av registrert installatør og overleveres til eier av installasjonen. Eier må informeres at dokumentasjonen skal følge installasjonen uavhengig av et eierskifte. Installatør skal oppbevare dokumentasjonen i minimum 5 år.

- Rapport fra risikovurdering/planlegging /KAR-analyse, gjøres i samarbeid med eier.
- 2. Rapport fra sluttkontroll/verifikasjon
- 3. Kursfortegnelse
- 4. Erklæring om samvar
- 5. FDV dokumentasjon for installert utstyr
 - dokumentasjon av ELV-strømkilder, (SELV/PELV)
 - dokumentasjon av gulv/takvarme
 - bruksanvisning for den elektriske installasjonen og levert utstyr

Eaton anbefaler bruk av 5-sikre på boliginstallasjoner som er tilgjengelig hos Nelfo, DSB eller PT.

Utstyrsdokumentasjon

I henhold til FEL § 12 skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med kravene i regelverket.

FDV-dokumentasjon

FDV dokumentasjon (forvalting drift og vedlikehold) skal overleveres til oppdragsgiver. FDV-dokumentasjonen kan bl.a. være dokumentasjon for tavle, varmeanlegg, lysanlegg, og styringssystemer. I tilegg skal det utarbeides en bruksanvisning for hvordan installasjonen og det elektriske utstyret skal brukes og vedlikeholdes.

Forslag til bruksanvisning bolig Ansvarsforhold:

Eier/bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr har selv ansvaret for at dette til enhver tid er forskriftsmessig, og at det brukes i samsvar med produsentens anvis-



ninger. Alt arbeid på elektrisk installasjon skal kun utføres av registrert elektroinstallatør.

Garanti:

Vær oppmerksom på at det skal forefinnes samsvarserklæring (garanti) for alle installasjonsarbeider utført etter 01.01.1999. Eier plikter å oppbevare disse papirene «til evig tid», de skal altså følge anlegget uavhengig av et eierskifte.

Vedlikehold:

Eier/bruker skal sørge for nødvendig ettersyn og vedlikehold, slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Det bør utføres regelmessig ettersyn av anlegget, minimum hvert tiende år og før eiendomsoverdragelse. Dette ettersynet/vedlikeholdet skal utføres av registrert elektroinstallatør.

Belysning /pæreskifte:

Husk alltid å skru av hovedlysbryter før lyspæren skiftes. Bruk aldri større lyspærer enn lyskilden er beregnet for. Det er ikke tillatt å bytte fra LED-pære til halogenpære, da halogenpære kan føre til varmgang i lyskilden.

Andre bruksanvisninger:

Avhengig av type installasjon og levert utstyr fra registrert elektroinstallatør, kan andre bruksanvisninger fra forskjellige produsenter også tilhøre denne boliginstallasjon.

Utstyrsdokumentasjon

Kursfortegnelse og brukerveiledninger etc.

Det som kunden har behov for i det «daglige» slik som kursfortegnelse og brukerveiledninger etc. skal være synlig for bruker (på papir).

Elektronisk dokumentasjon på USB-brikke, DVD eller web løsning

Alt som kunden ikke bruker i det daglige, slik som samsvarserklæring, sluttkontroll risikovurdering, dokumentasjon på beregninger og varmekabler etc. kan være på et elektronisk format. Ved lagring av elektronisk dokumentasjon bør det finnes en informasjon f.eks. på en klisterlapp i sikringsskapet eller kursfortegnelsen hvor denne dokumentasjonen befinner seg. Dette for å unngå uheldige situasjoner ifm. kontroll fra DLE eller ved eierskifte. Det må også tas høyde for at enkelte husstander ikke har PC.

Tayler

Forskrifter og normer

Direktiver

Elektrotavler er underlagt følgende EU-direktiver:

- Lavspenningsdirektivet
- EMC-direktivet
- Maskindirektivet (gjelder maskintavler)

For å ivareta EU-direktivene i Norge, er det utarbeidet aktuelle forskrifter.

Aktuelle forskrifter for tayler

- FEL "Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg"
- FEU "Forskrift for elektrisk utstyr"
- FOM "Forskrift om maskiner"

Forskriftene beskriver sikkerhetskrav for installasjoner, maskiner og elektrisk utstyr som inngår og gir henvisning til hvilke normer som gjelder for utførelsen av tavler og valg av komponenter.

Normer

Hovednormene for elektrotavler er normserien NEK EN 61439 Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer.

I Norge får normserien EN 61439 fellesbetegnelsen **NEK 439**.

Alle tavler skal utføres, verifiseres og dokumenteres i henhold til denne normserien.

Generelt

En hver sammenstilling av elektriske funksjonsenheter i kapsling, skap eller på stativ, som er ferdig koblet for et dedikert formål eller en funksjon, er i prinsippet en «tavle». Elektrotavler er definert som «utstyr» og skal tilfredsstille sikkerhetskravene i FEU (forskrift for elektrisk utstyr). For tavlebyggere er den enkleste måten å etterkomme sikkerhetskravene på å følge gjeldende normer for tavler, NEK439.

Alle tavler skal derfor i prinsippet utføres, verifiseres og dokumenteres i henhold til NEK 439. Hvis tavlen er en del av en «maskin», gjelder i tillegg NEK EN 60204-1 (Elektrisk utstyr på maskiner).

For valg, bestykning og dimensjonering av komponenter som inngår i tavlen (for eksempel vern, brytere, startapparater), skal NEK 400 legges til grunn.

Tayler

Sikringsskap og tavler for ikke sakkyndig betjening

Se NEK 439 -1 og 3, NEK 400-8-810 og NS3931.

Tavler for ikke sakkyndig betjening skal være kapslet i skap og ha særskilt utførelse i henhold til EN 61439-1 og 3 og NEK 400-8-810.

Utførelse og bestykning av vern må tilfredsstille følgende krav:

- Beskyttelsesgrad IP2XC
- Største tilgangsstrøm 250A
- Største avgang 125A

Berøringsbeskyttelsen skal kun kunne fjernes med verktøy eller nøkkel og skal ikke fjernes av ikke sakkyndige personer.

Overstrømsvern i utgående kurser beregnet for ledningsbeskyttelse i bygninger skal være i samsvar med

- NEK EN 60898-1 eller
- NEK EN 61008 eller
- NEK EN 61009 eller
- NEK EN 62423 eller
- NEK EN 60263-3 eller
- NEK EN 60947-2 såfremt de tilfredsstiller kravene i NEK EN 60898-1 eller NEK EN 61009 for alle andre prøver enn prøving av strøm-tidkarakteristikkene B, C og D som er spesifisert i disse normene.

Andre overstrømsvern skal være egnet for ikke sakkyndig betjening i samsvar med produsenten av vernets anvisninger (dokumentasjon). I regelen vil det si at en skal benytte vern i henhold til «bolignormen» NEK EN 60898.

Hvis en i innkommende krets benytter vern etter «industrinormen» NEK EN 60947, må man sjekke om leverandøren kan dokumentere at de kan betjenes av ikke sakkyndig personell. Når det foreligger slik godkjenning, er det sannsynlig at den er begrenset til en mindre kortslutningsstrøm enn vernets bryteevne for sakkyndig betjening. Det er også vanlig at slik godkjenning er begrenset til betjening som servicebryter av/på, og at det er merket med skilt at installatøren skal tilkalles når bryteren har løst ut på grunn av overlast eller kortslutning. Effektbrytere eller vern som kan stilles inn skal monteres slik at innstillingsinnretningene ikke er tilgjengelige.

Automatisk gjeninnkobling av jordfeilvern er det ikke tillatt å ha i tavler og sikringsskap for ikke sakkyndig personell.

Fordelingstavler plassert i nisjer

Når tavler i nisjer eller kott skal betjenes av ikke sakkyndig personell, skal tavlen tilfredsstille kravene i NEK EN 61439-1 og 3, ref. punkt 1.15. I praksis vil det si at utførelsen skal være lukket i skaputførelse med beskyttelsesgrad IP2XC for alle tilgjengelige overflater. Åpne stativer (apparatstiger) er ikke tillatt.

Det er ikke krav til lås i døren til kott. Dette kan imidlertid være et fornuftig kundekrav for å hindre uvedkommende adgang.

Tayler

Utvidelse/ombygging

Ved en utvidelse/ombygging av eksisterende tavle som ikke er dokumentert ihht. NEK 400-800-810, NEK EN 60439/61439 serien skal en vurdering av følgende forhold dokumenteres:

- Temperaturforhold
- Kortslutningsytelse
- Dokumentasjon og merking
- EMC-forhold
- Personbeskyttelse
- Brukerkategori (sakkynding, instruerte eller ikke sakkyndige personer)

Vurdering av andre relevant forhold for sikkerheten skal også dokumenteres, og den aktuelle utvidelsen/endringen skal ikke redusere sikkerheten ved den opprinnelige tavlen.

Tavler. CE-merking og samsvarserklæring

Jf. forskrift om elektrisk utstyr (FEU) og NEK 439.

Forskrift om elektrisk utstyr § 18 krever at tavlefabrikanten skal utarbeide en samsvarserklæring som inneholder følgende:


- Navn og adresse til produsenten eller dens ansvarlige representant innen EØS
- Beskrivelse av utstyret som entydig identifiserer det med angivelse av typebetegnelse, produksjonsnummer, serienummer eller lignede
- Nummer og navn på anvendte harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner som viser at utstyret tilfredsstiller § 6 til 10, § 11 første og tredje ledd og § 12
- En forsikring om at utstyret oppfyller denne forskriften eller de direktivene som ligger til grunn for den
- Underskrift med nødvendig identifikasjon av den personen som er gitt fullmakt til å undertegne på vegne av produsenten eller dennes representant innen EØS

Samsvarserklæringen for elektromagnetisk kompatibilitet skal i tillegg være datert og inneholde en henvisning til direktiv 2004/108/EF og en datert referanse til de harmoniserte standardene eller tekniske spesifikasjonene som er anvendt.

Samsvarserklæringen for den elektriske sikkerheten skal i tillegg være påført de to siste sifrene i årstallet for påføring av CE-merket.

Forskrift om elektrisk utstyr § 24 krever at tavler som skal omsettes i Norge, CEmerkes som en bekreftelse på at tavlen oppfyller kravene i forskrift om elektrisk utstyr.

Merking av tavler i hht NEK400:2010



Termografering

Generelt

Ved termografering av produkter, er det vanskelig ut fra bilder å anslå om de oppgitte temperaturene er utenpå eller innvendig i prodktet. I disse tilfellene anbefales mer nøyaktige angivelsested. Ved prosjektering av elektriske fordelingsanlegg gjør vi oppmerksom på at man skal ta hensyn til omgivelsestemperaturens innvirkning på belastningen. Det må også tas hensyn til belastningsfaktoren, ved montering av flere produkter uten avtand seg imellom. Ved valg av produkter må type belastning (ren ohmsk etc.) vurderes ut fra hva produktet er dimensjonert for. Det er også viktig ved bygging av elfordelingstavler og sørge for at det er bra med luftrom over og under produktene. Ved tiltrekking av tilkoblingsklemmer er det viktig å bruke riktig moment. Hvis arbeid i tavla medfører bevegelse av kabler etter at disse er skrudd til med et riktig moment anses ikke dette momentet som opprettholdt.

Se Eaton"s hovedkatalog/Store Blå for oversikt over riktig tiltrekkingsmoment .

Produktenes innvendige temperaturer

Opprinnelsen til temperaturen målt i det varmeste punktet er slike ting som bl.a. bimetallene og lignende som befinner seg innvendig i utløserdelen. Avhengig av innstilt verdi (lav eller høy) kan driftstemperaturen på disse delene være mellom 60 til 180.C. Materialene som er brukt i disse områdene er egnet for disse temperaturene, og produktenes funksjoner er ikke forringet.

Produktenes overflatetemperatur

I overensstemmelse med tabell 3 fra EN 60947-1 er en grenseovertemperatur opp til 50 K å betrakte som normalt. Dette betyr at ved eksempelvis en omgivelsestemperatur på 35°C vil avdekkingen/huset (kapslingen) akseptable temperatur være 85°C varm. De anvendte materialene er beregnet for dette, og funksjonsdyktigheten for produktene påvirkes ikke.

Produktenes temperatur på tilkoblingsmateriale

I overensstemmelse med tabell 2 fra EN 60947-1 er en grenseovertemperatur opp til 60 K ved kobber å betrakte som normalt. Dette betyr at ved eksempelvis en omgivelsestemperatur på 35°C vil tilkoblingspunktet akseptable temperatur være 95°C varm. De anvendte materialene som benyttes i disse omgivelsene må være beregnet for dette.

SELEKTIVITET

Vi vil finne klare krav til til selektivitet ved "Planlegging og vurdering av risiko" under veiledningen i FEL §16. Her står det at "Valg av løsning for anlegget sammen med nødvendige vern og andre beskyttelsestiltak forutsetter vurdering av risiko forbundet med det aktuelle anlegget. Dette innebærer også at anlegget skal ha tilfredsstillende pålitelighet i strømtilførselen ved at det tas hensyn til beskyttelse mot avbrudd og selektivitet for vern ".

Vi har derfor valgt å ivareta selektivitet i håndboka.

IP-GRAD.

I FEL og NEK-400 er det ikke krav til "IP-30" på hovedsikringen når kortslutningsvernet ikke er tilgjengelig, slik det var i FEB 91. Dette er imidlertid omhandlet i normen for skap og tavler EN 61439 hvor det for usakkyndig betjening stilles krav til

Dagens løsning.!
for overbelastningsvern 63A

Enkelmåte å tilfredsstille kravene
til PEXC (IP30)
For PLSM/OV 25-63A
benytt H-L7-IP30 ELnr. 16 571 07

minst IP 2XC, samt

i forskrift for "Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg", hvor det ved arbeid under spenning enten må benyttes isolert verktøy og/eller personlig verneutstyr eller isolerende avskjerming.

Her anbefaler vi IP2XC (IP 30) og bruk av tildekking H-L7 IP30 (el.nr.1657107) for PLSM-automater.

BRYTEEVNE PÅ OVERLAST/KORTSLUTNINGSVERN.

Under 533.3 i NEK-400 står det at "Dersom kortslutningsvernet er utført etter en norm som spesifiserer både en service bryteevne, Ics, og en maksimal bryteevne Icu/Icn, er det tillatt å velge kortslutningsvernet på grunnlag av maksimal bryteevne. Driftsforholdene kan imidlertid gjøre det ønskelig å velge i henhold til service bryteevne, f.eks. for vern ved inntaket av installasjonen. Alle PLSM.../0V og PLHT.../0V har minimum 10kA Ics ved 230V og 6kA Ics ved 400V. Vernet egner seg derfor godt til å ivareta driftsikkerheten som første vern i installasjonen.

Redusert strømføringsevne i takpunkt benyttet som lampepunkt (forlegning A1 og A2)

- 2,5mm² kan ikke sikres med 15A/16A hvis takpunktet i tillegg brukes som koblingspunkt. Dette fordi maks. strømføringsevne vil være begrenset.
- Grunnen til dette er at temperaturen i takpunkt skal beregnes utifra 40-50°C, og da er maks. strømføringsevne 19,5A x reduksjonsfaktor 0,87-0,71, dvs 16,9 -13,8A. I praksis betyr dette at man ikke lenger må bruke takpunkt som koblingspunkt. Benytt 1,5 mm² som sikres med 10A til lys og stikk, og en egen 15A/16A kurs til varme.

REF.: Side 198 i normen 52B.6.2 Kabler i et tak.

Beskrivelse av jordfeilbryter/jordfeilautomater

Symbol/type


Beskrivelse



 Eaton-standard på alle jordfeilbrytere. Kan brukes utendørs (byggestrøm- og utefordeler) i inntil -25° C.



 A-variant, jordfeilbryter pulsstrømsensitiv. Støtstrømsikker 250 A til generell bruk. Ikke selektiv, uten forsinkelse. Beskytter ved AC-strømmer og ved visse uglattede former for likefeilstrømmer hvor andelen DC-strømmer ikke overstiger 6mA. Benyttes på vanlige forbrukerkurser i bolig.



 G-variant, med minimum 10 ms tidsforsinkelse mot utkobling for «problemanlegg» hvor den vanlige tradisjonelle jordfeilbryteren l
øser ut. St
øtstr
ømsikker opptil 3 kA. Benyttes vanligvis der hvor risikoen for u
ønsket utkobling er h
øy: Varmekabel, industrien, lyskurser og utsatte omr
åder for lyn og torden.



 S-variant, med minimum 40 ms tidsforsinkelse mot utkobling. Støtstrømsikker opptil hele 5 kA. Benyttes vanligvis som «hovedbryter» foran hele installasjonen, eller i industrien og foran store lyskurser. Selektiv mot andre jordfeilbrytere.



U-variant for anlegg med frekvensomformere. Reduserer u
ønsket
utlkobling for
årsaket av frekvensomformeren, turtallstyrte
motorer osv. Minimum 40 ms tidsforsinkelse mot utkobling.
Selektiv mot andre jordfeilbrytere. St
øtstr
ømsikker opptil hele 5kA.

Valg av jordfeilbrytere IT- / TT- / TN-nett

IT-/TT-/TN-nett

Krav til 30mA jordfeilbeskyttelse foran alle: (se side 26-27) Stikkontaktkurser med merkestrøm ikke over 20A:

- beregnet for allmenn bruk av ikke sakkyndige, eller
- montert i boliger, eller
- montert i BA2-områder; og
- flyttbart utstyr og stikkontakter med merkestrøm ikke over 32A for bruk utendørs.

IT-nett

Krav til strømstyrt jordfeilvern/jordfeilbeskyttelse på alle forbrukskurser, dersom trafoen forsyner flere abonnenter i IT-nett. Det er i utgangspunktet ikke krav til kl. II forlegning oppstrøms jordfeilbeskyttelsen dersom beskyttelsen i tavlen er basert på utjevningsforbindelser i samsvar med NEK EN 61439-1 §7.4.3.1 Dette krever derimot en meget lav overgangsmotstand til jord som dimensjoneres ut fra trafostørrelsen i kVA. En boliginstallasjon med f.eks. 500kVA og som har 30mA jordfeilbeskyttelse på alle kurser krever en overgangsmotstand til jord på maks. 50 ohm. I mindre installasjoner anbefaler vi derfor kl. II forlegning fordi dette krever kun 1667 ohm i overgangsmotstanden til jord.

TT-nett

Krav til strømstyrt jordfeilvern/jordfeilbeskyttelse i hele installasjonen. Dersom jordfeilvernet er plassert i sikringsskapet, må vi benytte klasse II for både inntakskabelen og ledningsforbindelser foran jordfeilvernet. Se side 26

Teknisk beste løsning

Den beste løsningen er jordfeilautomater på alle kurser. Velger man en slik løsning får man optimal driftssikkerhet. Når det oppstår en jordfeil, vil det kun være kursen med feil som vil koble ut. Resten av installasjonen vil være uberørt. Jordfeilautomater finnes i 30/100/300 mA utløserstrøm, det er også mulig å få 30mA i G-variant.

Hvordan unngå uønsket utkobling av jordfeilbrytere? Det kreves at man skal ta hensyn til uønsket utkobling av jordfeilbrytere.


På side 26-27 har vi laget noen forslag på inntak i boliger. Kravet til selektivitet gjelder også jordfeilbrytere. I hht. Risikovurderingen i FEL, er det et krav å diskutere fordeler og ulemper ved valg av de forskjellige løsningene sammen med kunden. For lyskurser anbefales 100/300mA utløserstrøm. Ofte er ikke høy utløserstrøm på jordfeilbryteren nok til å unngå at jordfeilbryteren løser uønsket ut, da må man i tillegg benytte en jordfeilbryter som er ekstra støtstrømsikker og noe tidsforsinket G eller S- type. For andre kurser over 25A anbefales det å benytte høyere utløserstrøm enn 30mA. I mange tilfeller må man også velge en jordfeilbryter type G eller S. Kan man ikke av praktiske årsaker velge en tradisjonell jordfeilbryter, er løsningen et strømstyrt jordfeilvern. Med denne løsningen kan man legge inn høy utløserstrøm sammen med en lang tidsforsinkelse.

Hva bestemmer størrelsen på jordfeilbryteren


Et viktig argument ved valg av jordfeilbryter er kapasitansene i nettet. En jordfeilbryter løser ikke ut hvis kapasitansen er for lav. Som tommelfingerregel er maks. størrelse på jordfeilbryteren 0,5 mA per kVA trafo. I mange tilfeller er det med en 300 mA jordfeilbryter vanskelig å oppfylle kravet til overgangsmotstanden til jord, slik at maks. berøringsspenning på 50V overholdes.

Ved for eksempel bruk av 300 mA jordfeilbryter kan ikke overgangsmotstanden (R_A) til jord være høyere en 167 ohm. $R_A \le 50 \text{V/I}_{\Delta\Pi}$. Velger man derimot 30mA jordfeilbeskyttelse på hver kurs, klarer man seg med en overgangsmotstand til jord på 1667 ohm.

Jordfeilautomater på hver kurs



Forbrukskurser



EFP Systemet er et brannsikringssystem som detekterer og stopper branntilløp på komfyr og i eltavle før brann bryter ut.

Komfyr og eltavle er blant verstingene av elektriske brannkilder, og står for opp mot 30% av alle branner.

Anbefalte løsninger:

Trådløs komfyrvakt

Bryterenhet i teknisk stikkontakt (EFP UWSG-1) El.nr. 1654770



Kablet komfyrvakt

Bryterenhet i sikringsskap (EFP UCSG-1) El.nr. 1654802



Kablet komfyrvakt / EFP tavle Bryterenhet i sikringsskap (EFP UCSG-1 + IR) El.nr. 1654803



Komfyr



Krav om komfyrvakt i NEK 400:2010

EFP Komfyrvakt integreres i det elektriske anlegget og følger dermed boligen, ikke eier/bruker

Varsler med lys og lydsignaler ved overoppheting


Varsler med høyt lydsignal og bryter strømmen til komfyren ved akutt brannfare

Digitale jordfeilautomater dRBM

Tekniske egenskaper:

- Klebefri
- 10mS tidsforsinket jordfeilvern
- 10kA opp til 25A
- Tåler -25° C
- Jordfeilindikasjon
- G/A (støtstrømsikker 3kA)
- Visuell varsling om lekkstrøm(LED)
- Avlesning av lekkstrøm på vern(LED)
- $I \triangle n$ faktor = 0,9 (eks. 27-30mA)
- C kar. 6-25A
- *I*△*n*: 30mA og 100mA

Lekkasjestrømindikasjon xDigital (dRBM)



RØD: > 50% av påtrykket verdi 30-50% av påtrykket verdi GRØNN: < 50% av påtrykket verdi

Lekkasjestrømavlesning: Trykk to ganger på testknapp, blinkekode angir lekkasjestrøm

Gult blink = 10mA
Grønt blink = 1mA

Eksempel: Lampetest Avlesningsverdi

XXX----X-X-X-X= 23mA


Jordfeilindikatoren blir blå hvis vernet har løst ut på jordfeil For funksjonstest trykk en gang på gul testknapp

30 mA	
El.nr.	Art.
1654788	dRBM-6/2/C/003-G/A
1654789	dRBM-10/2/C/003-G/A
1654790	dRBM-13/2/C/003-G/A
1654791	dRBM-15/2/C/003-G/A-OL
1654792	dRBM-16/2/C/003-G/A
1654793	dRBM-20/2/C/003-G/A-OL
1654794	dRBM-25/2/C/003-G/A

100 mA	
El.nr.	Art.
1654754	dRBM-6/2C/01-G/A
1654755	dRBM-10/2C/01-G/A
1654756	dRBM-13/2C/01-G/A
1654757	dRBM-16/2C/01-G/A
1654758	dRBM-20/2C/01-G/A
1654759	dRBM-25/2C/01-G/A

Overspenningsvern TN-nett

Anlegg hvor overbelastningsvernet er lik eller mindre enn 125A



Anvendelse og beskrivelse


Valg av overspenningsvern TN-nett

U Vern kl. C/II

2 Vern kl. D Finvern

Overspenningsvern IT/TT-nett

Anlegg hvor overbelastningsvernet er lik eller mindre enn 125A



Anvendelse og beskrivelse

Valg av overspenningsvern IT/TT-nett

1 IT-nett med distribuert beskyttelsesleder (bakkekabel)

Vern kl. C/II

SPCT2-385	1 pol avledere	El.nr. 1609784
	2 pol avledere	El.nr. 1609769
	3 pol avledere	El.nr. 1609770

IT/TT-nett uten distribuert beskyttelsesleder (luftstrekk)

Vern kl. C/II

*SPCT2-385 1 not avledere El nr 160978	SPCT2-460-3+NPE	3 pol avledere	El.nr. 1609789
2 pol avledere El.nr. 1609769	*SPCT2-385	•	El.nr. 1609784 El.nr. 1609769 El.nr. 1609770

TT-nett med distribuert beskyttelsesleder (bakkekabel)

Vern kl. C/II

SPCT2-460-3+NPE	3 pol avledere	El.nr. 1609789
**SPCT2-280	1 pol avledere 2 pol avledere 3 pol avledere	El.nr. 1609765 El.nr. 1609766 El.nr. 1609767

^{*}Benyttes overspenningsvern type SPCT2-385 i IT/ TT-nett, skal det ihht. NEK 400 være et strømstyrt jordfeilvern foran overspenningsvernet (anbefaler strømstyrt jordfeilvern type S). Som alternativ til strømstryrt jordfeilvern kan det benyttes EFP-deteksjon i sikringsskapet.


(2) Vern kl. D Finvern

SPDT3-280/2+NPE El.nr. 1609789

Kan benyttes i TT-nett hvis kl. C/ll har en tennspenning på < 280V

^{**}Benyttes overspenningsvern type SPCT2-280 i TT-nett med luftstrekk skal det ihht. NEK 400 være et strømstyrt jordfeilvern foran overspenningsvernet (anbefaler strømstyrt jordfeilvern type S). Som alternativ til strømstyrt jordfeilvern kan det benyttes EFP-deteksjon i sikringsskapet.

Plassering av overspenningsvern (avhengig av nett-system)



TN-systemer:

Overspenningsvern skal være installert mellom hver faseleder og jord. Hvis N-lederen føres som en separat leder inn i en fordeling (TN-S), skal det også monteres overspenningsvern mellom N-leder og jord. I en fordeling hvor PEN-lederen splittes til en PE- og N-leder, kan vi forvente at N-lederen har samme potensiale som PE-lederen. Overspenningsvern montert mellom N-leder og jord er derfor ikke nødvendig

IT- og TT-systemer:

Overspenningsvern skal være installert mellom faseleder og jord.

Alle systemer:

Når overspenningsvern jordtilkobles, skal jordtilkoblingen sammenkobles med bygningens jordingssystem. Slik sammenkobling kan enten foretas ved direkte jording av overspenningsvernet til bygningens jordingssystem, eller ved å sammenkoble egen jordelektrode for overspenningsvernet med bygningens jordingssystem.

Krav til overspenningsvern

NEK 400 443.3.1

I Norge skal alle lavspenningsinstallasjoner være beskyttet av overspenningsvern.

NEK 400 823.534.01

I boliginstallasjoner skal overspenningsvern kl. II (C) være plassert i hovedfordelingen for boenheten.

NEK 400 443.2.2

Dersom det installeres et forbrukerutstyr med støtspenningsholdfasthet som tilsvarer overspenningskategori I, skal det monteres et forankoblet overspenningsvern som reduserer overspenningen til et spesifisert nivå, ifr. 4-44, tabell 44C

	Overspennings- kategori IV	Overspennings- kategori III	Overspennings- kategori II	Overspennings- kategori I
	Utstyr i eller foran hoved- fordelingen	Elektrisk installasjon	Utstyr for tilkobling til den faste installasjonen	Utstyr med sensitiv elektronikk
Utstyr som skal beskyttes	Activities to the second secon	SAN		
	Overspenningsvern, overstrømsvern, målere	Kabler, betjenings- utstyr, stikkontakter, fast tilkoblet lys- og varmeutstyr	Husholdnings- apparater, radio, TV, flyttbart verktøy, pluggbart belysningsutstyr	Dataanlegg, alarmer, modemer,
Beskyt- telsesnivå	6kV	4kV	2,5 kV	1,5 kV

Hvor anbefales grov- eller mellomvern montert:

- hovedfordeling
- underfordeling som får forsyning fra annet bygg
- underfordeling som får forsyning fra annen fordeling hvor avstanden er over ca 30m

Hvor anbefales finvern montert:

 foran hvert elektrisk produkt som ønskes beskyttet (et finvern kan beskytte flere elektriske produkter)

GARANTI

Ved innmontering av overspenningsvern kan ingen gi «absolutte garantier for vern av verdier», men din kunde vil ha en rimelig grad av sikkerhet.

Det finnes nå finvern kl. D for DIN-skinne montasje. Finvern type SPD kan monteres sammen med mellomvern kl. C vern uten noen "nødvendig" Induktans. Ønsker man derimot å sikre fintfølende elektronisk utstyr ute på kursen, kan man velge finvern som monteres i umiddelbar nærhet av forbruksapparatet. Eksempel på slikt utstyr kan være Protection Box, for montering i stikkontakten.

Sjekkpunkter etter en overspenning:

- Bruk dine sanser: lukt, syn og hørsel.
- Sikringsskapet: se etter brente produkter og ledninger, sjekk også tetting rundt nipler.
- Sjekk indikatoren på overspenningsvernet (grønt vindu=OK, rødt vindu=defekt)
- Isolasjonsmål hele anlegget, ikke bruk støtspenningsgenerator (ødelegger installasjoen)
- Sjekk stikkontakter, koblingsbokser, brytere og kabler for synlige skader.
 Misfarging og/eller brente flekker kan indikere skade. Kjenn også etter om utstyret er unormalt varmt.
- Test at alt elektrisk utstyr fungerer som det skal. Støy på radio og TV kan være tegn på skade.

Overspenningsvern

SPBT12 (vern kl. B/C) Grovvern

Disse monteres der det er spesielt utsatt for direkte lynnedslag. Plasseres så nær inntaket som mulig på ikke brennbart materiale. Produktene fungerer som en høyenergi-ventil og som primær beskyttelse av lavspenningsinstallasjoner. Ved store lynstrømmer direkte inn på anlegget gjennom strømforsyningen vil gnistgapet tenne og føre overspenningen til jord.

SPCT2 (vern kl. C)

Mellomvern

Alle typer avledere er utstyrt med termisk utløser i serie med varistor, for å forhindre varig strøm mot jord (jordfeil). Ved utkobling vil markeringsvinduet i front skifte fra grønt til rødt.

Vernene kan påmonteres hjelpekontakt på siden av basisenheten (type SAUXSC-SPM). Dette kan gi et signal som f.eks. varsler om overspenningsvernet er defekt.

Tennspenning

534.2.3.6 Der det monteres overspenningsvern i serie, f.eks. primærvern i en fordeling og sekundærvern ute ved det elektriske utstyret, skal de koordineres som følger:

- Det primære vernet skal minimum ha en høyeste varig driftspenning Uc i samsvar med kravene i 534.2.3.2 (IT-nett 360V), TT/TN-nett 1,1xUo=253V
- Det sekundære vernet skal plasseres så nær verneobjektet som mulig. I et 230V IT-system skal vernet ha en høyeste varig driftspenning Uc mellom fase-jord på minimum 440V, og fase-fase minimum 275V.

IT/TT-nett uten distribuert beskyttelsesleder (luftstrekk)

For å ivareta kravene i NEK 400 534.2.4 anbefaler vi at det benyttes overspenningsvern type SPCT2-460-3+NPE

TT-nett

For å ivareta kravene i NEK 400 534.2.5 anbefaler vi at det benyttes overspenningsvern type SPCT2-460-3+NPE. Benyttes overspenningsvern type SPCT2-280 i TT-nett, skal det ihht. NEK 400 være et strømstyrt jordfeilvern

foran overspenningsvernet (anbefaler strømstyrt jordfeilvern type S). Som alternativ til strømstyrt jordfeilvern kan det benyttes EFP-deteksjon i sikringsskapet.

SPDT3 (vern kl. D)

Dette er et finvern for DIN-skinne montasje. Fordelen med dette finvernet er at det kan monteres sammen med mellomvern kl. C uten noen "nødvendig" Induktans. Vernene kan påmonteres hjelpekontakt på siden av basisenheten (type SAUXSC-SPM). Dette kan gi et signal som f.eks. varsler om overspenningsvernet er defekt.

Pluggvern for montering direkte på jordet stikkontakt: Protection Box

(vern kl. D)

Benyttes som «finvern» direkte på den aktuelle kursen eller apparatet som ønskes beskyttet. Vernene har beskyttelse for 230V forsyning på ene siden, og separat beskyttelse, henholdsvis for PC/bredbånd, PC/ISDN og TV/antenne.

Benyttes også i kombinasjon med vern kl.C.

Levetid

Er overspenningsvern defekte når de har vært utsatt for overspenning?

Nei, normalt ikke. Det kommer an på hvor kraftig overspenningen har vært og om vernet har vært utsatt for mange overspenninger. Induserte overspenninger som følge av lynnedslag i Norge ligger i størrelsesorden 1-2 kA. Eaton sine pluggbare vern klasse T2 tåler ca. 4500 avlederstrømmer på 1000 A.


Alle Eaton sine overspenningsvern har indikasjon på at varistoren er defekt. Eaton's mellomvern har pluggbar varistor, som kan skiftes uten bruk av verktøy.

Isolasjonsmåling

Ved isolasjonsmåling av et elektrisk anlegg vil alle overspenningsvern slippe spenning gjennom til jord, og må derfor kobles ut. I overspennigsvern med varistor/gnistgap gjøres dette enkelt ved at patronen trekkes ut. På finvern trekkes støpselet ut fra stikkontakten.

INNTAKSMÅTE A:

Felles overbelastnings- og kortslutningsvern i leveringspunktet sammen med kurssikringer, eller kurssikringer montert inntil 10 m fra inntak.



•	٥	(
•	9	נו	
ŀ	(U	


apell A		Tah	oll for v	y ve ple	S-NT TT TI lohed/nav ve plev 101 IT S-NT	. 11 11	ZW.S	
		, ab	01110	alg av ve	I III NADO	,,,,,	9	
	1	2					3	
Tariff	Kortslutn.vern						Overbelas	Overbelastningsvern
Ved TN-S			Skjult		Åp	Åpent	S-NL	TI/IT
2/=1+N		A1	A2	5	O	၁	\	/ 107
3/=3+N			Pede	Lederstørrelse mm²	mm²		CAD Maks CAN O C	NO I ≪ short maks > 1 ONO
		PN	Kabel	oel	Kabel		Ik min > 0,5kA opp til 63A	Ik min > 0,5kA opp til 63A
Ant.faser/A	Туре	Cu	Cu	AI	Cu	AI	Туре	Туре
2/25A		9	9	25	9	25	PLSM-OV25/1N	PLSM-0V25/2
3/25A		9	9	25	9	25	PLSM-OV25/4	PLSM-0V25/3
2/32A		9	9	25	9	25	PLSM-OV32/1N	PLSM-0V32/2
3/32A		10	10	25	6	25	PLSM-OV32/4	PLSM-0V32/3
2/40A	Kombinert m/	10	10	25	6	25	PLSM-OV40/1N	PLSM-OV40/2
3/40A	overbelastnings-	10	16	25	6	25	PLSM-OV40/4	PLSM-OV40/3
2/50A	vein	16	16	25	10	25	PLSM-OV50/1N	PLSM-OV50/2
3/50A		16	16	25	10	25	PLSM-OV50/4	PLSM-OV50/3
2/56A		16	16	25	10	25	PLSM-OV56/1N	PLSM-OV56/2
3/56A		16	25	35	10	25	PLSM-OV56/4	PLSM-OV56/3
2/63A	Ī	25	25	35	10	25	PLSM-OV63/1N	PLSM-OV63/2
3/63A		25	25	35	16	25	PLSM-OV63/4	PLSM-OV63/3

Anbefaler FEBDOK beregning over 63A Selektivitetsnivå mellom kV og OV se tabell side 46

INNTAKSMÅTE B:

Kortslutningsvern montert ved leveringspunktet.

Overbelastningsvern og kurssikringer montert inntil 10 m fra leveringspunktet.




<u>m</u>
pel
Ħ

l abell b								
		Tat	Tabell for valg av vern/kabel IT, TT, TN-S	alg av ve	ern/kabe	IIT, TT,	TN-S	
	1	7					8	
Tariff	Kortslutn.vern						Overbelas	Overbelastningsvern
(Ved TN-S			Skjult		Åpent	ent	S-NL	TT//T
2/=1+N		A 1	A2	2)	S	(A) Ob odom */ A) A) A C)	707
3/=3+N			Pede	Lederstørrelse mm	mm ²		IKS _{pol min} ≤ 6KA (* ITIARS 10 KA) IK _{min} > 0,7KA opp til 63A	IR3polmin S TUKA IK min > 0,7kA opp til 63A
		PN	Kabel	oel	Kabel	pel	Ik _{min} > 0,5kA max. 80A Kortsl.vem	_
Ant.faser/A	Туре	Cu	Cu	Al	Cu	A	Type	Туре
2/25A	TL-00 I -100A	10	10	25	10	25	PLSM-OV25/1N	PLSM-OV25/2
3/25A	TL-00 I -100A	10	10	25	10	25	PLSM-0V25/4	PLSM-OV25/3
2/32A	TL-00 I -100A	10	10	25	10	25	PLSM-OV32/1N	PLSM-OV32/2
3/32A	TL-00 I -100A	10	10	25	10	25	PLSM-0V32/4	PLSM-OV32/3
2/40A	TL-00 I -100A	10	10	25	10	25	PLSM-OV40/1N	PLSM-OV40/2
3/40A	TL-00 I -100A	10	16	25	10	25	PLSM-OV40/4	PLSM-OV40/3
2/50A	TL-00 I -125A	16	16	25	16	25	PLSM-OV50/1N	PLSM-OV50/2
3/50A	TL-00 I -125A	16	16	25	16	25	PLSM-OV50/4	PLSM-OV50/3
2/56A	TL-00 I -125A	16	16	25	16	25	PLSM-OV56/1N	PLSM-OV56/2
3/56A	TL-00 I -125A	16	25	50	16	25	PLSM-0V56/4	PLSM-OV56/3
2/63A	TL-00 I -125A	25	35	50	16	25	PLSM-OV63/1N	PLSM-OV63/2
3/63A	TL-00 I -125A	25	50	50	16	25	PLSM-0V63/4	PLSM-OV63/3

Anbefaler FEBDOK beregning over 63A Selektivitetsnivå mellom kV og OV se tabell side 46

INNTAKSMÅTE C:

Eksternt kortslutningsvern, overbelastningsvern og kurssikringer montert inntil 10 m fra leveringspunktet.



:			=
	0	ı	١
	C		2
	C	ĺ	3

		Tab	Tabell for valg av vern/kabel IT, TT, TN-S	ılg av ve	ern/kabe	I IT, TT,	TN-S	
	1	2					3	
Tariff	Kortslutn.vern						Overbelas	Overbelastningsvern
(Ved TN-S			Skjult		ÅĎ	Åpent	S-NT	TI/IT
2/=1+N		A1	A2	-		C	(A)	/ 4005
3/=3+N		•	Ledel	Lederstørrelse mm	mm²		TNOpol maks > ONA (III and IO NA) INOpol maks > IONA	INOpol maks IONA
		PN	Kabel	el	Kabel	bel	lk min > 0,5kA opp til 63A	lk _{min} > 0,5kA opp til 63A
Ant.faser/A	Type	Cu	Cu	Al	Cu	Al	Type	Туре
2/25A		10	10	25	10	25	PLSM-OV25/1N	PLSM-OV25/2
3/25A		10	10	25	10	25	PLSM-0V25/4	PLSM-OV25/3
2/32A		10	10	25	10	25	PLSM-OV32/1N	PLSM-OV32/2
3/32A		10	10	25	10	25	PLSM-0V32/4	PLSM-OV32/3
2/40A	Leveres	10	10	25	10	25	PLSM-OV40/1N	PLSM-OV40/2
3/40A	av	10	16	25	10	25	PLSM-OV40/4	PLSM-OV40/3
2/50A	Energiverket	16	16	25	16	25	PLSM-OV50/1N	PLSM-OV50/2
3/50A		16	16	25	16	25	PLSM-OV50/4	PLSM-OV50/3
2/56A		16	16	25	16	25	PLSM-OV56/1N	PLSM-OV56/2
3/56A		16	25	50	16	25	PLSM-0V56/4	PLSM-OV56/3
2/63A		25	35	50	16	25	PLSM-OV63/1N	PLSM-OV63/2
3/63A		25	50	50	16	25	PLSM-OV63/4	PLSM-OV63/3

Anbefaler FEBDOK beregning over 63A Selektivitetsnivå mellom kV og OV se tabell side 46

Boliginstallasjon

Tabell for dimensjonering av kurssikringer og kabler i IT/TT-nett / Omgivelsestemperatur $30^{\circ} \mathrm{C}$

	Kortslutr	ningsstrøm i le	veringspun	Kortslutningsstrøm i leveringspunktet lk $_{3pol max} \le 10 kA$, lk $_{2pol min} > 0.5 kA$.	2pol min > 0,5kA.		
	VERN			X	KABELFORLEGNING		
l _B ≤ I _N				A1.Skjult PN i isolert vegg	A1Skjult PN i isolert vegg A2:Skjult kabel i isolert vegg	C: Åpent anlegg	D : Flerleder kabel i en kabelkanal i jord
			Leder- størrelse	Maks kabellenade	Maks kabellengde	Maks kabellengde	Maks kabellengde
	Type	El. Nr.	mm ²	m	, m	m	m
	PKPM2-10/2/B/003-A	1654700	1,5/2,5	31/50 1)	31/50 1)	31/50 1)	31/50 ¹⁾
10A	PKPM2-10/2/C/003-A	1654704	1,5/2,5	31/50 1)	31/50 1)	31/50 1)	31/50 1)
	PKPM3-10/3/C/003-A	1654720	1,5/2,5	35/58 1)	35/58 1)	35/58 1)	35/58 1)
	PKPM2-13/2/B/003-A	1654701	1,5/2,5	⁻ /36 ¹⁾	-/36 (1)	23/39 1)	23/39 ¹⁾
13A	PKPM2-13/2/C/003-A	1654705	1,5/2,5	-/39 ₁₎	-/36 1)	23/39 1)	23/39 ¹⁾
	PKPM3-13/3/C/003-A	1654721	1,5/2,5	-/44 1)	-/45 1)	27/45 1)	27/45 ¹⁾
,,,	PKPM2-15/2/B/003-A-OL	1654752	2,5	31 1)		31 1)	31 1)
15A	PKPM2-15/2/C/003-A-OL	1654878	2,5	31 1)		31 1)	31 1)
*00	PKPM2-20/2/B/003-A-OL	1654753	4/6	40/60 1)	(109/-	40/60 1)	40/60 1)
Z0A	PKPM2-20/2/C/003-A-OL	1654879	4/6	40/60 1)	(1 09/-	40/60 1)	40/60 1)
	PKP62-25/2/B/003-A	1655600	9	48 1)	48 1)	48 1)	481)
25A	PKP62-25/2/C/003-A	1655603	9	48 1)	48 1)	48 1)	481)
	PKPM3-25/3/C/003-A	1654908	9	55 1)	55 1)	55 1)	551)

¹⁾ Spenningsfallet begrenser kabellengden.

OBS! Se forutsetninger side 5

Boliginstallasjon

Tabell for dimensjonering av kurssikringer og kabler i TN-S-nett / Omgivelsestemperatur 30°C

	Kortslutn	ingsstrøm i le	everingspun	Kortslutningsstrøm i leveringspunktet I $R_{3pol max} \le 10kA$, I $R_{2pol min} > 0.5kA$.	² 2pol min > 0,5kA.		
	NGHA			Y	KABELFORLEGNING		
I _B ≤ I _N				A1:Skjult PN i isolert vegg	A1:Skjult PN i isolert vegg A2:Skjult kabel i isolert vegg	C: Åpent anlegg	D: Flerleder kabel i en kabelkanal i jord
			Leder- størrelse	Maks kabellenade	Maks kabellengde	Maks	Maks kabellengde
	Туре	El. Nr.	mm ²	m	m	m	m
	PKPM2-10/2/B/003-A	1654700	1,5/2,5	31/50 1)	31/50 1)	31/50 1)	31/50 1)
10A	PKPM2-10/2/C/003-A	1654704	1,5/2,5	31/50 1)	31/50 1)	31/50 1)	31/50 1)
	mRB6-10/3N/C/003-A	1654841	1,5/2,5	63/102 ¹⁾	63/103 ¹⁾	63/103 ¹⁾	63/103 ¹⁾
	PKPM2-13/2/B/003-A	1654701	1,5/2,5	-/391)	-/36 ₁₎	23/39 1)	23/39 1)
13A	PKPM2-13/2/C/003-A	1654705	1,5/2,5	-/391)	-/36 1)	23/39 1)	23/39 1)
	mRB6-13/3N/C/003-A	1654842	1,5/2,5	-/74	-/74	45/74	45/74
41,	PKPM2-15/2/B/003-A-OL	1654752	2,5	31 1)		31 1)	31 1)
H2A	PKPM2-15/2/C/003-A-OL	1654878	2,5	31 1)		31 1)	31 1)
204	PKPM2-20/2/B/003-A-OL	1654753	4/6	40/601)	-/60 1)	40/60 ₁₎	40/601)
V07	PKPM2-20/2/C/003-A-OL	1654879	4/6	40/601)	-/60 1)	40/60 ₁₎	40/601)
	PKP62-25/2/B/003-A	1655600	9	48 1)	48 1)	48 1)	48 1)
25A	PKP62-25/2/C/003-A	1655603	9	48 1)	48 1)	48 1)	481)
	mRB4-25/3N/C/01-A	1654851	9	62	62	62	62

¹⁾ Spenningsfallet begrenser kabellengden.

OBS! Se forutsetninger side 5

HVA ER SELEKTIVITET

Selektivitet mellom brytere medfører at kun den anleggsdelen hvor feilen oppstår, blir frakoblet.

8

Ved oppstrøms PLSM -OV.. 63A og nedstrøms PKPM2-B..16A kan vi dokumentere selektivitet opp til 1,5kA

A [] B []

Dvs.: Har vi en kortslutning høyere enn 1,5kA etter vern B kan også vern A løse ut.

SELEKTIVITETSTABELL

			/, 50 TEE		E							/, 50 TEE		E			
A D B D	A	PLSM-OV25	PLSM-OV32	PLSM-0V40	PLSM-OV50	PLSM-0V56	PLSM-OV63	PLHT-OV80	A B _B	A	PLSM-OV25	PLSM-OV32	PLSM-OV40	PLSM-OV50	PLSM-0V56	PLSM-OV63	PLHT-0V80
PLSM-B/C	6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	PLSM-B/C	6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
PKPM2-B/C	10	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		10	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
PKP62-B/C	13	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	,	13	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
PKPM3-B/C	15	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		15	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	16	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	,	16	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	20		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	,	20		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	25			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		25			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	32				1,5	1,5	1,5	1,5		32				1,5	1,5	1,5	1,5
	40					1,5*	1,5*	1,5	,	40							1,5
	50							1,5		50							1,5
	63							1,5	,	63							1,5

^{*} Kun PKP62

SELEKTIVITETSTABELL

					•	50Hz EVN									V, 5 YTE			
A D	A	M00g1-50	M00gl-63	M00gl-80	M1gl-100	M1gl-125	M1gl-160	M1gl-200	M1gl-250	M2gl-315	M3gl-500	M00g1-50	E9-1600W	M00gl-80	M1gl-100	M1gl-125	M1gl-160	M1gl-200
PLSM OV	25	0,9	1,6	2,3	4,2	7,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,9	1,5	2,1	3,4	5,2	8,0	
PLSM OV	32	0,9	1,6	2,3	4,2	7,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,9	1,5	2,1	3,4	5,2	8,0	
PLSM OV	40	0,9	1,6	2,3	4,2	7,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,9	1,5	2,1	3,4	5,2	8,0	
PLSM OV	50	0,9	1,6	2,3	4,2	7,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,9	1,5	2,1	3,4	5,2	8,0	
PLSM OV	56	0,9	1,6	2,3	4,2	7,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,9	1,5	2,1	3,4	5,2	8,0	
PLSM OV	63	0,9	1,6	2,3	4,2	7,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,9	1,5	2,1	3,4	5,2	8,0	

Selektivitet mellom effektbr. og elementautomater/jordfeilautomater

Selektivitetstabell med standard/høyeffektbrytere 230/400 V \sim

Oppstrøms- bryter Nedstrømsbryter PLSM-B/C				-A (50) k	Α							00)(1	50) kA			
PKxxx-B/C	40	50	63	80	100	125	160	40	50	63	80	100	125	160	200	250
0,5	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2	2	15	15	15	15	15	15	3	15	15	15	15	15	15	15	15
3	1,2	2	3	3	10	15	15	1,5	1,5	3	5	15	15	15	15	15
4	1,2	2	3	3	8	15	15	1,2	1,5	3	4	15	15	15	15	15
6	1,2	2	2,5	3	5	10	15	1,2	1,5	2,5	3	10/15*	10/15*	10/15	10/15*	10/15*
10	1,2	1,5	2	2	4	10	10	1	1,5	2,5	3	10	10	10	10	10
13	1	1,5	2	2	4	10	10	1	1,2	2	3	10	10	10	10	10
16	1	1,2	1,5	2	3	8	8	1	1,2	1,5	2,5	10	10	10	10	10
20	0,8	1,2	1,5	1,5	3	8	8	1	1,2	1,5	1,5	10	10	10	10	10
25	0,7	1,2	1,5	1,5	3	7	7	0,8	1	1,5	2	10	10	10	10	10
32	-	1,2	1	1,5	2	6	6	-	1	1,5	2	8	8	8	8	10
40	-	-	1	1,5	2	5	5	-	-	1,2	1,5	7	7	7	7	10
50	-	-	-	1,2	1,5	4	4	-	-	-	1,5	6	6	6	6	10
63	-	-	-	-	1,5	3	3	-	-	-	-	6	6	6	6	10
PKP62-B/C	40	50	63	80	100	125	160	40	50	63	80	100	125	160	200	250
20	0,6	1	1,3	1,3	2,5	6	6	0,9	1	1,3	1,3	6	6	6	6	6
25	0,6	1	1,3	1,3	2,5	6	6	0,6	0,9	1,3	1,6	6	6	6	6	6
32	-	1	0,9	1,3	1,6	5	5	-	0,9	1,3	1,6	6	6	6	6	6
40	-	-	0,9	1,3	1,6	4,3	4,3	-	-	1	1,3	5	5	5	5	6
dRBM-C	40	50	63	80	100	125	160	40	50	63	80	100	125	160	200	250
6	1,2	1,5	2	2	4	10	10	1,5	2,5	3	10	10	10	10	10	10
10	1,2	1,5	2	2	4	10	10	1,5	2,5	3	10	10	10	10	10	10
13	1	1,5	2	2	4	10	10	1,2	2	3	10	10	10	10	10	10
15/16	1	1,2	1,5	2	3	8	8	1,2	1,5	2,5	10	10	10	10	10	10
20	0,8	1,2	1,5	1,5	3	8	8	1,2	1,5	1,5	10	10	10	10	10	10
25	0,7	1,1	1,3	1,3	2,5	6	6	1,1	1,3	1,3	10	10	10	10	10	10

^{*} Kun PLSM elementautomaterautomater

	ppsti ryter	røms-	IZMX	40A																						
	yte	1. [4]	000	000	000	1.000	1.000	1.000	1.050	1.250	1.050	1.000	1.000	1.000	2 000	2 000	2 000	2.500	0.500	0.500	2 200	2 200	2 200	4.000	4.000	4.000
		I _n [A]	800	800	800	1.000		1.000			1.250	1.600			2.000			2.500				3.200		66	4.000 85	4.000
		I _{cu} [kA]	8000	85	105 8000	66	85 10000	105	66	85	105	66	85 16000	105	20000	85 20000	105	66	85 25000	105 25000	66	85 32000	105			
N		I; [A]	8000 B	8000 N	H	B	N	H	B		H	В		H	20000 B	N 20000	20000 H	B		25000 H	32000 B	N 32000	32000 H	40000 B	40000 N	4000
Nedstrøms- bryter	[A]	[kA]							B s in kA)	N	н	В	N	н	В	N	н	В	N	н	В	N	н	В	N	н —
NZMB(C)(N)	20	25 - 100	9	9	9	15	15	15	T(25)		T(25)	T(50)	T(50)	T(50)	T	T	T(85)	Т	Т	T	T	T	Т	T	T	Т
(H)1-A(M)	25	25 - 100	9	9	9	15	15	15	T(25)	T(25)	T(25)	T(50)	T(50)	T(50)	Ť	÷	T(85)	·	÷	T	T	T	T	Ť	T	Ť
	32	25 - 100	9	9	9	15	15	15	T(25)	T(25)	T(25)	T(50)	T(50)	T(50)		Ť		÷ –	Ť	Ť	T	Ť	T	Ť	Ť	Ť
	40	25 - 100	9	9	9	15	15	15	T(25)	T(25)	T(25)	T(50)	T(50)	T(50)		÷	T(85)		÷-	T	T	T	T	T	Ť	Ť
	50	25 - 100	9	9	9	15	15	15	T(25)	T(25)	T(25)	T(50)	T(50)	T(50)		÷	T(85)		Ť	T	T	T	T	T	T	Ť
	63	25 - 100	9	9	9	15	15	15	T(25)	T(25)	T(25)	T(50)	T(50)	T(50)		†	T(85)		Ť	T	T	T	T	Ť	Ť	T
	80	25 - 100	9	9	9	15	15	15	T(25)	T(25)	T(25)	T(50)	T(50)	T(50)	†	÷	T(85)	T	Ť	T	T	T	T	T	T	Ť
			9	9	9	15	15	15	T(25)	T(25)	T(25)	T(50)	T(50)	T(50)		'	T(85)	Ť	Ť	†	T	T	T	T	T	<u>'</u>
	100	25 - 100	-		9					. ()							- 1 7		<u> </u>	T	T	T	T	T	T	T
	125	25 - 100	9	9	9	15	15	15	T(25)	T(25)		T(50)	T(50)			T	T(85)	T	<u>'</u>	T	T	T	T	T	T	
**************************************	160	25 - 100				15	15	15	T(25)	T(25)	T(25)	T(50)	T(50)	T(50)	T		T(85)	T				T		T		T
NZMB(C)(N) (H)2-A(M)(V)	20	25 - 150	10	10	10	18	18	18	T(30)	T(30)	T(30)	T	T	T(85)		T	T		T	T	T		T		T	T
(11)2 A(11)(*)	25	25 - 150	10	10	10	18	18	18	T(30)	T(30)	T(30)	T	T	T(85)		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	32	25 - 150	10	10	10	18	18	18	T(30)	T(30)	T(30)	T	T	T(85)	T	T	T	T	T		T	T	T	T	T	T
	40	25 - 150	10	10	10	18	18	18	T(30)	T(30)	T(30)	T	T	T(85)	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	50	25 - 150	10	10	10	18	18	18	T(30)	T(30)	4 1	T	T	T(85)	T	T	Т	T	Т	T	T	T	T	T	T	Т
	63	25 - 150	10	10	10	18	18	18	T(30)	T(30)	- 4 1	T	T	T(85)	T	T	T	T	Т	T	T	T	T	T	T	T
	80	25 - 150	10	10	10	18	18	18	T(30)	T(30)	T(30)	T	T	T(85)		Т	Т	T	Т	T	T	T	T	T	T	T
	90	25 - 150	10	10	10	18	18	18	T(30)	T(30)	T(30)		T	T(85)	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	100	25 - 150	10	10	10	18	18	18	T(30)	T(30)	T(30)		T	T(85)		T	T	Т	T	T	T	Т	T	T	T	T
	125	25 - 150	10	10	10	18	18	18	T(30)	T(30)	T(30)	T	T	T(85)	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	140	25 - 150	10	10	10	18	18	18	T(30)	T(30)	T(30)	T	T	T(85)	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	160	25 - 150	10	10	10	18	18	18	T(30)	T(30)	T(30)	T	T	T(85)	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	200	25 - 150	10	10	10	18	18	18	T(30)	T(30)	T(30)	T	T	T(85)	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	220	25 - 150	10	10	10	18	18	18	T(30)	T(30)	T(30)	T	T	T(85)	T	T	T	T	Т	T	T	Т	T	T	T	T
	250	25 - 150	10	10	10	18	18	18	T(30)	T(30)	T(30)	T	T	T(85)	T	T	T	Т	Т	Т	T	Т	T	T	T	T
	300	25 - 150	10	10	10	18	18	18	T(30)	T(30)	T(30)	T	T	T(85)	T	T	T	Т	T	T	T	Т	T	T	T	T
NZMC(N)(H)	220	36 - 150	7	7	7	9	9	9	12	12	12	18	18	18	20	20	20	T(40)	T(40)	T(40)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)
3-A(M)(V)	250	36 - 150	7	7	7	9	9	9	12	12	12	18	18	18	20	20	20	T(40)	T(40)	T(40)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)
	320	36 - 150	7	7	7	9	9	9	12	12	12	18	18	18	20	20	20	T(40)	T(40)	T(40)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)
	350	36 - 150	7	7	7	9	9	9	12	12	12	18	18	18	20	20	20	T(40)	T(40)	T(40)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)
	400	36 - 150	7	7	7	9	9	9	12	12	12	18	18	18	20	20	20	T(40)	T(40)	T(40)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)
	450	36 - 150	7	7	7	9	9	9	12	12	12	18	18	18	20	20	20	T(40)	T(40)	T(40)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60
	500	36 - 150	7	7	7	9	9	9	12	12	12	18	18	18	20	20	20	T(40)	T(40)	T(40)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)
	630	36 - 150	7	7	7	9	9	9	12	12	12	18	18	18	20	20	20	T(40)	T(40)	T(40)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)	T(60)
NZMN(H)	550	50 - 100	7	7	7	9	9	9	12	12	12	15	15	15	18	18	18	22	22	22	29	29	29	36	36	36
4-A(M)(V)	630	50 - 100	7	7	7	9	9	9	12	12	12	15	15	15	18	18	18	22	22	22	29	29	29	36	36	36
	800	50 - 100	_	_	_	9	9	9	12	12	12	15	15	15	18	18	18	22	22	22	29	29	29	36	36	36
	875	50 - 100	_	-	-	9	9	9	12	12	12	15	15	15	18	18	18	22	22	22	29	29	29	36	36	36
	1000	50 - 100				_	_	_	12	12	12	15	15	15	18	18	18	22	22	22	29	29	29	36	36	36
									12	12	12	15	15	15	18	18	18	22	22	22	29	29	29	36	36	36
	1250	50 - 100		_	_	_	_	_	_					15				22	22	22						36
	1400	50 - 100	_	_	_	_	_	_	_		_	15	15	10	18	18	18				29	29	29	36	36	
	1600	50 - 100	_	_	_	T	_	_	_	_	_	_	_	_	18	18	18	22	22	22	29	29	29	36	36	36

T = Total selektivitet opp til bryteevne minste vern

IZMX	10V.	(-U)	(-P)																				
800	800	800	1.000	1.000	1.000	1.250	1.250	1.250	1.600	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	3.200	3.200	3.200	4.000	4.000	4.000
66	85	105	66	85	105	66	85	105	66	85	105	66	85	105	66	85	105	66	85	105	66	85	105
				14000																			
В	N	Н	В	N	Н	В	N	Н	В	N	Н	В	N	Н	В	N	Н	В	N	Н	В	N	Н
				current																			
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T T	T T	T	T	T T	T T	T T	T T	T	T	T	T	T	T T	T	T	T	T	T T	T T	T T	T	T	T
<u> </u> T	T	T	T	T	T	T	T	T T	T	T	T	T	T	<u> </u>	T	T	T	T	<u> </u> T	T	<u> </u>	<u> </u>	T
<u>'</u>	T	<u>'</u>	<u>'</u>	T	T	T	T	T	<u> </u>	<u>-</u>	T	T	T	<u>'</u>	T	<u>-</u>	T	T	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>-</u>
<u>'</u>	<u>'</u>	' -	T	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	T	<u>'</u>	T	T	T	T	<u>'</u>	<u>'</u>	T	'	†	T	<u>'</u>	†	' -	' -	T
T T	T	T	T	T	T	T	T	T	<u> </u>	T	T	<u> </u>	T	<u> </u>	T	<u>'</u>	T	T	<u> </u>	T	<u> </u>	<u>'</u>	T
<u>'</u>	T	T	<u> </u>	T		T	T	T	T	T	T	T	T	<u> </u>	T	T	T	T	T	T	<u> </u>	<u> </u>	T
T T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	<u> </u>	T	<u> </u>	T	T	T	T	<u> </u>	<u> </u>	T
<u>'</u>	†	'	T	†	<u>'</u>	<u>'</u>	T	<u>'</u>	<u>'</u>	T	T	T	T	<u>'</u>	T	<u>'</u>	Ť	T	<u>'</u>	T	<u>'</u>	<u>'</u>	T
<u>'</u>	'	'	†	'	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	'	<u>'</u>	†	T	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	'	T	T	<u>'</u>	T	<u>'</u>	<u>'</u>	T
†	÷	'	Ť	†	†	†	†	†	'	Ť	T	T	†	<u>'</u>	†	÷-	†	T	<u>'</u>	T	'	†	Ť
'	<u>'</u>	' _	T	†		<u>'</u>	<u>'</u>	'	<u>'</u>	†	T	T	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	÷-	T	T	<u>'</u>	T T	<u>'</u>	<u>'</u>	†
'	'	'	†	†	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	'	'	†	T	<u>'</u>	†	<u>'</u>	<u>'</u>	'		†	<u>'</u>	†	<u>'</u>	<u>'</u>	Ť
<u>'</u>	'	'	T T	'	'	†	<u>'</u>	'	<u>'</u>	†	T	<u>'</u>	†	'	<u>'</u>	÷–	†	T	<u>'</u>	T	'	'	Ť
†	Ť	'	T	T	†	T	T	Ť	T	T	T	T	T	†	T	†	Ť	T	T T	T	†	†	T
<u>'</u>	÷	÷-	T	†	'	†	T	÷	<u>'</u>	T T	T	T	†	<u>'</u>	<u>'</u>	÷-	†	T	<u>'</u>	T	<u>'</u>	÷	Ť
'	Ť	'	T	T	†	T T	†	Ť	†	T	T	T	T T	'	T	†	T	T T	<u>'</u>	†	†	†	Ť
'	· T	'	Ť	T T	'	T	T	Ť	· T	Ť	T	T	T	· T	Ť	'	Ť	T	· T	T	·	·	Ť
:	Ť	.	Ť	Ť	.	· T	· T	Ť	· T	Ť	Ť	T	· T	· T	· T	÷	· ·	T T	· T	T	· T	· T	Ť
Ť	T	· T	T	· T	T	T	T	T	Ť	T	T	T .	T	<u> </u>	T	· T	T	T	· T	T	<u> </u>	<u> </u>	T
.	Ť	.	Ť	· T	.	· T	Ť	Ť	· T	Ť	Ť	Ť	Ť	· T	Ť	.	· ·	Ť	· T	Ť	· T	· T	Ť
T	Ť	Ť	Ť	Ť	T	Ť	T	Ť	Ť	Ť	T	T	T	Ť	Ť	.	T	T	· T	T	Ť	Ť	Ť
Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	T.	Ť	Ť	Ť	T	Ť	T	Ť	Ť	T	Ť	T	Ť	T	Ť	Ť	Ť
· T	Ť	÷	Ť	Ť	· T	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	T	T	Ť	Ť	Ť	.	· T	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť
Ť	T	Ť	T	Ť	T	T	T	T	Ť	T	T	T	T	Ť	T	Ť	T	T	T	T	Ť	Ť	T
T	T	Ť	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	Ť	T	T	T	T	T	Ť	T
T	T	Ť	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	Ť	T	T	T	T	T	T	T
T	T	Ť	T	T	T	T	T	T	T	T	T	Ť	T	T	T	Ť	T	T	T	T	Ť	Ť	T
T	T	Ť	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	Ť	T	T	T	T	T	T	T
Ť	T	Ť	T	Ť	T	T	T	T	T	T	T	T	T	Ť	T	Ť	T	T	Ť	T	Ť	Ť	T
T	T	Т	Т	Т	Т	T	T	T	T	Т	Т	T	T	T	T	Т	Т	Т	T	T	T	T	Т
T	Т	Т	Т	Т	T	Т	Т	Т	Т	Т	Т	T	Т	T	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
T	T	Т	Т	Т	T	Т	T	T	T	Т	Т	T	T	T	T	Т	Т	Т	T	T	T	T	Т
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	_	_	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	_		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	Ť	T	T	T	T	T	T	T
_	_		_	_	_	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
_	_	_	_	_	_	_	-	_	Т	Т	T	T	T	T	T	T	Т	Т	T	T	T	T	T
	_	_	_	_	_	_	_	_	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	T	T	T	Т	Т	Т	Т	Т	T	T	Т	T

Bruksområde for elementautomater/jordfeilautomater

B-karakteristikk (Kvikk)

B-automaten brukes som ledningsbeskyttelse av termiske laster og i lyskurser o.l. hvor man ikke har store strømstøt ved innkobling.

B-karakteristikk OL (ny boligstandard)

Samme som B-karakteristikk, med nye verdier på I_1 =1,07 og I_2 =1,3 for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400:2010 823.433.1 ($I_2 \le I_2$)

C-karakteristikk (Treg)

C-automaten brukes til sikring av kurser med høy induktivitet, småmotorer, transformator-kretser o.l. C-karakteristikken tåler høye startstrømmer, og løser ut elektromagnetisk først ved 5-10 ganger merkestrøm. Benyttes også ved store belysningsgrupper som tennes samtidig.

C-karakteristikk OL (ny boligstandard)

Samme som C-karakteristikk, med nye verdier på I_1 =1,07 og I_2 =1,3 for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400:2010 823.433.1 ($I_2 \le I_2$)

D- karakteristikk (Ekstra treg)

FOR INDUSTRIANLEGG til beskyttelse av styrestrømsledninger hvor det forekommer høy induktiv last. Eksempelvis eksterne magnetventiler, meldeutstyr og givere, eller magnetspoler, styrestrømstransformatorer og ladelikerettere

UTLØSEGRENSER FOR ELEMENTAUTOMATER ETTER EN 60898

Automatsikring	I _N	I ₁	l ₂	I ₄	I ₅
Type	Merkestrøm	Min.prøvestr	Maks.prøvestr.	Holder str.støt	Uforsinket. ut ved
B-automater	PLSM 6-63A	1,13 · I _N	1,45 · I _N	3 · I _N	5 · I _N
C-automater	PLSM 0,5-63A	1,13 · I _N	1,45 · I _N	5 · I _N	10 · I _N
D-automater	PLSM 6-40A	1,13 · I _N	1,45 · I _N	10 · I _N	20 · I _N

I_N = Merket strøm på automatsikringen

xPole

Minste kortslutningsstrøm som gir momentan utkobling

Karakteristikk	I ₅	10A	13A	16A	20A	25A	32A	40A	50A	63A
B-kar	4,8xln	48	62	77	96	120	154	192	240	302
C-kar	9,5xln	95	124	152	190	238	304	380	475	599
D-kar	19,2xln	192	250	307	384	480	614	768	960	1210

I, = Den strømmen automaten garantert ikke løser ut på i løpet av 1 time

l_a = Den strømmen automaten garantert løser ut på i løpet av 1 time

^{1, =} Den strømmen automaten garantert ikke løser ut på det magnetiske området

Bryteevne og backupbeskyttelse

IEC/EN 60898	bolignorm	TN-nett 230/400	IT/TT-nett 230V
B,C,D	0,5-63A	10kA lcn	15kA lcn
OV-vern	25-63A	6kA Ics	10kA Ics
IEC/EN 60947	7-2 industrir	norm	
B,C,D	0,5-4A	100kA Icu	100kA Icu
B,C,D	6-63A	15kA Icu	20kA Icu

EN 60898	EN 60947	Test sekvens
Icn	lcu	O-t-C/O
Ics	Ics	O-t-C/O-t-C/O
		O=ut, t=tid, C=inn

Backupbeskyttelse

Hva er backup?

Backupbeskyttelse betyr at oppstrømsbryter (NZM..) beskytter nedstrømsbryter (PLSM..) ved en eventuell kortslutning

	Oppstrømsbryter	PLS	M-OV	NH00 10	0A gG/gL	NH00 125	A gG/gL	PLHT-OV80
Nedstrømsbryter	In(A)	230V	400V	230V	400V	230V	400V	-
	0,5-16	-	-	50kA	50kA	50kA	50kA	-
PLSM- B/C	20-40	-	-	50kA	50kA	50kA	50kA	-
	50-63	-	-	50kA	50kA	50kA	50kA	-
PKPM2-B/C	10-16	10kA	-	-	-	40kA	-	-
PKPIVIZ-B/C	20	10kA	-	-	-	40kA	-	-
PKP62-B/C	20-40	10kA	-	40kA	-	-	-	-
PKPM3-B/C	10-20	-	-	-	-	70kA	-	-
	6-16	10kA	10kA	40kA	40kA	40kA	40kA	-
dRBM-C	20	10kA	10kA	20kA	20kA	20kA	20kA	-
	25	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	-
mRB C/D	6-25	10kA	10kA	-	-	-	-	20

	Oppstrømsbryter	NZI	MB1	NZ	MC1	NZN	IN1	NZMH1	
Nedstrømsbryter	In(A)	230V	400V	230V	400V	230V	400V	230V	400V
	0,5-16	30kA	25kA	30kA	25kA	30kA	30kA	30kA	30kA
PLSM- B/C	20-40	20kA	20kA						
	50-63	15kA	15kA						
PKPM2-B/C	10-16	20kA	-	20kA	-	25kA	-	30kA	-
PRPIVIZ-B/C	20	15kA	-	20kA	-	20kA	-	20kA	-
PKP62-B/C	20-40	15kA	-	20kA	-	20kA	-	20kA	-
PKPM3-B/C	10-20	25kA	-	25kA	-	50kA	-	70kA	20kA
dRBMC	6-16	25kA	-	36kA	-	40kA	-	40kA	-
akbivic	20-25	20kA	-	20kA	-	20kA	-	20kA	-
mRB C/D	6-25	20kA	20kA						
PLHT B/C	20-125	25kA	25kA	36kA	36kA	50kA	50kA	80kA	80kA

	Oppstrømsbryter	NZI	MB2	NZ	MC2	NZI	/N2	NZMH2		NZI	VIL2
Nedstrømsbryter	In(A)	230V	400V	230V	400V	230V	400V	230V	400V	230V	400V
	4-10	25kA	25kA	25kA	25kA	80kA	50kA	80kA	50kA	80kA	50kA
PLSM- B/C	13-32	25kA	20kA	25kA	20kA	60kA	30kA	60kA	30kA	60kA	30kA
	40-63	20kA	15kA	20kA	15kA	40kA	20kA	40kA	20kA	40kA	20kA
PKPM2-B/C	10-20	25kA	-	36kA	-	40kA	-	40kA	-		
PKP62-B/C	20-32	15kA	-	20kA	-	20kA	-	25kA	-		
PKP02-B/C	40	10kA	-	10kA	-	10kA	-	10kA	-		
PKPM3-B/C	10-32	25kA	20kA	25kA	20kA	50kA	20kA	70kA	20kA	70kA	20kA
PLSM-OV	25-63	20kA	15kA	20kA	15kA	40kA	15kA	40kA	15kA	35kA	15kA
	6-13	25kA	-	36kA	-	40kA	-	40kA	-	-	-
dRBM-C	16	25kA	-	25kA	-	25kA	-	25kA	-	-	-
akbw-c	20	20kA	-	20kA	-	15kA	-	15kA	-	-	-
	25	10kA	-	10kA	-	10kA	-	10kA	-	-	-
mRB C/D	6-25	20kA	20kA	20kA	20kA						
PLHT B/C	20-125	25kA	25kA	36kA	36kA	50kA	50kA	65kA	65kA	-	-

 $Backup-tabellen\ gjelder for\ spenningen\ fase-fase.\ Alle\ jordfeilautomater\ kan\ brukes\ i\ 400V\ nett\ ford i\ spenningen\ L1-Ner\ 230V\ nett\ fordispenningen\ nett\ nett\ fordispenningen\ nett\ fordispenningen\ nett\$

Backupbeskyttelse

							Opp	strøms	bryter				
				NZI	VI1		NZI	VI2			NZI	VI3	
				В	N	В	N	Н	L	В	N	Н	L
Nedstrøms	Nedstrømsbryter B 25kA			25kA	50kA	25kA	50kA	100kA	150kA	25kA	50kA	100kA	150kA
NZM1	В	25kA		1	Х	-	х	-	-	1	х	-	-
INZIVI I	N	50kA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	В	25kA		-	-	-	Х	Х	-	-	Х	Х	-
NZM2	N	50kA		-	-	-	-	Х	Х	-	-	Х	х
	Н	100kA		-	-	-	-	-	Х	-	-	-	Х
	В	25kA		-	-	-	-	-	-	-	х	х	-
NZM3	N	50kA		-	-	-	-	-	-	-	-	х	Х
	Н	100kA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х

Bryteevne og backupbeskyttelse gjelder ved 400V

- Ingen backupbeskyttelse
- x Backupbeskyttelse opp til bryteevne største vern

Forlegningsmåte Kabel, NEK 400:2010

Tabell 52B-1 – Oversikt over referanseinstallasjonsmetoder som grunnlag for tabeller med strømføringsevner

	Tabell og kolor									
			Strø	mførings	evne fo	enkle l	urser	Omgiv- elses-	Gruppe- reduk-	
Referanseinst	allasjonsmetoder		PV		PEX / E		Mineral isolert	temp	sjons- faktor	
			2-leder	3-leder	2-leder	3-lede	2 og 3- leder			
1	4	2	3	4	5	6	7	8	9	
Rom	Isolerte ledere i rør i en termisk isolert vegg	A1	Tabell 52B-2 Kol. 2	Tabeli 52B-4 Kol. 2	Tabell 52B-3 Kol. 2	Tabell 52B-5 Kol. 2		Tabell 52B-14	Tabell 52B-17	
Rom	Flerlederkabel i rør i en termisk isolert vegg	A2	Tabell 52B-2 kol. 3	Tabell 52B-4 kol. 3	Tabell 52B-3 kol. 3	Tabell 52B-5 kol. 3		Tabell 52B-14	Tabell 52B-17 Unntatt D (Tabell 52B-19 anvendt)	
	isolerte ledere i rør på en trevegg	B1	Tabell 52B-2 kol. 4	Tabell 52B-4 kol. 4	Tabell 52B-3 kol. 4	Tabell 52B-5 kol. 4		Tabell 52B-14	Tabell 52B-17	
	Flerlederkabel i rør på en trevegg	B2	Tabell 52B-2 kol. 5	Tabell 52B-4 kol. 5	Tabell 52B-3 kol. 5	Tabell 52B-5 kol. 5		Tabell 52B-14	Tabell 52B-17	
8	En- eller flerlederkabel montert på en trevegg	c	Tabell 52B-2 kol. 6	Tabell 52B-4 kol. 6	Tabell 52B-3 kol. 6	Tabell 52B-5 kol. 6	70 °C skjerm Tabell 52B-6 105 °C skjerm Tabell 52B-7	Tabell 52B-14	Tabell 52B-17	
	Flerlederkabel i en kabelkanal i jord	D1	Tabell 52B-2 kol. 7	Tabell 52B-4 kol. 7	Tabell 52B-3 kol. 7	Tabell 52B-5 kol. 7		Tabell 52B-14	Tabell 52B-19	
	Skjermet enleder eller flerlederkabel direkte i jorden	D2	Tabell 52B-2 kol. 8	Tabell 52B-4 kol. 8	Tabell 52B-3 kol. 8	Tabell 52B-5 kol.8		Tabell 52B-14	Tabel(52B-19	

Fortsetter neste side

Forlegningsmåte Kabel, NEK 400:2010

Tabell 52B-1 – Oversikt over referanseinstallasjonsmetoder som grunnlag for tabeller med strømføringsevner (forts.)

						Tabell	og kolonne		
			Str	ømførin	gsevne	for enkl	e kurser	Omgiv-	Gruppe
Referanseinsta	llasjonsmetoder			VC lert		/ EPR	Mineral isolert	elses- temp faktor	reduk- sjons- faktor
			2- leder	3- leder	2- leder	3- leder	2 og 3- leder		
1		2	3	4	5 6		7	8	9
Avstand til vegg minst 0,3 x kabel diameter	Flerlederkabel i luft	E	Kobber Tabeli & Alumini Tabeli &	52B-10 um:	Alumin	52B-12	70 °C skjerm: Tabell 52B-8 105 °C skjerm: Tabell 52B-9	Tabell 52B-14	Tabell 528-20
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO	Enlederkabler i luft som berører hverandre	F	Kobber Tabell 5 Alumini Tabell 5	52B-10 um	Kobber Tabell S Alumini Tabell S	52B-12	70 °C skjerm: Tabell 52B-8 105 °C skjerm: Tabell 52B-9	Tabell 52B-14	Tabell 52B-21
Minst en kabel diameter	Enlederkabler i luft med avstand mellom kablene	G	Kobber: Tabell 5	2B-10 um:	Kobber Tabell 5 Alumini Tabell 5	52B-12 um:	70 °C skjerm: Tabell 52B-8 105 °C skjerm: Tabell 52B-9	Tabell 52B-14	

Strømføringsevne kabel, NEK 400:2010

Tabell 52B-2 – Strømføringsevner i ampere for referanseinstallasjonsmetoder i Tabell 52B-1 – PVC isolert / to belastede ledere / kobber eller aluminium Ledertemperatur: 70 °C / Referanseomgivelsestemperatur: 30 °C i luft, 20 °C i jord

		Re	feranseinstal	lasjonsmetod	le iht. Tabeli !	52B-1	
Nominelt	A1	A2	B1	B2	С	D1	D2
leder- tverrsnitt mm ²						6	000
1/0	2	3	4	5	6	7	8
Kobber				400			
1,5	14,5	14	17,5	16,5	19,5	22	22
2,5	19,5	18,5	24	23	27	27	28
4	26	25	32	30	36	37	38
6	34	32	41	38	46	46	48
10	46	43	57	52	63	60	64
16	61	57	76	69	85	78	83
25	80	75	101	90	112	99	110
35	99	92	125	111	138	119	132
50	119	110	151	133	168	140	156
70	151	139	192	168	213	173	192
95	182	167	232	201	258	204	230
120	210	192	269	232	299	231	261
150	240	219	300	258	344	261	293
185	273	248	341	294	392	292	331
240	321	291	400	344	461	336	382
300	367	334	458	394	530	379	427
Aluminium							.1.
2,5	15	14,5	18,5	17,5	21	22	
4	20	19,5	25	24	28	29	
6	26	25	32	30	36	36	
10	36	33	44	41	49	47	
	48	44	60	54	66	61	63
16	63	58	79	71	83	77	82
25	77	71	97	86	103	93	98
35	1	- X	No.	1000			2.49
50	93	86	118	104	125	109	117
70	118	108	150	131	160	135	145
95	142	130	181	157	195	159	173
120	164	150	210	181	226	180	200
150	189	172	234	201	261	204	224
185	215	195	266	230	298	228	255
240	252	229	312	269	352	262	298
300	289	263	358	308	406	296	336

MERKNAD – I kolonnene 3, 5, 6, 7 OG 8 er det forutsatt et sirkulært ledertverrsnitt for ledertverrsnitt opp til og med 16 mm². For større ledertverrsnitt er det forutsatt sektorformede ledertverrsnitt, men strømføringsevnene kan trygt anvendes for ledere med sirkulært ledertverrsnitt.

Strømføringsevne kabel, NEK 400:2010

Tabell 52B-4 – Strømføringsevner i ampere for referanseinstallasjonsmetoder i Tabell 52B-1 – PVC isolert / tre belastede ledere / kobber eller aluminium Ledertemperatur: 70 °C / Referanseomgivelsestemperatur: 30 °C i luft, 20 °C i jord

	Referanseinstallasjonsmetode iht. Tabell 52B-1							
	A1	A2	B1	B2	С	D1	D2	
Nominelt leder- tverrsnitt mm ²							***	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Kobber								
1,5	13,5	13	15,5	15	17,5	18	19	
2,5	18	17,5	21	20	24	24	24	
4	24	23	28	27	32	30	33	
6	31	29	36	34	41	38	41	
10	42	39	50	46	57	50	54	
16	- 56	52	68	62	76	64	70	
25	73	68	89	80	96	82	92	
35	89	83	110	99	119	98	110	
50	108	99	134	118	144	116	130	
70	136	125	171	149	184	143	162	
95	164	150	207	179	223	169	193	
120	188	172	239	206	259	192	220	
150	216	196	262	225	299	217	246	
185	245	223	296	255	341	243	278	
240	286	261	346	297	403	280	320	
300	328	298	394	339	464	316	359	
Aluminium					100			
2,5	14	13,5	16,5	15,5	18,5	18,5		
4	18,5	17,5	22	21	25	24		
6	24	23	28	27	32	30		
10	32	31	39	36	44	39		
16	43	41	53	48	59	50	53	
25	57	53	70	62	73	64	69	
35	70	65	86	77	90	77	83	
50	84	78	104	92	110	91	99	
70	107	98	133	116	140	112	122	
95	129	118	161	139	170	132	148	
120	149	135	186	160	197	150	169	
150	170	155	204	176	227	169	189	
185	194	176	230	199	259	190	214	
240	227	207	269	232	305	218	250	
300	261	237	306	265	351	247	282	

MERKNAD – I kolonnene 3, 5, 6, 7 og 8 er det forutsatt et sirkulært ledertverrsnitt for ledertverrsnitt opp til og med 16 mm². For større ledertverrsnitt er det forutsatt sektorformede ledertverrsnitt, men strømføringsevnene kan trygt anvendes for ledere med sirkulært ledertverrsnitt.

Side 483-488 samt tabell 52B-1, 52B-2, 52B-4, 52B-14, 52B-15 og 52B-16 fra NEK 400:2010 er gjengitt av Eaton Electric AS i håndboka "Eaton Store Blå" med tillatelse fra Standard Online AS 08/2010

Tabell 52B-14 – Korreksjonsfaktorer for omgivelsestemperaturer forskjellig fra 30 °C Anvendes for å finne strømføringsevnen for kabler forlagt i luft

	Isolasjon						
Omgivelses-			Mineral a				
Omgivelses- temperatur ^a °C	PVC	PEX eller EPR	Med PVC-kappe eller uten beskyttelseskappe og utsatt for direkte berøring 70 °C	Uten beskyttelseskappe og ikke utsatt for direkte berøring 105°C			
10	1,22	1,15	1,26	1,14			
15	1,17	1,12	1,20	1,11			
20	1,12	1,08	1,14	1,07			
25	1,06	1,04	1,07	1,04			
35	0,94	0,96	0,93	0,96			
40	0,87	0,91	0,85	0,92			
45	0,79	0,87	0,87	0,88			
50	0,71	0,82	0,67	0,84			
55	0,61	0,76	0,57	0,80			
60	0,50	0,71	0,45	0,75			
65	4	0,65	-	0,70			
70	= =	0,58	*	0,65			
75	21	0,50	9	0,60			
80	-	0,41	¥	0,54			
85	-		- 3	0,47			
90	-	-		0,40			
95	2		~	0,32			

Strømføringsevne kabel, NEK 400:2010

Tabell 52B-17 – Reduksjonsfaktorer for grupper av mer enn en kurs eller for mer enn en flerlederkabel

Anvendes for strømføringsevner i tabellene Tabell 52B-2 til Tabell 52B-13

Ì	Arrangement							Anvendes i forbindelse med						
(Kabler berører hverandre)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20	referanse- installasjons- metode:	
1	Kabler i bunt i luft, på en overflate, innstøpt eller innkapslet	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0.41	0,38	Tabell 52B-2 til Tabell 52B-13 Metodene A til F
2	Enkelt lag på vegg, gulv eller på uperforert bro	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	Ingen ytterligere reduksjonsfaktor for mer enn ni kurser eller flerlederkabler			Tabell 528-2 til Tabell 528-7 Metode C
3	Enkelt lag festet direkte under en trehimling/tak	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61			faktor nn ni	
4	Enkelt lag på en horisontal eller vertikal perforert bro	1,00	88,0	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72			abler	Tabell 52B-8 til Tabell 52B-13
5	Enkelt lag på kabelstige, knekter eller knekter etc.,	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				Metodene E og F

MERKNAD 1 - Faktorene gjelder for like grupper med likt belastede leder

MERKNAD 2 – Når lysåpningen mellom kablene er større enn 2 x den ytre diameteren er bruk av reduksjonsfaktorer ikke nødvendig

MERKNAD 3 - De samme korreksjonsaktorene kan benyttes for:

- grupper av to eller tre enlederkabler
- flerlederkabler

MERKNAD 4 – Når et ledningsopplegg består av både to- og trelederkabler, skal det totale antall kabler settes lik antall kurser, og korreksjonsfaktoren benyttes for strømføringstabeller for to belastede ledere ved tolederkabler og for tre belastede leder ved trelederkabler.

MERKNAD 5 – Består en gruppe av n enlederkabler, kan den enten betraktes som n/2 kurser bestående av to belastede ledere, eller n/3 kurser av tre belastede ledere:

MERKNAD 6 – De spesifiserte korreksjonsfaktorene er et gjennomsnitt av korreksjonsfaktorer for alle ledertverrsnitt definert i Tabell 52B-2 til Tabell 52B-13. Nøyaktigheten av korreksjonsfaktorene er innenfor ±5 %.

MERKNAD 7 – For noen ledningsopplegg og for forlegninger ikke nevnt i ovenstående Tabell kan det være behøvelig å anvende reduksjonsfaktorer som er utregnet for de spesielle tilfellene, se for eksempel Tabell 52B-20og Tabell 52B-21.

BRUKERVEILEDNING

Ved bruk av aluminiumkabel

Aluminiumledere er i motsetning til kopper dekket av et isolerende oksydsjikt. For å unngå varmgang i tilkoblingsklemmen, må oksydsjiktet fjernes.

Spesialklemmer for Al må ha følgende egenskaper:

- 1. De må ha en konstruksjon som trenger igjennom oksydsjiktet og gir metallisk kontakt.
- 2. De må være fjærende for å kompensere for aluminiumets sterke utvidelse under oppvarming i klemmen.
- 3. De må ha spesiell overflatebehandling tilpasset aluminium.

Klemmer fra Eaton er spesialkonstruert for disse forhold, men krever riktig montering.

- 1. Rundpresses før montasje.
- 2. Aluminiumlederen må børstes, eller pusses med smergel, og absolutt omgående påføres antikorrosjonsmidlet Contax, som leveres av Eaton Electric AS.
- 3. Legges inn i klemmen som må tiltrekkes med riktig dreiemoment, Nm (Newton-meter), med dreiemomentnøkkel.

Både for svak og for sterk tiltrekking er farlig *)

BRUK MOMENTNØKKEL!

*) Ettertrekking *uten* momentnøkkel må *ikke* foretas

Tilkoblingsmomenter:

NZM1	16-95 mm ²	Al/Cu	15Nm
NZM2	16-240 mm ²	Al/Cu	31Nm
NZM3	2X(50-240) mm ²	Al/Cu	31Nm
NZM4	4X(50-240) mm ²	Al/Cu	31Nm

Brukerveiledning for MDBA og BPZ 50 mm² Cu/Al klemme



Faseleder kl.II El.nr. 1655616 **PE-leder** El.nr. 1655614

Splitt PEN-leder El.nr. 1655615

Bruksområde

For Al eller Cu ledning: 16-50mm² rund eller sektorformet

Montasjeanvisning

- 1. Skyv enden av ledningen inn i klemmen. Enden skal ikke avmantles. Eventuell ekstra isolasjon på stikkledningskabel må ikke føres inn i klemmen.
- 2. Kontroller at ledningen er skjøvet helt inn i det transparente klemmehuset.
- 3. Hold klemmehuset med hånden eller vha. en tang og trekk til klemskruen med en 10mm nøkkel til skruehodet brytes av.
- 4. Dekk til skruehodet med den fleksible isolerhetten for å oppnå full isolasjon.
- 5. For å oppnå beskyttelse klasse II, må deksel/snegle L220 benyttes.
- 6. Maks last 80A.

Tiltrekkingsmoment for Cu/Al-klemmer

•	omenter skal beny				1
El.nr.	Klemmetype	Kabeltverrsnitt	Tiltrekkingsmo	Bruk	
		mm²	Nominell	Tillatt	moment-
10 - 10 10	1/0-11		verdi	område	nøkkel !
16 549 40	K25AL-A	25	2,6		element-
16 556 16	P446/BPZ/MDBA	50	innebygget		automater
43 585 28	K189	95-150	innebygget		
16 901 45	P0070	16-35	2,6	2,5-3	
	(LTL/TL00-160A)	50-70	4,5	4-5	sikringsbrytere
16 901 38	P0095	35	2,6	2,5-3	
	(LTL/TL00-160A)	50-95	4,5	4-5	
16 901 19	P1 (LTL 1-250A)	70-95	4,5	4-5	
		120-150	9,5	9-10	
16 901 20	P12 (LTL 1-250A)	2x70-95	4,5	4-5]
16 901 22	P2 (LTL 2-400A)	120-240	11	10-12]
16 901 23	P22 (LTL 2-400A)	2x120-150	11	10-12]
16 901 25	P3 (LTL 3-630A)	120-150	9,5	9-10	
		185-300	11	10-12	V
16 901 26	P32 (LTL 3-630A)	2x120-240	11	10-12	
43 588 81/82	NZM1	16-95	15		
43 588 78/79	NZM2	16-240	31		effektbrytere
43 588 74/76	NZM3	2x(50-240)	31		tavlemateriell
43 589 62/63	NZM4 (max 1250A)	4x(50-240)	31		1
43 584 86	ACA-50-PD	2x50	10		1
43 575 96	K2x120-NZM10	2x120	8		
43 575 97	K2x240-NZM10	2x240	50		
43 585 34	KL4x240-NZM14	4x50-240	40	35-50	
43 584 70	KKL1x240-NZM7	35-240	20		
43 584 73	KKL1x95/P-NZM7	16-95	15]
16 549 47	KKL1x50	2,5-50 Cu 16-50 Al	6(2,5-10mm²) 10(16-50mm²)		
43 585 29	KKL2x240-NZM14	2x35-240	20]
41 324 11	K95/1N(3-4-5)	1x1695 Cu 1x3570 Al	20		
41 324 17	K240/1(3-4-5)	1x50240 Cu 2x25120 Cu	40		
		1x95185 Al			
11.001.00	140 040/4/0 4 5)	2x50 95 Al			1
41 324 20	K2x240/1(3-4-5)	1x150300 Cu	50		
		2x 50240 Cu			
		1x150240 Al			
41 224 22	K2v240/4/2 4.5\	2x 95185 Al	60		
41 324 26	K3x240/1(3-4-5)	2x150300 Cu	60		
		3x 50240 Cu			
		2x150240 Al			
		3x150185 Al			V

Tiltrekkingsmoment for CU-klemmer

Туре	Beskrivelse	Anbefalt tiltrekkingsmoment I
PLSM	Elementautomat	2-2,4
Z-A	Lastbryter	2-2,4
PFIM	Jordfeilbryter	2-2,4 (40A) 2-3 (80A)
dRBM,PKPM,mRB6	Jordfeilautomat	2-2,4
PLHT	Elementautomat	2,5-3,0
PKE32,PKE12,PKZM0,PKZM01	Motorvernbryter	1,7
PKZM1	Motorvernbryter	1,2
PKZ2	Motorvernbryter	1,8
PKZM4.PKE05	Motorvernbryter	3,3
NZM1,PN1, N1	Effektbryter	Rammekl./bolt 9, 6 (2,5-10mm²)
NZM2,PN2, N2	Effektbryter	Rammekl./bolt (>10mm²) 14, 5 (<10mm²)
NZM3,PN3, N3	Effektbryter	Rammekl. 19,bolt 31
NZM4,N4	Effektbryter	Bolt 50
NZM6 63, 100A	Effektbryter	10,0
NZM6 125, 160, 200A	Effektbryter	15,0
NZM7	Effektbryter	14,0
NZM9 250 (315)	Effektbryter	30,0 (40,0)
NZM10	Effektbryter	50,0
NZM12 1250 (1600)	Effektbryter	100,0 (40,0)
NZM14	Effektbryter	50,0
IZM	Effektbryter	50,0
DIL ER / DIL R / DIL A	Styrekontaktor	1,2
DIL EM	Minikontaktor	1,2
DIL M7 / DIL M9 / DIL M12	Kontaktor	1,2
DIL 00	Kontaktor	1,2
DIL 0	Kontaktor	1,8
DIL M17/DIL M25/DIL M32	Kontaktor	3,0
DIL M40/DIL M50/DIL M65	Kontaktor	3,0
DIL 1/DIL 2	Kontaktor	4,0
DIL 3	Kontaktor	6,0
DIL 4/DILM 85-150	Kontaktor	10,0
DIL M 185-250	Kontaktor	24
DIL M 300-500	Kontaktor	24
DIL M 580-650	Kontaktor	24
DIL M 750-820	Kontaktor	35
ZE	Motorvernrelé	1,2
Z00, ZB12, ZB32	Motorvernrelé	1,8
Z1, ZB65	Motorvernrelé	3,5
Z5-/.K3	Motorvernrelé	6,0
Z5-/.K4, ZB150	Motorvernrelé	10,0
Z5-/FF6	Motorvernrelé	10,014,0
ZWA elektronisk	Motorvernrelé	som for kontaktoren
Z5/F255	Motorvernrelé	24
Z5/FF225A/FF250A	Motorvernrelé	18
ZEB	Motorvernrelé	Se montasjeanvisning
TO	Kambryter	1,0
T3	Kambryter	1,5
T5B/T5	Kambryter	4,0
P1	Lastbryter	1,6
P3	Lastbryter	4,0
S00-70	LTL00-3	4,5

OBS! Ved bruk av mangetrådet/fintrådet, benytt hylse

UPS Generelt

Serie 3 - Passiv Standby UPS («Offline»)

Basisløsningen som beskytter ikke-kritisk hardware og data mot tre typer strømproblemer. Med offline teknologi passerer nettspenningen gjennom UPS'en og direkte videre til utstyret som er beskyttet. Ved strømbrudd overtar batteriene driften i en gitt periode. Eatons serie 3 modeller kan ikke utvides med mer batteritid og det er ikke mulighet for SNMP adapter etc.

Brukes til ikke-kritisk utstyr:

Stand-alone PCer, telefax, kasseapparater, hjemmeutstyr mv. Bør ikke anvendes til servermiljøer.

Serie 5 - Aktiv Standby UPS

Mellomløsningen for kontormiljøer og mindre kritiske servere. Disse UPS'ene gir beskyttelse mot de fem mest vanlige strømproblemer. Med denne løsning reguleres inngangsspenningen og deretter passerer nettspenningen gjennom UPS'en, og direkte videre til beskyttet utstyr. Ved strømbrudd overtar batterierne driften i en gitt periode.

Brukes til mindre kritisk utstyr:

PC / små servere, storage systemer, VoIP og nettverksutstyr osv. Bør ikke anvendes til kritiske 24/7 servermiljøer, og områder med dårlig spenningskvalitet.

Serie 9 - Dobbelt-konverterende UPS («Online»)

Høyeste strømbeskyttelse mot alle ni typer av strømproblemer. Dobbelt-konverterende UPS med fremragende oppkoblings- og kommunikasjons- egenskaper. Ved online teknologi konverteres nettspenning fra vekselstrøm til likestrøm før den går gjennom batteriene. Det tilkoblede utstyret som skal beskyttes forsynes på denne måte via UPS med ren strøm. I tilfelle feil på UPS'en vil den innbygde Bypass- funksjonen foreta automatisk omkobling til nettstrøm. Denne funksjonen finnes ikke hos offline eller line-interactive UPS'er.

Brukes til kritiske applikasjoner:

Kritiske servere og annet driftskristisk og/eller følsomt utstyr, medisinsk utstyr, produksjonsanlegg, marine/offshore, alarmanlegg, rømningsvei etc.

UPS utvelgelse

For å gjøre det enkelt å velge den rette løsning, deler vi UPS- produktene opp i 3 forskjellige kategorier. Produktene er delt opp i henhold til de forskellige strømfeil den enkelte UPS beskytter mot.



Beskyttelse	Serie 3 Off-line	Serie 5 line-interaktiv	Serie 9 On-line
Strømsvikt	•	•	•
Kortvarig underspenning	•	•	•
Kortvarig overspenning	•	•	•
Langvarig underspenning	-	•	•
Langvarig overspenning	-	•	•
Transienter (eks. lynnedslag)	-	-	•
Linjestøy	-	-	•
Frekvensvariasjoner	-	-	•
Harmonisk forvrenging	-	-	•
Muligheter			
VA / kVA effekt	300 - 500VA	500 - 3000VA	700VA - 4MW
Batteriutvidelse	-	(5130, 5PX)	•
Automatisk Bypass	-	(5130, 5PX)	•
Ekstern Bypass Switch	-	-	•
Nedkjøring & overvåking	•	(5130, 5PX)	•
Intelligent Power Manager	-	•	•
SNMP / WFR kort	_	(5130 500)	

UPS sjekkliste

Hva skal du vite før du velger UPS?

- 1. Hva slags last har du? PC, server, SAN, telefonsystem osv.
- 2. Hvor mye last? kVA/kW eller type servere og antall
- 3. Spenning inn/ut? 1-fase 230V, 3-fase 230V eller 3-fase 400V
- 4. Hva kreves det av backuptid?
- 5. Vil lasten øke i fremtiden?

Hva du bør sjekke på forhånd:

- Spenningssystem
- Effektbehov
- Backup-tid
- Batteri levetid Eurobat
- Batterikabinett/rack
- · Bruk av transformator
- Plassering av mekanisk bypass
- Alarmer, eksempelvis potensialfrie signaler/SNMP/Modbus
- Uavbrutt N-leder
- Fordelingstavle

Avklaring på lokasjon:


- Vern tilgjengelig
- Tilførselkabler
- Vern i fordeling
- Startstrøm
- Behov av kortslutningsytelse
- Romstørrelse
- Kjøling og ventilasjon
- Inntransport av utstyr
- Redundant system
- Mulighet for utvidelse

Husk følgende:

- Eaton anbefaler at man tilrettelegger 2 tilførsler til UPS (likeretter og bypass)
- Foreta gjerne kortslutningsberegninger før bestilling av varer
- Sjekk at det er mulighet for jekketralle og europall frem til leveringspunkt.
 Dørhøyde og -bredde?
- Sjekk at gulvet/underlaget tåler tyngden av utstyret
- Sjekk at det er stabil temperatur og luftgjennomstrømning i rommet.
 Er det behov for kjøling?
- Sjekk tilgengelighet av vern og kabler til nødstrømsfordelingen
- Ikke bryt N-lederen eller legg til bypasstrafo


Tekniske betegnelser NZM 1 - 4

- I_u Kontinuerlig merkestrøm; strøm som en bryter kan føre over lang tid uten avbrudd
- $I_{\rm n}$ Merkestrøm; for effektbrytere $I_{\rm u} \sim I_{\rm n}$
- *I*_r Innstillingsverdi overbelastningsvern
- t_r Tidsforsinkelse av overbelastningsvernet (definert ved 6 x I_r)
- Innstillingsverdi av uforsinket kortslutningsvern (i = instantaneous)
- *I*_{sd} Innstillingsverdi av korttidsforsinket kortslutningsvern
- *t*_{sd} Korttidsforsinkelse av kortslutningsvern
- *l*²*t* Gjennomsluppet energi, l²t er en konstant funksjon (utløserkurve ON/OFF)



Innstilling av NZM1/NZM2 A(M)-type: Termisk og elektromagnetisk vern





Først så vippes beskyttelsesglasset ned, benytt en skrutrekker på høyre og venstre side av glasset.

1. TERMISK VERN I,

Det gule hjulet til venstre er innstillingen på det termiske vernet som beskytter mot overbelastning (I_r). Har vi en belastning på for eksempel 60A, stiller vi hjulet på 60A.

2. ELEKTROMAGNETISK VERN

Det røde hjulet til høyre er den elektromagnetiske delen av utløserdelen (I_i). Denne sørger for utkobling ved kortslutning. Dette hjulet stiller vi inn i forhold til minste kortslutningsstrøm som skal gi momentan utkobling.

Har vi en bryter på (I_n) 63A, og en kortslutningsstrøm I_{k2pmin} 630A, stiller vi hjulet $I_i/n \times I_n$ på 10.

$$n = \frac{l_i}{l_n} = \frac{630}{63} = 10$$


Det er viktig å merke seg at den momentane utkoblingsverdien I_5 må være mindre enn I_{kmin} beregnet i enden av kretsen, slik at bryteren alltid skal kunne løse ut (krav $I_5 < I_{kmin}$).


 I_i verdien er en middelverdi. Vi kan ha opptil \pm 20% avvik på denne verdien. Ergo stiller vi I_i verdien 20% lavere enn I_{kmin} for å være helt sikker. Dette bare når I_{kmin} er så lav at den kommer i konflikt med $I_{\mathfrak{g}}$ -verdien. Hvis ikke stiller vi I_i verdien med tanke på å beskytte oss mot uønsket utkobling.

Vi har forskjellige effektbrytere til forskjellige formål

Utstyr som skal benyttes	Effektbryter
Systemer og kabler	NZMA, AE
Motorer	NZMM,ME
Systemer og kabler, selektiv og generatorbeskyttelse	NZMVE

Innstilling av NZM2 VE(ME)-type: Elektronisk forsinket vern





Først så vippes beskyttelsesglasset ned, benytt en skrutrekker på høyre og venstre side av glasset.

1. INNSTILLING AV BELASTNINGSSTRØM I

Det første gule hjulet til venstre er innstillingen av den delen av vernet som tar for seg overbelastning. Har vi en bryter på (In) 250A, og Inbelasting på for eksempel 150A, stiller vi hjulet (In/nxIn) på 0,6

$$n = \frac{I_r}{I_0} = \frac{150A}{250A} = 0.6$$
 (0.6X250A=150A)

2. FORSINKELSE AV VERN MOT OVERBELASTNING


Det andre gule hjulet er justering av overlastvernets utløsertid ved området $6 \times I_r$. Innstillingsområdet er fra $2 \text{ til} \infty$ sek. Her kan vi justere ønsket tid t_r på vernets overlastområde som stilt inn i punkt 1, fra $2 \text{ til} \infty$ sek. i startsekvensen, alt etter type last. Hvis vi stiller hjulet på ∞ (uendelig) har vi i realiteten bare kortslutningsvern.

3 og 4 FORSINKELSE AV MOMENTAN UTKOBLING

Hvis man ønsker selektivitet mellom flere effektbrytere ved hjelp av tidsinnstilling, benyttes innstilling 4.

Innstilling 3 er tidsforsinket momentan utkobling I_{sd} (stilles ca 20% lavere enn I_{kmin}). Denne fungerer sammen med innstilling 4 t_{sd} , hvor vi har en skala fra 0 til 1000 ms.

Eks.: Stiller vi innstilling 4 på 100 ms, og stilling 3 på 6 og innstilling 1 på 150A. Da får vi $I_{sd} = n \times Ir = 6 \times 150 = 900 \text{ A}$. Bryteren vil da kunne ligge inne med en kortslutning på 900A i 100 ms.



Husk! Vi har ikke selektivitet ved kortslutningsstrømmer høyere enn den momentane utkobling (fast innstilt). Blir kortslutningsstrømmen større enn momentan utkobling, kobler vernet ut uansett innstilling.


5. Momentan utkoblings (elektromagnetisk) verdi på vernet I, er fast innstilt.


NZM2 100A fast innstilt 1200A

NZM2 160A fast innstilt 1920A

NZM2 250A fast innstilt 3000A

Innstilling av NZM3 AE-type: Elektronisk vern





Først så vippes beskyttelsesglasset ned, benytt en skrutrekker på høyre og venstre side av glasset.

1. INNSTILLING AV BELASTNINGSSTRØM I

Det første gule hjulet til venstre er innstillingen av den delen av vernet som tar for seg overbelastning. Har vi en bryter på (In) 400A, og Ip belastning på f.eks.300A, stiller vi hjulet (Ip/nxIn) på 0,75

$$n = \frac{I_r}{I_0} = \frac{300A}{400A} = 0.75$$
 (0.75x400A=300A)

2. INNSTILLING AV MOMENTAN UTKOBLING

Det røde hjulet til høyre er den momentane utløserdelen (I_i) .

Denne delen sørger for utkobling av en kortslutning. Dette hjulet stiller vi inn i forhold til minste kortslutningsstrøm som skal gi momentan utkobling.


Har vi en bryter på (I_n) 400A, og en kortslutningsstrøm I_{k2pmin} 4000A, stiller vi hjulet $I_i/n \times I_n$ på 10.

$$n = \frac{I_i}{I_0} = \frac{4000}{400} = 10$$

Det er viktig å merke seg at den momentane utkoblingsverdien I_5 må være mindre enn I_{kmin} beregnet i enden av kretsen, slik at bryteren alltid skal kunne løse ut (krav $I_5 < I_{kmin}$).

 I_i verdien er en middelverdi. Vi kan ha opptil \pm 20% avvik på denne verdien. Ergo stiller vi I_i verdien 20% lavere enn I_{kmin} for å være helt sikker. Dette bare når I_{kmin} er så lav at den kommer i konflikt med I_5 -verdien. Hvis ikke stiller vi I_i verdien med tanke på å beskytte oss mot uønsket utkobling.

Innstilling av NZM3/NZM4... VE(ME)-type: Elektronisk forsinket vern



Først så vippes beskyttelsesglasset ned, benytt en skrutrekker på høyre og venstre side av glasset.

1. INNSTILLING AV BELASTNINGSSTRØM I,

Det øverste gule hjulet til venstre er innstillingen av den delen av vernet som tar for seg overbelastning. Har vi en bryter på (In) 400A, og belastning på f.eks. 300A, stiller vi hjulet (I/nxIn) på 0,75

$$n = \frac{I_r}{I_0} = \frac{300A}{400A} = 0.75$$
 (0.75x400A=300A)

2. FORSINKELSE AV VERN MOT OVERBELASTNING


Det andre gule hjulet er justering av termisk utløsertid ved området $6 \times I_r$. Innstillingsområdet er fra $2 \text{ til} \infty$ sek. Her kan vi justere ønsket tid t_r på vernets overlastområde som stilt inn i punkt 1, fra $2 \text{ til} \infty$ sek. i startsekvensen, alt etter type last. Hvis vi stiller hjulet på ∞ (uendelig) har vi i realiteten bare kortslutningsvern.

3 og 4 FORSINKELSE AV MOMENTAN UTKOBLING

Hvis man ønsker selektivitet mellom flere effektbrytere ved hjelp av tidsinnstilling, benyttes innstilling 4.

Innstilling 3 er tidsforsinket momentan utkobling I_{sd} (stilles ca 20% lavere enn I_{kmin}). Denne fungerer sammen med innstilling 4 t_{sd} , hvor vi har en skala fra 0 til 1000 ms.


Eks.: Stiller vi innstilling 4 på 100 ms, og stilling 3 på 6 og innstilling 1 på 300A. Da får vi $I_{sd} = n \times Ir = 6 \times 300 = 1800A$. Bryteren vil da kunne ligge inne med en kortslutning på 1800A i 100 ms.



Husk! Vi har ikke selektivitet ved kortslutningsstrømmer høyere enn den momentane utkobling. Blir kortslutningsstrømmen større enn momentan utkobling, kobler vernet ut uansett innstilling.

- 5. Det siste røde hjulet er den momentane delen av vernet(I_i). Denne delen tar for seg utkobling av en kortslutning. Dette hjulet stiller vi inn lavere, ut fra hva nedstrøms anlegg tåler av gjennomsluppet energi.
- For å øke selektiviteten ytterligere mot nedstrøms vern, kan vi sette (l²t) gjennomsluppet energi ON.

Innstilling av IZM



- 1. Status Led
- 2. Innstilling av momentan utløser I,
- 3. Ledlampe for momentan-utløsning
- 4. Innstilling av overbelastning I,
- 5. Ledlampe for overbelastnings-utløsning
- 6. Innstilling av tidsforsinket overbelastning t,
- 7. Ledlampe for kortslutnings-utløsning
- 8. Innstilling av tidsforsinket momentan $\mbox{utl} \mbox{ wsg.} \mbox{ utl} \mbox{ wsg.} \mbox{ (Str}\mbox{ wsg.} \mbox{ } \m$
- 9. Innstilling av tidsforsinket momentan $\mbox{utl} \mbox{ wser } t_{\rm sd} \mbox{ (tid)}$
- 10. Høy last alarm (ekstra utstyr)
- 11. Aux power inn
- 12.Batteri deksel
- 13. Led batteri test
- 14. Reset / Batteri test
- 15. Rating plug for I_n

Innstilling av IZM

Eksempel på hvordan vi stiller inn en IZMX...-V1000 (området In =500 - 1000A)

li har et innstillingsområde fra 2-12 x I_n . Denne delen sørger for utkobling ved en kortslutning, og stilles inn i forhold til minste kortslutningstrøm som skal gi momentan utkobling. Har vi en bryter på I_n 1000A og en kortslutningstrøm I_{k2pmin} 10kA, stiller vi hjulet $I_{i,i}$ x I_n , på 10. Ii = 10 x 1000A=10kA

4. Innstilling av overbelastningsområdet I, (termisk)

Innstillingsområde på vernet er fra 0,5-1xI_n F.eks. belastningsstrøm på 800 A.

1000A x 0,8 = 800A. Denne er nå termisk innstilt på 800A

6. Innstilling av tidsforsinkelse mot overbelastning $t_{_{\rm R}}$

 $t_{\rm R}$ er justering av overlastvernets utløsertid ved området 6 x Ir. Her har vi en skala fra 2-24 sekunder tidsforsinkelse. Vi kan justere ønsket tid $t_{\rm r}$ på vernets overlastområde, som stilt inn i punkt 4, fra 2 til sek. i startsekvensen, alt etter type last. Har du f.eks. en motor med startklasse 10, stilles $t_{\rm R}$ hjulet på 10.

8. Innstilling av korttidsforsinket kortslutningsvern I_{sd}

Her har vi en skala fra 2 til 10 x Ip.

Denne stilles inn etter ønsket verdi. Hvis vi stiller denne på 10 får vi en verdi lik $10 \times I_R$ (vernets innstilte verdi mot overlast), som i dette eksempelet er 800A, $10 \times 800A=8kA$ Dette vil da si at hvis vi har en kortslutning på over 10kA, så vil bryteren slå momentant ut. I_{ss} justeres vanligvis ca. 20% lavere enn I_s .

9. Innstilling av momentan utløsertid tsd

Denne innstillingen brukes for å oppnå selektivitet mellom effektbrytere. Med *t*sd kan vi sørge for at ikke bryteren kobler momentant ut ved kortslutninger over innstilt verdi lsd, dette vil da føre til at bryter nærmest feilstedet får tid til å koble ut.

Det anbefales minimum 0,1 s mellom effektbryterne for å oppnå full selektivitet.

Valg av riktig samleskinne 230V IT/TT-nett



Fordeling INN	Fordeling UT	Туре	Lengde	El.nr
1-fas	1 pol	Z-GV-16/1P+N-1 TE/16 Z-GV-16/1P-1TE	285 mm 1000 mm	16 571 10 16 571 11
2-fase	PKPM2 for IT/TT-nett 1 pol+2 pol	Z-GV-16/1P+N-2TE/16 Z-GV-16/1P+N-2TE Endeavdekking Z-AK-16/2+3P Skinner som ikke skal kappes: EVG-2PHAS/4MODUL EVG-2PHAS/6MODUL EVG-2PHAS/12MODUL Endeavdekking Tildekking av ledige klemmer Z-V-BS	285 mm 1000 mm stk. 4 poler 6 poler 12 poler Ikke behov 5 poler	16 571 13 16 571 14 16 571 38 16 571 51 16 571 52 16 571 53
	2-pol+hj.kont.	Z-GV-16/1P+N+HS-T Endeavdekking EK-1+2	1000 mm stk.	16 571 15 16 571 36
3-fase	1 pol+2 pol+3 pol	Z-GV-16/3P-3TE/16 Z-GV-16/3P-3TE Endeavdekking Z-AK-16/2+3P Skinner som ikke skal kappes: EVG-3PHAS/6MODUL EVG-3PHAS/9MODUL EVG-3PHAS/12MODUL EVG-3PHAS/16MODUL EVG-3PHAS/20MODUL EVG-3PHAS/20MODUL ENG-3PHAS/20MODUL Endeavdekking Tildekking av ledige klemmer Z-V-BS	285 mm 1000 mm stk. 6 poler 9 poler 12 poler 16 poler 20 poler Ikke behov 5 poler	16 571 16 16 571 17 16 571 38 16 571 41 16 571 42 16 571 43 16 571 45 16 571 46
	2 pol+hj.kont	BB-F-16/3P-3xLL+AS Endeavdekking BB-EC/2+3P		16 549 58 16 549 61
The state of the s	3 pol+hj.kont.	Z-GV-10/3P-4TE Endeavdekking EK-3+4	1000 mm stk	16 571 18 16 571 37
e de la companya de l		Lask mellom rekker av elementau 3-fas Cu 10 mm² RVS-3PHAS/125 BI/Profiks RVS-3PHAS/150 Profiline	ıt.	16 549 59 16 549 60

Valg av riktig samleskinne 230/400V TN-nett



Fordeling INN	Fordeling	Type UT	Lengde	El.nr
1-fas+N	2 polet , PLSM og PKPM2/dRBM	Z-GV-16/1P+N-2TE/16 Z-GV-16/1P+N-2TE Endeavdekking Z-AK-16/2+3P	285 mm 1000 mm stk.	16 571 13 16 571 14 16 571 38
	. <u>A</u>	Skinner som ikke skal kappes: EVG-2PHAS/4MODUL EVG-2PHAS/6MODUL EVG-2PHAS/12MODUL Endeavdekking Tildekking av ledige klemmer	4 poler 6 poler 12 poler Ikke behov	16 571 51 16 571 52 16 571 53
		Z-V-BS	5 poler	16 572 91
3-fas+N 400V	2- polet PLSM og PKPM2/dRBM	Z-GV-16/3P+3N-6TE Endeavdekking Z-AK-16/4P	1000 mm stk.	16 571 30 16 571 39
	I NI WZUNDW	EVG-3P+N/18 modul EVG-3P+3N/16 modul	18 poler 16 poler	16 571 57 16 546 90
	3- pol+N og 4-pol	Z-GV-16/3P+N-4TE/16 Z-GV-16/3P+N-4TE Endeavdekking Z-AK-16/4P Skinner som ikke skal kappes:	285 mm 1000 mm stk.	16 571 22 16 571 23 16 571 39
210 10 10 1		EVG-4PHAS/8MODUL EVG-4PHAS/12MODUL Endeavdekking EK-C4	8 poler 12 poler Ikke behov	16 571 47 16 571 48
Topu	2 pol+hj.kont	BB-F-16/4P-3xLN+AS Endeavdekking Z-V-AK/4P	1000 mm stk	16 549 57 16 549 54
710.00.1	3 pol+N+hj.kont/ 4-pol+hj.kont.	Z-GV-16/3P+N+HS-T Endeavdekking Z-AK-16/4P	1000 mm stk.	16 571 24 16 571 37
		Tildekking av ledige klemmer Z-V-BS	5 poler	16 572 91

NOTATER

NOTATER

	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

JUL		AUGUST	SEPTE	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1 Man	UKE 27	Tor	1 Søn	1	Tir	1 Fre	1 Søn 1. søndag i advent
2 Tir	2	Fre	2 Man	UKE 36	2 Ons	2 Lør	2 Man UKE 49
3 Ons	3	Lør .	3 Tir	3	3 Tor	S Søn Allehelgensdag	3 Tir
4 Tor Sonja	4	Søn	4 Ons	7	4 Fre	4 Man UKE 45	4 Ons
5 Fre	2	Man UKE 32.	5 Tor	•	5 Lør	5 Tir	5 Tor
6 Lør	9	Tir •	6 Fre	9	6 Søn	6 Ons	6 Fre
7 Søn	7	Ons	7 Lør	7	7 Man UKE 41	7 Tor	7 Lør
8 Man	• UKE 28	Tor	8 Søn	8	8 Tir	8 Fre	8 SØn 2. søndag i advent
9 Tir	6	Fre	9 Man	UKE 37	9 Ons	9 Lør	9 Man
10 Ons	10	Lør	10 Tir	10	10 Tor	10 Søn Farsdag	10 Tir
11 Tor	11	Søn	11 Ons	11	l Fre	11 Man UKE 46	11 Ons
12 Fre	12	Man UKE 33	12 Tor	12	2 Lør	12 Tir	12 Tor
13 Lør	13	Tir	13 Fre	1,	13 Søn	13 Ons	13 Fre
14 Søn	14	Ons	14 Lør	14	14 Man vinterdag UKE 42	14 Tor	14 Lør
15 Man	UKE 29 15	Tor	15 Søn	1,	15 Tir	15 Fre	15 Søn 3 søndag i advent
16 Tir	0 16	Fre	16 Man	UKE 38	16 Ons	16 Lør	16 Man UKE 51
IV Ons	17	Lør	17 Tir	-1-	17 Tor	O nøs 4	17 Tir O
18 Tor	18	Søn	18 Ons	18	18 Fre	18 Man UKE 47	18 Ons
19 Fre	19	Man Mette-Mant UKE 34	19 Tor	0 19	D Lør	19 Tir	19 Tor
20 Lør Haakon	20	Tir	20 Fre	20	Søn	20 Ons	20 Fre
21 Søn	21	Ons Ons	21 Lør	21	Man UKE 43	21 Tor	21 LØr Vintersolverv
22 Man	O UKE 30 22	Tor	22 Søn Høstjevndøgn		22 Tir	22 Fre	SØn 4.søndag i advent
23 Tir	23	Fre	28 Man	UKE 39 2	23 Ons	28 Lør	28 Man UKE 52
24 Ons	24	Lør	24 Tir	2	74 Tor FN-dagen	24 Søn	24 Tir Julaften
25 Tor	25	Søn	25 Ons	2:	25 Fre	25 Man ① UKE 48	25 Ons 1. juledag \bigcirc
26 Fre	26	Man UKE 35	26 Tor	2	26 Lør	26 Tir	26 Tor 2. juledag
27 Lør	27	Tir	27 Fre	1 27	Søn sommertid slutt	27 Ons	27 Fre
28 Søn	28	Ons	28 Lør	28	Man UKE 44	28 Tor	28 Lør
Man O/sok	■ UKE 31 28	Tor	29 Søn	29	9 ∏ir	29 Fre	29 Søn
30 Tir	30	Fre	30 Man	UKE 40	30 Ons	30 Lør	30 Man UKE 1
31 Ons	31	Lør		31	Tor		S1 Tir Nyttärsaften

JANUAR		FEBRUAR		MARS		APRIL	MAI	INUL
1 Ons Myttársdag	1	Lør	1	Lør	1 Tir		Tor Off. høytidsdag	1 Søn
2 Tor	2	Søn	2	Søn Fastelavn	2 Ons		2 Fre	2 Man UKE 23
3 Fre	3	Man UKE 6	3	Man UKE 10	3 Tor		3 Lør	3 Tir
4 Lør	4	Tir	4	Tir	4 Fre		4 Søn	4 Ons
Søn	5	Ons	2	Ons	5 Lør		5 Man UKE 19	5 Tor
6 Man UKE 2	9	Tor Samefolkets dag	9	Tor	9 Søn		6 Tir	6 Fre
7 Tir	7	Fre	4 Z	Fre	7 Man	O UKE 15	7 Ons	7 LØr Pinseaften/ Unionsoppl. 1905
© SuO 8	8	Lør	8	LØF Den internasjonale kvinnedagen	8 Tir		3 Tor Frigjøringsdagen 1945	8 Søn Pinsedag
9 Tor	6	Søn worsdag	o	Søn	suO 6		9 Fre	3 Man 2. pinsedag UKE 24
10 Fre	10	Man UKE 7	10	Man UKE 11	10 Tor		10 Lør	10 Tir
11 Lør	11	Tir	11	Tir	11 Fre		17 Søn	11 Ons
12 Søn	12	Ons	12	Ons	12 Lør		12 Man UKE 20	12 Tor
18 Man UKE 3	13	Tor	13	Tor	18 Søn Palmesøndag		13 Tir	13 Fre
14 Tir	14	Fre Vatentineding	14 F	Fre	14. Man Sommerdag	UKE 16	14 Ons	14 Lør
15 Ons	15	Lør O	15	Lør	15 Tir	0	15 Tor	15 Søn
16 Tor	16	Søn	91	Søn	16 Ons		16 Fre	16 Man UKE 25
17 Fre	17	Man UKE 8	17 N	Man UKE 12	Tor Skjærtorsdag		17 Lør Grunnlovsdag	17 Tir
18 Lør	18	Tir	18	Tir	18 Fre Langfredag		18 Søn	18 Ons
19 Søn	19	Ons	19	Ons	19 Lør Påskeaften	aften	19 Man UKE 21	19 Tor •
20 Man UKE 4	20	Tor	Z0 1	Tor Várjevndøgn	20 Søn Påskedag		20 Tir	20 Fre Sommersolverv
21 Tif Ingrid Alexandra	21	Fre Kong Haraid V	21 F	Fre	24 Man 2. Paskedag	, UKE 17	21 Ons	21 LØr Sankthansaften
22 Ons	22	Lør 🕕	72	Lør	22 Tir	•	22 Tor	22 Søn
23 Tor	23	Søn	23	Søn	23 Ons		23 Fre	28 Man UKE 26
24 Fre	24	Man UKE 9	24 N	Man ① UKE 13	24 Tor		24 Lør	24 Tir
25 Lør	25	Tir	25 T	Tir	25 Fre		25 Søn	25 Ons
26 Søn	26	Ons	5 6	Ons	26 Lør		26 Man UKE 22	26 Tor
27 Man UKE 5	27	Tor	72	Tor	27 Søn		27 Tir	27 Fre
28 Tir	28	Fre	28 F	Fre	28 Man	UKE 18	28 Ons	28 Lør
29 Ons			29 L	Lør	29 Tir	•	79 Tor Kristi himmelfartsdag	29 Søn
30 Tor			30	Søn	30 Ons		30 Fre	30 Man UKE 27
31 Fre			31	Man UKE 14			31 Lør	

JULI		AUGUST	SEPTEMBER	E	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1 Tir	UKE 27 1 Fre		Man	UKE 36	Ons	1 Lør	1 Man UKE 49
2 Ons	2 Lør		2 Tir	9	2 Tor	2 Søn Allehelgensdag	2 Tir
3 Tor	3 Søn		3 Ons	3	3 Fre	3 Man UKE 45	3 Ons
4. Fre Sonja	4 Man	n	4 Tor	4	4 Lør	4 Tir	4 Tor
5 Lør	① 5 Tir	-	5 Fre	2	5 Søn	5 Ons	5 Fre
Søn	SuO 9		6 Lør	9	6 Man UKE 41	6 Tor	6 Lør
7 Man	UKE 28 7 Tor		7 Søn	7	Tir	7 Fre	7 Søn 2. søndag i advent
8 Tir	8 Fre		8 Man	UKE 37	8 Ons	8 Lør	8 Man UKE 50
ons 3	9 Lør		9 Tir	0	9 Tor	9 Søn Farsdag	9 Tir
10 Tor	10 Søn	0	10 Ons	1(10 Fre	10 Man UKE 46	10 Ons
11 Fre	11 Man	UKE 33	11 Tor	11	Lør	11 Tir	11 Tor
12 Lør	O 12 Tir		12 Fre	1;	12 Søn	12 Ons	12 Fre
13 Søn	13 Ons	3	13 Lør	1:	13 Man UKE 42	13 Tor	18 Lør
14 Man	UKE 29 14 Tor		14 Søn	1,	14 Tir Vinterdag	14 Fre •	Søn 3. søndag i advent
15 Tir	15 Fre		15 Man	UKE 38	15 Ons ①	15 Lør	15 Man UKE 51
16 Ons	16 Lør		16 Tir	•	16 Tor	16 Søn	16 Tir
17 Tor	17 Søn	•	17 Ons	1.	17 Fre	Man UKE 47	Ons
18 Fre	18 Man	n UKE 34	18 Tor	18	18 Lør	18 Tir	18 Tor
19 Lør	⊕ 19 Tir	Tir Mette-Marit	19 Fre	15	19 Søn	19 Ons	19 Fre
20 Søn Haakon	20 Ons		20 Lør	20	Man UKE 43	20 Tor	20 Lør
21 Man	UKE 30 21 Tor		21 Søn	21	Tir	21 Fre	21 Søn 4.søndagiadvent
22 Tir	22 Fre		22 Man	UKE 39 22	Ons	22 Lør	22 Man vintersolverv • UKE 52
23 Ons	28 Lør		28 Tir Høstjevndøgn	2;	23 Tor	23 Søn	23 Tir
24 Tor	24 Søn		24 Ons	9	24 Fre FN-dagen	24 Man UKE 48	24 Ons Julatten
25 Fre	25 Man	● UKE 35	25 Tor	25	Lør	25 Tir	25 Tor 1. juledag
26 Lør	26 Tir		26 Fre	2(26 Søn Sommertid slutt	26 Ons	26 Fre 2. juledag
27 Søn	• 27 Ons		27 Lør	27	Man UKE 44	27 Tor	27 Lør
28 Man	UKE 31 28 Tor		28 Søn	28	28 Tir	28 Fre	28 Søn
29 Tir Olsok	29 Fre	•	29 Man	UKE 40 26	Ons	29 Lør 🕕	29 Man UKE 1
30 Ons	30 Lør		30 Tir	30	Tor	30 Søn	30 Tir
31 Tor	31 Søn			31	Fre Halloween		SI Ons Myttårsaften