

INTRODUCCIÓN

cuando se hace el programa.

Se establecen en instrucciones de:

- Bajo nivel ---Lenguaje Ensamblador
- -Alto nivel----Lenguaje de Máquina



EJERCICIO

Convertir a instrucciones de bajo y alto nivel

int main() { int X =3; int Y=5; B[50]=(X+Y) - (B[90] + X) *Para iniciar a realizar las conversiones se colocó el páctica lo aprendido en clase de los principios del diseño del hadware, los cuales me guiaron paso a paso para realizar dichas conversiones .

*Inicialmente le asigné a cada variable un registro Local

Las instrucciones representan las líneas de código +Posterior a la asignación de registro de variable, realicá la inicialización de las variables, en este caso se inicializaron con el operador OR y con el registro global cero ,para obtener resultados exactos y óptimos.

> *Para relizar las conversiones debo verificar que operaciones voy a realizar para así saber que tipos de operandos utilizar,en este caso utlice los operandos SUB,ADD,OR,LOAD y

> *Para realizar la conversión de lenguaje de máquina verifiqué que tipos de instrucciones iba a utilizar para así seleccionar el tipo de formato, en este caso utilicé el formato #3 el cual se utiliza para las instrucciones Aritmético-lógicas y Load/Store

*Seleccioné el formato OP de las operaciones que voy a realizar en el ejercicio,en este caso utilicé el OP 10 (aritmético-lógicas) y OP 11 (Load/Store)

*Se aplicó los conocimientos de los tipos de instrucciones y formatos que se deben utilizar para cada caso, para este ejercicio se utilizó el formato OP3 donde se utiliza las instrucciones artimético-lógica y Load/Store

*Para diligenciar el formato #3 tuve en cuenta las direcciones de memoria de cada uno para posterior realizar la conversión a lenguaje hexadecimal



¿COMO SE REALIZA IMPLEMENTACIÓN?

Para realizar la conversión a instrucciones de bajo y alto nivel debemos hacer uso de los principios de diseño de hadware, para desarrollarlo se de tener en cuenta:

- 1-Definir los registros de cada variable
- 2-Inicializar las variables en cero con la variable global [0](%G0)
- 3-Realizar las operaciones entre los registros
- 3-Reutilizar registros que no voy a volver a utilizar
- 4-Cuando se obtenga la conversión de lenguaje ensamblador se procede a realizar la conversión a Lenguaje Máguina (Binario)
- 5-Utilizar el formato #3,el cual se utiliza para las instrucciones aritmético-lógicas y Load/Store,en caso de no realizar las operaciones anteriores se puede utilizar el formato #1Instrucciones de llamado (CALL) y formato #2 Instrucciones de Salto(SETHI y BRANCH)
- 6-Utilizar el formato OP de las operaciones ha realizar,en este caso se utiliza el OP 10(Aritmético-lógica) y OP 11 (Load/Store)
- 7-Utilizar el formato OP3 de las instrucciones ,en este caso se utiliza el OP3 del OR(000010),ADD(000000),SUB(000100),LOAD(000000) y STORE(000100)
- 8-Diligenciar el formato #3 de cada uno
- 9-Cuando se obtenga la conversión del lenguaje de máquina se procede a realizar la conversión a código hexadecimal, que separar de a cuatro 4 dígitos de derecha a a izquierda y obtener el número binario.

DESARROLLO

Lenguaje Ensamblador:

Definición de registros

B=%L0

X=%L1

Y=%L2

Inicialización de Variables

OR %G0, 3,%L1

OR %G0, 5,%L2

Ejecución de operaciones

ADD %L1.%L2.%L2

LD [%L0+(90*4)],%L3

ADD %L3,%L1,%L1

SUB %L2,%L1,%L1

ST %L1,[%L0,(50*4)]

Lenguaie de Máguina:

Lenguaje de maquina.							
DIRECCIONES	OP	RD	OP3	RS1	i	Unusued/zero	RS2
OX0000	10	10001	000010	00000	1	000000000011	
OX0004	10	10010	000010	00000	1	000000000101	
OX0008	10	10010	000000	10001	0	00000000	10010
OX000C	11	10011	000000	10000	1	0000101101000	
OX0010	10	10001	000000	10011	0	00000000	10001
OX0014	10	10001	000100	10010	0	00000000	10001
OX0018	11	10001	000100	10000	1	0000011001000	

Lenguaje de Máquina a Código Hexadecimal:

DIRECCIONES	CONVERSIÓN HEXADECIMAL (OX
OX0000	A2102003
OX0004	A4102005
OX0008	A4044012
OX000C	E6042168
OX0010	A204C011
OX0014	A2248011
OY0018	F22420C8

REALIZADO POR: JOHANNA ALEJANDRA JURADO URIBE