





Aufnahme des Drehzahl/Wegsignals bei dem Fensterheberprojekt







Inkrementalgeber mit Drehrichtungserkennung




Abtastgitter und Sinusverlaufs des Signals über ein Inkrement, und zwar halbes Fenster (1. Teilung), Steg (2. und 3. Teilung) und halbes Fenster (4. Teilung)






Beispiel:

- Rad weist 32 Inkremente auf
- Auflösung beträgt 360° /32= 11,25°
- bzw. 0,196 rad pro Impuls



Umwandlung des Sinussignals in ein Rechtecksignal mit Hilfe eines Spannungskompensators (Schmitt Trigger). I.d.R. erfolgt eine




Rechted signal

$$f = n * \frac{Z}{60s}$$

mit Z = Zähnezahl, n = Drehzahl [1/min], f = Frequenz [1/s]





Vergleich reales Wegsignal und gemessenes Inkrementalzählersignal über der Zeit



Inkrementalgeber, wert-/zeitdiskretes Winkelsignal




Wertdiskretes Winkelsignal:

Auswertung der ankommenden Impulse i in Abhängigkeit die Auflösung des Sensors

$$\varphi = i \cdot r$$
 mit $i = \sum_{0}^{T} Impulse$

Auswertung der ankommenden Winkelveränderung $\Delta \varphi$ zu einem festen **7**eitintervall T


$$-\omega = \frac{\Delta \varphi}{T}$$



- Der Drehzahlsensor wird nur bei der Regelung eingekoppelt!
- Die induzierte Gegenspannung U_b wird nicht durch den Sensor gespeist!


















Sofverein Sellen Solver ODE 235 - Max setup size: 1 (nicht Auto) - Rel. tolerana: 1.10-5 Schn Heverte i 10-5

Simuliah
Lo Simulahu
Lo Conlig
Paramete