# Tutorial de instalación MW-XF en Linux

#### Herramientas

- VirtualBox 5.0.24
- Ubuntu 16.04-desktop-amd64


### **Descargas**


- Descargar el siguiente archivo comprimido del servidor de Exemys
   <a href="http://downloads.exemys.com.ar/downloads/MW-XF%20Running%20on%20Linux.zip">http://downloads.exemys.com.ar/downloads/MW-XF%20Running%20on%20Linux.zip</a> y descompirimirlo dentro de la carpeta Downloads.
- 2. Descargar la Versión 8 update 91 de java de la página de Oracle http://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=207763
- Descargar el archivo MW-XF.jar de la última versión del MW-XF http://downloads.exemys.com.ar/downloads/MW-XF.jar.zip

#### Instalación de Java

Luego de descargar las herramientas necesarias para la instalación, se procederá a la instalación del servicio:

- 1. Ingresar en modo root:
  - sudo su
- 2. Ingresar la contraseña de administrador para entrar en modo root.
- 3. Ejecutar los siguientes comandos:
  - dpkg --add-architecture i386
  - apt-get update
  - apt-geti nstall libc6-dev-i386 libc6-i386
- 4. Remover los paquetes openjdk:
  - sudo apt-get update && apt-get remove openjdk-6-jre
  - sudo apt-get autoremove && apt-get clean
- 5. Instalación de java (Descargar previamente la versión de java de la página de Oracle). Se supone que la carpeta de descarga es /home/*Usuario*/Downloads, en este caso el *Usuario* es "exemys").





Crear el directorio /opt/java/64:

- sudo mkdir -p -v /opt/java/64
- 6. Extraer el instalador de java en el directorio creado:
  - cd /home/exemys/Downloads
  - tar -zxvf jre-8u91-linux-x64.tar.gz
  - sudo mv -v jre1.8.0\_91 /opt/java/64
- 7. Hacer que el nuevo JRE sea el que se usa por defecto:
  - sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/opt/java/64/jre1.8.0\_91/bin/java" 1
  - sudo update-alternatives --set java /opt/java/64/jre1.8.0\_91/bin/java

#### Instalación del MW-XF

- 1. Descomprimir el archivo "MW-XF Running on Linux.zip" (Descargado previamente del servidor de Exemys) dentro de la carpeta "Downloads"
- 2. Descomprimir el archivo "MW-XF.tar" en el escritorio (/home/Usuario/Desktop)
- 3. Reeemplazar el archivo "/home/Usuario/Desktop/MW-XF/lib/MW-XF.jar" con la versión descargada.
- 4. Instalar el servicio:
  - sudo '/home/exemys/Desktop/MW-XF/mwxf.in' install
- 5. Iniciar el servicio:
  - sudo service mw-xf start
- 6. Verificar que el servicio se encuentre en ejecución (Ver Img. 3):
  - sudo service --status-all

```
¬root@exemys-VirtualBox: /home/exemys/Desktop/MW-XF

oot@exemys-VirtualBox:/home/exemys/Desktop/MW-XF# service --status-all
        acpid
        alsa-utils
        anacron
apparmor
        apport
        avahi-daemon
        bluetooth
        bootmisc.sh
        brltty
checkfs.sh
        checkroot-bootclean.sh
        checkroot.sh
        console-setup
        CLOU
        cups
        cups-browsed
        dbus
       dns-clean
grub-common
        hostname.sh
        hwclock.sh
        irqbalance
        kerneloops
        killprocs
                                                                El servicio se está ejecutando
        kmod
        lightdm
        mountall-bootclean.sh
        mountall.sh
        mountdevsubfs.sh
        mountkernfs.sh
mountnfs-bootclean
       mountnfs.sh
       mw-xf
       network-manager
       networking
```

Luego de verificar que el servicio esté ejecutándose correctamente, instalar en una pc con sistema operativo Windows, el Administrador Remoto MW-XF (<a href="http://www.exemys.com/mwadmin">http://www.exemys.com/mwadmin</a>).

Verificar desde la consola de comandos de Windows que el puerto del MW-XF esté abierto, ejecutando un comando telnet:

# • telnet IP\_servidor Puerto

El puerto por defecto es el 8082, para modificarlo vea la sección "Cambio de Puerto".


Instale el Administrador Remoto y complete con los datos del Servidor Linux:

Para completar la configuración del servidor consulte el siguiente link: <a href="https://www.exemys.com/beta/docs/spanish/CLAN\_UM\_V2/MW.html">https://www.exemys.com/beta/docs/spanish/CLAN\_UM\_V2/MW.html</a>



## Cambio de Puerto

- 1. Detener el servicio:
  - sudo service mw-xf stop
- 2. Modificar los archivos Puertos.txt y PuertosRemotos.txt ubicados en "/home/*Usuario*/Desktop/MW-XF/Config/"



- 3. Iniciar el servicio:
  - sudo service mw-xfstart

# **Seguridad**

Es posible agregar un nombre de usuario y contraseña para el acceso remoto al servidor, los mismos se configuran de la misma manera que el cambio de puerto, asignando los valores en los campos USUARIO y CONTRASENA.