Semana 6 -Lección 1

Chavarría-Zamora, Luis Alberto

Dependencias Datos

Riesgos de

Riesgos de datos RAW WAR WAW

Técnicas de software para mejorar ILP

Branch Prediction Reordenamiento de código

Renombramiento de Registros Loop Unrolling

Actividad Breakout Rooms

Referencias

# Ejecución fuera de orden (OoOE)

Tipo de ILP en el que las instrucciones de **ejecutan** en un orden distinto al que fueron programadas.

## O<sub>0</sub>OE

1. SUB R1, R2, R3

2. ADD R4, R3, **R1** 

3. ROR R2, R2, #4

En lugar de 1,2,3 (riesgo de datos), se puede cambiar el orden a 1,3,2 y ganar desempeño.

# Dependencias en pipeline

En una arquitectura que implementa pipeline (y/o otras formas de ILP) se pueden presentar 3 tipos de dependencias entre instrucciones:

- Dependencias de datos (reales).
- 2 Dependencias de nombre.
- 3 Dependencias de control.

Las dependencias, en general, son producto de los programas

Si una dependencia lleva a un riesgo, su detección y corrección son propiedades de la **organización** del pipeline.

# Dependencias de datos (reales)

Una dependencia de datos entre instrucciones puede surgir en los siguientes casos:

- La instrucción i produce un resultado que puede ser utilizado por la instrucción j.
- La instrucción j depende de un dato de la instrucci ón k, y la instrucción k depende de un dato de la instrucci ón i.

```
L.D F0,0(R1) ;F0=array element Ejemplo
ADD.D F4,F0,F2 ;add scalar in F2 1. ADD R3,R2, R1
S.D F4,0(R1) ;store result 2. SUB R1, R3, 1

DADDUI R1,R1,#-8 ;decrement pointer 8 bytes
BNE R1,R2,L00P ;branch R1!=R2
```

Loop: L.D F0,0(R1) ;F0=array element ADD.D F4,F0,F2 ;add scalar in F2 S.D F4,0(R1) ;store result

# Componentes de una dependencia de datos

Al tratar con dependencia de datos se debe tomar en cuenta:

- La posibilidad de un riesgo.
- El orden en que las instrucciones deben ejecutarse (caso OoOE).
- Límite máximo de paralelismo que puede ser explotado.

# Soluciones a una dependencia de datos

Una dependencia no implica necesariamente un riesgo, pero deben ser atendidas.

- Mantener la dependencia, pero evitar el riesgo
- Eliminar la dependencia por la transformación del código\*\*

Pueden ser implementadas por software o por hardware.

# Dependencia de nombre

Ocurre cuando dos instrucciones usan el mismo registro ( o dirección de memoria), pero **NO** hay relación o flujo entre las instrucciones.

## Dos tipos:

## Antidependencia

Ocurre cuando una instrucción j escribe a un registro o posición de memoria que una instrucción i lee.

## Ejemplo

- 1. ADD R3, **R2**, R1
- 2. SUB **R2**, R5, 1

## Solución dependencias de nombre

# Dado que no hay transmisión entre las instrucciones,

no son dependencias reales.

• Pueden ser ejecutadas en paralelo

## Dependencia de salida

Ocurre cuando una instruccióni y una instrucciónj escriben al mismo registro o dirección de memoria.

#### Ejemplo

- Jempio
- 1. ADD R3, R1, R2
- 2. SUB **R4**, R3, 1
- 3. ADD **R4**, R5, R5

#### Solución: Renombramiento de registros

- Por hardware: Calendarización dinámica de instrucciones.
   RRU: register renaming unit.
- Por software: Calendarización estática. Compilación.

# Dependencias de control

Una dependencia de control determina el orden de ejecución de una instrucción i, con respecto a una instrucci ón de salto previa.

**Implicaciones** 

puede moverse antes del salto.

2 Una instrucción que NO es dependiente de control NO

puede moverse justo después de un salto.

1 Una instrucción dependiente de control en un salto NO

Ejemplo I \_init:

ADD R1, R1, R2

BEQZ R1, T0, L1

SUB R1. R2. R3

L1:

done

# Riesgos de datos

Un riesgo de datos se puede tener cuando se presenta una dependencia de **nombre** o real de **datos** entre instrucciones lo suficientemente cercanas para que se pueda producir un cambio en el orden de acceso a los operandos.

#### Tres tipos de riesgos de datos:

#### ReadAfter Write - RAW)

Se presenta cuando una instrucciónj trata de leer un operando antes de que la instruccióni lo escriba, obteniendo un valor antiguo.

## Escritura después de lectura (WAR)

Se presenta cuando la instrucción *j* trata de escribir un destino **antes** de que sea leído por la instrucción *i*, lo que provoca que *i* lea el nuevo valor (incorrecto).

## Escritura después de escritura (WAW)

Se presenta cuando la instrucción *j* trata de escribir un operando **antes** de que se escrito por la instrucción *i*. Las escrituras se realizan en el orden incorrecto.

#### Ejemplo

1. ADD **R3**,R2, R1

2. SUB R1, **R3**, 1

## Ejemplo

i ADD R4,R2, **R1** j SUB **R1**, R3, 1

## Ejemplo

i ADD **R1**,R2, R3 j SUB **R1**, R3, 1

# Técnicas de software para mejorar ILP

Se consideran estáticas.

Se realizan durante tiempo de compilación.

- 'Información' para branch prediction.
- Reordenamiento de código (memoria).

Durante compilación se puede reorganizar el código de forma que se optimice el uso de procesador.

Renombramiento de registros.

Durante compilación se puede detectar falsas dependencias de datos y renombrar registros para aumentar el ILP.

Loopunrolling.

La idea principal es reducir la cantidad de iteraciones y lógica de control (instrucciones condicionales) en un bloque de código para mejorar el ILP.

Puede darse como optimización del compilador o en el código fuente directamente.