## Vscode esp-idf\_v5.0.3 安装教程

## 一、前期准备

Python 安装

Git 安装


Vscode 安装

- 二、在 vscode 中安装 esp-idf
- 三、运行 hello world 示例

## 一、前期准备

## Python 安装(重要)

Python 官网链接: https://www.python.org/, 安装版本如图一所示



图一

#### 安装步骤可参考:

https://blog.csdn.net/qq\_53280175/article/details/121107748

安装完成后,要将 python 换成国内源

1. 按住 Win+R, 输入 cmd 打开命令操作窗口, 执行命令: python -v

升级 pip,如图三

执行命令: Python -m pip install --upgrade pip

```
C:\Users\Administrator>python -m pip install --upgrade pip
Looking in indexes: https://pypi.tuma.tsinghua.edu.cn/simple/
Requirement already satisfied: pip in c:\users\administrator\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages
23.2.1)
```

图三

Python 换源,如图四

执行命令:

Pip config set global. index-url https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/

C:\Users\Administrator>pip config set global.index-url https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/\_

图四

### Git 安装

Git 官网链接: https://git-scm.com/download/win,安装版本如图五



图五

安装步骤可参考:

https://blog.csdn.net/mukes/article/details/115693833

安装一直 next,即可

#### Vscode 安装

Vscode 官网链接: <a href="https://code.visualstudio.com/">https://code.visualstudio.com/</a>



图六

安装步骤可参考:

https://blog.csdn.net/weixin 43883917/article/details/113867914 默认安装位置即可


## 二、在 vscode 中安装 esp-idf

打开 vscode 安装以下扩展即可,如图七(注意不要主动去安装 Cmake 与 Cmake Tools)



图七

按住 Shift+Ctrl+P, 打开命令窗口, 查找 ESP-IDF:配置 ESP-IDF 插件, 如图八



图八

选择 ADVANCED, 如图九



图九

打开 C 盘,设置 ESP 安装路径文件夹,如图十

- ①新建文件夹,命名为 esp-idf
- ②在 esp-idf 文件夹里,新建文件夹
- ③esp-idf\_v5.0.3 用来存放 esp-idf 安装包
- ④tools 用来存放 idf 的工具包



图十

#### 如图选择安装即可, 如图十一



图十一

#### 继续安装, 如图十二



图十二


#### 安装完成,如图十三



图十三

### 三、运行 hello world 示例

按 Shift+Ctrl+P, 单击 ESP-IDF:展示示例项目,如图十四




图十四

选择 v5.0.3 版本,如图十五



图十五


如图进行创建 hello world,并将其放在桌面即可,如图十六



图十六


根据如图步骤进行, 如图十七

- ①选择端口
- ②选择目标芯片型号
- ③选择 UART
- ④编译
- ⑤下载
- ⑥打开窗口监听



图十七

# 成功输出 Hello world, 如图十八



图十八